

جدول المحتويات


فهرس المهام السريع

1. التجهيز
2. التصوير
3. عرض
4. وظائف القوائم
5. توصيل الكاميرا بهاتف ذكي
6. توصيل الكاميرا بالكمبيوتر
7. تنبيهات
8. المعلومات
9. احتياطات السلامة

كاميرا رقمية

OLYMPUS PEN E-PL10

دليل التعليمات



رقم الشهادة: IM008

رقم شهادة شعار Wi-Fi®: IM008Z

شكراً لك على شراء كاميرا Olympus الرقمية. قبل البدء في استخدام الكاميرا الجديدة، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية للاستمتاع بالأداء الأمثل وعمر استخدام أطول. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

نوصيك بالتقاط صور تجريبية لتعتاد على الكاميرا قبل التقاط صور مهمة.

تم إصدار الرسوم التوضيحية الخاصة بالشاشة والكاميرا الواردة في هذا الدليل أثناء مراحل التطوير وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.

قد تختلف المحتويات في حال إجراء إضافات و/أو تعديلات على الوظائف بسبب تحديث البرنامج الثابت للكاميرا. للحصول على أحدث المعلومات، تفضل بزيارة موقع Olympus الإلكتروني.

سجل المنتج لديك على صفحة الويب www.olympus.eu/register-product واحصل على

مميزات إضافية من أولمبوس

التصوير في وضع الصور المتقدمة (الوضع AP).....	37
خيارات أوضاع AP.....	37
[Live Composite]: (التركيب المباشر)	
التصوير بالتركيب المباشر.....	38
[Live Time] (الوقت المباشر):	
التصوير في وضع الوقت المباشر.....	39
[Multiple Exposure]: (التصوير بمسويات تعريض متعددة للإضاءة)	40
[HDR]: (التقاط الصور المركبة باستخدام HDR).....	41
الوضع [Silent ♥].....	42
التقاط صورة بانوراما.....	43
[Keystone Compensation].....	44
[AE Bracketing]: (التعريض التلقائي للإضاءة في مجموعة من الصور)	45
[Focus Bracketing]: (مع تغيير مسافة التركيز بمجموعة من اللقطات المصورة).....	46
استخدام الفلاتر الفنية (وضع ART).....	47
أنواع الفلاتر.....	49
ضبط درجة تأثير الفلتر الفني (الضبط الدقيق).....	50
استخدام [Partial Color].....	50
السماح للكاميرا باختيار الفتحة وسرعة الغالق (وضع البرنامج).....	51
اختيار الفتحة (وضع التصوير حسب أولوية الفتحة).....	52
اختيار سرعة الغالق (التصوير حسب أولوية الغالق).....	53
اختيار الفتحة وسرعة الغالق (الوضع اليدوي).....	54

فهرس المهام السريع	7
أسماء الأجزاء	12
التجهيز	14
إخراج المحتويات من العبوة.....	14
شحن البطارية وتركيبها بالكاميرا.....	15
تركيب البطاقة.....	17
إخراج البطاقة.....	17
تركيب عدسة بالكاميرا.....	18
تشغيل الكاميرا.....	20
الإعداد الأولي.....	21
تعرض الكاميرا رسائل لا يمكن قراءتها/ليست باللغة المختارة.....	23
التصوير	24
عمليات عرض المعلومات أثناء التصوير.....	24
تبديل عرض المعلومات.....	26
اختيار وضع تصوير والتقاط الصور.....	27
أنواع أوضاع التصوير.....	27
التقاط صور مرتفعة الزاوية وصور منخفضة الزاوية.....	29
تبديل شاشات العرض باستخدام الزر [].....	30
(الاختصار).....	30
السماح للكاميرا باختيار الإعدادات (الوضع التلقائي).....	31
التصوير في وضع المشهد (وضع SCN).....	33
أنواع أوضاع المشهد.....	33

75.....	الغالق الإلكتروني (صامت [♥])
76.....	استدعاء خيارات التصوير
78.....	خيارات المعالجة (وضع الصور)
79.....	تغيير حساسية ISO (ISO)
80.....	ضبط اللون WB (توازن اللون الأبيض)
81.....	اختيار أحد أوضاع التركيز (وضع التركيز التلقائي)
83.....	ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها
83.....	اختيار جودة الصورة (جودة الصور الثابتة، )
84.....	اختيار جودة الصور (جودة الأفلام، )
87.....	إضافة التأثيرات إلى الأفلام
88.....	ضبط خرج الفلاش (التحكم في مستوى قوة الفلاش)
89.....	تقليل اهتزاز الكاميرا (مثبت الصور)
90.....	إجراء تعديلات دقيقة على تعويض (توازن اللون الأبيض)
91.....	اختيار الطريقة التي تقيس الكاميرا السطوح بها (قياس)
91.....	إجراء تعديلات دقيقة على الحدة (حدة)
92.....	إجراء تعديلات على التباين (تباين)
92.....	إجراء تعديلات على التشبع (تشبع)
93.....	إجراء تعديلات على التدرج (تدرج)
93.....	تطبيق تأثيرات الفلتر على الصور أحادية الألوان (فلتر الألوان)
94.....	ضبط درجة صورة أحادية اللون (أحادي اللون)
94.....	ضبط تأثيرات i-Enhance (تأثير)
95.....	تعيين تنسيق إعادة إنتاج الألوان (مساحة اللون)
96.....	تغيير مستوى السطوح في المناطق المظللة بالضوء ومناطق الظلال بالصور (التحكم في تسليط الضوء والظل)
97.....	تعيين الوظائف للأزرار (وظيفة الزر)

التصوير مع تحديد مدة طويلة للتعريض للإضاءة (وضع التصوير ببصيلة العدسة/وضع الوقت المباشر).....	55
التصوير بالتركيب المباشر (التركيب في المجال المظلم والساطع).....	56
التصوير باستخدام عمليات الشاشة التي تعمل باللمس.....	57
تسجيل الأفلام في أوضاع النقاط الصور.....	58
تسجيل الأفلام في أوضاع تصوير الأفلام.....	59
خيارات وضع تصوير الأفلام.....	60
تأثيرات الأفلام.....	61
إنشاء أفلام من المقاطع.....	63
تسجيل الأفلام.....	63
إنشاء مجلد My Clips (مقاطع الخاصة) جديد.....	63
إزالة مقطع من My Clips (مقاطع الخاصة).....	64
تحرير "My Clips" (مقاطع الخاصة).....	64
تسجيل أفلام بطيئة الحركة.....	66
استخدام وظيفة منع الصوت خلال تصوير الأفلام.....	66
التقاط الصور في وضع الصور الشخصية.....	67
استخدام إعدادات متنوعة.....	69
التحكم في التعريض للإضاءة (التعريض للإضاءة ).....	69
الزوم الرقمي (عدسة التقريب الرقمية).....	69
اختيار وضع هدف التركيز التلقائي (إعدادات هدف التركيز التلقائي).....	70
تعيين هدف التركيز التلقائي.....	70
التركيز التلقائي حسب أولوية الوجه/التركيز التلقائي حسب أولوية العين.....	71
استخدام فلاش (التصوير بالفلاش).....	72
تنفيذ التصوير المتسلسل/التصوير بالمؤقت الذاتي.....	74

- إظهار المعلومات أثناء العرض 100**.....
- عرض معلومات الصورة..... 100
- تبديل طريقة عرض المعلومات..... 101
- عرض الصور والأفلام 102**.....
- عرض الفهرس/عرض التقويم..... 103
- عرض الصور الثابتة..... 103
- مشاهدة الأفلام..... 105
- حماية الصور..... 105
- مسح صورة..... 105
- ضبط ترتيب النقل (طلب المشاركة)..... 106
- إلغاء طلب مشاركة..... 106
- اختيار الصور (On، مسح الصور التي تم اختيارها، طلب مشاركة الصور التي تم اختيارها)..... 106
- إنشاء ترتيب للطباعة (DPOF)..... 107
- إزالة كل الصور أو الصور التي تم اختيارها من أمر الطباعة..... 108
- تسجيل الصوت..... 108
- تشغيل الصوت..... 108
- عرض مقاطعي الخاصة..... 109
- إضافة صور ثابتة إلى My Clips..... 109
- مقاطعي الخاصة..... 109
- إزالة المقاطع من My Clips..... 109
- مقاطعي الخاصة..... 109
- تمرير صور البانوراما..... 110
- استخدام الشاشة التي تعمل باللمس 111**.....
- العرض بمعدل إطار مفرد..... 111
- عرض الفهرس/مقاطعي الخاصة/التقويم..... 111
- اختيار الصور وحمايتها..... 112
- عرض الصور في وضع الصور الشخصية..... 112
- عمليات القوائم الأساسية 113**.....
- استخدام قائمة التصوير 1/1**.....
- قائمة التصوير 2**..... 114
- الرجوع إلى الإعدادات الافتراضية (إعادة الضبط)..... 114
- خيارات المعالجة (وضع الصورة)..... 115
- التكبير/التصغير الرقمي (عدسة التقريب الرقمية)..... 115
- تحسين التركيز في البيئات المظلمة (مصباح إضاءة AF)..... 115
- اختيار سرعة تكبير/تصغير (سرعة التكبير/التصغير الإلكترونية)..... 116
- التصوير تلقائيًا من خلال فاصل زمني ثابت (التصوير المتقطع/الفواصل الزمنية)..... 116
- خيارات الوضع الصامت (إعدادات الوضع الصامت [♥])..... 117
- التصوير الفوتوغرافي بالفلش الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا (وضع RC)..... 118
- استخدام قائمة الفيديو 119**.....
- استخدام قائمة التشغيل 120**.....
- عرض الصور التي يتم تدويرها (f)..... 120
- تحرير الصور الثابتة (تحرير)..... 120
- حفظ صورة ثابتة من فيلم (التقاط الصور أثناء تصوير الأفلام)..... 122
- تشذيب الأفلام (تشذيب الأفلام)..... 123
- إلغاء جميع وسائل الحماية..... 123
- استخدام قائمة الإعداد 124**.....
- تهيئة البطاقة (إعداد البطاقة)..... 125
- حذف كل الصور (إعداد البطاقة)..... 125
- اختيار لغة (g)..... 125

141	إضافة معلومات المواقع إلى الصور.....	126	استخدام القوائم المخصصة.....
	إعادة ضبط إعدادات	126	AF/MF A
142	LAN/Bluetooth®	126	الزر/القرص B
142	تغيير كلمة المرور	127	شاشة عرض/((■/■))كمبيوتر شخصي ... C1
143	إيقاف شبكة LAN/Bluetooth®	127	شاشة عرض/((■/■))كمبيوتر شخصي ... C2
144	توصيل الكاميرا بالكمبيوتر	128	Exp/ISO/BULB D1
144	توصيل الكاميرا بالكمبيوتر	128	Exp/ISO/BULB D2
144	نسخ الصور إلى الكمبيوتر	129	مخصص E
145	تثبيت برنامج الكمبيوتر	129	ملون/WB F
145	تسجيل المستخدم	130	تسجيل G
		131	أداة مساعدة H
		131	AEL/AF-L
		132	MF Assist
146	تنبيهات	132	إضافة شاشات عرض المعلومات
146	البطارية والشاحن	134	عرض صور الكاميرا على التلفزيون
146	استخدام شاحنك خارج دولتك		سرعة الغالق المستخدمة عند
147	البطاقات القابلة للاستخدام	135	إطلاق الفلاش
	وضع التسجيل وحجم الملفات/		مجموعات من مقاسات صور JPEG
147	عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين	135	ونسب الضغط
148	العدسات القابلة للتبديل		
149	وحدات الفلاش المتوافقة	136	توصيل الكاميرا بهاتف ذكي
	التصوير الفوتوغرافي بالفلاش	137	إقران الكاميرا بالهاتف الذكي
150	الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا		إعدادات الاتصال اللاسلكي عند
151	وحدات الفلاش الخارجية الأخرى	138	إيقاف تشغيل الكاميرا
152	مخطط النظام	140	نقل الصور إلى هاتف ذكي
154	تنظيف الكاميرا وتخزينها		تحميل الصور تلقائيًا أثناء إيقاف
154	تنظيف الكاميرا	140	تشغيل الكاميرا
154	التخزين	141	التصوير عن بُعد باستخدام هاتف ذكي
154	تنظيف جهاز التقاط الصور وفحصه		
	تخطيط البكسل - فحص وظائف		
155	معالجة الصور		

المعلومات	156
نصائح عن التصوير ومعلومات عنه.....	156
رموز الخطأ.....	160
الإعدادات الافتراضية.....	162
المواصفات.....	167
احتياطات السلامة	170
احتياطات السلامة.....	170
الفهرس	174



Shooting

31	الوضع التلقائي (Auto)	◀	ما عليك سوى التصوير بدون ضبط أية إعدادات صعبة
31	Live Guide	◀	التصوير بالطريقة المطلوبة بدون الحاجة إلى التعرف على مصطلحات فنية
67	التصوير الشخصي	◀	التقاط الصور الشخصية
47	فلتر فني	◀	التقاط الصور الجميلة
33	وضع المشهد (SCN)	◀	مطابقة الإعدادات بسرعة على المشهد
31	Live Guide	◀	
52	التصوير حسب أولوية الفتحة	◀	التقاط الصور بخلفية ضبابية
33	ليلي + شخصي (SCN)	◀	
34	منظر ليلي (SCN)	◀	تصوير المناظر الليلية
34	وضع تصوير النجوم مع حمل الكاميرا باليد (SCN)	◀	
34	الألعاب النارية (SCN)	◀	
39	الوقت المباشر (AP)	◀	
38	تركيب مباشر (AP)	◀	تصوير الألعاب النارية
56	تركيب مباشر (M)	◀	
55	التصوير في وضع بصيلة العدسة / التصوير الوقي (M)	◀	
34	أطراف الضوء (SCN)	◀	
39	الوقت المباشر (AP)	◀	
38	تركيب مباشر (AP)	◀	أطراف الضوء في التصوير
56	تركيب مباشر (M)	◀	
55	التصوير في وضع بصيلة العدسة / التصوير الوقي (M)	◀	
31	Live Guide	◀	ضبط مستوى السطوع في المناطق البارزة و الظلال بالصور
69	تعويض التعريض للإضاءة	◀	
72	التصوير بالفتاح	◀	التقاط الصور مع تشغيل الفتاح
79	حساسية ISO	◀	التقاط الصور بدون تشغيل الفتاح

89	مثبت الصورة	◀	تقليل اهتزاز الكاميرا
74	مؤقت ذاتي		
72	التصوير بالفلاش		
35	ضوء خلفية HDR (SCN)	◀	التقاط صور لهدف عكس إضاءة خلفية
93	التدرج (وضع الصورة)		
91	قياس النقطة		
74	مؤقت ذاتي	◀	استخدام المؤقت الذاتي
74	التصوير المتسلسل	◀	التصوير المتسلسل
83	نسبة الارتفاع إلى العرض	◀	تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض
31	Live Guide		
78	وضع الصورة	◀	تغيير ألوان الصورة
80	توازن اللون الأبيض		
78	وضع الصورة	◀	معالجة الصور لمطابقة صور الهدف/التصوير أحادي اللون
47	فلتر فني (ART)		
31	Live Guide		
33	وضع المشهد (SCN)	◀	التقاط صور توقف الهدف المتحرك أو تنقل إحساس بالحركة
53	التصوير حسب أولوية الغالق		
57	انقر فوق AF (باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس)		
70	إعدادات التركيز التلقائي للأهداف	◀	عندما يتعذر تركيز الكاميرا على الهدف/التركيز على منطقة واحدة
99	التركيز التلقائي لإطار الزوم/التركيز التلقائي للزوم		
99	التركيز التلقائي لإطار الزوم/التركيز التلقائي للزوم	◀	التركيز على نقطة صغيرة في الإطار/تأكيد التركيز قبل التصوير
82	C-AF+TR (AF تتبع)	◀	تثبيت هدف متحرك في إطار التركيز
81	C-AF	◀	التركيز على هدف متحرك وتصويره
63	مقاطعي الخاصة	◀	إنشاء أفلام بنمط تجاري
128	Noise Reduct.	◀	تقليل تشوش الصورة (التبغ)
124	ضبط مستوى سطوع الشاشة	◀	تحسين عرض الشاشة/ضبط ألوان الشاشة
127	Live View Boost		
26	مقياس التسوية	◀	التحقق من الاتجاه الأفقي أو الرأسي قبل التصوير

127	Displayed Grid	التصوير بميزة التركيب المقصود
131	Sleep	المحافظة على طاقة البطارية
83	وضع جودة الصور الثابتة	زيادة عدد الصور التي يمكن التقاطها
141	التصوير عن بُعد باستخدام هاتف ذكي	استخدام وحدة تحكم عن بُعد
35	صامت [♥] (SCN)	التصوير بدون صوت الغالق
42	صامت [♥] (AP)	
75	صامت [♥] (P/A/S/M/ART)	
69	محول تبلي الرقمي	تكبير الصورة بحيث يملأ الهدف المزيد من المساحة بالإطار
67	صورة شخصية إلكترونية بلمسة واحدة	تحسين مستوى تعقيدات الصور
78	صورة شخصية (وضع التصوير)	
78	صورة شخصية إلكترونية (وضع التصوير)	
33	وضع المشهد (SCN)	



تشغيل/إعادة لمس

127	HDMI	عرض الصور على التلفزيون
134	التشغيل على التلفزيون	عرض الشرائح مع خلفية موسيقية
104	عرض الشرائح	إضافة الإضاءة لمناطق الظلال
121	تعديل الظل (تحرير JPEG)	التعامل مع تأثير العين الحمراء
121	إصلاح مشكلة العين الحمراء (تحرير JPEG)	سهولة الطباعة
107	إنشاء ترتيب للطباعة	عرض الصور على هاتف ذكي
140	نقل الصور إلى هاتف ذكي	تحميل الصور إلى هاتف ذكي تلقائيًا
140	تحميل الصور تلقائيًا أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا	إضافة بيانات الموقع للصور
141	إضافة بيانات الموقع للصور	

إعدادات الكاميرا



21	ضبط التاريخ/الوقت	◀	مزامنة التاريخ والوقت
114	Reset	◀	استرجاع الإعدادات الافتراضية
125		◀	تغيير لغة عرض القوائم
127	(صوت صافرة) (■)		
35	صامت [♥] (SCN)	◀	إيقاف صوت التركيز التلقائي
42	صامت [♥] (AP)		


الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تُستخدم الرموز التالية في جميع أجزاء هذا الدليل.

	رموز تشير إلى الأسهم (وهي أزرار الأسهم المتجهة لأعلى ولأسفل ولليمين وللإمساك) للترتيب (للضغط عليها بلوحة الأسهم (ص. 13).
	ملاحظات
	نصائح
	صفحات مرجعية توضح التفاصيل أو المعلومات ذات الصلة.



لن تتحمل Olympus المسؤولية عن انتهاكات اللوائح المحلية الناشئة عن استخدام هذا المنتج خارج بلد أو منطقة الشراء.

- قد ينتهك استخدام هذه الميزات خارج بلد أو منطقة الشراء اللوائح اللاسلكية المحلية؛ فتأكد من مراجعة السلطات المحلية قبل الاستخدام. لا تتحمل Olympus مسؤولية فشل المستخدم في الامتثال للوائح المحلية.



- 11 ميكروفون استريو ص. 108, 119, 121
 12 زر تحرير العدسة ص. 19
 13 مسمار قفل العدسة
 14 مقبس الحامل ثلاثي القوائم
 15 قفل حجرة البطارية/البطاقة ص. 15, 17
 16 غطاء حجرة البطارية/البطاقة ص. 15, 17
 17 غطاء الموصل
 18 موصل HDMI الصغير ص. 134
 19 موصل Micro-USB ص. 144
 20 فتحة إدخال البطاقة ص. 17

- 1 قرص تحديد الوضع ص. 27
 2 زر الغالق ص. 28
 3 زر التحكم **ON/OFF** ص. 20
 4 قرص التحكم (⊙) ... ص. 51 - 54, 69, 72, 102
 5 فتحة تثبيت الحزام ص. 14
 6 مصباح المؤقت الذاتي/مصباح إضاءة AF ص. 74/ص. 115
 7 علامة تركيب العدسة ص. 18
 8 كتيفة (قم بتركيب العدسة قبل تركيب الكاميرا)
 9 غطاء نقطة تثبيت الفلاش
 10 فلاش داخلي ص. 72




- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 113. ص. | 8 زر MENU | 72. ص. | 1 زر إبراز وحدة الفلاش |
| 132, 101, 26. ص. | 9 زر INFO | | 2 الشاشة (الشاشة التي تعمل باللمس) |
| 102, 76. ص. | 10 زر [OK] | 111, 100, 76, 57, 24. ص. | 3 السماعة |
| | 11 لوحة الأسهم* (▲ ▼ ◀ ▶) | | 4 نقطة توصيل وحدة الفلاش |
| 102, 74 – 70, 21. ص. | | 149. ص. | 5 زر [] (اختصار) / [] |
| 102. ص. | 12 زر [] (التشغيل) | 103. ص. 30/ص. | 6 زر البحث Q/FN |
| 105. ص. | 13 زر [] (المسح) | 103, 69. ص. 97/ص. | 7 زر [] (الأفلام) / [] |
| | | 106. ص. 58/ص. | |

* في هذا الدليل، تمثل الرموز ▲ ▼ ◀ ▶ العمليات المنفذة باستخدام لوحة الأسهم.

إخراج المحتويات من العبوة

العناصر التالية مرفقة مع الكاميرا في العبوة.
إذا كان هناك أي شيء مفقود أو تالف، فاتصل بالوكيل الذي اشترت منه الكاميرا.




كبل USB
CB-USB12




حزام



غطاء جسم الكاميرا



الكاميرا



شاحن ليثيوم أيون BCS-5




بطارية ليثيوم أيون BLS-50


- الدليل الأساسي
- بطاقة الضمان

تركيب الحزام


2



1




3



- قم بتركيب الحزام بالجانب الآخر بنفس الطريقة.
- وفي النهاية، اسحب الحزام بقوة، للتأكد من أنه مثبت بإحكام.

شحن البطارية وتركيبها بالكاميرا

1 شحن البطارية.




مؤشر الشحن

يضيء باللون البرتقالي	قيد الشحن
Off	اكتمل الشحن
يومض باللون البرتقالي	خطأ بالشحن

(يستغرق شحن البطارية حوالي 3 ساعات و30 دقيقة)


• افصل الشاحن عندما يكتمل شحن البطارية.

2 فتح غطاء حجرة البطارية/البطاقة.




3 تركيب البطارية.

• لا تستخدم إلا بطاريات BLS-50 (ص. 14, 169).



إزالة البطارية

- أوقف تشغيل الكاميرا قبل فتح أو إغلاق غطاء حجرة البطارية / البطاقة.
- لإزالة البطارية، ادفع أولاً مقبض قفل البطارية في اتجاه السهم، ثم أخرجها.
- تجنب إزالة البطارية أثناء عرض مؤشر الكتابة على البطاقة (ص. 24).
- اتصل بموزع أو مركز صيانة معتمد إذا لم تتمكن من إزالة البطارية.
- تجنب إزالة البطارية بالقوة.



ملاحظات

- يوصى بتوفير بطارية احتياطية للتصوير المطول في حالة نفاد شحن البطارية الأساسية.
- هذه الكاميرا غير مزودة بشاحن مدمج ولا يمكن إعادة شحنها باستخدام وصلة USB.
- اقرأ أيضاً "البطارية والشاحن" (ص. 146).

تركيب البطاقة



1

الخطوة

في هذا الدليل، يُشار إلى جميع أجهزة التخزين باسم "البطاقات".
تستخدم الكاميرا بطاقات ذاكرة SD، أو SDHC أو SDXC من أطراف خارجية توافق معيار (Secure Digital).
تجب تهيئة البطاقات باستخدام هذه الكاميرا قبل أول استخدام لها أو بعد استخدامها بواسطة كاميرات أو أجهزة كمبيوتر أخرى. "تهيئة البطاقة (إعداد البطاقة)" (ص. 125)

1 تركيب البطاقة.

- افتح غطاء حجرة البطارية/البطاقة.
- أدخل البطاقة حتى تستقر في مكانها. "البطاقات القابلة للاستخدام" (ص. 147).





- أوقف تشغيل الكاميرا قبل تركيب البطارية أو البطاقة.
- تجنب استخدام القوة لإدخال بطاقة تالفة أو مشوهة. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف فتحة إدخال البطاقة.

2

إغلاق غطاء حجرة البطارية/البطاقة.


- تأكد من إغلاق غطاء حجرة البطارية/البطاقة قبل استخدام الكاميرا.



إخراج البطاقة

اضغط برفق على البطاقة وهي بالداخل وسيتم إخراجها.
اسحب البطاقة للخارج.

- تجنب إزالة البطاقة أثناء عرض مؤشر الكتابة عليها (ص. 24).




تركيب عدسة بالكاميرا

1

1

1 قم بفك الغطاء الخلفي للعدسة وغطاء جسم الكاميرا.



2 قم بمحاذاة علامة تركيب العدسة (الحمراء) على الكاميرا مع علامة المحاذاة (الحمراء) على العدسة، ثم أدخل العدسة في جسم الكاميرا.





3 قم بتدوير العدسة في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى تسمع نفرة تشير إلى استقرارها في مكانها (الاتجاه المشار إليه بالسهم ③).




- تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا عند تركيب العدسة أو إزالتها.
- لا تضغط على زر تحرير العدسة.
- لا تلمس الأجزاء الداخلية من الكاميرا.

■ فك غطاء العدسة



■ فك العدسة من الكاميرا

تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا عند فك العدسة. أثناء الضغط على زر تحرير العدسة، قم باندوير العدسة في اتجاه السهم.




زر تحرير العدسة

عدسات قابلة للتبديل

اقرأ "العدسات القابلة للتبديل" (ص. 148).

- 1 اضغط على زر **ON/OFF** بالكاميرا.
• أثناء تشغيل الكاميرا، ستضيئ الشاشة.

■ زر **ON/OFF**



■ الشاشة

مستوى شحن البطارية

سيُعرض مستوى شحن البطارية.

■ (أخضر): الكاميرا جاهزة للتصوير.

■ (أخضر): شحن البطارية غير مكتمل.

■ (أخضر): مستوى شحن البطارية منخفض.

■ (بومض باللون الأحمر): اشحن البطارية.



تشغيل وضع السكون بالكاميرا


إذا لم يتم إجراء أية عمليات لمدة دقيقة، فستدخل الكاميرا في وضع "السكون" (وضع الاستعداد) لإيقاف تشغيل إضاءة الشاشة وإلغاء جميع الإجراءات. سيتم تنشيط الكاميرا مرة أخرى عند لمس أي زر (زر الغالق، زر [▶]، إلخ). وسيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا إذا تركت في وضع السكون لمدة 5 دقائق. قم بتشغيل الكاميرا مرة أخرى قبل الاستخدام. يمكنك اختيار طول مدة بقاء الكاميرا في وضع الخمول قبل الدخول في وضع السكون [Sleep]. (ص. 131)

الإعداد الأولي

بعد تشغيل الكاميرا لأول مرة، قم بإجراء الإعداد الأولي باختيار اللغة وضبط ساعة الكاميرا.

- تُسجل معلومات التاريخ والوقت على البطاقة مع الصور.
- ويُضمن اسم الملف أيضًا مع معلومات التاريخ والوقت. تأكد من ضبط التاريخ والوقت الصحيحين قبل استخدام الكاميرا. لا يمكن استخدام بعض الوظائف إذا لم يُضبط كل من التاريخ والوقت.

1 اضغط على الزر (OK) عندما يطلب مربع حوار الإعداد الأولي منك اختيار لغة.



2 ظلل اللغة المطلوبة باستخدام قرص التحكم أو الأزرار <> Δ ∇ على لوحة الأسهم.


- يشتمل مربع حوار اختيار اللغة على صفحتي خيارات "استخدم قرص التحكم أو الأزرار <> Δ ∇ بلوحة الأسهم لتحريك المؤشر بين الصفحتين.



3 اضغط على الزر (OK) عند تظليل اللغة المطلوبة.

- إذا ضغطت على زر الغالق قبل الضغط على الزر (OK)، فستخرج الكاميرا إلى وضع التصوير ولن يتم اختيار أية لغة. يمكنك إجراء الإعداد الأولي عن طريق إيقاف تشغيل الكاميرا ثم تشغيلها مرة أخرى لعرض مربع حوار الإعداد الأولي وتكرار العملية من الخطوة 1.

- يمكن تغيير اللغة في أي وقت من قائمة <> Δ ∇ "اختيار لغة (●●)" (ص. 125)



يُعرض الوقت بتنسيق 24 ساعة.

4 ضبط التاريخ والوقت وتنسيق التاريخ.



- استخدم الزرين < > بلوحة الأسهم لتظليل العناصر.
- استخدم الزرين Δ ▽ بلوحة الأسهم لتغيير العنصر المظلل.
- يمكن ضبط الساعة في أي وقت من قائمة ⚙ للإعدادات. [0] (ص. 124)

5 أكمل الإعداد الأولي.

- اضغط على الزر ⓧ لضبط الساعة.
- إذا أخرجت البطارية من الكاميرا وتُركت الكاميرا لفترة من الوقت، فقد يُعاد ضبط التاريخ والوقت على إعداد المصنع الافتراضي.
- وقد تحتاج أيضًا إلى ضبط معدل الإطارات قبل تصوير الأفلام. [⚙] [معدل إطارات الفيديو] (ص. 119)

إيقاف تشغيل الكاميرا



اضغط على الزر **ON/OFF** لإيقاف تشغيل الكاميرا. انظر الصفحة 138 للتعرف على معلومات عن طريقة التصرف إذا عرضت الكاميرا مربع الحوار الموضح في الرسم التوضيحي.



تعرض الكاميرا رسائل لا يمكن قراءتها/ليست باللغة المختارة

إذا عرضت الكاميرا رسائل بلغة غير مألوفة أو تستخدم أحرفًا يتعذر عليك قراءتها، فربما تكون قد اخترت اللغة الخاطئة بدون قصد في مربع حوار اختيار اللغة. اتبع الخطوات الواردة أدناه لتغيير اللغات.

- 1 اضغط على الزر **MENU** لعرض القوائم.
- 2 ظلل علامة التبويب  باستخدام الزرين   ثم اضغط على الزر .




- 3 ظلل  باستخدام الزرين   ثم اضغط على الزر .
- 4 ظلل اللغة المطلوبة باستخدام الأزرار   ثم اضغط على الزر .



عمليات عرض المعلومات أثناء التصوير

عرض الشاشة خلال التقاط الصور الثابتة



- 23 توازن اللون الأبيض ص. 80
- 24 وضع التركيز التلقائي ص. 81
- 25 نسبة الارتفاع إلى العرض ص. 83
- 26 جودة الصور (الصور الثابتة) ص. 83
- 27 وضع التسجيل (الأفلام) ص. 84
- 28 وقت التسجيل المتاح ص. 84
- 29 عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين ص. 147
- 30 التحكم في تسليط الضوء والظل ص. 96
- 31 لأعلى: التحكم في مستوى قوة الفلاش ص. 88
- 32 لأسفل: تعويض التعريض للإضاءة ص. 69
- 32 مقياس التسوية ص. 26
- 33 قيمة تعويض التعريض للإضاءة ص. 69
- 34 قيمة الفتح ص. 51 - 54
- 35 سرعة الغالق ص. 51 - 54
- 36 مخطط توزيع الألوان ص. 26
- 37 معاينة ص. 98
- 38 قتل التعريض التلقائي للضوء ص. 131, 98
- 39 وضع التصوير ص. 27 - 62
- 40 تشغيل باللمس ص. 57
- 41 وضع القياس ص. 91
- 42 التصوير المتسلسل/المؤقت الذاتي ص. 74
- 42 التصوير الصامت ص. 42
- 43 التحكم في مستوى إضاءة الفلاش ص. 88
- 44 وضع الفلاش ص. 72
- 45 مثبت الصورة ص. 89
- 46 مستوى شحن البطارية ص. 20
- 47 إظهار الدليل المباشر ص. 31



- 1 مؤشر الكتابة فوق البطاقة ص. 17
- 2 حالة توصيل شبكة LAN اللاسلكية ص. 136 - 143
- 3 إعداد توصيل شبكة LAN اللاسلكية ص. 136 - 143
- 4 متصلة عبر Bluetooth ص. 136 - 143
- 5 فلاش FP الفائق ص. 149
- 6 وضع RC ص. 149
- 7 HDR ص. 41
- 8 تصحيح التركيز التلقائي ص. 45
- 9 تصحيح التركيز ص. 46
- 9 تصوير ضوء النجوم ص. 34
- 10 لقطة متعددة التركيز ص. 36
- 11 تعريض متعدد للإضاءة ص. 40
- 12 التعويض الرئيسي ص. 44
- 13 عدسة التقريب الرقمية ص. 115
- 14 التصوير بفواصل مطولة بين الإطارات ص. 116
- 15 أولوية الوجه/العين ص. 71
- 16 صوت الفيلم ص. 57, 108, 119, 121
- 17 اتجاه تشغيل الزوم/الطول البؤري ص. 160
- 18 تحذير بشأن درجة الحرارة الداخلية ص. 160
- 19 الفلاش ص. 72
- 20 علامة تأكيد التركيز التلقائي ص. 28
- 21 وضع الصورة ص. 78, 115
- 22 حساسية ISO ص. 79



- 50 وضع الأفلام (التعريض للإضاءة).....ص. 87
- 51 تأثير الفيلم.....ص. 61
- 48 مقياس مستوى التسجيل.....ص. 119
- 49 تويب التصوير الصامت.....ص. 66

تبديل عرض المعلومات

يمكنك تبديل المعلومات المعروضة في الشاشة أثناء التصوير باستخدام الزر **INFO**.




* لا تُعرض في وضع (وضع الأفلام) إلا إذا كان التسجيل جارياً.

- يمكنك تغيير الإعدادات المخصصة 1 والإعدادات المخصصة 2 [Info/LV] < [LV-Info] (ص. 127).
- يمكن تبديل شاشات عرض المعلومات في أي من الاتجاهين عن طريق تدوير قرص التحكم أثناء الضغط على زر **INFO**.

عرض مخطط توزيع الألوان

يُعرض مخطط توزيع يوضح توزيع السطوع في الصورة. يشير المحور الأفقي إلى درجة السطوع، بينما يمثل المحور الرأسي إلى عدد وحدات البكسل لكل سطوع في الصورة. أثناء التصوير، يُشار إلى التعريض المفرط للإضاءة باللون الأحمر ويُشار إلى التعريض الناقص للإضاءة باللون الأزرق، ويُشار إلى النطاق الذي يُقاس باستخدام قياس النقاط باللون الأخضر.




عرض مقياس التسوية

- يُشار إلى اتجاه الكاميرا، ويُشار إلى اتجاه "الإمالة" على الشريط العمودي ويُشار إلى الاتجاه "الأفقي" على الشريط الأفقي. الكاميرا مستوية ومستقيمة عندما تتحول الأشرطة إلى اللون الأخضر.
- تستخدم المؤشرات بمقياس التسوية كدليل.
- يمكن تصحيح خطأ العرض بالمعايرة (ص. 131).

اختيار وضع تصوير والتقاط الصور

استخدم قرص تحديد الوضع لاختيار وضع التصوير، ثم التقط الصورة.



أنواع أوضاع التصوير

للتعرف على طريقة استخدام مختلف أوضاع التصوير، انظر ما يلي.

وضع التصوير	الوصف	📷
Auto	تختار الكاميرا وضع التصوير الأكثر ملاءمة تلقائيًا.	31
SCN	تحسن الكاميرا إعدادات الهدف أو المشهد تلقائيًا.	33
AP	استخدم هذا الوضع للوصول السريع إلى إعدادات التصوير المتقدمة.	37
ART	يمكنك التصوير بإضافة التعبير الفني.	47
P	تقيس الكاميرا سطوع الهدف وتضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.	51
A	تقيس الكاميرا سطوع الهدف وتضبط سرعة الغالق تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.	52
S	يختار المستخدم سرعة الغالق وتضبط الكاميرا فتحة العدسة تلقائيًا للحصول على أفضل النتائج.	53
M	يختار المستخدم فتحة العدسة وسرعة الغالق.	54
📷	تصوير الأفلام بمختلف أنواعها.	59


الوظائف التي لا يمكن اختيارها من القوائم

قد يتعذر اختيار بعض العناصر من القوائم عند استخدام لوحة الأسهم.

- العناصر التي لا يمكن ضبطها باستخدام وضع التصوير الحالي.
- العناصر التي لا يمكن إعدادها بسبب عنصر تم إعداده مسبقاً:

لا تتوفر إعدادات وضع الصورة عند تدوير قرص تحديد الوضع إلى **AUTO**.

1 قم بتدوير قرص تحديد الوضع لاختيار أحد الأوضاع.




2

التصوير

2 قم بتأطير اللقطة المراد تصويرها.

- تأكد أن أصابعك أو حزام الكاميرا لا يحجبون العدسة أو مصباح إضاءة AF.





وضع التقاط الصور الشخصية

وضع تصوير المنظر الطبيعي

3 اضبط التركيز.

- اعرض الهدف في وسط الشاشة، واضغط برفق على زر الغالق لأسفل إلى الموضع الأول (اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة).
- ستعرض علامة تأكيد التركيز التلقائي (●)، وسيعرض إطار أخضر (هدف التركيز التلقائي) في موضع التركيز.




هدف التركيز التلقائي

- إذا ومضت علامة مصباح التركيز التلقائي، فهذا يعني أنه لم يتحقق التركيز للهدف. (ص. 156)

4 حرر الغالق.

- اضغط على زر الغالق إلى آخره (ضغط كلي).
- ستحرر الكاميرا الغالق وتلتقط الصورة.
- ستعرض الصورة الملتقطة على الشاشة.




ملاحظات

- يمكنك إجراء التركيز والتقاط الصور باستخدام عناصر التحكم التي تعمل باللمس. "التصوير باستخدام عمليات الشاشة التي تعمل باللمس" (ص. 57)
- للخروج إلى وضع التصوير من القوائم أو العرض، اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة.

التقاط صور مرتفعة الزاوية وصور منخفضة الزاوية


يمكنك تغيير اتجاه الشاشة وزاويتها.

زاوية أعلى



- ① اضغط على الشاشة لأسفل.
- ② اضبط زاوية الشاشة.

زاوية أدنى




2

التصوير

تدوير الشاشة: تنبيهات

- قم بتدوير الشاشة برفق داخل الحدود الموضحة. لا تستخدم القوة؛ قد يؤدي عدم الالتزام بهذا التنبيه إلى تلف الموصلات.
- لا تلمس المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي. قد يؤدي الالتزام بهذا التنبيه إلى إتلاف الكاميرا أو التسبب في خلل بها.




ملاحظات

- يتيح لك عكس الشاشة التقاط صور لنفسك مع معاينة الإطار.  "التقاط الصور في وضع الصور الشخصية" (ص. 67)

تبدیل شاشات العرض باستخدام الزر (الاختصار)

اضغط على زر  للتبديل إلى كل شاشة من وضع التصوير المختار بين عمليات التقاط الصور.



2

التصوير

SCN

وضع المشهد (ص. 33)




Auto

الدليل المباشر (ص. 31)



ART

وضع الفلتر الفني (ص. 47)



AP

وضع الصور المتقدمة (ص. 37)




AR

وضع الأفلام (ص. 59)



P/A/S/M

لوحة LV الفاتحة (ص. 77)



السماح للكاميرا باختيار الإعدادات (الوضع التلقائي)

تضبط الكاميرا الإعدادات لتناسب المشهد. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر الغالق. اضبط قرص تحديد الوضع على **AUTO**.

استخدام الأداة المباشرة

استخدم الأداة المباشرة لضبط معلمات مثل اللون والسطوع ومستوى وضوح الخلفية بسهولة.

2

التصوير



عنصر الدليل



شريط التمرير



1 اضغط على الزر لعرض الأداة المباشرة.

- استخدم الزرين ∇ Δ لتظليل عنصر في الدليل المباشر واضغط على **OK** لعرض شريط تمرير.

2 استخدم الزرين ∇ Δ لاختيار وضع شريط التمرير واختر أحد المستويات.

- اضغط على الزر **OK** لحفظ الإعدادات.
- للخروج، اضغط على الزر **MENU**.
- عند اختيار [Shooting Tips]، استخدم الزرين ∇ Δ لتظليل العنصر واضغط على الزر **OK** لعرض التفاصيل.
- يظهر تأثير المستوى المختار على الشاشة. في حالة اختيار [Blur Background] أو [Express Motions]، ستعود الشاشة إلى وضعها الطبيعي، لكن التأثير المختار سيكون مرئيًا في الصورة النهائية.

3 لعتيين أداة مباشرة متعددة، كرر الخطوات 1 و2.

- تُعرض علامة اختيار على عنصر الدليل للأداة المباشرة التي تم تعيينها بالفعل.
- لا يمكن ضبط [Blur Background] و [Express Motions] في نفس الوقت.

4 تصوير.

- لمس الأداة المباشرة من الشاشة، اضغط على زر **MENU**.

- إذا كان التنسيق [RAW] هو المختار حاليًا لجودة الصور، فسُخِّط جودة الصور تلقائيًا على RAW+JPEG.
- لا تُطَبَّق إعدادات الدليل المباشر على نسخة RAW.
- قد تظهر الصور محببة في بعض مستويات ضبط الأداة المباشرة.

- قد لا تظهر التغييرات في مستويات ضبط الأدلة المباشرة على الشاشة.
- تنخفض معدلات الإطارات إلى أقرب موضع لشريط التمرير [Express Motions] إلى [Blurred Motion].
- لا يمكن استخدام الفلاش عند ضبط الدليل المباشر.
- قد يؤدي اختيار إعدادات الدليل المباشر التي تتجاوز حدود مقاييس التعريض للضوء للكاميرا إلى ظهور صور معرضة للإضاءة بشكل مفرط أو غير معرضة للإضاءة بالقدر الكافي.


ملاحظات

- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

صورة شخصية إلكترونية بلمسة واحدة

لتمكين التقاط الصورة الشخصية الإلكترونية بلمسة واحدة بحيث تُخفي الكاميرا العيوب الظاهرة للأهداف التي يتم تصويرها، انقر فوق الرمز  Off (الصورة الشخصية الإلكترونية بلمسة واحدة) لتنشغيله  On.

 "التصوير باستخدام عمليات الشاشة التي تعمل باللمس" (ص. 57)




صورة شخصية إلكترونية بلمسة واحدة

التصوير في وضع المشهد (وضع SCN)

تحسن الكاميرا إعدادات الهدف أو المشهد تلقائيًا.

1 قم بتدوير قرص التحكم في الأوضاع إلى الوضع SCN.



2 استخدم الأزرار <Δ> <▽> <◁> لتظليل أحد الأوضاع ثم اضغط على الزر (OK).



3 استخدم الزرين <◁> لتظليل أحد أوضاع المشهد ثم اضغط على الزر (OK).
• اضغط على الزر [] لاختيار مشهد مختلف.



4 تصوير.

ملاحظات

• ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

أنواع أوضاع المشهد

نوع الهدف	وضع المشهد	الوصف
أشخاص	صورة شخصية	ملاءم لالتقاط الصور الشخصية. يضفي مظهرًا ناعمًا على البشرة.
	صورة شخصية إلكترونية	يضفي مظهرًا سلماً على لون البشرة ويضفي مظهرًا ناعمًا عليها. هذا الوضع مناسب عند عرض الصور على تلفزيون عالي الدقة. تسجل الكاميرا صورتين: واحدة مع تطبيق التأثير الأخرى بدونه.
	صورة شخصية + منظر طبيعي	ملاءم للصور التي تتميز بمناظر طبيعية في الخلفية. يتم التقاط درجات الألوان الزرقاء والخضراء ودرجات ألوان البشرة بشكل جميل.
	صورة شخصية + منظر ليلي	ملاءم لالتقاط صور شخصية بخلفية مشهد ليلي. ارفع الفلاش (ص. 72). يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم والتحكم عن بُعد عبر التطبيق. Share (ص. 137, 141).
	أطفال	ملاءم لصور الأطفال وغيرهم من الأهداف النشطة.

نوع الهدف	وضع المشهد	الوصف
المناظر الليلية	 منظر ليلي	ملاءم لتصوير المناظر الليلية باستخدام حامل ثلاثي القوائم. يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم والتحكم عن بُعد عبر التطبيق. Share (ص. 137, 141).
	 صورة شخصية + منظر ليلي	ملاءم لالتقاط صور شخصية بخلفية مشهد ليلي. ارفع الفلاش (ص. 72). يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم والتحكم عن بُعد عبر التطبيق. Share (ص. 137, 141).
	 تصوير ضوء النجوم باليد	ملاءم لتصوير المناظر الليلية دون استخدام حامل ثلاثي القوائم. يقلل من الضبابية عند تصوير مشاهد إضاءة منخفضة / مضيئة. تنفذ الكاميرا التعريض للضوء ثماني مرات ثم تدمجها جميعاً في صورة واحدة.
	 الألعاب النارية	ملاءم لتصوير الألعاب النارية في الليل. يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم والتحكم عن بُعد عبر التطبيق. Share (ص. 137, 141).
	 أطراف الضوء	تلتقط الكاميرا صوراً متعددة تلقائياً، وتسجل المواضع المشرقة حديثاً فقط، وتجمعها في صورة واحدة. مع التعريض الضوئي الطويل العادي، تملأ صورة أثر الضوء مثل أطراف النجوم مع المباني الساطعة إلى أن تصبح أكثر سطوعاً. يمكنك التقاطها دون التعريض الزائد للإضاءة أثناء التحقق من التقدم. اضغط على زر الغالق لبدء التصوير، ثم قم عرض النتيجة المتغيرة على الشاشة واضغط على زر الغالق مرة أخرى لإنهاء التصوير بمجرد تحقيق النتيجة المطلوبة (3 ساعات كحد أقصى). يوصى باستخدام حامل ثلاثي القوائم والتحكم عن بُعد عبر التطبيق. Share (ص. 137, 141). • يمكن الوصول إلى الإعدادات المتقدمة من خلال التصوير المركب المباشر (تركيب حقل الظلام والضوء) في وضع M (ص. 56).
حركة	 رياضة	ملاءم لالتقاط صور الحركة السريعة. ستلتقط الكاميرا الصور أثناء الضغط على زر الغالق.
	 أطفال	ملاءم لصور الأطفال وغيرهم من الأهداف النشطة.
	 تحريك لأعلى ولأسفل	اختر هذا الخيار لتعتيم الخلفية وراء الأجسام المتحركة. تختار الكاميرا سرعة الغالق المثالية لالتقاط الصور حسب حركة الكاميرا.

نوع الهدف	وضع المشهد	الوصف
منظر	 منظر طبيعي	ملاءم لالتقاط صور المناظر الطبيعية.
	 غروب الشمس	ملاءم لتصوير غروب الشمس.
	 شاطئ وتلج	ملاءم للتصوير في الجبال المغطاة بالثلوج، والمناظر البحرية في الشمس، وغيرها من المشاهد المميزة باللون الأبيض.
	 بانوراما	التقاط صور بانورامية بزاوية أوسع للمنظر مقارنةً بأوضاع التصوير الأخرى. • للتعرف على معلومات عن التقاط الصور باستخدام هذه الميزة، ارجع إلى "التقاط صورة بانوراما" (ص. 43)، بدءً من الخطوة 3.
	 ضوء خلفية HDR	ملاءم للمشاهد عالية التباين. في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تصور الكاميرا أربع لقطات ثم تدمجها في صورة واحدة معرضة للإضاءة بشكل صحيح.
	 ضوء الشمع	ملائم للتصوير في مشاهد إضاءة الشمع. في هذا الوضع تُحفظ الألوان الدافئة. يعطل أصوات الكاميرا وإضاءاتها عندما تكون مزعجة.
بالداخل	 صامت [♥]	• للتعرف على معلومات عن التقاط الصور باستخدام هذه الميزة، ارجع إلى "الوضع [♥] [Silent]" (ص. 42)، بدءً من الخطوة 2.
	 صورة شخصية	ملاءم لالتقاط الصور الشخصية. يضيف مظهرًا ناعمًا على البشرة.
	 صورة شخصية إلكترونية	يضيف مظهرًا سلسًا على لون البشرة ويضيف مظهرًا ناعمًا عليها. هذا الوضع مناسب عند عرض الصور على تلفزيون عالي الدقة. تسجل الكاميرا صورتين: واحدة مع تطبيق التأثير الأخرى بدون.
	 أطفال	ملاءم لصور الأطفال وغيرهم من الأهداف النشطة.
	 ضوء خلفية HDR	ملاءم للمشاهد عالية التباين. في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تصور الكاميرا أربع لقطات ثم تدمجها في صورة واحدة معرضة للإضاءة بشكل صحيح.


نوع الهدف	وضع المشهد	الوصف
الصور المقربة	 ماكرو	ملامح لالتقاط الصور المقربة.
	 ماكرو طبيعي	ملامح لالتقاط الصور المقربة للأزهار أو الحشرات.
	 مستندات	ملامح لتصوير الجداول الزمنية أو المستندات الأخرى. في هذا الوضع، تميز الكاميرا التباين بين النص والخلفية.
	 لقطة متعددة التركيز	تلتقط الكاميرا ثماني صور، مع تغيير مسافة التركيز في كل صورة. • للتعرف على معلومات عن النقاط التي تم التقاطها باستخدام هذه الميزة، ارجع إلى "[Focus Bracketing]": مع تغيير مسافة التركيز بمجموعة من اللقطات المصورة" (ص. 46)، بدءاً من الخطوة 2.

- لتحقيق أكبر فائدة من مزايا أوضاع المشهد، يتم تعطيل بعض إعدادات وظيفة التصوير.
- قد تكون هناك حاجة لبعض الوقت لتسجيل الصور التي تم التقاطها باستخدام [e-Portrait]. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون وضع جودة الصورة هو [RAW]، يتم تسجيل الصورة بتنسيق RAW+JPEG.
- لا يمكن تسجيل الأفلام باستخدام [e-Portrait] أو [Starlight Handheld] أو [Panorama] أو [Backlight HDR].
- ستُسجَلُ صور [Starlight Handheld] التي تم التقاطها باستخدام [RAW] لجودة الصورة بتنسيق RAW+JPEG، مع تسجيل الإطار الأول كصورة بتنسيق RAW والمركب النهائي كصورة بتنسيق JPEG.
- يسجل الوضع [Backlight HDR] الصور التي تمت معالجتها بتقنية HDR بتنسيق JPEG. وعند ضبط وضع جودة الصورة على [RAW]، يتم تسجيل الصورة بتنسيق RAW+JPEG.
- في الوضع [Panning]، تُعرض  أثناء اكتشاف التحريك لأعلى ولأسفل، وتُعرض  عندما لا يُكتشف أي شيء.
- عند استخدام العدسة مع تشغيل مثبت الصورة في الوضع [Panning]، أوقف تشغيل مثبت الصورة.
- قد لا يمكن الحصول على تأثيرات تحريك لأعلى ولأسفل كافية في ظروف الإضاءة الساطعة. استخدم فلتر ND المتاح تجارياً للحصول على التأثيرات بسهولة أكبر.

التصوير في وضع الصور المتقدمة (AP)

استخدم هذا الوضع للوصول السريع إلى إعدادات التصوير المتقدمة.

1 قم بتدوير قرص تحديد الأوضاع إلى الوضع (AP).



2

التصوير



2 استخدم الزرين <> لتبديل أحد أوضاع AP.

• توفر بعض الأوضاع خيارات إضافية يمكن الوصول إليها باستخدام ▽.

3 اضغط على الزر OK لاختيار الوضع المظلل.

• اضغط على زر [] لاختيار وضع مختلف. إذا عُرضت خيارات إضافية، فاضغط على △.

ملاحظات

- يتوفر خيار تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) وتغيير البرنامج (ص. 51) في بعض أوضاع AP.
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

خيارات أوضاع AP

الوصف	وضع AP
38 يسجل أطراف الضوء المنبعثة من النجوم والأهداف الأخرى مع الحفاظ على ثبات التعريض للإضاءة بشكل عام.	Live Composite [LIVE COMP]
39 اختر هذا الوضع لالتقاط صور الألعاب النارية والمناظر الليلية. حقق التعريض للإضاءة لفترات زمنية طويلة بسرعات الغالق المختارة.	Live Time [LIVE TIME]
40 لدمج صورتين مختلفتين إحداهما فوق الأخرى.	تعريض متعدد للإضاءة [MULTI]
41 لتسجيل التفاصيل في المناطق المسطحة عليها الإضاءة والظل.	HDR [HDR]
42 يعطل أصوات الكاميرا وإضاءاتها عندما تكون مزعجة.	صامت [♥]
43 لالتقاط سلسلة من اللقطات التي تُدمج معًا لإنشاء صورة بزوايا عريضة. اختر من بين زاويتي عرض: زاوية أوسع مع اللقطات العادية (STD) أو حتى زاوية أكبر منها (WIDE).	باتوراما [PANORAMA]
44 لتصحيح آثار المنظور في صور المباني أو المناظر الطبيعية.	التعويض الرئيسي [DISTORTION]
45 في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تلتقط الكاميرا سلسلة من الصور، مع الاختلاف في التعريض للإضاءة مع كل لقطة.	تصحيح التعريض التلقائي للإضاءة [AE BKT]
46 في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تلتقط الكاميرا سلسلة من ثماني صور، مع تغيير مسافة التركيز لكل لقطة.	تصحيح التركيز التلقائي [FOCUS BKT]

[Live Composite]: (التركيب المباشر) التصوير بالتركيب المباشر

لإنشاء صور تسجل أطراف الضوء الصادرة من النجوم والأجسام الأخرى دون تغيير سطوع الخلفية؛ أثناء التصوير، يمكن عرض النتائج المتغيرة في الشاشة. يمكنك ضبط توازن اللون الأبيض أو وضع الصورة والإعدادات الأخرى غير المتاحة مع خيار "أطراف الضوء" في وضع SCN.

1 ظلال [Live Composite] في قائمة وضع AP (ص. 37) واضغط على الزر (OK).

2 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

- لتقليل التشوش الناتج عن اهتزاز الكاميرا، ثبت الكاميرا بإحكام باستخدام الحامل ثلاثي القوائم واستخدم وحدة تحرير الغالق عن بعد التي يتم التحكم فيها عبر التطبيق Ol.Share (ص. 141) في وضع التشغيل اللاسلكي عن بُعد.
- إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

3 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

- تكوّن الكاميرا الإعدادات المناسبة تلقائيًا وتبدأ التصوير.
- بعد الضغط على زر الغالق، يحدث تأخير زمني حتى يبدأ التصوير.
- ستعرض الصورة المركبة حسب فواصل زمنية.

4 اضغط على زر الغالق مرة أخرى لإيقاف التصوير.

- اعرض النتيجة المتغيرة على الشاشة واضغط على زر الغالق لإنهاء التصوير بمجرد تحقيق النتيجة المطلوبة.
- طول التسجيل لعملية التصوير الواحدة هو 3 ساعات.


ملاحظات

- يمكن الوصول إلى الإعدادات المتقدمة من خلال التصوير المركب المباشر (تركيب حقل الظلام والضوء) في وضع M (ص. 56).

[Live Time] (الوقت المباشر): التصوير في وضع الوقت المباشر

يمكنك إجراء عمليات تعريض للضوء طويلة دون الحاجة إلى الضغط على زر الغالق. يمكن الاطلاع على النتيجة المتغيرة في الشاشة أثناء التصوير.

1 ظلل [Live Time] في قائمة وضع AP (ص. 37).



2 اضغط على ∇، واستخدم الزرين < > لاختيار الحد الأقصى لمدة التعريض للإضاءة ثم اضغط على الزر (⊗).

- قد يتغير معدل تحديث الشاشة تلقائيًا وفقًا للحد الأقصى المختار لوقت التعريض للإضاءة.
- وكلما كان الحد الأقصى لمدة التعريض للإضاءة أقصر، كان معدل تحديث الشاشة أسرع.

3 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

- لتقليل التشوش الناتج عن اهتزاز الكاميرا، ثبت الكاميرا بإحكام باستخدام الحامل ثلاثي القوائم واستخدم وحدة تحرير الغالق عن بعد التي يتم التحكم فيها عبر التطبيق Ol.Share (ص. 141) في وضع التشغيل اللاسلكي عن بُعد.
- إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

4 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة لبدء التصوير في وضع الوقت المباشر.

- تضبط الكاميرا الإعدادات المناسبة تلقائيًا وتبدأ التصوير.
- يمكن الاطلاع على النتيجة المتغيرة في الشاشة.

5 اضغط على زر الغالق مرة أخرى لإيقاف التصوير.

- اعرض النتيجة المتغيرة على الشاشة واضغط على زر الغالق لإنهاء التصوير بمجرد تحقيق النتيجة المطلوبة.
- ينتهي التصوير تلقائيًا عند الوصول إلى الوقت المختار للتعريض للإضاءة.

ملاحظات

- توفر خيارات التعريض الطويل للإضاءة (وضع تشغيل بصيلة العدسة/التعريض للإضاءة حسب الوقت) في الوضع M إعدادات متقدمة (ص. 55).

[Multiple Exposure]: التصوير بمستويات تعريض متعددة للإضاءة

لدمج صورتين مختلفتين إحداهما فوق الأخرى.

- 1 ظلل [Multiple Exposure] في قائمة وضع AP (ص. 37) واضغط على الزر .
- 2 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.
 - إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.
- 3 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير لالتقاط الصورة الأولى.
 - يُعرض  باللون الأخضر إذا بدأ التصوير.
 - تُعرض الصورة متراكبة على الشاشة.
 - اضغط على  لحذف آخر لقطة.
- 4 النقط الصورة الثانية.
 - استخدم الصورة الأولى كدليل لتركيب الصورة الثانية.
 - لن تدخل الكاميرا في وضع السكون عندما يكون التعريض المتعدد للإضاءة قيد التشغيل.
 - يؤدي تنفيذ أي من الإجراءات التالية إلى حذف اللقطة الثانية تلقائيًا:
 - إيقاف تشغيل الكاميرا أو الضغط على زر  أو الضغط على زر **MENU** أو الضغط على زر  أو تدوير قرص تحديد الوضع أو نفاذ الشحن من البطارية أو توصيل أي كابل بالكاميرا.

تلميحات

- للتعرف على مزيد من المعلومات عن إنشاء تراكب الصور:  "تراكب الصور" (ص. 122)

[HDR]: التقاط الصور المركبة باستخدام HDR

النقط التفصيل في كل من الضوء والظلال. تغيير الكاميرا التعريض للإضاءة لأكثر من أربع طلاقات وتجمعها في صورة واحدة.

1 ظل [HDR] في قائمة وضع AP (ص. 37).

2 اضغط على ▽، واستخدم الزرين <> لاختيار [HDR1] أو [HDR2]، ثم اضغط على الزر (OK).



يتم تصوير أربع لقطات، ولكل منها تعرض مختلف، ويتم دمج اللقطات في صورة HDR واحدة داخل الكاميرا. يوف الوضع HDR2 صورة أجمل مقارنة بالوضع HDR1. تكون حساسية ISO ثابتة على 200.

HDR1

HDR2

3 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

• إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

4 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة لبدء التصوير في وضع HDR.

• تصور الكاميرا أربع لقطات تلقائيًا عند الضغط على زر الغالق.

- قد يظهر التشويش بصورة أكثر وضوحًا في الصور الملتقطة في ظروف مرتبطة بسرعات الغالق البطيئة.
- للحصول على أفضل النتائج، ثبت الكاميرا عن طريق وضعها على حامل ثلاثي القوائم، على سبيل المثال.
- ستختلف الصورة المعروضة على الشاشة أثناء التصوير عن الصورة التي تمت معالجتها بواسطة HDR.
- سيتم حفظ الصورة المعالجة بواسطة HDR كملف JPEG. عند ضبط وضع جودة الصورة على [RAW]، سُسجَل الصورة بتنسيق RAW+JPEG.
- تم تثبيت وضع الصورة على [Natural] (طبيعي) وتكون مساحة اللون ثابتة على [sRGB].

يعطل أصوات الكاميرا وإضاءاتها عندما تكون مزعجة.

1 ظلل [♥] [Silent] في وضع قائمة وضع AP (ص. 37) واضغط على الزر (OK).

2 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

• إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

3 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

• عند تحرير الغالق، ستظل الشاشة مظلمة للحظة. ولن يصدر أي صوت للغالق.

• قد لا تتحقق النتائج المطلوبة في ظل مصادر الإضاءة الخافتة مثل مصابيح الفلورسنت أو مصابيح LED أو تحرك الهدف فجأة أثناء التصوير.

• عند اختيار [♥] [Silent] في وضع SCN أو [AP]، تُتخذ الإجراءات التالية لتقليل الصوت والضوء الصادرين من الكاميرا.

- الغالق الإلكتروني: قيد التشغيل

- (■): إيقاف التشغيل

- مصباح إضاءة AF: إيقاف التشغيل

- وضع الفلاش: إيقاف التشغيل

• لا يتوفر تقليل التشوش عند اختيار [♥] [Silent] في وضع SCN أو [AP].

• لاحظ أنه بسبب الغالق الإلكتروني، قد يبدو الهدف مشوهاً في الصور الفوتوغرافية إذا كانت الكاميرا تتحرك بسرعة أثناء التصوير أو عند تصوير الأهداف سريعة الحركة.

ملاحظات

• اضغط على ▽ للتصوير المتسلسل/التصوير بالمؤقت الذاتي (ص. 74).

• يمكن استخدام الإعدادات المتقدمة (ص. 117) عندما تختار التصوير في الوضع [♥] [Silent] باستخدام الزر (P/A/S/M/ART).

(ص. 75) في الوضع P/A/S/M/ART.

التقاط صورة بانوراما

حرك الكاميرا لأعلى ولأسفل باتتبع دليل يظهر على الشاشة لإنشاء صورة واحدة بزاوية واسعة (بانوراما).

1 ظلل [Panorama] في قائمة الوضع (ص. 37).



2 اضغط على الزر ▽، ثم استخدم الزرين < و > لتظليل نوع البانوراما المطلوب ثم اضغط على الزر (OK).

التقاط صور بانورامية بزاوية أوسع للمنظر مقارنة بالصور الأخرى.	STD
التقاط صور بانورامية بزاوية أوسع للمنظر مقارنة بوضع التصوير STD.	FULL

3 ظلل اتجاه تحريك باستخدام الأزرار < ▽ ▽ > ثم اضغط على الزر (OK).



4 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة للتركيز.



5 اضغط على زر الغالق إلى آخره لبدء التصوير، ثم حرك الكاميرا ببطء في الاتجاه المشار إليه بالسهم المعروض على الشاشة.

- يتحرك السهم المعروض على الشاشة مع تحريك الكاميرا.
- لإلغاء التصوير والرجوع إلى الخطوة 3، اضغط على الزر MENU.

6 عندما يصل السهم المعروض على الشاشة إلى نهاية شريط التقدم، فسيُنهي التصوير وستُنشئ الكاميرا صورة بانوراما.

ملاحظات

- يُضبط التركيز والتعريض وما شابه ذلك على القيم السارية في بداية التصوير.
- قبل أن يصل السهم إلى نهاية شريط التقدم، يمكنك الضغط على زر (OK) أو الضغط على زر الغالق مرة أخرى لإنهاء التصوير وتسجيل صورة بانوراما من البيانات المسجلة بالنقطة الحالية.
- قد يُلغى التصوير ويُعرض في حالة:
- تحريك الكاميرا ببطء شديد أو بسرعة عالية/تحريك الكاميرا قفزيًا/بتم تحريك الكاميرا في الاتجاه المعاكس للسهم الموجود على الشاشة/تكبير العرض بالعدسة أو تصغيره/عدم بدء التحريك خلال فترة محددة
- قد يكون التصوير الفوتوغرافي البانورامي غير متاح مع بعض العدسات.

[Keystone Compensation]

لتصحيح آثار المنظور في صور المباني أو المناظر الطبيعية.

1 ظلل [Keystone Compensation] في وضع قائمة AP (ص. 37) واضغط على الزر **OK**.



2 قم بإجراء الضبط الرأسي أثناء عرض التأثير على الشاشة وإطار اللقطة.

- استخدم قرص التحكم لاختيار مقدار تعويض التعريض للإضاءة.
- استخدم الزرين ∇ Δ لاختيار المنطقة المراد تسجيلها. واعتمادًا على مقدار تعويض التعريض للإضاءة، قد لا تتمكن من اختيار المنطقة المسجلة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **OK** لإلغاء أية تغييرات.



3 اضغط على الزر **INFO**، ثم قم بإجراء الضبط الأفقي وتأطير اللقطة.

- استخدم قرص التحكم لاختيار مقدار تعويض التعريض للإضاءة.
- استخدم الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار المنطقة المراد تسجيلها. واعتمادًا على مقدار تعويض التعريض للإضاءة، قد لا تتمكن من اختيار المنطقة المسجلة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **OK** لإلغاء أية تغييرات.

• اضغط على الزر **INFO** للتبديل بين شاشتي عرض الضبط الرأسي (الخطوة 2) والأفقي (الخطوة 3) حسب المطلوب.

4 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

- إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

5 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

- مع زيادة مقدار تعويض التعريض للإضاءة:

- ستصبح الصورة أكثر خشونة

- ستزيد نسبة الزوم للصورة المقصودة

- لن يكون من الممكن بعد الآن تغيير موضع الصورة المقصودة في كل من الشاشتين الرأسية والأفقية

• سيشغل الصورة بتنسيق RAW+JPEG عند اختيار [RAW] كتتنسيق لجودة الصورة.

• قد لا تحقق النتائج المطلوبة باستخدام عدسات المحول.

• اعتمادًا على مقدار التصحيح، قد تكون بعض أهداف التركيز التلقائي خارج منطقة العرض. يُعرض رمز

(H) أو (V) أو (A) عندما تحقق الكاميرا التركيز على هدف التركيز التلقائي خارج منطقة العرض.

• إذا تم اختيار مسافة تركيز ل خيار [Image Stabilizer]، فسيُضبط التصحيح لمسافة التركيز المخفّرة. باستثناء عند استخدام

عدسة Micro Four Thirds أو Four Thirds، اختر طولًا بؤريًا باستخدام خيار [Image Stabilizer] (ص. 89).

• يمكنك استخدام الزر ∇ والزر Δ واختيار وضع الفلاش أو الوضع المتواصل/المؤقت الذاتي أثناء إجراء


عمليات ضبط التعويض الرئيسي. استخدم لوحة LV التحكم المباشر الفائقة (ص. 77) بدلًا من هذا.

[AE Bracketing]: التعريض التلقائي للإضاءة في مجموعة من الصور

التقط سلسلة من الصور، مع تغيير التعريض للإضاءة مع كل لقطة.

1 ظلل [AE Bracketing] في قائمة وضع AP (ص. 37).

2 اضغط على ∇ ، واستخدم الزرين $\langle \rangle$ لاختيار عدد لقطات التصوير ثم اضغط على الزر OK .



3f	التقط 3 صور، الأولى باستخدام التعريض الأمثل للإضاءة (قيمة التعريض للإضاءة ± 0.0) والثانية باستخدام مستوى التعريض للإضاءة قيمة التعريض للإضاءة -1.0 والثالثة عند قيمة التعريض للإضاءة $+1.0$.
5f	التقط 5 صور، الأولى باستخدام التعريض الأمثل للإضاءة (قيمة التعريض للإضاءة ± 0.0) والثانية باستخدام قيمة التعريض للإضاءة -1.3 والثالثة عند قيمة التعريض للإضاءة -0.7 والرابعة عند قيمة التعريض للإضاءة $+0.7$ والخامسة عند قيمة التعريض للإضاءة $+1.3$.

3 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

• إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

4 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

• التقط العدد المحدد من الصور.

• تتحول إضاءة المؤشر [BKT] إلى اللون الأخضر أثناء التصحيح.

• تصحح الكاميرا القيمة المختارة حاليًا بالنسبة لتعويض التعريض التلقائي للإضاءة.

[Focus Bracketing]: مع تغيير مسافة التركيز بمجموعة من اللقطات المصورة

في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الغالق، تلتقط الكاميرا سلسلة من ثماني صور، مع تغيير مسافة التركيز لكل لقطة.

1 ظلل [Focus Bracketing] في قائمة الوضع AP (ص. 37).

2 اضغط على ∇ ، واستخدم الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار المقدار الذي تتغير معه مسافة التركيز في كل لقطة ثم اضغط على الزر $\odot$.



	تغيير مسافة التركيز بمقدار صغير مع كل لقطة.
	تغيير مسافة التركيز بمقدار كبير مع كل لقطة.

3 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

• إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.


4 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

- تلتقط الكاميرا ثماني صور، مع تغيير مسافة التركيز مع كل لقطة. ستلتقط الكاميرا صورًا على مسافات أمام وخلف مسافة التركيز التي يتم اختيارها عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة.
- تتحول إضاءة المؤشر [BKT] إلى اللون الأخضر أثناء التصحيح.
- ينتهي تصحيح التركيز في حالة تعديل الزوم خلال التصوير.
- ينتهي التصوير عندما يصل التركيز ∞ (علامة لا نهاية).
- يستخدم تصحيح التركيز الغالق الإلكتروني.
- لا يتوفر تصحيح التركيز مع العدسات التي لها كثافت تثبيت مطابقة لمعايير Four Thirds أو بعض معايير Micro Four Thirds.

استخدام الفلاتر الفنية (وضع ART)

باستخدام الفلاتر الفنية، يمكنك الاستمتاع بالتأثيرات الفنية بسهولة.

1 قم بتدوير قرص تحديد الوضع إلى الوضع ART.




2

التصوير

2 استخدم الزرين ◁▷ لتظليل فلتري.

- يظهر شريط التمرير على الشاشة عندما يتم تظليل [Pop Art I] أو [Soft Focus]. استخدم شريط التمرير لضبط درجة تأثير الفلتر الفني. (ص. 50).



شريط التمرير

3 اضغط على الزر ∇ ، ثم ظلل أحد التأثيرات باستخدام الزرين $\triangleleft \triangleright$.


- تختلف التأثيرات المتاحة باختلاف الفلتر المختار (تأثير التركيز الخافت أو تأثير ثقب الإبرة أو تأثير الإطار أو تأثير الحافة البيضاء أو تأثير ضوء النجوم أو فلتر اللون أو اللون الأحادي أو تأثير الضباب أو تأثير الظل).



شریط القمریر

4 اضغط على ∇ لضبط تعويض التعرض للإضاءة.

- سيظهر شريط التمرير على الشاشة.
- قم بتدوير قرص التحكم لضبط تعويض التعرض للإضاءة.
- اختر قيمة موجبة ("+") لزيادة سطوع الصور وقيمة سالبة ("-") لجعل الصور أغمق. يمكن ضبط التعرض بتدرج قيمته ± 5.0 أثناء العرض المباشر، وسيتم ضبط سطوع الشاشة إلى مستوى أقصى قيمته ± 3.0 فقط. إذا تجاوزت قيمة التعويض للإضاءة ± 3.0 ، فسيبدأ شريط التعرض بالوميض.
- لإعادة تعيين تعويض التعرض للإضاءة، اضغط مع الاستمرار على الزر



شريط التعريض للإضاءة

5 اضغط على الزر (OK).

6 تصویر.

- اضغط على زر  لاختيار فلتر في مختلف. إذا تم عرض التأثيرات، فاضغط على Δ . إذا عرض [Exposure/Brightness] (التعريض للإضاءة/السطوع)، فاضغط على ∇ .

ملاحظات

- يتوفر خيارا [Color Filter] (ص. 93) و [Monochrome Color] (ص. 94) مع بعض الفلاتر الفنية.
- ويمكن أيضًا ضبط تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) بين عمليات التصوير من خلال تدوير قرص التحكم أو بالضغط على الزر  ثم استخدام الزرين  .
- ويمكن ضبط تغيير البرنامج (ص. 51) بالضغط على الزر  ثم استخدام الزرين  .
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

ينشئ صورة تبرز جمال الألوان.	Pop Art I/II
ينشئ صورة تبرز لمحة لون باهتة.	التركيز الخافت
ينشئ صورة تعبر عن الضوء الدافئ من خلال تشتيت الضوء الكلي وزيادة تعريض الصورة للضوء قليلاً.	شاحب ولون فاتح I/II
ينشئ صورة عالية الجودة من خلال إضفاء المزيد من السلاسة كل من الظل والضوء المسلطين.	أسلوب الإضاءة
ينشئ صورة تبرز خشونة الصور بالأبيض والأسود.	فيلم محبب I/II
ينشئ صورة تبدو كما لو كانت قد التقطت باستخدام كاميرا قديمة أو كاميرا لعبة عن طريق تعتيم محيط الصورة.	ثقب الإبرة I/II/III
ينشئ صورة تشبه مصغرة من خلال التأكيد على التشبع والتباين، وعدم وضوح المناطق غير المركزة.	ديوراما I/II
ينشئ صورة تعبر عن مناخ سريلي. ينشئ فلتر عملية التقاطع II صورة تبرز اللون الأرجواني.	عملية تقاطع I/II
ينشئ صورة عالية الجودة من خلال إسقاط الظلال وإضفاء سلاسة على الصورة ككل.	لون بني فاتح
ينشئ صورة تبرز الفرق بين السطوع والظلام عن طريق زيادة التباين جزئياً.	أسلوب درامي I/II
ينشئ صورة تبرز الحواف وتضيف نمطاً توضيحياً.	خط رئيسي I/II
ينشئ صورة ناعمة وساطعة عن طريق إزالة المساحات المظلمة، ومزج الألوان الفاتحة على قماش أبيض، وتعيم ملامح الوجه.	ألوان مائية I/II
يبرز لقطة يومية بنبرة عتيقة تحمل ذكريات الماضي باستخدام ميزة إزالة الألوان وتلاشيها على الأفلام المطبوعة.	قديم I/II/III
يعرض الهدف بطريقة مثير للإعجاب عن طريق استخراج الألوان التي تريد إبرازها والحفاظ على اللون الأحادي لكل شيء آخر.	لون جزئي I/II/III
يمكن استخدام تأثير "تجاوز التبييض"، الذي قد تتعرف عليه من الصور المتحركة وما شابه ذلك، للتأثير بشكل كبير في لقطات من مناظر الشوارع أو الأجسام المعدنية.	Bleach Bypass I/II
تجربة معاصرة للون البشرة وتدرجات الظلال المعتادة للفيلم.	Instant Film

يمثل II و III نسخاً متغيرة من النسخة الأصلية (I).

- لتحقيق أكبر فائدة من مزايا الفلاتر الفنية، يتم تعطيل بعض إعدادات وظيفة التصوير.
- إذا كان التنسيق [RAW] هو المختار حالياً لجودة الصور (ص. 83) فسُخِّطت جودة الصور تلقائياً على RAW+JPEG. سيُطبق الفلتر الفني على نسخة JPEG فقط.
- اعتماداً على الهدف، قد تظهر الانتقالات بين درجات الألوان خشنة، أو قد يكون التأثير أقل وضوحاً أو قد تصبح الصورة "محببة".
- قد لا تكون بعض التأثيرات مرئية أثناء تسجيل الفيلم.
- قد يؤثر اختيارك للفلاتر والتأثيرات وجوده الفيلم عند تسجيل الأفلام على سرعة التشغيل وسلاسته.

ضبط درجة تأثير الفلتر الفني (الضبط الدقيق)

يمكنك ضبط درجة تأثير الفلتر للفلتر I Pop Art و Soft Focus (التركيز الخافت) قبل التقاط الصور.



شريط التمرير

1 اختر [Pop Art I] أو [Soft Focus] في قائمة الفلتر الفني (ص. 49).

- سيظهر شريط التمرير على الشاشة.
- قم بتدوير قرص التحكم لإجراء الضبط الدقيق للفلتر الفني.
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.
- يظهر التأثير على الشاشة.
- لإعادة ضبط تأثير الفلتر، اضغط مع الاستمرار على الزر **OK**.


2 اضغط على الزر **OK**.

3 تصوير.

- اضغط على الزر **⏏** إذا كنت تريد إجراء الضبط الدقيق للفلتر الفني مرة أخرى.

استخدام [Partial Color]

تسجيل درجات الألوان المختارة في اللون فقط.



1 اختر [Partial Color I/II/III] في قائمة الفلتر الفني (ص. 49).

- ستظهر حلقة ملونة على الشاشة.

2 قم بتدوير قرص التحكم لاختيار أحد الألوان.

- يظهر التأثير على الشاشة.
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.


3 اضغط على الزر **OK**.

4 تصوير.

- لاختيار لون مختلف بعد التصوير، اضغط على الزر **⏏**.

السماح للكاميرا باختيار الفتحة وسرعة الغالق (وضع البرنامج)

الوضع **P** هو وضع التصوير الذي تضبط فيه الكاميرا الفتحة وسرعة الغالق المثاليين تلقائيًا وفقًا لسطوع الهدف. اضبط قرص تحديد الوضع على **P**.



- يُعرض كل من سرعة الغالق والفتحة المختارين بواسطة الكاميرا.
- يمكن ضبط تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) من خلال تدوير قرص التحكم أو بالضغط على الزر  (Δ) ثم استخدام الزرين  و .
- سوف يومض عرض سرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة إذا كانت الكاميرا غير قادرة على تحقيق التعريض الصحيح للضوء. تختلف قيمة الفتحة في اللحظة التي يومض فيها مؤشرها باختلاف نوع العدسة والبعد للعدسة.
- عند استخدام إعداد [ISO] ثابت، قم بتغيير الإعداد.  "تغيير حساسية ISO (ISO)" (ص. 79)

الإجراء	الحالة	مثال على عرض التحذير (وميض)
استخدم الفلاش.	الهدف داكن للغاية.	
• تم تجاوز نطاق للكاميرا المحدد بالقياس. مطلوب فلتر ND متاح تجاريًا (لضبط كمية الضوء). • تتوفر سرعات غالق بقيمة 1/16000 ثانية في الوضع [♥] (صامت).  "الغالق الإلكتروني (صامت [♥])" (ص. 75)	الهدف ساطع للغاية.	



تغيير البرنامج (Ps)


- في وضع **P** ووضع **ART** وبعض أوضاع **AP**، يمكنك اختيار مجموعات أخرى من قيم الفتحة وسرعة الغالق التي ستنجح نفس التعريض للإضاءة. اضغط على الزر  (Δ) ثم اضغط على الزرين  و  لتعيين تغيير البرنامج بحيث تظهر "s" بجوار وضع التصوير. لإلغاء تغيير البرنامج، اضغط على  و  حتى يتوقف عرض "s".
- لا يتوفر تغيير البرنامج في أوضاع أخرى أو عند استخدام الفلاش.

اختيار الفتحة (وضع التصوير حسب أولوية الفتحة)

الوضع **A** هو وضع التصوير حيث تختار الفتحة وتسمح للكاميرا بالتكيف تلقائيًا مع سرعة الغالق المناسبة. قم بتدوير قرص الوضع إلى **A** ثم استخدم قرص التحكم لاختيار قيمة فتحة العدسة. تقلل الفتحات الأكبر (أرقام F منخفضة) من عمق المجال (المنطقة الواقعة أمام أو خلف نقطة التركيز التي يبدو أنها قيد التركيز)، وتخفيف تفاصيل الخلفية. وتزيد الفتحات الأصغر (أرقام F أعلى) عمق المجال.



قيمة تعويض
التعريض
للإضاءة



2

التصوير

- بعد الضغط على الزر Δ ، يمكنك أيضًا استخدام الزرين Δ ∇ لاختيار الفتحة.
- يمكن ضبط تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) من خلال تدوير قرص التحكم أو بالضغط على الزر Δ ثم استخدام الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$.

ضبط قيمة الفتحة

← رفع قيمة الفتحة

خفض قيمة الفتحة →

F2.8 ← F4.0 ← **F5.6** → F8.0 → F11

← (زيادة عمق المجال)

تقليل عمق المجال →

- سيومض عرض سرعة الغالق إذا تعذر على الكاميرا تحقق التعريض الصحيح للإضاءة.
- عند استخدام إعداد [ISO] محدد، قم بتغيير الإعداد. ISO "تغيير حساسية (ISO)" (ص. 79)

الإجراء	الحالة	مثال على عرض التحذير (وميض)
اخفض قيمة الفتحة.	الهدف غير معرض للإضاءة بالبقدر الكافي.	
• ارفع قيمة الفتحة. • إذا لم تختفي شاشة التحذير، فهذا يعني أن نطاق الكاميرا المحدد بالقياس قد تم تجاوزه. مطلوب فلتر ND متاح تجاريًا (لضبط كمية الضوء). • تتوفر سرعات غاّي بقيمة 1/16000 ثانية في الوضع [♥] (صامت). ISO "الغالق الإلكتروني (صامت)" (ص. 75)	الهدف معرض للإضاءة بإفراط.	


اختيار سرعة الغالق (التصوير حسب أولوية الغالق)

وضع **S** هو وضع التصوير تختار فيه سرعة الغالق وتسمح للكاميرا بضبط قيمة فتحة العدسة المناسبة تلقائيًا. قم بتدوير قرص تحديد الوضع إلى الوضع **S** ثم استخدم قرص التحكم لاختيار سرعة الغالق. توقف سرعات الغالق المرتفعة حركة الأهداف سريعة الحركة. وتضيف سرعات الغالق البطيئة الحركة من خلال عدم وضوح الأهداف المتحركة.



قيمة تعويض
التعريض
للإضاءة

سرعة الغالق



- بعد الضغط على الزر  (Δ) يمكنك أيضًا استخدام الزرين   لاختيار سرعة الغالق.
- يمكن ضبط تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) من خلال تدوير قرص التحكم أو بالضغط على الزر  (Δ) ثم استخدام الزرين  .

ضبط سرعة الغالق

سرعة غالق أقل → سرعة غالق أعلى

60" ← 15 ← 30 ← 60 → 125 → 250 → 4000

(تجميد الحركة) → (إضافة حركة)

- سوف يومض عنصر عرض قيمة الفتحة إذا لم تتمكن الكاميرا من تحقيق التعريض الصحيح للإضاءة. تختلف قيمة الفتحة في اللحظة التي يومض فيها مؤشرها باختلاف نوع العدسة والبعد للعدسة. عند استخدام إعداد [ISO] ثابت، قم بتغيير الإعدادات  "تغيير حساسية ISO (ISO)" (ص. 79)


مثال على عرض التحذير (وميض)	الحالة	الإجراء
2000  F2.8	الهدف غير معرض للإضاءة بالقدر الكافي.	اضبط سرعة الغالق على مستوى أقل.
125  F22	الهدف معرض للإضاءة بإفراط.	• اضبط سرعة الغالق على مستوى أعلى. • إذا لم تختفي شاشة التحذير، فهذا يعني أن نطاق الكاميرا المحدد بالقياس قد تم تجاوزه. مطلوب فتر ND متاح تجاريًا (لضبط كمية الضوء). • تتوفر سرعات غالق بقيمة 1/16000 ثانية في الوضع [♥] (صامت).  "الغالق الإلكتروني (صامت [♥])" (ص. 75)

اختيار الفتحة وسرعة الغالق (الوضع اليدوي)

وضع **M** هو وضع التصوير الذي تختار فيه قيمة الفتحة وسرعة الغالق. تتوفر أيضًا التصوير في وضع بصيلة العدسة والوقت المباشر والترييب المباشر. قم بتدوير قرص تحديد الوضع إلى **M**، وقم بتدوير قرص التحكم لضبط سرعة الغالق، وبعد الضغط على الزر **Δ**، قم بتدوير قرص التحكم لضبط الفتحة.



مختلف عن التعريض الصحيح للإضاءة



2


التصوير

- بعد الضغط على الزر **Δ**، يمكنك أيضًا استخدام الزرين **Δ** **▽** لاختيار سرعة الغالق.
- بعد الضغط على الزر **Δ**، يمكنك أيضًا استخدام الزرين **Δ** **▷** لاختيار الفتحة.
- يُعرض التعريض للإضاءة الذي تحدده قيمة الفتحة وسرعة الغالق التي قمت بتعيينهما والفرق من التعريض المناسب الذي تم قياسه بواسطة الكاميرا على الشاشة.
- يمكن ضبط سرعة الغالق على قيم بين 1/4000 و60 ثانية أو على [BULB] أو [LIVE TIME] أو [LIVECOMP].
- تتوفر سرعات غالق بقيمة 1/16000 ثانية في الوضع [♥] (صامت). **🔇** "الغالق الإلكتروني (صامت [♥])" (ص. 75)
- سوف يتغير سطوع الصورة المعروضة على الشاشة مع التغييرات في الفتحة وسرعة الغالق. يمكنك تصحيح سطوع الشاشة حتى تتمكن من الحفاظ على هدف العرض أثناء التصوير. **🔍** [Live View Boost] (ص. 127)
- حتى إذا قمت بضبط [Noise Reduct.]، فقد تظل بقع التشويش و/أو الضوء ملحوظة في الصورة المعروضة على الشاشة والصور الملتقطة في ظروف بيئية معينة (درجة الحرارة وما إلى ذلك) وإعدادات الكاميرا.

التشويش في الصورة

أثناء التصوير بسرعات غالق بطيئة، قد يظهر التشويش على الشاشة. تحدث هذه الظواهر عندما ترتفع درجة الحرارة في جهاز التقاط الصور أو دائرة محرك الأقراص الداخلية لجهاز التقاط الصور، وهو ما يتسبب في توليد التيار في تلك الأقسام من جهاز التقاط الصور التي لا تتعرض للضوء عادةً. يمكن أن يحدث هذا أيضًا عند التصوير باستخدام إعداد ISO مرتفع في بيئة درجة حرارة عالية. لتقليل هذا التشويش، تنشط الكاميرا وظيفة تقليل التشويش. **🔇** [Noise Reduct.] (ص. 128)

التصوير مع تحديد مدة طويلة للتعرض للإضاءة (وضع التصوير ببصيلة العدسة/وضع الوقت المباشر)



استخدم هذا الوضع لالتقاط صور مثل صور الألعاب النارية أو مشهد ليلى. في الوضع **M**، قم بتدوير قرص التحكم في الاتجاه الموضح حتى يُعرض [BULB] أو [LIVE TIME] على الشاشة.

التصوير ببصيلة العدسة (بصيلة العدسة):

يظل الغالق مفتوحاً أثناء الضغط على زر الغالق. ينتهي التعريض للإضاءة عند تحرير زر الغالق. لا تُعرض طريقة العرض من خلال العدسة أثناء التعريض للإضاءة.


التصوير في الوقت المباشر (الوقت المباشر):

يبدأ التعريض للإضاءة عندما يتم الضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة لأسفل. لإنهاء التعريض للإضاءة، اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة لأسفل مرة أخرى. تُعرض طريقة العرض من خلال العدسة أثناء التعريض للإضاءة.

- اضغط على زر **MENU** لاختيار الفاصل الزمني للعرض للتصوير في [Live Bulb] أو [Live Time]. اختر [Off] لتعطيل الشاشة أثناء التعريض للإضاءة.
 - لتحديث الشاشة أثناء التعريض، انقر فوق الشاشة أو اضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة ([LIVE TIME] فقط).
 - لا يتوفر كل من [BULB] و [LIVE TIME] في بعض إعدادات حساسية ISO.
 - لتقليل التشوش الناتج عن اهتزاز الكاميرا، ثبت الكاميرا بإحكام على حامل ثلاثي القوائم واستخدم وحدة تحرير الغالق عن بعد التي يتم التحكم فيها عبر التطبيق Oi.Share (ص. 141).
 - خلال التصوير، هناك قيود للإعدادات للوظائف التالية.
- التصوير المتسلسل، التصوير بالوقت الذاتي، التصوير حسب بعد انتهاء مدة معينة، مثبت الصور، إلخ.

التصوير بالتركيب المباشر (التركيب في المجال المظلم والساطع)

اجمع بين عدة مستويات تعريض للإضاءة لإنشاء صورة تسجل أطراف الضوء المنبعثة عن النجوم أو الألعاب النارية والأجسام الأخرى دون تغيير سطوع الخلفية.



- 1 في الوضع **M**، اضبط سرعة الغالق على [LIVECOMP].
- في الوضع **M**، قم بتدوير قرص التحكم في الاتجاه الموضح حتى يُعرض [LIVECOMP] على الشاشة.

2

التصوير

- 2 اضغط على زر **MENU** لعرض [Composite Settings]، ثم اضغط على $\Delta \nabla$ لاختيار وقت التعريض للإضاءة الفردية.

- 3 اضغط على زر الغالق لتجهيز الكاميرا.

- ستلتقط الكاميرا صورة إطار لاستخدامها كمرجع لخفض التشوش.
- تكون الكاميرا جاهزة عندما يُعرض [Ready for composite shooting] على الشاشة.

- 4 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز.

- إذا ومض مؤشر التركيز، فهذا يعني أن الكاميرا ليست في وضع التركيز.

- 5 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة لبدء التصوير في وضع التركيب المباشر.

- ستُعرض الصورة المركبة على الشاشة مع كل مرة يتم فيها إجراء التعريض للإضاءة.


- 6 اضغط على زر الغالق مرة أخرى لإيقاف التصوير.

- اعرض النتيجة المتغيرة على الشاشة واضغط على زر الغالق لإنهاء التصوير بمجرد تحقيق النتيجة المطلوبة.
- الحد الأقصى لطول التصوير المركب هو 3 ساعات. ومع ذلك، سوف يختلف وقت التصوير المتاح تبعًا لظروف التصوير وحالة شحن الكاميرا.

- هناك قيود لبعض إعدادات حساسية ISO.
- لتقليل التشوش الناتج عن اهتزاز الكاميرا، ثبت الكاميرا بإحكام على حامل ثلاثي القوائم واستخدم وحدة تحرير الغالق عن بعد التي يتم التحكم فيها عبر التطبيق OI.Share (ص. 141).
- خلال التصوير، هناك قيود للإعدادات للوظائف التالية.
- التصوير المتسلسل، التصوير بالمؤقت الذاتي، التصوير حسب بعد انتهاء مدة معينة، مثبت الصور، إلخ.

التصوير باستخدام عمليات الشاشة التي تعمل باللمس

اضغط على  للتمرير بين إعدادات الشاشة التي تعمل باللمس.




انقر فوق هدف لتحقيق التركيز عليه وتحريك زر الغالق تلقائيًا. لا تتوفر هذه الميزة في وضع تصوير الأفلام أو خلال التصوير ببصيلة العدسة أو التصوير بالتركيب المباشر.	
تُعطلّ عمليات الشاشة التي تعمل باللمس.	
انقر لعرض هدف التركيز التلقائي وحقق التركيز على الهدف في المنطقة المختارة. يمكن النقاط الصور بالضغط على زر الغالق.	

■ معاينة الهدف



1

- انقر فوق الهدف الظاهر على الشاشة.
- سيُعرض هدف التركيز التلقائي على الشاشة.
- استخدم شريط التمرير لاختيار حجم الإطار.
- انقر فوق  لإيقاف عرض نقطة هدف التركيز التلقائي.



2

- انقر فوق  لتكبير موضع الإطار.
- استخدم إصبعك للتمرير على الشاشة عند تكبير الصورة.
- انقر فوق  لإلغاء عرض الزوم.
- لا يمكنك تغيير حجم الهدف أو تكبيره بالزوم في وضع تصوير الأفلام.


- تشمل الحالات التي لا تتوفر فيها عمليات الشاشة التي تعمل باللمس ما يلي.
- في وضع توازن الأبيض بلمسة واحدة، أو عندما تكون الأزرار أو الأقراص قيد الاستخدام، إلخ.
- لا تلمس الشاشة بأظفرك أو أشياء حادة أخرى.
- قد تتداخل القفازات أو أغطية الشاشة التي تعمل باللمس مع تشغيل الشاشة.
- يمكنك تعطيل تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس.  [Touchscreen Settings] (ص. 131)

تسجيل الأفلام في أوضاع النقاط الصور

- يمكن استخدام الزر  لتسجيل الأفلام حتى إذا لم يكن قرص تحديد الوضع في الوضع .
- تأكد أن  معين إلى الزر  (ص. 97).

1

- اضغط على الزر  لبدء التسجيل.
- سيعرض الفيلم الجاري تسجيله على الشاشة.
- يمكنك تغيير موقع التركيز عن طريق النقر فوق الشاشة أثناء التسجيل.



2

اضغط على الزر  مرة أخرى لإنهاء التسجيل.

- قد يُسجل صوت عمليات اللمس وعمليات الأزرار.
- تعمل مستشعرات صور CMOS من النوع المستخدم في الكاميرا على إنشاء تأثير يسمى "غالق دوار" يمكنه أن يسبب تشويهاً في صور الأهداف المتحركة. هذا التشوه هو ظاهرة مادية تحدث في صور الأهداف سريعة الحركة أو إذا تم تحريك الكاميرا أثناء التصوير. هذا التأثير يكون ملحوظاً بشكل خاص في الصور التي التقطت ببطور بطيئة.
- إذا تجاوز حجم ملف الفيلم الجاري تسجيله 4 GB، فسيفسّم الملف تلقائياً. (حسب ظروف التصوير، يمكن تقسيم الأفلام التي يقل حجمها عن 4 GB إلى ملفات متعددة.)
- إذا استخدمت الكاميرا لفترات طويلة، فسترتفع درجة حرارة جهاز نقاط الصور وقد يظهر التشويش والضباب الملون في الصور. أوقف تشغيل الكاميرا لفترة قصيرة. وقد يظهر التشويش والضباب الملون أيضاً في الصور المسجلة في إعدادات حساسية ISO عالية. إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر، فسيفسّم تشغيل الكاميرا تلقائياً.
- عند استخدام عدسة نظام Four Thirds، لن يعمل التركيز التلقائي أثناء تسجيل الأفلام.
- لا يمكن استخدام الزر  لتسجيل الأفلام في الحالات التالية:
 - أثناء الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة؛ أثناء التصوير الفوتوغرافي ببصيلة العدسة أو التصوير بالوقت المباشر أو التصوير المركب أو التصوير المتسلسل أو التصوير بعد مرور مدة معينة أو تصوير عند التصوير. أو عند اختيار وضع الصورة الشخصية الإلكترونية أو تصوير المناظر الليلية مع حمل الكاميرا باليد أو تصوير بانوراما أو تصوير بإضاءة خلفية HDR في وضع SCN أو عند اختيار التعويض الأساسي أو بانوراما أو الوقت المباشر أو التعريض للإضاءة المتعدد أو HDR في وضع .
- لا يصدر صوت صافرة عندما تحقق الكاميرا التركيز في وضع الأفلام.


ملاحظات

- يمكن ضبط بعض الإعدادات، مثل وضع التركيز التلقائي، بشكل منفصل للأفلام والصور الفوتوغرافية.  "استخدام قائمة الفيديو" (ص. 119)

تسجيل الأفلام في أوضاع تصوير الأفلام

- يمكن استخدام وضع الفيلم لإنشاء أفلام تستفيد من التأثيرات المتوفرة في أوضاع التقاط الصور.
- يمكن إضافة التأثيرات إلى الأفلام بنفس الطريقة التي تُضاف بها التأثيرات إلى الصور.  "إضافة التأثيرات إلى الأفلام" (ص. 87)

1 قم بتدوير قرص تحديد الأوضاع .



2

التصوير



- استخدم الزرين   لتبديل وضع الفيلم. (ص. 60).
- توفر بعض الأوضاع خيارات إضافية يمكن الوصول إليها باستخدام .

3 اضغط على الزر لاختيار الوضع المظلل.

- اضغط على زر  لاختيار وضع فيلم مختلف. إذا عرضت خيارات إضافية، فاضغط على .

4 اضغط على الزر لبدء التسجيل.

- تأكد أن  [REC] معين إلى الزر  (ص. 97).
- اضغط على الزر  مرة أخرى لإنهاء التسجيل.
- يظهر مستوى الصوت أثناء التسجيل بمقياس مستوى التسجيل. كلما تحرك المقياس في اللون الأحمر، ارتفع مستوى الصوت في التسجيل.
- يمكن ضبط مستوى التسجيل من قائمة  للفيديو [Recording Volume] (ص. 119)

مقياس مستوى التسجيل



- لا يصدر صوت صافرة عندما تحقق الكاميرا التركيز في وضع الأفلام.

ملاحظات

- يمكنك منع الكاميرا من تسجيل أصوات التشغيل التي تحدث بسبب عمليات الكاميرا أثناء التصوير.  "استخدام وظيفة منع الصوت خلال تصوير الأفلام" (ص. 66)
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

الرمز	الوصف	وضع الأفلام
61	تصوير الأفلام القياسية أو تصوير الأفلام باستخدام لتأثيرات المختارة.	Standard 
—	تصوير الأفلام بدقة 4K.	4K 
63	إنشاء ملف فيلم فردي يشمل أفلام قصيرة متعددة.	المقاطع 
66	تسجيل الأفلام بطيئة الحركة. لن يُسجل الصوت.	سرعة عالية 

- تختلف أوضاع الصورة باختلاف وضع الفيلم المختار.
- استخدم بطاقة ذاكرة UHS-I بفتة سرعة UHS رقم 3 عند التصوير في وضع دقة [4K] أو التصوير في الوضع [High-speed].
- استخدم بطاقة ذاكرة ذات من فتة 10 أو أفضل عند التصوير في وضع [Standard] أو [Clips].
- اعتمادًا على النظام، قد لا تتمكن بعض أجهزة الكمبيوتر من تشغيل الأفلام المسجلة بدقة [4K]. ارجع إلى موقع OLYMPUS على الويب للحصول على معلومات حول متطلبات النظام لعرض أفلام بدقة 4K على الكمبيوتر.

تأثيرات الأفلام

يمكن أن تضاف مجموعة متنوعة من التأثيرات إلى الأفلام. يمكنك أيضًا تكبير منطقة مُختارة من الإطار دون استخدام زوم العدسة.

1 ظلل [Standard] في خيار وضع الفيلم (ص. 60) واضغط على الزر (OK).

• استخدم عناصر التحكم المباشر للاختيار من بين خيارات جودة الأفلام (ص. 84).

2 اضغط على الزر (بدء التسجيل).

3 انقر فوق الرمز المعروض على الشاشة الخاص بالتأثير المطلوب استخدامه.

• انقر فوق الشاشة لإضافة التأثيرات خلال التصوير.

• يمكن إضافة بعض التأثيرات بالنقر فوق الشاشة قبل بدء التسجيل.



تأثير الفيلم

تأثير الفيلم	الوصف
	أفلام بتأثير وضع الصورة المختار. يُطبق تأثير التلاشي على الانتقال بين المشاهد.
	يُطبق هذا الوضع تشوها وتشوشًا شبيهًا بالغيار المتناثر مثل الأفلام القديمة.
	يُطبق تأثير ما بعد الصورة. سوف تظهر صور لاحقة وراء الأجسام المتحركة.
	يُعرض طيف للصورة عند النقر فوق الرمز لفترة قصيرة، ويختفي هذا الطيف مع مرور الوقت.
	لتكبير مساحة الصورة دون استخدام زوم العدسة. يمكن تكبير الموضع المختار للصورة حتى أثناء الحفاظ على الكاميرا ثابتة.

4 اضغط على الزر (مرة أخرى لإنهاء التسجيل).

• يتحكم زر **INFO** أيضًا في عرض معلومات التصوير أثناء تسجيل الأفلام. لاحظ، مع ذلك، أن الضغط على زر **INFO** أثناء التسجيل يلغي جميع تأثيرات الأفلام باستثناء التلاشي الفني وعدسة التقريب للأفلام.

■ التلاشي الفني

- اضغط على الرمز . سيتم تطبيق التأثير تدريجياً عند النقر فوق رمز وضع الصورة.
- تستخدم الأفلام التي تم تصويرها بالألوان الجزيئية اللون المختار في وضع **ART (التأثير الفني)**.

■ فيلم قديم

- اضغط على رمز التأثير الذي سيُطبَّق. واضغط مرة أخرى عليه لإلغاء التأثير.

■ تردد متعدد

- اضغط على رمز التأثير الذي سيُطبَّق. واضغط مرة أخرى عليه لإلغاء التأثير.

■ تردد لحظة واحدة

- تؤدي كل نقرة فوق الرمز إلى إضافة التأثير.

■ عدسة التقريب للأفلام

1

- انقر فوق الرمز لعرض إطار الزوم.
- يمكنك تغيير موضع إطار الزوم عن طريق النقر على الشاشة أو استخدام الأزرار $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- اضغط مع الاستمرار على الزر OK لإعادة إطار الزوم إلى وضع مركزي.



2

- اضغط على الزر ZOOM بالمنطقة الموجودة في إطار الزوم.
- انقر فوق ZOOM للعودة إلى عرض إطار الزوم.

3

- اضغط على OFF أو اضغط على الزر OK لإلغاء إطار الزوم والخروج من وضع عدسة التقريب للأفلام.

- لا تتوفر عدسة التقريب للأفلام في وضع التصوير الشخصي.
- لا يمكن تطبيق التأثيرين (2) في نفس الوقت.
- وقد لا تتوفر بعض التأثيرات وفقاً لوضع الصورة.
- قد ينخفض معدل الإطار إذا استُخدم مرشح فني أو تأثير فيلم.

إنشاء أفلام من المقاطع

يمكنك إنشاء ملف فيلم واحد بما في ذلك أفلام قصيرة متعددة (مقاطع). ويمكن تقسيم المقاطع إلى مجموعات متعددة ("My Clips") (مقاطعي الخاصة). يمكنك أيضاً إضافة صور ثابتة إلى فيلم My Clips (مقاطعي الخاصة) (ص. 109).

تسجيل الأفلام

2

التصوير

1 ظل [Clips] في وضع الأفلام (ص. 60).

2 اضغط على ▼، واستخدم الزرين < > لاختيار طول المقطع ثم اضغط على الزر (OK).
• استخدم عناصر التحكم المباشر للاختيار من بين خيارات جودة الأفلام (ص. 84).

3 اضغط على زر (●) لبدء التصوير.

- ينتهي التصوير تلقائياً عند الوصول إلى الوقت المختار للتسجيل.
- لإطالة وقت التسجيل، اضغط على الزر (●) أثناء التسجيل. يمكن إطالة فترة التسجيل لمدة تصل إلى 16 ثانية عن طريق الضغط على هذا الزر بشكل متكرر.
- يُضاف المقطع الجديد إلى مجلد My Clips (مقاطعي الخاصة).



عرض المقاطع المضمنة في My Clips (مقاطعي الخاصة) من البداية.	△
يغير My Clips (مقاطعي الخاصة) لحفظ المقطع والموضع الذي سيُحفظ به المقطع. استخدم الزرين < > لتغيير الموضع لإضافة المقطع إلى My Clips (مقاطعي الخاصة).	▽
استعد لتسجيل المقطع التالي.	(OK)
حذف المقطع المصور.	🗑️


4 اضغط على زر (●) لتصوير المقطع التالي.

- ستختفي شاشة التأكيد وسيبدأ تصوير المقطع التالي.
- يُضاف المقطع الجديد إلى مجموعة My Clips (مقاطعي الخاصة) نفسها كالمقطع السابق.
- تُحفظ الأفلام المسجلة بأحجام أو معدلات إطارات مختلفة لمجموعات My Clips (مقاطعي الخاصة) المختلفة.

إنشاء مجلد My Clips (مقاطعي الخاصة) جديد

اضغط على ▼ في الخطوة رقم 3.

استخدم الزرين △ ▽ لنقل المقطع إلى [] ثم اضغط على الزر (OK).



إزالة مقطع من My Clips (مقاطع الخاصة)



اضغط على ▽ في الخطوة رقم 3.
انقل أحد المقاطع إلى باستخدام الأزرار < ▽ ▽ > ، ثم اضغط على الزر (OK).

- سيصبح المقطع ملف فيلم عاديًا بعد إزالته من My Clips (مقاطع الخاصة).
- يمكن إزالة المقاطع أثناء التشغيل. [إزالة المقاطع من My Clips (مقاطع الخاصة)] (ص. 109)

تلميحات

- يمكن إضافة العناصر التي تمت إزالتها إلى My Clips (مقاطع الخاصة) مرة أخرى. [إضافة صور ثابتة إلى My Clips (مقاطع الخاصة)] (ص. 109)

تحرير "My Clips" (مقاطع الخاصة)

يمكنك إنشاء ملف فيلم واحد من My Clips (مقاطع الخاصة).
تتم مشاركة المقاطع المصورة في My Clips (مقاطع الخاصة). يمكنك إضافة مقاطع الأفلام والصور الثابتة إلى My Clips (مقاطع الخاصة) (ص. 109). يمكنك أيضًا إضافة تأثيرات انتقال الشاشة وتأثيرات الفلاتر الفنية.
1 اضغط على [▶] ثم اضغط على الزر [OK] بشكل متكرر لتشغيل My Clips (مقاطع الخاصة).



* إذا تم إنشاء مجلد واحد أو أكثر من مجلدات My Clips (مقاطع الخاصة)، فسيُعرض هنا. بعد الضغط على زر [▶]، يمكنك أيضًا عرض شاشة تشغيل My Clips (مقاطع الخاصة) من خلال تظليل عنصر مميزة بالعلامة [OK]، والضغط على زر [OK]، واختيار [See all My Clips] من القائمة التي تظهر.

2 استخدم الزرين < ▽ ▽ > لاختيار [My Clips] واستخدم الزرين < ▽ ▽ > لاختيار أحد المقاطع، ثم اضغط على الزر (OK).
• ستُعرض قائمة المقطع.

تشغيل الملفات المضمنة في My Clips (مقاطع الخاصة) بالترتيب من البداية.	تشغيل مقاطع الخاصة
تشغيل المقاطع المختارة كفيلم.	تشغيل فيلم
تصدير الأفلام المضمنة في My Clips (مقاطع الخاصة) كملف فيلم.	تصدير مقاطع الخاصة
نقل الملفات المضمنة في My Clips (مقاطع الخاصة) أو إضافتها.	إعادة تنظيم الترتيب
من المرة التالية التي تقوم فيها بالتصوير، ستُضاف الأفلام المصورة بنفس الإعدادات إلى My Clips (مقاطع الخاصة) هذه.	الوجهة المحدد مسبقًا
إزالة المقطع المختار من My Clips (مقاطع الخاصة). ثم يتم التعامل مع المقطع كملف فيلم عادي. [إزالة المقاطع من My Clips (مقاطع الخاصة)] (ص. 109)	إزالة من My Clips (مقاطع الخاصة)

3 بعد اختيار مجلد My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة) المطلوب للفيديو، ظلل [Export My Clips] واضغط على الزر (OK).

4 اختر أحد العناصر باستخدام الزرين ∇ Δ واضغط على الزر (OK).

تأثيرات المقاطع	يمكنك تطبيق 6 أنواع من التأثيرات الفنية.
تأثير الانتقال	يمكنك تطبيق تأثيرات التلاشي.
موسيقى خلفية	يمكنك تعيين [Happy Days] أو [Off].
مستوى صوت المقطع المسجل	عند ضبط [BGM] على [Happy Days]، يمكنك ضبط مستوى صوت معين للأصوات المسجلة في الفيديو.
صوت المقطع المسجل	من خلال ضبط هذا الإعداد على [On]، يمكنك إنشاء فيلم بالصوت المسجل. لا يتوفر هذا الإعداد إلا عند ضبط [BGM] على [Off].
معاينة	يمكنك معاينة الملفات المضمنة في My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة) المحرر بدءاً من أول ملف.

5 عند الانتهاء من التحرير، اختر [Begin Export] واضغط على زر (OK).

- يُحفظ الملف المجمع كفيديو واحد.
- قد يستغرق تصدير الأفلام بعض الوقت.
- الحد الأقصى للطول لتسجيل مقاطع My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة) هو 15 دقيقة والحد الأقصى لحجم الملف هو 4 GB.
- قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم عرض My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة) بعد إخراج البطاقة أو إدخالها أو محوها أو حمايتها.
- يمكنك تسجيل 99 مقطعاً من فئة My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة) و99 مقطعاً مقصوداً كحد أقصى لكل مقطع. قد تختلف القيم القصوى وفقاً لحجم الملف وطول My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة).
- لا يمكنك إضافة أفلام خلاف المقاطع إلى My Clips (مقاطع الفيديو الخاصة).

موسيقى خلفية غير [Happy Days]

لاستخدام موسيقى خلفية غير [Happy Days]، سجّل البيانات التي نزلتها من موقع Olympus على البطاقة واخترها كموسيقى خلفية [في الخطوة 4. نفضل زيارة موقع الويب التالي للتنزيل.
<http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/>

تسجيل أفلام بطيئة الحركة

سجل أفلام بطيئة الحركة. تُعرض اللقطات المصورة بسرعة 120 إطارًا في الثانية بسرعة 30 إطارًا في الثانية؛ بجودة تعادل [HD].

1 ظلل [High-speed] في خيار وضع الفيلم (ص. 60) واضغط على الزر (OK).

2 اضغط على زر (●) لبدء التصوير.

• اضغط على زر (●) مرة أخرى لإنهاء التصوير.

• يُصنَّح التركيز والتعريض للإضاءة في بداية التسجيل.

• قد يستمر التسجيل لما يصل إلى 20 ثانية.

• لن يُسجَّل الصوت.

2

التصوير

استخدام وظيفة منع الصوت خلال تصوير الأفلام

يمكنك منع الكاميرا من تسجيل أصوات التشغيل التي تحدث بسبب عمليات الكاميرا أثناء التصوير. انقر فوق علامة التبويب "التصوير الصامت" لعرض عناصر الوظيفة. بعد النقر

علامة التصوير الصامت

فوق عنصر ما، انقر فوق الأسهم المعروضة لاختيار الإعدادات.

• الزوم الإلكتروني*، مستوى صوت التسجيل، الفتحة، سرعة الغالق، تعويض التعريض للإضاءة، حساسية ISO

* متاح فقط مع عدسات الزوم الألي


• تختلف الخيارات المتاحة باختلاف وضع التصوير.

• لا يتوفر هذا الخيار في وضع التصوير الشخصي. (ص. 67).



التقاط الصور في وضع الصور الشخصية

يتيح لك عكس الشاشة التقاط صور لنفسك أثناء معاينة الإطار.
1 اضغط على الشاشة لأسفل برفق وقم بإمالتها لأسفل.



اقرأ "تدوير الشاشة: تنبيهات" (ص. 29) قبل تحريك الشاشة.



- في حالة توصيل عدسة زوم آلية، تنتقل الكاميرا تلقائيًا إلى التصوير بزاوية عريضة.
- تُعرض قائمة الصورة الشخصية على الشاشة.
- قد تُعرض رموز مختلفة حسب وضع التصوير.

عند لمس الرمز، يتم تحرير الغالق بعد حوالي ثانية واحدة.		تشغيل الغالق باللمس
عند لمس هذا الرمز، سيبدأ تسجيل الأفلام. لإيقاف التسجيل، اضغط على الرمز (). مرة أخرى لإطالة وقت التسجيل (بعد أقصى 16 ثانية).		فيلم
انقر فوق هذا الخيار للتبديل إلى وضع العرض (ص. 112).		عرض
يؤدي تفعيل هذا الخيار إلى إضفاء لمسة ناعمة وشفافة على البشرة.		صورة شخصية إلكترونية بلمسة واحدة
صوّر 3 إطارات باستخدام المؤقت الذاتي. يمكنك ضبط عدد المرات التي يُحرر فيها غالق الكاميرا والفواصل الزمنية بين كل تحرير باستخدام المؤقت الذاتي المخصص. "المؤقت الذاتي المخصص" (ص. 74)		المؤقت الذاتي المخصص بلمسة واحدة
المس الرمز [+] أو الرمز [-] لضبط السطوع.		ضبط السطوع (تعويض التعريض للإضاءة)

2 قم بتأطير اللقطة المراد تصويرها.

- تأكد أن أصابعك أو حزام الكاميرا لا يحجبون العدسة.

3 المس والتقط الصورة.

- يمكنك أيضًا التصوير عن طريق لمس الهدف المعروض على الشاشة، أو عن طريق الضغط على زر الغالق.
- ستعرض الصورة الملتقطة على الشاشة.

- احرص على عدم إسقاط الكاميرا عند استخدام الشاشة التي تعمل باللمس وحمل الكاميرا بيد واحدة.

التحكم في التعريض للإضاءة (التعريض للإضاءة) [☑]

اختر قيمةً موجبة ("+") لزيادة سطوع الصور وقيمةً سالبة ("-") لجعل الصور أغمق. يمكن ضبط التعريض بمعدل 5.0 لقيمة التعريض



سالب (-)

بدون تعويض (0)

موجب (+)

- في الوضع **P** والوضع **ART** ووضع الأفلام وبعض أوضاع **[AP]**، يمكن ضبط تعويض التعريض للإضاءة بتدوير قرص التحكم بالضغط على الزر **[Δ]** ثم استخدام الزرين **[<Δ]**.
- في الوضع **A** والوضع **S**، يمكن ضبط تعويض التعريض للإضاءة بالضغط على الزر **[Δ]** ثم تدوير قرص التحكم أو باستخدام الزرين **[<Δ]**.
- لا يتوفر تعويض التعريض للإضاءة في وضع **Auto** أو **M** أو **SCN** أو عند اختيار **Live Time** أو **Panorama** في الوضع **[AP]**.
- أثناء العرض المباشر، سيتم ضبط سطوع الشاشة إلى حد أقصى بقيمة تعريض للإضاءة ± 3.0 فقط. وإذا تجاوز التعريض للإضاءة ± 3.0 ، فسيبدأ شريط التعريض للإضاءة بالوميض.
- يمكن تصحيح الأفلام في نطاق يصل إلى قيمة تعريض للإضاءة ± 3.0 .

ملاحظات

- يمكن تغيير دور قرص التحكم في وضع **☼** القوائم المخصصة. **[☼]** [وظيفة القرص] (ص. 126)

الزوم الرقمي (عدسة التقريب الرقمية)

اضغط على زر **Fn** للتكبير إلى مستوى يتجاوز نسبة التكبير الحالية. سوف تتضاعف نسبة تكبير الشاشة وستُظهر أي صور تم التقاطها المنطقة المرئية في الشاشة.


- سيُعرض **[☼]** على الشاشة.
- إذا تم تعيين دور آخر للزر **Fn**، فاختر **[☼]** [ص. 97].
- للخروج من وضع الزوم الرقمي، اضغط على زر **Fn** مرة أخرى.
- لا يتوفر الزوم الرقمي عند اختيار البانوراما في وضع **SCN** أو اختيار التعريض للإضاءة المتعدد أو البانوراما أو التعويض الرئيسي في وضع **[AP]** أو عند اختيار **[Standard]** في وضع الفيلم.
- عند عرض صورة **RAW**، يُشار إلى المنطقة المرئية في الشاشة بإطار.
- يسقط هدف التركيز التلقائي.

اختيار وضع هدف التركيز التلقائي (إعدادات هدف التركيز التلقائي)

يمكنك اختيار موضع وحجم منطقة التركيز لإجراء التركيز تلقائيًا. يمكنك أيضًا اختيار Face priority AF (التركيز التلقائي حسب أولوية الوجه) (ص. 71).

1 اضغط على الزر [∞] (<).

2 اختر [] (Single Target) أو [] (9-Target Group) باستخدام قرص التحكم.



تختار الكاميرا تلقائيًا من مجموعة أهداف التركيز الكاملة.	جميع الأهداف []
يمكنك اختيار هدف تركيز تلقائي مفرد.	هدف واحد []
تختار الكاميرا تلقائيًا من الأهداف في مجموعة الأهداف التسعة.	مجموعة الأهداف التسعة []

- يتم تطبيق وضع الهدف الفردي تلقائيًا في تصوير الأفلام إذا تم تعيين وضع هدف الجماعي.
- عند استخدام عدسة نظام Four Thirds، تنتقل الكاميرا تلقائيًا إلى وضع الهدف الفردي.

ملاحظات

- يمكنك أيضًا إجراء اختيارك في الخطوة 2 عن طريق الضغط على زر **INFO** ثم استخدام الزرين Δ ∇ .

تعيين هدف التركيز التلقائي

اختر وضع الهدف الفردي أو وضع مجموعة الأهداف.

1 اضغط على الزر [∞] (<).

- إذا تم اختيار [] (All Targets)، فاختر [] (Single Target) أو [] (9-Target Group) باستخدام قرص التحكم.

2 استخدم الأزرار Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار منطقة تركيز.


- يتغير حجم وعدد أهداف التركيز التلقائي بتغير نسبة الارتفاع إلى العرض (ص. 83) والخيار المحدد بخصوص [Digital Tele-converter] (ص. 115).

ملاحظات

- يمكنك أيضًا إجراء اختيارك في الخطوة 2 بالضغط على الزر **INFO** ثم استخدام قرص التحكم.
- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس.

التركيز التلقائي حسب أولوية الوجه/التركيز التلقائي حسب أولوية العين

تكتشف الكاميرا الوجه وتضبط التركيز التلقائي والنمط الانتقائي الإلكتروني الرقمي.




1 اضغط على الزر [AF-ON].

2 اضغط على الزر **INFO**.

• يمكنك ضبط أولوية الوجه والعين.

3 استخدم الزرين <> لتحديد خيار ما ثم اضغط على الزر [OK].

أولوية الوجه قيد التشغيل.	تشغيل أولوية الوجه
أولوية الوجه قيد إيقاف التشغيل.	إيقاف أولوية الوجه
يختار نظام التركيز التلقائي العين الأقرب للكاميرا لإجراء التركيز حسب أولوية الوجه.	تشغيل أولوية الوجه والعينين



4 وجه الكاميرا إلى الهدف.

• إذا اكتُشف أحد الوجوه، فسيُشار إليه بإطار أبيض.

5 اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة للتركيز.

• عندما تحقق الكاميرا التركيز على الوجه في الإطار الأبيض، سوف يتحول الإطار إلى اللون الأخضر.



• إذا كانت الكاميرا قادرة على اكتشاف عيني الهدف فستعرض إطاراً أخضر على العين المختارة (التركيز التلقائي حسب أولوية العين).

6 اضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة للتصوير.

- أثناء التصوير المتسلسل، لا تنطبق أولوية الوجه إلا على اللقطة الأولى في كل تسلسل.
- اعتماداً على الهدف وإعداد الفلتر الفني، قد لا تتمكن الكاميرا من اكتشاف الوجه بشكل صحيح.
- عند ضبط القياس على [Digital ESP metering] (ص. 91)، سيُنفذ القياس مع إعطاء الأولوية للوجه.


ملاحظات

- يتوفر خيار أولوية الوجه أيضاً في [MF] (ص. 81). يُشار إلى الوجوه المكتشفة بالكاميرا بإطارات بيضاء.

استخدام فلاش (التصوير بالفلاش)

يمكن استخدام الفلاش للتصوير بالفلاش في مجموعة متنوعة من ظروف التصوير.

1 اضغط على زر إبراز وحدة الفلاش لرفع وحدة الفلاش.



2 اضغط على الزر ∇ (D).

3 اختر أحد العناصر باستخدام قرص التحكم واضغط على الزر (OK).

- تختلف الخيارات المتاحة وترتيب عرضها باختلاف وضع التصوير. ∇ "أوضاع الفلاش التي يمكن ضبطها بوضع التصوير" (ص. 73)

يُطلق ضوء الفلاش	يُعمل الفلاش.
العين الحمراء	يصدر ضوء الفلاش بما يحد من ظاهرة العين الحمراء.
إيقاف تشغيل الفلاش	لا يصدر ضوء الفلاش.
تأثير العين الحمراء بطيء مزامنة بطيئة (فلاش الحاجب الأول/خفض تأثير العين الحمراء)	تُدمج المزامنة البطيئة مع فلاش تقليل العين الحمراء.
بطيء مزامنة بطيئة (الحاجب الأول)	يصدر ضوء الفلاش مع سرعات الغالق البطيئة لتفتيح الخلفيات ذات الإضاءة الخافتة.
Slow2 مزامنة بطيئة (الحاجب الثاني)	يصدر ضوء الفلاش مباشرة قبل إغلاق الغالق لإنشاء أطراف الضوء خلف مصادر الضوء المتحركة.
تحديد يدوي للقيمة 1/4, FULL الخ.	للمستخدمين الذين يفضلون التشغيل اليدوي. اضغط على زر INFO واستخدم الزرين ∇ لضبط إخراج الفلاش.

- في (Redeye) ∇ ، بعد التشغيل المسبق للفلاش، يستغرق الأمر حوالي ثانية واحدة قبل تحرير الغالق. لا تحرك الكاميرا حتى تكتمل عملية التصوير.
- قد لا يعمل (Redeye) ∇ بفعالية في بعض ظروف التصوير.
- عندما تشتعل الفلاش، يتم ضبط سرعة الغالق على 1/250 ثانية أو أبطأ. عند تصوير هدف بخلفية ساطعة باستخدام الفلاش، قد يتم تعريض الخلفية للإضاءة بشكل مفرط.
- تكون سرعة مزامنة الفلاش للوضع الصامت (ص. 75) هي 1/20 ثانية أو أقل.

وحدات الفلاش الاختيارية

عند استخدام وحدات الفلاش الاختيارية، تأكد من استعادة الفلاش المدمج في المبيت الخاص به بإحكام.

وضع التصوير	الشاشة	وضع الفلاش	وقت الفلاش	ظروف تشغيل الفلاش	حد سرعة الغالق
P/A		إطلاق ضوء الفلاش	الحاجب الأول	يصدر ضوء الفلاش دائماً	30 ثانية – 1/250 ثانية*
		العين الحمراء			1/30 ثانية – 1/250 ثانية*
		إيقاف تشغيل الفلاش	—	—	—
		تصحیح تأثير العين الحمراء بطيء مزمنة بطيئة (الحاجب الأول) فلاش خفض تأثير العين الحمراء (الحمراء)	الحاجب الأول	يصدر ضوء الفلاش دائماً	60 ثانية – 1/250 ثانية*
		بطيء مزمنة بطيئة (الحاجب الأول)			
		Slow2 مزمنة بطيئة (الحاجب الثاني)	الحاجب الثاني		
S/M		إطلاق ضوء الفلاش	الحاجب الأول	يصدر ضوء الفلاش دائماً	60 ثانية – 1/250 ثانية*
		العين الحمراء			
		إيقاف تشغيل الفلاش	—	—	—
		Slow2 مزمنة بطيئة (الحاجب الثاني)	الحاجب الثاني	يصدر ضوء الفلاش دائماً	60 ثانية – 1/250 ثانية*

* يمكن ضبط و فقط في الوضع

* تبلغ سرعة الغالق 1/200 ثانية عند استخدام فلاش خارجي يباع بشكل منفصل. بالنسبة للوضع الصامت، تبلغ سرعة الغالق 1/20 ثانية.

الحد الأدنى للنطاق	العدسة	المسافة التقريبية التي يبدأ عندها التظليل
قد تلقي العدسة الظلال فوق الأهداف القريبة من الكاميرا، مما تسبب في التظليل، أو قد يكون الفلاش ساطعاً للغاية حتى عند ضبطه على الحد الأدنى من الإخراج.	17 ملم f1.8	0.25 م
	25 ملم f1.8	0.25 م
	45 ملم f1.8	0.5 م
	ED 14-42 ملم EZ 5.6-3.5f	1 م
	ED 40-150 ملم f4.0-5.6	0.9 م

* يمكن استخدام وحدات فلاش خارجية لمنع التظليل. لمنع التعريض المفرط للإضاءة للصور، اختر وضع **A** أو **M**، واختر قيمة فتحة عالية أو اخفض حساسية ISO.

تنفيذ التصوير المتسلسل/التصوير بالمؤقت الذاتي

يمكنك التقاط سلسلة من الصور عن طريق تثبيت زر الغالق مضغوطاً لنهاية المسافة. وبدلاً من ذلك، يمكنك التقاط الصور باستخدام المؤقت الذاتي.

1 اضغط على الزر  (▽).

2 ظلل أحد الخيارات التالية باستخدام الزرين < >.

فردى   	يُصوّر 1 إطار في كل وقت يتم فيه الضغط على زر الغالق.
متسلسل مرتفع   	باستخدام  ، يتم التقاط الصور بسرعة تصل إلى حوالي 8.6 إطار في الثانية أثناء الضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة. وباستخدام  ، يتم التقاط الصور بسرعة تصل إلى حوالي 14.1 إطاراً في الثانية. يتم التركيز والتعريض للإضاءة وتوازن اللون الأبيض على قيم اللقطة المصورة الأولى في كل سلسلة.
منخفض متسلسل   	يتم التقاط الصور بسرعة تصل إلى حوالي 4.8 إطار في الثانية أثناء الضغط على زر الغالق حتى نهاية المسافة. يكون التركيز والتعريض للإضاءة ثابتين وفقاً للخيارات المختارة لوضع [AF Mode] (ص. 81) و [AEL/AFL] (ص. 131).
12 ثانية  12 ثانية  12 ثانية 	اضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة للتركيز واضغط عليه لنهاية المسافة لأسفل لتشغيل المؤقت. أولاً، يضيء مصباح المؤشر التلقائي لمدة 10 ثوان تقريباً ثم يومض لمدة ثانيتين تقريباً ويتم التقاط الصورة.
2 ثانية  2 ثانية  2 ثانية 	اضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة للتركيز واضغط عليه لنهاية المسافة لأسفل لتشغيل المؤقت. يومض مصباح المؤقت الذاتي لمدة ثانيتين تقريباً، ثم يتم التقاط الصورة.
المؤقت الذاتي المخصص   	اضغط على زر INFO لضبط [Timer] (S) و [Number of Frames] استخدم < > لتظليل العناصر و Δ ▽ لاختيار قيمة.

العناصر المحددة بعلامة ♦، تستخدم الغالق الإلكتروني للتحكم بمقدار صغير من ضباب الكاميرا الناتج عن عملية الغالق. تستخدم العناصر المميزة بالعلامة ♥ الغالق الإلكتروني. تستخدم هذه العناصر مع سرعات غالق أعلى من 1/4000 ثانية، أو في الإعدادات التي يكون فيها صوت الغالق غير مرحب به.

3 اضغط على الزر .

- ثبت الكاميرا بإحكام فوق حامل ثلاثي القوائم.
- إذا كنت تقف أمام الكاميرا للضغط على زر الغالق عند استخدام المؤقت الذاتي، فقد تكون الصورة خارج التركيز.
- عند استخدام  أو  أو ، سيُعرض العرض المباشر. وفي  أو ، تعرض الشاشة آخر صورة ملتقطة خلال التصوير المتسلسل.
- تختلف سرعة التصوير المتسلسل اعتماداً على العدسة التي تستخدمها والتركيز لعدسة الزوم.
- أثناء التصوير المتسلسل، إذا وُميض رمز مستوى شحن البطارية بسبب انخفاض شحن البطارية، فستتوقف الكاميرا عن التصوير وتبدأ في حفظ الصور التي التقطتها على البطاقة. قد لا تحفظ الكاميرا جميع الصور بناءً على مقدار طاقة البطارية المتبقية.

ملاحظات

- لإلغاء المؤقت الذاتي المنشط، اضغط على ▽.

الغالق الإلكتروني (صامت [♥])

التقاط الصور باستخدام الغالق الإلكتروني. استخدم هذا الخيار مع سرعات الغالق التي تتجاوز 1/4000 ثانية أو في الإعدادات التي يكون فيها صوت الغالق غير مرحب به. يمكن استخدام الغالق الإلكتروني في وضع الإطار المفرد ووضع المؤقت الذاتي ومع معدلات الإطارات العالية التي تصل إلى حوالي 14.1 إطارًا في الثانية في أوضاع التصوير المتسلسل. هذا الإعداد متاح في أوضاع P/A/S/M/ART فقط.

- سرعة مزامنة الغالق هي 1/20 ثانية.
- لاستخدام الفلاش في [Silent [♥]]، اختر [Allow] من أجل [Silent [♥] Settings] < [Flash Mode] (ص. 117).

1 اضغط على الزر .

2 ظلل أحد الخيارات المميزة بالعلامة ♥ باستخدام الزرين < >.

3 اضغط على الزر (OK).

- عند تحرير الغالق، ستظل الشاشة مظلمة للحظة. ولن يصدر أي صوت للغالق.

- قد لا تتحقق النتائج المطلوبة في ظل مصادر الإضاءة الخافتة مثل مصابيح الفلورسنت أو مصابيح LED أو تحرك الهدف فجأة أثناء التصوير.
- لاحظ أنه بسبب الغالق الإلكتروني، قد يبدو الهدف مشوهًا في الصور الفوتوغرافية إذا كانت الكاميرا تتحرك بسرعة أثناء التصوير أو عند تصوير الأهداف سريعة الحركة.

■ التحكم المباشر

يمكنك استخدام التحكم المباشر لاختيار وظيفة التصوير أثناء التحقق من التأثير على الشاشة.

شاشة التحكم المباشر



■ الإعدادات المتاحة

83. وضع الصورة..... ص. 78
84. حساسية ISO..... ص. 79
87. توازن اللون الأبيض..... ص. 80
33. وضع التركيز التلقائي..... ص. 81
47. نسبة الارتفاع إلى العرض*1..... ص. 83
83. وضع المشهد*2..... ص. 33
47. وضع الفلتر الفني*3..... ص. 47

*1 لا يتوفر في وضع تصوير الأفلام.

*2 متوفر في وضع **SCN**.

*3 متوفر في الوضع **ART** ومع بعض أوضاع **P/A/S/M/AF/AF-ON/AF-LOCK**.

1 اضغط على **OK** لعرض التحكم المباشر.

• لإخفاء التحكم المباشر، اضغط على الزر **OK** مرة أخرى.

2 استخدم الزرين Δ ∇ لتظليل الوظيفة المطلوبة

والزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لتظليل أحد الإعدادات، ثم

اضغط على الزر **OK**.

• يمكنك استخدام قرص التحكم لاختيار أحد الإعدادات.

• تصبح الإعدادات المختارة فعالة تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عمليات لمدة 8 ثوان تقريبًا.

• بعض العناصر غير متوفرة في بعض أوضاع التصوير.


🔍 ملاحظات

• للتعرف على الإعدادات الافتراضية لكل خيار، ارجع إلى "الإعدادات الافتراضية" (ص. 162).



■ لوحة LV التحكم المباشر الفائقة

يمكن الوصول إلى خيارات التصوير الأخرى من خلال لوحة التحكم المباشر الفائقة، والتي تسرد الخيارات المُختارة لإعدادات التصوير التالية.




الإعدادات التي يمكن تعديلها باستخدام لوحة التحكم المباشر الفائقة

- | | | |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 78. ص. | 14 وضع الصورة | 14 الخيار المحدد حاليًا |
| 91. ص. | 15 الحدة 1* | 2 حساسية ISO |
| 92. ص. | 16 التباين 1* | 3 وضع التركيز التلقائي |
| 92. ص. | 17 التشبع 1* | 70 هدف التركيز التلقائي |
| 93. ص. | 18 التدرج 1* | 4 وضع الفلاش |
| 93. ص. | 19 فلتر الألوان 1* | 5 التحكم في مستوى إضاءة الفلاش |
| 94. ص. | 20 لون أحادي 1* | 6 مثبت الصورة |
| 94. ص. | 21 التأثير 1* | 7 المتسلسل/التصوير بالموقت الذاتي |
| 50. ص. | 22 اللون 1*1* | 8 8 |
| 78. ص. | 23 ملون/حيوي 3*1* | 9 وضع القياس |
| 78. ص. | 24 ضبط دقيق 1* | 10 تشغيل أولوية الوجه |
| 95. ص. | 25 مساحة اللون | 11 11 |
| 96. ص. | 26 التحكم في تسليط الضوء والظل | 12 نسبة الارتفاع إلى العرض |
| 97. ص. | 27 تعيين وظائف الأزرار | 80 توازن اللون الأبيض |
| | | 90 تعويض توازن اللون الأبيض |

1* قد يختلف العرض عند اختيار Art Filter (الفلتر الفني) لوضع الصورة.

2* يُعرض عند تحديد Partial Color.

3* يُعرض عند تحديد Color Creator.



1 اضغط على الزر في الأوضاع P/A/S/M.

- ستُعرض لوحة التحكم المباشر الفائقة.
- في أوضاع **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفائقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- لا تُعرض لوحة LV الفائقة في وضع الأفلام.

2 ظلل أحد العناصر باستخدام الأزرار < > Δ ▽ و اضغط على الزر OK.

3 استخدم الزرين < > لتظليل أحد الخيارات.

ملاحظات

- ويمكن أيضًا ضبط الإعدادات باستخدام قرص التحكم أو عناصر التحكم باللمس.
- للتعرف على الإعدادات الافتراضية لكل خيار، ارجع إلى "الإعدادات الافتراضية" (ص. 162).

خيارات المعالجة (وضع الصور)

يمكنك اختيار وضع صورة وإجراء تعديلات فردية على التباين والحدة والمعلومات الأخرى (ص. 91-94). تُخزَّن التغييرات في كل وضع صورة بشكل منفصل.



وضع الصورة

1 اضغط على الزر **OK** واستخدم الزرين **Δ** **▽** لتلطيل وضع الصورة.

2 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين **◀** **▶** واضغط على زر **OK**.

2

التصوير

■ خيارات أوضاع الصورة

يُحقق نتائج أكثر إثارة لتألم المشاهد.	i-Enhance
يُصدر ألوانًا حيوية.	حيوي
يُصدر ألوانًا طبيعية.	طبيعي
يُصدر درجات ألوان خافتة.	صامت
يُصدر درجات ألوان جميلة للبشرة.	صورة شخصية
يُصدر درجة اللون أبيض والأسود.	أحادي اللون
استخدم هذا الخيار لاختيار وضع صورة ثم اضبط المعلومات بهذا الوضع وسجل الإعداد.	مخصص
يُصدر مظهرًا ناعمًا للبشرة. لا يمكن استخدام هذا الوضع في التصوير التصحيحي أو عند تصوير الأفلام.	صورة شخصية إلكترونية
يوفر لمسة لون نهائية معينة في Color Creator.	Color Creator*1
يستخدم إعدادات الفلتر الفني. ويمكن أيضًا استخدام التأثيرات الفنية.	Pop Art*2
	التركيز الخافت*2
	اللون الباهت والخفيف
	أسلوب الإضاءة
	قليل محبب
	ثقب الإبرة
	ديوراما
	عملية تقاطع
	لون بني فاتح
	أسلوب درامي
	خط رئيسي
	ألوان مائية
	قديم
	لون جزئي*3
	تجاوز التبييض
	Instant Film

*1 بعد اختيار Color Creator باستخدام الزرين **◀** **▶**، اضغط على الزر **INFO** واستخدم قرص التحكم أو **◀** **▶** لضبط درجة اللون و **Δ** **▽** لضبط التشبع.

*2 بعد اختيار Pop Art أو Soft Focus (التركيز الناعم) باستخدام الزرين **◀** **▶**، اضغط على الزر **INFO** لعرض شريط التمرير لضبط الدقيق (ص. 50).

*3 بعد اختيار اللون الجزئي باستخدام الزرين **◀** **▶**، اضغط على الزر **INFO** لعرض حلقة اللون (ص. 50).

التصوير

2 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين ◀▶ واضغط على زر (OK).

79 | AR

ضبط اللون (توازن اللون الأبيض) WB

يضمن توازن اللون الأبيض (WB) ظهور الأهداف البيضاء باللون الأبيض في الصور المسجلة بواسطة الكاميرا. يكون الوضع [AUTO] مناسباً في معظم الحالات، ولكن يمكن اختيار قيم أخرى وفقاً لمصدر الإضاءة عندما يفضل الوضع [AUTO] في تحقيق النتائج المطلوبة أو إذا كنت ترغب في إضافة درجة لون مقصودة في صورتك.



1 اضغط على الزر $\odot$ واستخدم الزرين $\Delta \nabla$ لتعديل توازن اللون الأبيض.

2 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين $\Delta \nabla$ واضغط على زر $\odot$.

توازن اللون الأبيض

ظروف الإضاءة	درجة حرارة اللون	وضع موازنة اللون الأبيض	
بالنسبة لمعظم ظروف الإضاءة (عندما يكون هناك جزء أبيض محدد بإطار على الشاشة). استخدم هذا الوضع للاستخدام العام. • عند تعديل هذا الخيار، يمكنك الضغط على زر INFO واستخدام الأزرار $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ أو فرص التحكم لاختيار [On] أو [Off] من أجل [WB Keep Warm Color] WB [AUTO]. (ص. 129).	—	AUTO	توازن اللون الأبيض تلقائياً
للتصوير في الخارج في جو صاف، أو لالتقاط اللون الأحمر في مناظر غروب الشمس أو الألوان في عرض الألعاب النارية	5300 K		توازن اللون الأبيض المضبوط مسبقاً
للتصوير بالخارج في الظل أو في جو صاف	7500 K		
للتصوير بالخارج في جو غائم	6000 K		
للتصوير في إضاءة تنجستن	3000 K		
للتصوير في إضاءة فلورسنت	4000 K		
للتصوير بالفلashes	5500 K	WB	توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة
اضغط على الزر INFO لقياس توازن اللون الأبيض باستخدام هدف أبيض أو رمادي عند استخدام فلاش أو مصدر ضوء آخر من نوع غير معروف أو عند التصوير في إضاءة مختلطة. "توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة" (ص. 81)	درجة حرارة اللون المضبوطة بتوازن اللون الأبيض بلمسة واحدة		
بعد الضغط على زر INFO استخدم الأزرار $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ لاختيار درجة حرارة اللون ثم اضغط على الزر $\odot$.	2000 K – 14000 K	CWB	توازن اللون الأبيض المخصص

توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة

قم بقياس توازن اللون الأبيض عن طريق تأطير قطعة من الورق أو هدف أبيض آخر تحت الإضاءة التي ستستخدم في الصورة النهائية. يفيد ذلك عند تصوير هدف ما تحت الضوء الطبيعي، وكذلك تحت مصادر إضاءة مختلفة بدرجات حرارة ألوان مختلفة.

1 اختر [WB] أو [WB] أو [WB] أو [WB] (توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة 1 أو 2 أو 3 أو 4) واضغط على الزر **INFO**.

2 قم بتصوير قطعة من الورق عديمة اللون (أبيض أو رمادي).

- قم بتأطير الورقة بحيث تملأ الشاشة ولا تسقط عليها الظلال.
- ستظهر شاشة توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة.

3 اختر [Yes] واضغط على الزر **OK**.

- تحفظ القيمة الجديدة كخيار مسبق الضبط لتوازن اللون الأبيض.
- تُحزّن القيمة الجديدة حتى يُقاس توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة مرة أخرى. ولا يؤدي إيقاف الطاقة إلى مسح البيانات.

اختيار أحد أوضاع التركيز (وضع التركيز التلقائي)

يمكنك اختيار طريقة التركيز (وضع التركيز). يمكنك اختيار طرق تركيز منفصلة لوضع التصوير الثابت ووضع الفيلم.




وضع التركيز التلقائي

1 اضغط على الزر **OK** واستخدم الزرين Δ ∇ لتبديل وضع التركيز التلقائي.

2 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ واضغط على الزر **OK**.

تركز الكاميرا مرة واحدة عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة. عند تثبيت التركيز ستسمع صوت صافرة، وستضيئ علامة تأكيد التركيز وعلامة التركيز التلقائي. هذا الوضع مناسب لالتقاط صور للأهداف الثابتة أو الأهداف ذات الحركة المحدودة.	S-AF (وضع التركيز التلقائي الفردي)
تكرر الكاميرا التركيز بينما يظل زر الغالق مضغوطاً حتى منتصف المسافة. عند تثبيت التركيز، ستسمع صوت صافرة، وستضيئ علامة تأكيد التركيز وعلامة التركيز التلقائي. حتى إذا تحرك الهدف أو غيرت تكوين الصورة، فستستمر الكاميرا في محاولة التركيز.	C-AF (التركيز التلقائي المتواصل)
تتيح لك هذه الوظيفة تركيز البؤرة يدوياً على أي موضع عن طريق تشغيل حلقة التركيز بالعدسة.	MF (التركيز اليدوي)



حلقة التركيز

بعد الضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة لتركيز البؤرة في وضع [S-AF] يمكنك لف حلقة التركيز لإجراء ضبط دقيق يدوي للتركيز.	S-AF+MF (استخدام وضع التركيز الفردي والتركيز اليدوي في الوقت نفسه)
اضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة لتحقيق التركيز. ستتبّع الكاميرا بعد ذلك التركيز على الهدف الحالي وتحافظ عليه أثناء تثبيت زر الغالق في هذا الموضع. • يُعرض هدف التركيز التلقائي باللون الأحمر إذا لم تعد الكاميرا قادرة على تتبع الهدف. حرر زر الغالق ثم قم بتأطير الهدف مرة أخرى واضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة. • سيكون نطاق التتبع ضيقاً عند استخدام عدسة نظام Four Thirds. لا يعمل التركيز التلقائي للصورة أثناء عرض هدف التركيز التلقائي باللون الأحمر حتى إذا كانت الكاميرا تتبّع الهدف.	C-AF+TR (تتبع التركيز)

- قد تكون الكاميرا غير قادرة على التركيز إذا كانت الإضاءة المسلطة على الهدف سيئة أو إذا كان الهدف معتمًا أو ضبابيًا أو كان ينقصه التباين.
- عند استخدام عدسة نظام Four Thirds، لن يتوفر التركيز التلقائي أثناء تسجيل الفيلم.
- لا يُتاح وضع التركيز التلقائي عندما يُضبط قابض التركيز اليدوي للعدسة على MF (التركيز اليدوي).
- إذا تم اختيار [MF] أو [C-AF] أو [C-AF+TR] في وضع **P** أو **A** أو **S** أو **M** أو **ART**، فيمكن تحرير الغالق حتى في حالة عدم تحقيق التركيز للكاميرا.

ملاحظات

- يمكن اختيار طريقة التركيز في قائمة  المخصصة. (ص. 131) "AEL/AFL"

ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها

يمكنك تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع (النسبة الأفقية إلى الرأسية) عند التقاط الصور. بناءً على تفضيلاتك، يمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع على [4:3] (قياسي) أو [9:16] أو [2:3] أو [1:1] أو [4:3].



1 اضغط على الزر واستخدم الزرين لتقليل نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها.

2 استخدم الزرين لاختيار قيمة ثم اضغط على الزر .

نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها

- لا يمكن ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها إلا للصور الثابتة.
- تُسجل صور JPEG بنسبة العرض إلى الارتفاع الذي تم اختياره. تكون نفس حجم مستشعر الصور وتُسجل بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3 مع علامة تشير إلى نسبة العرض إلى الارتفاع الذي تم اختياره. تُعرض علامة تشير إلى نسبة العرض إلى الارتفاع الذي تم اختياره عند عرض الصور.

اختيار جودة الصورة (جودة الصور الثابتة،)

يمكنك تعيين وضع جودة الصورة للصور الثابتة. اختر جودة مناسبة للاستخدام (مثل المعالجة على جهاز الكمبيوتر أو استخدامها على موقع الويب وما إلى ذلك).



1 اضغط على الزر واستخدم الزرين للتقليل (جودة الصور الثابتة،).

جودة الصور الثابتة

- 2 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين واضغط على الزر .
- اختر من بين الأوضاع JPEG (F و N و L و M و S) و RAW. اختر خيار JPEG+RAW لتسجيل صورة JPEG وصورة RAW مع كل صورة تُلتقط. تجمع أوضاع JPEG بين حجم الصورة (L و M و S) ونسبة الضغط (N و F و SF).
 - عندما تريد اختيار مجموعة غير F و N و L و M و S، قم بتغيير إعدادات [Set] (ص. 129) في القائمة المخصصة.

بيانات صورة RAW

تتكون صور RAW من بيانات الصورة غير المعالجة التي لم يتم بعد تطبيق إعدادات مثل تعويض التعريض للضوء وتوازن اللون الأبيض عليها. هذه البيانات بمثابة بيانات خام للصور التي ستعالج بعد التصوير. تتميز ملفات صور RAW بما يلي:

- امتدادها هو ".orf".
- لا يمكن عرضها على كاميرات أخرى
- يمكن عرضها على أجهزة كمبيوتر تستخدم برنامج تحرير الصور Olympus Workspace.
- يمكن حفظها بتنسيق JPEG باستخدام خيار التحسين [RAW Data Edit] (تحرير بيانات RAW) (ص. 120) في قوائم الكاميرا

"تحرير الصور الثابتة (تحرير)" (ص. 120)

اختيار جودة الصور (جودة الأفلام، -، -، -)

يمكنك ضبط وضع تسجيل فيلم مناسب للاستخدام المطلوب.

1 اضغط على الزر (OK) واستخدم الزرين ∇ Δ لتعديل (جودة الأفلام -، -، -).

2 استخدم الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار قيمة ثم اضغط على الزر (OK).



جودة الأفلام

■ خيارات جودة الأفلام المتاحة

تختلف الخيارات المتاحة لجودة الفيلم باختلاف وضع الفيلم (ص. 60) والخيارات التي تم اختيارها من أجل [Video]

[Frame Rate] و [Video Bit Rate] في قائمة الفيديو (ص. 119).

• عند تصوير الأفلام التي ستعرض على التلفزيون، اختر معدل إطارات يطابق معيار الفيديو المستخدم في الجهاز، وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيلم بسلاسة. تختلف معايير الفيديو حسب البلد أو المنطقة: بعضها يستخدم NTSC، ويستخدم البعض الآخر PAL.

- عند التصوير للعرض على أجهزة NTSC، اختر المعدل 60p (30p)

- وعند التصوير للعرض على أجهزة PAL، اختر المعدل 50p (25p)

تتوفر الخيارات التالية عند اختيار [Standard] لوضع الفيلم أو عند تدوير قرص تحديد الأوضاع إلى موضع آخر غير -:

مكونات جودة الأفلام	جودة الأفلام
اختر المجموعة المطلوبة من حجم الإطار ومعدل البت ومعدل الإطار. ① حجم الإطار 1080×1920 : FHD 720×1280 : HD ② معدل البت (معدل الضغط) SF (دقيق للغاية)، F (دقيق)، N (عادي) ③ معدل الإطارات 30p (60p)، 25p (50p)، 24p	FHD 60p 1080×1920 دقيق للغاية 60p
	FHD 30p 1080×1920 دقيق للغاية 30p
	HD 30p 720×1280 دقيق للغاية 30p
	FHD 60p 1080×1920 دقيق 60p
	FHD 30p 1080×1920 دقيق 30p
	HD 30p 720×1280 دقيق 30p
	FHD 60p 1080×1920 عادي 60p
	FHD 30p 1080×1920 عادي 30p
	HD 30p 720×1280 عادي 30p
	FHD 50p 1080×1920 دقيق للغاية 50p
	FHD 25p 1080×1920 دقيق للغاية 25p
	HD 25p 720×1280 دقيق للغاية 25p

مكونات جودة الأفلام	جودة الأفلام
اختر المجموعة المطلوبة من حجم الإطار ومعدل البيت ومعدل الإطار.  ① حجم الإطار 1080×1920 : FHD 720×1280 : HD ② معدل البيت (معدل الضغط) SF (دقيق للغاية)، F (دقيق)، N (عادي) ③ معدل الإطارات 30p (60p), 25p (50p), 24p	50p 1080×1920 
	25p 1080×1920 
	25p 720×1280 
	50p 1080×1920 
	25p 1080×1920 
	25p 720×1280 
	24p 1080×1920 
	24p 720×1280 
	24p 1080×1920 
	24p 720×1280 
	24p 1080×1920 
	24p 720×1280 

تتوفر الخيارات التالية عند اختيار [4K] لوضع الفيلم*1:

مكونات جودة الأفلام	جودة الأفلام
اختر المجموعة المطلوبة من حجم الإطار ومعدل البيت ومعدل الإطار.  ① حجم الإطار 2160×3840 : 4K ② معدل الإطارات 30p, 25p, 24p	30p 2160×3840 
	25p 2160×3840 
	24p 2160×3840 

*1 لا يمكن تغيير معدل الإطارات.

تتوفر الخيارات التالية عند اختيار [Clips] لوضع الفيلم * 1:

مكونات جودة الأفلام	جودة الأفلام
اختر المجموعة المطلوبة من حجم الإطار ومعدل البت ومعدل الإطار.  ① حجم الإطار 1080×1920 : FHD 720×1280 : HD ② معدل البت (معدل الضغط) N (عادي) ③ معدل الإطارات 30p (60p), 25p (50p), 24p	60p عادي 1080×1920 FHD 60p
	30p عادي 1080×1920 FHD 30p
	30p عادي 720×1280 HD 30p
	50p عادي 1080×1920 FHD 50p
	25p عادي 1080×1920 FHD 25p
	25p عادي 720×1280 HD 25p
	24p عادي 1080×1920 FHD 24p
	24p عادي 720×1280 HD 24p

* 1 لا يمكن تغيير معدل الإطارات.

تتوفر الخيارات التالية عند اختيار [High-speed] لوضع الفيلم * 2:

مكونات جودة الأفلام	جودة الأفلام
①  ① حجم الإطار 720×1280 : HD ② معدل الإطارات 120 إطار/ثانية	HighSpeed 720×1280 (سرعة عالية) 120 إطار/ثانية HD HS 120fps

* 2 لا يمكن تغيير معدل الإطارات ومعدل البت.

- يتم تخزين الأفلام بتنسيق MPEG-4 AVC/H.264. يتقيد الحد الأقصى لحجم الملف الفردي بـ 4 GB. يتقيد الحد الأقصى لطول مدة تسجيل الفيلم الفردي بـ 29 دقيقة.
- اعتمادًا على نوع البطاقة المستخدمة، قد ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى الحد الأقصى للطول.

إضافة التأثيرات إلى الأفلام

يمكنك إنشاء أفلام تستفيد من التأثيرات المتاحة في وضع التصوير الثابت.



وضع الأفلام (التعريض للضوء)

2

التصوير

- 1 قم بتدوير قرص تحديد الأوضاع.
- 2 اضغط على الزر واستخدم الزرين Δ ∇ لتظليل الأفلام (التعريض للضوء).
- 3 استخدم الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار قيمة ثم اضغط على الزر .

P	يُضبط التعريض للضوء تلقائيًا استجابةً لسطوع الهدف. ويمكنك أيضًا ضبط التعريض للضوء باستخدام قرص التحكم. بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبط التعريض للضوء باستخدام الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$.
A	يتم تغيير صورة الخلفية عن طريق ضبط الفتحة. ويمكنك أيضًا ضبط الفتحة باستخدام قرص التحكم. بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبطها باستخدام الزرين Δ ∇ . بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبط التعريض للضوء باستخدام الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$.
S	تؤثر سرعة الغالق على كيفية ظهور الهدف. ويمكنك أيضًا ضبط سرعة الغالق باستخدام قرص التحكم. بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبطها باستخدام الزرين Δ ∇ . بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبط التعريض للضوء باستخدام الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$. ويمكن ضبط سرعة الغالق على قيم بين 1/24 ثانية و 1/4000 ثانية.
M	يمكن ضبط الفتحة وسرعة الغالق يدويًا. ويمكنك أيضًا ضبط سرعة الغالق باستخدام قرص التحكم. بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك أيضًا ضبطها باستخدام الزرين Δ ∇ . بعد الضغط على الزر Δ , يمكنك ضبط الفتحة باستخدام قرص التحكم أو الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$. ويمكن ضبط سرعة الغالق على قيم بين 1/24 ثانية و 1/4000 ثانية. لا يمكن ضبط حساسية ISO يدويًا إلا على قيم بين 200 و 6400.

- يمكن تقليل الإطارات المشوشة التي تسببها عوامل مثل تحرك الهدف أثناء فتح غالق الكاميرا عن طريق اختيار أعلى سرعة غالق متاحة.
- The low end of the shutter speed changes according to the frame rate of the movie record mode.

ملاحظات

- يمكن تغيير دور قرص التحكم في وضع القوائم المخصصة . [وظيفة القرص] (ص. 126)

ضبط خرج الفلاش (التحكم في مستوى قوة الفلاش)

يمكن ضبط خرج الفلاش إذا وجدت أن الإضاءة المسلطة على الهدف مفرطة، أو ضعيفة على الرغم من أن التعرض للإضاءة في بقية الإطار يكون صحيحًا تمامًا.



1 اضغط على الزر في الأوضاع P/A/S/M.

• في أوضاع و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفائقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار لاختيار ، ثم اضغط على الزر .

3 استخدم الزرين لاختيار قيمة ثم اضغط على الزر .

التحكم في مستوى إضاءة الفلاش

- لن يكون لهذا الإعداد أي تأثير عندما يُضبط وضع التحكم في الفلاش لوحدة الفلاش الخارجية على MANUAL (يدوي).
- تُضاف التغييرات التي تنفذها على مستوى إضاءة الفلاش باستخدام وحدة الفلاش الخارجية إلى التغييرات التي تم إجراؤها باستخدام الكاميرا.

تقليل اهتزاز الكاميرا (مثبت الصور)

يمكنك تقليل مقدار اهتزاز الكاميرا الذي قد يحدث عند التصوير في مواقف الإضاءة المنخفضة أو التصوير بدرجة تكبير عالية.

يبدأ تشغيل مثبت الصور عند الضغط على زر الغالق حتى منتصف المسافة.




Image Stabilizer

Image Stabilizer

1 اضغط على الزر في الأوضاع P/A/S/M.

• في أوضاع **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفاتحة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار لاختيار [Image Stabilizer] ثم اضغط على الزر .

3 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين و واضغط على الزر .

مثبت الصور قيد إيقاف التشغيل.	S-IS Off	الصور الثابتة (S-IS)
تكتشف الكاميرا اتجاه الدوران وتطبق تثبيت الصورة المناسب.	S-IS On	
مثبت الصور قيد إيقاف التشغيل.	M-IS Off	مثبت الصور في الأفلام (M-IS)
تستخدم الكاميرا كلاً من تصحيح إزاحة المستشعر (VCM) والتصحيح الإلكتروني.	M-IS 1	
تستخدم الكاميرا تصحيح إزاحة المستشعر فقط. ولا يُستخدم التصحيح الإلكتروني.	M-IS 2	

- يتم قص حواف الإطار عند اختيار [M-IS 1] وهو مما يقلل من المساحة المسجلة.
- يتعدى على مثبت الصورة تصحيح اهتزاز الكاميرا المفرط أو اهتزاز الكاميرا الذي يحدث عند ضبط سرعة الغالق على أبطأ سرعة. وفي هذه الحالات، يوصى باستخدام حامل ثلاثي الأرجل.
- عند استخدام حامل ثلاثي، اضبط [Image Stabilizer] (مثبت الصور) على [S-IS Off]/[M-IS Off].
- عند استخدام العدسة مع مفتاح وظيفة تثبيت الصورة، تغطي الأولوية لإعداد جانب العدسة.
- قد تلاحظ وجود صوت تشغيل أو اهتزاز عند تنشيط مثبت الصورة.

استخدام عدسات خلاف عدسات أنظمة Micro Four Thirds/Four Thirds

يمكنك استخدام معلومات الطول البؤري لتقليل اهتزاز الكاميرا عند التصوير باستخدام عدسات ليست من عدسات نظام Micro Four Thirds أو Four Thirds.

- اضغط على الزر **INFO** أثناء اختيار [Image Stabilizer] ثم استخدم الأزرار لتقليل الطول البؤري، واضغط على الزر .
- اختر طولاً بؤرياً بين 0.1 ملم و 1000.0 ملم.
- اختر القيمة التي تطابق القيمة المطبوعة على العدسة.
- لا يؤدي اختيار [Reset] (أساسي) في قائمة التصوير 1 إلى إعادة ضبط الطول البؤري.


إجراء تعديلات دقيقة على تعويض (توازن اللون الأبيض)

يمكنك ضبط قيم التعويض وضبطها بدقة لكل من وضعي توازن اللون الأبيض التلقائي وتوازن اللون الأبيض المضبوط مسبقاً.

قبل المتابعة، اختر خيار توازن اللون الأبيض لإجراء التعديلات الدقيقة عليه. "ضبط اللون (WB) (توازن اللون الأبيض)" (ص. 80)

2

التصوير



تعويض توازن اللون الأبيض

- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **B** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفائقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 ظلل تعويض توازن اللون الأبيض باستخدام الأزرار Δ ∇ $\triangleleft$ $\triangleright$ ، ثم اضغط على الزر OK .
- 3 استخدم الزرين $\triangleleft$ $\triangleright$ لاختيار محور.
- 4 اختر قيمة باستخدام الزرين Δ ∇ ثم اضغط على الزر OK .

بالنسبة للتعويض بالمحور **A** (الأحمر-الأزرق)

حرك الشريط في الاتجاه + لتأكيد درجات الألوان الحمراء وفي الاتجاه - للتأكيد على درجات الألوان الزرقاء.


بالنسبة للتعويض على المحور **G** (الأخضر-الأرجواني)

حرك الشريط في الاتجاه + لتأكيد درجات الألوان الخضراء وفي الاتجاه - للتأكيد على درجات الألوان الأرجوانية.

- لا يؤدي اختيار [Reset] (أساسي) في قائمة التصوير 1 إلى إعادة ضبط القيم التي تم اختيارها.

اختيار الطريقة التي تقيس الكاميرا السطوح بها (قياس)

يمكنك اختيار الطريقة التي تقيس الكاميرا سطوح الأهداف بها.



Metering

- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **ART**، **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Metering] ثم اضغط على الزر .
- 3 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين واضغط على الزر .

قياس التبريض للضوء في 324 منطقة من الإطار وتحسين التبريض للضوء للهدف الحالي بالمشهد أو الصورة الشخصية (إذا تم اختيار خيار آخر بخلاف [Face Priority] (OFF)). يوصى بهذا الوضع للاستخدام العام.	قياس ESP الرقمي
يوفر القياس المتوسط بين الهدف والإضاءة الخلفية، مع زيادة التركيز على الهدف في المركز.	القياس المتوسط المقدر المركزي
لقياس مساحة صغيرة (حوالي 2% من الإطار) مع توجيه الكاميرا إلى الهدف الذي ترغب في قياسه. سيتم ضبط التعريض للضوء وفقاً للسطوح عند نقطة القياس.	قياس النقطة
لزيادة التعريض للضوء الخاص بقياس النقطة. يضمن ظهور الأهداف الساطعة على نفس حالها.	قياس النقطة (تسليط الضوء)
يقلل من التعرض لقياس النقطة. ويضمن ظهور الأهداف المظلمة على نفس حالها.	قياس النقطة (تسليط الظل)

إجراء تعديلات دقيقة على الحدة (حدة)

في إعدادات وضع الصور (ص. 78)، يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على الحدة وتخزين التغييرات.
• وقد لا تتوفر التعديلات وفقاً لوضع التصوير.

مستوى الحدة




- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **ART**، **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Sharpness]، ثم اضغط على الزر .
- 3 اضبط الحدة باستخدام الزرين ثم اضغط على الزر .

إجراء تعديلات على التباين (تباين)

في إعدادات وضع الصور (ص. 78)، يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على التباين وتخزين التغييرات.
• وقد لا تتوفر التعديلات وفقاً لوضع التصوير.

التباين



1 اضغط على الزر في الأوضاع P/A/S/M.

• في أوضاع و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار لاختيار [Contrast] ثم اضغط على الزر .

3 اضبط التباين باستخدام الزرين ثم اضغط على الزر .

إجراء تعديلات على التشبع (تشبع)

في إعدادات وضع الصور (ص. 78)، يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على التشبع وتخزين التغييرات.
• وقد لا تتوفر التعديلات وفقاً لوضع التصوير.

درجة التشبع باللون



1 اضغط على الزر في الأوضاع P/A/S/M.

• في أوضاع و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).


2 استخدم الأزرار لاختيار [Saturation] ثم اضغط على الزر .

3 اضبط التشبع باستخدام الزرين ثم اضغط على الزر .

إجراء تعديلات على التدرج (تدرج)

في إعدادات وضع الصور (ص. 78)، يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على التدرج وتخزين التغييرات..
• وقد لا تتوفر التعديلات وفقاً لوضع التصوير.

التدرج




- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **Auto** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Gradation] ثم اضغط على الزر .
- 3 اضبط درجة اللون باستخدام الزرين ثم اضغط على الزر .

تعديل الظل	لتقسيم الصورة إلى مناطق مفصلة وضبط السطوع بشكل منفصل لكل منطقة. يعد هذا الوضع فعالاً للصور التي تحتوي على مناطق ذات تباين كبير حيث يظهر اللون الأبيض ساطعاً للغاية أو يظهر اللون الأسود داكناً للغاية.
التدرج العادي	استخدم الوضع العادي للاستخدامات العامة.
مفتاح التدرج المرتفع	لاستخدام درجة لون مناسبة لهدف ساطع.
مفتاح التدرج المنخفض	لاستخدام درجة لون مناسبة لهدف مظلم.

تطبيق تأثيرات الفلتر على الصور أحادية الألوان (فلتر الألوان)

في إعداد أحادي اللون من إعدادات وضع الصورة (ص. 78)، يمكنك إضافة وتخزين تأثير فلتر مسبقاً. يؤدي هذا إلى إنشاء صورة أحادية اللون يتم فيها تفتيح اللون المطابق للون المرشح وتغميق اللون التكميلي.

وضع الصورة




فلتر الألوان

- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **Auto** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Color Filter] ثم اضغط على الزر .
- 3 ظلل أحد الخيارات باستخدام الزرين واضغط على الزر .

N:بلا فلتر	لإنشاء صورة عادية باللون الأسود والأبيض.
Ye:أصفر	لإعادة إنتاج صورة السحاب الأبيض الواضح مع السماء الزرقاء.
Or:برتقالي	لإظهار الألوان قليلاً في السماء الزرقاء ومناظر غروب الشمس.
R:أحمر	لإظهار الألوان بقوة في السماء الزرقاء وأوراق النباتات الحمراء.
G:أخضر	لإظهار الألوان بقوة في الشفاه الحمراء والأوراق الخضراء.

ضبط درجة صورة أحادية اللون (أحادي اللون)

في الإعداد أحادي اللون من إعدادات وضع الصورة (ص. 78)، يمكنك إضافة درجة لون وتخزينها مسبقاً.
وضع الصورة



لون أحادي

1 اضغط على الزر [P/A/S/M] في الأوضاع

• في أوضاع **ART**، **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفاتحة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار <Δ> <▽> <◀> لاختيار [Monochrome Color] ثم اضغط على الزر [OK].

3 استخدم الزرين <◀> لاختيار قيمة ثم اضغط على الزر [OK].

2

التصوير

N: عادي	لإنشاء صورة عادية باللون الأسود والأبيض.
S: لون بني	لإنشاء صورة باللون البني.
B: أزرق	لإنشاء صورة باللون الأزرق.
P: قرمزي	لإنشاء صورة باللون القرمزي.
G: أخضر	لإنشاء صورة باللون الأخضر.

ضبط تأثيرات i-Enhance (تأثير)

يمكنك تعيين قوة تأثير i-Enhance في وضع الصور (ص. 78).

1 اضغط على الزر [P/A/S/M] في الأوضاع

• في أوضاع **ART**، **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفاتحة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار <Δ> <▽> <◀> لاختيار [Effect]، ثم اضغط على الزر [OK].

3 اضبط التأثير باستخدام الزرين <◀> ثم اضغط على الزر [OK].




تأثير

Effect LOW (تأثير: منخفض)	لإضافة تأثير i-Enhance منخفض للصورة.
Effect STD (تأثير: قياسي)	لإضافة تأثير i-Enhance بين "منخفض" و "مرتفع" للصورة.
Effect HIGH (التأثير: مرتفع)	لإضافة تأثير i-Enhance مرتفع للصورة.

تعيين تنسيق إعادة إنتاج الألوان (مساحة اللون)

يمكنك اختيار تنسيق لضمان إعادة إنتاج الألوان بشكل صحيح عند إعادة إنشاء الصور المتقطعة على شاشة أو باستخدام طابعة. هذا الخيار مكافئ لـ [Color Space] (ص. 129) في القوائم المخصصة.



Color Space


- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **Auto** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Color Space] ثم اضغط على الزر .
- 3 اختر تنسيق لون باستخدام الزرين و واضغط على الزر .

sRGB	هذا هو معيار مساحة اللون RGB المنصوص عليه من اللجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC). في الأحوال العادية، استخدم [sRGB] كأعداد قياسي.
AdobeRGB	هذا معيار توفره Adobe Systems. يجب توفير البرامج والأجهزة المتوافقة مثل الشاشة والطابعة وغيرها لإخراج الصور بشكل صحيح.

- لا يتوفر المعيار [Adobe RGB] في **ART** (ص. 47) أو عند اختيار وضع الأفلام (ص. 60) أو Backlight HDR is في الوضع **SCN** (ص. 35) أو عند اختيار HDR في الوضع **AP** (ص. 41).

تغيير مستوى السطوع في المناطق المظلمة بالضوء ومناطق الظل بالصور. (التحكم في تسليط الضوء والظل)

استخدم [Highlight&Shadow Control] لتعديل مستوى السطوع في المناطق المسطوع عليها الضوء ومناطق الظل بالصور



التحكم في تسليط الضوء والظل

- 1 اضغط على الزر في الأوضاع **P/A/S/M**.
• في أوضاع **Auto** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).
- 2 استخدم الأزرار لاختيار [Highlight&Shadow]، ثم اضغط على الزر .



- 3 اضبط السطوع في مناطق الظل باستخدام قرص التحكم أو الأزرار .
- يمكن إعادة ضبط الإعدادات عن طريق الضغط المستمر على زر .



- 4 اضغط على الزر **INFO** للتبديل إلى درجات الألوان المتوسطة ثم اضبط السطوع باستخدام قرص التحكم أو الأزرار .
- يمكن إعادة ضبط الإعدادات عن طريق الضغط المستمر على زر .



- 5 اضغط على الزر **INFO** للتبديل إلى تسليط الضوء ثم اضبط السطوع باستخدام قرص التحكم أو الأزرار .
- يمكن إعادة ضبط الإعدادات عن طريق الضغط المستمر على زر .
- اضغط على الزر **INFO** مرة أخرى للرجوع إلى الظلال (الخطوة 3).

- 6 اضغط على الزر لحفظ الإعدادات.

ملاحظات

- يمكنك أيضًا الوصول إلى عناصر التحكم هذه بالضغط على الزر (Δ) ثم الضغط على الزر **INFO**.

تعيين الوظائف للأزرار (وظيفة الزر)

في الإعدادات الافتراضية، يتم تعيين الوظائف التالية إلى الأزرار:

الزر	افتراضي
Fn الوظيفة	Q (محول تبلي الرقمي)
⊙ الوظيفة	REC


لتغيير الوظيفة المعينة لزر ما، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

1 اضغط على الزر **Q** في الأوضاع **P/A/S/M**.

- في أوضاع **Auto** و **ART** و **SCN** و **AP**، يتم التحكم في عرض لوحة التحكم الفانقة LV عبر [Control Settings] (ص. 127).

2 استخدم الأزرار **Δ** **▽** **◀** **▶** لاختيار [Button Function] ثم اضغط على الزر **OK**.

- سيعرض عنصر القائمة المخصصة [Button Function].



وظيفة الزر

- ويمكن أيضًا الوصول إلى [Button Function] من القائمتين (ص. 113, 126).

3 استخدم الزرين **Δ** **▽** لتظليل الزر المطلوب ثم اضغط على الزر **▶**.

4 استخدم الزرين **Δ** **▽** لتظليل الزر المطلوب ثم اضغط على الزر **OK**.

5 اضغط على زر **OK** مرة أخرى للخروج.

ملاحظات

- قد لا تتوفر الوظائف المعينة للأزرار في بعض الأوضاع.
- وتختلف الخيارات المتاحة باختلاف الوضع الحالي.

(AEL/AFL)	اضغط على الزر لاستخدام قفل التعريض التلقائي أو قفل التركيز التلقائي. تتغير الوظيفة وفقاً للإعداد [AEL/AFL] (ص. 131). عند اختيار AEL، اضغط على الزر مرة واحدة لقفّل التعريض للضوء وعرض [AEL] على الشاشة. اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء القفل.
REC	اضغط على الزر لتسجيل فيلم.
(معاينة)	يتم إيقاف الفتحة وصولاً إلى القيمة التي تم اختيارها أثناء الضغط على الزر.
(توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة)	اضغط على زر الغالق أثناء الضغط على الزر للحصول على قيمة توازن اللون الأبيض (ص. 81). ظلل الرقم المطلوب واضغط على زر OK لحفظ القيمة.
[•••] (اختيار منطقة التركيز التلقائي)	اضغط على الزر OK لاختيار هدف التركيز التلقائي (ص. 70).
MF	اضغط على الزر لاختيار وضع [MF] اضغط على الزر مرة أخرى لاستعادة وضع التركيز التلقائي الذي تم اختياره مسبقاً. اضغط باستمرار على الزر وقم بتدوير قرص التحكم لاختيار وضع التركيز.
(تعويض التعريض للإضاءة)	اضغط على الزر لضبط تعويض التعرض للإضاءة. في أوضاع P, S, A, و ART والأفلام وبعض أوضاع [AP]، يمكنك ضبط تعويض التعريض للإضاءة (ص. 69) عن طريق الضغط على الزر واستخدام زر ◀▶ لاختيار القيمة المطلوبة. توفر بعض الأوضاع أيضاً تغيير البرنامج (ص. 51). في الوضع M يمكنك ضبط سرعة الغالق أو الفتحة بالضغط على الزر واستخدام الأزرار ◀▶ أو قرص التحكم لاختيار القيم المطلوبة. • يمكن تغيير دور قرص التحكم في وضع القوائم المخصصة *. [وظيفة القرص] (ص. 126)
(محول تيلي رقمي)	اضغط على الزر لتحويل الزوم الرقمي إلى وضع [On] أو [Off]. (ص. 115).
(تكبير)	اضغط على الزر لعرض إطار التكبير واضغط عليه مرة أخرى لتكبير الصورة. اضغط مع الاستمرار على الزر لإلغاء العرض المكبر.
Peaking	اضغط على الزر لتشغيل وإيقاف شاشة عرض نقطة التركيز. عندما يتم عرض شاشة نقطة التركيز، لا يتوفر مخطط توزيع الألوان وشاشة تسليط الضوء/الظل (ص. 132).
(تبديل قفل)	اضغط مع الاستمرار على الزر لتمكين وتعطيل تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس.

■ قفل التعريض للإضاءة (قفّل التعريض التلقائي للإضاءة)

يمكنك قفل التعريض للإضاءة بالضغط على الزر الذي تم تعيين **AEL** إليه (ص. 97). استخدم هذا الإجراء عندما تريد ضبط التركيز والتعريض للإضاءة بشكل منفصل أو عندما تريد التقاط عدة صور بنفس التعرض.

- إذا ضغطت على الزر الذي تم تعيين **AEL** إليه، سيتم قفل التعريض للإضاءة وستعرض [AEL] **"AEL/AFL"** (ص. 131)

- اضغط على الزر الذي تم تعيين **AEL** إليه مرة أخرى لتحرير قفل التعريض التلقائي للإضاءة.
- سيُحزّن القفل إذا قم بتشغيل قرص تحديد الأوضاع أو الزر **MENU** أو الزر **OK**.

■ التركيز التلقائي لإطار الزوم/ التركيز التلقائي للزوم (التركيز التلقائي الفائق للنقطة)

يمكنك تكبير جزء من الإطار عند ضبط التركيز. يتيح لك اختيار نسبة زوم عالية استخدام التركيز التلقائي للصورة للتركيز على مساحة أصغر من المساحة التي يغطيها هدف التركيز التلقائي عادةً. يمكنك أيضًا تحديد موضع هدف التركيز بدقة أكثر.

اضغط مع الاستمرار على الزر الذي تم تعيين [Q] إليه للتنقل خلال شاشات العرض كما يلي:




اضغط مع الاستمرار على / OK

- 1 قم بتعيين [Q] إلى الزر **Fn** أو الزر **⊙**.
• لاستخدام التركيز التلقائي الفائق للنقطة، عليك أولاً تعيين [Q] إلى الزر **Fn** أو الزر **⊙** (ص. 97).
 - 2 اضغط على الزر الذي تم تعيين [Q] إليه لعرض إطار الزوم.
• إذا تم التركيز على الهدف باستخدام التركيز التلقائي مباشرةً قبل الضغط على الزر، فسيُعرض إطار الزوم في موضع التركيز الحالي.
• استخدم الأزرار **Δ** **∇** **◀** **▶** لتحديد موضع إطار الزوم.
• اضغط على الزر **INFO** واستخدم الزرين **Δ** **∇** لاختيار نسبة الزوم. (3×, 5×, 7×, 10×, 14×)
 - 3 اضغط على الزر المعين للتكبير بإطار الزوم.
• استخدم الأزرار **Δ** **∇** **◀** **▶** لتحديد موضع إطار الزوم.
• ويمكنك تغيير نسبة الزوم بإدارة قرص التحكم.
 - 4 اضغط على زر الغالق إلى نصف المسافة لبدء تشغيل التركيز التلقائي.
• ستنفذ الكاميرا التركيز باستخدام الهدف الموجود في الإطار في منتصف الشاشة. استخدم الأزرار **Δ** **∇** **◀** **▶** لاختيار هدف مختلف للتركيز.
• لا يكون الزوم مرئياً إلا على الشاشة وليس له أي تأثير على الصور الناتجة.
• اضغط بشكل مستمر على الزر المعين أو اضغط على الزر **OK** لإنهاء العرض بالزوم والخروج من شاشة عرض التركيز التلقائي لإطار الزوم.
• عند استخدام عدسة نظام Four Thirds، لن يعمل التركيز التلقائي أثناء عرض شاشة الزوم.
• أثناء التكبير بالزوم، يُصدر (Image Stabilizer) صوت تنبيه.
- ملاحظات**
- ويمكن أيضاً استخدام عناصر التحكم باللمس .


إظهار المعلومات أثناء العرض

عرض معلومات الصورة

عرض مُبسط



عرض شامل



- ① مستوى شحن البطارية ص. 20
- ② توصيل شبكة LAN اللاسلكية ص. 136-143
- ③ تضمين معلومات GPS ص. 141
- ④ أمر الطابعة ص. 107
- ⑤ عدد نسخ الطابعة ص. 106
- ⑥ (طلب مشاركة) ص. 108, 121
- ⑦ تسجيل الصوت ص. 105
- ⑧ حماية ص. 106
- ⑨ الصورة التي تم اختيارها ص. 130
- ⑩ رقم الملف ص. 83
- ⑪ جودة الصورة ص. 83
- ⑫ نسبة الارتفاع إلى العرض ص. 41
- ⑬ صورة HDR ص. 21
- ⑭ التاريخ والوقت ص. 83
- ⑮ حد تخطيط الطول إلى الارتفاع ص. 83
- ⑯ مؤشر منطقة الضبط البؤري التلقائي ص. 70
- ⑰ وضع التصوير ص. 27-59
- ⑱ سرعة الغالق ص. 51-54
- ⑲ تعويض التعريض للإضاءة ص. 69
- ⑳ قيمة الفتحة ص. 51-54
- ㉑ طول التركيز ص. 88
- ㉒ التحكم في مستوى إضاءة الفلاش ص. 90
- ㉓ توازن اللون الأبيض ص. 95
- ㉔ مساحة اللون ص. 115, 78
- ㉕ وضع الصورة ص. 135
- ㉖ معدل الضغط ص. 135
- ㉗ عدد وحدات البكسل ص. 79
- ㉘ حساسية ISO ص. 80
- ㉙ توازن اللون الأبيض ص. 91
- ㉚ وضع القياس ص. 26
- ㉛ مخطط توزيع الألوان ص. 83

تبديل طريقة عرض المعلومات


يمكنك تبديل المعلومات المعروضة خلال عرض الصور أو مقاطع الفيديو بالضغط على الزر **INFO**.



- يمكنك إضافة مخطط توزيع الألوان وتبسيط الضوء والظل على المعلومات المعروضة خلال عرض الصور أو الفيديو. (ص. 132)

1 اضغط على الزر

- ستُعرض صورة أو فيلم.
- اختر الصورة المطلوبة أو الفيلم المطلوب باستخدام قرص التحكم أو لوحة الأسهم.
- للرجوع إلى وضع التصوير، اضغط على زر الغالق حتى نصف المسافة أو اضغط على الزر .



صورة ثابتة



فيلم

قرص التحكم	العرض بمعدل إطار مفرد: السابق (⏮)/التالي (⏭) العرض مع تقريب الصورة: يمكنك عرض الإطار التالي أو السابق خلال العرض مع تقريب الصورة. عرض الفهرس/مقاطعي الخاصة/التقويم: تظليل صورة
لوحة الأسهم (⏮ ⏭ ⏪ ⏩)	العرض بمعدل إطار مفرد: عرض الإطار التالي (⏭)/عرض الإطار السابق (⏮) // الانتقال مرة واحدة إلى الأمام بمقدار 10 إطارات (⏭) // الرجوع مرة واحدة إلى الخلف بمقدار 10 إطارات (⏮) العرض مع تقريب الصورة: تغيير موضع تقريب الصورة يمكنك عرض الإطار التالي (⏭) أو عرض الإطار السابق (⏮) خلال العرض مع تقريب الصورة بالضغط على الزر INFO . الضغط على الزر INFO مرة أخرى لعرض الإطار المكبّر واستخدم الأسهم ⏮ ⏭ ⏪ ⏩ لتغيير موضعه. عرض الفهرس/مقاطعي الخاصة/التقويم: تظليل صورة
الزر  (⏭)	عرض الفهرس
الزر Fn (Q)	العرض مع تقريب الصورة
الزر  (⏮)	اختيار صور لمشاركتها (ص. 106)
الزر INFO	عرض معلومات الصورة
الزر 	حذف الصورة (ص. 105)
الزر OK	عرض القوائم (خلال عرض التقويم، اضغط على هذا الزر للخروج من وضع العرض بمعدل إطار مفرد)

عرض الفهرس/عرض التقويم

- في وضع العرض بمعدل إطار مفرد، اضغط على الزر لعرض الفهرس. اضغط على الزر مرة أخرى لعرض (مقاطعي الخاصة) واضغط مرة أخرى لعرض التقويم.
- اضغط على الزر للعودة إلى وضع التشغيل بإطار مفرد.



- *1 إذا تم إنشاء مجلد "مقاطعي الخاصة" واحد أو أكثر، فسيُعرض هنا. (ص. 63).
- يمكنك تغيير عدد الإطارات لعرض الفهرس. [إعدادات] (ص. 133)

ملاحظات

- ويمكن أيضاً استخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 112).

عرض الصور الثابتة

العرض مع تقريب الصورة

- في وضع العرض بمعدل إطار مفرد، اضغط على الزر للتكبير. واضغط على الزر للرجوع إلى وضع العرض بمعدل إطار مفرد.



ملاحظات

- ويمكن أيضاً استخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 111).

التدوير

اختيار تدوير الصور أم لا.

- 1 اعرض الصور ثم اضغط على الزر .
- 2 اختر [Rotate] ثم اضغط على الزر .
- 3 اضغط على لتدوير الصورة في اتجاه دوران عقارب الساعة واضغط على لتدوير الصورة في عكس اتجاه دوران عقارب الساعة، تدور الصورة في كل مرة تضغط فيها على الزر.
 - اضغط على الزر لحفظ الإعدادات والخروج.
 - تُحفظ الصورة المدارة في اتجاهها الحالي.
 - لا يمكن تدوير الأفلام والصور المحمية.

عرض الشرائح

تعرض هذه الوظيفة الصور المخزنة على البطاقة واحدة تلو الأخرى.

1 اضغط على الزر (OK) في شاشة العرض.

2 اختر [] واضغط على الزر (OK).



3 اضبط الإعدادات.

3

3

بدء	ابدأ تشغيل وضع عرض الشرائح. تُعرض الصور بالترتيب بدءاً من الصورة الحالية.
موسيقى خلفية	اضبط [Happy Days] or [Off].
شريحة	اضبط نوع البيانات المطلوب عرضها.
الفواصل الزمنية بين عرض الشرائح	اختر طول مدة عرض كل شريحة من 2 ثانية حتى 10 ثوانٍ.
الفواصل الزمنية لعرض الأفلام	اختر [Full] لعرض مدة كاملة من كل مقطع فيلم في وضع عرض الشرائح أو اختر [Short] لعرض الافتتاحية فقط من كل مقطع فيلم.

4 اختر [Start] واضغط على الزر (OK).

- سيبدأ تشغيل وضع عرض الشرائح.
- اضغط على ∇ أثناء عرض الشرائح لضبط مستوى الصوت الإجمالي لسמاعة الكاميرا. واضغط على $\triangleleft$ أثناء عرض مؤشر ضبط مستوى الصوت لضبط التوازن بين الصوت المسجل مع الصورة أو الفيلم وموسيقى الخلفية.
- اضغط على الزر (OK) لإيقاف عرض الشرائح.

موسيقى خلفية غير [Happy Days]

لاستخدام موسيقى خلفية غير [Happy Days]، سجّل البيانات التي نزلتها من موقع Olympus على البطاقة واخترها كموسيقى خلفية [3] في الخطوة 3. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للتنزيل.
<http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload>



اختر فيلمًا واضغط على الزر (OK) لعرض قائمة التشغيل. اختر [Play Movie] واضغط على الزر (OK) لبدء التشغيل. قم بإجراء التقديم والإرجاع السريع باستخدام الزرين </>. اضغط على زر (OK) مرة أخرى لإيقاف التشغيل. أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا، استخدم الزر Δ لعرض الإطار الأول و ▽ لعرض الإطار الأخير. استخدم الزرين <> أو قرص التحكم لعرض الإطار السابق أو التالي. اضغط على الزر MENU لإنهاء التشغيل.

- استخدم ▽ Δ لضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل الفيلم.

ملاحظات

- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 111).

بالنسبة للأفلام التي يبلغ حجمها 4 جيجابايت أو أكثر

إذا تم تقسيم الفيلم تلقائيًا إلى ملفات متعددة، فيؤدي الضغط على الزر (OK) إلى عرض قائمة تحتوي على الخيارات التالية:

[Play from Beginning]	: لعرض فيلمًا منقسمًا بالكامل
[Play Movie]	: لعرض الملفات بشكل منفصل
[Delete entire]	: لحذف جميع أجزاء الفيلم المنقسم
[Erase]	: لحذف الملفات بشكل منفصل

- نوصي باستخدام أحدث إصدار من Olympus Workspace لتشغيل الأفلام على جهاز كمبيوتر. قبل بدء تشغيل البرنامج لأول مرة، قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر.

حماية الصور


وفر الحماية للصور من الحذف غير المقصود. اعرض صورة ترغب في حمايتها رمز (الحماية) On واضغط على الزر (OK) لعرض قائمة التشغيل. اختر [On] واضغط على الزر (OK)، ثم اضغط على Δ أو ▽ لحماية الصورة. تُعرض الصور المحمية برمز (الحماية). اضغط على Δ أو ▽ لإزالة الحماية. يمكنك أيضًا حماية عدة صور تم اختيارها. يمكنك اختيار الصور (On)، مسح الصور التي تم اختيارها، طلب مشاركة الصور التي تم اختيارها" (ص. 106)



- تؤدي تهيئة البطاقة إلى مسح جميع البيانات بما في ذلك الصور المحمية.

مسح صورة

اعرض صورة تريد حذفها واضغط على الزر (Yes). اختر [Yes] واضغط على الزر (OK).



ضبط ترتيب النقل (طلب المشاركة)

يمكنك اختيار الصور التي تريد نقلها إلى هاتف ذكي مسبقًا. ويمكنك أيضًا استخدام OI.Share لتصفح الصور المضمنة في ترتيب المشاركة. عند عرض الصور التي تريد نقلها، اضغط على الزر (OK) لعرض قائمة التشغيل. بعد اختيار [Share Order] والضغط على الزر (OK)، اضغط على Δ أو ∇ لضبط ترتيب مشاركة الصورة وعرض $\leftarrow$. لإلغاء طلب مشاركة، اضغط على Δ أو ∇ .

يمكنك اختيار الصور التي تريد نقلها مسبقًا وضبط ترتيب مشاركة الكل مرة واحدة.

- يمكنك تعيين طلب مشاركة لعدد 200 إطار.
- لا يمكن أن تتضمن طلبات المشاركة الصور بتنسيق RAW.

ملاحظات

يمكن أيضًا تمييز الصور المطلوب مشاركتها باستخدام الزر (OK) (⊙). إذا كان الزر (⊙) معيّنًا حاليًا بدور غير (⊙)، فقم بتعيين الدور (⊙) له باستخدام خيار [Function] (⊙) في القوائم المخصصة (ص. 126).



إلغاء طلب مشاركة

إلغاء طلبات المشاركة المعينة للصور.

- 1 ظلل [Reset share Order] في قائمة عرض $\rightarrow$ واضغط على الزر (OK).
- 2 اختر [Yes] واضغط على الزر (OK).

اختيار الصور (On، مسح الصور التي تم اختيارها، طلب مشاركة الصور التي تم اختيارها)

يمكنك اختيار صور متعددة لإجراء [On] أو [Erase Selected] أو [Share Order Selected].

- لاختيار صور متعددة، عليك أولاً اختيار [Function] (⊙) (وظيفة ⊙) (ص. 126).



اضغط على الزر (⊙) على شاشة عرض الفهرس (ص. 103) لاختيار صورة؛ وسوف يظهر الرمز ✓ على الصورة. اضغط على الزر (⊙) مرة أخرى لإلغاء الاختيار.


اضغط على زر (OK) لعرض القائمة، ثم اختر من [On] أو [Erase Selected] أو [Share Order Selected]. تتوفر هذه الوظيفة أيضًا في وضع العرض بمعدل إطار مفرد.

ملاحظات

- ويمكن أيضًا استخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 112).

إنشاء ترتيب للطباعة (DPOF)

يمكنك اختيار صور لطباعتها واختيار عدد النسخ والمعلومات المطبوعة على كل صورة. ويمكن طباعة الصور في متاجر الطباعة التي تدعم تنسيق طلب الطباعة الرقمية (DPOF). يتم تخزين أمر الطباعة الرقمية على بطاقة الذاكرة.



1 اضغط على الزر (OK) في شاشة العرض.

2 اختر [Print Order] واضغط على الزر (OK).

3 اختر [ALL] أو [ALL] واضغط على الزر (OK).

صورة فردية

- اضغط على <> لاختيار الإطار الذي تريد تعيينه كحاجز للطباعة، ثم اضغط على ∇ △ لتعيين عدد المطبوعات.
- لتعيين حاجز الطباعة لعدة صور، كرر هذه الخطوة. واضغط على الزر (OK) عند اختيار جميع الصور المطلوبة.

كل الصور

اختر [ALL] واضغط على الزر (OK).

4 اختر تنسيق التاريخ والوقت واضغط على الزر (OK).

No	تُطبع الصور بدون تاريخ ووقت.
التاريخ	تُطبع الصور بتاريخ التصوير.
الوقت	تُطبع الصور بوقت التصوير.

- عند طباعة الصور، لا يمكن تغيير الإعداد بين الصور.

5 اختر [Set] واضغط على الزر (OK).

- لا يمكن استخدام الكاميرا لتعديل أوامر الطباعة التي تم إنشاؤها باستخدام أجهزة أخرى. يؤدي إنشاء ترتيب طباعة جديد إلى حذف أي أوامر طباعة حالية تم إنشاؤها باستخدام أجهزة أخرى.
- لا يمكن أن تتضمن أوامر الطباعة الصور أو الأفلام بتنسيق RAW.



إزالة كل الصور أو الصور التي تم اختيارها من أمر الطباعة

يمكنك إعادة تعيين جميع بيانات حاجز الطباعة أو بيانات الصور التي تم اختيارها فقط.

- 1 اضغط على الزر (OK) في شاشة العرض.
- 2 اختر (Print Order) واضغط على الزر (OK).
- 3 اختر (Print) واضغط على الزر (OK).
 - لإزالة جميع الصور من أمر الطباعة، اختر [Reset] واضغط على الزر (OK). للخروج دون إزالة جميع الصور، اختر [Keep] واضغط على الزر (OK).
- 4 اضغط على (Left/Right) لاختيار جميع الصور التي تريد حذفها من أمر الطباعة.
 - استخدم (Down) لتعيين عدد المطبوعات على 0. اضغط على الزر (OK) بمجرد إزالة جميع الصور المطلوبة من أمر الطباعة.
- 5 اختر تنسيق التاريخ والوقت واضغط على الزر (OK).
 - يُطوَّق هذا الإعداد على جميع الإطارات مع بيانات حاجز الطباعة.
- 6 اختر [Set] واضغط على الزر (OK).

تسجيل الصوت

يمكن إضافة الصوت إلى الصور الثابتة (حتى 30 ثانية).



- 1 اعرض الصورة التي تريد إضافة صوت إليها واضغط على الزر (OK).
 - لا يتوفر تسجيل الصوت مع الصور المحمية.
 - ويتوفر تسجيل الصوت أيضًا في قائمة التشغيل.
- 2 اختر (Start) واضغط على الزر (OK).
 - للخروج دون إضافة صوت، اختر [No].
- 3 اختر [Start] واضغط على الزر (OK) لبدء التسجيل.
- 4 اضغط على الزر (OK) لإنهاء التسجيل.
 - يشار إلى الصور المسجلة مع صوت بالرمز (S).

• لحذف صوت مسجل، اختر [Erase] في الخطوة 3.

تشغيل الصوت

إذا كان هناك تسجيل صوتي متاح للصورة الحالية ، فإن الضغط على زر (OK) سيعرض خيارات تشغيل الصوت. ظل [Play] واضغط على زر (OK) لبدء التشغيل. لإنهاء التشغيل ، اضغط على زر (OK) أو MENU. أثناء التشغيل ، يمكنك الضغط على (Left/Right) لرفع أو خفض مستوى الصوت.

ملاحظات

• يمكن أيضًا تشغيل التسجيلات الصوتية باستخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 111).

عرض مقاطعي الخاصة

يمكنك تشغيل الملفات المضمنة في المجلد My Clips (مقاطعي الخاصة) بصورة متعاقبة.



- 1 اختر الزر ▶ واضغط على صورة محددة.
- 2 بعد الضغط على زر (OK) لعرض القوائم، ظلل [Play My Clips] باستخدام ▴ ▾ واضغط على الزر (OK).
 - سيتم تشغيل الملفات المضمنة في المجلد My Clips (مقاطعي الخاصة) بصورة متعاقبة.
 - اضغط على زر (OK) لإنهاء تشغيل المتواصل.

إضافة صور ثابتة إلى My Clips (مقاطعي الخاصة)


يمكنك أيضًا اختيار الصور الثابتة وإضافتها إلى My Clips (مقاطعي الخاصة).

- اعرض الصورة الثابتة التي ترغب في إضافتها واضغط على الزر (OK) لعرض القائمة. اختر [Add to My Clips] واضغط على الزر (OK). باستخدام < > ▴ ▾، اختر My Clips (مقاطعي الخاصة) والترتيب الذي ترغب في إضافة الصور به، ثم اضغط على الزر (OK).
- تتم إضافة صور RAW إلى My Clips (مقاطعي الخاصة) كصور معاينة منخفضة الدقة.

إزالة المقاطع من My Clips (مقاطعي الخاصة)



- 1 اضغط على زر ▶ واعرض صورة مميزة بالرمز.
- 2 اضغط على الزر (OK) لعرض الخيارات، ثم ظلل [See All My Clips] باستخدام ▴ ▾ واضغط على الزر (OK).
 - ستعرض قائمة بالمقاطع.



- 3 ظلل مقطع تريد إزالته باستخدام الأزرار < > ▴ ▾.
- 4 اضغط على الزر (OK) لعرض الخيارات، ثم ظلل [Remove from My Clips] باستخدام ▴ ▾ واضغط على الزر (OK).
 - سيُزال المقطع المظلل من My Clips (مقاطعي الخاصة).
 - يتم التعامل مع المقاطع التي تمت إزالتها من My Clips (مقاطعي الخاصة) كإفلام عادية.
 - يمكن استخدام نفس الإجراء لإزالة الصور من My Clips (مقاطعي الخاصة).

تلميحات

- يمكن إضافة المقاطع التي أزيلت إلى My Clips (مقاطعي الخاصة) مرة أخرى كما هو موضح في "إضافة صور ثابتة إلى My Clips (مقاطعي الخاصة)".

يمكن عرض صور البانوراما المكونة من صور متعددة مرتبطة ببعضها البعض في شاشة تمرير.



1 اختر صورة بانوراما في وضع العرض بمعدل إطار مفرد.

2 اضغط على الزر **Fn (Q)**.

• استخدام الأزرار $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ للتمرير.

3



- أثناء العرض، يمكنك الضغط على **Fn (Q)** للتكبير من معدل ضعفين (2) حتى معدل 14 ضعفاً أو الضغط على الزر $\square$ (المنقلبة) للتصغير. اضغط على الزر $\odot$ للعودة إلى وضع العرض بمعدل إطار مفرد.
- لعرض صور أخرى بمعدلات تكبير تتجاوز الضعفين (2)، اضغط على الزر **INFO** ثم اضغط على $\triangleleft$. اضغط على الزر **INFO** مرة أخرى لإعادة تمكين التمرير. ويمكنك أيضاً عرض الصور الأخرى باستخدام قرص التحكم.

ملاحظات

- ويمكن أيضاً استخدام عناصر التحكم باللمس (ص. 111).

استخدام الشاشة التي تعمل باللمس


يمكنك استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لمعالجة الصور.

- لا تضغط على الشاشة بإطرافك أو أشياء حادة أخرى.
- قد تتداخل القفازات أو أغطية الشاشة التي تعمل باللمس مع تشغيل الشاشة.

العرض بمعدل إطار مفرد

■ عرض الصورة السابقة أو التالية

- اسحب إصبعك إلى اليسار لعرض الصورة التالية، واسحبه إلى اليمين لعرض الصورة السابقة.



■ Magnify

- انقر برفق فوق الشاشة لعرض شريط التمرير و [] .
- حرك شريط التمرير لأعلى أو لأسفل للتكبير أو التصغير.
- اسحب إصبعك لتمرير منطقة العرض أثناء تكبير الصورة.



■ تشغيل الصوت/الفيلم

- انقر فوق [] لبدء التشغيل.
- لضبط مستوى الصوت أثناء التشغيل، ضع إصبعًا على الشاشة واسحبه لأعلى أو لأسفل.
- يمكن إيقاف تشغيل الفيلم عن طريق النقر فوق الشاشة. اضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
- أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا، يمكنك تحريك مؤشر موضع التشغيل في أسفل الشاشة إلى اليسار أو اليمين لاختيار نقطة بداية جديدة.
- انقر فوق [] لإنهاء التشغيل.




عرض الفهرس/مقاطعي الخاصة/التقويم

- يؤدي النقر فوق الشاشة برفق أثناء تشغيل وضع العرض بإطار مفرد واحد إلى عرض رمز [] . اضغط على [] لعرض تشغيل الفهرس. اضغط على [] لعرض التقويم وعرض My Clips (مقاطعي الخاصة).

■ عرض الصفحة السابقة أو التالية

- اسحب إصبعك إلى أعلى لعرض الصفحة التالية، واسحبه إلى أسفل لعرض الصفحة السابقة.
- اضغط على [] أو [] لتبديل عدد الصور المعروضة.
- [Settings] (ص. 127)
- اضغط على الزر [] عدة مرات للعودة إلى وضع العرض بمعدل إطار مفرد.



■ عرض الصور

- انقر فوق صورة لعرضها في إطار كامل.

اختيار الصور وحمايتها



لعرض قائمة اللمس، انقر برفق على الشاشة (وضع العرض بمعدل إطار مفرد) أو انقر فوق الرمز  (عرض الفهرس). يمكنك بعد ذلك تنفيذ العملية المطلوبة من خلال النقر فوق الرموز المضمنة في قائمة اللمس.

☒	اختر صورة. يمكنك اختيار صور متعددة وحذفها بشكل جماعي.
	يمكن تعيين الصور التي تريد مشاركتها باستخدام الهاتف الذكي.  "ضبط ترتيب النقل (طلب المشاركة)" (ص. 106)
	لحماية صورة.

عرض الصور في وضع الصور الشخصية

■ عرض الصورة السابقة أو التالية

تتطابق عناصر التحكم في هذا الوضع مع عناصر التحكم في وضع العرض بمعدل إطار مفرد (ص. 111).

■ Magnify

تتطابق عناصر التحكم في هذا الوضع مع عناصر التحكم في وضع العرض بمعدل إطار مفرد (ص. 111).

■ تشغيل الصوت/الفيلم

تتطابق عناصر التحكم في هذا الوضع مع عناصر التحكم في وضع العرض بمعدل إطار مفرد (ص. 111).

■ اختيار صور لمشاركتها

- انقر فوق الشاشة لعرض رمز المشاركة.
- انقر فوق  لاختيار الصور المطلوب مشاركتها.



■ العودة إلى وضع التصوير

- انقر فوق  للعودة إلى وضع التصوير (ص. 67).



■ ملاحظات

- يُعطّل الزر **INFO** في وضع الصور الشخصية.


عمليات القوائم الأساسية

يمكن استخدام القوائم لتخصيص الكاميرا لمهولة الاستخدام وتضمن خيارات التصوير والتشغيل التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق التحكم المباشر أو لوحة التحكم الفائق LV أو ما شابه ذلك.

1	إعداد عملية التصوير وإعدادات التصوير (ص. 114)
2	إعدادات وضع الأفلام (ص. 119)
3	خيارات التشغيل والتعديل (ص. 120)
4	تخصيص إعدادات الكاميرا (ص. 126)
5	إعداد الكاميرا (مثل التاريخ واللغة) (ص. 124)

الوظائف التي لا يمكن اختيارها من القوائم


- قد لا تكون بعض العناصر قابلة للاختيار من القوائم عند استخدام لوحة السهام.
- العناصر التي لا يمكن ضبطها باستخدام وضع التصوير الحالي.
- العناصر التي لا يمكن إعدادها بسبب عنصر تم إعداده مسبقاً: لا تتوفر إعدادات مثل وضع الصورة عند تدوير قرص الوضع إلى الموضع **AUTO**.

1 اضغط على الزر **MENU** لعرض القوائم.

- يظهر دليل خلال ثانيتين بعد اختيار خيار.
- اضغط على زر **INFO** لعرض الأدلة أو إخفائها.


2 استخدم Δ ∇ لاختيار علامة تويب، ثم اضغط على الزر (OK).

- تظهر علامة تويب مجموعة القوائم عند اختيار القائمة المخصصة $\star$. استخدم Δ ∇ لاختيار مجموعة القوائم واضغط على الزر (OK).



مجموعة القوائم

3 حدّد عنصرًا باستخدام ∇ واضغط على الزر $\odot$ لعرض خيارات العنصر الذي تم اختياره.




4 استخدم ∇ لتبديل أحد الخيارات واضغط على الزر $\odot$ لاختياره.
• اضغط على الزر **MENU** بشكل متكرر للخروج من القائمة.

ملاحظات

• للحصول على الإعدادات الافتراضية لكل خيار، يُرجى الرجوع إلى "الإعدادات الافتراضية" (ص. 162).

استخدام قائمة التصوير 1/ قائمة التصوير 2



قائمة التصوير 2

- 1 مثبت الصورة (ص. 89)
- 2 مصباح إضاءة AF (ص. 115)
- 3 سرعة التكبير/التصغير الإلكترونية (ص. 116)
- 4 (ص. 88)
- 5 التصوير المتقطع/الفاصل الزمني (ص. 116)
- 6 إعدادات الوضع الصامت (ص. 117)
- 7 وضع RC (ص. 118)

قائمة التصوير 1

- 1 Reset
- 2 وضع الصورة (ص. 78، 115)
- 3 عدسة التقريب الرقمية (ص. 115)
- 4 القياس (ص. 91)

الرجوع إلى الإعدادات الافتراضية (إعادة الضبط)

يمكن استعادة إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية بسهولة.

- 1 اختر [Reset] في قائمة التصوير 1 واضغط على الزر $\odot$.
- 2 ظلّل خيار إعادة الضبط ([Full] أو [Basic]) واضغط على الزر $\odot$.
• إعادة ضبط جميع الإعدادات باستثناء الوقت والتاريخ وعدد قليل من الإعدادات الأخرى، ظلّل الخيار [Full] واضغط على الزر $\odot$ ، انظر "الإعدادات الافتراضية" (ص. 162)
- 3 اختر [YES] واضغط على الزر $\odot$.

خيارات المعالجة (وضع الصورة)

يمكنك إجراء تعديلات فردية على التباين والحدة والمعلومات الأخرى في إعدادات [Picture Mode] (ص. 78). يتم تخزين التغييرات التي تم إجراؤها على المعلومات لكل وضع صورة بشكل منفصل.



1 اختر [Picture Mode] في قائمة التصوير 1 واضغط على الزر (OK).

- ستعرض الكاميرا وضع الصورة المتاح في وضع التصوير الحالي.

2 اختر خيارًا باستخدام ▽ ▴ واضغط على الزر (OK).

- اضغط على ▷ لضبط الخيارات التفصيلية لوضع الصورة الذي تم اختياره. الخيارات التفصيلية غير متاحة لبعض الأوضاع.
- لن يكون للتغييرات في التباين أي تأثير على الإعدادات بخلاف الإعداد [Normal].

التكبير/التصغير الرقمي (عدسة التقريب الرقمية)

يتم استخدام عدسة التقريب الرقمية للتكبير بما يتعدى نسبة التكبير الحالية. تحفظ الكاميرا مركز الاقتصاص. وتتم مضاعفة حجم الهدف تقريبًا.

1 اختر [On] للإعداد [Digital Tele-converter] في قائمة التصوير 1.

2 سيتم تكبير العرض في الشاشة بعامل مقداره اثنين.

- سيتم تسجيل الهدف كما يظهر في الشاشة.

- لا يتوفر التكبير/التصغير الرقمي عند اختيار [Panorama] في وضع **SCN** أو يتم اختيار التعرض المتعدد أو البانوراما أو تعويض الانحراف في وضع **(AP)** أو عند اختيار [Standard] في وضع الأفلام.
- عند عرض صورة RAW مأخوذة باستخدام خيار [On] الذي تم اختياره للإعداد [Digital Tele-Converter]، تتم الإشارة إلى المنطقة المرئية في الشاشة من خلال إطار.
- يسقط هدف AF.
- يظهر (AF) على الشاشة.

تحسين التركيز في البيئات المظلمة (مصباح إضاءة AF)

تضيء مصباح إضاءة AF (مصباح مساعدة AF) للمساعدة في تشغيل التركيز في البيئات المظلمة. اختر [Off] لإيقاف إضاءة AF.

لاستخدام مصباح إضاءة AF أثناء التصوير الصامت، ستحتاج إلى تغيير الخيار الذي تم اختياره للإعداد [Silent (♥) Settings] (ص. 117).

اختيار سرعة تكبير/تصغير (سرعة التكبير/التصغير الإلكترونية) (📷)

اختر السرعة التي يمكن بها التكبير أو التصغير باستخدام عدسات التكبير/التصغير الإلكترونية باستخدام حلقة التكبير/التصغير أثناء التصوير الثابت.

- 1 ظلّل [Elec. Zoom Speed] في قائمة التصوير 2 📷 واضغط على الزر (OK).
- 2 اختر خيارًا باستخدام ∇ Δ واضغط على الزر (OK).

التصوير تلقائيًا من خلال فاصل زمني ثابت (التصوير المتقطع/الفاصل الزمني)

يمكنك ضبط الكاميرا للتصوير تلقائيًا مع ضبط فاصل زمني محدد. يمكن أيضًا تسجيل إطارات اللقطات في فيلم واحد. هذا الإعداد متاح فقط في أوضاع P/A/S/M.

- 1 ظلّل الخيار [Intvl. Sh./Time Lapse] في قائمة التصوير 2 📷 واضغط على الزر (OK).



- 2 اختر [On] واضغط على الزر $\triangleright$.
- 3 اضبط الإعدادات التالية، ثم اضغط على الزر (OK).

عدد الإطارات	اضبط عدد الإطارات المراد تصويرها.
بدء وقت الانتظار	اضبط وقت الانتظار المنشود قبل بدء التصوير.
طول الفاصل الزمني	اضبط الفاصل الزمني بين اللقطات بعد بدء التصوير.
فيلم متتابع اللقطات	اضبط تنسيق التسجيل لتسليم الإطارات. [Off]: لتسجيل كل إطار كصورة ثابتة. [On]: لتسجيل كل إطار كصورة ثابتة وإنشاء فيلم واحد من تسليم الإطارات.
إعدادات الأفلام	[Movie Resolution]: اختر حجمًا للأفلام متتابعة اللقطات. [Frame Rate]: اختر معدل إطارات للأفلام متتابعة اللقطات.

• يتم التعامل مع وقتي البداية والنهاية الموضحين في الشاشة كدليل فقط. قد تختلف الأوقات الفعلية باختلاف ظروف التصوير.


- 4 سيظهر الخياران [Off]/[On] مرة أخرى. تأكد من تظليل [On] واضغط على الزر (OK) مرة أخرى.
- 5 ابدأ التصوير.

- يتم التقاط الإطارات حتى إذا لم تكن الصورة في وضع التركيز بعد تفعيل AF. إذا كنت تريد تعديل موضع التركيز، فصور في وضع MF.
- يعمل [عرض التسجيل] (ص. 124) لمدة 0.5 ثانية.
- إذا تم ضبط أي من الوقت قبل التصوير أو الفاصل الزمني للتصوير على دقيقة واحدة و 31 ثانية أو أكثر، سيتم إيقاف تشغيل طاقة الشاشة والكاميرا بعد دقيقة واحدة. وقيل 10 ثوان من التصوير، سيتم تشغيل الطاقة تلقائيًا مرة أخرى. عند إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على الزر **ON/OFF** لتشغيلها مجددًا.
- في حالة ضبط وضع AF (ص. 81) على الخيار [C-AF] أو الخيار [C-AF+TR]، يتغير تلقائيًا إلى [S-AF].
- يتم إيقاف عمليات اللمس أثناء التصوير المتقطع.
- لا يتوفر التصوير الضوئي والمحدد بوقت والمركب أثناء تشغيل وضع التصوير المتقطع.
- لن يعمل الفلاش إذا كان وقت شحن الفلاش أطول من الفاصل الزمني بين اللقطات.
- إذا لم يتم تسجيل أي من الصور الثابتة بشكل صحيح، فلن يتم إنشاء فيلم متتابع اللقطات.
- إذا لم تكن هناك مساحة كافية على البطاقة، فلن يتم تسجيل الفيلم متتابع اللقطات.
- يؤدي ما يلي إلى إلغاء التصوير المتقطع:
- استخدام قرص الأوضاع أو الزر **MENU** أو الزر  أو زر تحرير العدسة، أو توصيل كابل USB أو إيقاف تشغيل الكاميرا
- إذا لم يتبق شحن كاف على البطارية، فقد ينتهي التصوير قبل انتهائه. تأكد من شحن البطارية بما يكفي قبل التصوير.
- قد لا يتم عرض الأفلام المسجلة بدقة [4K] التي تم اختيارها للإعداد [Movie Settings] < [Movie Resolution] على بعض أنظمة الكمبيوتر. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني لشركة OLYMPUS.

خيارات الوضع الصامت (إعدادات الوضع الصامت [♥])

حدد الخيارات التالية عند التصوير في الوضع الصامت (ص. 75):

- تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة خفض الضجيج
- تفعيل ميزات [AF Illuminator] و [Flash Mode] أو عدم تفعيلها



1 ظلّل [Silent [♥] Settings] في قائمة التصوير 2، ثم اضغط على الزر .

2 اختر خيارًا باستخدام   واضغط على الزر .

3 اضبط الإعدادات التالية، ثم اضغط على الزر (OK).

خفض الضجيج [♥]	[Auto]: يمكنك خفض الضجيج في حالات التعرّض الطويل عند التصوير في الوضع الصامت (ص. 75). قد يكون صوت الغالق مسموعًا عندما تكون ميزة خفض الضجيج نشطة. [Off]: يتم إيقاف إعداد خفض الضجيج.
[[■] (صوت صغير)]	[Allow]: لاستخدام الإعدادات المختارة حاليًا للخيار [[■]] في القائمة المخصصة (ص. 127). [Not Allow]: لإيقاف صوت الصغير عند التصوير في الوضع الصامت.
AF Illuminator	[Allow]: لاستخدام الإعدادات المختارة حاليًا للخيار [AF Illuminator] في قائمة التصوير 2 (ص. 115). [Not Allow]: لإيقاف مصباح إضاءة AF عند التصوير في الوضع الصامت.
وضع الفلاش	[Allow]: لاستخدام إعدادات الفلاش الحالية (ص. 72). [Not Allow]: لإيقاف الفلاش عند التصوير في الوضع الصامت.

التصوير الفوتوغرافي بالفلاش الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا (وضع RC)

يمكنك التقاط صور فلاش لاسلكية باستخدام الفلاش المدمج ووحدة فلاش خاصة مزودة بوظيفة التحكم عن بُعد، انظر "التصوير الفوتوغرافي بالفلاش الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا" (ص. 150)

استخدام قائمة الفيديو

يتم ضبط وظائف تسجيل الفيلم في قائمة الفيديو.



الخيار	الوصف	الرمز
الأفلام	[Off]: يتم تسجيل الأفلام بدون صوت. [On]: يتم تسجيل الأفلام بصوت. [On]: يتم تسجيل الأفلام بصوت وتفعيل تقليل صوت الرياح.	58
Recording Volume	اضبط حساسية الميكروفون المُدمج. اضبط الحساسية باستخدام Δ أثناء التحقق من مستوى الصوت الأقصى الذي التقطه الميكروفون خلال التواني القليلة الماضية.	—
AF Mode	اختر وضع AF لتسجيل الأفلام.	81
Image Stabilizer	لضبط مثبت الصورة لتسجيل الأفلام.	89
Elec. Zoom Speed	اختر السرعة التي يمكن بها التكبير أو التصغير باستخدام عدسات التكبير/التصغير الإلكترونية أثناء تسجيل الأفلام.	—
معدل إطارات الفيديو	اختر معدل الإطارات لتسجيل الأفلام. • عند تصوير الأفلام التي سيتم عرضها على التلفزيون، اختر معدل إطارات يطابق معيار الفيديو المستخدم في الجهاز، وإلا فقد لا يتم تشغيل الفيلم بسلاسة. تختلف معايير الفيديو حسب البلد أو المنطقة: فبعضها يستخدم معيار NTSC والبعض الآخر يستخدم معيار PAL. - عند التصوير للعرض على أجهزة NTSC، اختر 60 بكسل (30 بكسل) - عند التصوير للعرض على أجهزة PAL، اختر 50 بكسل (25 بكسل)	84
معدل بت الفيديو	اختر نسبة الضغط لتسجيل الأفلام.	84

- قد يتم تسجيل أصوات تشغيل العدسة والكاميرا في فيلم. لمنع تسجيلها، اخفض أصوات التشغيل عن طريق ضبط [AF Mode] على [S-AF] أو [MF] أو عن طريق الحد من عمليات أزرار الكاميرا.
- لا يمكن تسجيل الصوت في وضع (Diorama) ART.
- عند ضبط الإعداد [Movie] على الخيار [Off]، يتم عرض [Movie].

قائمة التشغيل

104 (ص. 104)




تحرير

أمر طباعة (ص. 107)

إعادة ضبط الحماية (ص. 123)

إعادة ضبط طلب مشاركة (ص. 106)

توصيل الجهاز (ص. 137)



عرض الصور التي يتم تدويرها (🔄)

إذا تم الضبط على الخيار [On]، يتم تدوير الصور في اتجاه عمودي تلقائيًا ليتم عرضها في الاتجاه الصحيح على شاشة التشغيل.

تحرير الصور الثابتة (تحرير)

يمكن تحرير الصور المسجلة وحفظها كصور منفصلة.

1 اختر [Edit] في قائمة التشغيل ▶ واضغط على الزر (OK).

2 استخدم ▲ ▼ لاختيار [Sel. Image] واضغط على الزر (OK).

3 استخدم ◀ ▶ لاختيار الصورة المطلوب تحريرها واضغط على الزر (OK).

• يتم عرض [RAW Data Edit] إذا تم اختيار صورة RAW و [JPEG Edit] إذا تم اختيار صورة JPEG. بالنسبة إلى الصور المسجلة بتنسيق RAW+JPEG، يتم عرض كل من [RAW Data Edit] و [JPEG Edit]. اختر الخيار المطلوب منهما.

4 اختر [RAW Data Edit] أو [JPEG Edit] واضغط على الزر (OK).

إنشاء نسخة JPEG من صورة RAW وفقًا للإعدادات المختارة.		تحرير بيانات RAW
تتم معالجة نسخة JPEG باستخدام إعدادات الكاميرا الحالية. اضبط إعدادات الكاميرا قبل اختيار هذا الخيار. لا يتم تطبيق بعض الإعدادات مثل تعريض التعرض.	الإعدادات الحالية	
يتم تحرير الصورة باستخدام إعدادات الفلتر الفني المختار.	ART BKT	

	اختر من الخيارات التالية: [Shadow Adj]: لإضفاء هالة ضوئية ساطعة على هدف ذي إضاءة خلفية داكنة. [Redeye Fix]: للحد من ظاهرة العين الحمراء بسبب تصوير الفلاش. [⏏]: لتضبيب صورة. استخدم قرص التحكم لاختيار حجم الاقتصاص و $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ لتحديد موضع الاقتصاص. [Aspect]: يغير النسبة الباعية للصورة من 4:3 (قياسي) إلى [3:2] أو [16:9] أو [1:1] أو [3:4]. بعد تغيير النسبة الباعية، استخدم $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ لتحديد موضع التضبيب. [Black & White]: لإنشاء صور باللونين الأبيض والأسود. [Sepia]: لإنشاء صور باللون البني الداكن. [Saturation]: يزيد من حيوية الصور. اضبط تشبع اللون عند التحقق من الصورة على الشاشة. [⏏]: يحول حجم الصورة إلى 1280 × 960 أو 640 × 480 أو 240 × 240. يتم تحويل الصور ذات النسب الباعية بخلاف 4:3 (قياسي) إلى أقرب حجم للصورة. [e-Portrait]: يعوض نعومة مظهر البشرة. لا يمكن تطبيق التعويض في هذه الحالة بحيث لا يمكن اكتشاف الوجه.
---	--

تحرير JPEG

5

عند اكتمال الإعدادات، اضغط على الزر **OK**.

- يتم تطبيق الإعدادات على الصورة.

6

اختر [YES] واضغط على الزر **OK**.

- يتم تخزين الصورة التي تم تحريرها في البطاقة.

- قد لا يعمل تصحيح ظاهرة العين الحمراء حسب الصورة.

- لا يمكن تحرير صورة JPEG في الحالات التالية:

عندما تتم معالجة صورة على جهاز كمبيوتر أو عندما لا تتوفر مساحة كافية في ذاكرة البطاقة أو عندما يتم تسجيل صورة على كاميرا أخرى.

- لا يمكن تغيير حجم الصورة **[⏏]** إلى حجم أكبر من الحجم الأصلي.

- لا يمكن تغيير أحجام بعض الصور.

- لا يمكن استخدام **[⏏]** (التضبيب) و [Aspect] إلا لتحرير الصور ذات النسبة الباعية 4:3 (قياسي).

تسجيل الصوت


يمكن إضافة الصوت إلى الصور الثابتة (ما يصل إلى 30 ثانية).

هذه هي وظيفة **[⏏]** نفسها التي تعمل أثناء التشغيل (ص. 108).

تراكب الصور

يمكن تراكب ما يصل إلى 3 إطارات من صور RAW الملتقطة بالكاميرا وحفظها كصورة منفصلة. يتم حفظ الصورة مع ضبط وضع التسجيل في وقت حفظ الصورة. (إذا تم اختيار [RAW]، فسيتم حفظ النسخة بتنسيق (RAW+JPEG).

- 1 اختر [Edit] في قائمة التشغيل ▶ واضغط على الزر (OK).
- 2 استخدم △ ▽ لاختيار [Image Overlay]، ثم اضغط على الزر (OK).
- 3 اختر عدد الصور المراد تراكبها واضغط على الزر (OK).
- 4 استخدم △ ▽ ◀ ▶ لاختيار صور RAW واضغط على الزر (OK) لإضافتها إلى التراكب.
 - سيتم عرض الصورة المتراكبة إذا تم اختيار صور الرقم المحدد في الخطوة 3.
- 5 اضبط الزيادة المطلوب تراكبها في كل صورة.
 - استخدم ◀ ▶ لاختيار صورة و △ ▽ لضبط الزيادة.
 - يمكن ضبط الزيادة في النطاق من 0.1 إلى 0.2. تفقّد النتائج الموجودة في الشاشة.
- 6 اضغط على الزر (OK) لعرض مربع حوار التأكيد. اختر [Yes] واضغط على الزر (OK).



ملاحظات

- لتراكب 4 إطارات أو أكثر، احفظ صورة التراكب كملف RAW واستخدم [Image Overlay] بشكل متكرر.

حفظ صورة ثابتة من فيلم (التقاط الصور أثناء تصوير الأفلام)

احفظ الإطارات المختارة من أفلام فائقة الوضوح 4K كصور ثابتة.

- 1 اختر [Edit] في قائمة التشغيل ▶ واضغط على الزر (OK).
 - 2 استخدم △ ▽ لاختيار [Sel. Image] واضغط على الزر (OK).
 - 3 استخدم ◀ ▶ لاختيار فيلم، ثم اضغط على الزر (OK).
 - 4 اختر [Movie Edit] واضغط على الزر (OK).
 - 5 استخدم △ ▽ لاختيار [In-Movie Image Capture] ثم اضغط على الزر (OK).
 - 6 استخدم ◀ ▶ لاختيار الإطار المطلوب حفظه كصورة ثابتة واضغط على الزر (OK).
 - استخدم △ ▽ أو تخطّ إطارات متعددة.
 - اضغط على الزر MENU للعودة إلى التشغيل بإطار مفرد.
- التحرير متاح مع الأفلام المسجلة باستخدام هذه الكاميرا.
- قد يختلف تاريخ تسجيل الصور الساكنة عن تاريخ الفيلم الأصلي.

- 1 اختر [Edit] في قائمة التشغيل  واضغط على الزر (OK).
- 2 استخدم   لاختيار [Sel. Image] واضغط على الزر (OK).
- 3 استخدم  لاختيار فيلم، ثم اضغط على الزر (OK).
- 4 اختر [Movie Edit] واضغط على الزر (OK).
- 5 استخدم   لاختيار [Movie Trimming]، ثم اضغط على الزر (OK).
- 6 اختر [Overwrite] أو [New File] ثم اضغط على الزر (OK).
• إذا كانت الصورة محمية، لا يمكنك اختيار [Overwrite].
- 7 اختر ما إذا كان القسم المراد حذفه يبدأ بالإطار الأول أو ينتهي بالإطار الأخير باستخدام  لتظليل الخيار المطلوب والضغط على زر (OK) لاختياره.
- 8 استخدم  لاختيار القسم المراد حذفه.
• يظهر القسم المراد حذفه باللون الأحمر.
- 9 اضغط على الزر (OK).
- 10 اختر [YES] واضغط على الزر (OK).
• التحرير متاح مع الأفلام المسجلة باستخدام هذه الكاميرا.
• قد يختلف تاريخ تسجيل الصور الساكنة عن تاريخ الفيلم الأصلي.


إلغاء جميع وسائل الحماية

يمكن إلغاء وسائل حماية صور متعددة في المرة الواحدة.

- 1 اختر [Reset Protect] في قائمة التشغيل  واضغط على الزر (OK).
- 2 اختر [Yes] واضغط على الزر (OK).

استخدام قائمة الإعداد


استخدم قائمة الإعداد ٧ لضبط وظائف الكاميرا الأساسية.



الخيار	الوصف	
إعداد البطاقة	تهيئة البطاقة وحذف كل الصور.	125
ضبط التاريخ/الوقت	اضبط ساعة الكاميرا.	21
تغيير لغة العرض	اختر لغة مختلفة للقوائم والرسائل المعروضة على الشاشة.	125
ضبط سطوع الشاشة	يمكنك ضبط السطوع ودرجة حرارة اللون من الشاشة. استخدم < > لتقليل < > درجة حرارة اللون أو < > السطوع و < > لضبط القيمة. اضغط على الزر INFO لتبديل مستوى التشبع على الشاشة بين الإعدادين [Vivid] و [Natural].	—
عرض التسجيل	يضبط ما إذا كان سيتم عرض الصورة الملتقطة على الشاشة بعد التصوير أم لا وطول مدة العرض. هذا الإجراء مفيد لفحص موجز للصورة التي التقطتها. يمكنك تصوير اللقطة التالية بالضغط على زر الغالق جزئياً حتى أثناء عرض الصورة الملتقطة على الشاشة. [0.3sec] – [20sec]: لضبط طول الفترة الزمنية (بالتواني) على عرض الصورة الملتقطة على الشاشة. [Off]: لا تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة. [Auto ▶]: يعرض الصورة الملتقطة، ثم ينتقل إلى وضع التشغيل. هذا الإعداد مفيد عند مسح الصور بعد التحقق منها.	—
إعدادات Wi-Fi/Bluetooth	اضبط الإعدادات للاتصال بالهواتف الذكية المتوافقة مع Wi-Fi/Bluetooth باستخدام وظيفة الكاميرا اللاسلكية.	138, 142, 143
البرامج الثابتة	يعرض إصدارات البرامج الثابتة للكاميرا والملحقات المتصلة بها. تحقق من إصدارات البرامج الثابتة عند الاستفسار عن الكاميرا أو الملحقات أو عند تنزيل البرنامج.	—

تهينة البطاقة (إعداد البطاقة)

يجب تهينة البطاقات مع هذه الكاميرا قبل استخدامها لأول مرة أو بعد استخدامها مع الكاميرات أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى. يتم مسح جميع البيانات المخزنة على البطاقة، بما في ذلك الصور المحمية، عند تهينة البطاقة. عند تهينة بطاقة سبق استخدامها، تأكد من عدم وجود صور لا تزال تريد الاحتفاظ بها على البطاقة، انظر "البطاقات القابلة للاستخدام" (ص. 147)



1 اختر الإعداد [Card Setup] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).


• في حالة وجود بيانات على البطاقة، تظهر عناصر القائمة. اختر [Format] واضغط على الزر (OK).

2 اختر [YES] واضغط على الزر (OK).

• يتم تنفيذ إجراء التهينة.

حذف كل الصور (إعداد البطاقة)

يمكن حذف جميع الصور الموجودة على البطاقة في وقت واحد. لا يتم حذف الصور المحمية.



1 اختر [Card Setup] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).

2 اختر [All Erase] واضغط على الزر (OK).

3 اختر [YES] واضغط على الزر (OK).

• يتم حذف كل الصور.

اختيار لغة (●●)

اختر لغة مختلفة للقوائم والرسائل المعروضة على الشاشة.



1 اختر [●●] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).

2 ظلّل اللغة المطلوبة باستخدام <Δ> <▽> أو قرص التحكم.


• يحتوي مربع حوار اختيار اللغة على صفتين من الخيارات. استخدم قرص التحكم أو أزرار <Δ> <▽> في لوحة السهام لتحريك المؤشر بين الصفتين.

3 اضغط على الزر (OK) عندما يتم تظليل اللغة المطلوبة.

استخدام القوائم المخصصة

يمكن تخصيص إعدادات الكاميرا باستخدام القائمة المخصصة *.

Custom Menu



- AF/MF **A**
 زر/قرص **B**
 شاشة عرض/((كمبيوتر شخصي (ص. 127) **C1/C2**
 Exp/ISO/BULB (ص. 128) **D1/D2**
 مخصص (ص. 129) **E**
 WB/ملون (ص. 129) **F**
 تسجيل (ص. 130) **G**
 أداة مساعدة (ص. 131) **H**

4

وظائف القوائم (القوائم المخصصة)

A ← * ← MENU

AF/MF A

الخيار	الوصف	
AEL/AFL	تخصيص AF وقفل AE.	131
☉ أولوية الوجه	يمكنك اختيار أولوية الوجه أو أولوية العينين من خلال وضع AF.	71
MF Assist	عند ضبط هذا الخيار على [On]، يمكنك التبديل تلقائيًا للتكبير أو التصغير أو عرض نقطة التركيز في وضع التركيز اليدوي عن طريق تدوير حلقة التركيز.	132
Reset Lens	عند ضبط هذا الخيار على [Off]، لا تتم إعادة ضبط موضع تركيز العدسة حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا. وعند ضبطه على [On]، تتم إعادة ضبط تركيز عدسات التكبير/التصغير أيضًا.	—

B ← * ← MENU

B الزر/القرص

الخيار	الوصف	
وظيفة الزر	اختر الوظيفة المسندة إلى الزر الذي تم اختياره.	97
وظيفة ☉▶	اختر الدور الذي يلعبه الزر ☉ أثناء التشغيل. [✓]: اختر عدة صور. [☹]: احم الصور. [☹]: ضع علامات على الصور لمشاركتها. [☹]: ضع علامات على الصور لطباعتها في تاريخ لاحق. يتم ضبط عدد النسخ على القيمة 1، ولا تتم طباعة التاريخ.	105, 106, 107
وظيفة القرص	يمكنك تغيير وظيفة قرص التحكم. Ps / [P]: FNo. / [A]: [S]: الغالق / FNo. / [M]: الغالق	—

4

C2 **MENU**


127 | AR

الخيار	الوصف	
Exposure Shift	يمكنك ضبط مستوى التعرض الصحيح بشكل منفصل لكل وضع قياس. • يؤدي هذا إلى التقليل من عدد خيارات تعويض التعرض المتاحة في الاتجاه الذي تم اختياره. • لا تظهر الآثار في الشاشة. لإجراء عمليات ضبط عادية على مستوى التعرض، نَقِّذ إجراء تعويض التعرض (ص. 69).	—
ISO-Auto Set	اختر الحد الأقصى والقيمة الافتراضية المستخدمة لحساسية ISO عند تحديد الخيار [Auto] ISO. [High Limit]: اختر الحد الأقصى للاختيار التلقائي لحساسية ISO. [Default]: اختر القيمة الافتراضية للاختيار التلقائي لحساسية ISO.	—
مرشح الضجيج	اختر مقدار خفض الضجيج الذي تريد إجراءه عندما تكون حساسية ISO مرتفعة.	—
Noise Reduct.	تعمل هذه الوظيفة على خفض الضجيج الناتج خلال فترات التعرض الطويلة. [Auto]: يتم إجراء خفض الضجيج في سرعات الغالق البطيئة، أو عند ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا. [On]: يتم تنفيذ إجراء خفض الضجيج مع كل لقطة. [Off]: يتم إيقاف إعداد خفض الضجيج. • يظهر الوقت اللازم لخفض الضجيج في الشاشة. • يتم اختيار الخيار [Off] تلقائيًا أثناء التصوير المتسلسل. • قد لا تعمل هذه الوظيفة بفاعلية مع بعض ظروف التصوير أو الأجسام. • عند التصوير في الوضع الصامت، يتم إعطاء الأولوية لضبط [Noise Reduction] في قائمة [Silent] Settings (ص. 117).	54

الخيار	الوصف	
التصوير الضوئي/المحدد بوقت*	اختر الحد الأقصى للتعرض الخاص بكل من التصوير الضوئي والتصوير المحدد بوقت.	55
Live Bulb	اختر الفاصل الزمني للعرض أثناء التصوير. يُرجى العلم أنّ عدد مرات التحديث محدود. ينخفض مستوى التردد عندما تكون حساسية ISO مرتفعة. اضغط على الشاشة أو اضغط على زر الغالق جزئيًا لإعادة تحميل العرض. اختر [Off] لإيقاف العرض.	
الوقت المباشر*		
الإعدادات المركبة*	اضبط وقت التعرض على القيمة المرجعية المطلوبة في وضع التصوير المركب.	56

* تنطبق إعدادات الحد الأقصى للتعرض في وضعي التصوير الضوئي/المحدد بوقت وتصوير التركيب المباشر في الوضع M فقط.

الخيار	الوصف	
X-Sync.	اختر سرعة الغالق المستخدمة عند إطلاق الفلاش.	135
حد بطيء	اختر أبطأ سرعة غالق متاحة عند استخدام الفلاش.	135
+/-	عند ضبط هذا الخيار على [On]، تتم إضافة قيمة تعويض التعرض إلى قيمة تعويض الفلاش.	88 , 69
WB+	اضبط قيمة التوازن الأبيض المستخدم مع الفلاش.	—

الخيار	الوصف	
Set	يمكنك اختيار وضع جودة صور JPEG من مجموعات من ثلاثة مقاسات للصور وثلاث نسب للضغط. (1) استخدم الخيار <> لاختيار مجموعة من [4] - [1] (4:1) واستخدم الخيار Δ ∇ للتغيير. (2) اضغط على الزر (OK).  مقاس الصورة نسبة الضغط	83 , 135
WB	اضبط قيمة التوازن الأبيض. يمكنك أيضاً ضبط مستوى التوازن الأبيض لكل وضع بدقة.	90 , 80
WB AUTO Keep Warm Color	اختر [On] للحفاظ على الألوان "الدافئة" في الصور الملتقطة تحت الأضواء الساطعة.	—
Color Space	يمكنك اختيار تنسيق يضمن لك إعادة إنتاج الألوان بشكل صحيح عند إعادة إنشاء الصور الملتقطة على شاشة أو باستخدام طابعة.	95

الخيار	الوصف
File Name	[Auto]: حتى عند إدخال بطاقة جديدة، يتم الاحتفاظ بأرقام الملفات من البطاقة السابقة. يستمر ترقيم الملفات من آخر رقم مستخدم أو من أعلى رقم متاح على البطاقة. [Reset]: عند إدخال بطاقة جديدة، تبدأ أرقام المجلدات من 100 ويبدأ اسم الملف من 0001. إذا تم إدخال بطاقة تحتوي على صور، تبدأ أرقام الملفات عند الرقم الذي يلي أعلى رقم ملف على البطاقة.
Edit Filename	اختر كيفية تسمية ملفات الصور من خلال تحرير جزء اسم الملف المظلل أدناه باللون الرمادي. sRGB: Pmdd0000.jpg ————— Pmdd Adobe RGB: _mdd0000.jpg ————— mdd (1) يمكنك تظليل [sRGB] أو [AdobeRGB]، ثم اضغط على . (2) استخدم لتحرير المؤشر و لتحرير الحرف المظلل. (3) كرر الخطوة 2 حسب الاقتضاء لإنشاء اسم الملف المطلوب، ثم اضغط على .
إعدادات حقوق الطبع والنشر *	أضف اسم المصور ومالك حقوق الطبع والنشر إلى الصور الجديدة. يمكن أن يصل طول الأسماء إلى 63 حرفاً. [Copyright Info]: اختر [On] لإضافة اسم المصور ومالك حقوق الطبع والنشر إلى بيانات Exif للصور الجديدة. [Artist Name]: أدخل اسم المصور. [Copyright Name]: أدخل اسم مالك حقوق الطبع والنشر. (1) اختر أي حروف من (1)، ثم اضغط على الزر . تظهر الحروف المختارة في (2). (2) كرر الخطوة 1 لإكمال الاسم، ثم ظلل [END] واضغط على الزر . • لحذف حرف، اضغط على زر INFO لوضع المؤشر في منطقة الاسم (2)، ثم ظلل الحرف واضغط على . * لا تتحمل شركة OLYMPUS أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن النزاعات التي تنطوي على استخدام [Copyright Settings]. لذا، يرجى العلم أنك ستستخدم تلك الإعدادات على مسؤوليتك الخاصة.

الخيار	الوصف	
Pixel Mapping	تسمح ميزة تخطيط البكسل للكاميرا بفحص وضبط جهاز التقاط الصور ووظائف معالجة الصور.	155
Level Adjust	يمكنك معايرة زاوية قياس المستوى. [Reset]: لإعادة ضبط القيم المضبوطة على الإعدادات الافتراضية. [Adjust]: لضبط الاتجاه الحالي للكاميرا على الموضع 0.	—
Touchscreen Settings	فيل شاشة اللمس. اختر [Off] لإيقاف شاشة اللمس.	—
Sleep	ستدخل الكاميرا وضع السكون (توفير الطاقة) إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات للفترة المختارة. يمكن إعادة تنشيط الكاميرا عن طريق الضغط على زر الغالق جزئياً.	—
Certification	يتم عرض رموز شهادات المصادقة.	—

AEL/AFL

[AEL/AFL] ← A ← * ← MENU

يمكن تنفيذ خيارَي التركيز التلقائي والقياس عن طريق الضغط على الزر الذي تم إسناد وظيفة AEL/AFL إليه. يمكنك اختيار وضع لكل وضع تركيز.



المهام المُسندة إلى وظيفة AEL/AFL

وظيفة الزر AEL/AFL		وظيفة زر الغالق		الوضع	
عند الضغط مطولاً على AEL/AFL		ضغط كامل	ضغط جزئي		
Exposure	التركيز	Exposure	التركيز	Exposure	التركيز
مقفل	—	—	—	مقفل	S-AF
مقفل	—	مقفل	—	—	S-AF
—	S-AF	—	—	مقفل	—
مقفل	—	—	مقفل	بدء C-AF	mode1
مقفل	—	مقفل	مقفل	بدء C-AF	mode2
—	بدء C-AF	—	مقفل	مقفل	—
—	بدء C-AF	مقفل	مقفل	—	—
مقفل	—	—	—	مقفل	—
مقفل	—	مقفل	—	—	—
—	S-AF	—	—	مقفل	—

[MF Assist] ← [A] ← * ← MENU

هذه عبارة عن وظيفة مساعدة للتركيز لـ MF. عند تدوير حلقة التركيز، يتم تحسين حافة الهدف أو تكبير جزء من عرض الشاشة. عندما تتوقف عن تشغيل حلقة التركيز، تعود الشاشة إلى عرضها الأصلي.

لتكبير جزء من الشاشة. يمكن ضبط الجزء المراد تكبيره مسبقاً باستخدام هدف AF، انظر "تعيين هدف التركيز التلقائي" (ص. 70)	Magnify
لعرض حدود التأطير المحددة بوضوح مع تحسين الحافة. يمكنك اختيار لون الحدود، انظر [Peaking Color] (ص. 127)	Peaking

• عند استخدام ميزة عرض نقطة التركيز، يتم تحسين حواف الأجسام الصغيرة بقوة أكبر. لا يُعد ذلك ضماناً على التركيز الدقيق.

ملاحظات

• يمكن عرض [Peaking] باستخدام عمليات الأزرار. يتم تبديل شاشة العرض في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر. خصص وظيفة التبديل إلى أحد الأزرار مسبقاً باستخدام خيار وظيفة الزر (ص. 97).

إضافة شاشات عرض المعلومات

[Info Settings] ← [i] ← * ← MENU

معلومات (شاشات عرض معلومات التشغيل)

استخدم [Info] لإضافة عروض معلومات التشغيل التالية. يتم عرض شاشات العرض المضافة بالضغط المتكرر على زر **INFO** أثناء التشغيل. يمكنك أيضاً اختيار عدم إظهار شاشات العرض التي تظهر في الإعداد الافتراضي.



عرض المخطط البياني



عرض تسليط الضوء والظل

• تُظهر ميزة عرض تسليط الضوء والظل المناطق ذات نسب التعرض المرتفعة باللون الأحمر وتلك ذات نسب التعرض المنخفضة باللون الأزرق.



معلومات LV (شاشات عرض معلومات التصوير)

يمكن إضافة شاشات عرض المخطط البياني وتسليط الضوء والظل وقياس المستوى إلى [LV-Info]. اختر [Custom 1] أو [Custom 2] واختار شاشات العرض التي تريد إضافتها. يتم عرض شاشات العرض المضافة بالضغط المتكرر على زر **INFO** أثناء التصوير. يمكنك أيضاً اختيار عدم إظهار شاشات العرض التي تظهر في الإعداد الافتراضي.



الإعدادات (شاشة عرض الفهرس/التقويم)


يمكنك تغيير عدد الإطارات التي سيتم عرضها على عرض الفهرس وضبطها على عدم عرض الشاشات التي تم ضبطها ليتم عرضها بشكل افتراضي مع الخيار [Settings]. يمكن عرض شاشات العرض المشار إليها بواسطة علامة اختيار بالضغط على [Settings] بشكل متكرر أثناء التشغيل.



* في حالة إنشاء مقطع واحد أو أكثر في قسم مقاطعي الخاصة، فستظهر هنا (ص. 63).

[HDMI] ← [2] ← * ← MENU

استخدم الكابل المباع بشكل منفصل مع الكاميرا لتشغيل الصور المسجلة على جهاز التلفزيون. هذه الوظيفة متاحة أثناء التصوير. قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون عالي الدقة باستخدام كابل HDMI لعرض صور عالية الجودة على شاشة تلفزيون.



وصل التلفزيون والكاميرا وبث مصدر دخل التلفزيون.

- يتم إيقاف تشغيل شاشة الكاميرا عند توصيل كابل HDMI.
- للحصول على تفاصيل حول تغيير مصدر دخل التلفزيون، راجع دليل تعليمات التلفزيون.
- وفقاً لإعدادات التلفزيون، قد يتم اقتصاص الصور والمعلومات المعروضة.
- إذا كانت الكاميرا متصلة عبر كابل HDMI، فستتمكن من اختيار نوع إشارة الفيديو الرقمية. اختر تنسيقاً يتوافق مع تنسيق الدخل المختار باستخدام التلفزيون.

4K	يتم إعطاء الأولوية لخرج HDMI بدقة 4K.
1080p	يتم إعطاء الأولوية لخرج HDMI بدقة 1080 بكسل.
720p	يتم إعطاء الأولوية لخرج HDMI بدقة 720 بكسل.
480 بكسل/576 بكسل	خرج HDMI بدقة 480 بكسل/576 بكسل.

- لا توصل الكاميرا بأجهزة خرج HDMI أخرى. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الكاميرا.
- لا يتم تنفيذ إجراءات خرج HDMI أثناء الاتصال بجهاز الكمبيوتر عبر وحدة USB.
- عند اختيار الدقة [4K]، تكون دقة خرج الفيديو في وضع التصوير [1080p].

استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتلفزيون

- يمكن تشغيل الكاميرا بواسطة جهاز تحكم عن بُعد للتلفزيون عند توصيله بجهاز تلفزيون يدعم التحكم في HDMI. اختر [On] للخيار [HDMI Control]. عند اختيار [On]، يمكن استخدام عناصر التحكم في الكاميرا للتشغيل فقط.
- يمكنك تشغيل الكاميرا باتباع دليل التشغيل المعروض على التلفزيون.
 - أثناء العرض بإطار مفرد، يمكنك عرض أو إخفاء شاشة عرض المعلومات عن طريق الضغط على الزر "أحمر" وعرض أو إخفاء شاشة عرض الفهرس بالضغط على الزر "أخضر".
 - قد لا تدعم بعض أجهزة التلفزيون كل الميزات.

سرعة الغالق المستخدمة عند إطلاق الفلاش

[⚡ Slow Limit]/[⚡ X-Sync.] ← **E** ← * ← MENU

يمكنك ضبط أوضاع سرعة الغالق عند إطلاق الفلاش.

وضع التصوير	سرعة الغالق عند إطلاق الفلاش	الحد الأقصى	الحد الأدنى
P	تضبط الكاميرا تلقائيًا سرعة الغالق.	[⚡ X-Sync.] الإعداد*1	[⚡ Slow Limit] الإعداد*2
A			
S	سرعة الغالق المضبوطة		لا يوجد حد أدنى
M			

1* 1/200 ثانية عند استخدام وحدة فلاش خارجية مُباعة بشكل منفصل.

2* تطول المدة حتى تصل إلى 60 ثانية عند ضبط المزامنة البطيئة.

مجموعات من مقاسات صور JPEG ونسب الضغط

[⏮ Set] ← **F** ← * ← MENU

يمكنك ضبط إعداد جودة صور JPEG من خلال دمج مقاسات الصور مع نسبة الضغط.

نسبة الضغط			مقاس الصورة	
عادي (N)	نقي (F)	فائق النقاء (SF)	Pixel Count	الاسم
L N	L F	L SF	3456×4608	L (كبير)
M N	M F	M SF	2400×3200	M (متوسط)
S N	S F	S SF	960×1280	S (صغير)

استخدم ميزات الشبكة المحلية اللاسلكية للكاميرا (Wi-Fi) وتقنية Bluetooth® للاتصال بهاتف ذكي، حيث يمكنك استخدام التطبيق المخصص لتعزيز استمتاعك بالكاميرا قبل التصوير وبعد. بمجرد إنشاء اتصال، يمكنك تنزيل الصور والتقاطها عن بُعد وإضافة علامات GPS إلى الصور الموجودة على الكاميرا.

• فاعلية هذه الوظيفة غير مضمونة لجميع الهواتف الذكية.

الأمور التي يمكنك تنفيذها باستخدام التطبيق المحدد OLYMPUS Image Share أو (OI.Share)

- تنزيل الصور من الكاميرا إلى الهاتف الذكي
- يمكنك تحميل الصور في الكاميرا إلى الهاتف الذكي.
- يمكنك أيضًا استخدام الهاتف الذكي لاختيار صور لتنزيلها من الكاميرا.
- التصوير عن بُعد من هاتف ذكي
- يمكنك استخدام الكاميرا عن بُعد والتصوير باستخدام هاتف ذكي.
- الوصول إلى معلومات لمساعدتك في الاستمتاع بالكاميرا والتصوير الفوتوغرافي.
- يمكنك الوصول بسهولة إلى شرح تقنيات التصوير (دليل التصوير) ودليل التعليمات وموقع مجتمع مشاركة الصور حتى أثناء التنقل.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة عنوان الويب أدناه:

<http://app.olympus-imaging.com/oishare/>

الأمور التي يمكنك تنفيذها باستخدام التطبيق المحدد Olympus Image Palette أو (OI.Palette)

- المعالجة الجميلة للصور

استخدم عناصر تحكم بسيطة لتطبيق تأثيرات رائعة على الصور التي تم تنزيلها على هاتفك الذكي.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة عنوان الويب أدناه:

<http://app.olympus-imaging.com/oipalette/>

الأمور التي يمكنك تنفيذها باستخدام التطبيق المحدد OLYMPUS Image Track أو (OI.Track)

- إضافة علامات GPS لصور الكاميرا
- يمكنك إضافة علامات GPS للصور ببساطة عن طريق نقل سجل GPS المحفوظ على الهاتف الذكي إلى الكاميرا.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة عنوان الويب أدناه:

<http://app.olympus-imaging.com/oitrack/>

- قبل استخدام وظيفة الشبكة المحلية اللاسلكية، اقرأ "استخدام وظائف Bluetooth®/LAN اللاسلكية" (ص. 172).
- لا تتحمل شركة Olympus أي مسؤولية عن انتهاكات اللوائح المحلية التي تحكم الاتصالات اللاسلكية الناجمة عن استخدام ميزات شبكة Bluetooth®/LAN خارج بلد أو منطقة الشراء.
- كما هو الحال مع أي خدمة اتصال لاسلكي، هناك دائمًا خطر التشويش من طرف ثالث.
- لا يمكن استخدام وظيفة الشبكة المحلية اللاسلكية في الكاميرا للاتصال بشبكة منزل أو نقطة اتصال عامة.
- يقع هوائي الإرسال والاستقبال داخل مقبض الكاميرا. حافظ على الهوائي بعيدًا عن الأجسام المعدنية كلما كان ذلك ممكنًا.
- قد لا تتمكن الكاميرا من الاتصال بأي هاتف ذكي عند وضعها داخل حقيبة أو حاوية عبوة أخرى، وذلك وفقًا لتكوين العبوة أو الأجسام التي تحويها.
- أثناء الاتصال بالشبكة المحلية اللاسلكية، ستفقد طاقة البطارية بشكل أسرع. إذا كانت طاقة البطارية منخفضة، فقد يتم فقد الاتصال أثناء إحدى عمليات النقل.
- قد يكون الاتصال صعبًا أو بطيئًا على مقربة من الأجهزة التي تولد مجالات مغناطيسية أو كهربية ساكنة أو موجات لاسلكية، مثل أجهزة الميكروويف أو الهواتف اللاسلكية القريبة.
- لا يمكن استخدام وظيفة الشبكة المحلية اللاسلكية عند ضبط مفتاح حماية الذاكرة بالبطاقة على القيمة "مُقفّل".

إقران الكاميرا بالهاتف الذكي

اتبع الخطوات أدناه عند توصيل الأجهزة لأول مرة.

- اضبط إعدادات الإقران باستخدام OI.Share. وليس تطبيق الإعدادات الذي يعد جزءًا من نظام تشغيل الهاتف الذكي.

1 شغل نسخة من تطبيق OI.Share المخصص المثبت مسبقًا على هاتفك الذكي.

2 اختر [Device Connection] في قائمة التشغيل [▶] واضغط على الزر (⊙).

- يمكنك الاتصال أيضًا من خلال النقر على [📶] في الشاشة.

3 اتبع تعليمات الدليل التي تظهر على الشاشة لضبط إعدادات اتصال Wi-Fi/Bluetooth.

- يظهر الاسم المحلي لاتصال Bluetooth ورمز المرور ومعرف Wi-Fi SSID وكلمة المرور ورمز الاستجابة السريعة في الشاشة.



4 اضغط على رمز الكاميرا في الجزء السفلي من شاشة OI.Share.

- ستظهر علامة التثبيت [Easy Setup].

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في تطبيق OI.Share لمسح رمز الاستجابة السريعة وضبط إعدادات الاتصال.

- في حال تعذر المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة في تطبيق OI.Share لضبط الإعدادات يدويًا.

- **Bluetooth**: للاتصال، اختر الاسم المحلي وأدخل رمز المرور المعروض في شاشة الكاميرا في مربع حوار إعدادات Bluetooth في تطبيق OI.Share.

- **Wi-Fi**: للاتصال، أدخل معرف SSID وكلمة المرور المعروضة في شاشة الكاميرا في مربع حوار إعدادات Wi-Fi في تطبيق OI.Share.

- سيطر 1 عند اكتمال عملية الإقران.

6 لإنهاء الاتصال، اضغط على **MENU** على الكاميرا أو انقر على [Disconnect] على الشاشة.

- يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الكاميرا وإنهاء الاتصال من تطبيق OI.Share.

إعدادات الاتصال اللاسلكي عند إيقاف تشغيل الكاميرا

يمكنك اختيار ما إذا كانت الكاميرا ستظل متصلة لاسلكيًا بالهاتف الذكي عند إيقاف تشغيلها أم لا.


- 1 ظلّل [Wi-Fi/Bluetooth Settings] في قائمة الإعداد، ثم اضغط على الزر (OK).
- 2 ظلّل [Power-off Standby] واضغط على >.
- 3 ظلّل الخيار المطلوب واضغط على الزر (OK).

اختيار	عند الضغط على الزر ON/OFF لإيقاف تشغيل الكاميرا، سيظهر مربع حوار للتأكيد يسأل المستخدم عما إذا كان يريد أن يظل الاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي نشطًا أم لا.
Off	يؤدي إيقاف تشغيل الكاميرا إلى إنهاء الاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي.
On	عند إيقاف تشغيل الكاميرا، يظل الاتصال بالهاتف الذكي نشطًا ولا يزال من الممكن استخدام الهاتف الذكي لتنزيل الصور الموجودة على الكاميرا أو عرضها.

■ "اختيار"

عند اختيار [Select] للإعداد [Power-off Standby]، سيتم عرض مربع حوار للتأكيد قبل إيقاف تشغيل الكاميرا في حالة استيفاء جميع الشروط التالية:


- تم اختيار [On] للإعداد [Wi-Fi/Bluetooth Settings]
- الكاميرا قيد الاتصال حاليًا بهاتف ذكي (ص. 137)
- تم إدخال بطاقة الذاكرة بشكل صحيح



Yes	يُستخدم لإيقاف تشغيل الكاميرا مع ترك الاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي نشطًا.
No	يُستخدم لإيقاف تشغيل الكاميرا مع إنهاء الاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي.

- عند الضغط على الزر **ON/OFF** أثناء عرض مربع حوار التأكيد، فستتهيء الكاميرا الاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي قبل إيقاف التشغيل.

- عند إيقاف تشغيل الكاميرا لأول مرة بعد الاتصال بهاتف ذكي (ص. 137)، قد تتم مطالبتك باختيار ما إذا كنت تريد إخفاء مربع حوار التأكيد في المستقبل أم لا. لمنع الكاميرا من عرض مربع حوار التأكيد عند إيقاف تشغيلها في المستقبل، اختر [Don't show this screen again].



- في حال ترك الاتصال اللاسلكي نشطاً، سيتم إنهاؤه تلقائياً إذا تحققت الشروط التالية:
 - إذا ظل الاتصال غير نشط لمدة 24 ساعة
 - إذا تمت إزالة بطاقة الذاكرة
 - إذا تم توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عبر USB
 يمكن استعادة الاتصال عن طريق تشغيل الكاميرا.
- عند اختيار [On] للإعداد [Power-off Standby]، قد لا تعمل الكاميرا على الفور عند الضغط على الزر **ON/OFF**. إذا لم يتم تشغيل الكاميرا، فاضغط على الزر **ON/OFF** مجدداً.


نقل الصور إلى هاتف ذكي

يمكنك اختيار الصور في الكاميرا وتحميلها على الهاتف الذكي. يمكنك أيضًا استخدام الكاميرا لاختيار الصور التي ترغب في مشاركتها مقدمًا، انظر  "ضبط ترتيب النقل (طلب المشاركة)" (ص. 106)

1 شغّل تطبيق OI.Share المخصّص الموجود على هاتفك الذكي.

2 نَقِّدْ إعداد [Device Connection] على الكاميرا (ص. 137).

- يمكنك الاتصال أيضًا من خلال النقر على  في الشاشة.
- إذا كنت قد وصلت الكاميرا بالهاتف الذكي من قبل، فستبدأ الكاميرا في الاتصال بهاتفك تلقائيًا.
- سيظهر  1 عند اكتمال عملية الإقران.



3 انقر على [Import Photos] في تطبيق OI.Share على الهاتف الذكي.

- يتم عرض الصور في الكاميرا في قائمة.

4 اختر الصور التي تريد نقلها وانقر على الزر Save.

- عند اكتمال الحفظ، يمكنك إيقاف تشغيل الكاميرا من الهاتف الذكي.

ملاحظات

- إذا تم اختيار الخيارات التالية للإعداد [Wi-Fi/Bluetooth settings] في قائمة الإعداد ٢ بالكاميرا، فيمكنك تنزيل الصور على الهاتف الذكي كما هو موضح في الخطوتين 3 و 4 أعلاه حتى عند إيقاف تشغيل الكاميرا:

[Availability]: [On] -

[Power-off standby]: [On] -

تحميل الصور تلقائيًا أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا

لتهيئة الكاميرا بحيث يتم تحميل الصور تلقائيًا إلى الهاتف الذكي أثناء إيقاف تشغيلها:

- ضع علامات على الصور لمشاركتها (ص. 106)
- فُعل وضع الاستعداد لإيقاف التشغيل (ص. 138)
- إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فشغّل تطبيق OI.Share

ملاحظات

- لا يتوفر التحميل التلقائي إذا كنت متصلاً عبر جهاز توجيه (على سبيل المثال، شبكة منزلية)، وفي هذه الحالة، ستحتاج إلى نقل الصور باستخدام OI.Share.
- قد تنتهي بعض الهواتف الذكية عملية التحميل عند الدخول إلى وضع السكون. لذا، اجعل الهاتف الذكي نشطًا أثناء التحميل.

التصوير عن بُعد باستخدام هاتف ذكي

يمكنك التصوير عن بُعد من خلال تشغيل الكاميرا بهاتف ذكي.

1 شغّل تطبيق OI.Share المخصّص الموجود على هاتفك الذكي.

2 نَقِّد إعداد [Device Connection] على الكاميرا (ص. 137).

- يمكنك الاتصال أيضاً من خلال النقر على  في الشاشة.
- إذا كنت قد وصلت الكاميرا بالهاتف الذكي من قبل، فستبدأ الكاميرا في الاتصال بهاتفك تلقائياً.
- سيظهر  عند اكتمال عملية الإقران.

3 انقر على [Remote Control] في تطبيق OI.Share على الهاتف الذكي.

4 اضغط على زر الغالق للتصوير.

- يتم حفظ الصورة الملتقطة على بطاقة الذاكرة في الكاميرا.

- خيارات التصوير المتاحة محدودة جزئياً.

5

إضافة معلومات المواقع إلى الصور

يمكنك إضافة علامات GPS إلى الصور التي تم التقاطها أثناء حفظ سجل GPS عن طريق نقل سجل GPS المحفوظ على الهاتف الذكي إلى الكاميرا.

1 قبل التقاط الصور باستخدام الكاميرا، شغّل تطبيق OI.Track على الهاتف الذكي لبدء حفظ سجل GPS.

- قبل بدء سجل تتبع GPS، ستحتاج إلى الاتصال مرة واحدة عبر تطبيق OI.Track ومزامنة الساعة.
- يمكنك استخدام الهاتف أو التطبيقات الأخرى أثناء حفظ سجل GPS. لا تنه تطبيق OI.Track.

2 بمجرد الانتهاء من التقاط الصور باستخدام الكاميرا، يمكنك إنهاء التتبع في تطبيق OI.Share.

3 اضغط على الرمز  في شاشة الكاميرا للاتصال بالهاتف الذكي.

- يمكنك أيضاً الاتصال عن طريق اختيار [Device Connection] في قائمة التشغيل .

4 حمّل سجل GPS إلى الكاميرا باستخدام تطبيق OI.Track.

- سيتم استخدام سجل GPS لإضافة بيانات الموقع إلى أي صور تم التقاطها بعد إطلاق تطبيق OI.Track في الخطوة 1.
- يظهر الرمز  على الصور التي تمت إضافة معلومات المواقع إليها.

- لا يمكن استخدام إضافة معلومات المواقع إلا مع الهواتف الذكية التي بها وظيفة GPS.

- لا يمكن إضافة معلومات المواقع إلى الأفلام.

إعادة ضبط إعدادات LAN/Bluetooth®

لاستعادة إعداد [Wi-Fi/Bluetooth Settings] إلى القيم الافتراضية:

- 1 اختر [Wi-Fi/Bluetooth Settings] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).
- 2 اختر الإعداد [Reset Settings] واضغط على ▷.
- 3 اختر [YES] واضغط على الزر (OK).

• ستتم إعادة ضبط الإعدادات التالية:

الخيار	افتراضي
مدى التوفر	On
كلمة مرور الاتصال	— (يتم إنشاؤها عشوائيًا) *
الاستعداد لإيقاف التشغيل	اختيار *

* ستتم أيضًا إعادة ضبط الاتصال بالهاتف الذكي (إلغاء تنشيطه).

تغيير كلمة المرور

لتغيير كلمات مرور Wi-Fi/Bluetooth:

- 1 اختر [Wi-Fi/Bluetooth Settings] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).
- 2 اختر [Connection Password] واضغط على ▷.
- 3 اتبع تعليمات دليل التشغيل واضغط على الزر (OK).

• سيتم ضبط كلمة مرور جديدة.

- يمكن تغيير كل من كلمة مرور اتصال Wi-Fi ورمز مرور اتصال Bluetooth.
- أعد توصيل الكاميرا بالهاتف الذكي بعد تغيير كلمات المرور، انظر  "إقران الكاميرا بالهاتف الذكي" (ص. 137)

إيقاف شبكة LAN/Bluetooth®


لإيقاف الاتصال بشبكة LAN/Bluetooth®:

- 1 اختر [Wi-Fi/Bluetooth Settings] في قائمة الإعداد ٧ ثم اضغط على الزر (OK).
- 2 اختر [Availability] واضغط على ▶.
- 3 اختر [Off] واضغط على الزر (OK).

ملاحظات

- لإيقاف الاتصال بشبكة LAN/Bluetooth® أثناء إيقاف تشغيل الكاميرا فقط، اختر [Off] للإعداد [Power-off Standby] > [Wi-Fi/Bluetooth Settings]، انظر  "إعدادات الاتصال اللاسلكي عند إيقاف تشغيل الكاميرا" (ص. 138).

توصيل الكاميرا بالكمبيوتر



- عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر عبر وحدة USB، من المفترض أن يظهر مربع حوار على الشاشة يطالبك باختيار مضيف. في حالة عدم ظهور مربع الحوار المعني، حدّد [Auto] لـ [USB وضع] (ص. 127) في القوائم المخصصة للكاميرا.
- إذا لم يتم عرض أي شيء على شاشة الكاميرا حتى بعد توصيل الكاميرا بالكمبيوتر، فربما يعني ذلك نفاد طاقة البطارية. لذا، احرص على استخدام بطارية مكتملة الشحن.

نسخ الصور إلى الكمبيوتر

تتوافق أنظمة التشغيل التالية مع وصلات USB:

Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

نظام التشغيل Windows:

OS X v10.9-v10.11/macOS v10.12-v10.14

نظام التشغيل Mac:

1 أوقف تشغيل الكاميرا ووصلتها بالكمبيوتر.

- يختلف موقع منفذ USB باختلاف جهاز الكمبيوتر. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل جهاز الكمبيوتر لديك.
- تظهر شاشة التحديد لوصلة USB.

2 اضغط على $\Delta \nabla$ لتحديد [Storage]. اضغط على الزر $\odot$.



3 يتعرف الكمبيوتر على الكاميرا على أنها جهاز جديد.

- نقل البيانات غير مضمون في البيئات التالية، حتى إذا كان الكمبيوتر مزودًا بمنفذ USB. أجهزة الكمبيوتر المزودة بمنفذ USB مضاف من خلال بطاقة توسعة وما إلى ذلك أو أجهزة الكمبيوتر التي لا تتضمن نظام تشغيل مثبتًا في المصنع أو أجهزة الكمبيوتر منزلية الصنع.
- لا يمكن استخدام عناصر التحكم في الكاميرا أثناء توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر.
- في حالة عدم ظهور مربع الحوار المبين بالخطوة 2 عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر، حدّد [Auto] لـ [USB وضع] (ص. 127) في القوائم المخصصة للكاميرا.

تثبيت برنامج الكمبيوتر

يمكن نقل الصور والأفلام التي التقطتها بالكاميرا إلى جهاز كمبيوتر وعرضها عليه وتحريرها باستخدام تطبيق Olympus Workspace المُقدّم من شركة OLYMPUS.

- لتثبيت تطبيق Olympus Workspace، يمكنك تنزيله من الرابط:
<https://support.olympus-imaging.com/owdownload/> واتّباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- تفضّل زيارة الموقع الإلكتروني سالف الذكر للتعرف على متطلبات النظام وتعليمات التثبيت.
- سيُطلب منك إدخال الرقم التسلسلي للمنتج قبل تنزيه.

تسجيل المستخدم

تفضّل زيارة الموقع الإلكتروني لشركة OLYMPUS للحصول على معلومات حول تسجيل منتجات OLYMPUS التي تمتلكها.

البطارية والشاحن

- تستخدم الكاميرا بطارية ليثيوم أيون واحدة ومُقَمَّمة من شركة Olympus. لا تستخدم أي بطارية بخلاف بطاريات OLYMPUS الأصلية.
- يختلف استهلاك طاقة الكاميرا اختلافاً كبيراً باختلاف الاستخدام والظروف الأخرى.
- نظراً لأن ما يلي يستهلك قدرًا كبيراً من الطاقة حتى بدون تصوير، سيتم استنزاف طاقة البطارية بسرعة.
- استخدام ميزة التركيز التلقائي بشكل متكرر من خلال الضغط على زر الغالق جزئياً في وضع التصوير.
- عرض الصور على الشاشة لفترة زمنية طويلة.
- عند الاتصال بجهاز كمبيوتر.
- ترك وظيفة® LAN/Bluetooth اللاسلكية مغلقة.
- قد يؤدي استخدام بطارية مستنفدة الطاقة إلى إيقاف تشغيل الكاميرا بدون عرض تحذير انخفاض مستوى شحن البطارية.
- أخرج البطاريات من الكاميرا قبل تخزينها لفترات تصل إلى شهر أو أكثر.
- يؤدي ترك البطاريات في الكاميرا لفترات طويلة إلى تقصير عمرها، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال.
- لن تكون البطارية مشحونة بالكامل في وقت الشراء. اشحن البطارية باستخدام الشاحن المُقَدَّم قبل استخدام الكاميرا.
- تبلغ مدة الشحن العادية باستخدام الشاحن المُقَدَّم حوالي 3 ساعات و30 دقيقة (وقت تقريبي).
- لا تحاول استخدام الشواحن غير المخصصة للاستخدام مع البطارية المرفقة، أو استخدام البطاريات غير المخصصة للاستخدام مع الشاحن المرفق.
- هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع بطارية غير صحيح.
- تخلص من البطارية المُستخدَمة باتتباع التعليمات الواردة في القسم "تنبيه" (ص. 172) في دليل التعليمات.


استخدام شاحنك خارج دولتك

- يمكن استخدام الشاحن في معظم مصادر الكهرباء المنزلية التي تقع قدرتها في حدود 100 فولت إلى 240 فولت تيار متردد (50/60 هرتز) في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، ووفقاً للبلد أو المنطقة التي توجد فيها، قد يكون مقبس التيار المتردد على الحائط مختلفاً وقد يتطلب الشاحن وصلة ملائمة ليتناسب مع مقبس الحائط.
- لا تستخدم محولات السفر المتوفرة تجارياً حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطل الشاحن.

البطاقات القابلة للاستخدام



في هذا الدليل، يُشار إلى جميع أجهزة التخزين باسم "البطاقات". يمكن استخدام الأنواع التالية من بطاقات ذاكرة SD (المتوفرة تجارياً) مع هذه الكاميرا: SD وSDHC وSDXC. للحصول على أحدث المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Olympus.



مفتاح الذاكرة المحمية ببطاقة SD

يحتوي هيكل بطاقة SD على مفتاح لحماية الذاكرة. يؤدي ضبط المفتاح على الوضع "مُقفل" إلى منع كتابة البيانات على البطاقة. يمكنك إعادة المفتاح إلى وضع الفتح لتمكين الكتابة.

- يجب تهيئة البطاقات مع هذه الكاميرا قبل استخدامها لأول مرة أو بعد استخدامها مع الكاميرات أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى.
- "تهيئة البطاقة (إعداد البطاقة)" (ص. 125)
- لن يتم مسح البيانات الموجودة في البطاقة بالكامل حتى بعد تهيئة البطاقة أو حذف البيانات. عند التخلص من البطاقة، احرص على تدميرها بالكامل لمنع تسرب المعلومات الشخصية.

وضع التسجيل وحجم الملفات/عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين

يمثل حجم الملفات المذكور في الجدول الحجم التقريبي للملفات التي تتمتع بنسبة باعية تبلغ 4:3.

وضع التسجيل	مقاس الصورة (عدد البكسل)	الضغط	تنسيق الملف	حجم الملف (بالميجابايت)	عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين*
RAW	3456×4608	ضغط بلا فدف	ORF	17.4 تقريباً	867
LSF		1/2.7	JPEG	10.4 تقريباً	1326
LF		1/4		7.1 تقريباً	1944
LN		1/8		3.7 تقريباً	3783
MSF	2400×3200	1/2.7		5.1 تقريباً	2696
MF		1/4		3.6 تقريباً	3905
MN		1/8		1.9 تقريباً	7395
SSF	960×1280	1/2.7		1.0 تقريباً	13559
SF		1/4		0.8 تقريباً	18079
SN		1/8		0.5 تقريباً	28713

* تتسع لبطاقة SD مساحتها 16 GB.

- قد يتغير عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين وفقاً لموضوع التصوير، سواء تم إجراء حجوزات طباعة أم لا، ووفقاً لعوامل أخرى أيضاً. وفي بعض الحالات، لن يتغير عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين المعروضة على الشاشة حتى عند التقاط الصور أو مسح الصور المخزنة.
- يختلف الحجم الفعلي للملف باختلاف الجسم موضوع التصوير.
- الحد الأقصى لعدد الصور الثابتة القابلة للتخزين المعروضة على الشاشة هو 9999 صورة.
- للاطلاع على وقت التسجيل المتاح للأفلام، يُرجى الرجوع إلى موقع Olympus الإلكتروني.



اختر عدسة وفقاً لمشهد التصوير وقدرتك الإبداعية. استخدم العدسات المصممة حصرياً لنظام Micro Four Thirds والتي تحمل ملصق M.ZUIKO DIGITAL أو الرمز الظاهر على اليمين. وباستخدام محوّل، يمكنك أيضاً استخدام عدسات نظام Four Thirds ونظام OM. يلزم توفر المحوّل الاختياري.

- عند تركيب غطاء الكاميرا والعدسة بالكاميرا أو إزالتها منها، احتفظ بالعدسة مثبتة على الكاميرا وموجهة للأسفل. يساعد ذلك على منع الأتربة والمواد الغريبة الأخرى من الدخول إلى الكاميرا.
- لا تعتمد على إزالة غطاء الكاميرا أو تركيب العدسة في الأماكن المتربة.
- لا توجه العدسة المرفقة بالكاميرا باتجاه الشمس. قد يتسبب هذا في تعطل الكاميرا أو اشتعالها حتى بسبب التأثير المكبر لأشعة الشمس التي تركز على عدسة الكاميرا.
- احرص على عدم ضياع غطاء الكاميرا والغطاء الخلفي.
- ثبت الغطاء بالكاميرا لمنع الغبار والأتربة من الدخول إلى الأجزاء الداخلية للكاميرا في حالة عدم وجود أي عدسات.

■ تركيبات العدسة والكاميرا

العدسة	الكاميرا	الملحق	AF	Metering
عدسة نظام Micro Four Thirds	كاميرا نظام Micro Four Thirds	نعم	نعم	نعم
عدسة نظام Four Thirds		إمكانية تركيب الملحقات مع محوّل تثبيت	نعم ^{1*}	نعم
عدسات نظام OM			No	نعم ^{2*}

^{1*} AF لا يعمل عند تسجيل الأفلام.

^{2*} القياس الدقيق غير ممكن.

وحدات الفلاش المتوافقة

اختر وحدة فلاش لتناسب احتياجاتك، مع مراعاة عوامل مثل النواتج المطلوبة وما إذا كانت الوحدة تدعم التصوير الفوتوغرافي عن قرب. تدعم وحدات الفلاش المصممة للتواصل مع الكاميرا مجموعة متنوعة من أوضاع الفلاش، بما في ذلك وضع التصوير التلقائي TTL ووضع FP الفائق. يمكن تركيب وحدات الفلاش على قاعدة تثبيت الكاميرا أو توصيلها باستخدام كابل (متوفر بشكل منفصل) وقطعة تركيب الفلاش. يُرجى الاطلاع على الوثائق المرفقة مع وحدة الفلاش للحصول على معلومات حول ميزات الفلاش واستخدامها. تدعم الكاميرا أيضًا أنظمة التحكم في الفلاش اللاسلكي التالية:

التصوير الفوتوغرافي بالفلاش المدار لاسلكيًا: أوضاع CMD و CMD و RCV و X-RCV

تتحكم الكاميرا في وحدة فلاش لاسلكي أو أكثر عن طريق الإشارات اللاسلكية. يزداد نطاق المواقع التي يمكن فيها وضع وحدات الفلاش. يمكن لوحدة الفلاش التحكم في وحدات متوافقة أخرى أو تثبيتها بأجهزة تحكم/استقبال لاسلكية للسماح باستخدام الوحدات التي لا تدعم التحكم في الفلاش اللاسلكي بطرق أخرى.

التصوير الفوتوغرافي بالفلاش الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا: وضع RC

تتحكم الكاميرا في وحدة فلاش لاسلكي أو أكثر عن طريق الإشارات الضوئية. يمكن اختيار وضع الفلاش باستخدام عناصر التحكم في الكاميرا (ص. 72).

■ الوظائف المتاحة باستخدام وحدات الفلاش الخارجية


وحدة الفلاش	وضع التحكم في الفلاش	رقم الدليل (GN) (ISO100)	الأنظمة اللاسلكية المدعومة
FL-700WR	تلقائي TTL ويدي وتلقائي FP و FP و MULTI و RC ويدي و SL	GN 42 (150 مم*) GN 21 (24 مم*)	CMD و CMD و RC و X-RCV و RCV
FL-900R	تلقائي TTL وتلقائي ويدي وتلقائي FP ويدي و MULTI و RC وتلقائي SL ويدي و SL	GN 58 (200 مم*)	RC
FL-600R	تلقائي TTL وتلقائي ويدي وتلقائي FP ويدي و FP	GN 36 (85 مم*) GN 20 (24 مم*)	RC
FL-300R	TTL-AUTO, MANUAL	GN 20 (28 مم*)	RC
FL-14	تلقائي TTL وتلقائي ويدي	GN 14 (28 مم*)	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUAL	GN 8.5	RC*2

*1 التباعد البؤري للعدسة التي يمكن استخدامها (محسوب على أساس كاميرا تصوير 35 مم).

*2 يعمل كوحدة تحكم (بث وإرسال) فقط.

- لاحظ ما يلي عند استخدام وحدة فلاش تابعة لجهة خارجية مثبتة على قاعدة تثبيت الكاميرا:
- يؤدي استخدام وحدات الفلاش المتقدمة التي تسري فيها تيارات بقدرة تزيد على حوالي 24 فولت في جهاز X-contact إلى إتلاف الكاميرا.
 - قد يؤدي توصيل وحدات الفلاش بملامسات إشارة لا تتوافق مع مواصفات Olympus إلى إتلاف الكاميرا.
 - اضبط وضع التصوير على القيمة **M** واضبط سرعة الغالق على قيمة لا تتجاوز سرعة مزامنة الفلاش واضبط حساسية ISO على إعداد آخر بخلاف [AUTO].
 - لا يمكن إجراء التحكم في الفلاش إلا من خلال ضبط الفلاش يدويًا على قيمتي حساسية ISO وفتحة العدسة التي تم اختيارها مع الكاميرا. يمكن ضبط سطوع الفلاش عن طريق ضبط حساسية ISO أو فتحة العدسة.
 - استخدم وحدة الفلاش بزاوية إضاءة مناسبة للعدسة. يتم التعبير عن زاوية الإضاءة عادةً باستخدام أبعاد بؤرية مكافئة بتنسيق 35 مم.

E-PL10



مصدر الإمداد بالطاقة



BLS-50
بطارية ليثيوم أيون



BCS-5
شاحن بطارية الليثيوم أيون

كابل التوصيل

كابل USB /
كابل HDMI

الغطاء / الحزام

حزام للكثف / غطاء الكاميرا /
سترة للجسم

بطاقة الذاكرة

SD/SDHC/
SDXC

البرنامج

Olympus Workspace

برنامج تحرير الصور

(OI.Share) OLYMPUS Image Share
(OI.Palette) Olympus Image Palette
(OI.Track) OLYMPUS Image Track
تطبيق الهواتف الذكية

المنتجات المتوافقة مع E-PL10 :



المنتجات المتاحة تجاريًا :

للحصول على أحدث المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Olympus.

* لا يمكن استخدام كل العدسات مع محوّل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى موقع Olympus الإلكتروني الرسمي. يُرجى العلم أيضًا أن تصنيع عدسات نظام OM قد توقف.

* للحصول على عدسات متوافقة مع هذا النظام، يُرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Olympus.


الفلashes




FL-700WR
الفلاش الإلكتروني



FL-900R
الفلاش الإلكتروني



FL-14
الفلاش الإلكتروني



STF-8
فلاش الماكرو



FL-600R
الفلاش الإلكتروني



FL-300R
الفلاش الإلكتروني

العدسة

عدسات التحويل*2

FCON-P01
عدسة Fisheye

WCON-P01
واسع


MCON-P01
ماكرو

MCON-P02
ماكرو

MC-14
عدسة تقريب



عدسات نظام Micro Four Thirds



عدسات نظام Four Thirds

MMF-2/MMF-3¹
محزول Four Thirds



عدسات نظام OM

MF-2¹
محزول OM 2



BCL-1580/BCL-0980
عدسة غطاء بدن الكاميرا



تنظيف الكاميرا وتخزينها

تنظيف الكاميرا

- أوقف تشغيل الكاميرا وأخرج البطارية قبل تنظيف الكاميرا.
- لا تستخدم مذيبات قوية مثل البنزين أو الكحول أو القماش المعالج كيميائيًا.

الهيكل الخارجي:

- امسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كانت الكاميرا شديدة الاتساخ، فاغمس القماش في ماء صابون معتدل واعصرها جيدًا. امسح الكاميرا باستخدام قطعة قماش رطبة ثم جففها باستخدام قطعة قماش جافة. في حالة استخدام الكاميرا على الشاطئ، استخدم قطعة قماش مبللة بماء نظيف واعصرها جيدًا قبل تنظيف الكاميرا.

الشاشة:

- امسح برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة.

العدسة:

- نظّف الغبار الموجود على العدسة باستخدام منفاخ متوفر تجاريًا. لتنظيف العدسة، امسحها برفق باستخدام ورقة تنظيف العدسة.

التخزين

- في حالة عدم استخدام الكاميرا لفترة طويلة، أخرج البطارية والبطاقة. خزن الكاميرا في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.
- أدخل البطارية بشكل دوري واختبر وظائف الكاميرا.
- أزل الغبار والأتربة والمواد الغريبة الأخرى من بدن الكاميرا والأغطية الخلفية قبل تركيبها.
- ثبت الغطاء بالكاميرا لمنع الغبار والأتربة من الدخول إلى الأجزاء الداخلية للكاميرا في حالة عدم وجود أي عدسات. تأكد من وضع أغطية العدسات الأمامية والخلفية في مكانها قبل وضع العدسات بعيدًا.
- نظّف الكاميرا بعد الاستخدام.
- لا تخزن الكاميرا مع مبيدات الحشرات.
- تجنب تخزين الكاميرا في الأماكن التي تتم فيها معالجة المواد الكيميائية من أجل حماية الكاميرا من التآكل.
- قد يتكوّن العفن على سطح العدسة إذا تُركت متسخة.
- افحص كل جزء من الكاميرا قبل الاستخدام في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة. قبل التقاط صور مهمة، تأكد من أخذ لقطة تجريبية وتحقق من أن الكاميرا تعمل كما ينبغي.

تنظيف جهاز التقاط الصور وفحصه

تتضمن هذه الكاميرا وظيفة تقليل نسبة الأتربة لمنع الأتربة من الوصول إلى جهاز التقاط الصور وإزالة أي غبار أو تراب من سطح جهاز التقاط الصور من خلال الاهتزازات فوق الصوتية. تعمل وظيفة تقليل نسبة الأتربة عند تشغيل الكاميرا. تعمل وظيفة تقليل نسبة الأتربة في نفس الوقت الذي تعمل فيه وظيفة تخطيط البكسل، التي تفحص جهاز التقاط الصور ودائرة معالجة الصور. نظرًا لأنه يتم تنشيط وظيفة تقليل نسبة الأتربة في كل مرة يتم فيها تشغيل الكاميرا، يجب الإمساك بالكاميرا في وضع مستقيم حتى تكون وظيفة تقليل نسبة الأتربة فعالة.

تخطيط البكسل - فحص وظائف معالجة الصور

تسمح ميزة تخطيط البكسل للكاميرا بفحص وضبط جهاز التقاط الصور ووظائف معالجة الصور. قبل استخدام وظيفة تخطيط البكسل للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، انتظر لمدة دقيقة واحدة أو أكثر مباشرة بعد التصوير أو تشغيل الكاميرا.

1 في القائمة المخصصة ، اختر [Pixel Mapping] (ص. 131).

2 اضغط على ، ثم اضغط على الزر .

• يظهر الشريط [Busy] عندما يكون العمل بميزة تخطيط البكسل قيد التقدم. عند انتهاء عملية تخطيط البكسل، تتم استعادة القائمة.

• في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا بطريق الخطأ أثناء تخطيط البكسل، ابدأ مجددًا من الخطوة 1.

نصائح عن التصوير ومعلومات عنه

لا يتم تشغيل الكاميرا حتى عند إدخال البطارية

البطارية ليست مشحونة بالكامل

- اشحن البطارية باستخدام الشاحن.

لا يمكن للبطارية العمل بالشكل المعتاد بسبب برودة الجو، وذلك بشكل مؤقت

- ينخفض أداء البطارية في درجات الحرارة المنخفضة. أخرج البطارية وحاول تدفئتها من خلال وضعها في جيبك لفترة من الوقت.

تظهر مطالبة باختيار لغة

سيظهر مربع الحوار الموضح في الرسم التوضيحي في الحالات التالية:

- عند تشغيل الكاميرا لأول مرة
- عند إنهاء عملية الإعداد الأولى في وقت سابق بدون اختيار لغة

اختر لغة كما هو موضح في "الإعداد الأولي" (ص. 21).

Please select your language. 
 Veuillez choisir votre langue. 
 Bitte wählen Sie Ihre Sprache. 
 Por favor, selecciona tu idioma. 
 请选择您的语言。 
 言語を選択してください。 

لا يتم التقاط أي صورة عند الضغط على زر الغالق

توقفت الكاميرا عن العمل تلقائيًا

- تدخل الكاميرا وضع السكون تلقائيًا لتقليل استهلاك طاقة البطارية إذا لم يتم تنفيذ أي عمليات لفترة محددة من الوقت، انظر

النوم [Sleep] (ص. 131)

اضغط على زر الغالق جزئيًا للخروج من وضع السكون.

سيتم إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائيًا إذا تم تركها في وضع السكون لمدة 5 دقائق.

يجري شحن الفلاش

- على الشاشة، تومض علامة  عندما يكون الشحن قيد التقدم. انتظر حتى يتوقف الوميض، ثم اضغط على زر الغالق.

يُتَغَيَّرُ التركيز

- لا يمكن أن تركز الكاميرا على الأجسام القريبة جدًا من الكاميرا أو التي لا تتناسب ميزة التركيز التلقائي (ستومض علامة تأكيد AF في الشاشة). يمكنك زيادة المسافة الفاصلة بين الكاميرا والجسم أو التركيز على أحد الأجسام ذات التباين العالي التي تقع على بُعد نفس مسافة الجسم الرئيسي من الكاميرا، ثم الاستعداد لأخذ اللقطة والتصوير.

الأجسام التي يصعب التركيز عليها

قد يصعب التركيز من خلال ميزة التركيز التلقائي في المواقف التالية.

في حالة وميض علامة تأكيد AF.
في حالة عدم التركيز على هذه الأجسام.



إذا كان الجسم يتمتع بنسبة تباين منخفضة



في حالة وجود ضوء ساطع في مركز الإطار

في حالة إضاءة علامة تأكيد AF ولكن بدون التركيز على الجسم موضوع التصوير.



في حالة وجود أجسام على مسافات مختلفة



في حالة وجود جسم سريع الحركة



إذا كان الجسم لا يقع داخل منطقة AF

تنشيط ميزة خفض الضجيج

- عند تصوير المشاهد الليلية، تكون سرعات الغالق أبطأ ويظهر الضجيج في الصور. تعمل الكاميرا على تنشيط عملية خفض الضجيج بعد التصوير بسرعات غالق بطيئة. خلال هذه المرحلة، لا يُسمح بالتصوير. يمكنك ضبط الإعداد [Noise Reduct.] على [Off].
انظر [Noise Reduct.] (ص. 128)

يتم تقليل عدد أهداف AF

يُتَغَيَّرُ حجم وعدد أهداف AF يُتَغَيَّرُ النسبة الباعية (ص. 83) ووضع هدف AF (ص. 70) والخيار الذي تم اختياره للإعداد [Digital Tele-converter] (ص. 115).

لم يتم ضبط التاريخ والوقت

تُستخدَم الكاميرا بالإعدادات الموضوعية في وقت الشراء

- لا يتم ضبط التاريخ والوقت في الكاميرا عند شرائها. اضبط التاريخ والوقت قبل استخدام الكاميرا، انظر [الإعداد الأولي] (ص. 21)

تمت إزالة البطارية من الكاميرا

- ستعود إعدادات التاريخ والوقت إلى إعدادات المصنع الافتراضية في حالة ترك الكاميرا بدون بطارية لمدة يوم واحد تقريبًا. سيتم إلغاء الإعدادات بسرعة أكبر إذا تم إدخال البطارية في الكاميرا لفترة قصيرة قبل إزالتها. قبل النقاط صور مهمة، تحقق من صحة إعدادات التاريخ والوقت.

تتم إعادة الوظائف المضبوطة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

عند تدوير قرص الأوسا أو فصل الطاقة في وضع التصوير بخلاف القيم **P** أو **A** أو **S** أو **M** أو **FF**، فستتم إعادة ضبط أي إعدادات غيرتها إلى القيم الافتراضية.

تبدو الصور الملتقطة مائلة إلى البياض

قد يحدث هذا عندما يتم التقاط الصورة في ظروف الإضاءة الخلفية أو شبه الخلفية. يحدث هذا بسبب ظاهرة تسمى التزهج أو الظلال. لذا، جُهِز بقدر الإمكان بنية تصوير لا يتم فيها التقاط مصدر إضاءة قوية في الصورة. قد يحدث التوهج حتى في حالة عدم وجود مصدر للإضاءة في الصورة. استخدم غطاء العدسة لتظليل العدسة من مصدر الإضاءة. إذا لم يكن لغطاء العدسة أي تأثير، فاستخدم يدك لتظليل العدسة من الضوء، انظر "العدسات القابلة للتبديل" (ص. 148)

تظهر نقاط ساطعة غير معروفة المصدر على الجسم في الصورة الملتقطة

قد يعود السبب في ذلك إلى وحدات البكسل العالقة في جهاز التقاط الصور. نَقِّذ عملية [Pixel Mapping]. في حال استمرار ظهور المشكلة، كُز عملية تخطيط البكسل عدة مرات، انظر "تخطيط البكسل - فحص وظائف معالجة الصور" (ص. 155)

يظهر الجسم موضوع التصوير مشوهًا

تستخدم الوظائف التالية ميزة الغالق الإلكتروني:

تسجيل الأفلام (ص. 58)/(ص. 75) الصامت/بانوراما وضع **SCN** (ص. 35)، و(ص. 35) "الصامت"، وخيارات (ص. 36) "اللقطة متعددة التركيز" وضع **AP** "الصامت" (ص. 42)، وبانوراما (ص. 43)، وخيارات (ص. 46) "المضاهاة البعد البؤري"

قد يتسبب هذا في تشويه هدف التصوير إذا كان الهدف يتحرك بسرعة أو إذا تم تحريك الكاميرا فجأة. لذا، تجنب تحريك الكاميرا فجأة أثناء التصوير أو استخدم التصوير المتسلسل القياسي.

تظهر خطوط في الصور الفوتوغرافية

تستخدم الوظائف التالية غالبًا إلكترونيًا، مما قد ينتج عنه ظهور خطوط بسبب الوميض وظواهر أخرى مرتبطة بإضاءة الفلورسنت وإضاءة LED، وهو تأثير يمكن تقليله في بعض الأحيان من خلال اختيار سرعات غالق أبطأ:

تسجيل الأفلام (ص. 58)/(ص. 75) الصامت/بانوراما وضع **SCN** (ص. 35)، و(ص. 35) "الصامت"، وخيارات (ص. 36) "اللقطة متعددة التركيز" وضع **AP** "الصامت" (ص. 42)، وبانوراما (ص. 43)، وخيارات (ص. 46) "المضاهاة البعد البؤري"

الكاميرا عالقة في وضع التركيز اليدوي (MF)

تم تزويد بعض العدسات بقباض للتركيز اليدوي يفعل ميزة التركيز اليدوي عندما تنزلق حلقة التركيز للخلف. افحص العدسة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في دليل العدسة.

تغيير عدد الإطارات أو إضافة إطارات إلى عرض التشغيل الفهرسي

استخدم الخيار [Settings] > [Info Settings] في القائمة المخصصة 61 لتغيير عدد الإطارات الموضح أو إضافة إطارات إلى عرض التشغيل الفهرسي (ص. 133).

إخفاء أدلة القوائم

اضغط على زر **INFO** لإخفاء الأدلة التي تظهر على الشاشة أو إظهارها في عرض القوائم (ص. 113).

عرض الوظائف المرتبطة بالأقراص والأزرار

استخدم خيارات القائمة المخصصة **B** لعرض الوظائف المخصصة لعناصر التحكم في الكاميرا.

[وظيفة الزر] (ص. 126) / [وظيفة ] (ص. 126) / [وظيفة القرص] (ص. 126)

لا يتم تشغيل الأفلام بسلسلة عند عرضها على جهاز تلفزيون

قد لا يتطابق معدل إطارات الفيلم مع معيار الفيديو المستخدم في التلفزيون. يمكنك مشاهدة الفيلم على الكمبيوتر بدلاً من التلفزيون. وقبل تسجيل الأفلام للعرض على التلفزيون، اختر معدل إطارات يطابق معيار الفيديو المستخدم في الجهاز، انظر  [معدل إطارات الفيديو] (ص. 119)

مؤشر الشاشة	السبب المحتمل	الإجراء الوقائي
 لا توجد بطاقة	لم يتم إدخال بطاقة أو يتعدّر التعرّف عليها.	أدخل بطاقة أو أدخل بطاقة مختلفة.
 خطأ بالبطاقة	توجد مشكلة بالبطاقة.	أعد إدخال البطاقة. وفي حالة استمرار ظهور المشكلة، سارع بتهيئة البطاقة. في حالة تعدّر تهيئة البطاقة، لن تتمكن من استخدامها.
 الذاكرة محمية	الكتابة على البطاقة ممنوعة.	يرجع السبب في ذلك إلى ضبط مفتاح حماية الذاكرة بالبطاقة على القيمة "مُقفّل". حرّر المفتاح لحل المشكلة. (ص. 147)
 البطاقة متناثرة	- البطاقة متناثرة. لا يمكن التقاط المزيد من الصور أو لا يمكن تسجيل المزيد من المعلومات، مثل حيز الطباعة. - لا توجد مساحة في البطاقة ولا يمكن تسجيل حيز الطباعة أو الصور الجديدة.	استبدل البطاقة أو امسح الصور التي لا تريدها. قبل مسح الصور، احرص على تنزيل الصور المهمة على جهاز كمبيوتر شخصي.
 لا توجد صورة	لا توجد أي صور على البطاقة.	لا تحتوي البطاقة على أي صور. سجّل الصور، ثم أعد عرضها.
 خطأ بالصورة	لا يمكن عرض الصورة التي تم اختيارها بسبب وجود مشكلة ما في هذه الصورة. أو لا يمكن استخدام الصورة لعرضها على هذه الكاميرا.	استخدم برنامج معالجة الصور لعرض الصورة على جهاز كمبيوتر شخصي. في حالة تعدّر تنفيذ ذلك الإجراء، فهذا يعني أنّ ملف الصورة تالف.
 لا يمكن تحرير الصورة	لا يمكن تحرير الصور التي تم التقاطها باستخدام كاميرا أخرى على هذه الكاميرا.	استخدم برنامج معالجة الصور لتحرير الصورة.
يوم/شهر/سنة	الساعة غير مضبوطة.	اضبط الساعة (ص. 22).
 °C/°F	أوقف تشغيل الكاميرا وانتظر حتى تبرّد درجة الحرارة الداخلية.	انتظر حتى تتوقّف الكاميرا عن العمل تلقائيًا. دع درجة الحرارة الداخلية للكاميرا تنخفض قبل أن تستأنف استخدام الكاميرا.
 درجة الحرارة الداخلية للكاميرا مرتفعة جدًا. يُرجى الانتظار حتى تبرّد الكاميرا قبل استخدامها.	ارتفعت درجة الحرارة الداخلية للكاميرا بسبب التصوير المتسلسل.	
 البطارية فارغة	نفدت طاقة البطارية.	اشحن البطارية.

مؤشر الشاشة	السبب المحتمل	الإجراء الوقائي
 لا يوجد توصيل	لم يتم توصيل الكاميرا بشكل صحيح بجهاز كمبيوتر أو شاشة HDMI أو أي جهاز آخر.	أعد توصيل الكاميرا.
 لا يمكن الطباعة	قد لا يكون من الممكن إنشاء حجوزات طباعة للصور المسجلة على الكاميرات الأخرى عبر هذه الكاميرا.	اطبع الصور بشكل منفصل عبر جهاز كمبيوتر شخصي وما إلى ذلك.
العدسة مغلقة. يرجى إطالة العدسة.	تظل العدسة القابلة للطي مطوية.	يمكنك إطالة العدسة.
يرجى فحص حالة العدسة.	حدث خلل بين الكاميرا والعدسة.	أوقف تشغيل الكاميرا، وتحقق من الاتصال بالعدسة، ثم أعد تشغيل الكاميرا.
هذه الوظيفة تتطلب عدسة متوافقة. يرجى تركيب عدسة متوافقة.	العدسة لا تدعم وضع التصوير الذي تم اختياره.	اختر عدسة تدعم هذا الوضع أو اختر وضع تصوير مختلفًا.

الإعدادات الافتراضية

*1: يمكن استعادة الإعداد الافتراضي من خلال تحديد [Full] أو [Reset].
*2: يمكن استعادة الإعداد الافتراضي من خلال تحديد [Basic] أو [Reset].

وظائف الأزرار/التحكم المباشر/التحكم الفائق LV

الوظيفة	افتراضي	1*	2*	🔍
ISO	AUTO	✓	✓	79
التصوير المتسلسل/المؤقت الذاتي	📷	✓	✓	74
إعدادات هدف AF	📷	✓	✓	70
التصوير الفوتوغرافي بالفلش	⚡	✓	✓	72
وضع AF	S-AF	✓	✓	81
وضع AF	C-AF	✓	✓	119
النسبة الباعية	4:3	✓	✓	83
📷	LF	✓	✓	83
📷 (القياسي)	1080×1920 نقي بدقة 60 بكسل	✓	✓	84
📷 (4K)	2160×3840 بدقة 30 بكسل	—	—	85
📷 (مقاطع)	1080×1920 عادي بدقة 60 بكسل 4 ثواني	✓	✓	86
📷 (سرعة عالية)	720×1280 سرعة عالية بمعدل 120 إطارًا في الثانية	—	—	86
وضع الأفلام (التعرض)	P	✓	—	87

📷 قائمة التصوير

علامة التويب	الوظيفة	افتراضي	1*	2*	🔍
📷	Reset	أساسي	—	—	114
	وضع الصورة	طبيعي	✓	✓	115, 78
	عدسة التقريب الرقمية	Off	✓	✓	115
	Metering	📷	✓	✓	91
📷	Image Stabilizer	S-IS On	✓	✓	89
	AF Illuminator	On	✓	✓	115
	سرعة التكبير/التصغير الإلكتروني	Normal	✓	—	116
	📷	±0.0	✓	✓	88
	التصوير المتقطع/الفاصل الزمني	Off	✓	✓	116
	إعدادات الوضع الصامت [♥]	Off	✓	✓	117
		خفض الضجيج [♥]	✓	✓	
		عدم السماح	✓	✓	
		عدم السماح	✓	✓	
	وضع الفلاش	عدم السماح	✓	✓	
	وضع RC	Off	✓	✓	118

الوظيفة	افتراضي	1*	2*	علامة التويب
الأفلام	On	✓	✓	119
Recording Volume	±0	✓	—	119
AF Mode	C-AF	✓	✓	119
Image Stabilizer	M-IS 1	✓	✓	89
Elec. Zoom Speed	Normal	✓	—	119
معدل إطارات الفيديو	30p	✓	—	119, 84
معدل بت الفيديو	نقي	✓	—	119, 84

قائمة التشغيل

الوظيفة	افتراضي	1*	2*	علامة التويب
ابدأ	—	—	—	104
موسيقى خلفية	Happy Days	✓	✓	
شريحة	All	✓	✓	
فاصل الشريحة	3 sec	✓	—	
فاصل الفيلم	قصير	✓	—	
On	On	✓	✓	120
تحرير بيانات RAW	—	—	—	تحرير
تحرير JPEG	—	—	—	
تحرير فيلم	—	—	—	
اختيار صورة	—	—	—	
تراكب الصور	—	—	—	
أمر طباعة	—	—	—	107
إعادة ضبط الحماية	—	—	—	123
إعادة ضبط طلب مشاركة	—	—	—	106
توصيل الجهاز	—	—	—	137

⚙ Custom Menu

🔍			2*	1*	افتراضي	الوظيفة	علامة التوييب
AF/MF							⚙
,126 131	✓	✓	mode1	S-AF	AEL/AFL	A	
			mode2	C-AF			
			mode1	MF			
126 ,71	—	✓	🔍	🔍Face Priority			
,126 132	—	✓	Off	Magnify	MF Assist		
	—	✓	Off	Peaking			
126	✓	✓	On	Reset Lens			
زر/قرص							
126 ,97	—	✓	🔍	الوظيفة Fn	وظيفة الزر	B	
	—	✓	🔍 REC	🔍 Function			
126	—	✓	🔍	🔍🎬 الوظيفة			
126	—	✓	🔍	P	وظيفة القرص		
			FNo.	A			
			الغالق	S			
			الغالق	M			

الوظيفة	افتراضي	1*	2*	علامة التثبيت
WB/Color				⚙️
Set	SF 1-1 F 2-2 N 3-3 N 4-4	✓	✓	F
WB	Auto	✓	✓	
Keep Warm Color	On	✓	✓	
Color Space	sRGB	✓	✓	
تسجيل				
File Name	Reset	✓	—	G
Edit Filename	—	✓	—	
Copyright Settings	Copyright Info.	Off	✓	
	Artist Name	—	—	
	Copyright Name	—	—	
Utility				
Pixel Mapping	—	—	—	H
Level Adjust	—	✓	—	
Touchscreen Settings	On	✓	—	
Sleep	دقيقة واحدة	✓	✓	
Certification	—	—	—	

٢ قائمة الإعدادات

الوظيفة	افتراضي	1*	2*	علامة التثبيت
إعداد البطاقة	—	—	—	٢
	—	—	—	⏻
العربية	—	—	—	🌐
	±0 و ±0 و ±0 ومشرق	✓	—	📶
عرض التسجيل	0.5 sec	✓	—	
Wi-Fi/Bluetooth	مدى التوفر	On	✓	
	كلمة مرور الاتصال	—	—	
	الاستعداد لإيقاف التشغيل	اختيار	✓	
	إعادة ضبط الإعدادات	—	—	
البرامج الثابتة	—	—	—	

■ الكاميرا

نوع المنتج	
كاميرا رقمية مزودة بنظام عدسات Micro Four Thirds Standard قابلة للتبديل	نوع المنتج
عدسة نظام M.Zuiko Digital Micro Four Thirds	العدسات
تثبيت العدسات	تثبيت العدسات
ضعف البعد البؤري للعدسة تقريباً	البعد البؤري المكافئ على كاميرا تصوير سلك الفيلم 35 مم
جهاز التقاط الصور	
مستشعر MOS مباشر 4/3 بوصة	نوع المنتج
حوالي 17.20 مليون بكسل	إجمالي عدد وحدات البكسل
حوالي 16.05 مليون بكسل	عدد وحدات البكسل الفعالة
17.3 مم (أفقي) × 13.0 مم (رأسي)	مقاس الشاشة
1.33 (4:3)	النسبة الباعية
العرض المباشر	
يتم استخدام مستشعر MOS مباشر	المستشعر
100%	التكبير
الشاشة	
شاشة LCD لمسية ملونة مزودة بتقنية TFT مقاس 3.0 بوصة ومتغيرة الزاوية	نوع المنتج
حوالي 1.04 مليون نقطة (النسبة الباعية 3:2)	إجمالي عدد وحدات البكسل
الغالق	
غالق المستوى البؤري المعالج بالكمبيوتر	نوع المنتج
1/4000 - 60 ثانية، تصوير ضوئي، تصوير محدد بوقت	سرعة الغالق
التركيز التلقائي	
أداة تصوير عالي السرعة بالتركيز التلقائي	نوع المنتج
121 نقطة	نقاط التركيز
تلقائي، اختياري	اختيار نقطة التركيز
التحكم في التعرض	
نظام القياس TTL (قياس أداة التصوير)	نظام القياس
قياس ESP رقمي/قياس المتوسط المرجح للمركز/القياس الحظي	قياس
EV -2 - 20 (عدسة مقاس ISO100 f/2.8)	نطاق القياس
أوضاع التصوير: تلقائي/P: برنامج AE (يمكن إجراء تغيير للبرامج): A: أولوية الفتحة AE / S: أولوية الغالق AE/M: يدوي/AF: أفلام/ART: فلتر فني/SCN: مشهد/AP: صورة متقدمة	أوضاع التصوير
منخفضة، 200 - 25600 (1/3 خطوة EV)	حساسية ISO
EV ±5.0 (1/3 خطوة)	تعويض التعريض
التوازن الأبيض	
جهاز التقاط الصور	نوع المنتج
تلقائي/مضبوط مسبقاً WB (6 إعدادات)/WB مخصص/WB بلمسة واحدة (تستطيع الكاميرا تخزين ما يصل إلى 4 إعدادات)	إعدادات الأوضاع

التسجيل	
الذاكرة	SD و SDHC و SDXC
نظام التسجيل	التسجيل الرقمي و (DCF2.0) JPEG و بيانات RAW
المعايير المعمول بها	Exif 2.3 وتنسيق أمر الطباعة الرقمي (DPOF)
الصوت مع الصور الثابتة	تنسيق Wave
الأفلام	MPEG-4 AVC/H.264
الصوت	مجسم و PCM بتردد 48 كيلوهرتز
التشغيل	
تنسيق العرض	تشغيل بإطار مفرد/تشغيل عن قرب/عرض فهرسي/عرض التكوين/مقاطعي الخاصة
محرك الأقراص	
وضع محرك الأقراص	التصوير بإطار مفرد/التصوير المتسلسل/المؤقت الذاتي/التصوير الصامت
التصوير المتسلسل	ما يصل إلى 8.6 إطار في الثانية () / ما يصل إلى 14.1 إطار في الثانية ()
المؤقت الذاتي	وقت التشغيل: 12 ثانية/ثلاثين/مخصص
وظيفة توفير الطاقة	الانتقال إلى وضع السكون: دقيقة واحدة (يمكن تخصيص هذه الوظيفة). إيقاف التشغيل: 5 دقائق
ال فلاش	
رقم الدليل	5.4 (ISO200•m) / 7.6 (ISO100•m)
زاوية إطلاق الفلاش	يغطي زاوية عرض عدسة سُمكها 14 مم (28 مم في صيغة 35 مم)
وضع التحكم في الفلاش	تلقائي TTL (وضع ما قبل الفلاش TTL) / يدوي
سرعة المزامنة	1/250 ثانية أو أبداً
شبكة LAN اللاسلكية	
شبكة قياسية متوافقة	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth®	
تقنية قياسية متوافقة	إصدار Bluetooth 4.0
الموصل الخارجي	
موصل Micro-USB / موصل HDMI صغير (النوع D)	
مصدر الإمداد بالطاقة	
البطارية	بطارية ليثيوم أيون 1 ×
الأبعاد/الوزن	
الأبعاد	117.1 مم (عرض) × 68.0 مم (ارتفاع) × 39.0 مم (قُطر) (4.6 بوصة × 2.7 بوصة × 1.5 بوصة) (باستثناء البروز)
الوزن	حوالي 380 جراماً (0.8 رطل) (بما في ذلك البطارية وبطاقة الذاكرة)
بيئة التشغيل	
درجة الحرارة	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 104 درجات فهرنهايت) (درجة حرارة التشغيل) -20 درجة مئوية - 60 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت) (درجة حرارة التخزين)
الرطوبة	من 30% إلى 90% (رطوبة التشغيل) / من 10% إلى 90% (رطوبة التخزين)

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تُعد عبارتا HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة مملوكة لمؤسسة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

■ بطارية ليثيوم أيون

رقم الطراز	BLS-50
نوع المنتج	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
الفولتية الاسمية	7.2 فولت تيار مستمر
القدرة الاسمية	1210 مللي أمبير في الساعة
عدد مرات الشحن وتفريغ الشحن	حوالي 500 مرة (يختلف العدد باختلاف ظروف الاستخدام)
درجة الحرارة المحيطة	من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجات فهرنهايت) (الشحن)
الأبعاد	حوالي 35.5 مم (عرض) × 12.8 مم (ارتفاع) × 55 مم (قطر) (1.4 بوصة × 0.5 بوصة × 2.2 بوصة)
الوزن	حوالي 46 جرام (0.1 رطل)

■ شاحن الليثيوم أيون

رقم الطراز	BCS-5
النخل المقتر	من 100 فولت إلى 240 فولت تيار متناوب (50/60 هرتز)
الخرج المقتر	8.35 فولت تيار مستمر، 400 مللي أمبير
مدة الشحن	حوالي 3 ساعات و30 دقيقة (درجة حرارة الغرفة)
درجة الحرارة المحيطة	0 درجة مئوية - 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت - 104 درجات فهرنهايت) (درجة حرارة التشغيل) -20 درجة مئوية - 60 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت - 140 درجة فهرنهايت) (درجة حرارة التخزين)
الأبعاد	حوالي 62 مم (عرض) × 38 مم (ارتفاع) × 83 مم (قطر) (2.4 بوصة × 1.5 بوصة × 3.3 بوصة)
الوزن (بدون كابل تيار متناوب)	حوالي 70 جرام (0.15 رطل)

- كابل التيار المتناوب المصاحب لهذا الجهاز مخصص للاستخدام فقط مع هذا الجهاز ويجب عدم استخدامه مع الأجهزة الأخرى.
- لا تستخدم الكابلات للأجهزة الأخرى مع هذا الجهاز.

- تخضع المواصفات للتغيير بدون أي إشعار أو التزام من جانب الجهة المصنعة.
- تفضل زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على أحدث المواصفات.

احتياطات السلامة

	تنبيه خطر التعرض للصدمات الكهربائية يُرجى عدم الفتح	
تنبيه: لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول إزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء يمكن صيانتها من قبل المستخدم. لذا، يُرجى إسناد مهام الصيانة إلى فنيي الصيانة المؤهلين في شركة OLYMPUS.		

تنبّهك علامة التعجب المحاطة بمثلث إلى تعليمات التشغيل والصيانة المهمة والواردة في الوثائق المُقدّمة مع المنتج.

إذا تم استخدام المنتج بدون مراعاة المعلومات الواردة أسفل هذا الرمز، فقد ينجم عن ذلك التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة. تحذير

إذا تم استخدام المنتج بدون مراعاة المعلومات الواردة أسفل هذا الرمز، فقد ينجم عن ذلك التعرض للإصابة. تنبيه

إذا تم استخدام المنتج بدون مراعاة المعلومات الواردة أسفل هذا الرمز، فقد ينجم عن ذلك تلف الجهاز. إشعار



تحذير! لتجنب مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تحاول أبدًا فك هذا المنتج أو تعريضه للماء أو تشغيله في بيئة عالية الرطوبة.

احتياطات عامة

اقرأ كل التعليمات — اقرأ كل تعليمات التشغيل قبل استخدام المنتج. واحفظ جميع الأداة والوثائق للاطلاع عليها في المستقبل.

مصدر الطاقة — لا توصّل هذا المنتج إلا بمصدر الطاقة الموضّح في ملصق المنتج.

الأجسام الغريبة — لتجنب التعرّض لإصابة شخصية، لا تدخل جسمًا معنّيًا في المنتج أبدًا.

التنظيف — افصل دائمًا هذا المنتج من مقبس الحائط قبل التنظيف. لا تستخدم سوى قطعة قماش رطبة للتنظيف. ولا تستخدم أبدًا أي نوع من أنواع المنظفات السائلة أو منظفات الأيروسول أو أي نوع من المذيبات العضوية لتنظيف هذا المنتج.

مصادر الحرارة — لا تستخدم هذا المنتج أو تخزّنه بالقرب من أي مصدر للحرارة أبدًا، مثل المدفأة أو فتحات التدفئة أو الموقد أو أي نوع من المعدات أو الأجهزة التي تولد الحرارة، بما في ذلك مكبرات تجسيم الصوت.

الملحقات — لضمان سلامتك، وتجنب إتلاف المنتج، استخدم فقط الملحقات التي أوصت بها شركة Olympus.

الموقع — لتجنب إتلاف المنتج، يتّجه بإحكام على حامل ثلاثي القوائم أو حامل أو ذراع تثبيت.

⚠ تحذير

• لا تستخدم الكاميرا بالقرب من الغازات القابلة للاشتعال أو الانفجار.

• أرح عينيك بشكل دوري عند استخدام عدسة الكاميرا.

قد يؤدي عدم مراعاة هذا البند إلى حدوث إجهاد بالعين أو غثيان أو آحاسيس مشابهة لمرض دوار الحركة. يختلف طول ومعدّل الراحة المطلوبة باختلاف كل فرد؛ لذا، خضع تحديد مقدار ذلك إلى تقديرك الخاص. إذا شعرت بالتعب أو الإعياء، فتجنّب استخدام عدسة الكاميرا واستشير طبيبًا إذا لزم الأمر.

• لا تستخدم الفلاش وإضاءة LED (بما في ذلك إضاءة AF) مع الأشخاص (مثل الرضع والأطفال الصغار وما إلى ذلك) من مسافة قريبة.

• يجب أن تكون على بُعد متر واحد (3 أقدام) على الأقل من وجوه الأشخاص الذين تريد تصويرهم. قد يؤدي تشغيل الفلاش بالقرب من عينيّ شخص ما إلى فقدانه للبصر بشكل لحظي.

• لا تنظر إلى الشمس أو الأنواء القوية من خلال الكاميرا.

• احرص على إبعاد الأطفال الصغار والرضع عن الكاميرا.

• استخدم الكاميرا وخزّنها دائمًا بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار والرضع لمنع حدوث مواقف الخطيرة التالية التي قد تتسبب في وقوع إصابة خطيرة:

• التعلّق بحزام الكاميرا، مما قد يؤدي إلى الاختناق.

• ابتلاع البطارية أو البطاقات أو غيرها من الأجزاء الصغيرة عن غير قصد.

• تسليط الفلاش على عينيهم أو عينيّ طفل آخر عن غير قصد.

• التعرّض للإصابة بسبب الأجزاء المتحركة من الكاميرا.

- اتخذ الاحتياطات اللازمة عند حمل البطاريات أو تخزينها لمنعها من ملامسة أي أجسام معدنية، مثل المجوهرات أو الدبابيس أو الساعات أو المفاتيح وما إلى ذلك. فقد يتسبب قصر دائرة الكاميرا في ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها أو احتراقها، مما قد يؤدي إلى إصابتك بحروق أو أي إصابات خطيرة أخرى.
- للحيلولة دون التسبب في تسرب البطارية أو تلف أطرافها، اتبع جميع التعليمات المتعلقة باستخدام البطاريات بعناية. لا تتعامل مطلقاً مع البطارية أو تعديليها بأي حال من الأحوال عن طريق لحامها أو ما إلى ذلك.
- في حالة دخول سائل البطارية إلى عينيك، اغسلها على الفور بمياه جارية وصافية وباردة واهذب إلى طبيب بسرعة.
- إذا لم تتمكن من إخراج البطارية من الكاميرا، فافصل بموزع أو مركز خدمة معتمد. لا تحاول إزالة البطارية بالقوة.
- فقد ينتج عن التلف الذي يلحق بالجزء الخارجي من البطارية (الخدوش وما إلى ذلك) ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو انفجارها.
- خزّن البطاريات دائماً بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة. وفي حالة ابتلاع بطارية عن طريق الخطأ، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.
- لمنع تسرب البطاريات أو ارتفاع درجة حرارتها أو التسبب في نشوب حريق أو انفجار، استخدم البطاريات الموصى بها فقط مع هذا المنتج.
- إذا لم تتم إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن في غضون الوقت المحدد، فاولق شحنها ولا تستخدمها.
- لا تستخدم البطاريات المكدّنة أو التي تتضرر غلافها، ولا تخدش البطارية.
- لا تعرض البطاريات لصدمات قوية أو اهتزازات مستمرة بسبب سقوطها أو ارتطامها بشيء.
- فقد يتسبب هذا في حدوث انفجار أو ارتفاع درجة الحرارة أو الاحتراق.
- في حالة حدوث تسرب من البطارية أو انبعاث رائحة غير عادية منها، أو في حالة تغيير لونها أو تشوهاها، أو إذا أصبحت حالتها غير طبيعية بأي طريقة أخرى أثناء التشغيل، فتوقّف عن استخدام الكاميرا وابعد عن أي مصدر للتلوث على الفور.
- إذا تسرب سائل البطارية على ملابسك أو جلدك، فافزع الملابس واغسل المنطقة المصابة بماء جارٍ وبارد ونظيف على الفور.
- وإذا تسبب السائل في إحراق الجلد، فاستشر طبيباً بسرعة.
- لا تستخدم أبداً بطاريات الليثيوم أيون في بيئة منخفضة الحرارة. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى توليد سخونة أو اشتعال الكاميرا أو انفجارها.
- تم تصميم بطاريات الليثيوم أيون من Olympus لاستخدامها فقط مع كاميرا Olympus الرقمية. لا تستخدم البطارية مع الأجهزة الأخرى.
- لا تسمح للأطفال أو الحيوانات/الحيوانات الأليفة بملامسة البطاريات أو نلقها (لمنع حدوث سلوكيات خطيرة مثل لعق البطاريات أو وضعها في الفم أو مضغها).

لا تستخدم إلا البطارية القابلة للشحن المخصصة لذلك المنتج وشاحن البطارية المحدد

نوصي بشدة باستخدام بطارية Olympus الأصلية القابلة لإعادة الشحن وشاحن البطارية المحدد مع هذه الكاميرا. فقد يؤدي استخدام بطارية قابلة لإعادة الشحن غير أصليّة وشاحن بطارية غير أصلي أو أحدهما إلى نشوب حريق أو وقوع إصابة شخصية بسبب تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو اشتعالها أو تلفها. لا تتعامل شركة Olympus أي مسؤولية عن الحوادث أو التلف الذي قد يجم عن استخدام بطارية أو شاحن بطاريات لا ينتمي إلى الملحقات الأصلية المقتمة من شركة Olympus.

- إذا لاحظت أن الشاحن ينبعث منه دخان أو سخونة أو صوت غير طبيعي أو رائحة غير عادية، فتوقّف على الفور عن استخدام الشاحن وافصله عن مأخذ التيار الكهربائي، ثم اتصل بموزّع أو مركز خدمة معتمد.
- توقّف عن استخدام الكاميرا على الفور إذا لاحظت وجود أي روائح أو أصوات أو أدخنة غير عادية حولها.
- لا تعتمد مطلقاً على إزالة البطاريات بيدين مجردتين، حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إصابة اليدين بحروق.
- لا تُمسك بالكاميرا أو تشغّلها بيدين مبتلعتين. قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو انفجارها أو احتراقها أو التعرّض لصدمات كهربائية عند استخدامها أو تعطلها.
- لا تترك الكاميرا في الأماكن التي قد تكون عرضة لدرجات الحرارة المرتفعة.
- فقد يؤدي ذلك إلى تدهور أداء أجزاء الكاميرا واشتعال النار فيها أحياناً. لا تستخدم الشاحن إذا كان مغطى (مثل بطانية). فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، مما قد يتسبب بدوره في نشوب حريق.
- تعامل مع الكاميرا بعناية لتجنّب الإصابة بحروق في درجات الحرارة المنخفضة.
- عندما تحتوي الكاميرا على أجزاء معدنية، يمكن أن تؤدي السخونة إلى الإصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة. لذا، انتبه لما يلي:
 - ستلاحظ ارتفاع درجة حرارة الكاميرا عند استخدامها لفترة طويلة. وإذا وصلت الإصمك بالكاميرا في هذه الحالة، فقد تُصاب بحروق درجة الحرارة المنخفضة.
 - في الأماكن المعرضة لدرجات حرارة شديدة البرودة، قد تكون درجة حرارة هيكل الكاميرا أقل من درجة حرارة البيئة المحيطة. لذا إذا أمكن، احرص على ارتداء قفازات عند استخدام الكاميرا في درجات الحرارة الباردة.
- لحماية التقنية عالية اللغة الموجودة في هذا المنتج، لا تترك الكاميرا أبداً في الأماكن المذكورة أدناه، بغض النظر عما إذا كانت الكاميرا قيد الاستخدام أو التخزين أم لا:
 - الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة أو إحداهما أو التي تمر بتغيرات جوية شديدة. الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الشواطئ أو السيارات المغلقة أو الأماكن القريبة من مصادر الحرارة الأخرى (مثل الموقد أو المدفأة وما إلى ذلك) أو أجهزة ترطيب الهواء.
 - في البيانات الرسمية أو المُترتبة.
 - بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرات.
 - في المناطق المبللة، مثل الحمامات أو تحت الأمطار.
 - في الأماكن المعرضة للاهتزازات القوية.
- تستخدم الكاميرا بطارية ليثيوم أيون محددة من قبل شركة Olympus. الشحن البطارية باستخدام الشاحن المحدد. ولا تستخدم أي شواحن أخرى.
- لا تعتمد مطلقاً على حرق البطاريات أو تسخينها في أفران الميكروويف أو في الأطلاق الساخنة أو في أوعية الضغط وما إلى ذلك.
- لا تترك الكاميرا أبداً على الأجهزة الكهرومغناطيسية أو بالقرب منها.
- فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارة الكاميرا أو احتراقها أو انفجارها.
- لا تعتمد على توصيل الأجزاء الطرفية بأي أجسام معدنية.

⚠ تنبيه

- التزم دائماً بقيود بيئة التشغيل الموضحة في دليل الكاميرا.
- أدخل البطارية بعناية كما هو موضح في تعليمات التشغيل.
- قبل تركيب البطارية في الكاميرا، افحص البطارية بعناية دائماً بحثاً عن أي تسريب أو تغير في اللون أو أي اعوجاج أو أي خلل آخر.
- احرص دائماً على إزالة البطارية من الكاميرا قبل تخزينها لفترة طويلة.
- عند تخزين البطارية لفترة طويلة، اختر موقعاً بارداً للتخزين.
- يختلف مقدار الطاقة الذي تستهلكه الكاميرا باختلاف الوظائف المستخدمة.
- خلال الحالات الموضحة أدناه، يتم استهلاك الطاقة باستمرار وينفذ شحن البطارية بسرعة.
- استخدام ميزة التكبير/التصغير بشكل متكرر.
- الضغط على زر العالق جزئياً مراراً وتكراراً في وضع التصوير مع تنشيط ميزة التركيز التلقائي.
- عرض صورة على شاشة الكاميرا لفترة زمنية طويلة.
- قد يؤدي استخدام بطارية مستخدمة الطاقة إلى إيقاف تشغيل الكاميرا بدون عرض تحذير انخفاض مستوى شحن البطارية.
- إذا كانت أطراف البطارية ملبلة أو بها دهن، فقد يحدث عطل في توصيلات الكاميرا. امسح البطارية جيداً بقطعة قماش جافة قبل الاستخدام.
- احرص دائماً على شحن البطارية عند استخدامها للمرة الأولى أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
- عند تشغيل الكاميرا وطاقمة البطارية في درجات حرارة منخفضة، حاول إبقاء الكاميرا والبطارية الاحتياطية دافئة قدر الإمكان. قد تتم استعادة البطارية التي تم تشغيلها في درجات حرارة منخفضة بعد تدفئتها في درجة حرارة الغرفة.
- قبل الذهاب في رحلة طويلة، وخاصة قبل السفر إلى الخارج، حاول شراء بطاريات إضافية. قد يصعب الحصول على بطارية موصى بها أثناء السفر.

⚠ إشعار

- تجنب استخدام أو تخزين الكاميرا في أماكن مرتبة أو رطبة.
- استخدم بطاقات الذاكرة SD/SDHC/SDXC فقط. لا تستخدم أنواع البطاقات الأخرى مطلقاً.
- إذا أدخلت بطريق الخطأ نوعاً آخر من البطاقات في الكاميرا، فافصل بمزعج أو مركز خدمة معتمد. لا تحاول إزالة البطاقة بالقوة.
- احرص على عمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة بانتظام على جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين آخر لمنع الفقد العرضي للبيانات.
- لا تتحمل OLYMPUS أي مسؤولية عن أي فقد للبيانات مرتبط بهذا الجهاز.
- كُن حذراً مع حزام الكاميرا عند حملها. يمكن للحزام أن يتعلق بسهولة بأي جسم شارد مما قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة.
- قبل نقل الكاميرا، لا تنتن إزالة الحامل ثلاثي القوائم وجميع الملحقات الأخرى التي لا تنتمي إلى شركة OLYMPUS.
- لا تعتمد مطلقاً على إبطاء الكاميرا أو تعريضها للصدمات أو الاهتزازات الشديدة.
- عند توصيل الكاميرا بحامل ثلاثي القوائم أو فصلها عنه، أدر برغي الحامل ثلاثي القوائم، وليس الكاميرا.
- لا تلمس التوصيلات الكهربائية بالكاميرات.
- لا تترك الكاميرا موجهة إلى الشمس مباشرة. قد يتسبب ذلك في إتلاف ستارة العدسة أو العالق أو تشوه اللون أو ظهور ظلال على جهاز التقاط الصور أو حتى نشوب حريق.
- لا تترك عدسة الكاميرا معرضة لمصدر إضاءة قوي أو لأشعة الشمس المباشرة. قد تتسبب السخونة في إتلاف عدسة الكاميرا.
- لا تدفع العدسات أو تسحبها بقوة.
- تأكد من إزالة أي قطرات ماء أو أي رطوبة من المنتج قبل استبدال البطارية أو فتح الأغشية وإغلاقها.
- قبل تخزين الكاميرا لفترة طويلة، لا تنتن إزالة البطاريات. اختر موقعاً بارداً وجافاً للتخزين لمنع تكاثف قطرات المياه أو تكون العفن داخل الكاميرا. بعد انتهاء فترة التخزين، اختبر الكاميرا عن طريق تشغيلها والضغط على زر العالق للتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي.
- قد تتعطل الكاميرا في حالة استخدامها في موقع معرض لحقل مغناطيسي/كهرومغناطيسي أو موجات راديو أو جهد كهربي مرتفع، مثل بالقرب من جهاز تلفزيون أو فرن ميكروويف أو لعبة فيديو أو ميكتر صوت عالية أو شاشة كبيرة أو برج تلفزيون لراديو أو أبراج إرسال. في هذه الحالات، أوقف تشغيل الكاميرا، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى قبل مواصلة استخدامها.

استخدام وظائف LAN/Bluetooth® اللاسلكية

- أوقف تشغيل الكاميرا في المستشفيات والمواقع الأخرى التي توجد فيها معدات طبية. قد تؤثر موجات الراديو من الكاميرا سلباً على المعدات الطبية، مما قد يؤدي إلى حدوث عطل يؤدي بدوره إلى وقوع حادث. تأكد من إيقاف وظائف LAN/Bluetooth® اللاسلكية عند وجودك بالقرب من المعدات الطبية (ص. 143).
- أوقف تشغيل الكاميرا عندما تكون على متن طائرة.
- إن استخدام أجهزة لاسلكية على متن الطائرة قد يعيق التشغيل الآمن للطائرة. لذا، تأكد من إيقاف وظائف LAN/Bluetooth® اللاسلكية على متن الطائرة (ص. 143).

الشاشة

- لا تدفع الشاشة بقوة، وإلا فقد تصبح الصورة غير واضحة، مما قد يؤدي إلى حدوث عطل في وضع التشغيل أو تلف الشاشة.
- قد يظهر شعاع من الضوء أعلى/أسفل الشاشة، ولكن هذا ليس عطلاً.
- عند عرض أحد الأجسام بشكل مائل في الكاميرا، قد تظهر الحواف متعرجة على الشاشة. هذا ليس عطلاً؛ حيث سيصبح هذا التعرج أقل وضوحاً في وضع التشغيل.
- في الأماكن المعرضة لدرجات حرارة منخفضة، قد يستغرق تشغيل الشاشة وقتاً طويلاً أو قد يتغير لونها مؤقتاً. عند استخدام الكاميرا في أماكن شديدة البرودة، من الأفضل وضعها في مكان دافئ من أن الآخر. يُرجى ملاحظة أن الشاشة التي تظهر ضعفاً في الأداء بسبب انخفاض درجات الحرارة ستستعيد أداها الطبيعي في درجات الحرارة العادية.

العلامات التجارية

- Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمؤسسة Microsoft Corporation.
- Mac و OS X و macOS هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.
- شعار SDXC هو علامة تجارية مملوكة لشركة SD-3C, LLC.
- شعار Apical هو علامة تجارية مسجلة لشركة Apical Limited.
- إن Four Thirds و Micro Four Thirds وشعار Four Micro Four Thirds و Thirds هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة OLYMPUS CORPORATION في اليابان والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.



- Wi-Fi علامة تجارية مسجلة لمنظمة Wi-Fi Alliance.
- يعد شعار Wi-Fi CERTIFIED علامة تصديق من منظمة Wi-Fi Alliance.
- تُعد علامة وشعار Bluetooth® علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل مؤسسة OLYMPUS CORPORATION يخضع للترخيص.
- إن معايير أنظمة ملفات الكاميرا المشار إليها في هذا الدليل هي معايير "قاعدة التصميم لنظام ملفات الكاميرا/DCF" المنصوص عليها في الجمعية اليابانية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (JEITA).
- جميع أسماء الشركات والمنتجات الأخرى هي علامات تجارية مسجلة و/أو علامات تجارية تخص مالكيها المعنيين.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

قد يتضمن البرنامج الموجود في هذه الكاميرا برنامجًا تابعًا لجهة خارجية. يخضع أي برنامج تابع لجهة خارجية للشروط والأحكام التي يقرها مالك ذلك البرنامج أو المرخصون له، والتي بموجبها يتم توفير البرنامج لك.

يمكن العثور على هذه الشروط وإشعارات برامج الأطراف الخارجية، إن وجدت، في ملف PDF الخاص بإشعار البرنامج المخزن على الرابط:

<http://www.olympus.co.jp/en/support/imgs/digicamera/download/notice/notice.cfm>

- تم تصنيع شاشة هذا المنتج بدقة عالية، ومع ذلك، قد يكون هناك بكمال عائق أو معطل على الشاشة. ليس لهذه البكسلات أي تأثير على الصورة المراد حفظها. نظرًا للخصائص، يمكن أيضًا العثور على تباین اللون أو السطوع اعتمادًا على زاوية التصوير، ولكن هذا يرجع إلى بنية الشاشة. وهذا ليس عطلاً.

الإشعارات القانونية وإشعارات أخرى

- لا تقدم Olympus أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بأي أضرار أو فائدة متوقعة من استخدام هذه الوحدة بشكل قانوني أو أي طلب من شخص ثالث، وهي أمور تنتج عن الاستخدام غير المناسب لهذا المنتج.
- لا تقدم Olympus أي تعهدات أو ضمانات بخصوص أي أضرار أو أي فائدة متوقعة من استخدام هذه الوحدة بشكل قانوني والتي تنتج عن محو بيانات الصور.

بيان إخلاء المسؤولية المتوقعة بالضمأن

- لا تقدم شركة Olympus أي تعهدات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، من قبل أو فيما يتعلق بأي محتوى من هذه المواد أو البرامج المكتوبة، ولن تتحمل بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي ضمان ضمني للتسويق أو الملائمة لأي غرض معين أو عن أي تبعية أو عرضية أو الأضرار غير المباشرة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح التجارية وتوقف الأعمال وفقدان معلومات العمل) الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذه المواد المكتوبة أو البرامج أو المعدات. لا تسمح بعض البلدان باستثناء أو تقييد المسؤولية عن الأضرار التبعية أو العرضية أو الضمان الضمني، لذلك قد لا تنطبق عليك القيود المذكورة أعلاه.
- تحتفظ Olympus بجميع الحقوق في هذا الدليل.

تحذير

قد ينتهك التصوير أو الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قوانين حقوق النشر المعمول بها. لا تتحمل شركة Olympus أي مسؤولية عن التصوير أو الاستخدام أو أي أعمال أخرى غير مصرح بها تنتهك حقوق مالكي حقوق الطبع والنشر.

إشعار حقوق الطبع والنشر

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام أي جزء من هذه المواد المكتوبة أو هذا البرنامج بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك النسخ والتسجيل أو استخدام أي نوع من نظام تخزين واسترجاع المعلومات بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من Olympus. لا تتحمل شركة Olympus أي مسؤولية فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذه المواد أو البرامج المكتوبة أو عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة فيها. تحتفظ شركة Olympus بالحقوق في تغيير ميزات ومحتويات هذا المنشور أو البرنامج بدون التزام أو إشعار مسبق.

الرموز

إعدادات جودة الصور	
الصور الثابتة..... 129, 135, 147	
إعدادات جودة الصورة	
صورة ثابتة..... 83	
فيلم..... 84	
إعدادات وضع [♥] الصامت..... 117	
إعداد البطاقة..... 125	
إعداد اللغة (🌐)..... 124	
اختيار الصور..... 106	
الأفلام 📽..... 119	
الاتصال بوحدة USB..... 144	
البرامج الثابتة..... 124	
البطاقة..... 147	
التأثير (i-Enhance)..... 94	
التباين..... 92	
التثبيت..... 145	
التحكم المباشر..... 76	
التحكم في تسليط الضوء والظل..... 96	
التحكم في مستوى إضاءة الفلاش..... 88	
التخزين..... 144	
التدرج..... 93	
التركيز التلقائي الفائق لنقطة محددة..... 99	
التركيز التلقائي المتواصل..... 81	
التركيز التلقائي حسب أولوية العين..... 71	
التركيز التلقائي حسب أولوية الوجه..... 71	
التركيز التلقائي لإطار الزوم..... 99	
التركيز الفردي..... 81	
التركيز المتواصل+التتبع (تتبع التركيز التلقائي)..... 82	
التركيز اليدوي..... 81	
التسجيل..... 145	
التشذيب	
الأفلام..... 123	
صورة JPEG..... 121	
التصوير الفوتوغرافي بالفلاش المُدار لاسلكيًا..... 149	
التصوير المتسلسل..... 74	
التصوير بالتركيب المباشر..... 56, 38	
التصوير حسب الوقت..... 55	
التصوير عن بُعد..... 141	
التصوير في وضع بصيلية العدسة..... 55	
التصوير متتابع اللقطات..... 116	

127.....	⏮ (صوت صغير)
105.....	🔒 (حماية)
135, 129.....	⚡ حد بطيء
129.....	⚡+WB
135, 129.....	⚡ X-Sync
150.....	⬇ وضع RC
103.....	🔍 العرض مع تقريب الصورة
124.....	📺 (ضبط سطوع الشاشة)
133, 111, 103.....	🔍 (عرض الفهرس)
132, 127.....	📊/إعدادات المعلومات
129.....	🔍+🔍
74.....	📄/📄
105.....	🗑 (المسح بمعدل إطار مفرد)
124.....	🌐 (اللغة)
98, 81.....	🎨 (توازن اللون الأبيض بلمسة واحدة)
106.....	✅ (اختيار الصور)
71.....	😊 (التركيز التلقائي حسب أولوية الوجه)
120.....	📷 (تدوير الصورة)
129.....	WB AUTO (الإبقاء على الألوان الدافئة)
98.....	🔄 (معاينة)
74.....	📶 (منخفض متسلسل)
74.....	📶 (متسلسل مرتفع)
127.....	📺 المعلومات
127.....	🔍 الإعدادات
127.....	📷 إعدادات التحكم
30.....	📄 زر (الاختصار)
126, 97, 58.....	🎯 زر (الأفلام)
106.....	🔗 (طلب مشاركة)

أ

أطراف الضوء..... 34	
أوضاع التصوير..... 27	
إعادة ضبط الحماية..... 123	
Wi-Fi/Bluetooth إعدادات.....	
143, 142, 138, 124.....	
إعدادات التحكم..... 127	
إعدادات التركيز التلقائي للأهداف..... 70	

145.....	Olympus Workspace تطبيق
40.....	تعريض متعدد للإضاءة
69.....	تعويض التعريض للإضاءة
90.....	تعويض توازن اللون الأبيض
51.....	تغيير البرنامج (Ps)
147.....	تنسيق الملف
80.....	توازن اللون الأبيض
98, 81.....	بلمسة واحدة (Ⓜ)

ج

	جودة الصورة
83.....	صورة ثابتة (Ⓜ)
84.....	فيلم (Ⓜ)
	حجم الصورة
	فيلم 84
147.....	حجم الملف
79.....	حساسية ISO
81.....	حلقة التركيز
105.....	حماية

د

92.....	درجة التشبع باللون
---------	--------------------

ز

97.....	زر Fn (البحث)
113, 101, 26.....	زر INFO

س

141.....	سجل GPS
	سرعة التكبير/التصغير الرقمي
119.....	الأفلام
116.....	الصور الثابتة

ش

15.....	شحن البطارية
	ص
75, 42, 35.....	صامت [♥]
127.....	صوت صغير
83.....	صورة RAW
67.....	صور شخصية
21.....	ضبط التاريخ/الوقت (Ⓜ)
124.....	ضبط سطوع الشاشة
105.....	ضبط مستوى الصوت
35.....	ضوء خلفية HDR

	التعريض للإضاءة لمدة طويلة
55.....	(التصوير ببصيلة العدسة/الوقت المباشر)
44.....	التعويض الرئيسي
122.....	النقاط الصور أثناء تصوير الأفلام
61.....	التلاشي الفني
134.....	التلفزيون
120.....	التناوب
125.....	التنسيق
	التوصيل

144.....	الكمبيوتر
136.....	الهاتف الذكي
31.....	الدليل المباشر
50.....	الضبط الدقيق
148.....	العدسات القابلة للتبديل
103.....	العرض مع تقريب الصورة
72.....	الفلش
150.....	الفلش الذي يتم التحكم فيه عن بُعد لاسلكيًا
63.....	المقاطع
55, 39.....	الوقت المباشر

ب

110, 43.....	بانوراما
145.....	برنامج الكمبيوتر
55.....	بصيلة العدسة
17.....	بطاقة
147.....	بطاقة SD
125.....	تهينة البطاقة
130.....	بيانات Exif

ت

61.....	تأثيرات الأفلام
82.....	تتبع التركيز التلقائي
49.....	تجاوز التبييض
121.....	تحرير JPEG
120.....	تحرير بيانات RAW
155, 131.....	تخطيط البكسل
103.....	تدوير
122.....	تراكيب الصور
61.....	تردد لقطة واحدة
61.....	تردد متعدد
	تسجيل الصوت
108.....	صورة ثابتة
46.....	تصحيح التركيز
45.....	تصحيح التعريض التلقائي للإضاءة
58.....	تصوير الأفلام

طلب مشاركة	106
ع	
عدد الصور الثابتة القابلة للتخزين	147
عدسة التقريب الرقمية	69, 115
عدسة التقريب للأفلام	61
عرض	
صورة ثابتة	102, 103
فيلم 102, 105	
عرض التسجيل	124
عرض التقويم	103, 111, 133
عرض الشرائح	104
عرض الفهرس	103, 111, 133
عرض المعلومات	24
عرض	100
عرض مخطط توزيع الألوان	26
عمليات الشاشة التي تعمل باللمس	111
عمليات شاشة اللمس	57

ف

فلتر الألوان	93
فيلم بطيء الحركة	66
فيلم قديم	61
فيلم متتابع اللقطات	116

ق

قائمة Bluetooth	136
قائمة الإعداد	124
قائمة التشغيل	120
قائمة التصوير	114
قائمة التصوير 1	114
قائمة التصوير 2	114
قرص تحديد الوضع	27
قفل AE	126, 131
قفل التعريض التلقائي للضوء	98

ل

لوحة LV الفائقة	77
لون أحادي	94
لون جزئي	50

م

مؤقت ذاتي	74
مثبت الصورة	89
الأفلام	119
مرشح الضجيج	128
مستوى الحدة	91
مستوى شحن البطارية	20
مسح	
إطار مفرد	105
الصور التي تم اختيارها	106
كل الصور	125
مصباح إضاءة AF	28, 115
معاينة (ⓘ)	98
معدل إطارات الفيديو	84
معدل إطارات الفيديو	119
معدل البت للفيديو	84
معدل الضغط	83
معدل بت الفيديو	119
معلومات المواقع	141
مقاس الصورة	
الصور الثابتة	129, 135, 147
مقاطعي الخاصة	63, 109
مقياس التسوية	26
منطقة التعريض التلقائي للإضاءة	70
موسيقى خلفية	65, 104

ن

نسبة الارتفاع إلى العرض	83
نسبة الضغط	135, 147
نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها	83
نقل الصور إلى الهاتف الذكي	140

و

وحدات الفلاش الخارجية	149
وضع AF	
الأفلام	119
وضع AP	37
وضع AUTO (ⓘ)	31
وضع RC (وضع RC ⚡)	150
وضع الأفلام	60, 87
وضع التركيز	81
وضع التركيز التلقائي	81

L	
131.....	Level Adjust
128.....	Live Bulb
127.....	Live View Boost
132 , 127.....	LV-Info

M	
54.....	(الوضع اليدوي) M
162 , 113.....	Menu
91.....	Metering
132 , 126.....	MF Assist
81.....	(التركيز اليدوي) MF
98.....	(وظيفة الزر) MF

N	
128.....	Noise Reduct

O	
136.....	OI.Palette
136.....	OI.Share
136.....	OI.Track

P	
51.....	(وضع البرنامج) P
132 , 98.....	Peaking
127.....	Peaking Color
147 , 135.....	Pixel Count
163.....	Playback Menu

R	
119.....	Recording Volume
114.....	Reset
126.....	Reset Lens

S	
53.....	(التصوير حسب أولوية الغالق) S
	(التركيز التلقائي الفردي) S-AF+MF
82.....	والتركيز اليدوي) (
81.....	(التركيز التلقائي الفردي) S-AF
33.....	(وضع المشهد) SCN
166.....	Setup Menu
162.....	Shooting Menu
131 , 20.....	Sleep
95.....	sRGB

37.....	وضع الصور المتقدمة
115 , 78.....	وضع الصورة
97.....	وظيفة الزر
126.....	وظيفة القرص

A	
52.....	(وضع التصوير حسب أولوية الفتحة) A
95.....	AdobeRGB
131.....	AEL/AFL
47.....	(الفلتر الفني) ART

B	
128.....	Bulb/Time Timer

C	
81.....	C-AF (التركيز التلقائي المتواصل)
131.....	Certification
129 , 95.....	Color Space
128.....	Composite Settings
130.....	Copyright Settings
164 , 126.....	Custom Menu

D	
127.....	Displayed Grid
107.....	DPOF

E	
130.....	Edit Filename
128.....	Exposure Shift

F	
130.....	File Name
127.....	Flicker reduction

H	
134 , 127.....	HDMI
41.....	HDR

I	
49.....	Instant Film
128.....	ISO-Auto Set

T

131 Touchscreen Settings

U

127 USB Mode

V

163 , 119 Video Menu

W

129 WB

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

المقر: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
هاتف: +49 40-23 77 3-0 / فاكس: +49 40-23 07 61
تسليم السلع: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany
العنوان البريدي: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

دعم العملاء الفني في أوروبا:

الرجاء زيارة موقعنا الرئيسي في <http://www.olympus-europa.com>
أو الاتصال برقمنا المجاني*: 00800 - 67 10 83 00

ويخص ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا
والنرويج وبولندا وبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة

لروسيا 810-800 67 10 83 00

لجمهورية التشيك 800 167 777

* يرجى ملاحظة أن بعض من مزودي خدمات الهاتف لا يسمحون بالوصول إلى أرقام تبدأ بـ 00800 أو تتطلب بادئة إضافية. عندئذ تُطبق الرسوم. يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك مباشرة للتعرف على المزيد من التفاصيل.

أما كافة البلدان الأوروبية غير المسرودة أعلاه أو عندما لم تقدر على الاتصال بالأرقام السابق ذكرها فاستخدم ما يلي

الأرقام غير المجانية: +49 40 - 237 73 899