

DIGITALKAMERA OM SYSTEM OM-3

Bedienungsanleitung



DE

Modell-Nr. : IM036

- Wir bedanken uns für den Kauf unserer Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch Ihrer neuen Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewährleisten.
- Sie müssen den Inhalt des Kapitels "SICHERHEITSHINWEISE" gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Diese Anleitung ist zur späteren Verwendung nachschlagebereit zu halten.
- Wir empfehlen, Probeaufnahmen durchzuführen, bevor Sie die Kamera für wichtige Aufnahmen nutzen.
- Die Bildschirm- und Kameraabbildungen in diesem Handbuch können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
- Sollten durch Firmware-Aktualisierungen Funktionen ergänzt oder geändert werden, dann treffen bestimmte Angaben unter Umständen nicht mehr zu. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	19
Vor der Verwendung	19
Benutzerregistrierung	19
PC-Software/Apps installieren.	20
Über diese Anleitung	21
So finden Sie die für Sie relevanten Informationen.	21
So lesen Sie diese Anleitung.	22
Bezeichnung der Teile	24
Vorbereitung	26
Auspacken des Verpackungsinhalts.	26
Anbringen des Trageriemens.	27
Einsetzen und Entnehmen des Akkus.	28
Einsetzen des Akkus.	28
Entnehmen des Akkus.	29
Den Akku aufladen	30
Laden des Akkus mit einem optionalen USB-Netzteil.	30
Laden des Akkus mit einem USB-Gerät	32
Einsetzen und Entnehmen der Karte	33
Einsetzen der Karte.	33
Entfernen der Karte	34
Verwendbare Karten	34
Anbringen und Abnehmen von Objektiven.	35
Anbringen eines Wechselobjektivs	35
Abnehmen von Objektiven	36
Verwenden des Monitors.	37
Einschalten der Kamera	38
Ruhemodus	39
Erste Einrichtung.	40
Vorgehen, wenn Sie die Anzeigen nicht lesen können.	42
Aufnahme	44

Anzeigen der Aufnahmeinformationen	44
Umschalten zwischen Anzeigen	47
Umschalten der Informationsanzeige	49
□/留/S&Q-Einstellrad drehen	51
Aufnahmemodi verwenden	52
Verfügbare Aufnahmemodi	52
Aufnahmemodi auswählen	52
Einzelbilder aufnehmen.	53
Aufnehmen mit Touchscreen-Funktionen.	55
Fotoansicht (Bildrückschau).	58
Blende und Verschlusszeit von der Kamera auswählen lassen (${f P}$: Programm AE). \ldots	60
Programm-Shift	62
Auswahl der Blende (A : Blendenpriorität AE)	63
Auswählen einer Verschlusszeit (S : Verschlusspriorität AE)	66
Auswählen von Blende und Verschlusszeit ($old M$: Manuelle Belichtung). \ldots	69
Verwenden der Belichtungskorrektur im Modus ${f M}$	71
Langzeitbelichtungen (B : Bulb/Time)	72
Aufhelltransparenz (B : Live-Composite-Fotografie)	76
Aufnehmen von Videos	79
Aufnehmen von Videos im 🍄/S&Q-Modus	80
Aufnehmen von Videos in Aufnahmemodi.	82
Touchscreen-Bedienung (Lautlose Bedienung).	83
Belegen des Modus-Einstellrads mit benutzerdefinierten Einstellungen (Anwendermodi ${f C1}$, C2 , C3 ,
C4 und C5)	84
Speichern von Einstellungen (Zuweisen)	84
Verwenden der Anwendermodi (C1/C2/C3/C4/C5).	86
Anwendermodusnamen festlegen (Name Anwmodus)	89
Aufnahmeeinstellungen	91
So ändern Sie die Aufnahmeeinstellungen	91
Direkttasten	92
Funktionen und Direkttasten.	92

Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige	94
Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige aktiviert.	94
Einstellungen mit der Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige	96
Verfügbare Einstellungen in der Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktionsanzeige.	98
Menübedienung	100
Über die Menüs verfügbare Optionen	100
So bedienen Sie die Menüs	101
Anzeigen der Beschreibung eines Menüelements.	103
Grau angezeigte Elemente	104
Grundfunktionen zum Scharfstellen	105
Auswählen eines Fokus-Modus (🗖 AF-Modus / 🍄 AF-Modus)	105
Verwendung des Sternenhimmel-AF	107
Einstellen einer Fokusposition für MF-Voreinstell	108
Manuelles Anpassen des Autofokus.	109
Auswählen eines Fokusfeldes (AF-Feldpunkt)	110
Auswählen eines AF-Feldmodus (AF-Feldmodus).	111
Verfügbare AF-Feldmodi	111
Einstellen der Optionen für 🗖 AF-Feldmodi (🗖 AF-Feldmodus Einst.)	114
Zoom-Rahmen AF/Zoom AF (Super Spot AF)	116
Funktionen zur Konfiguration der Fokusverfahren.	119
Kombinierter Auto- und manueller Fokus (🖨 AF+MF)	119
Konfiguration des AF-Betriebs bei Drücken des Auslösers (🗖 AF bei halb gedr. 💻)	121
Autofokus bei Verwendung der AF-ON-Taste	122
Verwendung des Autofokus im Modus für manuellen Fokus (🚛 im MF-Modus)	123
Konfiguration der Kamerafunktion, wenn die Kamera nicht auf das Motiv fokussieren kann (Auslösepriorität).	124
Änderung der Einstellungen für Sternenhimmel-AF (Sternenhimmel-AF-Einstellung)	125
Funktionen zur motivgerechten Anpassung des AF-Betriebs.	127
Tracking des Fokus auf ausgewählte Motive (Motiverkennung)	127
Aufnehmen von Fotos mit [Motiverkennung]	128
Konfigurieren Sie den C-AF-Betrieb bei Aufnahmen mit aktivierter Motiverkennung ($m{m{\heartsuit}}$ C-AF Einstellung).	130
- Zuweisung der Fokuspriorität zu Tasten (🗖 🏵 AF-Taste)	132

	Konfiguration der Rahmeneinblendungen für erkannte Augen (Augenerkennungsrahmen)	133
	Mittelfeldpriorität für C-AF (CAF Mitte Priorität)	134
	Tracking-Empfindlichkeit für C-AF (\square C-AF Empfindlichkeit / $ extsf{M}$ C-AF Empfindlichkeit)	135
	Fokusgeschwindigkeit für C-AF (🍄 C-AF-Geschw.).	136
Fu	unktionen zum Ändern der Kamerakonfiguration für das Fokussieren	137
	Objektiv-Fokusbereich (CAF-Begrenzung)	137
	Verwenden der unter [AF-Begrenzung] gespeicherten Einstellungen	137
	Konfiguration von [AF-Begrenzung]	138
	Objektiv-Scanning für C-AF(🗖 AF-Scanner).	140
	Feinabstimmung des Autofokus (🖸 Autofokus-Justierung)	141
	Verwenden des gespeicherten Werts für die Fokus-Justierung	141
	Konfiguration von [Autofokus-Justierung]	142
	AF-Hilfslicht als Autofokus-Assistent (AF-Hilfslicht).	143
	AF-Feld-Anzeigemodus(AF-Messfeld).	144
Fı	Inktionen zum Einstellen der Fokusposition	145
	AF-Feld-Auswahl passend zur Kameraausrichtung (COrientierung verknüpft [:::])	145
	Auswählen der AF-Ausgangsposition (CI: Voreinstellung	147
	Verwenden der Funktion [[••••]Home]	148
	AF-Feld-Auswahl ([+++]Bildschirmeinst. auswähl.).	149
	Durchlauf der AF-Feld-Auswahl aktivieren ([•:•] Durchlauf-Einstellungen)	150
	AF-Feld-Auswahl per Touchscreen-Bedienung bei Aufnahmen mit dem Sucher (AF-Sucherfeld).	152
w	eitere nützliche Funktionen zum Scharfstellen.	153
	Assistent für den manuellen Fokus (MF-Assistent).	153
	Fokus Peaking-Optionen (Fokus Peaking-Einstell.).	155
	Verwenden von Fokus Peaking	156
	Festlegen einer Fokusentfernung als MF-Voreinstellung (Eingestellt. MF-Abstand)	157
	Deaktivieren der MF-Kupplung (MF-Kupplung).	158
	Objektiv-Fokusrichtung (Fokusring)	159
	Zurücksetzen der Objektivposition bei Ausschalten (Objektiv zurücksetzen)	160
М	essung und Belichtung	161
	Belichtungskontrolle (Belichtungskorrektur).	161
	Anpassen der Belichtungskorrektur.	162

	Zurücksetzen der Belichtungskorrektur.	162
	EV-Stufen zur Belichtungssteuerung (EV-Stufe).	163
	Feinabstimmen der Belichtung (Belichtungsjustage).	164
	Reduzieren von Flimmern bei LED-Beleuchtung (🗖 Flimmer-Scan / 🍄 Flimmer-Scan). \ldots	165
	Auswählen der Verschlusszeit	166
	Messung der Motivhelligkeit (Messung).	167
	Belichtungssperre (AE-Speicher).	169
	Belichtungsmessung für den AE-Speicher (Messung bei 🖽)	170
	Deaktivieren des AE-Speichers nach der Aufnahme (🜆 Auto zurücksetzen)	171
	Speichern der Belichtung bei halb heruntergedrücktem Auslöser (AEL bei halb gedr. 💻)	172
	Einstellen von Messoptionen für Serienaufnahmen(Messung bei 🖵)	173
	Messen des Fokusfeldes ([+::-]-Spotmessung).	174
	Ändern der ISO-Empfindlichkeit (ISO).	175
	EV-Stufen zur ISO-Empfindlichkeitsregelung (ISO-Stufe).	177
	Festlegen des im Modus [Auto] wählbaren ISO-Empfindlichkeitsbereichs (DISO-A Max./Std. /	178
	Festlegen der Verschlusszeit für das automatische Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (ISO-A N S/S).	vlin. 179
	Auswählen der Modi, in denen [Auto] für die ISO-Empfindlichkeit verfügbar ist (CISO-Auto /	180
	Optionen für die Rauschminderung bei hohen ISO-Werten(🗖 Rauschfilter / 🍄 Rauschfilter)	181
	Optionen für die Bildverarbeitung (Niedr. ISO-Verarb.).	182
	Optionen für die Rauschminderung für Langzeitbelichtungen (Rauschminderung)	183
B	itzfotografie	184
	Verwendung des Blitzes (Blitzaufnahmen)	184
	Blitzgeräte, die für die Verwendung mit der Kamera bestimmt sind	184
	Zur Verfügung stehende Funktionen kompatibler Blitzgeräte	185
	Anbringen kompatibler Blitzgeräte	185
	Abnehmen von Blitzgeräten.	187
	Auswählen eines Blitzmodus (Blitzmodus)	188
	Blitzmodi	188
	Blitzmodi und Einstellungskombinationen.	189
	Konfigurieren der Blitzmodi (Blitzmodus-Einstellungen).	192

	Anpassung der Blitzleistung (Blitzbelichtungskorr.)	193
	Drahtlose Blitzfernsteuerung (\$ RC-Modus)	194
	Auswählen einer Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit (🗲 X-Sync.).	195
	Auswählen der längsten Verschlusszeit (\$ Zeit Limit)	196
	Blitz- und Belichtungskorrektur (🔁 + 🔁)	197
	Einstellen des Belichtungsausgleichs für die TTL-Messung (Blitzausgleichsmessung)	198
S	erienaufnahme/Selbstauslöser	199
	Anfertigen von Aufnahmen mit Serienaufnahme/Selbstauslöser	199
	Anzahl der aufnehmbaren Bilder	202
	Konfiguration der Serienaufnahmefunktionen (Serienaufnahme Einst.).	203
	Konfiguration der Selbstauslöserfunktionen (Selbstauslöser Einst.).	205
	Aufnehmen ohne durch die Verwendung des Auslösers entstehende Vibrationen (Anti-Schock [4 Einst.).	•] 207
	Aufnehmen ohne Verschlussgeräusch (Lautlos 🖤 Einst.).	208
	Aufnehmen ohne Auslöseverzögerung (Pro-Aufnahme).	210
	Reduzieren von Flimmern auf Fotos (Antiflimmer-Aufnahme)	213
-	idetabilization	214
В		- 14
в	Reduzieren von Kameraverwacklungen ($lacksquare$ Bildstabilisation / $lacksquare$ Bildstabilisation)	214
B	Reduzieren von Kameraverwacklungen (🖨 Bildstabilisation / 🍄 Bildstabilisation)	214 215
B	Reduzieren von Kameraverwacklungen (DBildstabilisation / PBildstabilisation) Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation Optionen für die Bildstabilisation (PBBildstabilisierungsni.)	214 215 217
В	Reduzieren von Kameraverwacklungen (214 215 217 218
В	Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / ♀ Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (♀ Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation).	214 215 217 218 219
В	Reduzieren von Kameraverwacklungen (Bildstabilisation / Bildstabilisation)	214 215 217 218 219 220
В	Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / ♀ Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (♀ Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität).	214 215 217 218 219 220 221
Fa	 Reduzieren von Kameraverwacklungen (Bildstabilisation / Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (B Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). 	214 215 217 218 219 220 221 222
Fa	Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / ♀ Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (♀ Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (► < ♀ < ♀ < S&Q <).	214 215 217 218 219 220 221 222 222
Fa	 Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (A * / A * / S&Q *). Konfigurieren von A *: 	214 215 217 218 219 220 221 222 222 222
Fa	 Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (214 215 217 218 219 220 221 222 222 222 222
Fa	 Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / ♀ Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (♀ Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (♠ ♦ • / ♀ ♦ • / S&Q ♦ •). Konfigurieren von ♀ ♦ •. Konfigurieren von ♀ ♦ •. 	214 215 217 218 219 220 221 222 222 222 222 222 223 225
Fa	Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / ♀ Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (♀ Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (♠ ♦ • / ♀ ♦ • / \$&Q ♦ •). Konfigurieren von ♠ ♦ ● • Konfigurieren von ♠ ♦ ● • Konfigurieren von \$&Q ♦ • Kombinationen von JPEG-Bildgrößen und Komprimierungsraten (♠ Detaillierte Einst.).	214 215 217 218 219 220 221 222 222 222 223 225 229
Fa	Reduzieren von Kameraverwacklungen (▲ Bildstabilisation / 𝔅 Bildstabilisation). Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation. Optionen für die Bildstabilisation (𝔅 Bildstabilisierungsni.). Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (➡ Bildstabilisation). Bildstabilisation für Serienaufnahmen (➡ Bildstabilisation). Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent). Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität). arbe und Qualität. Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (♠ < / 𝔅 🌾 / 𝔅 𝔅 / 𝔅 𝔅 𝔅).	214 215 217 218 219 220 221 222 222 222 222 222 223 225 229 230

	Peripheriebeleuchtung (Randschatten-Komp.).	232
	Bearbeitungsoptionen (🗖 Bildmodus / 🍄 Bildmodus)	233
	Modus mit dem Kreativ-Einstellrad ändern	233
	Einstellungen mit Monitor-Funktionsanzeige / Menü vornehmen	233
	Bildmodus konfigurieren	234
	Art Filter-Einstellungen verwenden	235
	Farbgestalter konfigurieren.	236
	Monochrom-Profil-Funktion konfigurieren	238
	Farbprofil-Funktion konfigurieren	239
	Detaileinstellungen aller Modi konfigurieren	240
	Detaileinstellungen eines Bildmodus speziell für Videos konfigurieren.	245
	Auswählen von bei der Bildmoduswahl eingeblendeten Optionen (DBildmodus-Einstellungen)	247
	Farbanpassung (WB (Weißabgleich)).	248
	Einstellen des Weißabgleichs	248
	Feineinstellung des Weißabgleichs für einzelne Weißabgleichsmodi	250
	Sofort-Weißabgleich	251
	Sperren des Weißabgleichs in den $oldsymbol{ heta}/S \& Q$ -Modi ($oldsymbol{ heta}$ Tastenfunktion: $oldsymbol{ heta}$ Sperren). \ldots	253
	Feineinstellung des Weißabgleichs (🗖 Alle 🔤 / 🍄 Alle 🖼)	254
	Im Modus "WB Auto" warme Farbtöne bei Kunstlicht beibehalten(🗖 💥 Warme Farben/ 🛱 💥	255
	$Ritz_WeiRaboleich(Verknünf^{\sharp} + WeiRabol)$	256
	Einstellen des Earbwiedergabeformats (Earbraum)	250
	Verschauentienen für (WBildmedus) (3** WArzeige Assistent)	257
c .	vorschauoptionen für (Herbinnodus) (* Herbinnodus) (* Herbinnodus) (* Herbinnodus)	200
5	Aufrahme von Standhildern in einer höheren Auflörung (Hechaufgel Aufrahme)	259
	Aufrahme von Standblidern in einer Honeren Aufrosting (Hochaufgel, Aufrahme).	259
	Konfiguration von beshaufgelösten Aufgehmen	259
		260
	Finetellungen mit der CD Teste	201
	Verlag som ung des Verschlusses hei hellem Lieht (Lie ND Aufschurch)	202
	Verlangsamung des verschlusses bei nellem Licht (Live ND Authanme).	263
		263
	Konfiguration von Live ND Aufnahmen.	263

Aufnahme	264
Einstellungen mit der CP -Taste.	265
Aufnahme von Motiven mit hohem Kontrast (Live GND Aufnahme).	267
Aktivieren von Live GND Aufnahmen.	267
Konfiguration von Live GND Aufnahmen.	267
Aufnahme	269
Einstellungen mit der CP -Taste	270
Vergrößern der Schärfentiefe (Focus Stacking).	271
Aktivieren von Focus Stacking.	271
Konfiguration von Focus Stacking	272
Aufnahme	272
Einstellungen mit der CP -Taste	273
Aufnahme von HDR-Bildern (High Dynamic Range) (HDR)	274
Einstellungen mit der CP -Taste	275
Speichern von Mehrfachbelichtungen in einem einzelnen Bild (Mehrfachbelichtung)	276
Aktivieren von Mehrfachbelichtungen	276
Konfiguration von Mehrfachbelichtungen.	277
Aufnahme	277
Einstellungen mit der CP -Taste	278
Bei Einstellung von [Überlagern]	278
Digitalzoom (🗖 Dig. Tele-Konverter / 🍄 Dig. Tele-Konverter)	281
Automatische Aufnahme mit festem Intervall (Intervallaufnahmen)	283
Aktivieren von Intervallaufnahmen	283
Konfiguration von Intervallaufnahmen.	283
Aufnahme	285
Keystone-Korrektur und Perspektivensteuerung (Keystone-Korrektur).	287
Korrektur von Fisheye-Verzeichnungen (Fisheye-Komp.).	289
Aktivieren der Fisheye-Komp	289
Konfiguration der Fisheye-Komp	290
Aufnahme	290
Konfiguration von BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.).	292
Speichern einer Reihe von Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung (AE BKT).	294

Speichern von Bildern mit unterschiedlichem Weißabgleich (WB BKT)	296
Speichern von Bildern mit unterschiedlicher Blitzstärke (FL BKT).	297
Speichern von Bildern mit unterschiedlicher ISO-Empfindlichkeit (ISO BKT)	299
Speichern von Kopien eines Bilds mit Anwendung unterschiedlicher Art Filter (ART BKT)	300
Aktivieren von Art Filter-Belichtungsreihen.	300
Konfiguration von Art Filter-Belichtungsreihen.	301
Aufnahme	301
Speichern von Bildern mit unterschiedlichen Fokuspositionen (Fokus BKT).	302
Aktivieren von Fokus-Belichtungsreihe.	302
Konfiguration von Fokus-Belichtungsreihen.	303
Aufnahme	303
Nur im Videomodus verfügbare Funktionen	305
Einstellungen für Fotos und Videos separat vornehmen (🗖 / 🍄 Versch. Einstell.)	305
Tonaufnahmeoptionen (Tonaufnahme Einst.).	307
Anpassen der Kopfhörerlautstärke (Kopfhörerlautstärke)	309
Timecodes (Timecode-Einstellungen).	310
HDMI-Ausgabe (🎛 HDMI-Ausgabe)	311
Über die Option [RAW]	312
Anzeige einer Markierung + in der Mitte des Bildschirms während der Aufnahme von Videos (Mittenmarkierung)	313
Anzeigen von Zebramustern über Bereichen mit hohem Helligkeitspegel während der Videoaufnahme (Zebramuster Einst.)	314
Anzeigen von Zebramustern.	314
Konfiguration der Zebramuster-Einstellungen	315
Anzeigen eines roten Rahmens bei Videoaufnahmen(Roter Rahmen f. ③REC)	316
Anzeige bei Videoaufnahmen (Anzeigeleuchte).	317
Wiedergabe	318
Anzeigen von Informationen während der Wiedergabe.	318
- Viedergabe von Bildinformationen	318
Umschalten der Informationsanzeige.	320
Wiedergabe von Fotos und Videos	321
Anzeigen von Fotos.	321
Ansehen von Videos.	322

	Schnelles Finden von Bildern (Index- und Kalenderwiedergabe)	324
	Heranzoomen (Wiedergabe-Zoom)	325
	Wiedergabe per Touchscreen-Bedienung.	326
	Vollbildwiedergabe	326
	Index- und Kalenderwiedergabe	327
	Weitere Funktionen	328
Ei	nstellen von Wiedergabefunktionen.	329
	Drehen von Bildern (Drehen).	329
	Bilder schützen (O-n).	330
	Löschen von Bildern (Löschen).	331
	Löschen aller Bilder (Alle löschen).	332
	Deaktivieren der Bestätigung über das Löschen (Schnelles Löschen)	333
	Optionen zum Löschen von RAW+JPEG (RAW+JPEG löschen)	334
	Auswählen von Bildern für die Freigabe (Auftrag freigeben)	335
	Auswählen von RAW+JPEG-Bildern für die Freigabe(RAW+JPEG <)	336
	Bewerten von Bildern (Bewertung)	337
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.).	338
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.)	338 339
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.) Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, O n, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF)	338 339 340
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.) Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, Om, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF) Konfiguration einer Druckauswahl.	338 339 340 340
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl.	338 339 340 340 340
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, O n, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder	338 339 340 340 340
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen).	338 339 340 340 340 342
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen).	 338 339 340 340 340 342 343
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe.	 338 339 340 340 342 343 344
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen) Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (Bearb.).	 338 339 340 340 340 342 343 344 345
	 Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (RAW-Daten bearb.). 	 338 339 340 340 342 343 344 345 345
	 Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (Bearb.). Bearbeiten von JPEG-Bildern (JPEG bearb.). 	 338 339 340 340 340 342 343 344 345 347
	 Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (Bearb.). Bearbeiten von JPEG-Bildern (JPEG bearb.). Kombinieren von Bildern (Überlagerung). 	 338 339 340 340 342 343 344 345 345 347 350
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, Om, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (Ψ). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (Bearb.). Bearbeiten von JPEG-Bildern (JPEG bearb.). Kombinieren von Bildern (Überlagerung). Schneiden von Videos (Video schneiden).	 338 339 340 340 342 343 344 345 347 350 351
	Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.). Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen). Druckauswahl (DPOF). Konfiguration einer Druckauswahl. Einstellen einer Druckauswahl. Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen). Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (♥). Audiowiedergabe. Bearbeiten von Bildern (Bearb.). Bearbeiten von RAW-Bildern (RAW-Daten bearb.). Bearbeiten von Bildern (Überlagerung). Schneiden von Videos (Video schneiden). Erstellen von Videostandbildern (Bild aus Video).	 338 339 340 340 342 343 344 345 347 350 351 352

Ändern der Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads während der Wiedergabe	
(E Einstellfunktion)	4
Auswählen des Wiedergabe-Zoomverhältnisses ($igsaclashed{P}$ Standardwert)	5
Automatisches Drehen von Bildern im Hochformat für die Wiedergabe (右)	6
Auswählen der während der Wiedergabe angezeigten Informationen (돈 - Info-Einstellungen) 35	7
Auswählen der während der vergrößerten Wiedergabe angezeigten Informationen (EQ Info- Einstellungen)	8
Konfiguration der Indexanzeige (💽 Einstellung.)	9
Funktionen zur Konfiguration der Bedienelemente der Kamera. 36	0
Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)	0
Anpassbare Bedienelemente	0
Verfügbare Funktionen	2
Verwenden von Multifunktionsoptionen (Multifunktion)	3
Verwenden der CP -Taste (Rechnerische Modi)	4
Aufnehmen eines Videos durch Drücken des Auslösers (🎛 Auslöserfunktion). \ldots 37	6
Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad (\square Einstellfunktion / $ extsf{M}$ Einstellfunktion)	7
Ändern der Einstellrichtung (Einstellrichtung)	0
Anpassen des Fn -Schalters (Fn-Schalter Einst.)	1
So konfigurieren Sie den Fn -Schalter	1
Konfiguration von [D Fn-Schalterfunktion]	1
Konfiguration von [$oldsymbol{eta}$ Fn-Schalterfunktion]	2
Verwenden von [mode2] unter [🗖 Fn-Schalterfunktion] / [🍄 Fn-Schalterfunktion] 38	4
Konfiguration von [Fn-Schalter/Hauptschalter]	4
Powerzoom-Objektive (Elektronischer Zoom Einst.). 38	6
Auswählen der Reaktion auf das Herunterdrücken des Auslösers während des Live View-Zooms (LV Makro-Modus)	7
Auswählen des Verhaltens des Bedienelements für die Schärfentiefe-Vorschau (©Sperren) 38	8
Optionen für das Gedrückthalten von Tasten (Zeit f. Gedrückthalten)	9
Funktionen zur Anpassung der Live View-Anzeige. 39	0
Ändern des Aussehens der Anzeige(🗖 LV-Modus)	0
Optimieren der Displayanzeige für dunkle Umgebungen (🗖 Nachtmodus)	1
Sucher-Anzeigerate (Bildfolge)	2

Art Filter-Vorschau (Art LV-Modus)	93
Flimmerreduzierung im Live View-Modus (Antiflimmer-LV)	94
Selbstporträthilfe (Selbstporträthilfe)	95
Funktionen zur Konfiguration der Informationsanzeige	96
Auswählen des Anzeigemodus für den Sucher (Stil für elektr. Sucher)	96
Sucheranzeige beim Aufnehmen unter Verwendung des Suchers (Stil 1/Stil 2)	96
Aufnahmeangaben (🗖 Info-Einstellungen / 🍄 Info-Einstellungen)	98
Konfiguration der 🗖 Info-Einstellungen	98
Konfiguration der 🍄 Info-Einstellungen	99
Auswählen einer Anzeige	99
Konfiguration der Anzeige bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Info bei halb gedr. 💻) 40	00
Optionen für die Informationsanzeige im Sucher (🖃 🗖 Info-Einstellungen)	01
Anzeigen der Wasserwaage bei halb heruntergedrücktem Auslöser (🖨 💻 Wasserwaage) 44	03
Optionen für Aufnahmemarkierungen (🗖 Gitterlinien-Einstellungen / 🎛 Gitterlinien-Einstellungen 4	ו) 04
Optionen für die Rastergitteranzeige im Sucher (🖃 🗖 Gitterlinien-Einst.)	06
Wählen Sie die über die CP -Taste verfügbaren Einstellungen (CP Tastenkonfiguration)	08
Auswählen der über Multi-Fn verfügbaren Einstellungen (Multifunktionseinstellungen) 4	09
Histogramm-Belichtungswarnung (Histogramm-Einstellungen)	10
Einstellungen im Zusammenhang mit der Bedienung und Anzeige der Menüs 4	11
Konfiguration des Cursors auf dem Menübildschirm (Menü-Cursor Einst.).	11
Festlegen der Navigation zwischen Seiten mit dem hinteren Einstellrad (🛩 Menünavigation) 4	13
[Ja]/[Nein] Standard (Prioritätseinstellung)	14
Einstellungen unter "Mein Menü" 4	15
Mein Menü	15
Hinzufügen von Elementen zu "Mein Menü" 4	15
Verwalten von "Mein Menü" 4	17
Einstellungen unter Karte/Ordner/Datei 4	18
Formatieren der Karte (Kartenformatierung)	18
Festlegen eines Ordners zum Speichern von Bildern (Speicherordner wählen) 4	19
Optionen für die Dateibenennung (Dateiname)	20
Benennen von Dateien (Dateinamen bearbeiten)	21

Benutzerinformationen	
Speichern von Objektiv-Informationen (Objektiv-Info-Einstellungen).	422
Ausgabeauflösung (dpi-Einstellungen)	424
Hinzufügen von Copyright-Informationen (Copyright-Info.).	425
Aktivieren der Option "Copyright-Info."	425
Konfiguration von Copyright-Info	426
Einstellungen unter Monitor/Ton/Verbindung.	
Deaktivieren der Touchscreen-Bedienung (Einstell. Touchscreen)	427
Monitorhelligkeit und -farbton (Monitorkalibrierung)	428
Helligkeit und Farbton für den Sucher (EVF-Einstellung)	429
Konfiguration des Augensensors (Augensensor Einst.)	430
Deaktivieren des Fokus-Signaltons (=)))	431
Optionen für die Anzeige auf externen Monitoren (HDMI Einst.).	432
Auswählen eines USB-Verbindungsmodus (USB Einst.).	433
Einstellungen unter Akku/Ruhemodus.	
Anzeigen des Akkuladezustands (💷 Akkuladezustand)	435
Ändern der Akkustandanzeige bei Videoaufnahmen (🍄 📼 Anzeigemuster)	436
Dimmen der Hintergrundbeleuchtung (LCD-Beleuchtung)	437
Einstellen von Optionen für den Ruhemodus (Stromsparmodus) (Ruhemodus)	438
Einstellen von Optionen für die Abschaltautomatik (Abschaltautomatik)	439
Reduzieren des Stromverbrauchs (Schneller Ruhemodus).	440
Aktivieren des schnellen Ruhemodus	440
Konfiguration des schnellen Ruhemodus	441
Einstellungen unter Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige	442
Wiederherstellen der Standardeinstellungen (Einstellungen zurücks./initial.).	442
Einstellen der Kamerauhr ($m \Theta$ Einstellungen). \dots	443
Auswählen einer Sprache (🗣)	444
Kalibrieren der Wasserwaage (Justierung)	445
Überprüfen der Bildverarbeitung (Pixelkorr.).	446
Anzeigen der Firmware-Version (Firmware-Version).	447
Anzeigen von Zertifikaten (Zertifizierung)	448
Anschließen der Kamera an externe Geräte.	449

	Anschluss an externe Geräte	449
	Sicherheitshinweise zur Verwendung von Wi-Fi und $\textbf{Bluetooth}^{\$}$	450
	Deaktivieren der drahtlosen Kommunikation der Kamera (Flugmodus)	451
Anschließen der Kamera an ein Smartphone		452
	Anschließen an Smartphones	452
	Koppeln von Kamera und Smartphone (Geräteverbindung)	453
	Sicherheitseinstellungen für die Smartphone-Verbindung ($f L$ Verbindungssicherheit). \dots	455
	Standby-Einstellung für Drahtlosverbindungen bei eingeschalteter Kamera (Bluetooth)	456
	Drahtlos-Einstellungen bei ausgeschalteter Kamera(Ausschalt-Standby).	457
	"Auswählen"	457
	Übertragung von Fotos an ein Smartphone.	459
	Bilder bei ausgeschalteter Kamera automatisch hochladen.	460
	Fernbedienung mit einem Smartphone (Live View).	461
	Fernbedienung mit einem Smartphone (Fernauslöser).	462
	Positionsdaten zu Fotos hinzufügen.	463
	Zurücksetzen der Einstellungen für Smartphone-Verbindungen(Einst. zurücksetzen)	464
	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort)	465
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort)	465 466
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren.	465 466 466
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP).	465 466 467
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (Gr	465 466 466 467 469
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam).	465 466 467 469 471
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD).	465 466 467 469 471 473
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung.	465 466 467 469 471 473 474
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile.	465 466 467 469 471 473 474
A	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile. Verbindung.	465 466 467 469 471 473 473 474 474
V	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile. Verbindung. Verbindung per Wi-Fi.	465 466 467 469 471 473 474 474 475
V	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). Bezeichnung der Fernbedienung. Verbindung. Verbindung per Wi-Fi. Löschen einer Kopplung.	465 466 467 469 471 473 474 475 475 475
V	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile. Verbindung. Löschen einer Kopplung. Aufnehmen per Fernbedienung.	465 466 467 469 471 473 474 474 475 475 475 476
V	Ändern des Passworts (☐ Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (☐r ^A RAW). Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile. Verbindung. Löschen einer Kopplung. Aufnehmen per Fernbedienung. Datenübertragungsanzeige der Fernbedienung.	465 466 467 471 473 474 475 475 475 475 475
v	Ändern des Passworts (Verbindungspasswort). nschluss an Computer über USB. Software installieren. Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP). Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam). Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD). erwendung der Fernbedienung. Bezeichnung der Teile. Verbindung. Löschen einer Kopplung. Aufnehmen per Fernbedienung. Datenübertragungsanzeige der Fernbedienung. MAC-Adresse der Fernbedienung.	465 466 467 471 473 474 474 475 475 475 475 476 477 478

Anschluss an Fernsehgeräte oder externe Bildschirme über HDMI	481
Anschluss der Kamera an Fernsehgeräte oder externe Bildschirme (HDMI)	481
Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät (HDMI)	482
Anschließen der Kamera an ein Fernsehgerät	482
Vorsicht	484
Informationen zum Schutz gegen Staub und Wasser	484
Sicherheitshinweise	484
Pflege	484
Akkus	485
Verwenden des USB-Netzteils im Ausland	486
Information	487
Wechselobjektive	487
Objektiv- und Kamerakombinationen	487
Objektive mit MF-Kupplung.	488
Monitoranzeige bei Verwendung eines mit der SET/CALL-Funktion ausgestatteten Objektivs. \ldots	489
Optionales Zubehör	490
Verwenden des Ladegerätes (BCX-1).	490
Externe Blitzgeräte für die Verwendung mit dieser Kamera	491
Drahtlose Blitzfotografie per Fernbedienung	493
Andere Zusatzblitzgeräte	496
Zubehör	496
Zubehör	498
Reinigung und Pflege der Kamera	502
Reinigen der Kamera	502
Speicher	502
Prüfen und Reinigen des Bildsensors.	503
Pixelkorrektur – Überprüfen der Bildverarbeitungsfunktionen	503
Informationen und Tipps zum Fotografieren.	504
Die Kamera schaltet sich nicht ein, obwohl ein Akku eingesetzt ist	504
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Wahl einer Sprache aufgefordert werden. \ldots	504
Bei Betätigung des Auslösers wird kein Bild aufgenommen	505
Die Anzahl der AF-Felder wurde reduziert.	506

Datum und Zeit sind nicht eingest	ellt
Eingestellte Funktionen werden at	uf die Standardeinstellungen zurückgesetzt
Bilder wirken "verwaschen"	
Helle Bildpunkte erscheinen auf d	er Aufnahme auf dem Motiv
Das Drücken einer Taste aktiviert i	nicht die gewünschte Funktion sondern eine andere 507
Funktionen, die nicht über die Me	nüs ausgewählt werden können
Funktionen in der Monitor-Funktio	onsanzeige, die nicht eingestellt werden können 507
Das Motiv wird verzerrt dargestell	t
Im Bild sind Linien zu sehen	
Nur das Motiv und keine Informat	ionen werden angezeigt 508
Der Fokusmodus kann nicht von r	nanuellem Fokus (MF) gewechselt werden
Keine Anzeige auf dem Monitor	
Fehlercodes	
Technische Daten	513
Kamera	
Lithium-Ionen-Akku	
Standardeinstellungen	
Standardeinstellungen.	
Standardeinstellungen	518
Standardeinstellungen	518 stionsanzeige. 518 stionsanzeige. 519 stionsanzeige. 525
Standardeinstellungen Standardeinstellungen Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funk Register D ₁ Register D ₂	518 stionsanzeige. 519 525 534
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funk Register D ₁ . Register D ₂ . AF-Register.	518 stionsanzeige. 519 525 534 539
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LW-Monitor-	518 stionsanzeige. 519 525 534 539 545
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LW-Monitor-	518 stionsanzeige. 519 525 534 535 545 550
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LP-Monitor-Funktions-Funktions-Fu	518 stionsanzeige. 519 525 534 535 545 550 550 552
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LPM-	518 stionsanzeige. 519 525 534 535 545 550 550 550 550 550 560 560
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LP-Monitor-Funktions-Funktions-Fu	518 stionsanzeige. 519 525 525 534 534 545 550 550 550 550 550 550 560 560 564
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LPM-	518 stionsanzeige. 519 525 534 535 545 550 550 550 564
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funk Register □1. Register □2. AF-Register. Register □2. Register □2. <t< td=""><td>518 stionsanzeige. 519 525 534 539 545 550 552</td></t<>	518 stionsanzeige. 519 525 534 539 545 550 552
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktions-/LPM-HITSHINVELSE	518 stionsanzeige 519 525 534 535 545 550 552 550 552 560 564 564 567 575
Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funk Register □1. Register □2. AF-Register. Register □2. Speicherkartenkapazität. Speicherkartenkapazität: Videos. SICHERHEITSHINWEISE.	518 stionsanzeige. 519 525 534 535 545 550 550 550 560 560 561 562 563 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 565 566 567 575

⚠ WARNUNG	576
⚠ ACHTUNG	579
⚠ HINWEIS	579
Warenzeichen	582

Einführung

Vor der Verwendung

Sicherheitshinweise lesen und befolgen

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, die zu Feuer oder anderen Sach- oder Personenschäden bei Ihnen und Dritten führen können, lesen Sie die "Sicherheitshinweise" (P.575) vor Verwendung der Kamera vollständig durch.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch Ihrer neuen Kamera sorgfältig durch, um eine einwandfreie Handhabung und lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung nach der Lektüre unbedingt an einem sicheren Ort auf.

Unser Unternehmen haftet nicht für Verstöße gegen lokale Vorschriften, die sich aus der Verwendung dieses Produkts außerhalb des Landes oder der Region des Kaufs ergeben.

Wi-Fi und Bluetooth®

Die Kamera verfügt über integriertes Wi-Fi und **Bluetooth**[®]. Die Verwendung dieser Funktionen außerhalb des Landes oder der Region des Kaufs kann gegen lokale Funkvorschriften verstoßen; informieren Sie sich unbedingt vorab bei den örtlichen Behörden. Unser Unternehmen haftet nicht, wenn der Nutzer gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstößt.

Deaktivieren Sie die Wi-Fi- und **Bluetooth**[®]-Funktionen an Orten, an denen ihre Verwendung verboten ist. I (Deaktivieren der drahtlosen Kommunikation der Kamera (Flugmodus)" (P.451)

Benutzerregistrierung

Registrieren Sie Ihren Kauf. Bitte besuchen Sie unsere Website für Informationen über die Registrierung Ihrer Produkte.

PC-Software/Apps installieren

OM Workspace

Diese Computeranwendung wird zum Herunterladen und Anzeigen mit der Kamera aufgenommener Fotos und Videos verwendet. Sie kann auch für Aktualisierungen der Kamera-Firmware verwendet werden. Die Software kann von unserer Website heruntergeladen werden. Beachten Sie, dass beim Herunterladen der Software die Seriennummer der Kamera anzugeben ist.

OM Image Share

Laden Sie die für die Freigabe markierten Bilder auf Ihr Smartphone herunter. Sie können mit dem Smartphone außerdem die Kamera fernbedienen und Bilder aufnehmen. Informationen zur App finden Sie auf unserer Website.



Über diese Anleitung

So finden Sie die für Sie relevanten Informationen

Zum Nachschlagen bestimmter für Sie relevanter Informationen in dieser Anleitung können Sie wie folgt vorgehen.

Nachschlageverfahren	Referenz
Auf Basis des gewünschten Bedienvorgangs	IS "Inhaltsverzeichnis"
Auf Basis von Tastenbezeichnungen und Teilen der Kamera	Bezeichnung der Teile" (P.24)
Auf Basis von auf dem Monitor eingeblendeten Menüs und Elementen	Standardeinstellungen" (P.518)

So lesen Sie diese Anleitung

Unterstützte Aufnahmemodi für jede Funktion

In dieser Anleitung sind die Aufnahmemodi, in der jede Aufnahmefunktion verwendet werden kann, am Anfang der Funktionsbeschreibung aufgelistet. Schwarz steht hierbei für unterstützte Aufnahmemodi, während Grau die nicht unterstützten Aufnahmemodi anzeigt.



1 Unterstützte Aufnahmemodi

Konfiguration von Funktionen

In dieser Anleitung wird das Konfigurationsverfahren für jede Funktion zu Beginn der Funktionsbeschreibung erläutert. Details dazu finden Sie unter "So bedienen Sie die Menüs" (P.101) und "So ändern Sie die Aufnahmeeinstellungen" (P.91).



Symbole in dieser Anleitung

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung benutzt.

${\rm AP}{\rm AP}$	Zeigt einen Vorgang an, der durch Drücken der Pfeiltasten (jeweils nach oben/unten/ links/rechts) ausgeführt wird (c).
*	Zeigt einen Vorgang an, der mit dem vorderen bzw. hinteren Einstellrad ausgeführt wird (a).
۲	Zeigt einen Vorgang an, der mit dem hinteren Einstellrad ausgeführt wird (b).
٢	Sicherheitshinweise und Einschränkungen.
<i>\$</i> -	Tipps und weitere nützliche Informationen zur Verwendung der Kamera.
RF	Verweise auf andere Seiten in dieser Anleitung.



Bildschirmdarstellungen in dieser Anleitung

Auf dem Kameramonitor wird standardmäßig die Monitor-Funktionsanzeige (P.94) angezeigt. Auf den Bildschirmabbildungen in dieser Anleitung ist jedoch die Live View-Anzeige dargestellt. Unter "Umschalten zwischen Anzeigen" (P.47) finden Sie alles dazu, wie die Aufnahmeanzeige auf dem Bildschirm anzeigt wird.

Bezeichnung der Teile



- ①Verriegelung Modusrad (P.52)
- 2 Modusrad (P.52)
- (3) Hinteres Einstellrad (P.60, P.63, P.66, P.69, P.101, P.321, P.354, P.377, P.380)
- (4) (Video)-Taste (P.79)
 - ☑ (Auswahl)-Taste(P.339)
- (5) **Fn**-Taste(P.60, P.63, P.66, P.71, P.161)
 - ★ (Bewertung)-Taste (P.337)
- 6 Auslöser (P.53)
- Vorderes Einstellrad (P.60, P.63, P.66, P.69, P.101, P.321, P.354, P.377, P.380)
- (8) Kreativ-Einstellrad (P.233)
- (9) Ansetzmarke für Wechselobjektiv (P.35)
- Bajonettring (Entfernen Sie die Gehäusekappe, bevor Sie das Objektiv anbringen.)
- (1) Stereomikrofon (P.307, P.343)
- (12) ON/OFF-Regler (P.38)
- (3) ▲/ A / S & Q (Fotos/Videos/Zeitlupe & Zeitraffer)-Einstellrad (P.51)
- (14) OI (LV)-Taste (P.47)

- (5) Selbstauslöseranzeige (P.199) AF-Hilfslicht (P.143) Videoanzeigeleuchte (P.317)
- (16) Mikrofonbuchsen-Abdeckung
- (17) Kopfhörerbuchsen-Abdeckung (P.309)
- (18) Buchsenabdeckung
- (19) Trageriemenöse (P.27)
- 20 Objektiventriegelung (P.36)
- 21 Objektivsperrstift
- (2) Mikrofonbuchse (ø3,5 mm Stereo-Minibuchse für Mikrofone anderer Hersteller) Mikrofonbuchse (ø3,5 mm Stereo-Minibuchse für Mikrofone anderer Hersteller) (P.307)
- Kopfhörerbuchse (ø3,5 mm Stereo-Minibuchse für Kopfhörer anderer Hersteller)
 Kopfhörerbuchse (ø3,5 mm Stereo-Minibuchse für Kopfhörer anderer Hersteller) (P.309)
- 24 HDMI-Anschluss (Typ D) (P.311, P.482)
- (5) USB-Anschluss (Typ C) (P.30, P.32, "P.469, P.467, P.471, P.473)



- ① Dioptrieneinstellrad (P.47)
- (2) Monitor (Touchscreen) (P.44, P.47, P.55, P.152, P.326)
- ③Augenmuschel (P.497)
- (4) Sucher (P.47, P.396)
- 5Augensensor
- 6 🛍 (Löschen)-Taste (P.331)
- (7) Blitzschuh (P.185, P.496)
- (8) **CP**-Taste (P.374)
 - O- (Schützen)-Taste (P.330)
- (9) Fn-Regler (P.60, P.63, P.66, P.69, P.381)
- (1) AF-ON-Taste (P.122, P.123)

- (11) **MENU**-Taste (P.101)
- (12) INFO-Taste (P.49, P.103, P.320)
- (13) Pfeiltasten (P.321)
- (14) **OK**-Taste (P.101, P.94, P.321)
- (15) ► (Wiedergabe)-Taste (P.321)
- 16 Stativgewinde
- (17) Akkufachabdeckung (P.28)
- (18) Akkufachdeckel-Verriegelung (P.28)
- (19) Akkuladeanzeige (P.30)
- 20 Lautsprecher
- 21)Kartenfachdeckel (P.33)
- (22) Kartenfach (P.33)

Vorbereitung

Auspacken des Verpackungsinhalts

Beim Kauf in der Packung enthalten sind die Kamera und das nachfolgend aufgeführte Zubehör. Sollte eines der Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.



Kamera



Blitzschuhabdeckung¹



Gehäusekappe¹

Augenmuschel EP-15¹



Trageriemen



USB-Kabel CB-USB13



Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku BLX-1



Basishandbuch

Garantiekarte

- 1 Gehäusekappe, Augenmuschel und Blitzschuhabdeckung sind an der Kamera angebracht bzw. in diese eingeführt.

Anbringen des Trageriemens

- Entfernen Sie vor dem Anbringen des Trageriemens das Ende aus der Befestigungsschlaufe und lösen Sie den Trageriemen wie abgebildet.
- **2.** Führen Sie das Ende des Trageriemens durch die Trageriemenöse und zurück durch die Befestigungsschlaufe.





3. Führen Sie das Ende des Trageriemens durch die Schnalle und ziehen Sie ihn wie abgebildet fest.



- Bringen Sie das andere Ende des Trageriemens an der anderen Öse an.
- Ziehen Sie nach dem Anbringen fest am Trageriemen, damit er sich nicht lösen kann.

Einsetzen und Entnehmen des Akkus

Einsetzen des Akkus

1. Achten Sie darauf, dass sich der **ON/OFF**-Schalter in der **OFF**-Position befindet.



(1)**ON/OFF**-Schalter

2. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.

• Verwenden Sie nur Originalakkus (P.26,

3. Einsetzen des Akkus.

P.517).

Akkufachabdeckung
 Akkufachverriegelung



1 Richtungsmarkierung

2

4. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.



② Achten Sie darauf, dass die Akkufachabdeckung geschlossen ist, bevor Sie die Kamera benutzen.

Wir empfehlen bei längerem Gebrauch das Bereitstellen eines Ersatzakkus für den Fall, dass der verwendete Akku erschöpft sein sollte.

Siehe auch "Akkus" (P.485).

Entnehmen des Akkus

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung öffnen oder schließen. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie zuerst die Akkuverriegelung in Pfeilrichtung und dann entfernen Sie ihn.



1)Akkuverriegelung

- Wenn Sie den Akku nicht entfernen können, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Kundendienst. Wenden Sie keine Gewalt an.
- ② Entfernen Sie weder Akkus noch Speicherkarten, wenn die Kartenschreibanzeige (P.44) angezeigt wird.

Den Akku aufladen

Ø Beim Kauf der Kamera ist der Akku nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf.
 Ø Die Kamera kann mit einer der folgenden Methoden geladen werden.

- Laden mit dem USB-Netzteil F-7AC (nicht im Lieferumfang enthalten) (P.30)
- Verbinden der Kamera mit einem Computer (P.467)
- Laden mit einem handelsüblichen USB-Gerät (P.32).

Laden des Akkus mit einem optionalen USB-Netzteil

- **1.** Überprüfen Sie, ob sich der Akku in der Kamera befindet, und schließen Sie das USB-Kabel und das USB-Netzteil an.
 - ② Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang der Kamera enthaltene oder separat erhältliche USB-Kabel (CB-USB13).



 Die Batterieladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs. Der Ladevorgang dauert bei ausgeschalteter Kamera etwa 2 Stunden 30 Minuten. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie das USB-Kabel von der Kamera.



- ⑦ Tritt beim Laden ein Fehler auf, blinkt die Akkuladeanzeige. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Der Akku wird unabhängig davon, ob die Kamera ein- oder ausgeschaltet ist, aufgeladen. Der Ladevorgang dauert jedoch länger, wenn die Kamera eingeschaltet ist.
- Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn die Akkutemperatur zu hoch ist. Er wird fortgesetzt, wenn die Akkutemperatur gesunken ist.
- خ Zum Aufladen des Akkus kann ein Ladegerät (BCX-1: separat erhältlich) verwendet werden (P.490).
- Wenn der Akku bei hoher Umgebungstemperatur aufgeladen wird, kann es aus Sicherheitsgründen vorkommen, dass der Ladevorgang länger dauert oder dass der Akku nicht die volle Ladekapazität erreicht.

⑦ Das USB-Netzteil

Stellen Sie sicher, dass Sie das USB-Netzteil zum Reinigen vom Stromnetz trennen. Wenn Sie das USB-Netzteil während der Reinigung angeschlossen lassen, kann dies zu Verletzungen oder Stromschlägen führen.

Laden des Akkus mit einem USB-Gerät

Der in die Kamera eingelegte Akku wird geladen, wenn die Kamera per USB-Kabel an ein USB-PDkonformes USB-Gerät angeschlossen ist.

- Achten Sie darauf, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
- 2. Schließen Sie die Kamera per USB-Kabel an das USB-Gerät an.
- ⑦ Tritt beim Laden ein Fehler auf, blinkt die Akkuladeanzeige. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Der Ladevorgang wird beendet, wenn der Akku geladen ist. Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es erneut an, um den Ladevorgang fortzusetzen.
- Die Stromversorgung der Kamera kann über tragbare Akkus oder ähnliche Geräte mit USB-Anschluss erfolgen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter "Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD)" (P.473).







Einsetzen und Entnehmen der Karte

Einsetzen der Karte

In dieser Bedienungsanleitung werden alle Speichergeräte als "Karten" bezeichnet. Mit dieser Kamera können die folgenden (handelsüblichen) Arten von SD-Speicherkarten verwendet werden: SD, SDHC und SDXC.

Die Karten müssen mit dieser Kamera formatiert werden, bevor sie zum ersten Mal benutzt werden, wenn sie vorher in einer anderen Kamera oder dem Computer verwendet wurden. **I** Formatiere der Karte (Kartenformatierung)" (P.418)

- Achten Sie darauf, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
- 2. Öffnen Sie die Kartenfachabdeckung.

- 3. Einsetzen der Karte.
 - Schieben Sie die Karte hinein, bis diese einrastet.
 - ② Setzen Sie eine beschädigte oder verformte Karte nicht unter Anwendung von Gewalt ein. Dies könnte zu Schäden am Kartenfach führen.
- **4.** Schließen Sie die Kartenfachabdeckung.
 - Schließen Sie ihn fest, bis er hörbar einrastet.







Kartenfach
 Kontakte



Entfernen der Karte

Drücken Sie die Karte hinunter, um Sie auswerfen zu lassen. Die Karte entnehmen.

② Entfernen Sie weder Akkus noch Speicherkarten, wenn die Kartenschreibanzeige (P.44) angezeigt wird.

Verwendbare Karten

In dieser Bedienungsanleitung werden alle Speichergeräte als "Karten" bezeichnet. Mit dieser Kamera können die folgenden (handelsüblichen) Arten von SD-Speicherkarten verwendet werden: SD, SDHC und SDXC. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website.

SD-Karte Schreibschutzschalter

Die SD-Karte hat einen Schreibschutzschalter. Indem Sie den Schalter auf die Position "LOCK" stellen, verhindern Sie, dass Daten auf die Karte geschrieben werden. Stellen Sie den Schalter wieder auf die entriegelte Position zurück, um auf die Karte wieder schreiben zu können.

- ② Verwenden Sie für die Aufnahme von Videos eine SD-Karte, die mindestens die SD-Geschwindigkeitsklasse 10 unterstützt.
- @ Eine UHS-II- oder UHS-I-Speicherkarte mit UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher wird benötigt:
 - [4K] oder [C4K] ist für die Videoauflösung ausgewählt
 - [A-I] (All-Intra) ist für die Bewegungskompensation ausgewählt
 - Eine Sensorbildfrequenz von [100fps] oder höher ist für S&Q ausgewählt
- Die Daten auf der Karte werden auch nach dem Formatieren der Karte oder Löschen der Daten nicht vollständig entfernt. Zerstören Sie die Karte vor dem Wegwerfen, um Ihre persönlichen Informationen zu schützen.
- Der Zugriff auf einige Wiedergabefunktionen und dergleichen kann eingeschränkt sein, wenn sich der SD-Karte Schreibschutzschalter in der "LOCK"-Position befindet.





Anbringen und Abnehmen von Objektiven

Anbringen eines Wechselobjektivs

Siehe "Wechselobjektive" (P.487) für Informationen zu kompatiblen Objektiven.

- Achten Sie darauf, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
- Entfernen Sie den hinteren Objektivdeckel und die Gehäusekappe der Kamera.
- **3.** Richten Sie die Ansetzmarke (rot) der Kamera auf die Ausrichtmarke (rot) des Objektivs aus, dann setzen Sie das Objektiv in die Kamera ein.

4. Drehen Sie das Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet.

② Betätigen Sie nicht die Objektiventriegelung.③ Berühren Sie keine inneren Teile der Kamera.







1) Ansetzmarke für Wechselobjektiv





5. Entfernen Sie den vorderen Objektivdeckel.





Abnehmen von Objektiven

- Achten Sie darauf, dass sich der ON/OFF-Schalter in der OFF-Position befindet.
- **2.** Betätigen Sie die Objektiventriegelung und drehen Sie das Objektiv wie abgebildet.




Verwenden des Monitors

Drehen Sie den Monitor in eine angenehme Position. Der Winkel des Monitors kann an die Aufnahmebedingungen angepasst werden.



• Drehen Sie den Monitor vorsichtig in seinem Bewegungsbereich. Wenn Sie versuchen, den Monitor über die unten dargestellten Begrenzungen hinaus zu drehen, können die Steckverbinder beschädigt werden.



 Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass beim Drehen des Monitors zur Aufnahme von Selbstporträts entweder ein Abbild der Sicht durch das Objektiv angezeigt wird oder Powerzoom-Objektive automatisch vollständig herauszoomen. Selbstporträthilfe (Selbstproträthilfe)" (P.395)

Einschalten der Kamera

- **1.** Stellen Sie den **ON/OFF**-Schalter auf die **ON**-Position.
 - Wenn die Kamera eingeschaltet wird, schaltet sich der Monitor ein und zeigt die Monitor-Funktionsanzeige an.



- 1 Ol (LV)-Taste ON/OFF-Schalter
- ③Sucher
- (4)Monitor



- Wenn Sie die 🔘 (LV)-Taste drücken, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.
- Der Sucher wird eingeschaltet, wenn Sie den Sucher an Ihr Auge halten. Wenn der Sucher eingeschaltet wird, schaltet sich der Monitor aus.
- Um die Kamera auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf die OFF-Position.
- Der Fn-Schalter kann mithilfe der Option [Fn-Schalter/Hauptschalter] so konfiguriert werden, dass mit ihm die Kamera ein- und ausgeschaltet wird. I Konfiguration von [Fn-Schalter/ Hauptschalter]" (P.385)

Ruhemodus

Wenn die eingeschaltete Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, wechselt sie automatisch in einen Stromsparmodus, um die Akkus zu schonen. Dies wird als "Ruhemodus" bezeichnet.

- Wenn die Kamera nach dem Wechsel in den Ruhemodus eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, wird sie automatisch ausgeschaltet. Die Kamera kann durch erneutes Einschalten wieder aktiviert werden.
- ⑦ Bei Auswahl von [An](aktiviert) unter [] Einstellungen] > [Ausschalt-Standby] benötigt die Kamera beim Verlassen des Ruhemodus unter Umständen mehr Zeit. Image: "Drahtlos-Einstellungen bei ausgeschalteter Kamera (Ausschalt-Standby)" (P.457)
- Die Zeitspanne, nach der die Kamera in den Ruhemodus wechselt oder automatisch ausgeschaltet wird, kann im Menü ausgewählt werden. ^I "Einstellen von Optionen für den Ruhemodus (Stromsparmodus)(Ruhemodus)" (P.438), "Einstellen von Optionen für die Abschaltautomatik(Abschaltautomatik)" (P.439)

Erste Einrichtung

Nach erstmaligem Anschalten der Kamera müssen Sie die erste Einrichtung durchführen und eine Sprache auswählen sowie die Uhr einstellen.

- ② Zusätzlich zur Datums- und Zeitinformation wird auch der Dateiname gespeichert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera Datum und Zeit korrekt ein. Einige Funktionen können nicht verwendet werden, wenn kein Datum eingestellt wurde.
 - Drücken Sie die OK-Taste, wenn das Dialogfeld der ersten Einrichtung angezeigt wird, in dem Sie zur Auswahl einer Sprache aufgefordert werden.
 - **2.** Markieren Sie die gewünschte Sprache mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.
- Por favor, selecciona tu idioma. 3X 请设置您的语言。3X 言語を選択してください。3X

Please select your language. OK

Veuillez choisir votre langue. OK

Bitte wählen Sie Ihre Sprache, OK

		\$ 8		
	Česky	Nederlands	English	
	Suomi	Français	Deutsch	
	Italiano	日本語	Norsk	
	Polski	Português(Pt)	Русский	
	中文(简体)	Español	Svenska	
	ไทย	中文(繁体)	Türkçe	
OK				

	\$ 8	
Česky	Nederlands	English
Suomi	Français	Deutsch
Italiano	日本語	Norsk
Polski	Português(Pt)	Русский
中文(简体)	Español	Svenska
ไทย	中文(繁体)	Türkçe
		OK

3. Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn die gewünschte Sprache markiert ist.

- Wenn Sie den Auslöser vor der **OK**-Taste drücken, wechselt die Kamera in den Aufnahmemodus und es wird keine Sprache ausgewählt. Sie können die erste Einrichtung erneut starten, indem Sie die Kamera aus- und wieder einschalten. Der Dialog der ersten Einrichtung erscheint und Sie können den Prozess ab Schritt 1 wiederholen.
- Die Sprache kann jederzeit im Menü geändert werden. Sie die Anzeigen nicht lesen können" (P.42)

- **4.** Stellen Sie Datum, Zeit und Datumsformat ein.
 - Markieren Sie Elemente mit den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$.
 - Mit den Pfeiltasten $\Delta
 abla$ ändern Sie das markierte Element.
 - Die Tageszeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.



Die Uhr kann jederzeit im Menü eingestellt werden. Sinstellen der Kamerauhr (O-Einstellungen)" (P.443)

- **5.** Drücken Sie die **OK**-Taste.
- **6.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ eine Zeitzone und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Drücken Sie die INFO-Taste, um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.
- 7. Drücken Sie die OK-Taste, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
- & Die Datums- und Zeitinformation wird zusammen mit den Bilddaten gespeichert.

Wenn der Akku aus der Kamera entnommen wird und eine Zeit lang nicht wieder eingesetzt wird, werden das Datum und die Zeit möglicherweise zurückgesetzt. Stellen Sie in diesem Fall das Datum und die Zeit über das Menü ein. (**) "Einstellen der Kamerauhr (*)-Einstellungen)" (P.443)

Vorgehen, wenn Sie die Anzeigen nicht lesen können

Wenn Ihnen unbekannte Zeichen oder Wörter in anderen Sprachen angezeigt werden, haben Sie möglicherweise nicht die gewünschte Sprache ausgewählt. Befolgen Sie die folgende schrittweise Anleitung, um eine andere Sprache auszuwählen.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.









. การตั้งค่าพื้นฐาน/คุณภาพของภาพ

LF

4:3

ปิด ปิด

ไทย

เ⊂ิโหมดกำหนดเอง เ⊂ิ**€**∺

รีเซ็ด/@/€∎/อื่นๆ

รีเช็ด/เริ่มดันการตั้งค่า

ปรับดังระดับ พิกเซลแบบปิ้ง

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ การรับรอง

 Wählen Sie mit den ⊲D-Tasten oder dem hinteren m die Einstellrad einen Bildschirm aus, auf dem die Option [€] eingeblendet ist.



4. Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ die Option
[♣] und drücken Sie die OK-Taste.



5. Markieren Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ und drücken Sie die **OK**-Taste.

		¢.		
	Česky	Nederlands	English	
	Suomi	Français	Deutsch	
	Italiano	日本語	Norsk	
	Polski	Português(Pt)	Русский	
中文(简体)		Español	Svenska	
ីរោរ 中文(繁体) Türkçe				

Aufnahme

Anzeigen der Aufnahmeinformationen

Informationen zur standardmäßig auf dem Monitor eingeblendeten Monitor-Funktionsanzeige finden Sie auf "Verfügbare Einstellungen in der Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktionsanzeige" (P98).

(1) 2 34567 (17) (18) 8 FOOLEDKT AFLIMM $\overline{\mathbf{m}}$ 189-4 M [99] * c¦> 9 (10) (12) (11) (13) (14) (15) (16) 69 ₩ (1)4K 60p L-8 68) HDRI (70)92x 🐨 ND8-LV FLK 67) 🖽 KT S-AF 66 🖻 63) [@]Of 65) 🎟 🗭 64 🖻 Fō 61) B0n S-ISAuto 62) 60 🕬 (т 👬 З (59) 🖬 Heat WBAuto 0 (58) ſ? 28 z+0.3 (57) OS#/ 29 ekt OCal 0.00 200 <u>30</u> (56) **•**F 4434241403936334 32 31) (48) (55) 🔍 (51) (50)(49)(54) 🕸 (3) (3) (2) (37) (47) (46) (45) (38) Q ₽ GND8-S ND8-LV 20100 SOVF NightLV

Monitoranzeige während der Aufnahme von Fotos

Monitoranzeige im Videomodus



- (1) Akkustand (P.38) (2) USB PD (P.473) (3) Kartenschreibanzeige (P.29, P.34) (4) Maximale Bildanzahl laufende Aufnahme (P.202) (5) Aktive **Bluetooth**[®]-Verbindung (P.456, P.475) (6) Fernbedienung (P.475) (7)Wi-Fi-Verbindung (P.453) (8) Flugmodus (P.451) (9) Testbild (P.362) (10) Anzahl der speicherbaren Fotos (P.564) (1) Bildfolge (Bei der Einstellung [Hoch]) (P.392) (12) Noch verfügbare Aufnahmezeit (P.567) (13) **Bluetooth**[®] - Positionsdaten (P.463) (14) Bildseitenverhältnis (P.231) (15 Bildqualität (P.222) (16) ♀ Videoqualität / S&Q Videoqualität (P.223) (17) Fokus BKT (P.302) (18) AF-Begrenzung (P.137) (19) AF-Modus (P.105) 20 Motivauswahlsperre (P.128) (21) Motiverkennung (P.127) (22) Serienaufnahmen (Einzeln, Serienaufnahme, Selbstauslöser, Anti-Schock, Lautloser Modus, Pro-Aufnahme) (P.199 / P.207 / P.208 / P.210) (23) Messmodus (P.167) (24) Bildstabilisation (P.214) (25) ART BKT (P.300) (26) Bildmodus (P.233) (27) WB BKT (P.296)
- (28) Weißabgleich (P.248)
- 29 RC-Modus (P.194)

- 30 Blitzstärkensteuerung (P.193)
- 31)Blitzmodus (P.188)
- 32 ISO-Empfindlichkeit (P.175)
- 33 ISO BKT (P.299)
- 34) FL BKT (P.297)
- 35 Gradationskurven-Korrektur (P.373)
- 36 Belichtungskorrekturwert (P.161)
- 37 Nachtmodus (P.391)
- 38 LV-Einstellungen (Bei der Einstellung [S-OVF]) (P.390)
- 39 Belichtungskorrektur (P.161)
- (40) AE BKT(P.294)
- (41) Fokusanzeige (P.153)
- (42) Vorschau (P.388)
- (43) Blendenwert (P.60, P.63)
- (4) Aktive USB-Verbindung (P.469, P.467, P.471, P.473)
- (45) Intervallaufnahmen (P.283)
- (46) Live ND Aufnahme (P.263)
- (47) Live GND Aufnahme (P.267)
- (48) Verschlusszeit (P.60, P.66)
- (49) AE-Speicher (P.169)
- 50 Anwendermodus (P.84)
- 51 Aufnahmemodus (P.60)
- Blitz (Blinken zeigt laufenden Ladevorgang an, Leuchten zeigt abgeschlossenen Ladevorgang an) (P.184)
- (53) Pro-Aufnahme aktiv (P.210)
- (54) Staubschutzfunktion (P.503)
- 55 AF-Bestätigung (P.53)
- (56) [♥] SH2-Blendenwarnung (P.199)
- 57 EINSTELL/AUFRUF-Funktion (P.489)
- (58) Touchscreen-Bedienung (P.55)

(9) Interne Temperaturwarnung (P.510)
(9) Touchscreen-Sperre (P.362)
(9) AF-Sucherfeld (P.152)
(9) Zoombetriebsrichtung/Brennweite
(9) Histogramm (P.50)
(9) Mehrfachbelichtung (P.276)
(9) Hochaufgel. Aufnahme (P.259)
(9) Focus Stacking (P.271)
(9) Fisheye-Komp. (P.289)
(9) HDR (P.274)
(9) Keystone-Korrektur (P.287)
(9) Dig. Tele-Konverter (P.281)
(7) Antiflimmer-Aufnahme (P.213)
(2) Aufnahmezeit (Anzeige während der

Aufnahme) (P.79)

- (73) Flimmer-Scan (P.165)
- (⁷) ↔ HDMI-Ausgabe (P.311)
- (75) ♣ Anzeigeassistent (P.258)
- (BRoter Rahmen während der Videoaufnahme (P.316)
- (77) Mittenmarkierung (P.313)
- (78) WB Auto Sperren (P.253)
- 79 Wasserwaage (P.50)
- ⑧ ♀/S&Q-Aufnahmemodi (P.79)
- (81) Aufnahmepegelmessung (P.83)
- (P.83) (P.83)
- (83) Kopfhörerlautstärke (P.83)
- 84 Elektr. Zoom (P.83)
- (85) Timecode (P.310)

Umschalten zwischen Anzeigen

Bei der Kamera kommt ein Augensensor für das automatische Umschalten zwischen der Sucher- und der Monitoranzeige zum Einsatz. In der Sucher- und der Monitoranzeige (Monitor-Funktionsanzeige/ Live View) werden auch Informationen zu Kameraeinstellungen angezeigt. Es stehen Optionen zur Steuerung der Anzeigeumschaltung und zur Auswahl der angezeigten Informationen zur Verfügung. Auf dem Kameramonitor wird standardmäßig die Monitor-Funktionsanzeige (P.94) angezeigt.

Wahl des Bildausschnitts im Sucher

Der Sucher wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie ihn an ihr Auge halten. Wenn der Sucher eingeschaltet wird, schaltet sich der Monitor aus.





1)Sucher

Wahl des Bildausschnitts auf dem Monitor

Auf dem Monitor wird die Monitor-Funktionsanzeige angezeigt. Sie wechseln zur Live View-Ansicht, indem Sie die |O| (**LV**)-Taste drücken.



1 OI (LV)-Taste 2 Monitor



• Wenn der Sucher nicht scharfgestellt ist, halten Sie den Sucher an Ihr Auge und stellen Sie die Anzeige scharf, indem Sie das Dioptrieneinstellrad drehen.



Optionen für die Anzeigeumschaltung und die Sucheranzeige stehen zur Verfügung.
 "Auswählen des Anzeigemodus für den Sucher (Stil für elektr. Sucher)" (P.396), "Konfigurieren des Augensensors (Augensensor Einst.)" (P.430)

Umschalten der Informationsanzeige

Ĝ:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die während der Aufnahme auf dem Monitor angezeigten Informationen mit der **INFO**-Taste umschalten.







①Information 1

- 2 Information 2 (nur D-Modus)
- 3 Nur Bild
- Sie können die Informationsanzeigen in jede Richtung wechseln, indem Sie bei gedrückter INFO-Taste das Einstellrad drehen.
- Die im Fotomodus (D-Modus) angezeigten Informationen und die im Videomodus (P/S&Q-Modi) angezeigten Informationen können separat eingestellt werden.
 "Aufnahmeangaben (DInfo-Einstellungen / PInfo-Einstellungen)" (P.398)
- Sie können festlegen, ob Informationen angezeigt werden sollen, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird. R "Konfiguration der Anzeige bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Info bei halb gedr. —)" (P.400)

Histogrammanzeige

Es wird ein Histogramm angezeigt, das die Verteilung der Helligkeit im Bild darstellt. Die horizontale Achse zeigt die Helligkeit und die vertikale Achse die Pixelanzahl jedes Helligkeitsgrades auf dem Bild an. Bereiche, die während der Aufnahme über der oberen Grenze liegen, werden rot angezeigt, Bereiche unter der unteren Grenze werden blau angezeigt und Bereiche im durch Spotmessung gemessenen Bereich werden grün angezeigt. Sie können die obere und untere Grenze festlegen. 🎲 "Histogramm-Belichtungswarnung (Histogramm-Einstellungen)" (P.410)



Lichter und Schatten

Lichter und Schatten, definiert entsprechend der oberen und unteren Grenze für die Histogrammanzeige, werden rot und blau angezeigt. Sie können die obere und untere Grenze festlegen. 🕼 "Histogramm-Belichtungswarnung (Histogramm-Einstellungen)" (P.410)

Wasserwaagen-Anzeige

Es wird die Ausrichtung der Kamera angezeigt. Die Neigung wird mit der vertikalen Leiste und die Waagerechte wird mit der horizontalen Leiste angezeigt.

- Die Wasserwaage dient nur als Richtlinie.
- Kalibrieren Sie die Wasserwaage, wenn Sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr richtig senkrecht oder waagerecht ausgerichtet ist. 🕼 "Kalibrieren der Wasserwaage (Justierung)" (P.445)

☑/晉/S&Q-Einstellrad drehen



S&Q Zeitlupen- oder Zeitraffervideos können mit einer Sensorbildfrequenz aufgenommen werden, die sich von der Wiedergabebildfrequenz unterscheidet (P.79)

@Wenn ein Video im S&Q-Modus aufgenommen wird, wird kein Ton aufgezeichnet.



Verfügbare Aufnahmemodi

Informationen zur Verwendung der verschiedenen Aufnahmemodi finden Sie auf folgenden Seiten.

Р	Programm AE (P.60)")
А	Blendenpriorität AE (P.63)
S	Verschlusspriorität AE (P.66)
Μ	Manuelle Belichtung (P.69)
B	Bulb/Time (P.72)
U	Live Composite (P.76)
C1/C2/C3/C4/C5	Anpassen (P.86)

Aufnahmemodi auswählen

Drücken Sie auf die Verriegelung, um das Modus-Einstellrad zu entriegeln, und drehen Sie dann das Rad, um den gewünschten Modus einzustellen.



 Wenn die Verriegelung des Modus-Einstellrads heruntergedrückt wurde, ist das Modus-Einstellrad verriegelt. Jedes Mal, wenn Sie auf die Verriegelung drücken, wechselt diese zwischen verriegelt und entriegelt.

Einzelbilder aufnehmen

- 1. Drehen Sie das ☑/≌/S&Q-Einstellrad auf ☑.
- 2. Drehen Sie dann das Modus-Rad, um den gewünschten Modus einzustellen.
- **3.** Wählen Sie den Bildausschnitt für die Aufnahme.
 - Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder der Kamerariemen nicht das Objektiv oder das AF-Hilfslicht verdecken.



Horizontale Ausrichtung



Aufnahmemodi verwenden

4. Stellen Sie das Motiv scharf.

• Positionieren Sie den AF-Rahmen über dem Motiv.

- Drücken Sie den Auslöser leicht bis zur ersten Position herunter (drücken Sie den Auslöser halb nach unten).
- Die AF-Bestätigung (●) wird angezeigt und im Fokusbereich wird ein grüner Rahmen (AF-Feld) eingeblendet.

- jó-Sie können auch scharf stellen, indem Sie die AF-ON-Taste drücken (P.122).
- (P.505).
- ② Der AF-Rahmen unterscheidet sich je nach gewählter Option für den AF-Feldmodus. Passen Sie die Größe (P.111) und die Position (P.110) des AF-Feldes nach Bedarf an.
- ⑦ Der AF-Rahmen wird nicht angezeigt, wenn [[]] (alle Felder) als AF-Feldmodus ausgewählt ist (P.111).
- **5.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
 - Die Kamera löst die Aufnahme aus und nimmt ein Bild auf.
- Sie können die Touchscreen-Funktionen zum Scharfstellen und zur Aufnahme von Bildern verwenden. Sie "Aufnehmen mit Touchscreen-Funktionen" (P.55)







AF-Bestätigung
 AF-Feld

Aufnehmen mit Touchscreen-Funktionen

© PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können auf das Motiv tippen, um scharfzustellen und ein Bild aufzunehmen.



۵	Berühren Sie das Motiv, das scharfgestellt werden soll, und die Kamera löst die Aufnahme automatisch aus.
0.	Das Aufnehmen mit Touchscreen-Funktionen ist deaktiviert.
	Berühren Sie zur Anzeige des AF-Felds dieses Symbol und stellen Sie das Motiv im ausgewählten Bereich scharf. Sie können die Position und Größe des Fokussierrahmens mit dem Touchscreen einstellen. Die Bilder können durch Drücken des Auslösers aufgenommen werden.
X ,	 Wird ein Motiv von der Kamera erkannt, tippen Sie auf das Motiv, um es als Hauptmotiv für die Scharfstellung festzulegen. Tippen Sie auf wird angezeigt, wenn Sie für [Motiverkennung] eine andere Einstellung als [Aus] wählen (P.127). ⑦ Die Motivauswahl steht nicht zur Verfügung, wenn mit dem APA/S&Q-Einstellrad S&Q ausgewählt wurde und [Sensorbildfrequenz] in [S&Q in [100fps] oder mehr eingestellt wurde (P.225).

• Durch Tippen auf ein Symbol ändern Sie die Einstellungen.

() Tippen Sie nicht mit Ihren Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen auf die Anzeige.

② Der Touchscreen erkennt Ihre Berührungen evtl. nicht richtig, wenn Sie Handschuhe tragen oder eine Displayschutzfolie verwenden.

Vorschau des Motivs (🖭)

- 1. Berühren Sie das Motiv auf dem Display.
 - Es wird ein AF-Feld angezeigt.
 - Stellen Sie die Größe des Rahmens mit dem Schieberegler ein.
 - Tippen Sie auf 🔤, um die Anzeige des AF-Feldes auszuschalten.
- Stellen Sie die Größe des AF-Feldes mit dem Schieberegler ein und tippen Sie dann zur Vergrößerung des Motivs im Zielrahmen auf
 - Scrollen Sie in der vergrößerten Ansicht mit Ihrem Finger im Display.



• Tippen Sie auf 📖, um die vergrößerte Anzeige abzubrechen.

- ${}_{ar{O}}$ Die Bedienung des Touchscreens ist unter folgenden Bedingungen nicht möglich.
 - Bei Verwendung von Tasten oder Einstellrädern
- Sie können die Touchscreen-Funktionen deaktivieren. I "Deaktivieren der Touchscreen-Bedienung (Einstell. Touchscreen)" (P.427)

Fotoansicht (Bildrückschau)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Bilder werden direkt nach der Aufnahme angezeigt. So haben Sie Gelegenheit, die Aufnahme kurz zu überprüfen. Sie können anpassen, wie lange die Bilder angezeigt werden, oder die Fotoansicht auch vollständig deaktivieren.

Sie können die Fotoansicht jederzeit beenden und die Aufnahme fortsetzen, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken.

Auto 🕨	Schalten Sie nach der Aufnahme auf die Wiedergabe um. Sie können Bilder löschen und andere Wiedergabevorgänge durchführen.
Aus	Die Fotoansicht ist deaktiviert. Nach einer Aufnahme zeigt die Kamera weiterhin die Sicht durch das Objektiv an.
0.3–20 Sek.	Wählen Sie aus, wie lange Fotos angezeigt werden.

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- 2. Markieren Sie mit dem vorderen Einstellrad das Register 💁.

📄 🙆 1 🖾 2 AF 🍄 🗈 🌣 🏌 M	ly
1. Grundeinstellungen/Bildqualität	
Anwendermodus	
©	LF
Contenti de la contenti de la contentida de la conten	
Bildverhältnis	4:3
Bildrückschau	Aus
Randschatten-Komp.	Aus

- **3.** Markieren Sie die Option**[1. Grundeinstellungen/Bildqualität]** mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad.
- 4. Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ die Option
 [Bildrückschau] und drücken Sie die OK-Taste.

🚺 🗖 2 AF 🍄 🗈 🗱 🏌 M	
1. Grundeinstellungen/Bildqualität	
C Anwendermodus	
©	LF
Detaillierte Einst.	
Bildverhältnis	4:3
Bildrückschau	Aus
Randschatten-Komp.	Aus

5. Ändern Sie die Einstellung mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ und drücken Sie die **OK**-Taste.



6. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs zu beenden.

Blende und Verschlusszeit von der Kamera auswählen lassen (**P**: Programm AE)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Kamera wählt die optimale Blende und Verschlusszeit je nach Helligkeit des Motivs.

- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / S \otimes \mathbb{Q}$ -Einstellrad auf \square .
- **2.** Drehen Sie das Modusrad auf **P**.

- **3.** Stellen Sie scharf und überprüfen Sie die Anzeige.
 - Passen Sie mit dem vorderen und hinteren Einstellrad die folgenden Einstellungen an.
 Vorderes Einstellrad: Belichtungskorrektur (P.161)
 Hinteres Einstellrad: Programm-Shift (P.62)
 - Die von der Kamera gewählte Verschlusszeit und Blende werden angezeigt.





Aufnahmemodus
 Verschlusszeit
 Blende

Die Belichtungskorrektur kann ebenfalls mit der Fn-Taste eingestellt werden. Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie dann das vordere oder hintere Einstellrad.

- **4.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
- Sie können die Funktionen auswählen, die mit dem vorderen und hinteren Einstellrad ausgeführt werden.
 "Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad"
 (CEinstellfunktion / LEEinstellfunktion)" (P.377)

Sie können den Fn-Schalter verwenden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads zu tauschen. Dem Fn-Schalter können auch andere Funktionen zugewiesen werden. I (Anpassen des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)" (P.381)

Motiv zu dunkel oder zu hell

Wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann, blinken die Verschlusszeit- und Blendenanzeigen wie abgebildet.

Anzeige	Problem/Lösung
Große Blendenöffnung (kleine f/-Nummer)/Lange Belichtungszeit	Das Motiv ist zu dunkel. • Verwenden Sie einen Blitz.
Kleine Blendenöffnung (große f/-Nummer)/kurze Verschlusszeit	 Das Motiv ist zu hell. Die Grenzwerte des Kameramesssystems wurden überschritten. Verwenden Sie einen ND-Filter (Neutraldichtefilter) eines Drittanbieters, um die in die Kamera einfallende Lichtmenge zu reduzieren. Verschlusszeiten bis zu 1/32000 Sek. stehen im [♥] (lautlosen) Modus zur Verfügung. I , "Aufnehmen ohne Auslöserton (Lautlos [♥] Einst.)" (P.208), "Anfertigen von Aufnahmen mit Serienaufnahme/Selbstauslöser" (P.199)

Wenn unter [ISO] die Option [Auto] nicht ausgewählt ist, lässt sich durch Ändern der Einstellung unter Umständen eine optimale Belichtung erzielen. (P.175)

Der bei Blinken der Anzeige dargestellte Blendenwert unterscheidet sich je nach Objektivausführung und Brennweite.

Programm-Shift

Sie können unter verschiedenen automatisch von der Kamera gewählten Kombinationen von Blende und Verschlusszeit auswählen, ohne die Belichtung zu ändern. Dies wird als Programm-Shift-Funktion bezeichnet.

- Drehen Sie das hintere Einstellrad, bis die Kamera die gewünschte Kombination von Blende und Verschlusszeit anzeigt.
 - Die Aufnahmemodus-Anzeige auf dem Display ändert sich von DP zu DPs, während die Programm-Shift-Funktion ausgeführt wird. Drehen Sie zum Beenden der Programm-Shift-Funktion das hintere Einstellrad in entgegengesetzter Richtung, bis nur noch DP angezeigt wird.



1 Programm-Shift-Funktion

Sie können festlegen, ob die Effekte der Belichtungskorrektur auf dem Display wiedergegeben werden oder für eine angenehme Betrachtung eine konstante Helligkeit beibehalten wird.
 Ändern des Aussehens der Anzeige (OLV-Modus)" (P.390)

Auswahl der Blende (A: Blendenpriorität AE)

□:PASMB @/S&Q:PASM

In diesem Modus wählen Sie die Blende (f/-Nummer) aus und die Kamera stellt die Verschlusszeit für eine optimale Belichtung je nach Helligkeit des Motivs automatisch ein. Bei kleineren Blendenwerten (größeren Blendenöffnungen) verringert sich die Tiefe des im Fokus erscheinenden Bereichs (Schärfentiefe), sodass der Hintergrund unscharf wird. Bei größeren Blendenwerten (kleineren Blendenöffnungen) wird vor und hinter dem Motiv die Tiefe des im Fokus erscheinenden Bereichs erhöht.



63

 Kleinere Blendenwerte...
 ... verringern die Schärfentiefe und steigern Unschärfe-Effekte.

(2) Größere Blendenwerte... ... erhöhen die Schärfentiefe.

- **1.** Drehen Sie das □/≌/S&Q-Einstellrad auf □.
- 2. Drehen Sie das Modusrad auf A.



- 3. Stellen Sie die Blende ein.
 - Passen Sie mit dem vorderen und hinteren Einstellrad die folgenden Einstellungen an.
 Vorderes Einstellrad: Belichtungskorrektur (P.161)
 Hinteres Einstellrad: Blende





- Die automatisch von der Kamera gewählte Verschlusszeit wird auf dem Display angezeigt.
- Die Belichtungskorrektur kann ebenfalls mit der Fn-Taste eingestellt werden. Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie dann das vordere oder hintere Einstellrad.
- 4. Lösen Sie die Aufnahme aus.
- Sie können die Funktionen auswählen, die mit dem vorderen und hinteren Einstellrad ausgeführt werden.
 "Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad"
 (CEinstellfunktion / LEEinstellfunktion)" (P.377)
- Sie können den Fn-Schalter verwenden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads zu tauschen. Dem Fn-Schalter können auch andere Funktionen zugewiesen werden. R "Anpassen des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)" (P.381)
- Sie können festlegen, ob die Effekte der Belichtungskorrektur auf dem Display wiedergegeben werden oder für eine angenehme Betrachtung eine konstante Helligkeit beibehalten wird.
 "Ändern des Aussehens der Anzeige (OLV-Modus)" (P.390)
- Sie können bis zum gewählten Wert abblenden und die Schärfentiefe in der Vorschau anzeigen.
 "Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)

64

Motiv zu dunkel oder zu hell

Die Verschlusszeitanzeige blinkt wie abgebildet, wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann.

Anzeige	Problem/Lösung
Lange Verschlusszeit —	Unterbelichtung. • Wählen Sie einen kleineren Blendenwert aus.
Kurze Verschlusszeit	 Überbelichtung. Wählen Sie einen größeren Blendenwert aus. Ist das Motiv auch beim größeren Wert noch überbelichtet, wurden die Grenzwerte des Kameramesssystems überschritten. Verwenden Sie einen ND-Filter (Neutraldichtefilter) eines Drittanbieters, um die in die Kamera einfallende Lichtmenge zu reduzieren. Verschlusszeiten bis zu 1/32000 Sek. stehen im [♥] (lautlosen) Modus zur Verfügung. I ♥ "Aufnehmen ohne Auslöserton (Lautlos [♥] Einst.)" (P.208), "Anfertigen von Aufnahmen mit Serienaufnahme/Selbstauslöser" (P.199)

Wenn unter [ISO] die Option [Auto] nicht ausgewählt ist, lässt sich durch Ändern der Einstellung unter Umständen eine optimale Belichtung erzielen. 3 "Ändern der ISO-Empfindlichkeit (ISO)" (P.175)

Auswählen einer Verschlusszeit (S: Verschlusspriorität AE)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

In diesem Modus wählen Sie die Verschlusszeit aus und die Kamera stellt die Blende für eine optimale Belichtung je nach Helligkeit des Motivs automatisch ein. Bei kürzeren Verschlusszeiten wirken sich schnell bewegende Motive wie "eingefroren". Längere Verschlusszeiten sorgen für Unschärfe-Effekte bei bewegten Objekten und verleihen für eine dynamischere Wirkung den Eindruck von Bewegung.



1 Längere Verschlusszeiten...

... führen zu dynamischen Aufnahmen mit dem Eindruck von Bewegung.

2 Kürzere Verschlusszeiten...

... ermöglichen das "Einfrieren" sich schnell bewegender Motive.

- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / \square / \square / \square$
- 2. Drehen Sie das Modus-Einstellrad auf S.

- 3. Auswahl der Verschlusszeit.
 - Passen Sie mit dem vorderen und hinteren Einstellrad die folgenden Einstellungen an.
 Vorderes Einstellrad: Belichtungskorrektur (P.161)
 Hinteres Einstellrad: Verschlusszeit
 - Wählen Sie Verschlusszeiten von 1/8000-60 Sek. aus.
 - Verschlusszeiten bis zu 1/32000 Sek. stehen im lautlosen Modus zur Verfügung. I → "Aufnehmen ohne Auslöserton (Lautlos [♥] Einst.)" (P.208), "Anfertigen von Aufnahmen mit Serienaufnahme/Selbstauslöser" (P.199)
 - Die automatisch von der Kamera gewählte Blende wird auf dem Display angezeigt.





(1) Verschlusszeit

Die Belichtungskorrektur kann ebenfalls mit der Fn-Taste eingestellt werden. Drücken Sie die Fn-Taste und drehen Sie dann das vordere oder hintere Einstellrad.

- 4. Lösen Sie die Aufnahme aus.
- Sie können die Funktionen auswählen, die mit dem vorderen und hinteren Einstellrad ausgeführt werden.
 "Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad"
 (DEinstellfunktion / PEinstellfunktion)" (P.377)
- Sie können den Fn-Schalter verwenden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads zu tauschen. Dem Fn-Schalter können auch andere Funktionen zugewiesen werden. I (Anpassen des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)" (P.381)
- Sie können festlegen, ob die Effekte der Belichtungskorrektur auf dem Display wiedergegeben werden oder für eine angenehme Betrachtung eine konstante Helligkeit beibehalten wird.
 "Ändern des Aussehens der Anzeige (OLV-Modus)" (P.390)
- Verwenden Sie für den Effekt einer langen Verschlusszeit in stark ausgeleuchteten Umgebungen, in denen ansonsten keine langen Verschlusszeiten zur Verfügung stehen, den Live ND Filter.
 "Längere Verschlusszeiten in hellen Umgebungen (Live ND Aufnahme)" (P.263)
- Abhängig von der gewählten Verschlusszeit ist auf dem Display möglicherweise sogenanntes Banding erkennbar, d. h. stufenweise Verläufe, die von flimmernden Fluoreszent- oder LED-Lichtquellen hervorgerufen werden. Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass der Flimmereffekt während der Live View-Ansicht oder bei Aufnahmen reduziert wird. I Reg "Reduzieren von Flimmern auf Fotos (Antiflimmer-Aufnahme)" (P.213), "Reduzieren von Flimmern bei LED-Beleuchtung" (D Flimmer-Scan / P Flimmer-Scan)" (P.165)

Motiv zu dunkel oder zu hell

Die Blendenanzeige blinkt wie abgebildet, wenn die Kamera keine optimale Belichtung erreichen kann.

Anzeige	Problem/Lösung
Kleiner Blendenwert	Unterbelichtung. • Wählen Sie eine längere Verschlusszeit aus.
Großer Blendenwert 125-F22-	 Überbelichtung. Wählen Sie eine kürzere Verschlusszeit aus. Verschlusszeiten bis zu 1/32000 Sek. stehen im lautlosen Modus zur Verfügung. Ist das Motiv auch bei kürzerer Verschlusszeit noch überbelichtet, wurden die Grenzwerte des Kameramesssystems überschritten. Verwenden Sie einen ND-Filter (Neutraldichtefilter) eines Drittanbieters, um die in die Kamera einfallende Lichtmenge zu reduzieren.

- Wenn unter [ISO] die Option [Auto] nicht ausgewählt ist, lässt sich durch Ändern der Einstellung unter Umständen eine optimale Belichtung erzielen. ^(R) "Ändern der ISO-Empfindlichkeit (ISO)" (P.175)
- Der bei Blinken der Anzeige dargestellte Blendenwert unterscheidet sich je nach Objektivausführung und Brennweite.

Auswählen von Blende und Verschlusszeit (M: Manuelle Belichtung)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

In diesem Modus wählen Sie die Blende und die Verschlusszeit aus. Sie können die Einstellungen Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen, etwa um für eine erhöhte Schärfentiefe kurze Verschlusszeiten mit kleinen Blendenöffnungen (großen f/-Nummern) zu kombinieren.

- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / S \otimes \mathbb{Q}$ -Einstellrad auf \square .
- 2. Drehen Sie das Modus-Einstellrad auf M.

- 3. Stellen Sie die Blende und die Verschlusszeit ein.
 - Passen Sie mit dem vorderen und hinteren Einstellrad die folgenden Einstellungen an. Vorderes Einstellrad: Blende Hinteres Einstellrad: Verschlusszeit
 - Wählen Sie Verschlusszeiten von 1/8000-60 Sek. aus.
 - Verschlusszeiten bis zu 1/32000 Sek. stehen im lautlosen Modus zur Verfügung.
 Image: "Aufnehmen ohne Auslöserton (Lautlos [♥] Einst.)" (P.208)
 - Auf dem Display wird angezeigt, wie stark die Belichtung bei den ausgewählten Werten für Blende und Verschlusszeit von der optimalen von der Kamera gemessenen Belichtung abweicht. Die Anzeige blinkt, wenn die Abweichung ±3 EV überschreitet.



①Abweichung von der optimalen Belichtung



- **4.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
- Sie können die Funktionen auswählen, die mit dem vorderen und hinteren Einstellrad ausgeführt werden.
 "Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad"
 (CEinstellfunktion / LEE Einstellfunktion)" (P.377)
- Sie können den Fn-Schalter verwenden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads zu tauschen. Dem Fn-Schalter können auch andere Funktionen zugewiesen werden. R "Anpassen des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)" (P.381)
- Sie können festlegen, ob die Effekte der Belichtungskorrektur auf dem Display wiedergegeben werden oder für eine angenehme Betrachtung eine konstante Helligkeit beibehalten wird.
 "Ändern des Aussehens der Anzeige (LV-Modus)" (P.390)
- Abhängig von der gewählten Verschlusszeit ist auf dem Display möglicherweise sogenanntes Banding erkennbar, d. h. stufenweise Verläufe, die von flimmernden Fluoreszent- oder LED-Lichtquellen hervorgerufen werden. Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass der Flimmereffekt während der Live View-Ansicht oder bei Aufnahmen reduziert wird. I Regenster von Flimmern auf Fotos (Antiflimmer-Aufnahme)" (P.213), "Reduzieren von Flimmern bei LED-Beleuchtung" (Flimmer-Scan / Pflimmer-Scan)" (P.165)

Motiv zu dunkel oder zu hell

Die ISO-Empfindlichkeitsanzeige blinkt wie abgebildet, wenn die Kamera bei Auswahl von **[Auto]** unter **[ISO]** keine optimale Belichtung erreichen kann.

Anzeige	Problem/Lösung
- 180 Auto 180 -	Überbelichtung. • Wählen Sie einen größeren Blendenwert oder eine kürzere Verschlusszeit aus.
- 180 Auto 25300 1	 Unterbelichtung. Wählen Sie einen kleineren Blendenwert oder eine längere Verschlusszeit aus. Wenn die Warnung weiterhin angezeigt wird, wählen Sie einen höheren Wert für die ISO-Empfindlichkeit aus. Im "Ändern der ISO- Empfindlichkeit (ISO)" (P.175), "Festlegen des im Modus [Auto] wählbaren ISO- Empfindlichkeitsbereichs (Insolation Amax./Std. / Max./Std.)" (P.178)

70

Verwenden der Belichtungskorrektur im Modus M

Im Modus **M** steht die Belichtungskorrektur zur Verfügung, wenn die Option [**Auto**] unter [**ISO**] ausgewählt ist. Da die Belichtungskorrektur über ein Anpassen der ISO-Empfindlichkeit ausgeführt wird, werden Blende und Verschlusszeit nicht verändert. **I** Andern der ISO-Empfindlichkeit (ISO)" (P.175), "Festlegen des im Modus [Auto] wählbaren ISO-Empfindlichkeitsbereichs (**C** ISO-A Max./Std. / **P** ISO-A Max./Std.)" (P.178)

71

- **1.** Halten Sie die **Fn**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad.
 - Die Belichtungskorrektur wird zur auf dem Display angezeigten Belichtungsabweichung hinzugerechnet.



 Differenz zum Belichtungseinstellwert mit zusätzlichem Korrekturwert
 Belichtungskorrekturwert

Langzeitbelichtungen (B: Bulb/Time)

D:PASMB ≌/S&Q:PASM

Wählen Sie diesen Modus, wenn der Verschluss für eine Langzeitbelichtung offen bleiben soll. Sie können eine Vorschau des Fotos in der Live View-Ansicht anzeigen und die Belichtung beenden, wenn das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Dieser Modus eignet sich für Aufnahmesituationen, die Langzeitbelichtungen erfordern, wie etwa Nacht- oder Feuerwerkaufnahmen.

() Es wird empfohlen, die Kamera für Langzeitbelichtungen sicher an einem Stativ anzubringen.

"Bulb"- und "Live Bulb"-Aufnahmen

Der Verschluss bleibt offen, solange der Auslöser gedrückt wird. Das Loslassen des Auslösers beendet die Belichtung.

- Je länger der Verschluss offen bleibt, desto größer wird die in die Kamera einfallende Lichtmenge.
- Bei Auswahl von Live Bulb-Aufnahmen können Sie das Ergebnis in der Live View-Anzeige überprüfen und die Belichtung beenden, wenn das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.

"Time"- und "Live Time"-Aufnahmen

Die Belichtung beginnt, sobald der Auslöser vollständig herunter gedrückt wird. Zum Beenden der Belichtung muss der Auslöser ein zweites Mal vollständig heruntergedrückt werden.

- Je länger der Verschluss offen bleibt, desto größer wird die in die Kamera einfallende Lichtmenge.
- Bei Auswahl von Live Time-Aufnahmen können Sie das Ergebnis in der Live View-Anzeige überprüfen und die Belichtung beenden, wenn das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.
- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / \square / \square / \square$.
- 2. Drehen Sie das Modus-Einstellrad auf B.


- **3.** Wählen Sie die Option [**Bulb**] (für Bulb-Aufnahmen) oder die Option [**Time**] (für Time-Aufnahmen) aus.
 - In der Standardeinstellung wird die Auswahl mit dem hinteren Einstellrad getroffen.

4. Drücken Sie die MENU-Taste.

die Vorschau aktualisiert wird.





1) Bulb- oder Time-Aufnahmen



5. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ ein Intervall.

- 6. Drücken Sie die OK-Taste, um die Änderungen zu speichern.

• Sie werden aufgefordert, das Intervall festzulegen, in dem

- Die Menüs werden angezeigt.
- 7. Wenn Sie die MENU-Taste mehrmals drücken, verlassen Sie das Menü.
 - Wenn eine andere Option als **[Aus]** gewählt ist, wird **[Live Bulb]** oder **[Live Time]** auf dem Display angezeigt.
- 8. Stellen Sie die Blende ein.
 - In der Standardeinstellung kann die Blende mit dem vorderen Einstellrad gewählt werden.



1)Blende

- 9. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Halten Sie im Bulb- und im Live Bulb-Modus den Auslöser gedrückt. Die Belichtung endet, wenn der Auslöser losgelassen wird.
 - Drücken Sie den Auslöser im Time- und im Live Time-Modus einmal vollständig herunter, um die Belichtung zu starten, und ein weiteres Mal, um sie zu beenden.
 - Während Live Time-Aufnahmen können Sie die Vorschau aktualisieren, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken.
 - Die Belichtung endet automatisch, wenn die unter **[Bulb/Time-Einstellung]** ausgewählte Zeit erreicht wird. **I** (Konfigurieren der BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/ COMP Einst.)" (P.292)
 - Die Funktion [Rauschminderung] wird nach der Aufnahme angewendet. Auf dem Display wird die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Vorgangs angezeigt. Sie können die Bedingungen festlegen, unter denen die [Rauschminderung] durchgeführt wird.
 Cptionen für die Rauschminderung für Langzeitbelichtungen (Rauschminderung)" (P.183)
- ⑦ Für die Auswahl verfügbarer ISO-Empfindlichkeitseinstellungen gelten einige Einschränkungen.
- (2) Bei einer Aktivierung von Mehrfachbelichtungen, der Keystone-Korrektur oder der Fisheye-Komp. kommen Bulb-Aufnahmen anstelle von Live Bulb-Aufnahmen zum Einsatz.
- ② Bei einer Aktivierung von Mehrfachbelichtungen, der Keystone-Korrektur oder der Fisheye-Komp. kommen Time-Aufnahmen anstelle von Live Time-Aufnahmen zum Einsatz.
- Während der Aufnahme gibt es Beschränkungen bei den Einstellungen für die folgenden Funktionen:
 - Serienaufnahmen, Aufnahmen mit dem Selbstauslöser, Intervallaufnahmen, Aufnahmen einer AE-Belichtungsreihe, Blitz-Belichtungsreihe, Fokus-Belichtungsreihe, Focus Stacking etc.
- Abhängig von den Kameraeinstellungen, der Temperatur und der Aufnahmeumgebung können Rauschen oder helle Punkte auf dem Monitor erkennbar sein. Dieses Rauschen kann unter Umständen auf Bildern sichtbar sein, auch wenn die Option [Rauschminderung] aktiviert ist.
 ,Optionen für die Rauschminderung für Langzeitbelichtungen (Rauschminderung)" (P.183)
- Sternenhimmel-AF ermöglicht Aufnahmen des nächtlichen Sternenhimmels. I Auswahl eines Fokus-Modus (AF-Modus)" (AF-Modus / AF-Modus)" (P.105), "Ändern der Einstellungen von Sternenhimmel-AF (Sternenhimmel-AF-Einst)" (P.125)
- & Während Bulb-/Zeitaufnahmen kann die Anzeigehelligkeit angepasst werden. der BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)" (P.292)
- Im Modus B (Bulb) können Sie den Fokus während der Belichtung manuell anpassen. So können Sie Aufnahmeverfahren verwenden, bei denen Sie etwa während der Belichtung des Motivs Unschärfe-Effekte erzielen oder am Ende der Belichtung scharfstellen. Schnfiguration der BULB/TIME/ COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)" (P.292)

هُ- Rauschen

Bei der Aufnahme mit langer Belichtungszeit kann es auf dem Bildschirm zu Geräuschen kommen. Dieses Phänomen tritt auf, wenn die Temperatur im Bildsensor oder seiner internen Ansteuerelektronik ansteigt. Hierdurch wird Strom in den Bereichen des Bildsensors erzeugt, die normalerweise keinem Licht ausgesetzt sind. Das kann auch bei der Aufnahme mit einer hohen ISO-Einstellung in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auftreten. Um das Bildrauschen zu verringern, aktiviert die Kamera die Rauschminderungsfunktion. 🎼 "Optionen für die Rauschminderung für Langzeitbelichtungen (Rauschminderung)" (P.183)

Aufhelltransparenz (**B**: Live-Composite-Fotografie)



Wählen Sie diesen Modus, wenn der Verschluss für eine Langzeitbelichtung offen bleiben soll. Sie können die Lichtspuren, die Feuerwerk oder Sterne hinterlassen, anzeigen und aufnehmen, ohne die Belichtung des Hintergrunds zu verändern. Die Kamera kombiniert mehrere Aufnahmen und speichert sie als ein Foto.

() Es wird empfohlen, die Kamera für Live Composite-Aufnahmen sicher an einem Stativ anzubringen.

- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / \square / \square / \square$.
- 2. Drehen Sie das Modus-Einstellrad auf B.

- **3.** Wählen Sie [Live Comp] aus.
 - In der Standardeinstellung wird die Auswahl mit dem hinteren Einstellrad getroffen.







1 Live-Composite-Fotografie



- **4** Drücken Sie die MENU-Taste.
 - Das Menü [Zusammeng. Aufnahme] wird angezeigt.

- **5.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Belichtungszeit.
 - Wählen Sie eine Belichtungszeit zwischen 1/2 und 60 Sek. aus.
- 6. Drücken Sie die OK-Taste, um die Änderungen zu speichern.
 - Die Menüs werden angezeigt.
- 7. Wenn Sie die MENU-Taste mehrmals drücken, verlassen Sie das Menü.
- 8. Stellen Sie die Blende ein.
 - In der Standardeinstellung kann die Blende mit dem vorderen Einstellrad gewählt werden.
- 9. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um die Kamera auf die Aufnahme vorzubereiten.
 - Die Kamera ist bereit für die Aufnahme, wenn die Meldung [Bereit für Aufnahmen] angezeigt wird.



- **10.** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beginnen.
 - Die Live Composite-Aufnahme wird gestartet. Die Anzeige wird nach jeder Belichtung aktualisiert.
- **11.** Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu beenden.
 - Die Aufnahme wird nach der für [Live Composite-Einst.] ausgewählten Zeit automatisch beendet. Diese Priorisierung kann geändert werden. I Kar "Konfiguration der BULB/TIME/ COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)" (P.292)
 - Die maximal verfügbare Aufnahmezeit hängt vom Akkustand und den Aufnahmebedingungen ab.
- ${}_{ar{O}}$ Für die Auswahl verfügbarer ISO-Empfindlichkeitseinstellungen gelten einige Einschränkungen.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Serienaufnahmen, Aufnahmen per Selbstauslöser, Intervallaufnahmen, AE-Belichtungsreihen, Blitz-Belichtungsreihen, Fokus-Belichtungsreihen, hochaufgelöste Aufnahmen, HDR-Aufnahmen, Focus Stacking, Mehrfachbelichtungen, Keystone-Korrektur, Live-ND-Aufnahmen, Live-GND-Aufnahmen und Fisheye-Komp.

- Sternenhimmel-AF ermöglicht Aufnahmen des nächtlichen Sternenhimmels. Auswahl eines Fokus-Modus (AF-Modus)" (AF-Modus / AF-Modus)" (P.105), "Ändern der Einstellungen von Sternenhimmel-AF (Sternenhimmel-AF-Einst)" (P.125)
- Während Live Composite-Aufnahmen kann die Anzeigehelligkeit angepasst werden.
 "Konfigurieren der BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)" (P.292)
- Die Belichtungszeit für jede Einzelbelichtung im Rahmen der Live Composite-Aufnahme kann vorab mithilfe der Menüs festgelegt werden. S "Konfigurieren der BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)" (P.292)

Aufnehmen von Videos

- ② Verwenden Sie f
 ür die Aufnahme von Videos eine SD-Karte, die mindestens die SD-Geschwindigkeitsklasse 10 unterst
 ützt.
- @Eine UHS-II- oder UHS-I-Speicherkarte mit UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher wird benötigt:
 - **[4K]** oder **[C4K]** ist für die Videoauflösung ausgewählt, **[A-I]** (All-Intra) ist für die Bewegungskompensation ausgewählt, oder eine Sensorbildfrequenz von **[100fps]** oder schneller ist für **S&Q** ausgewählt.
- Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum ständig verwendet wird, steigt die Temperatur des Bildsensors und es treten möglicherweise Bildrauschen und Farbflecken auf dem Display auf. Schalten Sie die Kamera in diesem Fall aus und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat. Bildrauschen und Farbflecken können insbesondere bei hohen ISO-Empfindlichkeiten auftreten. Steigt die Temperatur des Bildsensors weiter an, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Sie ein Four Thirds-Systemobjektiv verwenden, wird bei der Videoaufnahme kein AF verfügbar sein.
- Wenn Sie die Kamera während der Videoaufnahme verwenden, können Betriebsgeräusche aufgezeichnet werden.
- CMOS-Bildsensoren, wie sie in der Kamera verwendet werden, erzeugen einen sogenannten "Rolling-Shutter-Effekt", der bei Bildern mit Objekten in schneller Bewegung zu Verzerrungen führen kann. Bei diesen Verzerrungen handelt es sich um ein Phänomen, das auftritt, wenn Bilder von sich schnell bewegenden Motiven aufgenommen werden oder die Kamera während der Aufnahme bewegt wird. Der Effekt macht sich stärker bemerkbar, wenn Bilder mit langen Brennweiten aufgenommen werden.
- ② Bei Verwendung einer SDXC-Speicherkarte können Videos mit einer Länge von bis zu 3 Stunden aufgenommen werden. Videos mit einer Länge von mehr als 3 Stunden werden auf mehrere Dateien verteilt gespeichert (jedoch speichert die Kamera je nach Aufnahmebedingungen unter Umständen bereits vor dem Erreichen der maximalen Länge von 3 Stunden in einer neuen Datei).
- Bei Verwendung einer SD/SDHC-Speicherkarte werden Videos mit einer Größe von mehr als 4 GB auf mehrere Dateien verteilt gespeichert (jedoch speichert die Kamera je nach Aufnahmebedingungen unter Umständen bereits vor dem Erreichen der maximalen Größe von 4 GB in einer neuen Datei).
- Geteilte Videodateien können zusammen als ein Video wiedergegeben werden. Wedergeben von geteilten Videos" (P.323)
- Bei der Aufnahme eines Videos mit der Kamera im Hochformat werden die Informationen im Hochformat gespeichert. Bei der Wiedergabe des Videos auf einem Computer oder Smartphone wird es in der gleichen Ausrichtung wiedergegeben, in der es aufgenommen wurde.

Aufnehmen von Videos im 🍄/S&Q-Modus

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Drehen Sie das $\square / \square / \square / S @ - Einstellrad auf <math>\square$, um Videos mit normaler Wiedergabegeschwindigkeit aufzuzeichnen. Mit der Einstellung S @ können Zeitlupen- oder Zeitraffervideos mit einer Sensorbildfrequenz aufgenommen werden, die sich von der Wiedergabebildfrequenz unterscheidet. Zum Aufnehmen von Videos können Sie die Effekte benutzen, die es in den Modi P, A, S und M gibt.

⑦Im S&Q-Modus wird kein Ton aufgezeichnet.

1. Drehen Sie das ₫/≌/S&Q-Einstellrad auf ≌ oder S&Q.



2. Drehen Sie dann das vordere Einstellrad, um den gewünschten Modus einzustellen.



Passen Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit frei an. Verwenden Sie das vordere Einstellrad, um den Blendenwert auszuwählen, und das hintere Einstellrad, um die Verschlusszeit auszuwählen.

- Wählen Sie Verschlusszeiten von 1/24-32000 Sek. aus.
- Auf dem Display wird angezeigt, wie stark die Belichtung bei den ausgewählten Werten für Blende und Verschlusszeit von der optimalen von der Kamera gemessenen Belichtung abweicht. Die Anzeige blinkt, wenn die Abweichung ±3 EV überschreitet.
 - Die unter [PMISO-A Max./Std.] (P.178) ausgewählte Option wird wirksam.
- Der untere Grenzwert der Verschlusszeit wird abhängig von der Bildfolge des Videospeichermodus angepasst.
- **3.** Drücken Sie die **O**-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Wenn die Kamera im $\mathbb{C}/S\&Q$ -Modus scharfstellt, ertönt kein Signalton.
 - Das Video, das Sie gerade aufnehmen, wird auf dem Monitor angezeigt.
 - Wenn Sie den Sucher an Ihr Auge halten, wird das Video, das Sie gerade aufnehmen, im Sucher angezeigt.
 - Während der Videoaufnahme wird ein roter Rahmen eingeblendet (P.316).
 - Die Videoanzeigeleuchte leuchtet während der Videoaufnahme (P.317).
 - Sie können während der Aufnahme auf den Bildschirm tippen, um den Fokusbereich zu verändern.
 - Die Belichtung und der Aufnahmepegel können während der Aufnahme angepasst werden.
 - Die Kamera startet die Aufnahmezeitmessung, um sie am Bildschirm anzuzeigen.

Sie können die Aufnahme von Videos auch starten, indem Sie den Auslöser herunterdrücken.
 "Aufnehmen eines Videos durch Drücken des Auslösers (AAuslöserfunktion)" (P.376)

4. Drücken Sie die **O**-Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn der [AF-Modus] im M-Modus auf [MF] oder [Pre ME] eingestellt ist, kann eine Verschlusszeit von weniger als 1/24 eingestellt werden, indem die Bildfolge verringert wird, wobei die Kameratasten infolge möglicherweise langsamer reagieren.

Aufnehmen von Videos in Aufnahmemodi

Ê:PASMB ≌/S&Q:PASM

Im Modus Programm AE können Videos aufgenommen werden, auch wenn sich das $\square/ ! S Q$ -Einstellrad in der \square -Position befindet.

- ⑦ Das AF-Feld übernimmt die für den ♀ -Modus/S&Q-Modus ausgewählte Einstellung (P.80). Drehen Sie das ▲/♀ / S&Q-Einstellrad auf ♀ oder S&Q und wählen Sie die Form des AF-Rahmens in der Anzeige zur Auswahl des AF-Felds aus(P.111).
- ${oldsymbol { { O} } }$ Videos werden in der Videoqualität, die im ${oldsymbol { { O} } }$ -Qualitätsmodus ausgewählt ist, aufgenommen.
 - 1. Drücken Sie die 💽 Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.



(1)Aufnahmezeit

- Wenn Sie den Sucher an Ihr Auge halten, wird das Video, das Sie gerade aufnehmen, im Sucher angezeigt.
- Sie können während der Aufnahme auf den Bildschirm tippen, um die Fokusposition zu verändern.
- **2.** Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- ② Unter folgenden Umständen können auch durch Drücken der ③ REC-Taste keine Videos aufgenommen werden:
 - Bei Mehrfachbelichtungen, bei halb heruntergedrücktem Auslöser, bei Serienaufnahmen, bei Intervallaufnahmen, bei Keystone-Korrektur oder Fisheye-Komp. oder bei Verwendung von Live-ND-Aufnahmen oder Live-GND-Aufnahmen

Touchscreen-Bedienung (Lautlose Bedienung)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Sie können die Kamera so einstellen, dass während der Aufnahme durch Kamerafunktionen verursachte Betriebsgeräusche nicht aufgenommen werden. Tippen Sie nach der Auswahl eines Elements auf die angezeigten Pfeile, um die Einstellungen zu wählen.



- (1) Elektr. Zoom: Zoomen Sie mit Powerzoom-Objektiven heran oder heraus.
- (2) Kopfhörerlautstärke: Passen Sie bei Verwendung von Kopfhörern die Lautstärke an.
- (3) Aufnahmepegel: Legen Sie den Aufnahmepegel fest.
- ④ Verschlusszeit: Passen Sie die Verschlusszeit an, wenn mit dem Modus-Einstellrad im ♀ -Modus/ S&Q-Modus S (Verschlusspriorität AE) oder M (Manuell) ausgewählt wurde (P.80).
- (5) Blendenwert: Passen Sie den Blendenwert an, wenn mit dem Modus-Einstellrad im ♀ -Modus/ S&Q-Modus A (Blendenpriorität AE) oder M ausgewählt wurde (P.80).
- (6) Belichtungskorrektur: Belichtungskorrektur anpassen. Wenn das Modus-Einstellrad in den ♀ / S&Q-Modi auf M eingestellt ist, (P.80), dann steht die Belichtungskorrektur zur Verfügung, wenn [Auto] für [ISO] (P.175) ausgewählt wurde.
- (7) ISO: Passen Sie [ISO] (P.175) an.
- ⑦ Die lautlose Bedienung steht nicht zur Verfügung, wenn Videos im S&Q-Modus mit einer Sensorbildfrequenz von [100fps] oder mehr aufgenommen werden.
- Sie können die Kamera so konfigurieren, dass die lautlose Bedienung über den Touchscreen auch im Fotomodus genutzt werden kann. [3] [Lautloser 5] Betrieb] (P.398)

Belegen des Modus-Einstellrads mit benutzerdefinierten Einstellungen (Anwendermodi C1, C2, C3, C4 und C5)

Häufig verwendete Einstellungen und Aufnahmemodi können als Anwendermodi gespeichert und bei Bedarf einfach durch Drehen des Modus-Einstellrads erneut aufgerufen werden. Gespeicherte Einstellungen können ebenfalls aus den Menüs aufgerufen werden. Anwendermodusnamen können gespeichert werden, um zwischen verschiedenen gespeicherten Anwendermoduseinstellungen zu unterscheiden (P.89).

- Anwendermodi können für Fotos (▲-Modus) und Videos (♀/S&Q-Modus) separat gespeichert werden.
- Belegen Sie die Positionen C1 bis C5 mit Einstellungen.
- In den Standardeinstellungen sind die Einstellungen f
 ür den Bildmodus [OM-Cinema1] im
 AnwendermodusC1 und f
 ür den Bildmodus [OM-Cinema2] im Anwendermodus C2
 gespeichert.

Speichern von Einstellungen (Zuweisen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

- **1.** Passen Sie die Kameraeinstellungen an, die Sie speichern möchten.
 - Für Informationen zu den Einstellungen, die gespeichert werden können, siehe "Standardeinstellungen" (P.518).
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- 3. Markieren Sie mit dem vorderen Einstellrad ein Register.
 - Um Fotoeinstellungen zu speichern: Register 🗖
 - Um Videoeinstellungen zu speichern: Register lpha



4. Markieren Sie die Option**[1. Grundeinstellungen/Bildqualität]** mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad.

- **5.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Um Fotoeinstellungen zu speichern: [Anwendermodus]
 - Um Videoeinstellungen zu speichern: [🍄 Anwendermodus]
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ den gewünschten Anwendermodus ([C1] – [C5]) und drücken Sie die OK-Taste.

Anwendermodus	
C1	
C2	
C3	
C4	
C5	
	OK

Verwerfen

OK

Abrufen

Zuweisen Einstellungen speichern

Aktuellen Modus und

Einstellungen speichern

Übernehmen

Zurücksetzen

Name Anw.-modus

🛧 लाग

- Das Menü für den ausgewählten Anwendermodus wird angezeigt.
- **7.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option [**Zuweisen**] und drücken Sie die **OK**-Taste.

- **8.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[Übernehmen]** und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Vorhandene Einstellungen werden überschrieben.
 - Um die Standardeinstellungen für den ausgewählten Anwendermodus wiederherzustellen, markieren Sie [Zurücksetzen] und drücken Sie die **OK**-Taste.
- **9.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs zu beenden.



Verwenden der Anwendermodi (C1/C2/C3/C4/C5)

So rufen Sie alle gespeicherten Einstellungen einschließlich des Aufnahmemodus erneut auf:

Aufrufen von Einstellungen mit dem Modus-Einstellrad

- Drehen Sie das D/≌/S&Q-Einstellrad auf D, um einen Anwendermodus f
 ür Fotos abzurufen, oder auf B bzw. S&Q, um einen Anwendermodus f
 ür Videos abzurufen.
- 2. Drehen Sie das Modus-Einstellrad auf den gewünschten Anwendermodus (C1, C2, C3, C4 oder C5).
 - Die Kamera wird den Anwendermodus abrufen.
 - Wenn der Anwendermodusname festgelegt wurde (P.89), wird dieser am Bildschirm angezeigt.



Aufrufen gespeicherter Einstellungen

Sie können die in den Anwendermodi [C1] bis [C5] gespeicherten Einstellungen erneut aufrufen.

- 1. Drehen Sie das ₫/𝔐/S&Q-Einstellrad auf den gewünschten Modus.
- **2.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.







1)Name Anw.-modus

- 3. Markieren Sie mit dem vorderen Einstellrad ein Register.
 - Um Fotoeinstellungen abzurufen: Register 🗖
 - Um Videoeinstellungen abzurufen: Register lpha
- 4. Markieren Sie die Option[1. Grundeinstellungen/ Bildqualität] mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad.
- **5.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Um Fotoeinstellungen abzurufen: [Anwendermodus]
 - Um Videoeinstellungen abzurufen: [
 Anwendermodus]
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ den gewünschten Anwendermodus ([C1] – [C5]) und drücken Sie die OK-Taste.

7. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[Abrufen]** und drücken Sie die OK-Taste.

 Markieren Sie mit den Pfeiltasten △∇ die Option [Ja] und drücken Sie die OK-Taste.

9. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs zu beenden.

87



	Anwendermodus
C1	Übernehmen
C2	Übernehmen
C3	
C4	
C5	
⊅	OK





& Wenn Sie eine Einstellung erneut aufrufen, während das Modus-Einstellrad auf C1, C2, C3, C4

oder **C5** eingestellt ist, wechselt auch der Aufnahmemodus zum gespeicherten Modus. Der Name, der für den Anwendermodus festgelegt wurde, wird nicht mehr angezeigt.

& Die per Tastendruck abrufbaren Einstellungen, die unter [Tastenfunktion] (P.360) oder

[**Castenfunktion**] (P.360) an **[C1]** – **[C5]** (Anwendermodus C1 – C5) zugewiesen wurden, werden in folgenden Fällen zurückgesetzt:

- Sie schalten die Kamera aus.
- Sie drehen das D/ 8/S&Q-Einstellrad auf eine andere Einstellung.
- Sie drehen die Programmwählscheibe auf eine anderen Einstellung.
- Sie drücken während der Aufnahme die MENU-Taste.
- Sie setzen die Kameraeinstellungen zurück.
- Sie speichern Benutzereinstellungen oder rufen sie auf.

Speichern der in Anwendermodi angepassten Einstellungen

Sie können die Änderungen speichern, die Sie in der Kamera an den Einstellungen in einem der Anwendermodi vorgenommen haben. Dann bleiben die geänderten Einstellungen gespeichert, auch wenn Sie das Modus-Einstellrad drehen. Anwendermodi können auf ähnliche Weise verwendet werden wie die Modi **P**, **A**, **S**, **M** und **B**.

- **1.** Drehen Sie das $\square / \square / S \otimes Q$ -Rad, um den gewünschten Aufnahmemodus zu speichern.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- **3.** Markieren Sie mit dem vorderen Einstellrad ein Register.
 - Um die geänderten Einstellungen für Fotos zu speichern: Register 🗅
 - Um die geänderten Einstellungen für Videos zu speichern: Register lpha
- **4.** Markieren Sie die Option**[1. Grundeinstellungen/Bildqualität]** mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad.
- **5.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Um die geänderten Einstellungen für Fotos zu speichern: [CAnwendermodus]
 - Um die geänderten Einstellungen für Videos zu speichern: [🏵 Anwendermodus]
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △▽ den gewünschten Anwendermodus ([C1] [C5]) und drücken Sie die OK-Taste.

- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ die Option [Einstellungen speichern] und drücken Sie die OK-Taste.
- 8. Markieren Sie [Beibehalten] mit den Pfeiltasten ⊲⊳ und drücken Sie die OK-Taste.
- 9. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs zu beenden.

Anwendermodusnamen festlegen (Name Anw.modus)

Name Anw.-modus kann nicht festgelegt werden.

- **1.** Drehen Sie das $\square / ! S \otimes Q$ -Einstellrad auf den gewünschten Aufnahmemodus.
- 2. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- **3.** Markieren Sie mit dem vorderen Einstellrad ein Register.
 - Um Namen für Fotos festzulegen: Register 🗖
 - Um Namen für Videos festzulegen: Register $oldsymbol{\Omega}$
- **4.** Markieren Sie die Option**[1. Grundeinstellungen/Bildqualität]** mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad.
- **5.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Um Namen für Fotos festzulegen: [DAnwendermodus]
 - Um Namen für Videos festzulegen: [🍄 Anwendermodus]
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △▽ den gewünschten Anwendermodus ([C1] [C5]) und drücken Sie die OK-Taste.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ die Option [Name Anw.-modus] und drücken Sie die OK-Taste.

Zeicheneingabe

- Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen der Eingabe von Gro
 ßbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen zu wechseln.
- 2. Markieren Sie mit △▽⊲▷ ein Zeichen und drücken Sie die OK-Taste zur Eingabe.
 - Das ausgewählte Zeichen wird im Zeicheneingabebereich (**a**) angezeigt.
 - Drücken Sie die m

 -Taste, um ein Zeichen zu löschen.
- **3.** Bewegen Sie zum Löschen eines Zeichens im Zeicheneingabebereich (**a**) den Cursor mit dem vorderen und hinteren Einstellrad.
 - Wählen Sie ein Zeichen aus und drücken Sie zum Löschen die 🛍 Taste.
- **4.** Wählen Sie nach Abschluss der Eingabe die Option **[End]** und drücken Sie die **OK**-Taste.



- a Zeicheneingabebereich
- **b** Cursor-Bewegungstasten
- **c** Tastatur
- d Bedienungshinweise
- Die Touch-Bedienung kann zur Eingabe von Zeichen und zur Bedienung von a bis d verwendet werden.

⑦ Wenn ein Anwendermodusname von den Standardeinstellungen geändert wird, markieren Sie [Wählen] → [Zurücksetzen] und drücken Sie die OK-Taste. Es öffnet sich ein Bildschirm mit der Aufforderung, die Löschung des Anwendermodusnamen zu bestätigen. Markieren Sie [Löschen], um den Anwendermodusnamen zu löschen und zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.

Markieren Sie [Beibehalten], um den Anwendermodusnamen zu speichern.

Aufnahmeeinstellungen

So ändern Sie die Aufnahmeeinstellungen

Die Kamera bietet zahlreiche Fotofunktionen. Abhängig davon, wie häufig Sie diese verwenden, können Sie die entsprechenden Einstellungen über Tasten, Anzeigesymbole oder Menüs für detaillierte Anpassungen aufrufen.

Methode	Beschreibung
Direkttasten	Passen Sie Einstellungen direkt über Tasten an, beispielsweise über die nachfolgend aufgeführten. Häufig verwendete Funktionen werden Tasten zugewiesen, um während der Fotografie mit dem Sucher schnell auf sie zugreifen zu können (P.92).
LV-Monitor-Funktionsanzeige/ Monitor-Funktionsanzeige	Wählen Sie aus einer Liste Einstellungen aus, die den aktuellen Kamerastatus anzeigen. Sie können auch die aktuellen Kameraeinstellungen anzeigen (P.94).
Menü	Neben Aufnahme- und Wiedergabeoptionen bieten die Menüs Optionen, mit denen Sie die Bedienung und die Anzeige der Kamera individuell anpassen und die Kamera einrichten können. (P.100).

Direkttasten

Funktionen und Direkttasten

Häufig verwendete Fotofunktionen werden Tasten zugewiesen. Diese werden als "Direkttasten" bezeichnet. Sie sind nützlich, wenn Sie die Einstellungen je nach Motiv häufig ändern.

Nachfolgend finden Sie die Tasten, denen Funktionen zugewiesen werden können.



Direkttasten bei Fotoaufnahmen

	Direkttaste	Zugewiesene Funktion
а	⊙ -Taste	Videoaufnahme (P.79)
b	Fn -Taste	Belichtungskorrektur (P.161)
с	IOI (LV)-Taste	Anzeigeauswahl (Monitor/Sucher) (P.47)
d	CP -Taste	Rechnerische Modi (P.374)
е	AF-ON-Taste	AF-ON (P.122, P.123)
f	Pfeiltasten ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)	[-:-] (Auswahl des AF-Felds) (P.110)

Jeder Taste können unterschiedliche Funktionen zugewiesen werden. Wahr der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)

Direkttasten bei Video-/S&Q-Aufnahmen

	Direkttaste	Zugewiesene Funktion
а	•-Taste	Videoaufnahme (P.79)
b	Fn -Taste	Belichtungskorrektur (P.161)
с	IOI (LV)-Taste	[Auto Umschalten EVF] (P.430), indem Sie die Taste gedrückt halten.
d	CP-Taste	AE-Speicher (P.169)
е	AF-ON-Taste	AF-ON (P.122, P.123)
f	Pfeiltasten ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)	[-::-] (Auswahl des AF-Felds) (P.110)

Jeder Taste können unterschiedliche Funktionen zugewiesen werden. Andern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)

Informationen zur Funktionsweise der einzelnen Direkttastenfunktionen finden Sie auf der Erläuterungsseite der jeweiligen Funktion.

Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige

Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige aktiviert

In der Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige werden Aufnahmeeinstellungen und ihre aktuellen Werte angezeigt. Verwenden Sie die Monitor-Funktionsanzeige für die Wahl des Bildausschnitts im Sucher und die LV-Monitor-Funktionsanzeige für die Wahl des Bildausschnitts auf dem Monitor ("Live View").

• Im D-Modus schalten Sie durch Drücken der 101-Taste zwischen dem Aufnehmen unter Verwendung des Suchers und dem Aufnehmen unter Verwendung der Live View-Ansicht um.



① IOI (LV)-Taste

②Sucher-Fotografie (Monitor wird ausgeschaltet, während der Sucher eingeschaltet ist)

3 Live View-Fotografie

Monitor-Funktionsanzeige (Sucher-Fotografie)

Wenn Sie den Bildausschnitt im Sucher wählen, wird die LV-Monitor-Funktionsanzeige jederzeit auf dem Monitor angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den Cursor zu aktivieren.

100%								
2025.01.01	16:30:43				Aufnahmem	odus		
P	1/250	⊧5.6	ISO 200	ОК	P	1/250	⊧5.6	ISO 200
[∷]Small	ī	±0.0⊠			[III]Small		.i ±0.0⊠	* ?
* 3	WB Auto		*		* 3	WB Auto		*
S-AF	[\$]Off		±0.3		S-AF	[9] Off	\$	₩222 ±0.3
	Ð	4:3	S-IS Auto			Ð	4:3	S-IS Auto
		LF 1023	4X 60p L-8 1:02:03				LF 1023	4K 60p L-8 1:02:03

LV-Monitor-Funktionsanzeige (Live View-Fotografie)

Drücken Sie während der Live View-Ansicht die **OK**-Taste, um die LV-Monitor-Funktionsanzeige auf dem Monitor anzuzeigen.



Einstellungen mit der Monitor-96

Einstellungen mit der Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-**Funktionsanzeige**

In diesem Abschnitt wird anhand des Beispiels [Motiverkennung] die Bedienung der Monitor-Funktionsanzeige/LV-Monitor-Funktionsanzeige erläutert.

- 1. Drücken Sie die OK-Taste.
 - Wenn Sie die Taste während der Live View-Ansicht drücken, wird die LV-Monitor-Funktionsanzeige auf dem Monitor angezeigt.
 - Die zuletzt verwendete Einstellung wird markiert.
- **2.** Markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ ein Element.
 - Die ausgewählte Einstellung wird markiert.
 - Die Bezeichnung der ausgewählten Funktion wird eingeblendet.
 - Sie können Elemente auch markieren, indem Sie auf dem Bildschirm darauf tippen.
- **3.** Drehen Sie das vordere/hintere Einstellrad, um die markierte Einstellung zu ändern.

 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um die aktuelle Einstellung zu speichern und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.



1)Cursor





In dieser Anleitung wird das Vorgehen zum Ändern einer Einstellung über eine Direkttaste wie folgt dargestellt.

Monitor-Funktionsanzeige

• OK ➡ Motiverkennung

Zusätzliche Optionen

Durch Drücken der **OK**-Taste oder tippen auf das Element in Schritt 2 werden Optionen für die markierte Einstellung angezeigt. Sie können Elemente auch konfigurieren, indem Sie auf dem Bildschirm direkt auf die Einstellungswerte tippen. In einigen Fällen können zusätzliche Optionen konfiguriert werden.



1 **INFO**-Taste 2 **OK**-Taste



97

- (1) LV-Monitor-Funktionsanzeige/Monitor-Funktionsanzeige
- 2 Anzeige des Auswahlmenüs
- (3) Anzeige der detaillierten Einstellungen

Verfügbare Einstellungen in der Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktionsanzeige

Fotoaufnahmemodus

Monitor-Funktionsanzeige



LV-Monitor-Funktionsanzeige



- (1) Bezeichnung der aktuell ausgewählten Option
- (2) Verschlusszeit (P.60, P.66)
- (3) Aufnahmemodus (P.60)")
- (4) Belichtungskorrektur/Licht- & Schattenkorrektur (P.161 / P.373)
- (5) AF-Feldmodus (P.111)
- (6) Weißabgleich (P.248)
- (7) Bildmodus (P.233)
- (8) AF-Modus (P.105)
- (9) Betrieb (Serienaufnahme/Selbstauslöser) (P.199)
- (10) Blendenwert (P.60, P.63)
- (11) ISO-Empfindlichkeit (P.175)

- (12) Wi-Fi/Bluetooth (P.453)
- (13) Farbtemperatur (P.248)
- (14) Tastenfunktion (P.360)
- (15) Blitzstärkensteuerung (P.193) (16) Blitz (P.188)
- (17) Bildstabilisator (P.214)
- (18) Motiverkennung (P.127)
- (19) Messmodus (P.167)
- 20 DBildqualität, Anzahl der speicherbaren Fotos (P.222, P.564)
- (21) Bildseitenverhältnis (P.231)
- 22 PVideogualität, Verbleibende Aufnahmezeit (P.223, P.567)

Videoaufnahmemodus

LV-Monitor-Funktionsanzeige



- (1)Bezeichnung der aktuell ausgewählten Option
- (2) Verschlusszeit (P.80)
- (3) Aufnahmemodus (P.80)
- (4) Belichtungskorrektur/Licht- & Schattenkorrektur (14) 🍄 Tastenfunktion (P.360) (P.161 / P.373)
- (5) AF-Feldmodus (P.111)
- (6) Weißabgleich (P.248)
- (7) Bildmodus (P.233)
- (8) AF-Modus (P.105)
- (9) Aufnahmepegel (P.83)
- (10) Blendenwert (P.80)

- (11) ISO-Empfindlichkeit (P.175)
- (12) Wi-Fi/Bluetooth (P.453)
- (13) Farbtemperatur (P.248)
- 15 HVideoqualität, S&QVideoqualität, Verbleibende Aufnahmezeit (P.223, P.567)
- (16) Bildstabilisator (P.214)
- (17) Kopfhörerlautstärke (P.83)
- (18) Motiverkennung (P.127)
- (19) Aufnahmepegelmessung (P.83)

Menübedienung

Über die Menüs verfügbare Optionen

Neben Aufnahme- und Wiedergabeoptionen bieten die Menüs Optionen, mit denen Sie die Bedienung und die Anzeige der Kamera individuell anpassen und die Kamera einrichten können. Auf mehreren Registern sind die Funktionen in Kategorien zusammengefasst, innerhalb derer sich verwandte Funktionen auf derselben Seite befinden.

So bedienen Sie die Menüs

Vorderes Einstellrad (🕿)	Ein Register auswählen.
riangle/Hinteres Einstellrad ($ riangle$)	Eine Seite auswählen.
$\nabla \nabla$	Cursor bewegen.
OK -Taste	Einstellung bestätigen/weiter zum nächsten Bildschirm.
MENU-Taste	Vorgang abbrechen/zurück zum vorherigen Bildschirm.

In der folgenden Erläuterung dient die Option [**AF-Modus**] als Beispiel.

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.



- 2. Wählen Sie das gewünschte Register mit dem vorderen Einstellrad aus.
 - [AF-Modus] finden Sie im Register [AF]. Drehen Sie das Einstellrad, bis das Register [AF] markiert ist.
 - Sie können auch auf das Register-Symbol tippen, um zum Register zu wechseln.



📫 📫 2 AF 🕾 🗈 🌣	
1. AF	
▲AF-Modus	S-AF
🖨 AF+MF	Aus
Sternenhimmel-AF-Einst	
🗅 AF bei halb gedrückt. 💻	
AF-ON im MF-Modus.	Nein
Auslösepriorität	

3. Wählen Sie die gewünschte Seite mit den Pfeiltasten ⊲▷ oder dem hinteren Einstellrad aus.



• [☆AF-Modus] finden Sie auf der 5. Seite, [5. Video AF]. Drücken Sie ⊲▷ oder drehen Sie das hintere Einstellrad bis [5. Video AF] markiert ist.



①Seitennavigation

- Sie können auf die Seitennavigation tippen, um die Seite zu wechseln.
- 4. Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ die Option [AF-Modus] und drücken Sie die OK-Taste.

i©i₁ i©i₂ AF ≌ ⊯ ☆ ነ̀ My 5. Video AF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ነ My
PAF-Modus C-AF	AF-Modus	S-AF
PC-AF Empfindlichkeit ±0	C-AF Empfindlichkeit	MF
		S-AF MF
		Pre MF
	(Î)	

(1) Das konfigurierte Element wird eingeblendet.

- **5.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste, um sie auszuwählen.
 - Die Einstellung wird bestätigt.
 - Durch Drücken der **MENU**-Taste schließen Sie das Menü.
 - Das weitere Vorgehen nach Auswahl eines Elements und Drücken der **OK**-Taste unterscheidet sich je nach Menüelement.
 - Bei einigen Menüelementen sind nach der in Schritt 5 beschriebenen Auswahl einer Option weitere Einstellungen erforderlich.

In dieser Anleitung wird das Vorgehen zur Auswahl eines Menüelements wie folgt dargestellt.



& Drücken Sie die MENU-Taste, um die Bedienung der Menüs abzubrechen.

Die Standardeinstellungen der verschiedenen Optionen finden Sie unter "Standardeinstellungen" (P.518).

Anzeigen der Beschreibung eines Menüelements

Wenn Sie bei Auswahl eines Menüelements die **INFO**-Taste drücken, wird die Beschreibung des Menüs angezeigt.



Ē	🕮 📫 💁 🖓 🖾 🍀 🏌 My	
1. Re	Hochaufgel. Aufnahme	
Hoc		
Live	Mehrere Bilder aufnehmen und	
Live	kombinieren, um ein Bild mit	
Focu	sehr hoher Auflösung zu erstellen.	
HDF		
Meh		

Grau angezeigte Elemente

Ist ein Element aufgrund der Kamerakonfiguration oder anderer Einstellungen aktuell nicht verfügbar, wird es grau angezeigt.

Wenn Sie bei Markierung eines grauen Elements die **OK**-Taste drücken, wird der Grund angezeigt, aus dem das Element nicht verfügbar ist.



Grundfunktionen zum Scharfstellen

Auswählen eines Fokus-Modus (AF-Modus / 🍄 AF-Modus)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Sie können ein Fokussierungsverfahren (Fokusmodus) auswählen.



S-AF (Einf. AF)	Die Kamera stellt nur einmal zu dem Zeitpunkt scharf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt oder die AF-ON -Taste gedrückt wird. Wenn der Fokus im D -Modus gesperrt ist, ertönt ein Signalton und die AF- Bestätigung und die Markierung des AF-Feldes leuchten auf. Wenn der Fokus im D / S&Q -Modus gesperrt ist, werden die AF-Bestätigung und das AF-Feld angezeigt. Dieser Modus empfiehlt sich für unbewegte oder sich nur wenig bewegende Motive.
C-AF (Kontinuierlicher AF)	Im [▲] -Modus misst die Kamera den Abstand zwischen dem Motiv und der Kamera und stellt scharf, solange der Auslöser halb heruntergedrückt gehalten wird oder die AF-ON -Taste gedrückt wird. Wenn das Motiv im Fokus ist, leuchtet die AF-Bestätigung auf dem Monitor auf. Außerdem ertönt ein Signalton, wenn der Fokus zum ersten Mal gespeichert wird. Im [♠] /S&Q-Modus stellt die Kamera sowohl vor als auch während der Aufnahme scharf. Dieser Modus eignet sich, wenn sich der Abstand zum Motiv laufend ändert.

MF (Manueller Fokus)	Diese Funktion ermöglicht durch Bewegen des Fokusrings auf dem Objektiv die manuelle Einstellung des Fokus auf eine beliebige Position.
S-AF MF	Die Kamera stellt im S-AF-Modus scharf. Sie können die Fokusposition durch Drehen des Fokusrings am Objektiv anpassen.
C-AF+TR (AF Tracking)	 Drücken Sie zum Scharfstellen den Auslöser halb herunter oder drücken Sie die AF-ON-Taste; die Kamera folgt dann dem aktuellen Motiv und bleibt darauf scharfgestellt, solange die Taste an Ort und Stelle gehalten wird. Im A/S&Q-Modus folgt die Kamera dem Motiv kontinuierlich per AF Tracking, auch wenn Sie die Taste vor dem Start der Aufnahme loslassen. Drücken Sie zum Beenden des Vorgangs die OK-Taste. Wenn Sie die Aufnahme eines Videos starten, während die Kamera dem Motiv folgt, wird das Tracking fortgesetzt. AF Tracking wird bei der Aufzeichnung immer fortgesetzt. Während des AF Tracking wird um das verfolgte Motiv ein weißer Rahmen eingeblendet. Wenn das Trackingmotiv verloren geht, dann wird der Rahmen grau angezeigt. Lassen Sie die Taste los, wählen Sie den Bildausschnitt neu und drücken Sie den Auslöser halb herunter oder drücken Sie die AF-ON-Taste. Falls [An2] für [AF-Messfeld] ausgewählt wird, erscheinen die AF-Felder in den scharf gestellten Bereichen, anstelle eines weißen Rahmens. Dei der Verwendung von AF Tracking (P:111) kann [[IIII] nicht als AF-Feldmodus ausgewählt werden. AF-Tracking kann nicht verwendet werden mit: Keystone-Korrektur, hochaufgelöste Aufnahmen, Fokus-Belichtungsreihen, Focus Stacking, Intervallaufnahmen, HDR-Aufnahmen, Live ND Aufnahmen, Live GND Aufnahmen, Fisheye-Kompensation
Voreingestellter MF (MF- Voreinstellung)	Die Kamera stellt bei Aufnahmen automatisch auf den voreingestellten Scharfstellungspunkt scharf.

☆AF (Sternenhimmel-AF) (nur bei Fotoaufnahmen)

Verwenden Sie diesen Modus für Aufnahmen vom nächtlichen Sternenhimmel. Drücken Sie die **AF-ON**-Taste, um auf die Sterne scharfzustellen. **I** verwendung des Sternenhimmel-AF" (P.107)

⑦ [S-AF M] wird nur im [AF-Modus] eingeblendet.

Verwenden Sie zum manuellen Scharfstellen beim Aufnehmen mit Autofokus die Option **CAF+MFI**. **W** "Kombinierter Auto- und manueller Fokus (**CAF+MF**)" (P.119)

- () [C-AF+TR] wird nur dann angezeigt, wenn für [Motiverkennung] (P.127) [Aus] ausgewählt wurde.
- ② Es ist möglich, dass die Kamera nicht scharf stellen kann, falls das Motiv schlecht beleuchtet, durch Nebel oder Rauch verdeckt oder zu kontrastarm ist.
- ② Abhängig von der Art des Motivs oder den Aufnahmebedingungen kann die Kamera das Motiv möglicherweise nicht tracken.
- Wenn Sie ein Four Thirds-Systemobjektiv verwenden, wird bei der Videoaufnahme kein AF verfügbar sein.
- ⑦ Die Option [AF-Modus] ist nicht verfügbar, wenn die Option [Wirksam] für [MF-Kupplung] (P.158) ausgewählt ist und der Fokusring des Objektivs (P.488) in der MF-Position ist oder der Fokusschalter auf MF eingestellt ist.
- Der Fn-Schalter kann zum schnellen Wechseln des AF-Modus verwendet werden. I Anpassung des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)" (P.381)
- Sie können festlegen, ob die Kamera scharfstellen soll, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
 "Konfiguration des AF-Betriebs bei Drücken des Auslösers (AF bei halb gedrückt.
 "(P.121)

Verwendung des Sternenhimmel-AF

- 1. Wählen Sie [🔀 AF] für AF-Modus aus.
- 2. Drücken Sie die AF-ON-Taste, um den Sternenhimmel-AF zu starten.
 - Drücken Sie die **AF-ON**-Taste erneut, um den Sternenhimmel-AF zu beenden.
 - Sie können die Kamera so konfigurieren, dass der Sternenhimmel-AF gestartet wird, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
 "Ändern der Einstellungen von Sternenhimmel-AF (Sternenhimmel-AF-Einst)" (P.125)
 - Während der Ausführung des Sternenhimmel-AF wird an der Kamera [Sternenhimmel-AF aktiv] angezeigt. Die Fokusanzeige (
) wird für etwa zwei Sekunden angezeigt, nachdem die Kamera scharfgestellt hat; wenn die Kamera nicht scharfstellen kann, blinkt die Fokusanzeige stattdessen zwei Sekunden lang.

- **3.** Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.
- Die Kamera kann an hellen Standorten nicht scharfstellen.
- () Sternenhimmel-AF kann nicht zusammen mit Pro-Aufnahme verwendet werden.
- ② Sternenhimmel-AF kann ausschließlich verwendet werden, wenn für [Motiverkennung] (P.127) die Einstellung [Aus] ausgewählt wird.
- ⑦ [Orientierung verknüpft [::-]] (P.145), [[-::-]Durchlauf-Einstellungen] (P.150), [AF-Begrenzung] (P.137), [AF-Hilfslicht] (P.143) und [AF-Scanner] (P.140) sind auf [Aus] festgelegt und [Bildfolge] (P.392) ist auf [Normal] festgelegt.
- Der manuelle Fokus wird ausgewählt, wenn ein Four Thirds-Objektiv angebracht ist.
- ② Sternenhimmel-AF ist bei Verwendung von Micro Four Thirds-Objektiven von OM Digital Solutions oder OLYMPUS verfügbar. Er kann nicht mit Objektiven verwendet werden, die eine maximale Blende von mehr als F5.6 haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.
- [AF-Priorität] (P.125) in [Sternenhimmel-AF-Einst] bietet eine Auswahl an [Genauigkeit] und [Geschwindigkeit]. Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ, bevor Sie Aufnahmen mit der Einstellung [Genauigkeit] machen.
- j-Die Kamera stellt automatisch auf unendlich scharf, wenn Sternenhimmel-AF ausgewählt ist.
- Wenn in [Sternenhimmel-AF-Einst] unter [Auslösepriorität] die Option [An] ausgewählt ist, kann die Kamera selbst dann auslösen, wenn das Motiv nicht scharfgestellt ist.

Einstellen einer Fokusposition für MF-Voreinstell.

- 1. Wählen Sie [Pre MF] im AF-Modus und drücken Sie die INFO-Taste.
- 2. Drücken Sie den Auslöser halb hinunter, um scharf zu stellen.
 - Mithilfe des Fokusrings können Sie die Scharfstellung nachstellen.
- **3.** Drücken Sie die **OK**-Taste.
- Der Abstand für den voreingestellten Scharfstellungspunkt kann unter [Eingestellt. MF-Abstand] (P.157) festgelegt werden.
- So Die Kamera stellt ebenfalls in folgenden Situationen auf den voreingestellten Abstand scharf:
 - beim Einschalten und
 - beim Verlassen der Menüs und Zurückkehren zur Aufnahmeanzeige.
Manuelles Anpassen des Autofokus

- Wählen Sie im Voraus [Ein] für [CAF+MF] (P.119) aus. ME wird neben [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] oder [AF] angezeigt.
 - 1. Wählen Sie einen Fokus-Modus aus, der mit einem ME-Symbol markiert ist (P.105).
 - Wenn Sie Videos aufnehmen möchten, wählen Sie [S-AF MF] aus.
 - 2. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um per Autofokus scharfzustellen.
 - Wenn Sie [**XAFMF**] verwenden, drücken Sie die **AF-ON**-Taste, um Sternenhimmel-AF zu starten.
 - **3.** Halten Sie den Auslöser halb gedrückt und drehen Sie den Fokusring, um den Fokus manuell anzupassen.
 - Lassen Sie den Auslöser los und drücken Sie ihn ein zweites Mal halb herunter, um erneut per Autofokus scharfzustellen.

 Im Modus [AFM] steht der Autofokus mit manueller Anpassung nicht zur Verfügung.
 Die manuelle Anpassung des Autofokus erfolgt mithilfe des Fokusrings an M.ZUIKO PRO Objektiven. Informationen zu anderen Objektiven finden Sie auf unserer Website.

4. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.

Auswählen eines Fokusfeldes (AF-Feldpunkt)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Der Rahmen, der die Position des Scharfstellungspunkts angibt, wird als "AF-Feld" bezeichnet. Sie können das Feld über dem Motiv positionieren.

- **1.** Drücken Sie die Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, um das AF-Feld zu sehen.
- 2. Mit den Pfeiltasten △▽⊲▷ können Sie die AF-Position auswählen, während Sie das AF-Feld auswählen.
 - Um das AF-Feld in der Mitte auszuwählen, drücken und halten Sie die **OK**-Taste gedrückt.
 - Sie können auswählen, ob die AF-Feld-Auswahl in einem "Verlauf" um die Kanten des Displays erfolgten soll. (P.150).



- **3.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Der Bildschirm für die AF-Feld-Auswahl wird nicht mehr auf dem Monitor angezeigt, wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken.
 - In der Position des ausgewählten AF-Feldes wird der AF-Rahmen angezeigt.
- Sie können das AF-Feld während des Scharfstellens neu positionieren, wenn im -Modus [C-AF] oder [C-AF ME] ausgewählt ist.
- الله المعامة benfalls neu positioniert werden. ها المعامة Während einer Videoaufnahme kann das AF-Feld ebenfalls neu positioniert werden.
- jö-Die Größe und Anzahl der AF-Felder ändern sich abhängig von den Aufnahmeeinstellungen.

Wenn für [AF-Sucherfeld] (P.152) die Option [An] ausgewählt ist, können Sie das AF-Feld über die Touchscreen-Bedienung neu positionieren, während Sie im Sucher den Bildausschnitt für das Motiv wählen.

Auswählen eines AF-Feldmodus (AF-Feldmodus)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

<u>Taste</u>

• Eine von Δ , ∇ , \triangleleft oder \triangleright

Monitor-Funktionsanzeige

- OK
 AF-Feldmodus
- **1.** Drücken Sie die Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$, um das AF-Feld zu sehen.
- **2.** Drehen Sie das vordere Einstellrad, um die Größe und Form auszuwählen, während Sie das AF-Feld auswählen.



Verfügbare AF-Feldmodi

- ⑦ Bei Videoaufnahmen sind nur die Optionen [■]Small, [■]Middle, [■]Large und [■]All verfügbar.
- 🔊 Unter [🖸 AF-Feldmodus Einst.] (P.114) können Sie die anzuzeigenden AF-Feldmodi auswählen.

[**]]]**]

Die Kamera wählt das Feld zum Scharfstellen unter allen verfügbaren Feldern aus.

 Im □-Modus stehen 1053 (39 × 27) Felder und im ♀/S&Q-Modus 741 (39 × 19) Felder zur Auswahl.

[·]Single

Wählen Sie ein einzelnes Fokusfeld aus.

[Im Imal Image Image

Wählen Sie eine kleine Gruppe von Feldern aus. Die Kamera wählt das Feld zum Scharfstellen unter den Feldern der ausgewählten Gruppe aus.

[#]Cross

Wählen Sie eine Gruppe von Feldern aus, die kreuzförmig angeordnet sind. Die Kamera wählt das Feld zum Scharfstellen unter den Feldern der ausgewählten Gruppe aus.









Wählen Sie eine mittelgroße Gruppe von Feldern aus. Die Kamera wählt das Feld zum Scharfstellen unter den Feldern der ausgewählten Gruppe aus.

[IIII]Large

Wählen Sie eine große Gruppe von Feldern aus. Die Kamera wählt das Feld zum Scharfstellen unter den Feldern der ausgewählten Gruppe aus.



[.....]C1-[.....]C4 benutzerdefiniertes Feld

Sie können die Größe des AF-Feldes und den Schritt (den Abstand, um den es jeweils versetzt wird) ändern. Benutzerdefinierte Feldmodi können ausgewählt werden, wenn das entsprechende benutzerdefinierte Feld unter [○AF-Feldmodus Einst.] (P.114) mit einem Häkchen (✓) versehen ist.

- Abhängig von den Aufnahmeeinstellungen verringert sich unter Umständen die Anzahl der verfügbaren AF-Felder.
- Abhängig von der Ausrichtung der Kamera können verschiedene AF-Feldmodi ausgewählt werden.
 "AF-Feld-Auswahl passend zur Kameraausrichtung (Orientierung verknüpft[::])" (P.145)
- Die folgenden Fokuseinstellungen können mit dem Fn-Schalter gleichzeitig erneut aufgerufen werden. Den Positionen 1 und 2 des Fn-Schalters können separate Positionen zugewiesen werden. Nutzen Sie diese Option, um Einstellungen schnell an die Aufnahmebedingungen anzupassen.

- [AF-Modus] (P.105), [AF-Feldmodus] (P.111) und [AF-Feldpunkt] (P.110)

Der **Fn**-Schalter kann mit der Option [The Schalterfunktion] (P.382) oder der Option [Fn-Schalterfunktion] (P.383) konfiguriert werden.

- Sie können die AF-Feld-Einstellungen für [C-AF] anpassen. 12 [OC-AF Mitte Priorität] (P.134)
- Für den Fotomodus (D-Modus) und den Videomodus (P/S&Q-Modi) können separate Einstellungen vorgenommen werden.



Einstellen der Optionen für CAF-Feldmodi (CAF-Feldmodus Einst.)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Optionen eingeblendet werden, wenn Sie den DAF-Feldmodus einstellen.



- Wählen Sie die AF-Feldmodi aus, die als Optionen angezeigt werden sollen, und versehen Sie diese jeweils mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.



AF-Feldmodus Einst.-Bildschirm

[]All, [・]Single, [⊕]Cross, []Mid, []Large

Wenn Sie eine Option mit einem Häkchen (\checkmark) versehen, wird diese bei der Auswahl des AF-Feldes als Option eingeblendet.

[**Ⅲ**]C1–[**Ⅲ**]C4

Wenn Sie eine Option mit einem Häkchen (\checkmark) versehen, wird diese bei der Auswahl des AF-Feldes als Option eingeblendet.

114

Drücken Sie die Pfeiltaste \triangleright , um die Größe des AF-Feldes und den Schritt (den Abstand, um den es jeweils versetzt wird) zu konfigurieren.



Element	Horizontal	Vertikal
Größe	12 Typen (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27 / 33 / 39) Wechseln mit ⊲▷ oder dem vorderen Einstellrad.	10 Typen (1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 15 / 19 / 23 / 27) Wechseln mit $\Delta \nabla$ oder dem hinteren Einstellrad.
Schritt	8 Typen (1 bis 8) Wechseln mit ⊲⊳ oder dem vorderen Einstellrad.	5 Typen (1 bis 5) Wechseln mit $\Delta \nabla$ oder dem hinteren Einstellrad.

Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen Größe und Schritt zu wechseln.

Zoom-Rahmen AF/Zoom AF (Super Spot AF)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Während der Aufnahme können Sie das angezeigte Bild heranzoomen. Zoomen Sie zum präziseren Scharfstellen an den Fokusbereich heran. Bei höheren Zoomverhältnissen können Sie auf Bereiche scharfstellen, die kleiner sind als das Standard-Fokusfeld. Während des Zoomvorgangs können Sie den Fokusbereich nach Bedarf neu positionieren.

<u>Taste</u>

• Eine Taste, der die Funktion ${f Q}$ zugewiesen wurde

① Um den Zoom-Rahmen AF/Zoom AF zu verwenden, müssen Sie [] (P.362) einem Bedienelement der Kamera zuweisen. ^[] "Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)





(1)Aufnahmeanzeige

- (2)Zoomrahmen-AF-Anzeige
- ③Zoom-AF-Anzeige
 - 1 Sie können auch zur Aufnahmeanzeige zurückkehren, indem Sie anstelle der **OK**-Taste die Taste gedrückt halten, der Sie **[Q]** (Vergrößern) zugewiesen haben.
- **1.** Drücken Sie die Taste, der die Funktion **[Q]** (Vergrößern) zugewiesen wurde.
 - Der Zoomrahmen wird angezeigt.



- Drücken Sie die Pfeiltasten △∇ ⊲▷, um den Zoomrahmen zu positionieren.
 - Um den Rahmen wieder mittig auszurichten, drücken und halten Sie die **OK**-Taste gedrückt.
- **3.** Passen Sie die Größe des Zoomrahmens an, um das Zoomverhältnis festzulegen.
 - Drücken Sie die **INFO**-Taste und passen Sie anschließend mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ oder dem vorderen oder hinteren Einstellrad die Größe des Zoomrahmens an.
 - Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellung und zum Verlassen des Menüs die **OK**-Taste.
- Drücken Sie nochmals die Taste, der die Funktion [Q] zugewiesen wurde.
 - Die Kamera zoomt so an den ausgewählten Bereich heran, dass er die Anzeige ausfüllt.
 - Mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern.
 - Mit den Pfeiltasten △∇ ⊲▷ können Sie in der Anzeige scrollen.
 - Wenn im Aufnahmemodus M (manuell) oder B (Bulb) die Option [ISO Auto] nicht ausgewählt ist, können Sie während des Zoomvorgangs die INFO-Taste drücken, um die Blende oder Verschlusszeit auszuwählen.
 - Drücken Sie die **Q**-Taste, um zum Zoomrahmen zurückzukehren.
 - Drücken Sie zum Beenden des Fokuszooms die **OK**-Taste.
 - Sie können den Fokuszoom auch beenden, indem Sie die ${\bf Q}$ -Taste gedrückt halten.









Anzeige für die Anpassung der Belichtung für die Modi **M** und **B**

- ⑦ Der Fokuszoom wirkt sich ausschließlich auf die Anzeige aus. Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder werden nicht verändert.
- ② Der Zoom-AF funktioniert während der Zoomanzeige und bei Verwendung eines Four Thirds Systemobjektivs nicht.
- Wenn im \u00dfr}/S&Q-Modus unter [\u00dfr}Dig. Tele-Konverter] die Option [An] ausgew\u00e4hlt ist, kann die Kamera nicht zoomen.
- Bilder können auch während der Zoomrahmen-AF-Anzeige und der Zoom-AF-Anzeige aufgenommen werden.

الله Zur Steuerung des Fokuszooms kann die Touchscreen-Bedienung verwendet werden.

🕼 "Aufnehmen mit den Touchscreen-Funktionen" (P.55)

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass die Fokuszoom-Anzeige beendet wird, wenn der Auslöser zum Scharfstellen halb heruntergedrückt wird. 2007 "Auswählen der Reaktion auf das Herunterdrücken des Auslösers während des Live View-Zooms(LV Makro-Modus)" (P.387)

Funktionen zur Konfiguration der Fokusverfahren

Kombinierter Auto- und manueller Fokus (CAF+MF)

Ê PASMB ₽/S&Q:PASM

Nach dem Scharfstellen per Autofokus können Sie den Fokus manuell anpassen, indem Sie den Auslöser weiterhin halb herunterdrücken und den Fokusring drehen. Schalten Sie nach Bedarf von Autofokus auf manuellen Fokus um oder stellen Sie im Anschluss an den Autofokus manuell besonders präzise scharf.

& Das Verfahren hängt vom ausgewählten AF-Modus aus (P.105).

<u>Menü</u>	
• MENU → AF → 1. AF → 🗖 AF+MF	

Die manuelle Scharfstellung ist während des Autofokus aktiviert. ME wird neben [S-AF], [C-AF], [C-AF+TR] oder [云AF] angezeigt.

 Bei Auswahl von [S-AF M] können Sie nach dem Scharfstellen mit dem einfachen AF den Auslöser weiterhin halb herunterdrücken oder die AF-ON-Taste gedrückt halten und den Fokus manuell anpassen. Alternativ können Sie auf den manuellen Fokus umschalten, indem Sie den Fokusring drehen, während die Kamera scharfstellt. Der Fokus kann auch manuell angepasst werden, während der Verschluss offen ist und während Serienaufnahmen ausgeführt werden.

An

- Bei Auswahl von [C-AFME] oder [C-AF+TRME] können Sie durch Drehen des Fokusrings auf den manuellen Fokus umschalten, während die Kamera in den Modi für kontinuierlichen AF und kontinuierliches Tracking scharfstellt.s Drücken Sie den Auslöser ein zweites Mal halb herunter oder drücken Sie die AF-ON-Taste ein zweites Mal, um erneut per Autofokus scharfzustellen. Der Fokus kann auch manuell angepasst werden, während der Verschluss offen ist und während Serienaufnahmen ausgeführt werden.
- Bei Auswahl von [**AFME**] können Sie nach dem Scharfstellen oder vor Beginn des Scharfstellens per **AF** den Fokus manuell anpassen.

- ⑦ Der manuelle Fokus steht während Serienaufnahmen in den Modi [* SH1] oder [ProCap SH1] nicht zur Verfügung.
- Der Autofokus in Kombination mit dem manuellen Fokus ist auch verfügbar, wenn der Autofokus anderen Bedienelementen der Kamera zugewiesen wurde. R "Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)
- Der Fokusring am Objektiv kann nur bei M.ZUIKO PRO Objektiven zum Unterbrechen des Autofokus verwendet werden. Informationen zu anderen Objektiven finden Sie auf unserer Website.
- Im B-Modus (Bulb) wird der manuelle Fokus über die unter [Bulb/Time Fokus.] (P.292) ausgewählte Option gesteuert.

Konfiguration des AF-Betriebs bei Drücken des Auslösers (CAF bei halb gedr. —)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können festlegen, ob die Kamera scharfstellen soll, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.

Menü • MENU → AF → 1. AF → 🖾 AF bei halb gedr. \blacksquare		
	Konfigurieren Sie den AF-Betrieb für den AF-Modus [S-AF] .	
S_AE	[Nein]: Die Kamera startet den AF-Betrieb nicht, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.	
3-Ar	[Ja]: Die Kamera startet den AF-Betrieb, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, während Sie die AF-ON -Taste drücken, wird der Autofokusvorgang kontinuierlich fortgesetzt.	
	Konfigurieren Sie den AF-Betrieb für den AF-Modus [C-AF] oder [C-AF+TR].	
C-AF/	[Nein]: Die Kamera startet den AF-Betrieb nicht, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.	
C-AF+TR	[Ja] : Die Kamera startet den AF-Betrieb, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken, während Sie die AF-ON -Taste drücken, wird der Autofokusvorgang kontinuierlich fortgesetzt.	

Autofokus bei Verwendung der AF-ON-Taste

© PASMB ≌/S&Q:PASM

Die Kamera startet den AF-Betrieb, wenn Sie die **AF-ON**-Taste drücken. Der Autofokusvorgang wird beendet, wenn Sie die **AF-ON**-Taste loslassen. Wenn Sie die **AF-ON**-Taste drücken, während die Kamera den Autofokus durchführt, da der Auslöser halb heruntergedrückt wurde, wird der Autofokusvorgang kontinuierlich fortgesetzt.

<u>Taste</u>

• AF-ON-Taste

Bei Auswahl der Option [C-AF] unter [AF-Modus] läuft die Kamera im S-AF-Modus, wenn die AF-ON-Taste während der Videoaufnahme gedrückt wird. Bei Auswahl der Option [C-AF+TR] folgt die Kamera dem Motiv per AF Tracking, wenn die AF-ON-Taste gedrückt wird.

Verwendung des Autofokus im Modus für manuellen Fokus (AFON im MF-Modus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass sie bei Drücken der **AF-ON**-Taste per Autofokus scharfstellt, auch wenn als AF-Modus **[MF]** oder **[Pre ME]** ausgewählt ist.

Menu	
• MENU 🔿 AF 🔿 1. A	🕂 🔿 🗚 🕂 🕂 🕂

Nein	Wenn als AF-Modus [MF] oder [Pre ME] ausgewählt ist, stellt die Kamera nicht per Autofokus scharf, auch wenn die AF-ON -Taste gedrückt wird.
Ja	Wenn als AF-Modus [MF] oder [Pre MF] ausgewählt ist, stellt die Kamera im Modus [S-AF] per Autofokus scharf, wenn die AF-ON -Taste gedrückt wird.

 O Wenn mit dem ▲/ AP / S&Q - Einstellrad S&Q und mit dem Modus-Einstellrad M ausgewählt wurde, ist der Modus fest auf [Nein] eingestellt.

Konfiguration der Kamerafunktion, wenn die Kamera nicht auf das Motiv fokussieren kann (Auslösepriorität)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können festlegen, ob die Kamera ein Bild aufnimmt, wenn das Motiv per Autofokus nicht scharfgestellt werden kann.

Menü • MENU → AF → 1. AF → Auslösepriorität

	Legen Sie die Kamerafunktion für den Fall fest, dass als AF-Modus [S-AF] ausgewählt ist und die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann.
S-AF	[Aus]: Wenn die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Falls ein Auslösen des Blitzes konfiguriert wurde, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, bevor der Blitz vollständig geladen wurde.
	[An] : Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, auch wenn die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann.
	Legen Sie die Kamerafunktion für den Fall fest, dass als AF-Modus [C-AF] oder [C-AF+TR] ausgewählt ist und die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann.
C-AF/C-AF+TR	[Aus]: Wenn die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Falls ein Auslösen des Blitzes konfiguriert wurde, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, bevor der Blitz vollständig geladen wurde.
	[An] : Der Verschluss wird ausgelöst, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, auch wenn die Kamera per Autofokus nicht auf das Motiv scharfstellen kann.

Änderung der Einstellungen für Sternenhimmel-AF (Sternenhimmel-AF-Einstellung)

Ď:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Sternenhimmel-AF-Funktion konfigurieren.

Menü • MENU → AF → 1. AF → Sternenhimmel-AF-Einstellung		
AE Driorität	[Genauigkeit] : Die Genauigkeit des Fokus hat Vorrang vor der Geschwindigkeit. Verwenden Sie ein Stativ.	
AF-FHOIItat	[Geschwindigkeit] : Die Geschwindigkeit des Fokus hat Vorrang vor der Genauigkeit.	
	[]: Scharfstellung per Autofokus, während der Auslöser halb heruntergedrückt ist.	
AF-Betrieb	[AF-ON]: Scharfstellung per Autofokus, während die AF-ON-Taste gedrückt gehalten wird.	
	[AFON Start/Stop]: Scharfstellung wird gestartet, wenn die AF-ON-Taste gedrückt wird. Erneut drücken, um Scharfstellung zu beenden.	

Auslösepriorität	 [Aus]: Wenn unter [AF-Betrieb] die Option [] ausgewählt ist, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, solange die Kamera nicht scharfstellen kann, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wenn unter [AF-Betrieb] die Option [] ausgewählt ist und die AF-ON-Taste gedrückt wird, lässt sich der Verschluss nicht auslösen, solange die Kamera nicht scharfstellen kann, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wird die AF-ON-Taste nicht gedrückt, können Sie jederzeit aufnehmen, indem Sie den Auslöser vollständig herunterdrücken. Wenn unter [AF-Betrieb] die Option [] Start/Stop] ausgewählt ist und die Sternenhimmel-AF-Funktion ausgeführt wird, können Sie nicht aufnehmen, auch wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.
	[An]: Die Aufnahme wird unabhängig von der Einstellung unter [AF-Betrieb] gestartet, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.

Funktionen zur motivgerechten Anpassung des AF-Betriebs

Tracking des Fokus auf ausgewählte Motive (Motiverkennung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Beim Fokussieren kann die Kamera Gesichter und Augen von Personen sowie sich schnell bewegende Motive erkennen. Bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Motiven, wie z. B. Motorsportfahrzeugen oder Flugzeugen, kann die Fokussierung schwierig sein. Diese Funktion ermöglicht es der Kamera, bestimmte Bereiche wie den Fahrer oder das Cockpit zu verfolgen und zu fokussieren.

Menü

• MENU → AF → 2. AF → Motiverkennung

(Mensch)	Die Kamera erkennt Personen. Sie stellt auf Elemente wie Gesicht, Kopf, Augen oder Oberkörper scharf und verfolgt diese.
ᠬ (Motorsport)	Die Kamera erkennt Autos oder Motorräder. Sie stellt auf Elemente wie die Karosserie (hauptsächlich die im Motorsport üblichen Varianten) oder den Fahrer scharf und verfolgt diese.
🛠 (Flugzeuge)	Die Kamera erkennt Flugzeuge und Hubschrauber. Sie stellt auf Elemente wie den Rumpf oder das Cockpit scharf und verfolgt diese.
🛲 (Züge)	Die Kamera erkennt Züge. Sie stellt auf Elemente wie die Waggons oder die Zugführerkabine scharf und verfolgt diese.
🍆 (Vögel)	Die Kamera erkennt Vögel. Sie stellt auf Elemente wie den Kopf oder die Augen scharf und verfolgt diese.
😈 (Hunde & Katzen)	Die Kamera erkennt Katzen, Hunde und ähnliche Tiere. Sie stellt auf Elemente wie den Kopf oder die Augen scharf und verfolgt diese.

127

Diese Funktion ist deaktiviert, wenn die Sensorbildfrequenz im S&Q-Modus auf [100fps] oder mehr eingestellt ist.

Aufnehmen von Fotos mit [Motiverkennung]

- 1. Richten Sie die Kamera auf Ihr Motiv.
 - Wenn die Kamera Motive erkennt, wird um das fokussierte Motiv ein weißer Rahmen eingeblendet. Um die anderen Motive werden graue Rahmen eingeblendet. Um das fokussierte Motiv wird rund um den weißen Rahmen ein weiterer Rahmen eingeblendet.



- Wird der weiße Rahmen zur Kennzeichnung des fokussierten Motivs nicht eingeblendet, passen Sie die Größe und/oder Position des AF-Feldes so an, dass es das Motiv erfasst.
 Bei Auswahl von [IIII] All als AF-Feldmodus wird auf das Motiv scharf gestellt, das der Mitte des Displays am nächsten liegt.
- Erkennt die Kamera bestimmte Elemente wie Augen oder das Cockpit, werden um diese Elemente kleinere weiße Rahmen eingeblendet.
 Diese Rahmen können mithilfe des Menüs ausgeblendet werden (P.133).

Motivauswahl

- Wenn sich das Motiv außerhalb des konfigurierten AF-Felds bewegt oder wenn mehrere Motive erkannt werden, kann der weiße Rahmen, der das zu fokussierende Motiv anzeigt, verschwinden oder zu einem anderen Motiv wechseln.
- Das Motiv, auf das scharf gestellt werden soll, kann durch Drücken der Taste, der die Funktion [2] Motivauswahl] (P.362) in den [Tasten Einst.] (P.360) zugewiesen wurde, festgelegt werden. Wenn der weiße Rahmen für die Scharfstellung angezeigt wird, wird die Kamera durch Drücken der Taste auf dieses Motiv scharf gestellt. Wenn der weiße Rahmen für die Scharfstellung nicht angezeigt wird, wählt die Kamera durch Drücken der Taste ein Motiv in der Nähe des AF-Felds aus und stellt es scharf.
- Wenn mehrere Motive erkannt werden, können Sie durch Drehen des vorderen oder hinteren Einstellrads durch Drücken der Taste das Motiv auswählen, auf das scharf gestellt werden soll.

- Wenn Augen erkannt werden, während [**④** Mensch] ausgewählt ist, können Sie auswählen, auf welches Auge scharf gestellt werden soll, indem Sie das vordere oder hintere Einstellrad bei gedrückter Taste drehen.
- Wenn ein Motiv oder Auge festgelegt ist, erscheint das Wort "Sperren" auf dem Bildschirm. Während der Sperrung können Sie schnell zwischen den Motiven oder Augen wechseln, indem Sie $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ drücken.
- Um die Fokussierung aufzuheben, drücken Sie erneut auf die Taste, der die Funktion zugewiesen ist, oder drücken Sie die **OK**-Taste. Wenn das festgelegte Motiv verloren geht, wird die Fokussierung wieder freigegeben.
- Sie können auch tippen, um das zu fokussierende Motiv auszuwählen und es zu sperren oder zu entsperren (P.55).
- 2. Drücken Sie den Auslöser halb hinunter, um scharf zu stellen.
 - Sie können auch scharf stellen, indem Sie die AF-ON-Taste drücken (P.122).
 - Wenn die Kamera auf ein Motiv scharf stellt, wird um die Fokusposition ein grüner Rahmen eingeblendet.
 - Erkennt die Kamera bestimmte Elemente wie den Fahrer oder das Cockpit, stellt sie auf diese Elemente scharf.
 - Wenn **[C-AF]** oder **[C-AF]** als AF-Modus ausgewählt ist, verfolgt die Kamera das Motiv und stellt es mit dem weißen Rahmen auf dem gesamten Bildschirm scharf, auch wenn sich das Motiv bewegt, bis die Taste losgelassen wird. Der Trackingbereich kann geändert werden (P.130).
- **3.** Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.
- ② Abhängig vom Motiv und vom ausgewählten Art Filter kann die Kamera das Motiv möglicherweise nicht erkennen.
- ② Abhängig von der Art des Motivs oder den Aufnahmebedingungen kann die Kamera das Motiv möglicherweise nicht erkennen.
- () Wenn Fotos aufgenommen werden, während der Fokus des Motivs gesperrt ist und ♥□ SH1 oder ProCap SH1 im Auslösermodus ausgewählt ist (P.199), kann der Fokus des Motivs entsperrt werden.

Konfigurieren Sie den C-AF-Betrieb bei Aufnahmen mit aktivierter Motiverkennung (��C-AF Einstellung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Konfigurieren Sie den C-AF-Betrieb bei Aufnahmen mit aktivierter Motiverkennung.

<u>Menü</u>

• MENU ➡ AF ➡ 2. AF ➡ �C-AF Einstellungen

C-AF-Bereich

Legen Sie den Bereich fest, in dem das C-AF-Tracking erfolgt, wenn ein bestimmtes Motiv erkannt und für Fotoaufnahmen scharfgestellt wird.

Alle	Nach der einmaligen Scharfstellung auf das Motiv fokussiert und verfolgt die Kamera das Motiv während der gesamten Aufnahmeanzeige.
[]	Die Kamera verfolgt das fokussierte Motiv im ausgewählten AF-Feld und stellt weiterhin auf das Motiv scharf.

♀ ♀ C-AF-Bereich

Konfigurieren Sie den Bereich, in dem das C-AF-Tracking erfolgt, wenn ein bestimmtes Motiv erkannt und für Filmaufnahmen scharfgestellt wird.

Alle	Nach der einmaligen Scharfstellung auf das Motiv fokussiert und verfolgt die Kamera das Motiv während der gesamten Aufnahmeanzeige.
[-:-]	Die Kamera verfolgt das fokussierte Motiv im ausgewählten AF-Feld und stellt weiterhin auf das Motiv scharf.

🖀 C-AF wenn 🕅

Konfigurieren Sie den C-AF-Betrieb, wenn ein bestimmtes Motiv in der Videoaufnahme nicht erkannt werden kann.

Ja	Auch wenn ein bestimmtes Motiv nicht erkannt werden kann, versucht die Kamera erneut, dieses scharf zu stellen.
Nein	Wenn ein bestimmtes Motiv nicht erkannt werden kann, versucht die Kamera nicht mehr, scharf zu stellen.

Zuweisung der Fokuspriorität zu Tasten (CAPAF-Taste)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Für den Auslöser und die **AF-ON**-Taste können getrennte Fokuspunkte konfiguriert werden, wenn ein Motiv erkannt wird.

	••
11/1 /	anu
1 1 1 1	

• MENU ➡ AF ➡ 2. AF ➡ 🗖 �AF-Taste

	Wählen Sie aus, welcher AF-Betrieb verwendet wird, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
-	[💬 Priorität]: Verfolgt den Fokus des Motivs, wenn es am ausgewählten AF-Feldpunkt erkannt wird.
	[[:::] Priorität]: Verfolgt den Fokus immer auf den ausgewählten AF-Feldpunkt.
	Wählen Sie aus, welcher AF-Betrieb verwendet wird, wenn die AF-ON -Taste gedrückt wird.
AF-ON	[⑦] Priorität]: Verfolgt den Fokus des Motivs, wenn es am ausgewählten AF-Feldpunkt erkannt wird.
	[[:::] Priorität]: Verfolgt den Fokus immer auf den ausgewählten AF-Feldpunkt.

Konfiguration der Rahmeneinblendungen für erkannte Augen (Augenerkennungsrahmen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können festlegen, ob kleine Rahmen eingeblendet werden sollen, wenn die Kamera kleine Elemente wie die Augen und Cockpits erkennt.

 Menü MENU → AF → 2. AF → Augenerkennungsrahmen 	
Aus	Um kleine Elemente wie die Augen oder Cockpits werden keine Rahmen eingeblendet.
An	Um kleine Elemente wie die Augen oder Cockpits werden Rahmen eingeblendet.

• Auch wenn die Funktion **[Augenerkennungsrahmen]** auf **[Aus]** gestellt ist, stellt die Kamera auf die Augen oder bestimmte Elemente wie das Cockpit scharf, wenn diese erkannt werden.

Mittelfeldpriorität für C-AF (C-AF Mitte Priorität)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Beim Scharfstellen unter Verwendung des Felder-Gruppen-AF in den Modi **[C-AF]** und **[C-AF]** und **[C-AF]** ordnet die Kamera bei wiederholten Fokussiervorgängen dem Feld in der Mitte der ausgewählten Gruppe stets die höchste Priorität zu. Nur wenn die Kamera mithilfe des mittleren Fokusfeldes nicht scharfstellen kann, verwendet sie die umliegenden Felder der ausgewählten Fokusgruppe zum Scharfstellen. Diese Funktion eignet sich zum Verfolgen von Motiven, die sich schnell aber relativ vorhersehbar bewegen. Die Mittenpriorität wird für die meisten Aufnahmesituationen empfohlen.

<u>Menü</u>

• MENU → AF → 4. AF → C-AF Mitte Priorität

 Wählen Sie einen AF-Feldmodus aus, für den die Kamera bei wiederholten Fokussiervorgängen dem Feld in der Mitte stets die höchste Priorität zuordnet, und versehen Sie diesen Modus mit einem Häkchen (✓).

C-AF Mitte Prioritä	it
✓ [#]Cross	
✓ [
✓ []Large	
■[==]C1	
■ [===]C2	
■ [==]C3	
🗖 [🛲]C4	
± 100	⊠ <mark>ok</mark>

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

C-AF Mitte Priorität-Einstellungsbildschirm

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

[#]Cross	Wenn Sie eine Option mit einem Häkchen (✓) versehen, ordnet die Kamera bei Verwendung des AF-Feldmodus dem Feld in der Mitte bei wiederholten Fokussiervorgängen stets die höchste Priorität zu.
[🏼] Mid	
[III]Large	
[≡≡]C1– [≡≡]C4	

⑦ [[Imes]C1] - [[Imes]C4] können nur mit einem Häkchen (✓) versehen werden, wenn unter [[Imes]C1] - [[Imes]C4] unter [C AF-Feldmodus Einst.] (P.114) entweder die horizontale oder die vertikale [Größe] auf mindestens 5 festgelegt ist.

Tracking-Empfindlichkeit für C-AF (C-AF Empfindlichkeit / AF Empfindlichkeit)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie schnell die Kamera beim Scharfstellen auf Änderungen der Entfernung zum Motiv reagiert, wenn unter [AF-Modus] eine der Optionen [C-AF], [C-AFM], [C-AF+TR] oder [C-AF+TRM] oder unter [AF-Modus] eine der Optionen [C-AF] oder [C-AF+TR] ausgewählt ist. Mithilfe dieser Einstellung können Sie ein sich schnell bewegendes Motiv besser per Autofokus verfolgen; außerdem lässt sich ein erneutes Scharfstellen der Kamera verhindern, wenn ein Objekt kurzzeitig zwischen dem Motiv und der Kamera auftaucht.

<u>Menü</u>

- MENU \Rightarrow AF \Rightarrow 4. AF \Rightarrow \square C-AF Empfindlichkeit
- MENU → AF → 5. Video AF → 🍄 C-AF Empfindlichkeit
- Sie können bei der Tracking-Empfindlichkeit unter fünf Stufen ([▲C-AF Empfindlichkeit]) bzw. drei Stufen ([▲C-AF Empfindlichkeit]) auswählen.
- Je höher der Wert, desto höher die Empfindlichkeit. Wählen Sie positive Werte für Motive aus, die plötzlich im Bildausschnitt erscheinen, sich schnell von der Kamera weg bewegen, ihre Geschwindigkeit ändern oder plötzlich anhalten, während sie sich auf die Kamera zu oder von ihr weg bewegen.
- Je niedriger der Wert, desto niedriger die Empfindlichkeit. Wählen Sie negative Wert aus, um ein erneutes Scharfstellen der Kamera zu verhindern, wenn ein Motiv kurzzeitig von anderen Objekten verdeckt wird, oder um ein Scharfstellen der Kamera auf den Hintergrund zu verhindern, wenn sich ein Motiv nicht durchgängig im AF-Feld positionieren lässt.

Fokusgeschwindigkeit für C-AF (🍄 C-AF-Geschw.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie schnell die Kamera auf Änderungen der Entfernung zum Motiv reagiert, wenn als Fokusmodus eine der Optionen **[C-AF]** oder **[C-AF+TR]** ausgewählt ist. Diese Einstellung kann zum Anpassen der Zeit verwendet werden, nach der die Kamera neu scharfstellt, wenn Sie beispielsweise das Motiv wechseln.

<u>Menü</u>	
• MENU → AF → 5. Video AF → 紹C-AF-Geschw.	

- Wählen Sie für die Fokusgeschwindigkeit eine von fünf Stufen aus.
- Das neue Scharfstellen erfolgt bei + und bei schneller. Wählen Sie die Einstellung, um die Kamera bei Unschärfe wieder scharf zu stellen.

Funktionen zum Ändern der Kamerakonfiguration für das Fokussieren

Objektiv-Fokusbereich (

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie den Bereich fest, in dem die Kamera per Autofokus scharfstellt. Diese Option eignet sich für Situationen, in denen während des Scharfstellens ein Hindernis zwischen dem Motiv und der Kamera auftaucht, sodass der Fokus stark verändert wird. Sie können mit dieser Option auch verhindern, dass die Kamera auf Objekte im Vordergrund scharfstellt, etwa bei Aufnahmen durch einen Zaun, ein Fenster oder dergleichen.

Verwenden der unter [AF-Begrenzung] gespeicherten Einstellungen



- **1.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die **[AF-Begrenzung]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

	AF-Begrenzung	
AF-Begrenzung		Aus
Abstand für An1		5.0~999.9m
Abstand für An2		10.0~999.9m
Abstand für An3		50.0~999.9m
Auslösepriorität		An
		OK
_		

AF-Begrenzung-Einstellungsbildschirm

Aus Die Kamera verwendet die gespeicherten Werte für Fokusbereiche nicht.

137

An1	Die Kamera verwendet den unter [Abstand für An1] gespeicherten Fokusbereich.
An2	Die Kamera verwendet den unter [Abstand für An2] gespeicherten Fokusbereich.
An3	Die Kamera verwendet den unter [Abstand für An3] gespeicherten Fokusbereich.

3. Kehren Sie zum AF-Begrenzung-Einstellungsbildschirm zurück.

() Die AF-Begrenzung steht in folgenden Fällen nicht zur Verfügung:

- Wenn die Fokus-Begrenzung des Objektivs aktiviert ist
- Wenn Fokus-Belichtungsreihen und Focus Stacking verwendet werden
- Wenn als Fokusmodus eine der Optionen [🔀 AF] oder [🔀 AF ME] ausgewählt ist

Konfiguration von [AF-Begrenzung]

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie die **OK**-Taste erneut, um zum **D**AF-Begrenzung-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

D AF	-Begrenzung
AF-Begrenzung	An1
Abstand für An1	5.0~999.9m
Abstand für An2	10.0~999.9m
Abstand für An3	50.0~999.9m
Auslösepriorität	An
	OK

Abstand für An1	Legen Sie den Fokusbereich fest. Der Fokusbereich kann zwischen 000,0 und 999,9 m betragen. Wechseln Sie mit den Pfeiltasten ⊲▷ zwischen den Ziffern und	
Abstand für An2		
Abstand für An3	Einheiten (m/ft) hin und her und ändern Sie Optionen mit den Pfeiltaster $\Delta \nabla$.	
Auslösepriorität	 [Aus]: Stimmt mit der Einstellung [Auslösepriorität] (P.124) überein. [An]: Der Verschluss kann auch ausgelöst werden, falls die Kamera nicht scharfstellen kann, wenn unter [AF-Begrenzung] eine andere Option als [Aus] gewählt ist. 	

⑦ Die unter [Abstand f
ür An1] – [Abstand f
ür An3] angezeigten Werte dienen nur als Richtwerte.

Objektiv-Scanning für C-AF(CAF-Scanner)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob die Kamera einen Fokusscan durchführen soll. Wenn die Kamera nicht scharfstellen kann, sucht sie per Scan nach der Fokusposition, indem das Objektiv von der minimalen Fokusentfernung bis auf die Unendlich-Position eingestellt wird. Sie können den Scanvorgang bei Bedarf einschränken. Diese Option wirkt sich aus, wenn unter [AF-Modus] (P.105) eine der Optionen [C-AF], [C-AF+TR], [C-AFME] oder [C-AF+TRME] ausgewählt ist.

Menü • MENU → AF → 4. AF → CAF-Scanner

Aus	Wenn die Kamera nicht scharfstellen kann, wird kein Scan durchgeführt. So wird verhindert, dass der Fokus so stark geändert wird, dass Sie beim Verfolgen kleiner Objekte und dergleichen das Motiv aus dem Blick verlieren.
An	Wenn die Kamera nicht scharfstellen kann, wird der Scan nur einmalig durchgeführt. Die Kamera führt keinen erneuten Scan durch, solange der Fokussiervorgang fortgesetzt wird.

• Unabhängig von der für [CAF-Scanner] ausgewählten Option führt die Kamera einmalig einen Scan durch, wenn sie bei Auswahl von [S-AF] oder [S-AFME] unter [CAF-Modus] nicht scharfstellen kann.

Feinabstimmung des Autofokus (CAutofokus-Justierung)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Autofokus per Phasenerkennung vor. Die Feinabstimmung des Fokus kann in einem Umfang von bis zu ±20 Schritten erfolgen.



⑦ In der Regel ist es nicht nötig, eine Feinabstimmung des Autofokus mithilfe dieses Modus vorzunehmen. Eine Feinabstimmung des Autofokus verhindert unter Umständen das normale Scharfstellen der Kamera.

⑦ Die Feinabstimmung des Fokus wirkt sich in den Modi [S-AF] und [S-AF MF] nicht aus.

Verwenden des gespeicherten Werts für die Fokus-Justierung

- **1.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ [Autofokus-Justierung] und drücken Sie die OK-Taste.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △∇ die Option [An] und drücken Sie die OK-Taste.



Autofokus-Justierung-Einstellungsbildschirm



3. Kehren Sie zum 🖸 Autofokus-Justierung-Einstellungsbildschirm zurück.

Konfiguration von [Autofokus-Justierung]

 Konfigurieren Sie die Optionen.
 Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 Drücken Sie die OK-Taste erneut, um zum △Autofokus-Justierung-Begrenzung-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.
 Hiermit nehmen Sie eine Feinabstimmung des Fokus für alle Objektive

 Wert
 vor. Die Feinabstimmung des Fokus kann in einem Umfang von bis zu

 justieren
 ±20 Schritten erfolgen.

 [-20] – [±0] – [+20]

- Mit dem vorderen Einstellrad oder der O-Taste können Sie das angezeigte Bild heranzoomen, um die Ergebnisse zu überprüfen.
- Sie können ein Testbild zur Überprüfung der Ergebnisse aufnehmen, indem Sie zunächst den Auslöser und anschließend die OK-Taste drücken.

AF-Hilfslicht als Autofokus-Assistent (AF-Hilfslicht)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Das AF-Hilfslicht erleichtert das Fokussieren im Fall von schlechten Lichtverhältnissen.



⑦ Zur Verwendung dieser Funktion im lautlosen Modus müssen Sie die Einstellung [Lautlos [♥] Einst.] konfigurieren (P.208).

AF-Feld-Anzeigemodus(AF-Messfeld)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Im Autofokusmodus wird die Position des Motivs, auf das die Kamera scharfgestellt hat, mit einem grünen Fokusfeld gekennzeichnet. Mithilfe dieses Modus wird die Anzeige des Fokusfeldes gesteuert.

Menü • Mi	Menü • MENU → AF → 3. AF → AF-Messfeld	
Aus	Das Fokusfeld wird nicht angezeigt.	

An1	Das Fokusfeld wird nach dem Scharfstellen der Kamera nur kurz angezeigt.
An2	Nach dem Scharfstellen der Kamera wird das Kombinieren von AF-Feldern aktiviert und die Kamera zeigt AF-Felder für alle scharfgestellten Bereiche an, solange der Auslöser halb heruntergedrückt oder die AF-ON -Taste gedrückt gehalten wird.
Funktionen zum Einstellen der Fokusposition

AF-Feld-Auswahl passend zur Kameraausrichtung (COrientierung verknüpft [·:·])

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass die AF-Feld-Position und der AF-Feldmodus automatisch geändert werden, wenn eine Kameradrehung vom Querformat (Landschaft) zum Hochformat (Porträt) oder umgekehrt erkannt wird. Durch Drehen der Kamera wird die Bildkomposition und folglich auch die Position des Motivs im Bildausschnitt verändert. Die Kamera kann den AF-Feldmodus und die AF-Feld-Position je nach Kameraausrichtung separat speichern. Wenn diese Option aktiviert ist, kann [CI::] Voreinstellung] (P.147) zum Speichern separater Ausgangspositionen für das Querformat und das Hochformat verwendet werden.

Menü

• MENU → AF → 6. AF-Messfeld Einstellung & Funktion → 🖸 Orientierung verknüpft […]

- Wählen Sie eine Funktion zur Speicherung unterschiedlicher Einstellungen f
 ür das Quer- und Hochformat aus und versehen Sie diese Option mit einem H
 äkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.
 Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.



Orientierung verknüpft [·:·]-Einstellungsbildschirm

AF-Feldmodus	Wenn Sie diese Option mit einem Häkchen (✓) versehen, speichert die Kamera separate AF-Feldmodi (z. B. []]]All, []Small) für das Querformat und das Hochformat.
AF-Feldpunkt	Wenn Sie diese Option mit einem Häkchen (✓) versehen, speichert die Kamera separate AF-Feld-Positionen für das Querformat und das Hochformat.

- **2.** Es wird wieder der **D**Orientierung verknüpft [:::]-Einstellungsbildschirm angezeigt.
- **3.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
- **4.** Halten Sie die Kamera zum Festlegen des AF-Feldmodus und der AF-Feld-Position erst in der einen und dann in der anderen Ausrichtung.
 - Es werden separate Einstellungen für die Ausrichtung der Kamera im Querformat, im Hochformat bei nach rechts gedrehter Kamera und im Hochformat bei nach links gedrehter Kamera gespeichert.

Auswählen der AF-Ausgangsposition (CC [·:·] Voreinstellung

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie die Ausgangsposition für die Funktion **[[·:·]Home]** fest. Mithilfe der Funktion **[[·:·]Home]** können Sie eine zuvor gespeicherte "Ausgangsposition" für ein AF-Feld einfach per Tastendruck erneut aufrufen. Dieser Modus wird zum Festlegen der Ausgangsposition verwendet.



AF-Feldpunkt Legen Sie die Fokusfeld-Position für die Ausgangsposition fest.

- **2.** Drücken Sie die Pfeiltaste \triangleright , um Optionen für das ausgewählte Element zu konfigurieren.
 - Legen Sie die Einstellungen für die Ausgangsposition fest.
 - Bei Aktivierung der Option [COrientierung verknüpft [::-]] werden Sie aufgefordert, Querformat oder Hochformat (Kamera nach links/rechts gedreht) als Kameraausrichtung auszuwählen, bevor Sie durch Drücken der OK-Taste Optionen anzeigen.

Verwenden der Funktion [[·::]Home]

Weisen Sie die Funktion [[:::]Home] unter [CTastenfunktion] (P.360) einer Taste zu. Das AF-Feld wird an der gespeicherten Ausgangsposition positioniert, wenn Sie die Taste drücken.

148

AF-Feld-Auswahl ([•:•]Bildschirmeinst. auswähl.)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads oder der Pfeiltasten während der AF-Feld-Auswahl fest. Die verwendeten Bedienelemente können entsprechend der Kameranutzung oder nach persönlichen Vorlieben ausgewählt werden.

<u>Menü</u>

• MENU → AF → 6. AF-Messfeld Einstellung & Funktion → […] Bildschirmeinst. auswähl.

	Weisen Sie dem vorderen und hinteren Einstellrad Funktionen zu.
A Dimetally ad	[Aus]: Keine.
Einsteilrad	[•͡ၞ• Pos]: Wählen Sie ein AF-Feld aus. P.110).
	[[::-]Mode]: Wählen Sie den AF-Feldmodus (z. B.[]]]All, [I] Small) aus. (P.111)
	Weisen Sie den Pfeiltasten $\Delta abla \not \lhd $ Funktionen zu.
1 [*]) Tasta	[Aus]: Keine.
·↓ laste	[•͡⊐• Pos]: Wählen Sie ein AF-Feld aus. P.110).
	[[:::]Mode]: Wählen Sie den AF-Feldmodus (z. B.[)]All, [=]Small) aus. (P.111)

Durchlauf der AF-Feld-Auswahl aktivieren ([·:] Durchlauf-Einstellungen)

©:PASMB ☎/S&Q:PASM

Sie können auswählen, ob die AF-Feld-Auswahl in einem "Verlauf" um die Kanten des Displays erfolgen soll. Außerdem können Sie festlegen, ob die Möglichkeit zur Auswahl von [IIII] All (Alle Felder) bestehen soll, bevor die AF-Feld-Auswahl auf die gegenüberliegende Kante des Displays umgebrochen wird.

Menü • MENU → AF → 6. AF-Messfeld Einstellung & Funktion → [·:·] Durchlauf-Einstellungen					
	[Aus]: Der Verlauf ist deaktiviert. Die Feld-Auswahl bleibt innerhalb der Begrenzungen des Displays.				
[•::•] Durchlauf-Einstellungen	[Durchlauf 1] : Wenn Sie den Rand des Displays erreicht haben und die Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ weiter in die gleiche Richtung drücken, wir das Feld in der gleichen Zeile oder Spalte auf der gegenüberliegenden Seite ausgewählt.	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			
	[Durchlauf 2] : Wenn Sie den Rand des Displays erreicht haben und die Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ weiter in die gleiche Richtung drücken, wir das Feld in der nächsten Zeile oder Spalte auf der gegenüberliegenden Seite ausgewählt.	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓			

	[Nein]: Die Feld-Auswahl durchläuft vor dem Umbruch nicht
	[Ja]: Wenn [Durchlauf 1] oder [Durchlauf 2] unter [[-::]
Über [1111] All	Durchlauf-Auswahl] festgelegt wurde, durchläuft die Feld-
	Auswahl []]] All (Alle Felder), bevor sie auf die gegenüberliegende
	Kante umgebrochen wird.
	Wenn Sie []] All (Alle Felder) in den [AF-Feldmodus Einst.] (P.114) ausblenden, wird [Über []] All] auf [Nein] eingestellt.

- @AF-Felder werden während der Aufnahme nicht umgebrochen, z. B. bei Serienaufnahmen.

AF-Feld-Auswahl per Touchscreen-Bedienung bei Aufnahmen mit dem Sucher (AF-Sucherfeld)

©:PASMB ☎/S&Q:PASM

Wählen Sie bei Aufnahmen mit dem Sucher das AF-Feld per Touchscreen-Bedienung auf dem Monitor aus. Gleiten Sie mit einem Finger über den Monitor, um das Fokusfeld zu positionieren, während Sie das Motiv im Sucher betrachten.

Menü
 MENU → AF → 6. AF-Messfeld Einstellung & Funktion → AF-Sucherfeld

Aus	Die Touchscreen-Bedienung auf dem Monitor kann nicht für die AF-Feld-Auswahl bei Aufnahmen mit dem Sucher verwendet werden.
An	Die Touchscreen-Bedienung auf dem Monitor kann für die AF-Feld-Auswahl bei Aufnahmen mit dem Sucher verwendet werden. Tippen Sie leicht doppelt auf den Monitor, um die AF- Feld-Auswahl per Touchscreen-Bedienung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn das Feld den Rand des Displays erreicht und Sie den Finger anheben und dann erneut damit über den Monitor gleiten, wird das AF-Feld je nach Einstellung unter [[::] Durchlauf-Auswahl] (P.150) auf der gegenüberliegenden Seite positioniert oder wechselt in den Modus []] All (Alle Felder).

Bei Auswahl von [An] kann die Touchscreen-Bedienung auch zum Positionieren des Zoomrahmens verwendet werden (P.116).

152

Weitere nützliche Funktionen zum Scharfstellen

Assistent für den manuellen Fokus (MF-Assistent)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Dies ist eine Fokus-Hilfsfunktion für MF. Durch Drehen des Fokusrings werden die Kanten des Motivs betont bzw. ein Teil der Bildschirmanzeige wird vergrößert.

<u>Menü</u>

MENU → AF → 7. MF → MF-Assistent

	Vergrößert einen Teil des Bildschirms.
	[Aus]: Normale Anzeige.
Vergrößern	[An] : Vergrößert einen Teil des Bildschirms. Der zu vergrößernde Teil kann im Voraus über das AF-Feld eingestellt werden. I auswählen eines Fokusfeldes (AF-Feldpunkt)" (P.110)
	Es erscheinen klare Umrisse mit Kantenbetonung.
	[Aus]: Normale Anzeige.
Fokus Peaking	[An] : Es erscheinen klare Umrisse mit Kantenbetonung. Sie können die Farbe und Intensität der Betonung wählen. I Fokus Peaking-Optionen (Fokus Peaking- Einstell.)" (P.155)
	Bei Drehen des Fokusrings zum manuellem Fokussieren wird eine Anzeige eingeblendet, die angibt, in welche Richtung und wie weit der Fokusring ungefähr gedreht werden muss, um auf das Motiv scharfzustellen.
Fokusanzeige	[Aus]: Normale Anzeige.
	[An] : Bei Drehen des Fokusrings zum manuellem Fokussieren wird eine Anzeige eingeblendet, die angibt, in welche Richtung und wie weit der Fokusring ungefähr gedreht werden muss, um auf das Motiv scharfzustellen.

- Wenn Fokus Peaking verwendet wird, werden die Kanten kleiner Motive tendenziell stärker betont. Dies ist keine Garantie für genaue Scharfeinstellung.
- () Unter folgenden Umständen steht der Fokuszoom nicht zur Verfügung:
 - Bei Videoaufnahmen / wenn [C-AF M□] oder [C-AF+TR M□] als Fokusmodus ausgewählt ist / bei Mehrfachbelichtungen / wenn im 𝒫/S&Q-Modus die Option [𝒫 Dig. Tele-Konverter] auf [An] gestellt ist
- ② Bei Verwendung eines Four Thirds Systemobjektivs kann die Fokusanzeige nicht eingeblendet werden.
- Drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die Ansicht während des Fokuszooms zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücken Sie die INFO-Taste, um während der Anzeige von Fokus Peaking die Farbe und Intensität anzupassen.

Fokus Peaking-Optionen (Fokus Peaking-Einstell.)

Г

Intensität

Hervorheb.

Bildhelligkeit anpassen

© PASMB ₽/S&Q:PASM

Heben Sie Objekte mithilfe farbiger Konturen hervor. So sind scharfgestellte Objekte beim manuellem Fokussieren und dergleichen besser erkennbar.

Taste • Eine Taste, der die Funktion [Fokus Peaking] zugewiesen wurde → INFO-Taste			
• MENU - AF - 7. MF - Fokus Peaking-Einsteil.			
Peaking Farbe	Legen Sie die Fokus Peaking-Farbe fest.		
J	[Weiß] / [Schwarz] / [Rot] / [Gelb]		

Legen Sie den Fokus Peaking-Umfang fest.

Hervorhebungen besser erkennbar sind.

[Niedrig] / [Normal] / [Hoch]

[Aus]: Normale Anzeige.

ģ.	Bei Auswahl von [An] unter [Bildhelligkeit anpassen]	erscheint das	s Bild in der	Live View-	Ansicht
	unter Umständen heller oder dunkler als das finale Fot	0.			

[An]: Die Hintergrundhelligkeit wird angepasst.

Passen Sie die Hintergrundhelligkeit so an, dass Fokus Peaking-

Verwenden von Fokus Peaking

Für die Verwendung von Fokus Peaking stehen die nachfolgend aufgeführten Optionen zur Verfügung.

• Zuweisen von [Fokus Peaking-Einstell.] an ein Bedienelement über [Dastenfunktion] oder [Pastenfunktion]:

Die Fokus Peaking-Funktion kann durch Auswahl der Option [Fokus Peaking] unter

[C] Tastenfunktion] (P.360) oder **[P]** Tastenfunktion] (P.360) an ein Bedienelement zugewiesen werden. Durch Drücken der Taste wird die Fokus Peaking-Funktion aktiviert. Die Option **[Fokus Peaking]** kann ebenfalls unter **[Multifunktion]** (P.373) ausgewählt werden.

• Verwenden von [Fokus Peaking] unter [MF-Assistent]: Bei Auswahl von [Fokus Peaking] unter [MF-Assistent] wird die Fokus Peaking-Funktion automatisch aktiviert, wenn der Fokusring am Objektiv gedreht wird.

& Drücken Sie zum Anzeigen der Fokus Peaking-Optionen die INFO-Taste.

Festlegen einer Fokusentfernung als MF-Voreinstellung (Eingestellt. MF-Abstand)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Fokusposition für die MF-Voreinstellung fest. Legen Sie einen Zahlenwert und die Maßeinheit (m oder ft) fest.

Menü

• MENU → AF → 7. MF → Eingestellt. MF-Abstand

- Wenn das Objektiv über eine Fokus-Begrenzung verfügt, deaktivieren Sie diese, bevor Sie fortfahren.
- () Die angezeigten Werte dienen nur als Richtwerte.

Deaktivieren der MF-Kupplung (MF-Kupplung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Deaktivieren Sie die MF-Kupplung, mit der manche Objektive ausgestattet sind. So können Sie verhindern, dass der Autofokus durch ein versehentliches Drehen des Fokusrings deaktiviert wird.

Menü • MENU → AF → 7. MF → MF-Kupplung	

Wirksam	Die Kamera reagiert auf die Position des Fokusrings am Objektiv.	
Unwirksam	Die Kamera stellt entsprechend der unter [DAF-Modus] / [PAF-Modus] gewählten Option scharf, unabhängig von der Position des Fokusrings am Objektiv.	

- Wenn unter [MF-Kupplung] die Option [Unwirksam] ausgewählt ist, steht der manuelle Fokus mit dem Fokusring des Objektivs auch dann nicht zur Verfügung, wenn sich der Fokusring am Objektiv in der Position für den manuellen Fokus befindet.
- MF-Kupplung ist bei Verwendung von Micro Four Thirds-Objektiven von OM Digital Solutions oder OLYMPUS verfügbar. Informationen zu Objektiven mit MF-Kupplung finden Sie unter "Objektive mit MF-Kupplung" (P.488).

Objektiv-Fokusrichtung (Fokusring)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Richtung fest, in die der Fokusring zum Anpassen des Fokus gedreht wird.

Menü MENU → AF → 7. MF → Fokusring C Drehen Sie den Ring gegen den Uhrzeigersinn, um die Fokusentfernung zu vergrößern.

Q Drehen Sie den Ring im Uhrzeigersinn, um die Fokusentfernung zu vergrößern.

Zurücksetzen der Objektivposition bei Ausschalten (Objektiv zurücksetzen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können festlegen, dass das Objektiv nicht zurück in die Ausgangsfokusposition gebracht wird, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. So können Sie die Kamera ausschalten, ohne dass die Fokusposition geändert wird.

Menü • MENU ➡ AF ➡ 7. MF ➡ Objektiv zurücksetzen	

Aus	wird. Powerzoom-Objektive kehren ebenfalls zu der Zoom-Position zurück, in der sie sich vor dem Ausschalten der Kamera befanden.
An	Die Fokusposition des Objektivs wird zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Messung und Belichtung

Belichtungskontrolle (Belichtungskorrektur)

Ê:PASMB ⅔/S&Q:PASM

Die automatisch von der Kamera gewählte Belichtung kann gemäß Ihren künstlerischen Absichten angepasst werden. Wählen Sie positive Werte aus, um die Bilder heller zu machen, und negative Werte, um sie dunkler zu machen.

<u>Taste</u>

- In anderen Aufnahmemodi als M: Fn-Taste 🔿

- Im Aufnahmemodus M: Drehen Sie am vorderen oder hinteren Einstellrad, während Sie die Fn-Taste drücken.

Monitor-Funktionsanzeige

• OK ➡ Belichtungskorrektur



161

①Negativ (–)

- 2 Keine Korrektur (0)
- ③Positiv (+)
- Bei Fotoaufnahmen kann die Belichtungskorrektur um bis zu $\pm 5,0$ EV angepasst werden. Im Sucher und in der Live View-Ansicht werden die Effekte von Werten bis $\pm 3,0$ EV angezeigt. Die Belichtungsleiste blinkt, wenn der Wert $\pm 3,0$ EV übersteigt.
- Während der Aufnahme von Videos kann die Belichtungskorrektur um ±3,0 EV angepasst werden.
- Während der Aufnahme von Videos kann die Belichtung mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder per Touchscreen-Bedienung angepasst werden.



Belichtungsleiste
 Belichtungskorrekturwert

Wählen Sie zur Vorschau der Effekte der Belichtungskorrektur in der Live View-Ansicht die Option [Standard] unter [OLV-Modus] (P.390) und die Option [Aus] unter [ONachtmodus] (P.391) aus.

Anpassen der Belichtungskorrektur

Modi P, A und S

- 1. Ändern Sie die Belichtungskorrektur mit dem vorderen Einstellrad.
 - Sie können auch einen Wert auswählen, indem Sie die Fn-Taste drücken und die Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ verwenden.
- 2. Lösen Sie die Aufnahme aus.

Modus M

Wählen Sie im \bigcirc -Modus [P/A/S/M] unter [\bigcirc ISO-Auto] (P.180) und [Auto] unter [ISO] (P.175) aus. Wählen Sie im \bigotimes /S&Q-Modus [S&Q] unter [\bigotimes _MISO-Auto] (P.180) und [Auto] unter [ISO] (P.175) aus.

- **1.** Drücken Sie die **Fn**-Taste und passen Sie die Belichtungskorrektur mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad an.
- 2. Lösen Sie die Aufnahme aus.

Zurücksetzen der Belichtungskorrektur

Halten Sie zum Zurücksetzen der Belichtungskorrektur die OK-Taste gedrückt.

EV-Stufen zur Belichtungssteuerung (EV-Stufe)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie die Schrittgröße für die Abstufungen aus, die beim Anpassen von Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur und anderen belichtungsbezogenen Einstellungen verwendet wird. Wählen Sie eine der Optionen 1/3, 1/2 oder 1 EV aus.

• MENU → \square_1 → 4. Belichtung → EV-Stufe

Feinabstimmen der Belichtung (Belichtungsjustage)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Belichtung vor. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mit der automatischen Belichtung dauerhaft hellere oder dunklere Ergebnisse erzielen möchten.

- ⑦ In der Regel ist keine Feinabstimmung erforderlich. Verwenden Sie diese nur bei Bedarf. Unter normalen Umständen kann die Belichtung mithilfe der Belichtungskorrektur (P.161) angepasst werden.
- ⑦ Durch eine Feinabstimmung der Belichtung steht die Belichtungskorrektur in der Richtung (+ oder –), in der die Feinabstimmung vorgenommen wurde, nur noch in geringerem Umfang zur Verfügung.

Menü
• MENU → □1 → 4. Belichtung → Belichtungsjustage

🔀 (digitale ESP-Messung)	Legen Sie den Umfang der Feinabstimmung für das Messverfahren A fest. [-1] – [±0] – [+1]
(mittengewichtete Integralmessung)	Legen Sie den Umfang der Feinabstimmung für das Messverfahren B fest. [-1] – [±0] – [+1]
• (Spotmessung)	Legen Sie den Umfang der Feinabstimmung für das Messverfahren C fest. [-1] – [±0] – [+1]

Reduzieren von Flimmern bei LED-Beleuchtung (CFlimmer-Scan / Prlimmer-Scan)

□:PASMB @/S&Q:PASM

Bei Aufnahmen in Umgebungen mit LED-Beleuchtung kann auf Fotos Banding auftreten. Verwenden Sie die Option [Flimmer-Scan] bzw. [P Flimmer-Scan], um die Verschlusszeit während des Betrachtens von Banding auf dem Display zu optimieren.

- O Dieser Modus kann für lautlose und Pro-Aufnahmen verwendet werden, wenn mit dem Modus-
 - Einstellrad im 🖸 Modus **S** oder **M** ausgewählt wurde.
- Der Bereich verfügbarer Verschlusszeiten wird beschränkt.



• Bei der Einstellung [An] wird "Flimmer-Scan" eingeblendet.



⑦ Fokus Peaking und die LV-Monitor-Funktionsanzeige stehen in der Flimmer-Scan-Anzeige nicht zur Verfügung. Drücken Sie zum Aufrufen dieser Elemente zunächst die INFO-Taste, um die Flimmer-Scan-Anzeige zu verlassen.

Auswählen der Verschlusszeit

- Legen Sie mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Verschlusszeit fest. Falls gewünscht, können Sie zum Festlegen der Verschlusszeit die Pfeiltasten $\Delta \nabla$ gedrückt halten.
- Sie können außerdem das vordere Einstellrad drehen, um die Verschlusszeit in den Belichtungsschritten zu ändern, die für **[EV-Stufe]** (P.163) ausgewählt sind.
- Passen Sie die Verschlusszeit weiter an, bis kein Banding mehr in der Anzeige sichtbar ist.
- Die vergrößerte Ansicht (P.116) erleichtert eine Überprüfung auf Banding.
- Drücken Sie die **INFO**-Taste; die Anzeige ändert sich und "Flimmer-Scan" wird nicht mehr angezeigt. Sie können Blende und Belichtungskorrektur anpassen. Hierzu können Sie das vordere oder hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten verwenden.
- Drücken Sie die INFO-Taste wiederholt, um zur Flimmerscan-Anzeige zurückzukehren.

Messung der Motivhelligkeit (Messung)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können auswählen, wie die Kamera die Motivhelligkeit misst.

Monitor-Funktionsanzeige	
• OK Hessung	
Menü	
• MENU \Rightarrow $\square_1 \Rightarrow$ 5. Messung \Rightarrow Messung	

N	Digitale ESP- Messung	Diese Option eignet sich für die meisten Aufnahmesituationen, einschließlich Motive mit Gegenlicht. Die Kamera führt eine Messung in 324 Bereichen des Bildausschnitts durch und errechnet unter Berücksichtigung der Art des Motivs die optimale Belichtung.
۲	Mittengewichtete Integralmessung	Diese Option eignet sich für Bildkompositionen, bei denen sich das Hauptmotiv in der Mitte des Bildausschnitts befindet. Die Kamera wählt die Belichtung auf Grundlage der durchschnittlichen Lichtstärke im gesamten Bildausschnitt, wobei der Bereich in der Mitte am stärksten gewichtet wird.
٠	Spotmessung	Bei Wahl dieser Option wird ein bestimmter Motivbereich für die Belichtungsmessung verwendet. Die Kamera führt eine Messung in einem kleinen Teil (circa 2 %) des Bildausschnitts durch.
•Hi	Spotmessung (Spitzlichter)	Erhöht die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass helle Motive hell erscheinen.
∙Sh	Spotmessung (Schatten)	Verringert die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass dunkle Motive dunkel erscheinen.

Die Position für die Spotmessung kann beim ausgewählten AF-Feld eingestellt werden.
 "Messen des Fokusfeldes ([·:·]-Spotmessung)" (P.174)

Belichtungssperre (AE-Speicher)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Belichtung speichern, indem Sie die Taste drücken. Nutzen Sie dies, wenn Sie Fokus und Belichtung getrennt voneinander einstellen möchten oder wenn Sie mehrere Aufnahmen mit der gleichen Belichtung machen möchten.

<u>Taste</u>

- D-Modus: Die Taste, der die Funktion [AEL] unter [D Tastenfunktion] zugewiesen wurde.
- 🍄 / S&Q Modi: CP-Taste
- Im D-Modus müssen Sie vorab die Funktion [AEL] (P.362) mittels [D Tastenfunktion] (P.360) einem Bedienelement zuweisen.
- Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass der Speicher nach der Aufnahme automatisch deaktiviert wird. [All Auto zurücksetzen] (P.171)
- Wenn die AEL-Taste einmal gedrückt wird, wird die Belichtung gespeichert und "AEL" angezeigt.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den AE-Speicher zu deaktivieren.
- Der Speicher wird deaktiviert, wenn die Programmwählscheibe, die **MENU**-Taste oder die **OK**-Taste betätigt wird.

Belichtungsmessung für den AE-Speicher (Messung bei 🕮)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welches Messverfahren zum Messen der Belichtung verwendet wird, wenn die Belichtung unter Verwendung der Taste gespeichert wird, der die Funktion [AEL] (P.362) unter [**C** Tastenfunktion] (P.360) zugewiesen wurde.

Menü
 MENU → □₁ → 5. Messung → Messung bei 🖽

• Weitere Informationen zum AE-Speicher finden Sie in "Belichtungssperre (AE-Speicher)" (P.169).

Auto	Die Belichtung wird mit dem Verfahren gemessen, das unter [Messung] (P.167) ausgewählt ist.
(Mittengewichtete Integralmessung)	Die Kamera wählt die Belichtung auf Grundlage der durchschnittlichen Lichtstärke im gesamten Bildausschnitt, wobei der Bereich in der Mitte am stärksten gewichtet wird.
• (Spotmessung)	Die Kamera führt eine Messung in einem kleinen Teil (circa 2 %) des Bildausschnitts durch.
•Hi (Spotmessung Spitzlichter)	Erhöht die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass helle Motive hell erscheinen.
 Sh (Spotmessung Schatten) 	Verringert die Spotmessungsbelichtung. Sorgt dafür, dass dunkle Motive dunkel erscheinen.

Deaktivieren des AE-Speichers nach der Aufnahme (🖽 Auto zurücksetzen)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Konfigurieren Sie die Kamera so, dass der Speicher nach der Aufnahme automatisch deaktiviert wird, wenn die Belichtung unter Verwendung der Taste gespeichert wird, der die Funktion [AEL] (P.362) unter [**O** Tastenfunktion] (P.360) zugewiesen wurde.

• MENU \Rightarrow $\mathbf{\hat{D}}_1 \Rightarrow$ 5. Messung \Rightarrow \mathbf{M} Auto zurücksetzen

Nein	Die Belichtung bleibt nach der Aufnahme gespeichert. Drücken Sie die AEL -Taste, um den Speicher zu deaktivieren.
Ja	Nach der Aufnahme wird der Belichtungsspeicher deaktiviert.

Wenn mehrere Einzelbilder aufgenommen werden, etwa bei Serien- oder Intervallaufnahmen oder unter Verwendung der Funktion "Selbstauslöser definieren", wird der Belichtungsspeicher nach Aufnahme der entsprechenden Fotoserie deaktiviert.

Speichern der Belichtung bei halb heruntergedrücktem Auslöser (AEL bei halb gedr. —)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Konfigurieren Sie die Kamera so, dass die Belichtung gespeichert wird, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.

Menü • MENU → \square_1 → 5. Messung → AEL bei halb gedr. —

Nein	Die Belichtung wird nicht gespeichert, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Die Belichtung wird anhand der Aufnahmebedingungen bestimmt, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.
Ja	Die Belichtung wird gespeichert, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
Nur S-AF	Wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird, wird die Belichtung nur dann gespeichert, wenn als AF-Modus eine der Optionen [S-AF], [S-AFME], [大AF] oder [大AFME] ausgewählt ist.

- Wird die Belichtung durch Drücken der Taste gespeichert, die in [CTastenfunktion] (P.360) der [AEL] (P.362)-Funktion zugewiesen ist, dann bleibt der Speicher unabhängig von dieser Einstellung aktiviert, wenn Sie den Auslöser halb herunterdrücken.
- Wenn Sie die Kamera so konfigurieren, dass sie die Belichtung bei halb heruntergedrücktem Auslöser nicht speichert, können Sie festlegen, ob die Kamera die Helligkeit für jedes Einzelbild innerhalb einer Serienaufnahme messen soll. I (Einstellen von Messoptionen für Serienaufnahmen (Messung bei) (P.173)

Einstellen von Messoptionen für

Serienaufnahmen(Messung bei 🖵)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

Menü
• MENU \Rightarrow $\square_1 \Rightarrow$ 5. Messung \Rightarrow Messung bei \square

Nein	Die Kamera misst die Belichtung bei Aufnahme des ersten Einzelbildes und die Belichtung bleibt während der Serienaufnahme gespeichert.
Ja	Die Kamera misst die Helligkeit und ermittelt die Belichtung für jedes Einzelbild.

- Wird die Belichtung durch Drücken der Taste, die in der [Tastenfunktion] (P.360) der
 [AEL] (P.362)-Funktion zugewiesen ist, (P.169) oder bei halb heruntergedrücktem Auslöser (P.172) gespeichert, bleibt der Belichtungsspeicher während der Serienaufnahme aktiviert, auch wenn
 [Messung bei] auf die Option [Ja] eingestellt ist.
- ② In den Modi [* SH1] oder [ProCap SH1] ist unter [Messung bei] die Option [Nein] festgelegt.

Messen des Fokusfeldes ([·:·]-Spotmessung)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob die Kamera das aktuelle AF-Feld misst, wenn die Option [•] unter [**Messung**] ausgewählt ist. Die Einstellungen können für die Spotmessung, die Spotmessung Lichter und die Spotmessung Schatten separat angepasst werden.



- Wählen Sie ein Messverfahren aus, mit dem die Kamera das aktuelle AF-Feld messen soll, und versehen Sie dieses mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Spot	Wird angewendet, wenn unter [Messung] die Option [•] (Spotmessung) ausgewählt ist.
Spot Spitzlichter	Wird angewendet, wenn unter [Messung] die Option [• Hi] (Spotmessung Spitzlichter) ausgewählt ist.
Spot Schatten	Wird angewendet, wenn unter [Messung] die Option [•Sh] (Spotmessung Schatten) ausgewählt ist.

- Die Kamera zoomt während des Fokuszooms an das ausgewählte AF-Feld heran (P.116).
- @Wird ausschließlich angewendet, wenn die Einstellung [Aus] für [Motiverkennung] ausgewählt ist.
- @Wird nicht angewendet, wenn für den AF-Modus [C-AF+TR] oder [C-AF+TR] ausgewählt ist.

Ändern der ISO-Empfindlichkeit (ISO)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie einen Wert entsprechend der Motivhelligkeit aus. Bei höheren Werten können Sie dunklere Szenen aufnehmen, es tritt jedoch auch mehr "Bildrauschen" (wolkige Muster) auf. Wählen Sie die Option **[Auto]** aus, wenn die Kamera die Empfindlichkeit den Lichtverhältnissen entsprechend anpassen soll.

Monitor-Funktionsanzeige

• ок 🔿 ISO

Die ISO-Empfindlichkeit wird für den Fotomodus (¹ -Modus) und den Videomodus (² / S&Q-Modi) separat eingestellt. Diese Einstellungen können aber auch global festgelegt werden.
 ³ "Einstellungen für Fotos und Videos separat vornehmen (¹ /² Versch. Einstell.)" (P.305)

Auto	 Die Empfindlichkeit wird automatisch den Aufnahmebedingungen entsprechend angepasst. Im Fotomodus können Sie die Standard- und Höchstwerte für die ISO-Empfindlichkeit festlegen (P.178). Sie können die Verschlusszeit ändern, bei der die Kamera in den Modi P und A beginnt, die ISO-Empfindlichkeit zu steigern (P.179). Während der Videoaufnahme wird die ISO-Empfindlichkeit auf Werte zwischen ISO 200 und 12800 eingestellt. Wenn mit dem Modus-Einstellrad M ausgewählt wurde, können Sie die automatische Steuerung der ISO-Empfindlichkeit aktivieren, indem Sie [An] unter [AmISO-Auto] auswählen. Sie können außerdem die Standard- und Höchstwerte für die ISO-Empfindlichkeit festlegen. ISS "Festlegen des im Modus [Auto] wählbaren ISO-Empfindlichkeitsbereichs (ISO-A Max./Std. / AmISO-A Max./Std.)" (P.178)
L80, L100, 200– 102400 (Standbild)	 Legen Sie einen Wert für die ISO-Empfindlichkeit fest. In den Modi P/A/S wird [Auto] für Szenen empfohlen, in denen sich die Helligkeit häufig verändert. ⑦ Die Optionen [L80] und [L100] stehen bei allen Belichtungsstufen-Werten zur Verfügung. ⑦ Bei den Optionen [L80] und [L100] wird der Dynamikbereich reduziert.

- ② Bei einer Kombination von [ISO]-Werten über ISO 16000 mit Einstellungen, bei denen ein elektronischer Verschluss zum Einsatz kommt (etwa Lautlos-Modi oder Fokus-Belichtungsreihen), wird die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit auf 1/50 Sek. eingestellt.
- ② Unabhängig von dem für die ISO-Empfindlichkeit ausgewählten Wert liegt die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit für Fotos, die im Rahmen von ISO-Belichtungsreihen im Lautlos-Modus aufgenommen werden, bei 1/50 Sek.
- ② Die ISO-Empfindlichkeit kann während der Aufnahme per Touchscreen-Bedienung (P.83), mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad (P.377" oder mit den Tasten (P.360) angepasst werden.
- Wenn im -Modus [Dramatischer Ton] oder [Aquarell] als Bildmodus ausgewählt ist, beträgt die maximale ISO-Empfindlichkeit im Modus [Auto] ISO 1600.
- () Abhängig vom Bildmodus gelten folgende Einschränkungen:
 - [OM-Log400], [HLG], [OM-Cinema1], [OM-Cinema2]:
 - Wenn die für die Videoqualität gewählte [Wiedergabebildfrequenz] bei 23,98p, 24,00p, 25,00p oder 29,97p liegt, wird die Option [Auto] auf Empfindlichkeiten von ISO 400–6400 beschränkt.
 - Wenn die für die Videoqualität gewählte **[Wiedergabebildfrequenz]** bei 50,00p oder 59,94p liegt, wird die Option **[Auto]** auf Empfindlichkeiten von ISO 400–12800 beschränkt.
 - Der niedrigste manuell wählbare Wert liegt bei ISO 400.
 - [Dramatischer Ton] / [Aquarell]:
 - Die Option [Auto] wird auf Empfindlichkeiten von ISO 200-3200 beschränkt.
 - Andere Art Filter als [Dramatischer Ton] / [Aquarell]:
 - Wenn die für die Videoqualität gewählte [Wiedergabebildfrequenz] bei 23,98p, 24,00p,
 25,00p oder 29,97p liegt, wird die Option [Auto] auf Empfindlichkeiten von ISO 200–3200 beschränkt.
 - Wenn die für die Videoqualität gewählte **[Wiedergabebildfrequenz]** bei 50,00p oder 59,94p liegt, wird die Option **[Auto]** auf Empfindlichkeiten von ISO 200–6400 beschränkt.
 - Andere Bildmodi:

200-12800

(Videoaufnahme)

Wenn die für die Videoqualität gewählte [Wiedergabebildfrequenz] bei 23,98p, 24,00p, 25,00p oder 29,97p liegt, wird die Option [Auto] auf Empfindlichkeiten von ISO 200–6400 beschränkt.

EV-Stufen zur ISO-Empfindlichkeitsregelung (ISO-Stufe)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie die Schrittgröße für die Abstufungen aus, die beim Anpassen der ISO-Empfindlichkeit verwendet wird. Wählen Sie eine der Optionen 1/3 oder 1 EV aus.

<u>Menü</u>

• MENU → □1 → 3. ISO/Rauschminderung → ISO-Stufe

Festlegen des im Modus [Auto] wählbaren ISO-Empfindlichkeitsbereichs (CIISO-A Max./ Std. / 🍄 MISO-A Max./Std.)

D:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie den Bereich von der Kamera wählbarer ISO-Empfindlichkeitswerte fest, wenn die Option **[Auto]** unter **[ISO]** ausgewählt ist.

Menü	
• MENU → 🗅 1 → 3. ISO/Rauschminderung → 🖸 ISO-A Max./Std.	
• MENU \Rightarrow $\mathfrak{A} \Rightarrow$ 3. ISO/Rauschminderung \Rightarrow \mathfrak{A}_{M} ISO-A Max./Std.	

Maximalwert	Legen Sie die maximale von der Kamera automatisch wählbare Empfindlichkeit fest. Stellen Sie den Wert mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ oder dem vorderen/hinteren Einstellrad ein.
Standard	Legen Sie die Standardempfindlichkeit fest. Stellen Sie den Wert mit den Pfeiltasten $\Delta abla$ oder dem vorderen/hinteren Einstellrad ein.

- Wechseln Sie mit den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ zwischen [Maximalwert] und [Standard].
- Die Einstellungen für den Maximalwert und den Standard unterscheiden sich zwischen Foto- und Videoaufnahmen. Wenn unter den Bedingungen der gewählten Blende und Verschlusszeit keine optimale Belichtung erzielt werden kann, wird eine niedrigere Empfindlichkeit angewendet.

Festlegen der Verschlusszeit für das automatische Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (ISO-A Min. S/S)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie die Verschlusszeit fest, bei der die Kamera beginnt, die ISO-Empfindlichkeit zu steigern, wenn die Option **[Auto]** unter **[ISO]** ausgewählt ist.

MENU → □₁ → 3. ISO/Rauschminderung [™]mmm[™] □ ISO-A Min. S/S

Auto	Die Kamera stellt den Wert automatisch ein.
1/8000– 60 Sek.	Die Kamera beginnt bei der festgelegten Verschlusszeit, die ISO-Empfindlichkeit zu steigern. Drücken Sie die OK -Taste und stellen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Verschlusszeit ein.

179

Auswählen der Modi, in denen [Auto] für die ISO-Empfindlichkeit verfügbar ist (CISO-Auto / 🍄 MISO-Auto)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie die Modi aus, in denen die Option **[Auto]** für die ISO-Empfindlichkeit verwendet werden kann.

lenü
• MENU \Rightarrow $\square_1 \Rightarrow$ 3. ISO/Rauschminderung \Rightarrow \square ISO-Auto
• MENU 🔿 🍄 🔿 3. ISO/Rauschminderung 🔿 🍄 MISO-Auto

ISO-Auto

P/A/S	$[{\rm Auto}]$ kann in den Aufnahmemodi ${\rm P},{\rm A}$ oder ${\rm S}$ für die ISO-Empfindlichkeit verwendet werden.
P/A/S/M	[Auto] kann in den Aufnahmemodi P , A , S oder M für die ISO-Empfindlichkeit verwendet werden.

∰_MISO-Auto

Aus	[Auto] kann im Aufnahmemodus \mathbf{M} im $\mathbf{M}/S\&Q$ -Modus nicht für die ISO-Empfindlichkeit verwendet werden.
An	[Auto] kann im Aufnahmemodus M im $\mathfrak{B}/S\&Q$ -Modus für die ISO-Empfindlichkeit verwendet werden.
Optionen für die Rauschminderung bei hohen ISO-Werten(CRauschfilter / PRauschfilter)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Reduzieren Sie Bildartefakte ("Rauschen") in Videomaterial, das bei hohen ISO-Empfindlichkeiten aufgenommen wurde. So lässt sich unter Umständen die "körnige" Wirkung von bei schlechten Lichtverhältnissen gefilmten Videos reduzieren. Sie können festlegen, in welchem Umfang die Rauschminderung angewendet werden soll.

Menü	
• MENU → 🕰 → 3. ISO/Rauschminderung → 🖸 Rauschfilter	
• MENU \Rightarrow \cong \Rightarrow 3. ISO/Rauschminderung \Rightarrow \cong Rauschfilter	

Aus	Rauschminderung deaktiviert.
Niedrig	
Standard	Legen Sie fest, in welchem Umfang die Rauschminderung angewendet werden soll.
Hoch	

181

Optionen für die Bildverarbeitung (Niedr. ISO-Verarb.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie aus, welche Art von Bildverarbeitung bei Serienaufnahmen mit geringen ISO-Empfindlichkeiten angewendet werden soll.

Menü • MENU → \square_1 → 3. ISO/Rauschminderung → Niedr. ISO-Verarb.

Serienaufn. Prio. Die Bildverarbeitung wird so angepasst, dass die Anzahl von Bildern in einer Serienaufnahme nicht eingeschränkt wird.	
Detail Priorität	Bei der Bildverarbeitung hat die Bildqualität Vorrang.

Einzelbildaufnahmen werden im Modus [Detail Priorität]verarbeitet, auch wenn die Option [Serienaufn. Prio.] ausgewählt ist.

Optionen für die Rauschminderung für Langzeitbelichtungen (Rauschminderung)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob bei langen Verschlusszeiten aufgenommene Fotos so verarbeitet werden sollen, dass Bildartefakte ("Rauschen") reduziert werden. Bei langen Verschlusszeiten wird Rauschen von der Wärme hervorgerufen, die die Kamera selbst erzeugt. Im Anschluss an jede Fotoaufnahme nimmt die Kamera ein zweites Bild für die Rauschminderung auf, wodurch Sie das nächste Foto erst nach einer Verzögerung aufnehmen können, die der ausgewählten Verschlusszeit entspricht.

Menü

MENU → □₁ → 3. ISO/Rauschminderung → Rauschminderung

Aus	Die Rauschminderung wird nicht angewendet.
An	Die Rauschminderung wird bei allen Verschlusszeiten angewendet.
Auto	Die Rauschminderung wird automatisch angewendet, wenn die Innentemperatur der Kamera erhöht ist.

- Während der Rauschminderung zeigt die Kamera die verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Vorgangs an.
- Während Serienaufnahmen wird automatisch die Option [Aus] gewählt und die Rauschminderung wird nicht angewendet.
- ② Abhängig vom Motiv und von den Aufnahmebedingungen können mit der Rauschminderung unter Umständen nicht die gewünschten Effekte erzielt werden.
- Zur Verwendung dieser Funktion im lautlosen Modus müssen Sie die Einstellung [Lautlos [♥] Einst.] konfigurieren (P.208).

Blitzfotografie

Verwendung des Blitzes (Blitzaufnahmen)

Wenn ein Blitzgerät zum Einsatz kommt, das für die Verwendung mit der Kamera bestimmt ist, können Sie entsprechend Ihren Anforderungen zwischen unterschiedlichen Aufnahmemodi wählen.

Blitzgeräte, die für die Verwendung mit der Kamera bestimmt sind

Wählen Sie ein Blitzgerät entsprechend Ihren Anforderungen aus und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie die erforderliche Leistung und ob das Gerät Makroaufnahmen unterstützt. Blitzgeräte, die mit der Kamera kommunizieren können, unterstützen verschiedenste Blitzmodi einschließlich TTL-Auto und Super FP. Blitzgeräte können am Blitzschuh der Kamera oder mithilfe eines Kabels (separat erhältlich) und einer Blitzhalterung angeschlossen werden. Die Kamera unterstützt außerdem die folgenden Systeme zur drahtlosen Blitzsteuerung:

Blitzaufnahmen per Funksteuerung: Modi CMD, **\$**CMD, RCV und X-RCV

Die Kamera steuert eines oder mehrere ferngesteuerte Blitzgeräte über Funksignale. So wird der Reichweitenbereich vergrößert, in dem Blitzgeräte positioniert werden können. Blitzgeräte können andere kompatible Geräte steuern oder mit einer Funksteuerungseinheit/Funkempfängern ausgestattet werden, um die Verwendung von Geräten zu ermöglichen, die eine Blitzsteuerung per Funk ansonsten nicht unterstützen.

Drahtlose Blitzfotografie per Fernbedienung: RC-Modus

Die Kamera steuert eines oder mehrere ferngesteuerte Blitzgeräte über optische Signale. Der Blitzmodus kann mithilfe der Bedienelemente der Kamera ausgewählt werden (P.194).

Zur Verfügung stehende Funktionen kompatibler Blitzgeräte

Blitzgerät	Blitzsteuermodus	GN (Leitzahl, ISO 100)	Unterstützte Drahtlossysteme
FL-700WR	TTL-AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI, RC, SL MANUELL	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)	CMD, \$ CMD, RCV, X- RCV, RC
FL-900R	TTL-AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUELL	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)	RC
STF-8	TTL-AUTO, MANUELL, RC ²	GN8.5	RC ²
FL-LM3	Variiert je nach Kameraeinstellungen.	GN 9,1 (12/24 mm ¹)	RC ²

- 1 Maximale Brennweite des Objektivs, bei der das Gerät eine angemessene Blitzausleuchtung erzielen kann (Zahlen, die Schrägstrichen folgen, sind 35-mm-Format entsprechende Brennweiten).
- 2 Dient nur als Funksteuerungseinheit (Sender).

Anbringen kompatibler Blitzgeräte

Die Verfahren zum Anbringen und zum Bedienen externer Blitzgeräte unterscheiden sich je nach Blitzgerät. Detaillierte Informationen finden Sie in der zum Blitzgerät gehörigen Benutzerdokumentation. Die hier aufgeführten Anweisungen gelten für den FL-LM3.

② Stellen Sie sicher, dass sowohl die Kamera als auch das Blitzgerät ausgeschaltet sind. Durch Anbringen oder Abnehmen eines Blitzgeräts, während die Kamera oder das Blitzgerät eingeschaltet sind, kann die Ausrüstung beschädigt werden.

- **1.** Nehmen Sie die Blitzschuhabdeckung ab und bringen Sie den Blitz an.
 - Schieben Sie den Blitz hinein, bis der Gerätefuß hinten am Blitzschuh hörbar einrastet.









② Beachten Sie, dass die Blitzleistung bei Aufnahmen mit indirektem Blitz unter Umständen zu schwach für eine angemessene Belichtung sein kann.

 Drehen Sie den ON/OFF-Schalter des Blitzes in die Position ON.

2. Positionieren Sie den Blitzkopf für Aufnahmen mit indirektem

• Der Blitzkopf kann nach oben und nach links oder rechts

oder direktem Blitz.

gedreht werden.



①**ON/OFF**-Schalter

• Drehen Sie den Schalter in die Position OFF, wenn der Blitz nicht verwendet wird.

Abnehmen von Blitzgeräten

1. Halten Sie die **UNLOCK**-Taste gedrückt und schieben Sie das Blitzgerät vom Blitzschuh.



Auswählen eines Blitzmodus (Blitzmodus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Monitor-Funktionsanzeige

• OK

Blitzmodus

Blitzmodi

Welche Blitzmodi eingeblendet werden, hängt von der Konfiguration unter [Blitzmodus-Einstellungen] (P.192) ab.

\$	Aufhellblitz	 Der Blitz ist aktiviert. Die Verschlusszeit kann auf Werte zwischen den unter [[‡] Zeit Limit] (P.196) und [[‡] X-Sync.] (P.195) ausgewählten Werten eingestellt werden.
٤	Blitz Aus	Der Blitz ist deaktiviert. ② Der Blitz wird nicht ausgelöst, auch wenn das Blitzgerät eingeschaltet ist.
\$ Slow	Langsam	 Lange Verschlusszeiten werden verwendet, um sowohl das Hauptmotiv als auch den Hintergrund zu erfassen. Die Verschlusszeit wird entsprechend dem von der Kamera gemessenen Belichtungswert eingestellt und nicht durch die unter [[4 Zeit Limit] ausgewählte Option beschränkt.
✤ Manuell	Manuell	Der Blitz wird in der ausgewählten Stärke abgegeben. Wird nur eingeblendet, wenn das FL-LM3 und STF-8 angebracht sind.

Blitzmodi und Einstellungskombinationen

Die Blitzmodi und die erforderlichen Einstellungskombinationen für jeden Modus sehen folgendermaßen aus.

Blitzmodus: Aufhellblitz

Diese Einstellung steht nur bei den P/A/S/M/B-Modi zur Verfügung.

[Rote Augen reduzieren] ¹	[Synchronisation] ¹	Monitor- Funktionsanzeige	Rote Augen reduzieren	Blitzabgabezeitpunkt
[Nein]	[Erster Vorhang]	\$	Nein	Synchronisation erster Verschlussvorhang
	[Zweiter Vorhang]	\$ 2		Synchronisation zweiter Verschlussvorhang ²
ri-1	[Erster Vorhang]	4 ®		Synchronisation erster Verschlussvorhang
[20]	[Zweiter Vorhang]	\$ ® 2	34	Synchronisation zweiter Verschlussvorhang ²

 Die Vorblitzabgabe zur Reduzierung des Rote-Augen Effektes wird unter [Rote Augen reduzieren] und der Blitzabgabezeitpunkt unter [Synchronisation] eingestellt. I [Blitzmodus-Einstellungen] (P.192)

- 2 Auch wenn [zweiter Verschlussvorhang] für [Synchronisation] ausgewählt ist, wird der Blitz mit der Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang ausgelöst, wenn [Live Comp] (P.76) im Modus B eingestellt ist.
- In den Modi P/A/S/M beträgt der Bereich der verfügbaren Verschlusszeiten 60 Sek. bis 1/250 Sek. Der Bereich der verfügbaren Verschlusszeiten kann mit den Optionen im Menü weiter eingeschränkt werden. I (* X-Sync.) (P.195), [* Zeit Limit] (P.196)

Blitzmodus: Langsam

Diese Einstellung steht nur bei den P/A-Modi zur Verfügung.

[Rote Augen reduzieren] ¹	[Synchronisation] ¹	Monitor- Funktionsanzeige	Rote Augen reduzieren	Blitzabgabezeitpunkt
[Nein]	[Erster Vorhang]	\$ Slow	Nein	Synchronisation erster Verschlussvorhang
	[Zweiter Vorhang]	\$ Slow2		Synchronisation zweiter Verschlussvorhang
[Ja]	[Erster Vorhang]	Slow	Ja	Synchronisation erster Verschlussvorhang
	[Zweiter Vorhang]	Slow2		Synchronisation zweiter Verschlussvorhang

 Die Vorblitzabgabe zur Reduzierung des Rote-Augen Effektes wird unter [Rote Augen reduzieren] und der Blitzabgabezeitpunkt unter [Synchronisation] eingestellt. I [Blitzmodus-Einstellungen] (P.192)

Blitzmodus: Manuell

Diese Option wird nur eingeblendet, wenn das FL-LM3 angebracht ist. Diese Einstellung steht nur bei den **P/A/S/M/B**-Modi zur Verfügung.

[Rote Augen reduzieren]	[Synchronisation]	Monitor- Funktionsanzeige	Rote Augen reduzieren	Blitzabgabezeitpunkt
(Einstellung irrelevant)	(Einstellung irrelevant)	🕻 Manuell	Nein	Synchronisation erster Verschlussvorhang

In den Modi P/A/S/M beträgt der Bereich der verfügbaren Verschlusszeiten 60 Sek. bis 1/250 Sek.
 Der Bereich der verfügbaren Verschlusszeiten kann mit den Optionen im Menü weiter eingeschränkt werden.
 X-Sync.] (P.195), [[‡] Zeit Limit] (P.196)

- Sie können die Blitzleistung auswählen, indem Sie [\$Manuell] mit der 🗐 🕉 \$-Taste auswählen und die INFO-Taste drücken oder indem Sie [Manuelle Blitzsteuerung] in der Monitor-Funktionsanzeige auswählen.
 - Im Modus für die Rote-Augen-Effekt-Reduzierung wird der Verschluss circa eine Sekunde nach dem ersten Vorblitz zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts ausgelöst. Bewegen Sie die Kamera nicht, bis die Aufnahme beendet ist. Beachten Sie außerdem, dass die Rote-Augen-Effekt-Reduzierung unter manchen Umständen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.
 - ⑦ Die kürzeste verfügbare Verschlusszeit bei Auslösen des Blitzes liegt bei 1/250 Sek. Bei hellen Hintergründen von mit Blitz aufgenommenen Bildern können Überbelichtungen auftreten.
 - ⑦ Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit für die Modi Lautlos (P.208, Hochaufgel. Aufnahme (P.259 und Fokus-Belichtungsreihen (P.302) ist auf 1/100 Sek. eingestellt. Bei einer Kombination von Werten für [ISO] über ISO 16000 mit Einstellungen, bei denen ein elektronischer Verschluss zum Einsatz kommt (etwa Lautlos-Modi oder Fokus-Belichtungsreihen), wird die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit auf 1/50 Sek. eingestellt. Während ISO-Belichtungsreihen wird die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit ebenfalls auf 1/50 Sek. eingestellt (P.299).
 - ② Auf kurze Distanz kann der abgegebene Blitz selbst bei minimaler verfügbarer Blitzleistung zu hell sein. Wählen Sie zum Vermeiden von Überbelichtungen bei auf kurzer Distanz aufgenommenen Bildern den Modus A oder M aus und stellen Sie eine kleinere Blendenöffnung (große f/-Nummer) ein oder wählen Sie einen niedrigeren Wert für [ISO] aus.

Konfigurieren der Blitzmodi (Blitzmodus-Einstellungen)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Wählen Sie aus, welche Modi im Auswahlbildschirm für den Blitzmodus eingeblendet werden.

Menü • MENU → \mathbf{D}_1 → 6. Blitz → Blitzmodus-Einstellungen			
	Der Rote-Augen-Effekt in Porträts wird reduziert.		
Rote Augen reduzieren	[Nein]: Die Kamera blendet Modi zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts nicht ein.		
	[Ja]: Die Kamera blendet Modi zur Reduzierung des Rote-Augen-Effekts ein.		
	Wählen Sie aus, wann der Blitz ausgelöst wird.		
Synchronisation	[Erster Vorhang] : Der Blitz wird ausgelöst, wenn der Verschluss vollständig geöffnet ist.		
Synchronisation	[Zweiter Vorhang]: Der Blitz wird unmittelbar vor Schließen des Verschlusses abgegeben. Bewegte Objekte scheinen Lichtspuren zu hinterlassen.		

Anpassung der Blitzleistung (Blitzbelichtungskorr.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Blitzstärke anpassen, falls Ihr Motiv über- oder unterbelichtet erscheint, obwohl die Belichtung im Rest des Bilds korrekt ist.

Die Blitzkorrektur steht in allen Modi außer dem manuellen Modus zur Verfügung.

Monitor-Funktionsanzeige

• OK ➡ Blitzbelichtungskorr.

Die am externen Blitzgerät vorgenommene Änderung der Blitzstärke wird zu der Kameraeinstellung addiert.

Drahtlose Blitzfernsteuerung (**4** RC-Modus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Passen Sie die Einstellungen für drahtlose Blitzaufnahmen per Fernbedienung an. Die Fernbedienung steht bei Verwendung optionaler Blitzgeräte zur Verfügung, die eine drahtlose Fernbedienung ("drahtloser RC-Blitz") unterstützen. Informationen zur Verwendung der drahtlosen Blitzfernsteuerung finden Sie unter "Drahtlose Blitzfotografie per Fernbedienung" (P.493).

Menü • MENU → \square_1 → 6. Blitz → \ddagger RC-Modus				
Aus	Drahtlose Blitzaufnahmen per Fernbedienung sind deaktiviert.			
٨٣	Drahtlose Blitzaufnahmen per Fernbedienung sind aktiviert. Die Kamera zeigt die			

• Durch Auswählen von **[An]** und Drücken auf **OK** im Aufnahme-Standby-Bildschirm wird die RC-Modus-Monitor-Funktionsanzeige auf dem Kameramonitor angezeigt. Drücken Sie zum Anzeigen der normalen Monitor-Funktionsanzeige die **INFO**-Taste.

Einstellungen für drahtlose Blitzaufnahmen per Fernbedienung an.

Auswählen einer Blitz-

Synchronisationsgeschwindigkeit ([‡] X-Sync.)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie die kürzeste verfügbare Verschlusszeit für Blitzaufnahmen fest. Legen Sie die kürzeste verfügbare Verschlusszeit für Blitzaufnahmen unabhängig von der Motivhelligkeit fest.

Menü • MENU \Rightarrow $\square_1 \Rightarrow$ 6. Blitz \Rightarrow \ddagger X-Sync.

Auswählen der längsten Verschlusszeit (‡ Zeit Limit)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie die längste verfügbare Verschlusszeit für Blitzaufnahmen in den Modi **P/A** fest. Diese Funktion wird zum Festlegen der längsten Einstellung verwendet, die der Kamera bei der automatischen Wahl der Verschlusszeit für Blitzaufnahmen zur Verfügung steht, unabhängig davon, wie dunkel das Motiv unter Umständen ist.

⑦ Die Option wird nicht wirksam in Modi mit Langzeitsynchronisation(\$\$ Slow, \$\$ Slow2, \$\$ Slow und \$\$ Slow2).

196

<u>Menü</u>

• MENU \Rightarrow $\square_1 \Rightarrow$ 6. Blitz \Rightarrow \ddagger Zeit Limit

Blitz- und Belichtungskorrektur (🔁 + 🗹)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob die Belichtungskorrektur zum Wert für die Blitzkorrektur hinzugerechnet wird. Weitere Informationen zur Belichtungskorrektur finden Sie unter "Blitzstärke anpassen (Blitzbelichtungskorr.)" (P.193).

An

Menü • MENU → \square_1 → 6. Blitz → \boxdot + \boxdot		
Aus	Die Blitz- und die Belichtungskorrektur werden unabhängig voneinander eingestellt.	
Aus	Die biltz- und die beichtungskorrektur werden unabhängig vonemander eingestein.	

Der Wert für die Belichtungskorrektur wird zum Wert für die Blitzkorrektur hinzugerechnet.

Einstellen des Belichtungsausgleichs für die TTL-Messung (Blitzausgleichsmessung)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie eine Einstellung für den Belichtungsabgleich fest, die verwendet wird, wenn ein externer Blitz im TTL-Messmodus zum Einsatz kommt.

Menü • MENU → \mathbf{D}_1 → 6. Blitz → Blitzausgleichsmessung		
Aus	Während der Messung hat das Motiv Vorrang.	

An Während der Messung hat der Abgleich zwischen dem Motiv und dem Hintergrund Vorrang.

198

Sei Auswahl von [An] wird empfohlen, unter [ISO] die Option [Auto] einzustellen.

Serienaufnahme/Selbstauslöser

Anfertigen von Aufnahmen mit Serienaufnahme/Selbstauslöser

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Passen Sie die Einstellungen für Serienaufnahmen und Aufnahmen mit dem Selbstauslöser an. Wählen Sie eine Option entsprechend des Motivs. Weitere Optionen, darunter Anti-Schock-Modus und Lautlos-Modi, können ebenfalls ausgewählt werden.

@Zum Fotografieren mit dem Selbstauslöser sollte die Kamera auf ein Stativ montiert werden.



□/*□ *□	Einzeln	Auslösung eines Einzelbildes. Die Kamera nimmt jedes Mal ein Foto auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.
;/∳; ♥_;	Serienaufnahme	Die Kamera nimmt Fotos mit circa 20 Bildern pro Sekunde (fps) auf, während der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wenn unter [AF-Modus] (P.105) eine der Optionen[C-AF], [C-AF], [C-AF+TR], oder [C- AF+TR] ausgewählt ist, stellt die Kamera vor jeder Aufnahme scharf. Wenn unter [Messung bei] (P.173) die Option [Ja] ausgewählt ist, misst die Kamera die Helligkeit und ermittelt die Belichtung vor jeder Aufnahme.

♥☐JSH1	High-Speed- Serienbild SH1	Die Kamera nimmt Fotos mit circa 120 Bildern pro Sekunde (fps) auf, während der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Für Fokus, Belichtung und Weißabgleich werden die bei der ersten Aufnahme jeder Serie gespeicherten Werte verwendet.
♥☐JSH2	High-Speed- Serienbild SH2	Die Kamera nimmt Fotos mit circa 50 Bildern pro Sekunde (fps) auf, während der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wenn unter [AF-Modus] (P.105) eine der Optionen[C-AF], [C-AF], [C-AF+TR], oder [C- AF+TR] ausgewählt ist, stellt die Kamera vor jeder Aufnahme scharf. Wenn unter [Messung bei] (P.173) die Option [Ja] ausgewählt ist, misst die Kamera die Helligkeit und ermittelt die Belichtung vor jeder Aufnahme.
ProCap ProCap SH1 ProCap SH2	Pro-Aufnahme	Die Aufnahme wird gestartet, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Wird der Auslöser vollständig heruntergedrückt, beginnt die Kamera Bilder zu speichern, einschließlich Aufnahmen, die bei halb heruntergedrücktem Auslöser gemacht wurden (P.210). In den Modi für Pro-Aufnahmen entsprechen Fokus und Belichtung den jeweiligen Optionen in den Modi [♥]] (♥ Serienaufnahme), [♥]SH1] (♥ High-Speed-Serienbild SH1) und [♥]SH2] (♥ High-Speed-Serienbild SH2).
ల12s/⁴ల12s ₹ల12s	Selbstauslöser 12 Sek.	Der Verschluss wird erst 12 Sekunden, nachdem der Auslöser vollständig heruntergedrückt wurde, ausgelöst. Die Selbstauslöseranzeige leuchtet etwa 10 Sekunden lang durchgängig und blinkt dann etwa 2 Sekunden lang, bevor der Verschluss ausgelöst wird. Die Kamera stellt scharf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
'ల2s/ [¢] ల్2s [♥] ల్2s	Selbstauslöser 2 Sek.	Wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, beginnt die Selbstauslöseranzeige zu blinken und nach etwa 2 Sek. wird ein Foto aufgenommen. Die Kamera stellt scharf, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
లఁ/⁴లఁ ₹లఁ	Selbstauslöser definieren	Passen Sie die Einstellungen für den Selbstauslöser an, einschließlich der Zeitspanne bis zur Aufnahme und der Anzahl der Aufnahmen nach Ablauf des Timers (P.205).

- Sie können die Bildfolgerate und die maximale Anzahl von Bildern jeder Serie festlegen (P.203).

- SH2 und Pro-Aufnahme SH2 können nur mit bestimmten Objektiven verwendet werden. Details finden Sie auf unserer Website.
- Soll der aktivierte Selbstauslöser deaktiviert werden, drücken Sie abla.
- In den Modi , *, *, * and Pro-Aufnahme zeigt die Kamera die Sicht durch das
 Objektiv während der Aufnahme. In den Modi * SH1, * SH2, Pro-Aufnahme SH1 und Pro-Aufnahme SH2 wird die Aufnahme unmittelbar vor dem aktuellen Einzelbild angezeigt.
- Bei Verwendung von ^{*} SH2 oder Pro-Aufnahme SH2, wenn eine der Optionen [C-AF], [C-AF],
- ⑦ In den Modi * SH1 und Pro-Aufnahme SH1 liegt die untere Grenze der Verschlusszeit bei 1/15 Sek.
- ⑦ In den Modi * SH2 und Pro-Aufnahme SH2 liegt die untere Grenze der Verschlusszeit bei 1/640 Sek., wenn für die Option [Max. Bilder p. S.] unter [Serienaufnahme Einst.] der Wert [50fps] eingestellt ist, und bei 1/160 Sek., wenn die Werte [25fps], [16.7fps] oder [12.5fps] eingestellt sind.
- ⑦ Die Aufnahmegeschwindigkeit nimmt ab, wenn unter [ISO] ein Wert von 16000 oder höher eingestellt ist.
- Wenn im Modus ^{*} unter **[ISO]** ein Wert von 16000 oder höher eingestellt ist, liegt die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit bei 1/50 Sek. und die Aufnahmegeschwindigkeit wird auf maximal 10 Bilder pro Sekunde (fps) begrenzt.
- Wenn Sie beim Benutzen des Selbstauslösers vor der Kamera stehen, um den Auslöser zu drücken, wird das Bild eventuell nicht scharf gestellt.
- ⑦ Die Geschwindigkeit von Serienaufnahmen hängt vom verwendeten Objektiv und vom Fokus des Zoomobjektivs ab.
- Wenn während der Serienaufnahme die Akkuladestandsanzeige infolge nachlassender Akkuleistung blinkt, bricht die Kamera die Serienaufnahme ab. Je nach Akkuladezustand können ggf. nicht alle Bilder gespeichert werden.
- (2) Im lautlosen und Pro-Aufnahmemodus aufgenommene Bilder sind unter Umständen verzerrt, wenn sich das Motiv oder die Kamera während der Aufnahme schnell bewegt.
- Wählen Sie zur Verwendung des Blitzes in lautlosen Aufnahmemodi für die Einstellung [Lautlos [V]
 Einst.] (P.208) unter [Blitzmodus] die Option [Zulassen] aus.

 Die Aufnahmegeschwindigkeit nimmt unter Umständen ab, wenn Sie in einer dunklen Umgebung aufnehmen. Sie können die Aufnahmegeschwindigkeit möglicherweise steigern, indem Sie die Option [Nachtmodus] auf [Aus] stellen. 3 (Optimieren der Displayanzeige für dunkle Umgebungen (Nachtmodus)" (P.391)

Anzahl der aufnehmbaren Bilder

Unter folgenden Umständen zeigt die Kamera die Anzahl der Bilder an, die noch im Pufferspeicher gespeichert werden können:

 Wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, wenn auf SD-Karte geschrieben wird



Wechselt die Einblendung auf **[00]** (rot), kann die Kamera das folgende Bild nicht mehr speichern. Werden die Bilder im Pufferspeicher auf die Karte geschrieben, steigt die eingeblendete Anzahl und die Kamera kann wieder Bilder speichern.

- () Es erfolgt keine Einblendung, wenn sich keine Karte in der Kamera befindet.
- Die Anzahl ist keine exakte Angabe, sondern ein N\u00e4herungswert. Sie kann sich je nach den Aufnahmebedingungen \u00e4ndern.

Konfiguration der Serienaufnahmefunktionen (Serienaufnahme Einst.)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Sie können auswählen, welche Arten von Serienaufnahmen bei Drücken der 🖵 🕉 🗲 -Taste eingeblendet werden und wie hoch die Aufnahmegeschwindigkeit/Anzahl Einzelbilder für den jeweiligen Serienaufnahmemodus maximal sein darf.



• MENU \Rightarrow $\mathbf{\hat{O}}_1 \Rightarrow$ 7. Betriebsart \Rightarrow Serienaufnahme Einst.

- Wählen Sie einen Serienaufnahmemodus aus, der angezeigt werden soll, und versehen Sie ihn mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Serie	naufnahme Ein	ist.	
Z D		6fps	>
~ *Q		20fps	
✓ * ⊒∎SH1		120fps	
✓ ♥🖵 SH2		50fps	
✓ ProCap		😋 10 / 20fps	
ProCapSH1		C28 / 120fps	
✓ ProCapSH2		ු 12 / 50fps	
5 III	⊒		

Serienaufnahme Einst.-Bildschirm

- [*] wird angezeigt, wenn [Anti-Schock[*]] unter [Anti-Schock [*] Einst.] (P.207) auf [An] eingestellt ist.
- **2.** Drücken Sie ▷.
- **3.** Konfigurieren Sie die Optionen.

Max. Bilder p. S.	Legen Sie die Aufnahmegeschwindigkeit für Serienaufnahmen fest. Die Werte geben die ungefähren Höchstgeschwindigkeiten an. U/* I: 1–6 fps (Bilder pro Sekunde) I: 5, 10, 15, 20 fps I: 5, 10, 15, 20 fps I: 30, 60, 100, 120 fps I: 30, 60, 100, 120 fps Pro-Aufnahme: 5, 10, 15, 20 fps Pro-Aufnahme SH1: 30, 60, 100, 120 fps Pro-Aufnahme SH2: 12,5, 16,7, 25, 50 fps
Bilder vor Auslösen (nur Pro-Aufnahme/ Pro-Aufnahme SH1/ Pro-Aufnahme SH2)	Legen Sie für die Anzahl aufzunehmender Einzelbilder vor dem vollständigen Herunterdrücken des Auslösers einen Wert zwischen 0 und 70 fest.
Bildzahl-Begrenzung	 Legen Sie für die Gesamtzahl aufzunehmender Einzelbilder einen Wert zwischen 2 und 99 (einschließlich der Bilder vor dem Auslösen) fest. Sie können die Anzahl der Einzelbilder begrenzen, die nach dem vollständigen Herunterdrücken des Auslösers aufgenommen werden. Die Aufnahme endet automatisch, sobald die maximale Anzahl erreicht ist. Wählen Sie die Option [Aus], wenn Sie die Anzahl der Einzelbilder nicht begrenzen möchten. Wählen Sie zum Begrenzen der Anzahl der Einzelbilder den gewünschten Wert aus und drücken Sie die OK-Taste. Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt. Sie können die Zahlenangabe mit den Pfeiltasten Δ ∇ ändern. Bei Pro-Aufnahmen umfasst die Anzahl der Einzelbilder die Bilder vor dem Auslösen. IS "Aufnehmen ohne Auslöseverzögerung (Pro-Aufnahme)" (P.210)

Wenn der Fotomodus auf Art Filter, Monoton oder Farbprofil eingestellt ist, dann beträgt die Maximalanzahl der Bilder vor dem Auslösen 65.

- ② Bei Aktivierung von [HDR], [Focus Stacking] oder [Focus BKT] ist die Option [Bildzahl-Begrenzung] auf [Aus] gestellt.
- ⑦ Bei ♥→ SH2 und Pro-Aufnahme SH2 kann die Aufnahmegeschwindigkeit von [50fps] nur mit bestimmten Objektiven konfiguriert werden. Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf unserer Website.

Konfiguration der Selbstauslöserfunktionen (Selbstauslöser Einst.)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Sie können auswählen, welche Arten von Selbstauslösermodi bei Drücken der $\square \odot \ddagger$ -Taste eingeblendet werden, und die Selbstauslöser-Einstellungen ändern, etwa wie lange die Kamera vor einer Aufnahme wartet und wie viele Einzelbilder aufgenommen werden.



• MENU → 🗖 → 7. Betriebsart → Selbstauslöser Einst.

- Wählen Sie einen Selbstauslösermodus aus, der angezeigt werden soll, und versehen Sie ihn mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Selbstauslöser Einst.	
✓ ③ 12s	
▼ 🖄 12s	
~ రు2s	
∽ * ⊗2s	
✓ ৩c	
∎ * ⊗C	
	⊠ <mark>ok</mark>

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

- [*3] [*3], [*3] und [*3] und [*3] und [*3] und angezeigt, wenn [Anti-Schock [*]] unter [Anti-Schock
 [*] Einst.] (P.207) auf [Ein] eingestellt ist.
- Wählen Sie bei der Einstellung des benutzerdefinierten Selbstauslösers [ŮC] / [⁺ŮC] / [⁺ŮC] / [⁺ŮC]
 (Selbstauslöser definieren) aus und drücken Sie auf ▷.
- **3.** Konfigurieren Sie die Optionen.

Anzahl Einzelbilder	Legen Sie fest, welche Anzahl Aufnahmen nach Ablauf des Timers gemacht werden soll.
ు Wartezeit	Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne die Kamera mit der Aufnahme beginnen soll, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.
Intervallzeit	Legen Sie bei einer Anzahl von 2 oder mehr Aufnahmen fest, in welchem Intervall die Aufnahmen nach Ablauf des Timers erfolgen sollen.

205

Jede Aufnahme	[Aus]: Bei einer Anzahl von 2 oder mehr Aufnahmen wird der Fokus bei der ersten Aufnahme gespeichert.
Ar	[An]: Die Kamera stellt vor jeder Aufnahme scharf.

Aufnehmen ohne durch die Verwendung des Auslösers entstehende Vibrationen (Anti-Schock [�] Einst.)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Sie können die Anti-Schock-Aufnahmemodi verwenden, um die leichte Unschärfe zu reduzieren, die von der Bewegung des Verschlusses verursacht wird.

Verwenden Sie diese Option, wenn bereits geringe Kamerabewegungen zu Unschärfe führen können, z. B. bei Makro- oder Teleaufnahmen.

Menü • MENU → □1 → 7. Betriebsart → Anti-Schock [•] Einst.

Anti-Schock [�]	 [Aus]: Die Anti-Schock-Aufnahmemodi ([⁺], [⁺] usw.) werden im Auswahlbildschirm für die Betriebsart nicht eingeblendet. Normale Aufnahmemodi ([], [] usw.) werden angezeigt. [An]: Die Anti-Schock-Aufnahmemodi ([⁺], [⁺] usw.) werden im Auswahlbildschirm für die Betriebsart eingeblendet. Die normalen Aufnahmemodi ([], [] usw.) werden nicht eingeblendet.
Wartezeit	Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne die Kamera in den Anti-Schock- Aufnahmemodi mit der Aufnahme beginnen soll, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. [0 Sek.], [1/8 Sek.], [1/4 Sek.], [1/2 Sek.], [1 Sek.], [2 Sek.], [4 Sek.], [8 Sek.], [15 Sek.], [30 Sek.]

- Achten Sie darauf, dass Sie unter [Serienaufnahme Einst.] (P.203) einen Serienaufnahmemodus mit
 ♦ mit einem Häkchen (✓) versehen haben.
- Wählen Sie einen Modus mit ♦ (P.199) aus, drücken Sie die OK-Taste und nehmen Sie dann auf. Nach Ablauf der angegebenen Zeit wird der Verschluss ausgelöst und Bilder werden aufgenommen.

Aufnehmen ohne Verschlussgeräusch (Lautlos [♥] Einst.)

Menü

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

In Situationen, in denen kein Verschlussgeräusch hörbar sein soll, können Sie mithilfe der lautlosen Aufnahmemodi Aufnahmen ohne Verschlussgeräusch machen. Ein elektronischer Verschluss wird verwendet, um die winzige Verwacklung der Kamera durch die Bewegung des mechanischen Verschlusses zu reduzieren, wie es bei der Anti-Schock-Fotografie der Fall ist.

سيا ⊫ها بد ا

Wartezeit	Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne die Kamera in den lautlosen Aufnahmemodi mit der Aufnahme beginnen soll, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. [0 Sek.], [1/8 Sek.], [1/4 Sek.], [1/2 Sek.], [1 Sek.], [2 Sek.], [4 Sek.], [8 Sek.], [15 Sek.], [30 Sek.]	
Rauschminderung	[Aus]: Normaler Aufnahmemodus. [Auto] : Das Bildrauschen bei Aufnahmen mit langer Belichtungszeit im Lautlos-Modus wird reduziert. Bei aktivierter Rauschminderung kann das Geräusch des Verschlusses hörbar sein.	
■)))	Legen Sie fest, ob der Signalton [•)))] (P.431) den Einstellungen entsprechend ertönen darf.	
AF-Hilfslicht	Legen Sie fest, ob das [AF-Hilfslicht] (P.143) den Einstellungen entsprechend leuchten darf.	
Blitzmodus	Legen Sie fest, ob der Blitz den Einstellungen entsprechend funktioniert.	

 Bei hochaufgelösten Aufnahmen (P.259) werden die Optionen [D))], [AF-Hilfslicht] und [Blitzmodus] wie bei Aktivierung der Option [Zulassen] verwendet, auch wenn sie auf [Nicht zulassen] gestellt sind.

Ist unter [Hochaufgel. Aufnahme] jedoch die Option [An ausgewählt, ist [Blitzmodus] fest auf [③Blitz Aus] eingestellt.

- Achten Sie darauf, dass Sie unter [Serienaufnahme Einst.] (P.203) einen Serienaufnahmemodus mit
 ♥ mit einem Häkchen (✓) versehen haben.
- Wählen Sie einen Modus mit ♥ (P.199) aus, drücken Sie die **OK**-Taste und nehmen Sie dann auf. Der Monitor verdunkelt sich für einen Moment, wenn der Verschluss ausgelöst wird. Das Verschlussgeräusch ertönt nicht.
- ② Bei flackernden Lichtquellen wie Fluoreszent- oder LED-Lampen oder abrupten Bewegungen des Motivs während der Aufnahme werden möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.
- ⑦ Die kürzeste verfügbare Auslösezeit beträgt 1/32000 Sek.
- ⑦ Die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit liegt bei 1/50 Sek., wenn unter [ISO] ein Wert von 16000 oder höher eingestellt ist.

Aufnehmen ohne Auslöseverzögerung (Pro-Aufnahme)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Aufnahme wird gestartet, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird; sobald der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, beginnt die Kamera die vorausgegangenen n Aufnahmen auf der Speicherkarte zu speichern, wobei es sich bei n um eine vor Beginn der Aufnahme festgelegte Anzahl handelt. Solange der Auslöser vollständig heruntergedrückt bleibt, nimmt die Kamera weiter Bilder auf, bis die ausgewählte Bilderanzahl gespeichert wurde. Verwenden Sie diese Option zum Aufnehmen von Momenten, die Sie ansonsten aufgrund der Reaktionen des Motivs oder der Auslöseverzögerung verpassen würden.



Pro-Aufnahme (ProCap)

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie davon ausgehen, dass sich die Entfernung zum Motiv während der Aufnahme ändert. Die Kamera nimmt Fotos mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde (fps) auf. Es können maximal 70 Einzelbilder aufgenommen werden, bevor der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wenn unter [AF-Modus] (P.105) eine der Optionen[C-AF], [C-AFIME], [C-AF+TR], oder [C-AF+TR] ausgewählt ist, stellt die Kamera vor jeder Aufnahme scharf.

210

Pro-Aufnahme SH1 (ProCap SH1)

Wählen Sie diese Option aus, wenn sich die Entfernung zum Motiv während der Aufnahme voraussichtlich nicht sehr stark ändert. Die Kamera nimmt Fotos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde (fps) auf. Es können maximal 70 Einzelbilder aufgenommen werden, bevor der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Die Kamera verwendet **[S-AF]**, wenn eine der Optionen **[C-AF]** oder **[C-AF+TR]** unter **[OAF-Modus]** (P.105) ausgewählt ist, und **[S-AF[M]**], wenn eine der Optionen **[C-AF+TR[M]**] ausgewählt ist.

(Im Modus [Pro-Aufnahme SH1] liegt die untere Grenze der Verschlusszeit bei 1/15 Sek.

Pro-Aufnahme SH2 (ProCap SH2)

Die Kamera nimmt Fotos mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde (fps) auf. Es können maximal 70 Einzelbilder aufgenommen werden, bevor der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Wenn unter [**^** AF-Modus] (P.105) eine der Optionen[C-AF], [C-AFME], [C-AF+TR], oder [C-AF+TRME] ausgewählt ist, stellt die Kamera vor jeder Aufnahme scharf.

- ⑦ Der Modus [ProCap SH2] steht nur bei spezifischen Objektiven zur Verfügung. Details finden Sie auf unserer Website.
- ⑦ Bei Verwendung von [C-AF], [C-AFM], [C-AF+TR] oder [C-AF+TRM] AF-Modus (P.105) und eines Blendenwerts von über F8 im Modus [ProCap SH2] sinkt die Genauigkeit des Fokus. Auf dem Bildschirm wird ●F angezeigt.
- ⑦ Im Modus [ProCap SH2] liegt die untere Grenze der Verschlusszeit bei 1/640 Sek., wenn für die Option [Max. Bilder p. S.] unter [Serienaufnahme Einst.] der Wert [50fps] eingestellt ist, und bei 1/160 Sek., wenn einer der Werte [25fps], [16.7fps] oder [12.5fps] eingestellt ist.



- Wählen Sie Pro-Aufnahme, Pro-Aufnahme SH1 oder Pro-Aufnahme SH2 aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Wenn der Fotomodus auf Art Filter, Monoton oder Farbprofil eingestellt ist, dann beträgt die Maximalanzahl der Bilder vor dem Auslösen 65.

- 2. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird, wird ein Aufnahmesymbol (2) eingeblendet. Wenn der Auslöser länger als eine Minute halb heruntergedrückt wird, wird die Aufnahme beendet und das Symbol 2 wird nicht mehr auf dem Display angezeigt. Drücken Sie den Auslöser erneut halb herunter, um die Aufnahme fortzusetzen.



- Solange der Auslöser vollständig heruntergedrückt bleibt, wird die Aufnahme fortgesetzt, bis die unter **[Bildzahl-Begrenzung]** gewählte Anzahl Aufnahmen erreicht ist.
- Die Optionen [Max. Bilder p. S.], [Bilder vor Auslösen] und [Bildzahl-Begrenzung] können unter [Serienaufnahme Einst.] (P.203) angepasst werden.
- **3.** Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um mit dem Speichern von Bildern auf der Speicherkarte zu beginnen.
- Pro-Aufnahmen stehen nicht zur Verfügung, während die Kamera mit einem Smartphone verbunden ist (Wi-Fi).
- Wenn aufgrund von Fluoreszentbeleuchtung, eines großen Bewegungsbereichs des Motivs oder aus anderen Gründen Flackern auftritt, werden Bilder möglicherweise verzerrt.
- Während der Aufnahme erlischt der Monitor nicht und das Geräusch des Verschlusses ist nicht hörbar.
- ⑦ Die langsamste Verschlusszeit ist begrenzt.
- ⑦ Je nach Motivhelligkeit und den für die Option [ISO] und die Belichtungskorrektur ausgewählten Optionen fällt die Bildfolgerate der Anzeige möglicherweise unter den für die Option [Bildfolge] (P.392) ausgewählten Wert.

212

Reduzieren von Flimmern auf Fotos (Antiflimmer-Aufnahme)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Bei Aufnahmen in Umgebungen mit flimmernden Lichtquellen kann eine ungleichmäßige Belichtung auf Fotos erkennbar sein. Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt die Kamera die Flimmerfrequenz und passt den Zeitpunkt für das Auslösen des Verschlusses entsprechend an.



• Wenn Sie [An] auswählen, wird "FLK" auf dem Display angezeigt.



- ② Bei bestimmten Einstellungen kann die Kamera Flimmern unter Umständen nicht erkennen. Wenn die Kamera Flimmern nicht erkennt, wird der Verschluss zum normalen Zeitpunkt ausgelöst.
- Bei langen Verschlusszeiten wird der Verschluss zum normalen Zeitpunkt ausgelöst.
- ② Durch Aktivieren der Flimmerreduzierung kann es zu Auslöseverzögerungen kommen, sodass die Bildfolgerate bei Serienaufnahmen sinkt.

Bildstabilisation

Reduzieren von Kameraverwacklungen (🖸 Bildstabilisation / 🍄 Bildstabilisation)

D:PASMB ℜ/S&Q:PASM

Sie können die Kameraverwacklungen reduzieren, die bei Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung oder starker Vergrößerung auftreten können.



S-IS Aus (Foto-I.S. Aus)	Der Bildstabilisator ist deaktiviert. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein Stativ verwenden.
S-IS Auto (Auto I.S.)	Die Bildstabilisation wird für Bewegungen auf allen Achsen verwendet. Wenn eine Schwenkbewegung erkannt wird, unterbricht die Kamera automatisch die Bildstabilisation auf dieser Achse.
S-IS1 (I.S. für alle Richtungen)	Die Bildstabilisation wird für Bewegungen auf allen Achsen verwendet.
S-IS2 (Vertikaler I.S.)	Die Bildstabilisation wird für vertikale Bewegungen verwendet. Verwenden Sie diese Funktion beim horizontalen Schwenken der Kamera.
S-IS3 (Horizontaler I.S.)	Die Bildstabilisation wird für horizontale Bewegungen verwendet. Nutzen Sie diese Funktion beim vertikalen Schwenken der Kamera.

Bildstabilisation

Bildstabilisation

M-IS Aus (Video-I.S. Aus)	Der Bildstabilisator ist deaktiviert.
M-IS1 (I.S. für alle Richtungen)	Elektronische Bildstabilisation in Kombination mit VCM- gesteuerter Bildsensorbewegung.
M-IS2 (I.S. für alle Richtungen)	Ausschließlich VCM-gesteuerte Bildsensorbewegung. Es wird keine elektronische Bildstabilisation durchgeführt.

Konfiguration der Detaileinstellung der Bildstabilisation

Wenn Sie andere Objektive als Micro Four Thirds oder Four Thirds Systemobjektive verwenden, geben Sie die Objektivbrennweite an.

 Drücken Sie die INFO-Taste, während Sie eine der Optionen [Bildstabilisation] oder [Bildstabilisation] konfigurieren. Geben Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ < ▷ die Brennweite ein und drücken Sie dann die OK-Taste.



 Brennweite
 Stellen Sie die Objektivbrennweite ein. Geben Sie die auf dem Objektiv

 aufgedruckte Zahl ein.
 [0,1]–[1000,0] mm

- ② Die Bildstabilisation kann starke Kamerabewegungen oder sehr lange Verschlusszeiten unter Umständen nicht ausgleichen. Verwenden Sie in diesem Fall ein Stativ.
- (2) Bei Verwendung der Bildstabilisation können Geräusche oder Vibrationen auftreten.
- Wird eine Einstellung mit dem Schalter für die Bildstabilisation am Objektiv ausgewählt, hat diese Vorrang vor der kameraseitig ausgewählten Einstellung.
 Diese Priorisierung kann geändert werden. R "Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv I.S. Priorität)" (P.221)
- ([S-IS Auto] funktioniert wie [S-IS1], wenn [An] unter [Objektiv I.S. Priorität] (P.221).
- Bei Auswahl von [S-IS Auto] oder [S-IS1], wenn als Betriebsart (P.199) eine der Optionen
 SH2/Pro-Aufnahme SH2 ausgewählt ist, eignet sich die Bildstabilisation im Gegensatz
 zur Verwendung in anderen Serienaufnahmemodi für Kamerabewegungen in Tiefenrichtung.
- Sie können festlegen, ob die Bildstabilisation ausgeführt werden soll, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
 Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser (
 Bildstabilisation)" (P.218)
Optionen für die Bildstabilisation (Bildstabilisierungsni.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, in welchem Umfang die Bildstabilisation bei Videoaufnahmen angewendet werden soll.

Menü • MENU ➡ \mathfrak{A} ➡ 4. Bildstabilisation ➡ \mathfrak{A} Bildstabilisierungsni.		
+1	Wählen Sie diese Einstellung für Aufnahmen ohne Stativ, bei denen die Kamera nicht bewegt wird.	
±0	Diese Einstellung wird für die meisten Aufnahmesituationen empfohlen.	
-1	Wählen Sie diese Einstellung für Aufnahmen ohne Stativ, bei denen die Kamera horizontal oder vertikal geschwenkt oder zum Tracking verwendet wird.	

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob die Bildstabilisation ausgeführt werden soll, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Das Unterbrechen der Bildstabilisation kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die Kamera bei der Wahl des Bildausschnitts mithilfe der Wasserwaagen-Funktion gerade ausgerichtet wird.

Menü • MENU → \mathbf{D}_1 → 8. Bildstabilisation → \blacksquare Bildstabilisation		
An	Die Bildstabilisation wird ausgeführt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.	

Aus Die Bildstabilisation wird nicht ausgeführt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird.

Bildstabilisation für Serienaufnahmen (

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Art Bildstabilisation bei Serienaufnahmen angewendet werden soll. Um die Wirkung der Bildstabilisation bei Serienaufnahmen zu maximieren, zentriert die Kamera den Bildsensor für jede Aufnahme. Hierdurch wird die Bildfolgerate geringfügig reduziert.

Menü • MENU → \mathbf{D}_1 → 8. Bildstabilisation → \square Bildstabilisation			
Priorität IS	Die Bildstabilisation hat Vorrang. Die Bildfolgerate sinkt geringfügig.		
Priorität fps	Die Bildfolgerate hat Vorrang. Die Bildstabilisation ist unter bestimmten Umständen möglicherweise etwas weniger wirksam.		

Anzeigen von Kamerabewegungen auf dem Monitor (Freihand-Assistent)

D:PASMB

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass die Kamerabewegungen und die Grenzen der per Bildstabilisation korrigierbaren Bewegungen angezeigt werden, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird und wenn eine Belichtung läuft. Dies unterstützt die Reduzierung von Kamerabewegungen während Langzeitbelichtungen, bei denen die Kamera ohne Stativ gehalten wird.s

☎/S&Q:PASM



- Grenzen der per Bildstabilisation korrigierbaren Bewegungen (grau)
- ②Kamerabewegungen (horizontal/vertikal)
- ③Kamerabewegungen (Rollen)

Menü • MENU \Rightarrow $\mathbf{D}_1 \Rightarrow$ 8. Bildstabilisation \Rightarrow Freihand-Assistent

Aus	Kamerabewegungen werden nicht auf dem Monitor angezeigt.
An	Kamerabewegungen werden auf dem Monitor angezeigt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird oder eine Belichtung läuft.

- ② Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Bild ohne Unschärfen erzielt wird, auch wenn die angezeigten Kamerabewegungen innerhalb des grauen Rahmens bleiben.
- ② Die Kamerabewegungen können nicht richtig angezeigt werden, wenn sich das Motiv nah an der Kamera befindet.
- ⑦ Die Kamerabewegungen werden nicht angezeigt, wenn unter [Bildstabilisation] die Option [S-ISAus] eingestellt ist oder Sie Drittanbieter-Objektive verwenden, bei denen nur die eingebaute Bildstabilisation des Objektivs aktiv ist.
- ⑦ Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [Bildstabilisation] auf [S-IS2] oder [S-IS3] eingestellt ist.
- Wenn unter [Bildstabilisation] die Option [Aus] eingestellt ist, werden Kamerabewegungen nur während der Belichtung angezeigt.

Bildstabilisation für IS-Objektive (Objektiv-I.S. Priorität)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie bei Verwendung eines Objektivs von einem Drittanbieter mit eingebauter Bildstabilisation fest, ob die Bildstabilisation der Kamera oder des Objektivs Vorrang hat.

② Diese Option wirkt sich nicht aus, wenn das Objektiv mit einem IS-Schalter ausgestattet ist, der zum Aktivieren oder Deaktivieren der Bildstabilisation verwendet werden kann.

Menü MENU → □₁ → 8. Bildstabilisation → Objektiv-I.S. Priorität

An	Die Bildstabilisation des Objektivs hat Vorrang.
Aus	Die Bildstabilisation der Kamera hat Vorrang.

221

Farbe und Qualität

Einstellen der Qualität von Fotos und Videos (▲ . / ☆ . / S&Q .)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Bildqualitätsmodi für Fotos und Videos festlegen. Wählen Sie eine Qualität aus, die für den Verwendungszweck geeignet ist (beispielsweise für die Bearbeitung am PC, Verwendung auf einer Website usw.).

Unter [S&Q ◀↦] können Sie Einstellungen für Zeitlupen- und Zeitraffervideos vornehmen.



Konfigurieren von 🖸 4

Element	Bildgröße	Komprimierungsverhältnis	Dateiformat
L SF	5184 × 3888	SuperFine (1/2,7)	JPG
□ F	5184 × 3888	Fine (1/4)	JPG
L N	5184 × 3888	Normal (1/8)	JPG
M1 N	3200 × 2400	Normal (1/8)	JPG
RAW	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORF
RAW+JPEG	RAW plus die ausgewählte JPEG-Option oben		

222

- Die verfügbaren Kombinationen von Bildgröße/Komprimierung können in den Menüs ausgewählt werden. S "Kombinationen von JPEG-Bildgrößen und Komprimierungsraten (Detaileinstell.)" (P.229)
- Während der Aufnahme mit hoher Auflösung (P.259) sind folgende Optionen verfügbar Im F, Im F, Im F, Im F, Im F, RAW, Im F+RAW, Im F+RAW.
- ⑦ Die Optionen Im F und Im F+RAW sind nicht verfügbar, wenn [An] für hochaufgelöste Aufnahmen ausgewählt wird (P.259).
- ⑦ Durch Auswahl der Option für hochaufgelöste Aufnahmen ("Aufnehmen von Fotos in einer höheren Auflösung (Hochaufgel. Aufnahme)") ändert sich die ausgewählte Bildqualitätsoption; überprüfen Sie vor der Aufnahme unbedingt die Bildqualität.
- RAW-Dateien speichern die "rohen" Bilddaten im unbearbeiteten Zustand. Wählen Sie dieses Format aus (Erweiterung .ORF) für Bilder, die nachbearbeitet werden.
 - Können auf anderen Kameras nicht angezeigt werden
 - Können unter Verwendung der digitalen Fotoverwaltungssoftware OM Workspace auf Computern angezeigt werden
 - Können unter Verwendung der Bearbeitungsoption **[RAW-Daten bearb.]** (P.345) in den Kameramenüs im JPEG-Format gespeichert werden

Konfigurieren von 🎬 4:-

• Drücken Sie zur Änderung der Einstellungen der einzelnen Bildqualitätsmodi die Pfeiltaste ▷, während ein Bildqualitätsmodus ausgewählt ist.

Das Videoqualitätssymbol

Änderungen von Einstellungen spiegeln sich im Videoqualitätssymbol \mathfrak{A} wie nachfolgend dargestellt wider. Änderungen von Einstellungen spiegeln sich im Videoqualitätssymbol wie nachfolgend dargestellt wider. Sie können bis zu drei Kombinationen speichern.



Video Auflösung
 Wiedergabebildfrequenz
 Bewegungskompens.

Video Auflösung

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K Digital Cinema)	4096 × 2160

Bewegungskompens.

I-8 ¹	A-I (ALL-Intra ²)
L-8 ¹	L-GOP (LongGOP)

- 1 Bei Einstellung von [**[™] Video-Codec**] (P.230) als [**H.264**]: "-8" H.265 "-10"
- 2 Bei Verwendung von ALL-Intra wird das Video ohne Interframe-Komprimierung gespeichert. Es eignet sich dann gut für die Nachbearbeitung, die Datenmenge ist jedoch groß.
- Auf [L-GOP] festgelegt, wenn unter [Videoauflösung] eine der Optionen [4K] oder [C4K] ausgewählt ist.

Wiedergabebildfrequenz

60p ¹	59.94p	25p	25.00p
50p ¹	50,00p	24.00p ²	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

1 Diese Option ist nicht verfügbar bei Einstellung von [**☆ Video Codec**] (P.230) als [H.264] und Bewegungskompens. Als [A-I].

2 Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn unter **[Videoauflösung]** die Option **[C4K]** eingestellt ist.

Konfigurieren von S&Q ◀≕

• Drücken Sie zur Änderung der Einstellungen der einzelnen Videoqualitätsmodi die Pfeiltaste D, während der Modus ausgewählt ist.

Das Videoqualitätssymbol

Änderungen von Einstellungen spiegeln sich im **S&Q**-Videoqualitätssymbol wie nachfolgend dargestellt wider. Änderungen von Einstellungen spiegeln sich im Videoqualitätssymbol wie nachfolgend dargestellt wider. Sie können bis zu drei Kombinationen speichern.



Video Auflösung
 Wiedergabebildfrequenz
 Sensorbildfrequenz
 Bewegungskompens.

Video Auflösung

4K	4K	3840 × 2160
FHD	FHD (Full HD)	1920 × 1080
C4K	C4K (4K Digital Cinema)	4096 × 2160

Wiedergabebildfrequenz

60p ¹	59.94p	25p	25.00p
50p ¹	50,00p	24.00p ²	24.00p
30p	29.97p	24p	23.98p

 Diese Option ist nicht verfügbar bei Einstellung von [^O Video Codec] (P.230) als [H.264] und Bewegungskompens. Als [A-I].

2 Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn unter **[Videoauflösung]** die Option **[C4K]** eingestellt ist.

Sensorbildfrequenz

240 ^{1, 2}	239.76 fps (Bilder pro Sekunde)	24	23,98 fps (Bilder pro Sekunde)
200 ³	200,00 fps (Bilder pro Sekunde)	15	14,99 fps (Bilder pro Sekunde)
120 ²	119,88 fps (Bilder pro Sekunde)	12	11,99 fps (Bilder pro Sekunde)
100 ³	100,00 fps (Bilder pro Sekunde)	8	7,99 fps (Bilder pro Sekunde)
60	59,94 fps (Bilder pro Sekunde)	6	5,99 fps (Bilder pro Sekunde)
50	50,00 fps (Bilder pro Sekunde)	3	2,997 fps (Bilder pro Sekunde)
30	29,97 fps (Bilder pro Sekunde)	2	1,998 fps (Bilder pro Sekunde)
25	25,00 fps (Bilder pro Sekunde)	1	0,999 fps (Bilder pro Sekunde)

- 1 Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn unter [Video-Codec] (P.230) die Option [H.264] ausgewählt ist.
- 2 Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn die Wiedergabebildfrequenz **[60p]**, **[30p]** oder **[24p]** beträgt.
- 3 Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn die Wiedergabebildfrequenz **[50p]** oder **[25p]** beträgt.

Bewegungskompens.

I-8 ¹	A-I (ALL-Intra ²)
L-8 ¹	L-GOP (LongGOP)

- Bei Einstellung von [♣ Video-Codec] (P.230) als
 [H.264]: "-8"
 H.265 "-10"
- 2 Bei Verwendung von ALL-Intra wird das Video ohne Interframe-Komprimierung gespeichert. Es eignet sich dann gut für die Nachbearbeitung, die Datenmenge ist jedoch groß.
- Auf [L-GOP] festgelegt, wenn unter [Videoauflösung] eine der Optionen [4K] oder [C4K] ausgewählt ist.

Auf dem Einstellbildschirm für [S&Q <- jkönnen Sie überprüfen, ob ein Zeitlupen- oder Zeitraffervideo aufgenommen wird. Wenn der Wert (Geschwindigkeit!) weniger als 1 beträgt, wird ein Zeitlupenvideo erstellt, wenn er größer als 1 ist, wird ein Zeitraffervideo aufgenommen.



- Wenn die Sensorbildfrequenz 100 fps (Bilder pro Sekunde) oder mehr beträgt, werden Videos bei 100–240 fps aufgenommen und bei 23,98–59,94 fps wiedergegeben. Wenn die Wiedergabezeit mit einem Faktor zwischen 2 und 10 gedehnt wird, dann kann die aktuelle Bewegung eines Motivs in Zeitlupe gesehen werden.
- ② Es wird kein Ton aufgezeichnet.
- Wenn mit dem Kreativ-Einstellrad ART, CRT, COLOR oder MONO ausgewählt wurde, können keine Videos aufgenommen werden.
- (⑦ Wenn die Kamera f
 ür die Fernaufnahme via Wi-Fi mit einem Smartphone verbunden ist, wird das Video im
 [∞] -Modus aufgenommen, auch wenn mit dem
 [∞] /
 [∞] /
- ② Als Verschlusszeit stehen nur Werte von 1/24 oder höher zur Verfügung. Die Verfügbarkeit hängt von der Einstellung der Sensorbildfrequenz ab.
- Wenn der [AF-Modus] im M-Modus auf [MF] oder [Pre ME] eingestellt ist, kann eine Verschlusszeit von weniger als 1/24 eingestellt werden, indem die Bildfolge verringert wird, wobei die Kameratasten infolge möglicherweise langsamer reagieren.
- () Je nach verwendeter Karte kann die Aufzeichnung enden, bevor die maximale Länge erreicht wird.
- Ø Bei bestimmten Einstellungen ist die Auswahl der Bewegungskompensation unter Umständen nicht verfügbar.
- ② Videos werden in einem Bildseitenverhältnis von 16:9 gespeichert. C4K-Videos werden in einem Bildseitenverhältnis von 17:9 gespeichert.

Einschränkungen bei einer Sensorbildfrequenz von 100 fps oder mehr

- () Während der Aufnahme sind Fokus, Belichtung und Weißabgleich fest eingestellt.
- Der Bildwinkel wird geringfügig reduziert.
- ② Blende, Verschlusszeit, Belichtungskorrektur und ISO-Empfindlichkeit können während der Aufnahme nicht geändert werden.
- ⑦ Timecodes können nicht aufgezeichnet oder angezeigt werden.
- Die Helligkeit kann sich ändern, wenn der Zoom während der Aufnahme angepasst wird.
- ⑦ Die Sensorbildfrequenz kann nicht auf 100 fps oder mehr eingestellt werden, wenn die Kamera über HDMI an ein Gerät angeschlossen ist.
- ② Als AF-Feldmodus kann nicht [IIII] All (alle Felder) ausgewählt werden.

② [Selicitation] (P.214) > [M-IS1] ist nicht verfügbar.

() Bildmodus (P.233) > [i-Enhance] ist nicht verfügbar.

(Die Option [Gradation] (P.240) ist fest auf [Gradation Normal] eingestellt.

(Die Funktion [Motiverkennung] (P.127) wird auf [Aus] gestellt.

() [AF-Modus] (P.105) > [C-AF] / [C-AF+TR] sind nicht verfügbar

⑦ Die Funktion [Dig. Tele-Konverter] (P.281) wird auf [Aus] gestellt.

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Bildqualität für JPEG-Bilder einstellen, indem Sie eine Kombination aus Bildgröße und Komprimierungsverhältnis auswählen.

MENU → □₁ → 1. Grundeinstellungen/Bildqualität → □ <- Detaileinstell.

Bildaröße	Komprimierungsverhältnis			
(Bildgröße)	Super Fein	Fein	Normal	Anwendungszweck
Large (5184×3888)	∎ SF	D F	L N	
Middle (3200×2400)	M1 SF	M1 F	M1 N	Zur Wahl der Ausdruckgröße
Middle (1920 × 1440)	M2 SF	M2 F	M2 N	
Small (1280×960)	S1 SF	S1 F	S1 N	Für kleine Ausdrucke und zur Verwendung
Small (1024 × 768)	S2 SF	S2 F	S2 N	auf einer Webseite

Auswählen des Codecs für Videoaufnahmen (🍄 Video-Codec)

●:PASMB @/S&Q:PASM

Wählen Sie den Codec aus, der bei Videoaufnahmen verwendet werden soll.



H.264	Zur Aufnahme von 8-Bit-Videos unter Verwendung von H.264, einem vielseitigen Codec. Diese Einstellung wird für die meisten Situationen empfohlen.
H.265	Zur Aufnahme von 10-Bit-Videos unter Verwendung des Codecs H.265. Diese Einstellung eignet sich hauptsächlich für Videos, die am Computer bearbeitet werden sollen.

② Bei Auswahl von [H.265] stehen unter [Se Bildmodus] (P.245) nur die Optionen [OM-Log400] und [HLG] zur Verfügung. Zur Wiedergabe in der richtigen Farbe und Helligkeit wird ein Fernsehgerät oder Monitor benötigt, der 10-Bit-Eingangssignale unterstützt. Bei der Ausgabe an ein HDMI-Gerät, das 10-Bit-Eingangssignale unterstützt, wirken die Farben von Symbolen unter Umständen anders als gewohnt.

Einstellen des Bildverhältnisses (Bildverhältnis)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie das Verhältnis der Breite zur Höhe der Bilder entsprechend Ihren Anforderungen oder Absichten für den Druck und dergleichen fest. Zusätzlich zum Standard-Bildseitenverhältnis (Breite zu Höhe) von **[4:3]** bietet die Kamera die Einstellungen **[16:9]**, **[3:2]**, **[1:1]** und **[3:4]**.



 JPEG-Bilder werden im ausgewählten Bildseitenverhältnis gespeichert. RAW-Bilder entsprechen der Größe des Bildsensors und werden in einem Bildseitenverhältnis von [4:3] unter Verwendung eines sogenannten Tags mit einer Angabe zum ausgewählten Bildseitenverhältnis gespeichert. Bei der Wiedergabe von Bildern wird per Anzeige eines Ausschnitts das ausgewählte Bildseitenverhältnis angegeben.

Peripheriebeleuchtung (Randschatten-Komp.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Gleichen Sie die geringere Helligkeit an den Bildrändern aus, zu der es aufgrund der optischen Eigenschaften des Objektivs kommt. Bei einigen Objektiven kann die Helligkeit an den Bildrändern geringer sein. Die Kamera kann dies ausgleichen, indem die Ränder aufgehellt werden.

Meni • M	ü ENU → ◘1 → 1. Grundeinstellungen/Bildqualität → Randschatten-Komp.
Aus	Die Randschatten-Korrektur ist deaktiviert.
An	Die Kamera erkennt eine geringere Peripheriebeleuchtung und nimmt entsprechende Korrekturen vor.

Die Option [An] wirkt sich nicht aus, wenn ein Tele-Konverter oder ein Zwischenring anbracht ist.

Bearbeitungsoptionen (DBildmodus / Bildmodus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie Videobilder während der Aufnahme verarbeitet werden, um Farbe, Ton und weitere Eigenschaften zu verbessern. Wählen Sie je nach Motiv und künstlerischer Absicht einen der voreingestellten Bildmodi aus. Kontrast, Schärfe und weitere Einstellungen können für jeden Modus separat angepasst werden. Durch die Verwendung von Art Filtern lassen sich auch künstlerische Effekte erzielen. Art Filter bieten Ihnen Möglichkeiten zum Hinzufügen von Rahmeneffekten und dergleichen. Änderungen von einzelnen Parametern werden für jeden Bildmodus und Art Filter separat gespeichert. Bei Monochrom-Profilen und Farbprofilen können Farbfiltereffekte auf monotone Bilder angewandt werden und die Sättigung von Farbbildern kann für jede Farbe einzeln angepasst werden. Mit dem Farbgestalter können Farbton und Farbe angepasst werden.

Modus mit dem Kreativ-Einstellrad ändern



- (1) MONO (Monochrom-Profil-Funktion)
- (2) COLOR (Farbprofil-Funktion)
- ③ | (Bildmodus)
- (4) **ART** (Art Filter)
- (5) CRT (Farbgestalter)

- Wählen Sie mit dem Kreativ-Einstellrad in Live View MONO (Monochrom-Profile-Funktion), COLOR (Farbprofil-Funktion), ART (Art Filter) oder CRT (Farbgestalter) aus, um die Einstellungen für den jeweiligen Modus anzuzeigen.
- MONO, COLOR, ART oder CRT sind im S&Q-Modus nicht verfügbar. Drehen Sie das Kreativ-Einstellrad auf | (Bildmodus)
- Wenn unter [**AB Bildmodus**] eine andere Einstellung als [**Wie D**] ausgewählt wurde, dann ändert sich der Modus nicht, auch wenn das Kreativ-Einstellrad im **AB**-Modus betätigt wird.

Einstellungen mit Monitor-Funktionsanzeige / Menü vornehmen

Monitor-Funktionsanzeige



[Dildmodus] (P.234) vorgenommene Einstellung übernehmen, indem Sie die Option [Bildmodus] über die Monitor-Funktionsanzeige auswählen.

- [**P** Video Codec] (P.230) ist auf [H.264] eingestellt und [**P** Bildmodus] ist auf [Wie

Welche Bildmodi jeweils ein- oder ausgeblendet werden sollen, können Sie im Menü [Dildmodus Einstellungen] (P.247) festlegen.

Bildmodus konfigurieren

- Wählen Sie mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten
 ⊲▷ einen Bildmodus aus.
 - Detaileinstellungen eines Bildmodus können konfiguriert werden. I (P.240)



Bildmodus-Einstellungsbildschirm

Element
 Bildmodus

Verfügbare Bildmodi

i-Enhance

Die Kamera passt Farbe und Kontrast für optimale Ergebnisse entsprechend der Art des Motivs an.

₽`2	Vivid	Wählen Sie diese Option für besonders lebendige Farben.
₽ ` 3	Natural	Wählen Sie diese Option für besonders natürliche Farben.
₽,4	Gedämpft	Wählen Sie diese Option für Bilder, die nachbearbeitet werden.
₽`5	Portrait	Wählen Sie diese Option zum Verbessern von Hauttönen.
₽₩M	Monoton	Wählen Sie diese Option zum Aufnehmen von Monochrom-Bildern. Sie können Farbfiltereffekte anwenden und eine Tönung auswählen.
₽₩C	Anpassen	Wählen Sie diese Option zum Anpassen von Bildmodusparametern, um benutzerdefinierte Versionen ausgewählter Bildmodi zu erstellen.
* •	Unterwasser	 Behalten Sie bei der Bildverarbeitung die Wirkung von lebhaften Farben unter Wasser bei. Bei Auswahl dieser Option wird empfohlen, [Aus] für [\$+WB] (P.256) einzustellen, wenn [\$``Duterwasser] ausgewählt ist.

Art Filter-Einstellungen verwenden

- Wählen Sie mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten
 ⊲▷ einen Art Filter aus.
 - Detaileinstellungen eines Art Filters können konfiguriert werden. I Detaileinstellungen aller Modi konfigurieren" (P.240)



Art Filter-Einstellungsbildschirm

① Element ② Art Filter

Verfügbare Art Filter

ART 1	Pop Art	
ART 2	Weichzeichner	
ART 3	Blasse & helle Farbe	
ART 4	Leichte Tönung	Verwendet Art Filter-Einstellungen. Es können auch Kunsteffekte verwendet werden. Je nach Art Filter sind unterschiedliche Effekte verfügbar.
ART 5	Körniger Film	
ART 6	Lochkamera	
ART 7	Diorama	
ART 8	Cross-Entwicklung	
ART 9	Zartes Sepia	
ART 10	Dramatischer Ton	
ART 11	Gemälde	
ART 12	Aquarell	
ART 13	Vintage	
ART 14	Partielle Farbe	
ART 15	Bleach Bypass	
ART 16	Sofortfilm	

② Art Filter, Farbgestalter, Monotonprofil und Farbprofil werden nur auf die JPEG-Version angewendet. [RAW+JPEG] wird automatisch anstelle von [RAW] als Bildqualität ausgewählt.

Farbgestalter konfigurieren

Die Farbe des gesamten Bildes kann mit einer Kombination von 30 verschiedenen Farbtönen und 8 verschiedenen Sättigungsstufen konfiguriert werden.

- **1.** Passen Sie mit dem vorderen Einstellrad den Farbton und mit dem hinteren Einstellrad die Sättigung an.
 - Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die **OK**-Taste gedrückt.



Farbgestalter-Einstellungsbildschirm

② Art Filter, Farbgestalter, Monotonprofil und Farbprofil werden nur auf die JPEG-Version angewendet. [RAW+JPEG] wird automatisch anstelle von [RAW] als Bildqualität ausgewählt.

Monochrom-Profil-Funktion konfigurieren

Farbfiltereffekte können auf monotone Bilder angewandt werden (Farbfiltereffekte), die Lichtverhältnisse im Bild können angepasst werden (Abschattung) und die Helligkeit bzw. Dunkelheit eines Bildes kann kontrolliert werden (Licht- & Schattenkorrektur).

- Wählen Sie mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten
 ⊲▷ einen Bildmodus aus.
 - Detaileinstellungen einer Monochrom-Profil-Funktion können konfiguriert werden.
 Modi konfigurieren" (P.240)
 Ein Hinweis (*) erscheint neben dem Symbol für die Profile, in denen die Detaileinstellungen geändert wurden. Drücken und halten Sie die OK-Taste gedrückt, um alle Detaileinstellungen für das ausgewählte Profil



Monochrom-Profil-Funktion-Einstellungsbildschirm

Element
 Profil

Verfügbare Monochrom-Profil-Funktionen

zurückzusetzen

MONO1	Monochrom-Profil 1	Dies ist eine Standardeinstellung (monoton). Alle Einstellungen entsprechen dem Standardwert (±0).
MONO2	Monochrom-Profil 2	Dies schafft ein monotones filmartiges Erscheinungsbild.
MONO3	Monochrom-Profil 3	Dies schafft einen filmartigen Infraroteffekt.
MONO4	Monochrom-Profil 4	Dies unterdrückt den Kontrast für ein weicheres Erscheinungsbild.

⑦ Art Filter, Farbgestalter, Monotonprofil und Farbprofil werden nur auf die JPEG-Version angewendet. [RAW+JPEG] wird automatisch anstelle von [RAW] als Bildqualität ausgewählt.

Farbprofil-Funktion konfigurieren

Die Sättigung von Farbbildern kann für jede Farbe einzeln angepasst werden. Farbfiltereffekte können auf monotone Bilder angewandt werden (Sättigungseinstellung), die Lichtverhältnisse im Bild können angepasst werden (Abschattung) und die Helligkeit bzw. Dunkelheit eines Bildes kann kontrolliert werden (Licht- & Schattenkorrektur).

- Wählen Sie mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten
 ⊲▷ einen Bildmodus aus.
 - Detaileinstellungen einer Farbprofil-Funktion können konfiguriert werden. I (Detaileinstellungen aller Modi konfigurieren" (P.240)

Ein Hinweis (*) erscheint neben dem Symbol für die Profile, in denen die Detaileinstellungen geändert wurden. Drücken und halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um alle Detaileinstellungen für das ausgewählte Profil zurückzusetzen.



Farbprofil-Funktion-Einstellungsbildschirm

Element
 Profil

COLOR1	Farbprofil 1	Dies ist eine Standardeinstellung (Natural). Alle Einstellungen entsprechen dem Standardwert (±0).
COLOR2	Farbprofil 2	Dies führt zu einem satteren und kräftigeren Farbton.
COLOR3	Farbprofil 3	Dies schafft einen filmartigen Effekt mit hoher Sättigung und kräftigen Farben.
COLOR4	Farbprofil 4	Dies schafft einen hellen und weichen Farbton.

Verfügbare Farbprofil-Funktionen

⑦ Art Filter, Farbgestalter, Monotonprofil und Farbprofil werden nur auf die JPEG-Version angewendet. [RAW+JPEG] wird automatisch anstelle von [RAW] als Bildqualität ausgewählt.

Detaileinstellungen aller Modi konfigurieren

- **1.** Drücken Sie auf jedem Einstellungsbildschirm (P.234) die Pfeiltasten $\Delta \nabla$, um die gewünschte Option auszuwählen.
 - Je nach ausgewähltem Modus sind unterschiedliche Einstellungen verfügbar.



0	Schärfe	Passen Sie die Bildschärfe an. Für ein scharfes, klares Bild können die Konturen hervorgehoben werden. [-2] – [±0] – [+2]
D	Kontrast	Passen Sie den Bildkontrast an. Durch Erhöhen des Kontrasts wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen verstärkt, um ein härter wirkendes, besser definiertes Bild zu erzielen. [-2] – [±0] – [+2]
•0	Sättigung	Passen Sie die Farbsättigung an. Durch Erhöhen der Sättigung wirken Bilder lebendiger. [-2] – [±0] – [+2]

	Gradation	Passen Sie die Farbhelligkeit und Abschattungen an. Bearbeiten Sie Bilder Ihren Vorstellungen entsprechend, zum Beispiel durch Aufhellen des gesamten Bildes. Je nach Kontrast können Sie sowohl dunkle als auch helle Gradationen erstellen.
		[Gegenl.Kor] Unterteilt das Bild in detaillierte Bereiche und passt die Helligkeit getrennt für jeden Bereich an. Diese Funktion ist wirkungsvoll bei Bildern mit Bereichen mit starkem Kontrast, in dem das Weiß zu hell und das Schwarz zu dunkel ist.
		[Gradation Normal] : Optimale Abschattung. Diese Option wird für die meisten Aufnahmesituationen empfohlen.
		[Gradation High Key]: Verwendet einen Ton für ein helles Motiv.
		[Gradation Low Key]: Verwendet einen Ton für ein dunkles Motiv.
	Effekt	Legen Sie die Stärke für i-Enhance fest.
Effect		[Effekt: Niedrig] Fügt Bildern einen niedrigen Effekt hinzu.
		[Effekt: Standard]: Fügt Bildern einen Effekt zwischen "niedrig" und "hoch" hinzu.
		[Effekt: Hoch]: Fügt Bildern einen hohen Effekt hinzu.

		Farbfiltereffekte können zu Monoton-Bildmodi hinzugefügt werden. Abhängig von der Farbe des Motivs können Farbfiltereffekte Motive aufhellen oder Kontraste verstärken. Bei Orange wird der Kontrast stärker als bei Gelb, bei Rot stärker als bei Orange. Grün eignet sich für Porträts und dergleichen.
		[N:Ohne]: Kein Filtereffekt.
Filter	Farbfilter	[Ye:Gelb]: Erstellt ein Bild mit klar hervorgehobenen Wolken und natürlich blauem Himmel.
		[Or:Orange] : Blauer Himmel oder das Licht der untergehenden Sonne werden leicht hervorgehoben.
		[R:Rot]: Blauer Himmel oder Herbstlaub werden stärker hervorgehoben.
	Monochrom-Farbe	[G:Grün] : Diese Option eignet sich, um Hauttöne in Porträts wärmer wirken zu lassen. Der Grünfilter betont außerdem die Rottöne bei Lippenstift.
		Fügen Sie Bildern bei Verwendung von Monoton-Bildmodi eine Tönung hinzu.
		[N:Normal]: Erstellt ein einfaches Schwarzweißbild.
		[S:Sepia] : Nehmen Sie Monochrom-Bilder mit Sepiatönung auf.
Color		[B:Blau]: Nehmen Sie Monochrom-Bilder mit Blautönung auf.
		[P:Violett]: Nehmen Sie Monochrom-Bilder mit Violetttönung auf.
		[G:Grün]: Nehmen Sie Monochrom-Bilder mit Grüntönung auf.
¥1 ¥2 ¥3 ¥4 ¥5 ¥M	C Bildmodus	Wählen Sie einen Bildmodus zur Anpassung unter Verwendung von [Anpassen] aus. [i-Enhance], [Vivid], [Natural], [Gedämpft], [Portrait], [Monoton]

٩	Farbgestalter	Drehen Sie das vordere Einstellrad, um den Farbton anzupassen. Drehen Sie das hintere Einstellrad, um die Sättigung anzupassen. Halten Sie zum Zurücksetzen der Belichtungskorrektur die OK -Taste gedrückt.
Effect	Effekte hinzufügen	Fügen Sie einem Art Filter Effekte hinzu. Je nach Art Filter können unterschiedliche Effekte hinzugefügt werden. Bei bestimmten Art Filtern können die Optionen "Farbfilter" und "Monochrom-Farbe" angepasst werden.
Color	Partielle Farbe	Der Art Filter "Partielle Farbe" wird ausgewählt.
Color Level	Color/Level	Wählen Sie zwischen acht Farben und drei Intensitäten, um einem Schwarzweißbild einen Farbfiltereffekt zu verleihen. Passen Sie mit dem vorderen Einstellrad die Art des Farbfilters und mit dem hinteren Einstellrad die Intensität an. Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK -Taste gedrückt.
	Licht- & Schattenkorrektur	Passen Sie die Helligkeit für Licht, Schatten und Mitteltöne separat an. Drücken Sie die INFO -Taste, um den zu konfigurierenden Bereich (Lichter-, Mittelton-, Schatteneinstellung) zu ändern. Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren Einstellrad an. Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK -Taste gedrückt.
	Randschatteneffekt	Passen Sie die Helligkeit im Randbereich des Bildes an. [- 5] – [±0] – [+5]
	Körniger Film-Effekt	Fügen Sie einen körnigen Effekt hinzu, der jenem von Schwarzweißfilmen ähnelt. [Körniger Film-Effekt Aus] / [Körniger Film-Effekt Niedrig] / [Körniger Film-Effekt Mittel] / [Körniger Film-Effekt Hoch]

Color Vivid	Color/Vivid	Die Sättigung jeder der 12 Farben kann in einem Bereich von ±5 angepasst werden. Passen Sie mit dem vorderen Einstellrad den Farbton und mit dem hinteren Einstellrad die Sättigung an. Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK -Taste gedrückt. Drücken Sie die INFO -Taste, um zwischen dem Anpassen aller Farben gleichzeitig und individuellen Anpassungen zu wechseln. Wenn [Color All] am Einstellbildschirm für das Farbprofil angezeigt wird, dann können alle Farben gleichzeitig
		angezeigt wird, dann können alle Farben gleichzeitig angepasst werden. Ändern Sie die Sättigung mit dem hinteren Einstellrad.

② Abhängig von der jeweiligen Szene sind die Effekte bestimmter Einstellungen unter Umständen nicht erkennbar, wohingegen in anderen Fällen Tonübergänge zackig oder Bilder "körniger" sein können.

Wenn Einstellungen in der Monochrom-Profil-Funktion und der Farbprofil-Funktion geändert werden, erscheint ein Hinweis (*) neben dem Symbol der Funktion.



- Die Einstellungen werden im ausgewählten Profil ([MONO1] bis [MONO4] und [COLOR1] bis [COLOR4]) gespeichert.
- In den folgenden Fällen beträgt die Abschattung ±0 und kann nicht angepasst werden.
 - Hochaufgel. Aufnahme / Live ND Aufnahme / Live GND Aufnahme / Mehrfachbelichtung / Keystone-Korrektur / Fisheye-Komp. / ISO BKT
- ⑦ In den folgenden Fällen ist unter Körniger Film-Effekt die Option [Aus] ausgewählt und kann nicht angepasst werden.
 - Hochaufgel. Aufnahme / Live ND Aufnahme / Live GND Aufnahme / Mehrfachbelichtung / Keystone-Korrektur / Fisheye-Komp./ ISO BKT

Detaileinstellungen eines Bildmodus speziell für Videos konfigurieren

- 1. Wählen Sie im Menü die Option [🍄 Bildmodus] aus.
- **2.** Markieren Sie ein Element mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.



Ó	Wie 🗖	Für die Aufnahme von Videos wird die unter Bildmodus konfigurierte Einstellung übernommen.
∛i ≊Cine1	OM-Cinema1	Nehmen Sie Videos mit einer filmischen Ausdruckskraft auf, indem Sie gelbe Überbelichtung und blaues Gegenlicht verwenden, um einen Farbkontrast zu schaffen. Es wird empfohlen, die [Bildfolge] auf [24p] einzustellen.
≁∎ Brine2	OM-Cinema2	Nehmen Sie Videos mit einer filmischen Ausdruckskraft auf, indem Sie weiche Farben mit Cyanton und einen schwachen Kontrast verwenden. Es wird empfohlen, die [Bildfolge] auf [24p] einzustellen.
∛ ≊1	Kontrastarme Farben	Videos werden unter Verwendung einer Gradationskurve aufgezeichnet, die für Farbkorrekturen geeignet ist.
∛ ∎≌2	OM-Log400	Videos werden unter Verwendung einer Log- Gradationskurve aufgezeichnet, die bei Farbkorrekturen mehr Gestaltungsspielraum bietet.
∛ ∎≊3	HLG	Videos werden mit einem hohen Dynamikbereich aufgezeichnet, sodass die Bilder bei der Wiedergabe mit kompatibler Ausrüstung wirken wie bei der Betrachtung mit bloßem Auge.

- ⑦ Die Option [HLG] kann nicht ausgewählt werden, wenn unter [Ŷ Video Codec] (P.230) die Option [H.264] ausgewählt ist.
- ⑦ Die Optionen [Wie], [OM-Cinema1], [OM-Cinema2] oder [Kontrastarme Farben] können nicht ausgewählt werden, wenn unter [Video Codec] (P.230) die Option [H.265] ausgewählt ist.

Auswählen von bei der Bildmoduswahl eingeblendeten Optionen (Dildmodus-Einstellungen)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Bei der Auswahl eines Bildmodus können Sie nur die gewünschten Optionen einblenden.

Einzelheiten zu Bildmodi finden Sie unter "Bearbeitungsoptionen (Bildmodus / Bildmodus)" (P233).

Menü • MENU → □1 → 2. Bildmodus/WB → □ Bildmodus-Einstellungen

- Wählen Sie einen Bildmodus aus, der angezeigt werden soll, und versehen Sie ihn mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Bildmodus-Einstellungen	
✓ i-Enhance	
✓ Vivid	
✓ Gedämpft	
✓ Portrait	
 Monoton 	
✓ Anpassen	
✓ Unterwasser	

Bildmodus-Einstellungsbildschirm

Farbanpassung (WB (Weißabgleich))

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Der Weißabgleich (WB) sorgt dafür, dass weiße Objekte auf den von der Kamera aufgezeichneten Bildern weiß erscheinen. **[WB Auto]** ist für die meisten Fälle geeignet. Allerdings können auch andere Werte entsprechend der Belichtungsquelle gewählt werden, wenn **[WB Auto]** keine gewünschten Ergebnisse liefert oder wenn Sie bewusst einen Farbstich zu Ihren Bildern hinzufügen möchten.

Einstellen des Weißabgleichs

 Monitor-Funktionsanzeige

 • OK → Weißabgleich

 Menü

 • MENU → □1 → 2. Bildmodus/WB → □WB

 • MENU → □2 → 2. Bildmodus/WB → □WB

- - Wählen Sie mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten
 ⊲▷ einen Weißabgleichsmodus aus.



WB-Einstellungsbildschirm

1)Element	
2 Weißabgl	eich

2. Für die Feinabstimmung des Weißabgleichs, wählen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option aus.

Auto	WB Auto	 Die meisten normalen Szenen (Szenen mit Objekten, die weiß oder nahezu weiß sind) Dieser Modus wird für die meisten Aufnahmesituationen empfohlen. Sie können den Weißabgleich für Kunstlicht verwenden (P.255).
<u> </u>	Sonnig	Außenaufnahmen bei Sonnenlicht, Sonnenuntergänge, Feuerwerk • Die Farbtemperatur ist auf 5300 K eingestellt.
Î	Schatten	Tageslichtaufnahmen von Motiven im Schatten • Die Farbtemperatur ist auf 7500 K eingestellt.
ප	Bewölkt	Tageslichtaufnahmen bei bedecktem Himmel • Die Farbtemperatur ist auf 6000 K eingestellt.
- <u>Å-</u>	Kunstlicht	Motive bei Kunstlicht • Die Farbtemperatur ist auf 3000 K eingestellt.
	Fluoreszent	Motive bei Fluoreszentlampen • Die Farbtemperatur ist auf 4000 K eingestellt.
WB 🖦	Unterwasser	Unterwasseraufnahmen
WB₽	WB-Blitz	Lichtquellen mit derselben Farbtemperatur wie die Blitzbeleuchtung • Die Farbtemperatur ist auf 5500 K eingestellt.
► 1 ► 2 ► 2 ► 2 ★ 3 ► 24	Sofort Weißabgleich 1–4	 Aufnahmesituationen, in denen Sie den Weißabgleich für ein bestimmtes Motiv einstellen möchten Die Farbtemperatur wird auf einen Wert eingestellt, der an einem weißen Objekt bei dem Licht gemessen wurde, das dem Licht bei Aufnahme des finalen Fotos entspricht (P.251).
CWB	Anwender-WB	Aufnahmesituationen, in denen Sie die angemessene Farbtemperatur ermitteln können • Wählen Sie eine Farbtemperatur aus.

Feineinstellung des Weißabgleichs für einzelne Weißabgleichsmodi

Sie können die Weißabgleichseinstellungen feinabstimmen. Die Anpassungen können separat vorgenommen werden.

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Drücken Sie bei Anzeige des Weißabgleich-Einstellungsbildschirms (P.248) die Pfeiltasten $\Delta \nabla$, um die gewünschte Option auszuwählen.



MB Warme Farben (nur bei Verwendung von WB Auto)	 [Aus]: Die Kamera unterdrückt die von Kunstlicht erzeugten warmen Farbtöne, wenn der Modus "Auto" verwendet wird. [An]: Die Kamera behält die von Kunstlicht erzeugten warmen Farbtöne bei, wenn der Modus "Auto" verwendet wird.
WBゼ (WB-Korrektur)	 Passen Sie die Achse "Gelb bis Blau" mit dem vorderen Einstellrad oder den Pfeiltasten A → an. Durch Bewegen des Zeigers (-+) in Richtung A wird ein roter Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung B ein blauer Farbstich. Passen Sie die Achse (Grün bis Magenta) mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten A ▼ an. Durch Bewegen des Zeigers (-+) in Richtung G wird ein grüner Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung M ein magentafarbener Farbstich. Bei Verwendung der Option d (WB-Korrektur) wird neben dem Symbol des Weißabgleichsmodus eine Markierung (*) eingeblendet. Wenn Sie die INFO-Taste im -Modus drücken, können Sie ein Testbild mit der aktuellen Konfiguration aufnehmen. Drücken Sie die INFO-Taste erneut, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren. Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK-Taste gedrückt. Mehmen Sie eine Feinabstimmung des Weißabgleichs für alle Weißabgleichsmodi gleichzeitig vor. [Alle [1992]] (P.254)

Kelvin (nur für Anwender-WB)

Sie können die Farbtemperatur einstellen. [2000K] – [14000K]

Sofort-Weißabgleich

Messen Sie den Weißabgleich, indem Sie ein weißes Papierblatt oder ein anders weißes Objekt unter der Belichtung aufnehmen, unter der das finale Foto gemacht wird. Verwenden Sie diese Option zur Feinabstimmung des Weißabgleichs, wenn Sie mit der Weißabgleichkorrektur oder den voreingestellten Weißabgleichoptionen wie 🔆 (Sonnenlicht) oder 🛆 (bedeckt) nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen können. Die Kamera speichert den gemessenen Wert, damit dieser bei Bedarf schnell wieder aufgerufen werden kann.

Aktivieren Sie (\checkmark) für **[WB]** unter **[\circlearrowright/\bigotimes Versch. Einstell.]** (P.305), um die Einstellungen für Bildund Videoaufnahmen getrennt zu speichern.

- Wählen Sie [♣1], [♣2], [♣3] oder [♣4] (Sofort-Weißabgleich 1, 2, 3 oder 4) auf dem WB-Einstellungsbildschirm aus.
- 2. Wählen Sie 🗣 Einstell. aus.
- **3.** Positionieren Sie ein Blatt ungefärbtes (weißes oder graues) Papier in der Mitte des Bildausschnitts.
 - Visieren Sie das Papier so an, dass es die Anzeige ausfüllt. Stellen Sie sicher, dass keine Schatten darauf geworfen werden.
 - Drücken Sie die INFO-Taste.
 - Das Menü für den Sofort-Weißabgleich erscheint.
- 4. Markieren Sie die Option [Ja] und drücken Sie die OK-Taste.
 - Der neue Wert wird als eine Festwertoption für den Weißabgleich gespeichert.
 - Der neue Wert wird so lange gespeichert, bis der Sofort-Weißabgleich erneut durchgeführt wird. Die Daten gehen nicht verloren, wenn das Gerät abgeschaltet wird.

Messung mit der Taste

Indem Sie die Funktion [] einem Bedienelement zuweisen, können Sie den Weißabgleich per Tastendruck messen. 🕼 "Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)" (P.360)

- **1.** Positionieren Sie ein Blatt ungefärbtes (weißes oder graues) Papier in der Mitte des Bildausschnitts.
 - Visieren Sie das Papier so an, dass es die Anzeige ausfüllt. Stellen Sie sicher, dass keine Schatten darauf geworfen werden.
- **2.** Halten Sie die Taste gedrückt, der der Sofort-Weißabgleich zugewiesen ist, und drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.
 - Drücken Sie bei Videoaufnahmen die Taste für den Sofort-Weißabgleich, um mit Schritt 3 fortzufahren.
 - Sie werden aufgefordert, festzulegen, unter welcher Option des Sofort-Weißabgleichs der neue Wert gespeichert werden soll.
- **3.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Der neue Wert wird als Wert für die ausgewählte Einstellung gespeichert und die Kamera kehrt zur Aufnahmeanzeige zurück.


Sperren des Weißabgleichs in den $\mathfrak{A}/S\&Q$ -Modi (\mathfrak{A} Tastenfunktion: $\mathfrak{A}_{\text{AUTO}}^{\text{WB}}$ Sperren)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wenn im \mathfrak{P} - oder **S**&Q-Modus der Weißabgleich auf **[WB Auto]** eingestellt ist, können Sie den Weißabgleich sperren, damit auch bei Änderungen des Motivs oder der Lichtverhältnisse keine Anpassungen vorgenommen werden.

② Bei Verwendung der Option "WB Auto Sperren", müssen Sie vorab unter [Auto Sperren] einer Taste zuweisen.
(P.360) die Funktion [Auto Sperren] einer Taste zuweisen.

Taste

• Eine Taste, der die Funktion [AUTO Sperren] zugewiesen wurde

Bei Drücken der Taste wird der Weißabgleich unter Beibehaltung der aktuell ausgewählten Einstellungen gesperrt und "Lock" wird links neben "WB Auto" eingeblendet. Die Sperre wird deaktiviert, wenn Sie die Taste erneut drücken.



Feineinstellung des Weißabgleichs (CAlle

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Weißabgleichs für alle Weißabgleichsmodi gleichzeitig vor.



	Passen Sie die Achse "Gelb bis Blau" mit dem vorderen Einstellrad oder den Pfeiltaste		
	riangle an. Durch Bewegen des Zeigers (- $ ightarrow$ -) in Richtung A wird ein roter Farbstich		
	hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung B ein blauer Farbstich.		
	Passen Sie die Achse (Grün bis Magenta) mit dem hinteren Einstellrad oder den		
Alle WB	Pfeiltasten $\Delta abla$ an. Durch Bewegen des Zeigers (- $-$) in Richtung G wird ein grüner		
	Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung M ein magentafarbener Farbstich.		
	Bei Verwendung der Option Alle WB-Korrektur wird neben dem Symbol jedes		
	Weißabgleichsmodus eine Markierung (*) eingeblendet.		
	Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK -Taste gedrückt.		
	Halten Sie zum Zurücksetzen der angepassten Werte die OK -Taste gedrückt.		

Im Modus "WB Auto" warme Farbtöne bei Kunstlicht beibehalten(AUTO Warme Farben/ AUTO Warme Farben)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie aus, welchen Weißabgleich die Kamera für Bilder verwendet, die mit dem automatischen Weißabgleich bei Kunstlicht aufgenommen wurden.



Aus	Die Kamera unterdrückt die von Kunstlicht erzeugten warmen Farbtöne.
An	Die Kamera behält die von Kunstlicht erzeugten warmen Farbtöne bei.

Sie können die Weißabgleichseinstellungen feinabstimmen. Feineinstellung des Weißabgleichs für einzelne Weißabgleichsmodi" (P.250)

Blitz-Weißabgleich (Verknüpf. 🗲 + Weißabgl.)

CA:PASMB 82/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welcher Weißabgleich für mit Blitz aufgenommene Fotos verwendet wird. Sie können festlegen, dass anstelle einer an Blitzlicht angepassten Einstellung der für Aufnahmen ohne Blitz ausgewählte Wert Vorrang hat. Verwenden Sie diese Option zum automatischen Umschalten von einer Weißabgleicheinstellung zur anderen, wenn Sie den Blitz häufig aktivieren und deaktivieren.

 Menü MENU → □₁ → 2. Bildmodus/WB → Verknüpf. \$+Weißabgl. 	
Aus	Die Kamera verwendet den Wert, der aktuell für den Weißabgleich ausgewählt ist.

WB Auto	Die Kamera verwendet den automatischen Weißabgleich ([WB Auto]).
WB \$ 5500 K	Die Kamera verwendet den Blitz-Weißabgleich ([WB\$1).

Einstellen des Farbwiedergabeformats (Farbraum)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Sie können ein Format wählen, um sicherzustellen, dass Farben korrekt reproduziert werden, wenn aufgenommene Bilder auf einem Monitor oder über einen Drucker ausgegeben werden.

Menü • MENU → □1 → 2. Bildmodus/WB → Farbraum

sRGB	Der von einem internationalen Konsortium definierte Farbraumstandard. Er wird von den meisten Bildschirmen, Druckern, Digitalkameras und Computeranwendungen unterstützt. Diese Einstellung wird für die meisten Situationen empfohlen.
Adobe RGB	Es kann ein breiterer Farbumfang wiedergegeben werden als bei sRGB. Eine präzise Farbwiedergabe ist nur bei Software und Geräten (Bildschirmen, Druckern und dergleichen) gewährleistet, die diesen Standard unterstützen. Ein Unterstrich ("_") wird an den Anfang des Dateinamens gesetzt (z. B. "_xxx0000.jpg").

⑦ [Adobe RGB] steht im HDR-Modus oder bei Auswahl eines Art Filters für den Bildmodus nicht zur Verfügung.

Vorschauoptionen für [沿 Bildmodus] (ኛ ♀ Anzeige-Assistent)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Anzeige kann für eine angenehme Betrachtung angepasst werden, wenn **[Kontrastarme Farben]** oder **[OM-Log400]** unter **[Paildmodus]** ausgewählt wird (P.245).

<u>Menü</u>

• MENU → 🍄 → 2. Bildmodus/WB → 🎝 🍄 Anzeige-Assistent

An	Das Bild wird für eine angenehme Betrachtung angepasst. Die eingeblendeten Angaben werden unter Umständen in einer anderen Farbe angezeigt.
Aus	Das Bild wird nicht für eine angenehme Betrachtung angepasst.

- Diese Option wird nur auf die Anzeige angewendet, nicht jedoch auf die tatsächlichen Videodateien.
- ⑦ Diese Option wird nicht angewendet, wenn unter Verwendung von [Kontrastarme Farben] oder [OM-Log400] aufgenommene Videos auf der Kamera wiedergegeben werden. Sie wird auch nicht angewendet, wenn Videos auf einem Fernsehgerät angezeigt werden.
- Das Histogramm (P.49) und das Zebramuster (P.314) werden auf Grundlage des Bildes vor Anwendung der Funktion Anzeigeassistent verarbeitet.

Spezielle Aufnahmemodi (Rechnerische Modi)

Aufnahme von Standbildern in einer höheren Auflösung (Hochaufgel. Aufnahme)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Nehmen Sie in höheren Auflösungen als der Auflösung des Bildsensors auf. Die Kamera macht unter Bewegung des Bildsensors eine Reihe von Aufnahmen und kombiniert sie zu einem hochaufgelösten Foto. Verwenden Sie diese Option zum Aufnehmen von Details, die normalerweise selbst bei starkem Zoom nicht erkennbar sind.

Wenn hochaufgelöste Aufnahmen aktiviert sind, können Sie den Bildqualitätsmodus für hochaufgelöste Aufnahmen unter [(P.222) auswählen.



Aktivieren hochaufgelöster Aufnahmen

1. Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um **[Hochaufgel. Aufnahme]** auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste.

Hochaufgel. Aufnahme	
Hochaufgel. Aufnahme	Aus
.	₩ F+RAW
RAW-Aufnahmebit	12bit
Wartezeit	0Sek.
\$ -Ladezeit	0Sek.
5 III	OK

Hochaufgel. Aufnahme-Einstellungsbildschirm 2. Verwenden Sie ⊲▷, um [An ♀] (Stativ) oder [An ✍] (Freihand) und drücken Sie die OK-Taste.

Aus	Hochaufgelöste Aufnahmen sind deaktiviert.
An <mark>兇</mark>	Nehmen Sie auf, während die Kamera an einem Stativ befestigt ist. Das RAW-
(Stativ)	Bild wird mit einer Pixelanzahl von 80 MP (10368 × 7776) aufgenommen.
An 🛋	Nehmen Sie auf, während Sie die Kamera in der Hand halten. Das RAW-Bild
(Freihand)	wird mit einer Pixelanzahl von 50 MP (8160 × 6120) aufgenommen.

3. Es wird wieder der Hochaufgel. Aufnahme-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von hochaufgelösten Aufnahmen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ ein Element aus und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die **OK**-Taste, um zum Hochaufgel. Aufnahme-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Hochaufgel. Aufnahme	
Hochaufgel. Aufnahme	An 👷
•	₿ F+RAW
RAW-Aufnahmebit	12bit
Wartezeit	0Sek.
\$-Ladezeit	0Sek.
	OK

≣ € •	Wählen Sie die Bildqualität für hochaufgelöste Aufnahmen aus (P.222).
	Wählen Sie die Bit-Tiefe der erstellten RAW-Bilder aus. [12bit]/[14bit]
RAW-Aufnahme-Bit	② Ein Bild mit [14bit] hat sattere Farbtöne, aber die Dateigröße ist größer und die Nachbearbeitungszeit ist länger als bei einem Bild mit [12bit]. Wählen Sie diese Option für Bilder, die am Computer bearbeitet werden.
Wartezeit	Legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne die Kamera den Verschluss auslösen soll, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Verwenden Sie diese Option, um Effekte aufgrund von durch Drücken des Auslösers verursachten Kameraverwacklungen zu vermeiden.

Legen Sie fest, wie lange die Kamera zwischen Aufnahmen auf das Laden des Blitzes warten soll, wenn ein Blitzgerät zum Einsatz kommt, das nicht ausdrücklich für die Verwendung mit der Kamera bestimmt ist.

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Hochaufgel. Aufnahme-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Das Symbol * wird angezeigt. Das Symbol blinkt, wenn die Kamera nicht ruhig genug ist. Das Symbol hört auf zu blinken und zu leuchten, wenn die Kamera ruhig genug und aufnahmebereit ist.
 - * Wenn [An[®]] (Stativ] unter [Hochaufgel. Aufnahme] ausgewählt ist, wird [®] angezeigt und wenn [An[®]] (Freihand) ausgewählt ist, wird [®] angezeigt.



- Überprüfen Sie nach dem Aktivieren der Funktion für hochauflöste Aufnahmen die für die Bildqualität ausgewählte Option. Die Bildqualität kann in der Monitor-Funktionsanzeige angepasst werden.
- Wenn die Option [IRAW-Aufnahmebit] auf [14bit] eingestellt ist, erscheint neben "RAW" für die Bildqualität ein Zeichen (*).



- 2. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Die Aufnahme wurde abgeschlossen, wenn das grüne Symbol nicht mehr angezeigt wird.
 - Die Kamera erstellt nach Abschluss der Aufnahme automatisch das zusammengesetzte Bild. Während dieses Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

- ⑦ Die Optionen Im F und Im F+RAW sind nicht verfügbar, wenn als Aufnahmemethode [An] (Freihand) ausgewählt wurde.
- ⑦ [S-IS Aus] wird automatisch für [Bildstabilisator] (P.214) ausgewählt, wenn [An R] (Stativ) gewählt wurde, und [S-IS Auto], wenn [An R] (Freihand) ausgewählt ist.
- (Die maximale Wartezeit für [An] (Freihand) liegt bei 1 Sekunde.
- Während Blitzaufnahmen per Fernbedienung liegt die maximale Blitzwartezeit bei 4 Sekunden und der Blitzsteuermodus ist fest auf die Option [**\$Manuell**] eingestellt.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Mehrfachbelichtung, Keystone-Korrektur, Belichtungsreihe, Focus Stacking, Fisheye-Komp. und HDR-Antiflimmer-Aufnahmen, Live ND Aufnahme, Live GND Aufnahme
- ② Wenn die Option [Hochaufgel. Aufnahme] auf [An [®]] (Stativ) eingestellt wird, wird die Funktion [Zeitraffer-Video] auf [Aus] festgelegt.
- Wenn die Option für hochaufgelöste Aufnahmen aktiviert wird, wird [Betriebsart] auf [*]
 (Lautlos Einzelbild) festgelegt. Es können die Optionen [* 2125] (Lautlos Selbstauslöser 12s),
 - [^{*}论**2s**] (Lautlos Selbstauslöser 2s) und [^{*}论**C**] (Lautlos Indiv. Selbstauslöser) eingestellt werden.
- @Wenn ein Art Filter als Bildmodus ausgewählt ist, werden Bilder im Modus [Natural] gespeichert.
- ${}_{ar{O}}$ Bei flackernden Lichtquellen, wie Fluoreszent- oder LED-Lampen, kann die Bildqualität abnehmen.
- Wenn die Kamera aufgrund von Unschärfen oder anderen Faktoren kein zusammengesetztes Bild speichern kann und die Option [JPEG] als Bildqualität ausgewählt ist, wird die erste Aufnahme im JPEG-Format gespeichert. Wenn [RAW+JPEG] ausgewählt wurde, speichert die Kamera zwei Kopien der ersten Aufnahme, nämlich eine im RAW-Format (.ORF) und eine im JPEG-Format.

Einstellungen mit der CP-Taste

Bei der Bedienung per Tasten können Sie diese Funktion mit der **CP**-Taste ein- und ausschalten. Sie können auch zwischen den Optionen **[An R]** (Stativ) und **[An A]** (Freihand) wechseln, indem Sie bei gedrückter **CP**-Taste das vordere oder hintere Einstellrad drehen. **I** (Verwenden der **CP**-Taste (Rechnerische Modi)" (P.374)

Verlangsamung des Verschlusses bei hellem Licht (Live ND Aufnahme)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Die Kamera kombiniert eine Reihe von Belichtungen, um ein Foto zu erstellen, das wie ein einzelnes Foto aussieht, das mit einer langen Verschlusszeit ausgenommen wurde.

Aktivieren von Live ND Aufnahmen



 Verwenden Sie △∇, um [Live ND Aufnahme] auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.

Live ND Aufnahme	
Live ND Aufnahme	Aus
ND-Nummer LV-Simulation	ND8(3EV) An
	OK

Live ND Aufnahme-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bei der Aufnahme von Bildern ist der Effekt einer langen Verschlusszeit aktiviert.

3. Es wird wieder der Live ND Aufnahme-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Live ND Aufnahmen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Live ND Aufnahme-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



ND-Nummer	Wählen Sie einen ND-Filtertypen aus; die Kamera wandelt die Angabe in einen Belichtungswert um und reduziert die Belichtung entsprechend. Es stehen Optionen in Abstufungen von 1 EV zur Verfügung: [ND2(1EV)], [ND4(2EV)], [ND8(3EV)], [ND16(4EV)], [ND32(5EV)], [ND64(6EV)]
LV-Simulation	Legen Sie fest, ob der Effekt des ausgewählten Filters bei der aktuellen Verschlusszeit in der Vorschau angezeigt werden soll. [Aus]: Verwenden Sie die Standard-Aufnahmeanzeige. [An]: Die Effekte der Verschlusszeit werden in der Anzeige wiedergegeben.

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Live ND Aufnahme-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Es erscheint ein Symbol auf dem Display.



- 2. Passen Sie die Verschlusszeit an, während die Ergebnisse in der Vorschau anzeigt werden.
 - Ändern Sie die Verschlusszeit mit dem hinteren Einstellrad.
 - Die kürzeste verfügbare Verschlusszeit ist vom ausgewählten ND-Filter abhängig.
 [ND2(1EV)]: 1/60 Sek.
 ND4 (2EV) 1/30 Sek.
 ND8 (3EV) 1/15 Sek.
 ND16 (4EV) 1/8 Sek.
 ND32 (5EV) 1/4 Sek.
 ND64 (6EV) 1/2 Sek.



① ①Verschlusszeit

- Bei Auswahl von **[An]** unter **[LV-Simulation]** können die Effekte von Änderungen der Verschlusszeit in der Vorschau angezeigt werden.
- Die Kamera benötigt einen der ausgewählten Verschlusszeit entsprechenden Zeitraum, um unter Verwendung der Option **[LV-Simulation]** Ergebnisse zu erzielen, die dem finalen Bild entsprechen.
- Nachdem die der ausgewählten Verschlusszeit entsprechende Zeit verstrichen ist, wird das Element "LV" des Symbols auf dem Bildschirm grün.
 Bei grünem LV-Symbol ähnelt die Anzeige dem finalen Bild.
- Durch Änderungen der Belichtungskorrektur oder der Verschlusszeit wird die Anzeige [LV-Simulation] zurückgesetzt.
- **3.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Wählen Sie zum Beenden der Live ND Filter-Fotografie in der Anzeige [Live ND Aufnahme] die Option [Aus].
- () Während der Live ND Filter-Fotografie ist unter [Bildfolge] die Option [Normal] eingestellt.
- ⑦ Der Maximalwert f
 ür [ISO] w
 ährend der Live ND Filter-Fotografie liegt bei ISO 800. Dies gilt auch bei Auswahl von [Auto] f
 ür [ISO].
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Blitzaufnahmen, HDR-Aufnahmen, hochaufgelöste Aufnahmen, Mehrfachbelichtungen, Keystone-Korrektur, Belichtungsreihen, Focus Stacking, Intervallaufnahmen, DFlimmer-Scan, flimmerfreie Aufnahmen, Fisheye-Komp. und Live GND Aufnahmen.
- (*P* Wenn Live ND Aufnahme aktiviert wird, wird [Betriebsart] auf [[♥]□] (Lautlos Einzelbild) eingestellt. Es können die Optionen[[♥]⊙12s] (Lautlos Selbstauslöser 12s), [[♥]⊙2s] (Lautlos Selbstauslöser 2s) und [[♥]⊙C] (Lautlos Indiv. Selbstauslöser) eingestellt werden.
- ② Im Gegensatz zu physischen ND-Filtern reduziert der Live ND Filter die auf den Bildsensor treffende Lichtmenge nicht, sodass bei sehr hellen Motiven Überbelichtungen auftreten können.

Einstellungen mit der CP-Taste

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad. **I** werwenden der **CP**-Taste (Rechnerische Modi)" (P.374)

Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die **CP**-Taste, um zum Live ND Aufnahme-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Aufnahme von Motiven mit hohem Kontrast (Live GND Aufnahme)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Die Kamera kombiniert eine Reihe von Belichtungen, um ein einzelnes Foto zu erstellen. Dadurch wird die Detailmenge in den Lichtern und Schatten von kontrastreichen Szenen, wie z. B. bei Landschaftsaufnahmen, erhöht. Passen Sie die Effekte an, während Sie auf den Bildschirm sehen.

Aktivieren von Live GND Aufnahmen

Menü • MENU → \square_2 → 1. Rechnerische Modi → Live GND Aufnahme

 Verwenden Sie △ ▽, um [Live GND Aufnahme] auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste.



Live GND Aufnahme-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Die Bilder werden ohne Live GND Aufnahme aufgenommen.
An	Die Bilder werden mit Live GND Aufnahme aufgenommen.

3. Es wird wieder der Live GND Aufnahme-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Live GND Aufnahmen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Live GND Aufnahme-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



GND-Nummer	Verdunkelt (abdimmen) einen Teil des Bildschirms um den eingestellten Wert. [GND2(1EV)], [GND4(2EV)], [GND8(3EV)]
	Konfiguriert den Bereich der Gradation für die Grenzen zwischen den Bereichen, auf die der Effekt angewandt wird (abgedunkelte Bereiche), und den Bereichen, auf die er nicht angewandt wird (Bereiche mit unveränderter Helligkeit). [Soft], [Medium], [Hard]
Filtertyp	Die Option [Soft] erzeugt eine breitere Gradation als [Medium] und kann die Grenzen zwischen hellen und dunklen Bereichen weichzeichnen.
	Die Option [Hard] erzeugt eine Gradation, die schmäler ist als die bei [Medium] , und zeigt deutlich die Grenzen zwischen hellen und dunklen Bereichen.
	Wählen Sie, ob der Gradationswinkel entsprechend der Land./ Porträtausrichtung der Kamera gedreht werden soll.
Filter autom. Drehen	[An]: Der Winkel der Gradationsgrenze ändert sich automatisch, wenn die Ausrichtung der Kamera geändert wird.
	[Aus]: Der Winkel der Gradationsgrenze ändert sich nicht, wenn die Ausrichtung der Kamera geändert wird.

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Live GND Aufnahme-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Die ausgewählten Optionen GND-Nummer, Art Filter Typ und , das die Seite angibt, auf die der Effekt angewendet wird, werden auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Die schwarze Seite des Symbols 🔿 ist die Seite, auf der der Effekt angewandt wird (die abgedunkelte Seite).



(1)Grenze

- **2.** Justieren Sie Winkel und Position der Grenze, während Sie die Vorschau Ihrer Ergebnisse auf dem Bildschirm betrachten.
 - Justieren Sie die Grenzwinkel mit dem vorderen und hinteren Einstellrad. Mit dem vorderen Einstellrad wird der Winkel in 15°-Schritten eingestellt, mit dem hinteren in 1°-Schritten.
 - Justieren Sie die Grenzposition mit den Pfeiltasten.
 - Um die Einstellungen für Winkel und Position der Begrenzung zurücksetzen, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt.
 - Die längste verfügbare Verschlusszeit ist vom ausgewählten GND-Filter abhängig.
 [GND2(1EV)]: 1/16000 Sek.
 [GND4(2EV)]: 1/8000 Sek.
 [GND8(3EV)]: 1/4000 Sek.
 - ⑦ Die Einstellungen [Bildverhältnis] (P.231) und [Dig. Tele-Konverter] (P.281) werden nicht auf Live View im Bildschirm für die Justierung der Grenze angewandt (sie werden jedoch auf das gespeicherte Bild angewandt).
 - ⑦ Wenn für [Bildverhältnis] eine andere Option als [4:3] oder [An] für [Dig. Tele-Konverter] ausgewählt wird, erscheint ein Bild auf dem Bildschirm, um den Bereich anzuzeigen, der in der Aufnahme zu sehen sein wird.
- **3.** Drücken Sie zum Anpassen von Blende, Verschlusszeit und anderen Aufnahmeeinstellungen die **INFO**-Taste.

- Die Kamera kehrt zur Standard-Aufnahmeanzeige zurück.
- Drücken Sie die **INFO**-Taste wiederholt, um zu den unter Schritt 1 dargestellten Einstellungen für Live GND Aufnahmen zurückzukehren.

- 4. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Wählen Sie zum Beenden der Live GND-Fotografie in der Anzeige [Live GND Aufnahme] die Option [Aus].
 - ② Wenn Sie unmittelbar nach dem Erscheinen der Aufnahmeanzeige oder im Zoom-Modus arbeiten, werden die Bilder möglicherweise nicht optimal belichtet. Sehen Sie sich vor der Aufnahme die Ergebnisse auf dem Bildschirm in der Vorschau an.
- () "Rauschen" in Form von Linien kann bei einer Komposition auftreten, bei der sich eine starke Lichtquelle im Bild befindet.
- ⑦ Der Maximalwert f
 ür [ISO] w
 ährend der Live GND Filter-Fotografie liegt bei ISO 3200. Der Maximalwert liegt bei ISO 1600, wenn [Auto] f
 ür [ISO] ausgew
 ählt wird.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Blitzaufnahmen, HDR, hochaufgelöste Aufnahmen, Mehrfachbelichtungen, Keystone-Korrektur, Belichtungsreihen, Focus Stacking, Intervallaufnahmen, DFlimmer-Scan, flimmerfreie Aufnahmen Fisheye-Komp., Live ND Aufnahme, Motiverkennung
- (Wenn die Option Live GND Aufnahme aktiviert wird, wird [Betriebsart] auf [*] (Lautlos Einzelbild) festgelegt. Es können die Optionen[*312s] (Lautlos Selbstauslöser 12s), [*32s] (Lautlos Selbstauslöser 2s) und [*32c] (Lautlos Indiv. Selbstauslöser) eingestellt werden.
- (2) Wenn die Option [i-Enhance] oder ein Art Filter als Bildmodus ausgewählt ist, werden Bilder im Modus [Natural] gespeichert.
- ⑦ Die Kamera wählt automatisch [S-AF] für den AF-Modus aus (P.105) anstelle von [C-AF] und [C-AF+TR] sowie [S-AF [M]] anstelle von [C-AF [M]] und [C-AF+TR [M]].
- [LV-Modus] (P.390) wird auf [Standard] festgelegt und [Nachtmodus] (P.391) wird auf [Aus] festgelegt.

Einstellungen mit der CP-Taste

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad und wählen Sie **[GND-Nummer]** (**GND2** bis **GND8**), um die Live GND Aufnahme zu aktivieren. Wenn die Taste losgelassen wird, kann der **[Filtertyp]** mit dem vorderen Einstellrad ausgewählt werden. Drücken Sie die Taste erneut, um die Filterposition und die Grenzeinstellungen anzupassen. **I** Werwenden der **CP**-Taste (Rechnerische Modi)" (P.374)

Die Anzeige wechselt mit jeder Betätigung der **CP**-Taste zwischen dem Bildschirm zur Anpassung der Filterposition und Grenzeinstellungen sowie dem ursprünglichen Aufnahmebildschirm hin und her. Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt, um die Live GND Aufnahme zu deaktivieren.

Vergrößern der Schärfentiefe (Focus Stacking)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

Kombinieren Sie mehrere Bilder, um mehr Schärfentiefe zu erzielen, als es mit einer Einzelaufnahme möglich wäre. Die Kamera nimmt eine Reihe von Bildern mit Fokusentfernungen auf, die sowohl vor als auch hinter der aktuellen Fokusposition liegen, und erstellt ein Bild aus den scharfgestellten Bereichen der Einzelaufnahmen.

Wählen Sie diese Option aus, wenn bei der Aufnahme von Fotos auf kurze Distanz oder mit großen Blendenöffnungen (kleinen f/-Nummern) alle Bereiche des Motivs im Fokus liegen sollen. Die Bilder werden im Lautlos-Modus mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen.

- ② Das zusammengesetzte Bild wird im JPEG-Format gespeichert, unabhängig davon, welche Option als Bildqualität ausgewählt ist.
- Das zusammengesetzte Bild wird in Breite und Höhe um 7 % vergrößert.
- ⑦ Die Aufnahme wird beendet, wenn nach dem vollständigen Herunterdrücken des Auslösers zum Starten der Focus Stacking-Aufnahme Fokus oder Zoom angepasst werden.
- Wenn der Focus Stacking-Vorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, nimmt die Kamera die ausgewählte Anzahl Fotos auf, ohne ein zusammengesetztes Bild zu erstellen.
- ② Diese Option steht nur bei Objektiven zur Verfügung, die die Focus Stacking-Funktion unterstützen. Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf unserer Website.
- () Wenn ein Art Filter als Bildmodus ausgewählt ist, werden Bilder im Modus [Natural] gespeichert.

Menü

• MENU → □₂ → 1. Rechnerische Modi → Focus Stacking

Aktivieren von Focus Stacking

1. Wählen Sie die Option [**Focus Stacking**] mithilfe von $\Delta \nabla$ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.

Focus Stacking	
Focus Stacking	Aus
Anzahl der Aufnahmen	
Fokusunterschied	
\$ -Ladezeit	0Sek.
4	
	OK

Focus Stacking-Einstellungsbildschirm **2.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden mit mehr Schärfentiefe aufgenommen.

3. Es wird wieder der Focus Stacking-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Focus Stacking

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Focus Stacking-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Focus Stacking	
Focus Stacking	An
Anzahl der Aufnahmen	
Fokusunterschied	
\$ -Ladezeit	0Sek.
	OK

Anzahl der Aufnahmen	Legen Sie fest, welche Anzahl Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokuspositionen gemacht werden soll. [3] – [15]
Fokusunterschied	Legen Sie fest, wie stark die Kamera den Fokus bei jeder Aufnahme variieren soll. [1] – [10]
\$ -Ladezeit	Legen Sie fest, wie lange die Kamera zwischen Aufnahmen auf das Laden des Blitzes warten soll, wenn ein Blitzgerät zum Einsatz kommt, das nicht ausdrücklich für die Verwendung mit der Kamera bestimmt ist. [0 Sek.], [0,1 Sek.], [0,2 Sek.], [0,5 Sek.], [1 Sek.], [2 Sek.], [4 Sek.], [8 Sek.], [15 Sek.], [30 Sek.]

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Focus Stacking-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Das Symbol 🖾 wird auf dem Bildschirm eingeblendet.
 - Ein Rahmen zur Kennzeichnung des finalen Ausschnitts wird auf dem Display angezeigt. Wählen Sie den Bildausschnitt für die Aufnahme so, dass sich das Motiv im Rahmen befindet.



- **2.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Die Kamera nimmt automatisch die ausgewählte Anzahl Bilder auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.
- (Page Auswahl von [On] unter [Focus Stacking] wird die Option [Blitzmodus] unter [Lautlos [V] Einst.] (P.208)auf [Zulassen] gestellt.
- ⑦ Die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit liegt bei 1/100 Sek. Sie wird auf 1/50 Sek. eingestellt, wenn unter [ISO] ein Wert von 16.000 oder höher liegt.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
- Wir empfehlen die Verwendung einer optionalen Fernbedienung (P.477), um Unschärfe zu reduzieren, die durch das Verwackeln der Kamera entsteht.

Unter **[Lautlos [V] Einst.]** (P.208) können Sie die Zeitspanne festlegen, nach der die Kamera den Verschluss auslösen soll, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird.

Einstellungen mit der CP-Taste

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad und wählen Sie [[1]] aus, um Focus Stacking zu aktivieren. **1** (Verwenden der **CP**-Taste (Rechnerische Modi)" (P.374) Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt, um eine Option für das Focus Stacking auszuwählen. Drücken Sie die **CP**-Taste erneut, um das Focus Stacking zu deaktivieren.

Aufnahme von HDR-Bildern (High Dynamic Range) (HDR)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Die Kamera nimmt eine Reihe von Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung auf, wählt in jedem Tonbereich die höchste Detailgenauigkeit aus und kombiniert die Aufnahmen zu einem Bild mit hohem Dynamikbereich. Wenn ein kontrastreiches Motiv fotografiert wird, bleiben Details erkennbar, die andernfalls in Schatten und Lichtern verloren gehen würden.

② Verwenden Sie ein Stativ oder ergreifen Sie vergleichbare Ma
ßnahmen, um einen festen Stand der Kamera zu gew
ährleisten.

Menü	
• MENU \Rightarrow $\square_2 \Rightarrow$ 1. Rechnerische Modi \Rightarrow HDR	

Aus	Die Funktion "HDR" ist deaktiviert.	
HDR1	Für jedes ausgelöste Foto nimmt die Kamera eine Reihe von Aufnahmen mit	
HDR2	 unterschiedlicher Belichtung auf und kombiniert sie zu einem Bild. Wählen Sie die Option [HDR1] für natürlich wirkende Ergebnisse aus, die Option [HDR2] für eher malerisch wirkende Ergebnisse. [ISO] ist fest auf den Wert ISO 200 eingestellt. Verschlusszeiten können bis zu 4 Sek. lang sein. Die Aufnahme wird bis zu 15 Sek. lang fortgesetzt. Der Bildmodus ist fest auf [Natural] und der Farbraum auf [sRGB] eingestellt. Die HDR-verarbeiteten Bilder werden im JPEG-Format gespeichert. Bei Auswahl von [RAW] als Bildqualität aufgenommene Bilder werden im RAW + JPEG-Format gespeichert. 	
3f 2,0EV	Für jedes ausgelöste Foto nimmt die Kamera eine Reihe von Aufnahmen mit	
5f 2,0EV	unterschiedlicher Belichtung auf. Die Aufnahmen werden nicht zu einem Bild kombinie	
7f 2,0EV	können die Aufnahmen jedoch kombiniert werden.	
3f 3,0EV	3f 2.0EV ① Anzahl der Aufnahmen① Belichtungsbereich	
5f 3,0EV		

• "HDR" wird auf dem Bildschirm eingeblendet.



- 1. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Beim Betätigen des Auslösers nimmt die Kamera die gewählte Anzahl Bilder auf.
 - In den Modi [HDR1] und [HDR2] kombiniert die Kamera die Aufnahmen automatisch zu einem Bild.
 - Die Belichtungskorrektur steht in den Modi P, A und S zur Verfügung.
- ② Das während der Aufnahme auf dem Monitor oder im Sucher angezeigte Bild unterscheidet sich von dem finalen HDR-Bild.
- ② Auf dem finalen Bild kann Rauschen auftreten, wenn im Modus [HDR1] oder [HDR2] eine längere Verschlusszeit ausgewählt wird.
- ⑦ Wenn [HDR1] oder [HDR2] aktiviert wird, wird [Betriebsart] auf [[♥]□] (Lautlos Einzelbild) eingestellt. Es können die Optionen[[♥]⊙12s] (Lautlos Selbstauslöser 12s), [[♥]⊙2s] (Lautlos Selbstauslöser 2s) und [[♥]⊙C] (Lautlos Indiv. Selbstauslöser) eingestellt werden.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Blitzaufnahmen, Belichtungsreihen, Focus Stacking, Mehrfachbelichtungen, Intervallaufnahmen, Keystone-Korrektur, Live ND Aufnahmen, Fisheye-Komp., hochaufgelöste Aufnahmen und Live GND Aufnahmen

Einstellungen mit der CP-Taste

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad und wählen Sie [**HDR1**] oder [**HDR2**] aus, um HDR zu aktivieren. (P.374)

Drücken Sie die **CP**-Taste erneut, um HDR zu deaktivieren.

Speichern von Mehrfachbelichtungen in einem einzelnen Bild (Mehrfachbelichtung)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Machen Sie zwei Aufnahmen und kombinieren Sie diese zu einem Bild. Alternativ können Sie auch eine Aufnahme machen und mit einem auf der Speicherkarte vorhandenen Bild kombinieren. Das kombinierte Bild wird unter Verwendung der aktuellen Einstellungen für die Bildqualität gespeichert. Für Mehrfachbelichtungen, bei denen ein vorhandenes Bild verwendet wird, können nur RAW-Bilder ausgewählt werden.

Wenn Sie eine Mehrfachbelichtung bei Auswahl von RAW unter [Speichern, können Sie diese anschließend mithilfe der Option [Uberlagern] für weitere Mehrfachbelichtungen auswählen, sodass Sie Mehrfachbelichtungen mit einer Kombination aus drei oder mehr Aufnahmen erstellen können.

• MENU → □2 → 1. Rechnerische Modi → Mehrfachbelichtung

Aktivieren von Mehrfachbelichtungen

1. Wählen Sie die Option [**Mehrfachbelichtung**] mithilfe von $\Delta \nabla$ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Mehrfachbelichtung-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Es wird eine Mehrfachbelichtung aus 2 Bildern erstellt.

3. Es wird wieder der Mehrfachbelichtung-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Mehrfachbelichtungen

1. Konfigurieren Sie die Optionen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Mehrfachbelichtung-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



Auto-Verstärkung	[Aus]: Die Helligkeit der Bilder in der Mehrfachbelichtung wird nicht angepasst.
	[An] : Die Helligkeit jedes Bildes in der Mehrfachbelichtung wird um die Hälfte reduziert.
	[Aus]: Erstellen Sie eine Mehrfachbelichtung aus den nächsten 2 aufgenommenen Bildern.
Überlagern	 [An]: Nehmen Sie eine Mehrfachbelichtung auf, die ein auf der Speicherkarte vorhandenes RAW-Bild enthält. [Überlagern] steht nur zur Verfügung, wenn die Option [An] unter [Mehrfachbelichtung] ausgewählt ist.

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Mehrfachbelichtung-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Das Symbol 🗇 wird angezeigt.



- 2. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Die erste Aufnahme wird der Ansicht durch das Objektiv überlagert eingeblendet, während Sie den Bildausschnitt für die nächste Aufnahme auswählen.
 - Das Symbol 🗇 wird grün.
 - In der Regel wird eine Mehrfachbelichtung nach Aufnahme des zweiten Fotos erstellt.
 - Drücken Sie die 🛍-Taste, um eine neue Aufnahme für das erste Foto zu machen.
 - Das Symbol 🖽 wird nicht mehr angezeigt, wenn die Mehrfachbelichtung beendet wird.

Einstellungen mit der CP-Taste

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad und wählen Sie [^[]] aus, um die Mehrfachbelichtung zu aktivieren. **I** , Verwenden der **CP**-Taste (Rechnerische Modi)" (P.374)

Halten Sie die **CP**-Taste gedrückt, um eine Option für die Mehrfachbelichtung auszuwählen. Drücken Sie die **CP**-Taste erneut, um die Mehrfachbelichtung zu deaktivieren.

Bei Einstellung von [Überlagern]

Bei Auswahl von [An] unter [Überlagern] wird eine Liste von Bildern angezeigt.

1. Markieren Sie ein Bild mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ und drücken Sie die **OK**-Taste.

278

• Es können nur RAW-Bilder ausgewählt werden.

- 2. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Menüs zu beenden.
 - Das Symbol 🗇 wird angezeigt.
 - Das ausgewählte Bild wird auf dem Bildschirm überlagert eingeblendet.
- 3. Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Sie können weitere Bilder aufnehmen, mit denen das zuvor ausgewählte Foto überlagert wird.
- () Während der Aufnahme von Mehrfachbelichtungen wechselt die Kamera nicht in den Ruhemodus.
- ② Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen werden, können nicht für Mehrfachbelichtungen verwendet werden.
- ② RAW-Bilder, bei denen die Funktion für hochaufgelöste Aufnahmen zum Einsatz kommt, können nicht für Mehrfachbelichtungen verwendet werden.
- ② Verlassen Sie den Modus für Mehrfachbelichtungen, bevor Sie die Aufnahmeeinstellungen anpassen. Einige Einstellungen können nicht angepasst werden, solange der Modus für Mehrfachbelichtungen aktiviert ist.
- ② Die Aufnahme von Mehrfachbelichtungen wird beendet, wenn nach der ersten Aufnahme einer der folgenden Vorgänge ausgeführt wird:
 - Ausschalten der Kamera, Drehen des A/A/S&Q-Einstellrads oder Anschließen von Kabeln jeglicher Art. Mehrfachbelichtungen werden ebenfalls abgebrochen, wenn der Akkustand zu tief sinkt.
- ⑦ In der Anzeige für die Bildauswahl für die Option [Überlagern] werden die JPEG-Versionen der Fotos angezeigt, die unter Verwendung der Einstellung RAW + JPEG als Bildqualität aufgenommen wurden.
- ②Live Composite-Aufnahmen ([Live Comp]) stehen im Modus B nicht zur Verfügung.
- ② Die folgenden Funktionen können während der Aufnahme mit Mehrfachbelichtung nicht verwendet werden.
 - HDR-Aufnahmen, Belichtungsreihen, Focus Stacking, Intervallaufnahmen, Keystone-Korrektur, Live ND Aufnahmen, Fisheye-Komp., hochaufgelöste Aufnahmen und Live GND Aufnahmen.

- ⑦ Die Option [Überlagern] wird beendet, wenn einer der folgenden Vorgänge ausgeführt wird, Wenn für die Pption [Mehrfachbelichtung [An] ausgewählt wurde, wird unter [Mehrfachbelichtung] nun ebenfalls [Aus] ausgewählt.
 - Die Kamera ausschalten,
 - Bilder oder Videos bearbeiten [JPEG bearb. / RAW-Daten bearb. / Video bearbeiten / Überlagerung),
 - Löschen von Fotos und Videos,
 - Formatieren der SD-Karte,
 - Entfernen der SD-Karte oder
 - Herstellen einer USB-Verbindung unter [Speicher] oder [MTP].
- Bilder, die mit dem für [schwarzen ausgewählten RAW-Format aufgenommen werden, können während der Wiedergabe auch überlagert werden. Schwarzen won Bildern (Überlagerung)" (P.350)

Digitalzoom (CDDig. Tele-Konverter / PDig. Tele-Konverter)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Bei dieser Option wird so an einen Ausschnitt in der Mitte des Bildes mit den Abmessungen der aktuell als Bildqualität ausgewählten Größenoption herangezoomt, dass er die Anzeige ausfüllt. So können Sie stärker heranzoomen, als es die maximale Brennweite des Objektivs zulässt, was sich für Aufnahmesituationen eignet, in denen Sie das Objektiv nicht wechseln können oder es schwierig ist, näher an das Motiv heranzukommen.

<u>Menü</u>

- MENU \Rightarrow $\square_2 \Rightarrow$ 2. Andere Aufnahmefunktionen \Rightarrow \square Digitaler Tele-Konverter
- MENU \Rightarrow $\mathfrak{A} \Rightarrow$ 1. Grundeinstellungen/Bildqualität \Rightarrow \mathfrak{A} Digitaler Tele-Konverter

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden vergrößert aufgenommen (Fotos: 2X, Video: 1.4x).

- Bei Auswahl von **[An]** wird ein Symbol eingeblendet und bei aktivierter Live View-Ansicht wird diese vergrößert.
- Die Größe der AF-Felder (P.111) vergrößert sich und ihre Anzahl nimmt ab.



- JPEG-Bilder werden im ausgewählten Zoomverhältnis gespeichert.
 Bei RAW-Bildern zeigt ein Rahmen den Zoomausschnitt an. Der Rahmen zur Kennzeichnung des Zoomausschnitts wird während der Wiedergabe auf dem Bild angezeigt.
- Im D-Modus können folgende Funktionen nicht verwendet werden: Mehrfachbelichtungen, Keystone-Korrektur und Fisheye-Komp..
- ⑦ Im S&Q-Modus kann diese Funktion nicht verwendet werden, wenn die Sensorbildfrequenz [100fps] oder mehr beträgt.
- ⑦ Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn im [RAW] (P.311)-Modus HDMI-Signale ausgegeben werden.

② Sie können das angezeigte Bild nicht heranzoomen, wenn die Funktion [Dig. Tele-Konverter] auf [An] eingestellt ist. B , Vorschau des Motivs ()" (P.57), "Zoomrahmen-AF/Zoom-AF (Super-Spot-AF)" (P.116), "Manueller Fokusassistent (MF-Assistent)" (P.153)

Automatische Aufnahme mit festem Intervall (Intervallaufnahmen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Kamera so einstellen, dass sie Aufnahmen mit einem Zeitintervall automatisch aufnimmt. Die Einzelaufnahmen können auch als ein einzelnes Video aufgezeichnet werden.



Aktivieren von Intervallaufnahmen

1. Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um **[Intervallaufnahme]** auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste.

Intervallauf	fnahmen	
Intervallaufnahmen	Aus	
Anzahl Einzelbilder	100	
Start Wartezeit	00:00:01	
Intervallzeit	00:00:01	
Geschätzte Zeit Länge Intervallaufn.	Start '25.01.01 10:56 End '25.01.01 10:57 :	
→ IIII	OK	

Intervallaufnahmen-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden mit einem festgelegten Zeitintervall aufgenommen.

3. Es wird wieder der Intervallaufnahmen-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Intervallaufnahmen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Intervallaufnahmen-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Intervallaufnah	imen			
Intervallaufnahmen			An	
Anzahl Einzelbilder			100	 ^
Start Wartezeit		00:00		
Intervallzeit		00:00		
Geschätzte Zeit Länge Intervallaufn.	Start End	'25.01.01 '25.01.01	10:5 10:5	
		OK		

Anzahl Einzelbilder	Legen Sie die Bildanzahl fest, die aufgenommen werden soll. [002] – [9999]
Start Wartezeit	Legen Sie fest, wie lange die Kamera wartet, bevor die Intervallaufnahme gestartet und die erste Aufnahme gemacht wird. [00:00:00] – [24:00:00]
Intervallzeit	Legen Sie fest, wie lange die Kamera während der laufenden Intervallaufnahme zwischen einzelnen Aufnahmen wartet. [00:00:01] – [24:00:00]
Intervallaufnahme	Legen Sie fest, ob das Zeitintervall oder die Anzahl der Einzelbilder Vorrang haben soll. [Zeitpriorität] / [Bildpriorität]
	Bei Auswahl von [Zeitpriorität] ist die vorherige Aufnahme zum Zeitpunkt der nächsten Aufnahme unter Umständen noch nicht abgeschlossen.
	Wird unter [Intervallzeit] eine kurze Zeitspanne festgelegt oder werden lange Belichtungszeiten verwendet, kann die Anzahl aufgezeichneter Einzelbilder geringer sein als die unter [Anzahl Einzelbilder] festgelegte Anzahl.
Belichtungsoptimierung	Legen Sie fest, ob die Belichtungseinstellungen für alle Einzelbilder optimiert werden sollen. Im Zeitraffer-Video wirken die Belichtungsübergänge dadurch besonders sanft. [Aus]/[An]

	Wählen Sie aus, ob ein Zeitraffer-Video gespeichert werden soll.
Zeitraffer-Video	[Aus]: Die Kamera speichert die einzelnen Aufnahmen, verwendet sie aber nicht zum Erstellen eines Zeitraffer-Videos.
	[An] : Die Kamera speichert die einzelnen Aufnahmen und verwendet sie außerdem zum Erstellen eines Zeitraffer-Videos.
	Legen Sie die Bildauflösung ([Videoauflösung]) und die Bildfolge ([Bildfolge]) für mit der Funktion [Zeitraffer-Video] erstellte Videos fest.
Videoeinstellungen	Die für [Videoauflösung] verfügbaren Optionen sind: [4K]/[FullHD]
	Wählen Sie die [Bildfolge] aus den nachfolgend aufgeführten Optionen aus. [30fps]/[15fps]/[10fps]/[5fps]

② Abhängig von den Aufnahmeeinstellungen ändern sich unter Umständen die Werte unter [Start Wartezeit], [Intervallzeit] und [Geschätzte Zeit]. Diese dienen nur als Richtwerte.

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Intervallaufnahmen-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Das Symbol 의 und die festgelegte Anzahl der Einzelbilder werden in der Aufnahmeanzeige eingeblendet.



- **2.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
 - Die festgelegte Anzahl Einzelbilder wird automatisch aufgenommen.
- Das Symbol 凹 wird grün und die Anzahl verbleibender Aufnahmen wird angezeigt.

- Die Zeitraffer-Aufnahme wird abgebrochen, wenn einer der folgenden Vorgänge durchgeführt wird: Modus-Einstellrad, MENU-Taste, > -Taste, Objektiventriegelung oder bestehende Verbindung mit einem Computer über ein USB-Kabel.
- Durch Ausschalten der Kamera werden Intervallaufnahmen beendet.
- ② Bilder werden auch aufgenommen, wenn das Motiv nach AF nicht fokussiert ist. Wenn die Fokusposition fest sein soll, machen Sie die Aufnahme im MF-Modus.
- (Die Option [Bildrückschau] (P.58) ist auf 0,5 Sek. festgelegt.
- ② Wenn die Zeit vor der Aufnahme bzw. das Aufnahmeintervall auf 1 Minute 31 Sekunden oder länger eingestellt ist und 1 Minute lang keine Vorgänge ausgeführt werden, schaltet sich der Monitor aus und die Kamera wechselt in den Ruhemodus. Das Display schaltet sich 10 Sekunden vor Beginn des nächsten Intervalls automatisch ein. Es kann auch jederzeit durch Drücken der Auslösertaste wieder aktiviert werden.
- ⑦ Die Kamera wählt automatisch [S-AF] für den AF-Modus aus (P.105) anstelle von [C-AF] und [C-AF+TR] sowie [S-AFME] anstelle von [C-AFME] und [C-AF+TRME].
- ② Wenn [云AF] als AF-Modus ausgewählt wurde (P.105), stellen Sie das Motiv scharf, um mit der Aufnahme zu starten, stellen Sie dann den Fokus fest und beginnen Sie mit der Aufzeichnung.
- **(2)** Während Zeitraffer-Aufnahmen sind die Touchscreen-Funktionen deaktiviert.
- ② Zeitraffer-Aufnahmen können nicht zusammen mit HDR-Aufnahmen, Belichtungsreihen, Focus Stacking, Mehrfachbelichtungen, Live ND Aufnahme oder Live GND Aufnahme verwendet werden.
- ② Der Blitz funktioniert nicht, wenn die Blitzladezeit länger als das Zeitintervall zwischen den Aufnahmen ist.
- ② Bei Auswahl einer Anzahl von 1000 oder mehr unter [Anzahl Einzelbilder] wird die Funktion [Zeitraffer-Video] auf [Aus] gestellt.
- ② Wenn die Option [Hochaufgel. Aufnahme] auf [An ^(A)](Stativ) eingestellt wird, wird die Funktion [Zeitraffer-Video] auf [Aus] festgelegt.
- @Wenn eines der Fotos nicht korrekt gespeichert wurde, wird kein Zeitraffer-Video erzeugt.
- Wenn auf der Karte nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, wird das Zeitraffer-Video nicht gespeichert.
- Wenn der Ladezustand nicht ausreicht, wird die Aufnahme möglicherweise vorzeitig beendet. Verwenden Sie während der Aufnahme einen ausreichend geladenen Akku, oder schließen Sie ein USB-Netzteil oder einen der Spezifikation USB-PD entsprechenden tragbaren Akku an die Kamera an.

Keystone-Korrektur und

Perspektivensteuerung (Keystone-Korrektur)

Ď:PASMB ≌/S&Q:PASM

Keystone-Verzeichnungen aufgrund des Einflusses der Objektivbrennweite und der Nähe zum Motiv können korrigiert oder auch verstärkt werden, falls Perspektiveffekte überspitzt dargestellt werden sollen. Die Keystone-Korrektur kann während der Aufnahme in der Vorschau auf dem Monitor angezeigt werden. Das korrigierte Bild wird aus einem kleineren Ausschnitt erstellt, wodurch sich das wirksame Zoomverhältnis leicht erhöht.

Menü • MENU \Rightarrow \square_2 \Rightarrow 2. Andere Aufnahmefunktionen \Rightarrow Keystone-Korrektur

Aus	Es wird keine Keystone-Korrektur angewandt.
An	Keystone-Korrektur wird angewandt.

• Bei Auswahl von **[An]** werden das Symbol für die Keystone-Korrektur und Schieberegler auf dem Monitor eingeblendet.



- **1.** Wählen Sie den Bildausschnitt aus und passen Sie die Keystone-Korrektur an, während das Motiv auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 - Drehen Sie das vordere Einstellrad für horizontale Anpassungen und das hintere Einstellrad für vertikale Anpassungen.
 - Positionieren Sie den Ausschnitt mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$. Die Richtung, in die der Ausschnitt bewegt werden kann, wird durch das Symbol \blacktriangle angezeigt.
 - Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um die Änderungen zu verwerfen.

- 2. Drücken Sie zum Anpassen von Blende, Verschlusszeit und anderen Aufnahmeeinstellungen die INFO-Taste.
 - Die Kamera kehrt zur Standard-Aufnahmeanzeige zurück.
 - Während die Keystone-Korrektur aktiviert ist, wird das Symbol W angezeigt. Das Symbol wird in grün angezeigt, wenn Einstellungen für die Keystone-Korrektur angepasst wurden.
 - Drücken Sie die **INFO**-Taste wiederholt, um zur unter Schritt 1 dargestellten Anzeige für die Keystone-Korrektur zurückzukehren.
- **3.** Lösen Sie die Aufnahme aus.
- ② Abhängig vom Umfang der durchgeführten Korrekturen können Bilder unter Umständen "körnig" wirken. Vom Umfang der durchgeführten Korrekturen hängt ebenfalls ab, wie stark das Bild beim Zuschneiden vergrößert wird und ob der Ausschnitt positioniert werden kann.
- ② Abhängig vom Umfang der Korrekturen können Sie den Ausschnitt unter Umständen nicht neu positionieren.
- ⑦ Abhängig vom Umfang der durchgeführten Korrekturen ist das ausgewählte AF-Feld unter Umständen nicht in der Anzeige sichtbar. Wenn sich das AF-Feld außerhalb des Bildausschnitts befindet, wird die entsprechende Richtung durch das Symbol â, ₽, dur oder dur auf dem Display gekennzeichnet.
- Bei Auswahl von [RAW] als Bildqualität aufgenommene Bilder werden im RAW + JPEG-Format gespeichert.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Live Composite-Aufnahmen, Serienaufnahmen, Belichtungsreihen, Focus Stacking, HDR-Aufnahmen, Mehrfachbelichtungen, Live ND Aufnahmen, Fisheye-Komp., der digitale Tele-Konverter, Videoaufnahmen, die AF-Modi [C-AF], [C-AFM], [C-AF+TR] und [C-AF+TRM]
 AF-Modi, Art Filter, benutzerdefinierte Selbstauslöser, hochaufgelöste Aufnahmen, Live GND Aufnahmen und Motiverkennung.
- () Mit Objektiv-Konvertern können unter Umständen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.
- ② Achten Sie darauf, unter [Bildstabilisation] Daten für Objektive anzugeben, die nicht zur Four Thirds oder Micro Four Thirds Reihe gehören (P.214).

Gegebenenfalls wird die Keystone-Korrektur mit der unter [Bildstabilisation] (P.214) oder [Objektiv-Info-Einstell.] (P.422) angegebenen Brennweite durchgeführt.
Korrektur von Fisheye-Verzeichnungen (Fisheye-Komp.)

D:PASMB ≌/S&Q:PASM

Korrigieren Sie die von Fisheye-Objektiven hervorgerufenen Verzeichnungen, um Fotos wie mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommene Bilder wirken zu lassen. Für den Umfang der Korrekturen können Sie unter drei verschiedenen Stufen auswählen. Gleichzeitig können Sie auch festlegen, dass Verzeichnungen bei Unterwasseraufnahmen korrigiert werden sollen.

Diese Option steht nur bei kompatiblen Fisheye-Objektiven zur Verfügung.
 Mit Stand von Januar 2025 kann sie mit dem Objektiv M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO verwendet werden.

Menü

• **MENU** \Rightarrow \square_2 \Rightarrow 2. Andere Aufnahmefunktionen \Rightarrow Fisheye-Komp.

Aktivieren der Fisheye-Komp.

1. Markieren Sie die Option [**Fisheye-Komp.**] mithilfe von $\Delta \nabla$ und drücken Sie die **OK**-Taste.

Fisheye-Kom	0.
Fisheye-Komp.	Aus
Winkel	
😒 / 💽 Korrektur	Aus
	OK

Fisheye-Komp.-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden unter Anwendung der Fisheye-Komp. aufgenommen.

3. Es wird wieder der Fisheye-Komp.-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration der Fisheye-Komp.

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Fisheye-Komp.-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Fisheye-Komp.	
Fisheye-Komp.	An
Winkel	1
🔛 / 💽 Korrektur	Aus
⊅	OK

Winkel	Bei Durchführen der Fisheye-Komp. wird das Bild zugeschnitten, um geschwärzte Bereiche zu entfernen. Wählen Sie unter drei verschiedenen Ausschnitten aus. [1] / [2] / [3]
🔛 / 🝽 Korrektur	Legen Sie fest, ob zusätzlich zu den mithilfe der Option [Winkel] durchgeführten Korrekturen auch Verzeichnungen bei Unterwasseraufnahmen korrigiert werden sollen. [Aus]/[An]

Aufnahme

- **1.** Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Fisheye-Komp.-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
 - Während die Fisheye-Komp. aktiviert ist, wird das Symbol 超 zusammen mit dem ausgewählten Ausschnitt angezeigt.



2. Lösen Sie die Aufnahme aus.

- ② Bei Auswahl von [RAW] als Bildqualität aufgenommene Bilder werden im RAW + JPEG-Format gespeichert. Die Fisheye-Komp. wird nicht auf das RAW-Bild angewendet.
- ⑦ Fokus Peaking steht in der Anzeige f
 ür die Fisheye-Komp. nicht zur Verf
 ügung.
- ⑦ Die AF-Feld-Auswahl kann nur in den Modi [•] für ein einzelnes Feld und [≡] für ein kleines Feld erfolgen.
- ⑦ Folgende Funktionen stehen nicht zur Verfügung:
 - Live Composite-Aufnahmen, Serienaufnahmen, Belichtungsreihen, Focus Stacking, HDR-Aufnahmen, Mehrfachbelichtungen, Live ND Aufnahmen, Keystone-Korrektur, der digitale Tele-Konverter, Videoaufnahmen, die AF-Modi [C-AF], [C-AFME], [C-AF+TR] und [C-AF+TRME], Art Filter-Bildmodi, benutzerdefinierte Selbstauslöser, hochaufgelöste Aufnahmen, Live GND Aufnahmen und Motiverkennung.

Konfiguration von BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/TIME/COMP Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Stellen Sie Elemente im Zusammenhang mit Bulb/Time/Live Composite ein.

• **MENU** \Rightarrow \mathbf{D}_2 \Rightarrow 2. Andere Aufnahmefunktionen \Rightarrow BULB/TIME/COMP Einst.

1. Konfigurieren Sie die Optionen.

Menü

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.

BULB/TIME/COMP Einst.	My
Bulb/Time Fokus.	An
Bulb/Time-Einstellung	8Min.
Live Composite-Einst.	3 Std.
Bulb/Time Monitor	
Live Bulb	Aus
Live Time	0.5Sek.
Zusammeng. Aufnahme	1/2Sek.
⇒	OK

Bulb/Time Fokus.	Im Modus B (Bulb) ist der manuelle Fokus zulässig. So können Sie Aufnahmeverfahren verwenden, bei denen Sie etwa während der Belichtung des Motivs Unschärfe-Effekte erzielen oder am Ende der Belichtung scharfstellen. [Aus]: Während der Belichtung ist der manuelle Fokus
	deaktiviert. [An]: Während der Belichtung ist der manuelle Fokus aktiviert
	pung. Mainena der Benentung ist der mandene Fokas aktiviert.
Bulb/Time-Einstellung	Legen Sie die maximale Länge von Bulb/Time-Aufnahmen fest. [30 Min.] / [25 Min.] / [20 Min.] / [15 Min.] / [8 Min.] / [4 Min.] / [2 Min.] / [1 Min.]
Live Composite-Einst.	Legen Sie die maximale Länge von Live Composite-Aufnahmen fest. [6 Std.] / [5 Std.] / [4 Std.] / [3 Std.] / [2 Std.] / [1 Std.] / [30 Min.] / [25 Min.] / [20 Min.] / [15 Min.] / [8 Min.] / [4 Min.]
Bulb/Time Monitor	Legen Sie die Anzeigehelligkeit im Modus B (Bulb) fest. [-7] – [±0] – [+7]

Live Bulb	Wählen Sie das Anzeigeintervall für Bulb-Aufnahmen aus. Die Häufigkeit der Aktualisierungen ist begrenzt. Wählen Sie [Aus] , um die Anzeige auszuschalten. [60 Sek.] / [30 Sek.] / [15 Sek.] / [8 Sek.] / [4 Sek.] / [2 Sek.] / [1 Sek.] / [0.5 Sek.] / [Off]
Live Time	Wählen Sie das Anzeigeintervall für Time-Aufnahmen aus. Die Häufigkeit der Aktualisierungen ist begrenzt. Wählen Sie [Aus] , um die Anzeige auszuschalten. [60 Sek.] / [30 Sek.] / [15 Sek.] / [8 Sek.] / [4 Sek.] / [2 Sek.] / [1 Sek.] / [0.5 Sek.] / [Off]
Zusammeng. Aufnahme	Legen Sie eine Belichtungszeit als Referenzwert für zusammengesetzte Aufnahmen fest. [60 Sek.] / [50 Sek.] / [40 Sek.] / [30 Sek.] / [25 Sek.] / [20 Sek.] / [15 Sek.] / [13 Sek.] / [10 Sek.] / [8 Sek.] / [6 Sek.] / [5 Sek.] / [4 Sek.] / [3,2 Sek.] / [2,5 Sek.] / [2 Sek.] / [1,6 Sek.] / [1,3 Sek.] / [1 Sek.] / [1/1,3 Sek.] / [1/1,6 Sek.] / [1/2 Sek.]

Speichern einer Reihe von Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung (AE BKT)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Verändern Sie die Belichtung in einer Reihe von Aufnahmen. Sie legen die Stärke der Abweichungen und die Anzahl der Aufnahmen fest. Die Kamera nimmt eine Reihe von Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf. Die Kamera nimmt Bilder auf, solange der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, und beendet die Aufnahme, wenn die ausgewählte Anzahl Fotos aufgenommen wurde.

Menü

• MENU \Rightarrow $\square_2 \Rightarrow$ 3. Belichtungsreihe \Rightarrow AE BKT

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,3 EV werden aufgenommen.
3f 0,5EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,5 EV werden aufgenommen.
3f 0,7EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,7 EV werden aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 1,0 EV werden aufgenommen.
5f 1,0EV	5 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,3 EV werden aufgenommen.
5f 0,5EV	5 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,5 EV werden aufgenommen.
5f 0,7EV	5 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,7 EV werden aufgenommen.
5f 1,0EV	5 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 1,0 EV werden aufgenommen.

7f 1,0EV	7 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,3 EV werden aufgenommen.
7f 0,5EV	7 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,5 EV werden aufgenommen.
7f 0,7EV	7 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,7 EV werden aufgenommen.

"BKT" wird in grün angezeigt, bis alle Einzelbilder der Belichtungsreihe aufgenommen wurden. Die erste Aufnahme erfolgt bei den aktuellen Belichtungseinstellungen, im Anschluss daran werden zunächst die Einzelbilder mit reduzierter Belichtung und anschließend die Einzelbilder mit erhöhter Belichtung aufgenommen.

Die zur Veränderung der Belichtung verwendeten Einstellungen hängen vom Aufnahmemodus ab.

P (Programm AE)	Sowohl Blende als auch Verschlusszeit
A (Blendenpriorität AE)	Verschlusszeit
S (Verschlusspriorität AE)	Blende
M (Manuell)	 Verschlusszeit (wenn [ISO] nicht auf [Auto] gestellt ist) ISO-Empfindlichkeit (wenn [ISO] auf [Auto] gestellt ist)

• Wenn vor Beginn der Aufnahme die Belichtungskorrektur aktiviert ist, variiert die Kamera die Belichtungsleistung im Bereich um den gewählten Wert.

• Bei Ändern der unter [EV-Stufe] (P.163) ausgewählten Option stehen für die Stärke der Abweichungen innerhalb der Belichtungsreihe andere Optionen zur Verfügung.

⑦ Diese Einstellung kann nicht mit Blitz-Belichtungsreihe (P.297) oder Fokus-Belichtungsreihe (P.302) kombiniert werden.

Speichern von Bildern mit unterschiedlichem Weißabgleich (WB BKT)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Die Kamera nimmt eine Reihe von Bildern mit unterschiedlichem Weißabgleich auf. Sie legen die Farbachse und die Stärke der Abweichungen fest.

Die gesamte Reihe wird aufgenommen, indem der Auslöser einmal betätigt wird. Die Kamera nimmt ein Bild auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, und verarbeitet dieses automatisch, um die Bilder zu speichern.

<u>Menü</u>

• MENU \Rightarrow $\square_2 \Rightarrow$ 3. Belichtungsreihe \Rightarrow WB BKT

A-B	Wählen Sie die Stärke der Abweichung für die Achse A-B (Gelb bis Blau) aus. [Aus] / [3A 2Stufen] / [3A 4Stufen] / [3A 6Stufen]
G-M	Wählen Sie die Stärke der Abweichung für die Achse G-M (Grün bis Magenta) aus. [Aus] / [3A 2Stufen] / [3A 4Stufen] / [3A 6Stufen]

Für jede Farbachse werden drei Bilder erstellt.

Die erste Version wird bei den aktuellen Einstellungen für den Weißabgleich gespeichert, die zweite unter Verwendung eines negativen Korrekturwerts und die dritte unter Verwendung eines positiven Korrekturwerts.

Wenn vor Beginn der Aufnahme die Feinabstimmung des Weißabgleichs aktiviert ist, variiert die Kamera den Weißabgleich im Bereich um den gewählten Wert.

② Diese Einstellung kann nicht mit der Funktion Art Filter-Belichtungsreihe (P.300) oder der Funktion Fokus-Belichtungsreihe (P.302) kombiniert werden.

Speichern von Bildern mit unterschiedlicher Blitzstärke (FL BKT)

D:PASMB 8/S&Q:PASM

Die Kamera nimmt eine Reihe von Bildern mit unterschiedlicher Blitzstärke (Leistung) auf. Sie legen die Stärke der Abweichung fest. Die Kamera nimmt jedes Mal ein Foto mit einer neuen Blitzstärke auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. Die Belichtungsreihe wird beendet, wenn die erforderliche Anzahl Fotos aufgenommen wurde. In den Serienaufnahmemodi nimmt die Kamera Bilder auf, solange der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, und beendet die Aufnahme, wenn die erforderliche Anzahl Fotos aufgenommen wurde.

<u>Menü</u>

• MENU \Rightarrow $\square_2 \Rightarrow$ 3. Belichtungsreihe \Rightarrow FL BKT

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,3 EV werden aufgenommen.
3f 0,5EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,5 EV werden aufgenommen.
3f 0,7EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,7 EV werden aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 1,0 EV werden aufgenommen.

"BKT" wird in grün angezeigt, bis alle Einzelbilder der Belichtungsreihe aufgenommen wurden. Die erste Aufnahme erfolgt bei den aktuellen Blitzeinstellungen, im Anschluss daran wird zunächst das Einzelbild mit reduzierter Blitzleistung und anschließend das Einzelbild mit erhöhter Blitzleistung aufgenommen.

Wenn vor Beginn der Aufnahme die Blitzkorrektur aktiviert ist, variiert die Kamera die Blitzleistung im Bereich um den gewählten Wert.

297

Wenn Sie die Einstellung unter [EV-Stufe] (P.163) anpassen, ändert sich auch die Abweichung innerhalb der Blitz-Belichtungsreihe. Diese Einstellung kann nicht mit der Funktion AE-Belichtungsreihe (P.294) oder der Funktion Fokus-Belichtungsreihe (P.302) kombiniert werden.

Speichern von Bildern mit unterschiedlicher ISO-Empfindlichkeit (ISO BKT)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Kamera nimmt eine Reihe von Bildern mit unterschiedlicher ISO-Empfindlichkeit auf. Sie legen die Stärke der Abweichungen und die Anzahl der Aufnahmen fest. Die gesamte Reihe wird aufgenommen, indem der Auslöser einmal betätigt wird. Die Kamera nimmt ein Bild auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, und verarbeitet dieses automatisch, um die erforderliche Anzahl Aufnahmen zu speichern.

Menü

• MENU → 🛱 → 3. Belichtungsreihe → ISO BKT

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,3 EV werden aufgenommen.
3f 0,7EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 0,7 EV werden aufgenommen.
3f 1,0EV	3 Bilder mit einer Abweichung innerhalb der Belichtungsreihe von 1,0 EV werden aufgenommen.

Die erste Version wird bei der aktuellen Einstellung für die ISO-Empfindlichkeit gespeichert, die zweite unter Verwendung der um die gewählte Abweichung reduzierten Empfindlichkeit und die dritte unter Verwendung der um die gewählte Abweichung erhöhten ISO-Empfindlichkeit. Wenn der von der Kamera gewählte Wert für die Belichtung aufgrund von Änderungen der Verschlusszeit oder Blende angepasst wurde, variiert die Kamera die ISO-Empfindlichkeit im Bereich

um den aktuellen Belichtungswert.

- Die unter [DISO-A Max./Std.] gewählte maximale Empfindlichkeit gilt nicht.
- @Während lautloser Aufnahmen liegt die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit bei 1/50 Sek.
- ② Bei Ändern der unter [ISO Stufe] (P.177) ausgewählten Option stehen für die Stärke der Abweichungen innerhalb der Belichtungsreihe dieselben Optionen zur Verfügung.
- ② Diese Einstellung kann nicht mit der Funktion Art Filter-Belichtungsreihe (P.300) oder der Funktion Fokus-Belichtungsreihe (P.302) kombiniert werden.

Speichern von Kopien eines Bilds mit Anwendung unterschiedlicher Art Filter (ART BKT)

Ď:PASMB ₽/S&Q:PASM

Erstellen Sie mehrere Versionen eines Bildes, jede mit einer anderen Art Filter.

Aktivieren von Art Filter-Belichtungsreihen



 Markieren Sie mit △ ▽ die Option [ART BKT] und drücken Sie die OK-Taste.



ART BKT-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden unter Anwendung mehrerer Art Filter aufgenommen.

3. Es wird wieder der ART BKT-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Art Filter-Belichtungsreihen

- **1.** Wählen Sie im ART BKT-Einstellungsbildschirm die Option **[ART BKT-Einst.]** aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 2. Wählen Sie einen Art Filter aus, der angewendet werden soll, und versehen Sie ihn mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.
 Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu

ART BKT-Einst.	
✓ Pop Art I	
Pop Art	
✓ Weichzeichner	
✓ Blasse & helle Farbe I	
Blasse & helle Farbe	
✓ Leichte Tönung	
✓ Körniger Film Ⅰ	

entfernen.
ART BKT- Wählen Sie die Art Filter aus, die angewendet werden sollen. Bildmodi wie

Einst. [Vivid], [Natural] und [Gedämpft] können ebenfalls ausgewählt werden.

- Wenn eine große Anzahl Art Filter angewendet wird, kann das Speichern der Bilder nach der Aufnahme viel Zeit in Anspruch nehmen.
- ⑦ Diese Einstellung kann nicht mit anderen Belichtungsreihenfunktionen als der AE BKT (P.294) und FL BKT (P.297) kombiniert werden.

Aufnahme

- Drücken Sie die MENU-Taste, um den ART BKT-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.
- 2. Die Kamera nimmt ein Bild auf, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, und erstellt automatisch mehrere Kopien, bei denen jeweils ein anderer Art Filter angewendet wird.

Speichern von Bildern mit unterschiedlichen Fokuspositionen (Fokus BKT)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Die Kamera nimmt eine Reihe von Bildern mit unterschiedlichem Fokus auf. Sie legen die Stärke der Abweichungen und die Anzahl der Aufnahmen fest. Die gesamte Reihe wird aufgenommen, indem der Auslöser einmal betätigt wird. Jedes Mal, wenn der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, nimmt die Kamera die ausgewählte Anzahl Bilder auf und variiert dabei den Fokus bei jedem Einzelbild. Die Bilder werden im Lautlos-Modus mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen.

@Fokus-Belichtungsreihen stehen nur bei Micro Four Thirds AF-Objektiven zur Verfügung.

Aktivieren von Fokus-Belichtungsreihe



Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus	Bilder werden ohne Verwendung dieser Funktion aufgenommen.
An	Bilder werden mit unterschiedlichen Fokuspositionen aufgenommen.

3. Es wird wieder der Fokus BKT-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Fokus-Belichtungsreihen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Fokus BKT-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Focus BKT	
Focus BKT	An
Anzahl der Aufnahmen	99
Fokusunterschied	
\$-Ladezeit	0Sek.
⊅	OK

Anzahl der Aufnahmen	Legen Sie fest, welche Anzahl Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokuspositionen gemacht werden soll. [003] – [999]
Fokusunterschied	Legen Sie fest, wie stark die Kamera den Fokus bei jeder Aufnahme variieren soll. [1] – [10]
\$ -Ladezeit	Legen Sie fest, wie lange die Kamera zwischen Aufnahmen auf das Laden des Blitzes warten soll, wenn ein Blitzgerät zum Einsatz kommt, das nicht ausdrücklich für die Verwendung mit der Kamera bestimmt ist. [0 Sek.], [0,1 Sek.], [0,2 Sek.], [0,5 Sek.], [1 Sek.], [2 Sek.], [4 Sek.], [8 Sek.], [15 Sek.], [30 Sek.]

Aufnahme

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um den Fokus BKT-Einstellungsbildschirm zu schließen und zur Aufnahmeanzeige zurückzukehren.

- 2. Drücken Sie den Auslöser ganz hinunter, um Bilder aufzunehmen.
 - Die Aufnahme wird fortgesetzt, bis die ausgewählte Anzahl von Bildern aufgenommen wurde.
 - Drücken Sie den Auslöser zum Unterbrechen der Belichtungsreihe ein zweites Mal vollständig herunter.
 - Die Kamera variiert die Fokusentfernung bei jedem Einzelbild um die als Fokusunterschied festgelegte Abweichung. Die Aufnahme wird beendet, wenn die Unendlich-Position für die Fokusentfernung erreicht wird.
- ② Die Aufnahme wird beendet, wenn nach dem vollständigen Herunterdrücken des Auslösers zum Starten der Belichtungsreihe Fokus oder Zoom angepasst werden.
- (Pei Auswahl von [An] unter [Fokus BKT] wird die Option [Blitzmodus] unter [Lautlos [V] Einst.] (P208) auf [Zulassen] gestellt.
- ⑦Fokus-Belichtungsreihen können nicht mit anderen Belichtungsreihen kombiniert werden.
- ⑦ Die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit liegt bei 1/100 Sek. Sie wird auf 1/50 Sek. eingestellt, wenn unter [ISO] ein Wert von 16.000 oder höher liegt.

Nur im Videomodus verfügbare Funktionen

Einstellungen für Fotos und Videos separat vornehmen () / P Versch. Einstell.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Auswahl, mit der Sie separate Aufnahmefunktionen für Foto- und Videoaufnahmen festlegen können.

Menü • MENU → 紹 → 1. Grundeinstellungen/Bildqualität → ☎/紹 Versch. Einstell.

- Wählen Sie aus, welche Aufnahmefunktion separat festgelegt werden sollte, und versehen Sie sie mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

✿/器 Versch. Einstell.
✓ Blendenwert
✓ Verschlusszeit
✓ ISO
Belichtungskorrektur
WB
✓ AF-Modus
Versch, Einstell,

Blende	Wenn Sie ein Häkchen (✓) setzen, können die Einstellungen für Bild- und Videoaufnahmen getrennt gespeichert werden. Wenn Sie das Häkchen (✓) entfernen, werden die Einstellungen für die Videoaufnahme jenen für die Fotoaufnahme entsprechen.
Verschlusszeit	
ISO	
Belichtungskorrektur	
WB	
AF-Modus	

Wenn die Aufnahmefunktion während der Videoaufnahme angepasst wird und das Häkchen (
entfernt wird, werden die Einstellungen an jene der Fotoaufnahme angepasst. Wenn das Häkchen erneut aktiviert wird, werden jene Einstellungen übernommen, die zum Zeitpunkt des Aktivierens festgelegt waren.

Tonaufnahmeoptionen (Tonaufnahme Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Passen Sie die Einstellungen für Tonaufnahmen während des Filmens an. Sie können auch auf die Einstellungen zugreifen, die bei Anschluss eines externen Mikrofons oder Recorders zum Einsatz kommen.

Menü • MENU ➡ ≌ ➡ 5. Tonaufnahme/Verbindung ➡ Tonaufnahme Einst.		
	,	
	Stellen Sie die Mikrofonempfindlichkeit ein. Legen Sie die Werte für das integrierte Stereo-Mikrofon und für externe Mikrofone separat fest.	
Aufnahmelautstärke	[Integriertes U]: Stellen Sie die Empfindlichkeit des in die Kamera integrierten Stereo-Mikrofons ein. [-10] – [0] – [+10]	
	[MIC ♥]: Stellen Sie die Empfindlichkeit externer Mikrofone ein, die an der Mikrofonbuchse angeschlossen sind. [-10] – [0] – [+10]	
	Die Kamera begrenzt die Lautstärke der vom Mikrofon aufgezeichneten Töne. Verwenden Sie diese Option, um die Lautstärke von Tönen oberhalb eines bestimmten Wertes automatisch zu reduzieren.	
⊈Lautstärke-Limit	[Aus]: Die Lautstärke der vom Mikrofon aufgezeichneten Töne wird nicht begrenzt.	
	[An] : Die Lautstärke der vom Mikrofon aufgezeichneten Töne wird begrenzt.	
	Reduzieren Sie Windgeräusche während der Audioaufnahme.	
Windgeräusche reduz.	[Aus]: Die Windgeräusche werden während der Audioaufnahme nicht reduziert.	
	[Niedrig] / [Standard] / [Hoch] : Legen Sie fest, wie stark die Windgeräusche reduziert werden sollen.	

Aufnahmerate	Legen Sie ein Audioaufnahmeformat fest. [96kHz/24bit] : Audio in hoher Qualität. [48kHz/16bit] : Audio in Standardqualität.
∮-Stromvers.anschluss	In den meisten Fällen ist es nicht notwendig, diese Einstellung zu ändern. Wenn Ihr externes Mikrofon keinen Stromvers.anschluss benötigt und die Stromzufuhr zu Rauschen bei der Aufnahme führt, stellen Sie diese Option auf [Aus] . [Aus]: Das externe Mikrofon wird nicht von der Kamera mit Strom versorgt. [An] : Versorgt das externe Mikrofon mit Strom von der Kamera.
Kamera-Aufnahme laut.	 Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist. Bei der Einstellung [Unwirksam] werden die Tonaufnahmeeinstellungen der Kamera ([Aufnahmelautstärke], [Ulautstärke-Limit], [Windgeräusche reduz.]) deaktiviert. [Wirksam]: Die Tonaufnahme Einst. der Kamera sind aktiviert. [Unwirksam]: Die Tonaufnahme Einst. der Kamera sind deaktiviert. Der über das externe Mikrofon eingespeiste Ton wird unverändert aufgezeichnet.

- ② Es wird kein Ton aufgezeichnet:
 - Wenn mit dem 🗖 / 🍄 / S&Q-Einstellrad S&Q ausgewählt wurde oder bei Auswahl von ART 7 🗍 / ART 7 🔟 (Diorama) als Bildmodus.
- ② Audiodaten können nur auf Geräten wiedergegeben werden, die die unter [Aufnahmerate] ausgewählte Option unterstützen.
- Möglicherweise werden in einem Video die Betriebsgeräusche des Objektivs und der Kamera aufgezeichnet.

Um diese nicht aufzuzeichnen, reduzieren Sie die Betriebsgeräusche, indem Sie [**AF Mode**] (P.105) auf **[S-AF]**, **[MF]** oder **[Pre MF]** einstellen, oder durch Minimierung der Bedienvorgänge über Kameratasten.

Anpassen der Kopfhörerlautstärke (Kopfhörerlautstärke)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM



Kopfhörerlautstärke	Passen Sie die Lautstärke der Audioausgabe bei Verwendung von
	Kopfhörern an.

Timecodes (Timecode-Einstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Timecode-Einstellungen anpassen. Timecodes werden für die Synchronisation von Bild und Ton während der Bearbeitung und dergleichen verwendet. Wählen Sie aus den folgenden Optionen.

Menü	
• MENU \Rightarrow Ω \Rightarrow 5. Tonaufnahme/Verbindung \Rightarrow Timecode-Einstellungen	

	Wählen Sie eine Option für die Aufnahme von Timecodes aus. Verwenden Sie Timecodes, wenn eine präzise zeitliche Abstimmung erforderlich ist.
Timecode-Modus	[DF] : Drop-Frame-Timecodes. Der Timecode wird angepasst, um Abweichungen von der Aufnahmezeit zu korrigieren.
	[NDF] : Nicht-Drop-Frame-Timecodes. Der Timecode wird nicht angepasst, um Abweichungen von der Aufnahmezeit zu korrigieren.
	Wählen Sie aus, wann die Zeitmessung erfolgen soll.
Vorwärts zählen	[RR]: Die Zeitmessung erfolgt nur während der Aufnahme.
	[FR] : Die Zeitmessung erfolgt ständig, das heißt, auch wenn keine Aufnahme läuft und wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
	Stellen Sie die Startzeit für den Timecode ein.
Chartrait	[Zurücksetzen]: Setzen Sie den Timecode zurück auf 00:00:00.
Startzeit	[Manuelle Eingabe]: Geben Sie den Timecode manuell ein.
	[Aktuelle Zeit]: Stellen Sie den Timecode auf die aktuelle Zeit, Frame 00, ein.

② Wenn Sie unter [Startzeit] die Option [Aktuelle Zeit] einstellen, achten Sie darauf, dass die Uhrzeit bei der Kamera richtig eingestellt ist. I "Finstellen der Kamerauhr (Einstellungen)" (P.443)

⑦ Im S&Q-Modus werden Timecodes nicht aufgezeichnet, wenn die Sensorbildfrequenz [100fps] oder mehr beträgt.

HDMI-Ausgabe (HDMI-Ausgabe)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Passen Sie die Einstellungen für die Ausgabe an HDMI-Geräte an. Es stehen Optionen zur Verfügung, mit denen sich HDMI-Recorder über die Kamera steuern lassen oder Timecodes zur Verwendung bei der Videobearbeitung hinzugefügt werden können.

Menü • MENU → 經 → 5. Tonaufnahme/Verbindung → £ HDMI-Ausgabe	
Ausgabemodus	[Monitor] : Das HDMI-Gerät dient als externer Monitor. Die Kamera gibt sowohl Bilder als auch eingeblendete Angaben an die Anzeige aus. Die Ausgabeeinstellungen können über die Option [HDMI Einst.] angepasst werden (P.432).
	[Aufnehmen] : Wenn Live View im $\mathfrak{B}/S\&Q$ -Modus angezeigt wird, dient das HDMI-Gerät als externer Recorder. Nur Bilder werden an das Gerät ausgegeben. Bildauflösung und Toneinstellungen werden mithilfe der Bedienelemente der Kamera angepasst.
	[RAW] : Wenn Live View im 🍄 -Modus angezeigt wird, werden die Bilder im RAW-Format an das HDMI-Gerät ausgegeben. Bilder werden nicht auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert. Bildauflösung und Toneinstellungen werden mithilfe der Bedienelemente der Kamera angepasst.
Aufnahme-Bit	Die Kamera und das externe Gerät starten und stoppen die Aufnahme zeitgleich. Diese Option steht nur bei kompatiblen Geräten zur Verfügung. [Aus]: Die Funktion wird nicht verwendet. [An]: Das externe Gerät wird gesteuert.
Timecode	Geben Sie Timecodes an das externe Gerät aus. Die Timecode-Einstellungen können über die Option [Timecode-Einstellungen] (P.310) angepasst werden. [Aus]: Timecodes werden nicht an das externe Gerät ausgegeben. [An] : Geben Sie Timecodes an das externe Gerät aus.

Über die Option [RAW]

Bei Auswahl von **[RAW]** können die RAW-Bilder gespeichert werden, auf die Aufnahmeeinstellungen wie Belichtungskorrektur und Weißabgleich nicht angewendet wurden.

Informationen zu mit der Funktion **[RAW]** kompatiblen HDMI-Geräten finden Sie auf unserer Website. Bei Auswahl von **[RAW]** wird "HDMI" auf dem Kameramonitor eingeblendet, während Signale an ein HDMI-Gerät ausgegeben werden.

- ② Das Aufnahmeformat der von der Kamera ausgegebenen Bilder, wenn [RAW] ausgewählt ist, hängt vom HDMI-Gerät ab. Details finden Sie auf unserer Website.
- Wenn die Option [RAW] ausgewählt und ein kompatibles HDMI-Gerät angeschlossen ist, wird die Option [BBildmodus]] auf [OM-Log400] eingestellt.
- () Bei Auswahl von [RAW] gelten folgende Einschränkungen.
 - [🍄 🐠]: Nur [C4K] und [4K] können ausgewählt werden.
 - Der S&Q-Modus steht nicht zur Verfügung:
 - [PBildstabilisation]: Nur [M-IS Off] und [M-IS2] können ausgewählt werden.
 - Die Funktion [Dig. Tele-Konverter] wird auf [Aus] gestellt.
 - [AF-Modus] bei der Verwendung eines Four Thirds Systemobjektivs: Nur [MF] und [Pre III] können ausgewählt werden.

Anzeige einer Markierung + in der Mitte des Bildschirms während der Aufnahme von Videos (Mittenmarkierung)

D: PASMB

፼/S&Q∶**PASM**

Während der Aufnahme von Videos können Sie die Markierung "+" einblenden, damit die Mitte des Bildschirms besser erkennbar ist.



①Markierung +



Aus	Die Markierung + wird nicht angezeigt.
An	Die Markierung + wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt, während Videos aufgenommen werden und die Kamera für die Aufnahme von Videos bereit ist.

Anzeigen von Zebramustern über Bereichen mit hohem Helligkeitspegel während der Videoaufnahme (Zebramuster Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Während der Aufnahme von Videos können Sie Zebramuster (Streifen) in den Bereichen einblenden, in denen der Helligkeitspegel die festgelegten Grenzen überschreitet. Sie können zwei Grenzwerte definieren, bei deren Überschreitung verschiedene Zebramuster mit unterschiedlicher Ausrichtung eingeblendet werden.



Anzeigen von Zebramustern

<u>Menü</u>

• MENU → 🍄 → 6. Aufnahmeassistent → Zebramuster Einst.

1. Verwenden Sie die Tasten $\Delta \nabla$, um [**Zebramuster Einst.**] auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste.



Zebramuster Einst.-Einstellungsbildschirm **2.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.

Aus Es werden keine Zebramuster angezeigt.

Während der Aufnahme von Videos werden Zebramuster (Streifen) in den Bereichen eingeblendet, in denen der Helligkeitspegel die festgelegten Grenzen überschreitet. In den Bereichen, in denen der Helligkeitspegel den Wert unter [**2 Stufe 1**]

3. Es wird wieder der Zebramuster Einst.-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration der Zebramuster-Einstellungen

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Zebramuster Einst.-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

Zebramuster Einst.	
Zebramuster Einst.	An
💹 Stufe 1	
Stufe 2	Aus
	OK

💹 Stufe 1	In den Bereichen, in denen der Helligkeitspegel den festgelegten Wert überschreitet, wird das Muster 💹 eingeblendet.
Stufe 2	In den Bereichen, in denen der Helligkeitspegel den festgelegten Wert überschreitet, wird das Muster Ì eingeblendet. Wählen Sie die Einstellung [Aus] , wenn Sie nur eine Art Zebramuster einblenden möchten.

Anzeigen eines roten Rahmens bei Videoaufnahmen(Roter Rahmen f. <a>O REC)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Sie können am Rand des Bildschirms einen roten Rahmen einblenden lassen, damit besser erkennbar ist, ob die Kamera ein Video aufnimmt



Menü

Aus	Die Kamera blendet keinen roten Rahmen ein.
An	Die Kamera blendet während der Aufnahme von Videos einen roten Rahmen ein.

Anzeige bei Videoaufnahmen (Anzeigeleuchte)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können die Anzeigeleuchte auf der Vorderseite der Kamera einschalten, damit besser erkennbar ist, ob die Kamera ein Video aufnimmt.

• MENU \Rightarrow $\mathfrak{A} \Rightarrow$ 6. Aufnahmeassistent \Rightarrow Anzeigeleuchte	

Aus	Die Anzeige auf der Vorderseite der Kamera leuchtet während der Videoaufnahme nicht.
Niedrig	Die Anzeige auf der Vorderseite der Kamera leuchtet während der Videoaufnahme.
Hoch	

John den folgenden Fällen blinkt die Videoanzeigeleuchte langsam:

- Der Akku ist schwach.
- Die Innentemperatur der Kamera hat sich erhöht.
- Die verbleibende Aufnahmezeit ist gering.
- Wenn der Akku schwach ist, die Karte voll ist oder die Innentemperatur der Kamera noch weiter steigt, dann ended die Videoaufnahme und die Videoanzeigeleuchte blinkt schnell.

Wiedergabe

Anzeigen von Informationen während der Wiedergabe

Wiedergabe von Bildinformationen

Basis



Vollständig



(1) Akkustand (P.38) (2) USB-Stromversorgung (P.473) (3) Aktive **Bluetooth**[®]-Verbindung (P.456, P.475) (4) Fernbedienung (P.475) (5) Wi-Fi-Verbindung (P.453) (6) Flugmodus (P.451) (7) Bewertung (P.337) (8) Testbild (P.362) (9) Anzeige für GPS-Daten (P.463) (10) Druckauswahl Anzahl der Ausdrucke (P.340) (11) Auftrag freigeben (P.335) (12) Tonaufnahme (P.307) (13) Schützen (P.330) (14) Ausgewähltes Bild (P.339) (15) Bildqualität (P.222, P.223) (16) Bildnummer/Gesamtanzahl Bilder (17) Bildseitenverhältnis (P.231) (18) Dateinummerierung (P.420) (19) Live ND (P.263) (20) Live GND (P.267) (21) HDR-Bild (P.274) (22) Focus Stacking (P.271) (23) Mehrfachbelichtung (P.276) (24) Fisheye-Komp. (P.289)

1 Anzeige nur während der Filmwiedergabe.

(25) Keystone-Korrektur (P.287) 26 Composite-Fotografie Anzahl kombinierter Einzelbilder (P.76) (27) Datum und Uhrzeit (P.443) (28) Verschlusszeit (P.60, P.66) (29) Blendenwert (P.60, P.63) (30) Belichtungskorrektur (P.161) (31) ISO-Empfindlichkeit (P.175) (32) AF-Feld-Anzeige (P.111) (33) Histogramm (P.50) (34) Blitzstärkensteuerung (P.193) (35) Autofokus-Justierung (P.141) (36) Farbraum (P.257) (37) Weißabgleich-Kompensation (P.250, P.254) (38) Komprimierungsrate (P.222) (39) Weißabgleich (P.248) (40) Bildgröße (P.222) (41) Bildmodus (P.233) (42) Brennweite (43) Messmodus (P.167) (44) Aufnahmemodus (P.60)") (45) Seitenverhältnisrahmen (P.231) (46) Timecode ¹ (P.310) (47) Videoaufnahmezeit¹ (P.567) (48) Videodateigröße¹ (P.567)

Umschalten der Informationsanzeige

Taste

INFO-Taste



(3) Nur Bild

& Wählen Sie die Informationen aus, die während der Wiedergabe angezeigt werden sollen.

"Auswählen der während der Wiedergabe angezeigten Informationen (EInfo-Einstellungen)" (P.357)

Wiedergabe von Fotos und Videos

Anzeigen von Fotos

- **1.** Drücken Sie die ►-Taste.
 - Das neueste Bild wird angezeigt.
 - Wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos mit dem vorderen Einstellrad oder den Pfeiltasten.
 - Drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.





Foto

Hinteres Einstellrad (🐸)	Vergrößern (🍽)/Index (💌)
Vorderes Einstellrad (🕿)	Vorheriges Bild (🕿)/Nächstes Bild (🕿) Auch möglich während der vergrößerten Wiedergabe.
Pfeiltasten ($\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$)	Einzelbildwiedergabe: Nächstes (\triangleright)/Vorheriges (\triangleleft)/ Wiedergabelautstärke ($\Delta \nabla$) Wiedergabe-Zoom: Zoomposition ändern Index- und Kalenderwiedergabe: Bild markieren
INFO-Taste	Bildinformationen anzeigen
🗹 - Taste	Bild auswählen (P.339)
★ -Taste	Bild mit Bewertungssternen versehen (P.338)

О-п-Taste	Bild schützen (P.330)
∰-Taste	Bild löschen (P.331)
OK-Taste	Anzeigen des direkten Wiedergabemenüs. (Drücken Sie diese Taste in der Kalenderwiedergabe, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.)

Ansehen von Videos

- **1.** Drücken Sie die **D**-Taste.
 - Das neueste Bild wird angezeigt.



Video



- **2.** Wählen Sie ein Video aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die Option [Video-Wiedergabe] aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Die Video-Wiedergabe beginnt.
 - Spulen Sie mit den Pfeiltasten $\triangleleft/\triangleright$ vor und zurück.
 - Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Wiedergabe anzuhalten. Während eine Wiedergabe angehalten wurde, drücken Sie △, um das erste Bild anzuzeigen, oder drücken Sie ▽, um das letzte Bild anzuzeigen. Verwenden Sie die Pfeiltasten ⊲▷ oder das vordere Einstellrad zur Anzeige des vorherigen oder des nächsten Bildes.
 - Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Wiedergeben von geteilten Videos

Lange Videos werden automatisch auf mehrere Dateien verteilt gespeichert, wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet oder die Aufnahmezeit 3 Stunden übersteigt (P.79). Die Dateien können zusammen als ein Video wiedergegeben werden.

- 1. Drücken Sie die 🕒-Taste.
 - Das neueste Bild wird angezeigt.
- 2. Zeigen Sie ein langes Video an, das Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Die folgenden Optionen werden angezeigt.
 [Wiederg. v. Beginn]: Ein geteiltes Video wird komplett wiedergegeben
 [Video-Wiedergabe]: Dateien werden einzeln wiedergegeben
 [Kompl. löschen 🍄]: Alle Dateien eines geteilten Videos werden gelöscht
 [Löschen]: Dateien werden einzeln gelöscht
- Wir empfehlen f
 ür die Wiedergabe von Videos auf einem Computer die neueste Version von OM Workspace (P.466). Schlie
 ßen Sie die Kamera an den Computer an, bevor Sie die Software zum ersten Mal starten.
- ⑦ Videos, die mit der Einstellung [H.265] unter [[♀ Video Codec] (P.230) aufgenommen wurden, können nicht mit OM Workspace wiedergegeben werden.

Schnelles Finden von Bildern (Index- und Kalenderwiedergabe)

- Drehen Sie in der Einzelbildwiedergabe das hintere Einstellrad auf 🛃, um die Indexwiedergabe aufzurufen. Drehen Sie weiter für die Kalenderwiedergabe.
- Drehen Sie das hintere Einstellrad auf ${f Q}$, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.



ОК

- ①Einzelbildwiedergabe
- 2 Indexanzeige
- ③Kalenderanzeige
- Sie können die Anzahl der Einzelbilder für die Indexanzeige ändern. Sie "Konfiguration der Indexanzeige (E Einstellung.)" (P.359)
Heranzoomen (Wiedergabe-Zoom)



(1)Wiedergabeanzeige

2 Zoomrahmen

③Scrollanzeige für den Wiedergabe-Zoom

Wenn Sie eine Taste drücken, der die Funktion **[Q]** (Vergrößern) zugewiesen wurde (P.360), wird ein Zoomrahmen über dem Bereich des Bildes eingeblendet, der scharfgestellt war oder in dem das Motiv erkannt wurde. Drücken Sie die Taste erneut, um den ausgewählten Bereich zu vergrößern. Während des Wiedergabe-Zooms können Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ im Bild scrollen.

- Sie können die Einstellungen für den Zoomrahmen und das Scrollen im Bild ändern.
 "Auswählen der während der vergrößerten Wiedergabe angezeigten Informationen (E Q Info-Einstellungen)" (P.358)
- Sie können das Zoomverhältnis mit dem hinteren Einstellrad ändern.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die vergrößerten Wiedergabe zu beenden.
- Der Zoomrahmen wird durch Drücken der **INFO**-Taste während der Anzeige des Zoomrahmens über dem erkannten Gesicht positioniert. Während der Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung wird das erkannte Gesicht vergrößert.

Wiedergabe per Touchscreen-Bedienung

Sie können mittels Touchscreen-Bedienung Bilder vergrößern und verkleinern, in den Bildern blättern und das angezeigte Bild auswählen.

- () Tippen Sie nicht mit Ihren Fingernägeln oder anderen spitzen Gegenständen auf die Anzeige.
- ⑦ Der Touchscreen erkennt Ihre Berührungen evtl. nicht richtig, wenn Sie Handschuhe tragen oder eine Displayschutzfolie verwenden.

Vollbildwiedergabe

Anzeigen des vorherigen oder nächsten Bildes

• Ziehen Sie Ihren Finger zur Anzeige des nächsten Bildes nach links und zur Anzeige des vorherigen Bildes nach rechts.



Vergrößern

- Tippen Sie leicht auf den Bildschirm, um den Schieberegler und 🔯 anzuzeigen.
- Tippen Sie leicht doppelt auf den Bildschirm, um das Bild um den unter [> **Standardwert**] (P.355) angegebenen Faktor zu vergrößern.
- Ziehen Sie den Schieberegler nach oben oder unten, um die Bilder zu vergrößern oder verkleinern.



- Scrollen Sie in der vergrößerten Ansicht mit Ihrem Finger im Display.
- Tippen Sie zur Indexwiedergabe auf 🔯 . Tippen Sie für die Kalenderwiedergabe auf 📧 .

Video-Wiedergabe

• Tippen Sie auf **O**, um die Wiedergabe zu starten.



- Tippen Sie auf den unteren Bereich des Bildschirms, um die Steuerungsleiste anzuzeigen, über die Sie die Wiedergabe beenden und die Wiedergabelautstärke anpassen können.
- Tippen Sie in die Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu pausieren. Durch erneutes Antippen wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Indem Sie den Regler der Steuerungsleiste im unteren Bereich des Bildschirms bei pausierter Wiedergabe verschieben, können Sie die Position ändern, an der die Wiedergabe des Videos fortgesetzt wird.
- Tippen Sie auf \Box , um die Wiedergabe zu beenden.

Index- und Kalenderwiedergabe

Anzeigen der vorherigen oder nächsten Seite

• Streichen Sie zur Anzeige der nächsten Seite mit dem Finger nach oben und zur Anzeige der vorherigen Seite nach unten.



- Tippen Sie mehrmals auf 🗔, um zur Einzelbildwiedergabe zurückzukehren.

Anzeigen von Bildern

• Tippen Sie auf ein Bild, um es als Vollbild anzuzeigen.

Weitere Funktionen

Tippen Sie während der Einzelbildwiedergabe leicht auf den Bildschirm oder tippen Sie während der Indexwiedergabe auf A, um das Touch-Menü anzuzeigen. Sie können nun durch Tippen auf die Symbole im Touch-Menü die gewünschte Funktion ausführen.

	Wählen Sie ein Bild aus. Sie können auch mehrere ausgewählte Bilder gleichzeitig löschen. War "Auswählen mehrerer Bilder (Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen)" (P.339)
<	Sie können einstellen, welche Bilder für ein Smartphone freigegeben werden sollen. I auswählen von Bildern für die Freigabe (Auftrag freigeben)" (P.335)
*	Versehen Sie ein Bild mit Bewertungssternen. 🎼 "Bewerten von Bildern (Bewertung)" (P.337)
0-	Schützt ein Bild. 🕼 "Bilder schützen (On)" (P.330)

Einstellen von Wiedergabefunktionen

Drehen von Bildern (Drehen)

Wählen Sie, ob die Fotos gedreht werden sollen.

- 1. Zeigen Sie ein Foto an, das Sie drehen möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die Option [Drehen] aus und drücken Sie die OK-Taste.
- **3.** Drücken Sie Δ um das Bild gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und ∇ , um es im Uhrzeigersinn zu drehen; das Bild wird bei jedem Drücken der Taste gedreht.
 - Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.
 - Videos und schreibgeschützte Bilder können nicht gedreht werden.
- Die Kamera kann so konfiguriert werden, dass im Hochformat aufgenommene Bilder während der Wiedergabe automatisch gedreht werden. Automatisches Drehen von Bildern im Hochformat für die Wiedergabe (¹)" (P.356)

[Drehen] steht bei Auswahl von [Aus] unter [f]nicht zur Verfügung.

Bilder schützen (O-n)

Schützen Sie Fotos vor versehentlichem Löschen.

- 1. Zeigen Sie das Bild an, das Sie schützen möchten, und drücken Sie die Om-Taste.
 - Geschützte Fotos sind mit dem Schutzsymbol On ("geschützt") markiert. Drücken Sie die On-Taste erneut, um den Schutz aufzuheben.



- Bei Wiedergabe eines nicht geschützten Bildes können Sie die On-Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, um alle beim Drehen des Einstellrads angezeigten Bilder zu schützen. Zuvor geschützte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt.
- Bei Wiedergabe einer geschützten Aufnahme können Sie die On-Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, um bei allen Aufnahmen den Schutz zu entfernen, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden. Zuvor nicht geschützte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt.
- Dieselben Bedienschritte können während des Wiedergabe-Zoomvorgangs oder bei Auswahl einer Aufnahme in der Indexwiedergabe durchgeführt werden.
- Sie können auch mehrere ausgewählte Bilder gleichzeitig schützen. Sider (Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen)" (P.339)
- Bei der Kartenformatierung werden alle Daten einschließlich der schreibgeschützten Bilder gelöscht.

Löschen von Bildern (Löschen)

 Zeigen Sie ein Foto an, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die 10 - Taste.

2. Markieren Sie die Option [Ja] und drücken Sie die OK-Taste.

- Das Bild wird gelöscht.
- ② Sie können Bilder ohne den Bestätigungsschritt löschen, indem Sie die Tasteneinstellungen ändern.
 Image: "Deaktivieren der Bestätigung über das Löschen (Schnelles Löschen)" (P.333)
- Beim Löschen von Bildern, die im Bildqualitätsmodus RAW+JPEG aufgenommen wurden, können Sie auswählen, ob beide Kopien, nur die JPEG-Kopie oder nur die RAW-Kopie gelöscht werden.
 ,Optionen zum Löschen von RAW+JPEG (RAW+JPEG löschen)" (P.334)





Löschen aller Bilder (Alle löschen)

übrigen Bilder.

Löschen Sie alle Bilder. Geschützte Bilder werden nicht gelöscht. Sie können auch diejenigen Bilder vom Löschen ausschließen, die mit Bewertungssternen (P.337) versehen wurden, und alle übrigen Bilder löschen.

Menü • MENU → ▷ → 1. Datei → Alle löschen		
Löschen	Löschen Sie alle Bilder einschließlich der Bilder, die mit Bewertungssternen versehen wurden.	
Sichern	Behalten Sie die Bilder, die mit Bewertungssternen versehen wurden, und löschen Sie alle	

 Wenn Sie die Option [Sichern] wählen und die Funktion [Alle löschen] ausführen, kann der Vorgang abhängig von der Geschwindigkeitsklasse der Speicherkarte und der Anzahl der Bilder auf der Speicherkarte einige Zeit in Anspruch nehmen.

Deaktivieren der Bestätigung über das Löschen (Schnelles Löschen)

Bei Aktivierung dieser Option zeigt die Kamera, wenn die **1**-Taste zum Löschen von Fotos oder Videos gedrückt wird, keinen Bestätigungsdialog an, sondern löscht die Bilddaten sofort.



An Es wird kein Bestätigungsdialog angezeigt, wenn die 🛍-Taste gedrückt wird.

Optionen zum Löschen von RAW+JPEG (RAW+JPEG löschen)

Legen Sie fest, welcher Vorgang ausgeführt wird, wenn [RAW+JPEG]-Bilder gelöscht werden.

Menü • MENU → ▷ → 2. Betrieb → RAW+JPEG löschen		
JPEG	Nur die JPEG-Version wird gelöscht.	
RAW	Nur die RAW-Version wird gelöscht.	
RAW+JPEG	Sowohl die RAW- als auch die JPEG-Version werden gelöscht.	

Sowohl die RAW- als auch die JPEG-Version werden gelöscht, wenn [Alle löschen] (P.332) oder [Ausw. löschen] (P.339) ausgewählt wird.

Auswählen von Bildern für die Freigabe (Auftrag freigeben)

Sie können Bilder, die auf ein Smartphone übertragen werden sollen, im Voraus auswählen.

- 1. Zeigen Sie ein Foto an, das Sie übertragen möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- Wählen Sie die Option [Auftrag freigeben] aus und drücken Sie die OK-Taste. Drücken Sie dann △ oder ▽.
 - Das Bild wird für die Freigabe markiert. Das Symbol **<** und der Dateityp werden eingeblendet.
 - Es können bis zu 200 Aufnahmen für die Freigabe markiert werden.
 - Zum Abbrechen eines Freigabeauftrags drücken Sie Δ oder abla.
- ② Eine Videodatei mit einer Dateigröße von mehr als 4 GB kann nicht für die Freigabe markiert werden.
- Sie können Bilder, die übertragen werden sollen, im Voraus auswählen und gleichzeitig einen Freigabeauftrag einstellen.
 "Auswählen mehrerer Bilder (Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, On, Ausw. löschen)" (P.339), "Übertragung von Bildern auf ein Smartphone" (P.459)
- Um Bilder f
 ür die Freigabe zu markieren, k
 önnen Sie die Funktion [<] auch unter [For the second secon

Drücken Sie die [**<**]-Taste während der Einzelbildanzeige/der Indexanzeige/des Wiedergabe-Zooms eines nicht markierten Bildes.

Wenn Sie die **[4]**-Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, werden alle während der Drehung des Einstellrads angezeigten Bilder für die Freigabe markiert. Zuvor markierte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt. Wenn Sie bei Anzeige eines markierten Bildes die **[4]**-Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, wird die Markierung aller während der Drehung des Einstellrads angezeigten Bilder aufgehoben. Nicht markierte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt.

Auswählen von RAW+JPEG-Bildern für die Freigabe(RAW+JPEG **<**)

Im Fall von Bildern, die mit der Bildqualität **[RAW+JPEG]** aufgenommen wurden, können Sie auswählen, ob Sie nur die JPEG-Kopien, nur die RAW-Kopien oder beide Kopien, RAW und JPEG, freigeben möchten.

Menü • MENU → \triangleright → 2. Betrieb → RAW+JPEG <		
JPEG	Nur die JPEG-Kopien werden zum Freigeben markiert.	
RAW	Nur die RAW-Kopien werden zum Freigeben markiert.	
RAW+JPEG	Sowohl die RAW- als auch die JPEG-Kopien werden zum Freigeben markiert.	

② Eine Änderung der unter [RAW+JPEG <] ausgewählten Option wirkt sich nicht auf bereits zum Freigeben markierte Bilder aus.

Wenn Sie die Freigabemarkierung entfernen, wird diese bei beiden Kopien gelöscht, egal welche Option ausgewählt ist.

Bewerten von Bildern (Bewertung)

Versehen Sie ein Bild mit bis zu fünf Bewertungssternen.

Diese sind nützlich beim Sortieren und Durchsuchen von Bildern mit OM Workspace oder anderen Programmen.

<u>Taste</u>

• 🖈 - Taste

Bei Drücken der \bigstar -Taste, wenn das ausgewählte Bild nicht mit Bewertungssternen versehen ist, wird das Bild mit Bewertungssternen versehen. Die Anzahl der Sterne entspricht der zuvor eingestellten Anzahl.

Bei Drücken der \bigstar -Taste, wenn das ausgewählte Bild mit Bewertungssternen versehen ist, werden die Bewertungssterne entfernt.

Sie können die Anzahl der Sterne ändern, indem Sie bei gedrückter ★-Taste das vordere oder hintere Einstellrad drehen.

- ② Nur Fotos können mit Bewertungssternen versehen werden.
- ② Bei einem Bild, das mit der Bildqualität RAW+JPEG aufgenommen wurde, werden die RAW- und die JPEG-Version mit derselben Bewertung versehen.
- @Geschützte Bilder können nicht mit Bewertungssternen versehen werden.
- ② Bilder, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, können nicht mit Bewertungssternen versehen werden.

Auswählen der Sternanzahl für die Bewertung (Bewertung Einst.)

Sie können auswählen, welche Optionen mit jeweils unterschiedlicher Anzahl von Sternen für die Bewertung eingeblendet werden sollen.



- Wählen Sie aus, welche Anzahl von Sternen für die Bewertung von Bildern als Option eingeblendet werden soll, und versehen Sie die entsprechende Option mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.
 Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.
- Wenn kein Element mit einem Häkchen (P) versehen wurde, können Sie Bilder nicht mit Bewertungssternen versehen.
- ② Das Ändern von Einstellungen unter [Bewertung Einst.] wirkt sich nicht auf die Bewertungen von Bildern aus, die bereits vorgenommen wurden.

338

Auswählen mehrerer Bilder(Ausgew. Auftr. freig., Bewertung für Auswahl, Om, Ausw. löschen)

Sie können mehrere Bilder für **[Ausgew. Auftr. freig.]**, **[Bewertung für Auswahl]**, **[Om]** oder **[Ausw. Iöschen]** auswählen.

- 1. Wählen Sie Bilder aus, indem Sie während der Wiedergabe die ☑ -Taste drücken.
 - Das Bild wird ausgewählt und das Symbol ✓ wird angezeigt.
 Die Sperre wird deaktiviert, wenn Sie die Taste erneut drücken.
 - Sie können ein Bild in der Einzelbildwiedergabe und der Indexwiedergabe auswählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie [Ausgew. Auftr. freig.], [Bewertung für Auswahl], [On] oder [Ausw. löschen] aus.

Ausgewählt	
Ausgew. Auftr. freig.	
Bewertung für Auswah	
От	
Ausw. löschen	
	OK

- Bei Wiedergabe eines nicht markierten Bildes können Sie die ☑ -Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, um alle Bilder auszuwählen, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden. Zuvor markierte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt.
- Bei Wiedergabe eines markierten Bildes können Sie die ☑ -Taste gedrückt halten und das vordere oder hintere Einstellrad drehen, um die Auswahl aller Bilder aufzuheben, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden. Zuvor nicht markierte Bilder, die beim Drehen des Einstellrads angezeigt werden, bleiben hiervon unberührt.

Druckauswahl (DPOF)

Sie können eine digitale "Druckauswahl" auf der Speicherkarte ablegen, indem Sie die zu druckenden Bilder und die Anzahl eines jeden Druckes auflisten. Sie können sich dann die Fotos von einem Fotolabor mit DPOF-Unterstützung ausdrucken lassen. Druckauswahl-Informationen (DPOF) werden auf einer Speicherkarte gespeichert.

Konfiguration einer Druckauswahl

Menü • MENU → ▷ → 1. Datei → □		
Ŀ	 Drücken Sie die Pfeiltasten ⊲▷, um ein zur Druckauswahl hinzuzufügendes Bild anzuzeigen, und drücken Sie △▽, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen. Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie mehrere Bilder drucken wollen. Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie alle gewünschten Bilder ausgewählt haben, und legen Sie dann das Format für Datum und Zeit fest. [Nein]: Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/Zeitanzeige. [Datum]: Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige des Aufnahmedatums. [Zeit]: Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige der Aufnahmezeit. 	
凸Alle	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie für alle Bilder eine Druckauswahl einstellen möchten. Wählen Sie das Format für Datum und Zeit aus. [Nein]: Der Ausdruck erfolgt ohne Datums-/Zeitanzeige. [Datum]: Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige des Aufnahmedatums. [Zeit]: Der Ausdruck erfolgt einschließlich der Anzeige der Aufnahmezeit.	

Beim Drucken der Bilder kann diese Einstellung zwischen den Bildern nicht ge
 ändert werden.

Einstellen einer Druckauswahl

Übernehmen	Eine Druckauswahl wird eingestellt. Die Einstellungen werden für die Bilder auf der aktuell ausgewählten Speicherkarte übernommen.
Abbrechen	Es wird keine Druckauswahl eingestellt.

- ⑦ Die Kamera kann nicht dazu benutzt werden, eine Druckauswahl zu ändern, die mit einem anderen Gerät erstellt wurde. Die Erstellung einer neuen Druckauswahl löscht jede bereits vorhandene Druckauswahl, die mit anderen Geräten erstellt wurde.
- () Eine Druckauswahl darf keine RAW-Bilder oder Videos beinhalten.

Zurücksetzen von Schutz/Freigabeaufträgen/ Druckauswahl/Bewertung für alle Bilder(Alle Bilder zurücksetzen)

Sie können alle bei Bildern gewählten Optionen für Schutz/Freigabeaufträge/Druckauswahl/Bewertung gleichzeitig zurücksetzen.

 Menü MENU → ► → 1. Datei → Alle Bilder zurücksetzen 		
Druckaufträge zurücksetzen	Alle Druckaufträge werden zurückgesetzt.	
Schutz aufheben	Alle Schutzoptionen werden zurückgesetzt.	
Freig. Auftrag zurücksetzen	Alle Freigabeaufträge werden zurückgesetzt.	

Wenn eine große Anzahl Bilder bewertet wurde, nimmt die Funktion [Bewertungen zurücksetzen]

Alle Bewertungen werden zurückgesetzt.

viel Zeit in Anspruch.

Bewertungen zurücksetzen

Hinzufügen von Audiodaten zu Bildern (Ψ)

Sie können Audio mit dem integrierten Stereo-Mikrofon oder einem optionalen externen Mikrofon aufnehmen und zu Bildern hinzufügen. Die Audioaufnahmen bieten eine unkomplizierte Alternative zu schriftlichen Notizen in Bezug auf die Bilder. Audioaufnahmen können eine Länge von bis zu 30 Sek. haben.

- Zeigen Sie das Bild an, dem Sie eine Audioaufnahme hinzufügen möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.

② Die Audioaufnahme steht nicht bei geschützten Bildern zur Verfügung.

2. Wählen Sie [♥] und drücken Sie die OK-Taste.



- **3.** Wählen Sie [**1** Starten] aus und drücken Sie die **OK**-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
 - Um dieses Menü zu verlassen, ohne eine Audioaufnahme hinzuzufügen, wählen Sie **[Nein]** aus.



- 4. Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu beenden.
 - Bilder mit Audiodaten sind mit dem Symbol \checkmark und einer Angabe zur Aufnahmerate gekennzeichnet.
 - Um eine Audioaufnahme zu löschen, wählen Sie [Löschen] in Schritt 3 aus.

Audiodaten werden mit der Rate aufgenommen, die für Videos ausgewählt ist. Die Rate kann unter [Tonaufnahme Einst.] (P.307). ausgewählt werden.

Audiowiedergabe

Die Wiedergabe beginnt automatisch, wenn ein Bild mit Audiodaten angezeigt wird. So passen Sie die Lautstärke an:

- **1.** Zeigen Sie das Bild an, dessen Audiodaten Sie wiedergeben möchten.
- **2.** Drücken Sie die Pfeiltaste Δ oder ∇ .
 - Δ -Taste: Lautstärke erhöhen.
 - ∇-Taste: Lautstärke senken.



Bearbeiten von Bildern (Bearb.)

Erstellen Sie bearbeitete Versionen von Bildern. Im Fall von RAW-Bildern können Sie die zum Aufnahmezeitpunkt wirksamen Einstellungen anpassen, wie Weißabgleich und Bildmodus (einschließlich Art Filter). Bei JPEG-Bildern können Sie einfache Bearbeitungen vornehmen, wie Anpassungen des Bildausschnitts.

	Bearbeiten Sie Bilder und speichern Sie die bearbeiteten Versionen im JPEG-Format (P.345). Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
D 414/	[Aktuell]: Speichern Sie das Bild unter Verwendung der aktuell kameraseitig ausgewählten Einstellungen.
Daten bearb.	[Anwender 1]/[Anwender 2]: Passen Sie Einstellungen an, während die Ergebnisse in der Vorschau anzeigt werden. Die Einstellungen werden unter [Anwender 1] oder [Anwender 2] gespeichert.
	[ART BKT] : Die Kamera erstellt mehrere JPEG-Versionen von jedem Bild – eine für jeden ausgewählten Art Filter. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus und wenden Sie diese auf ein Bild oder auch mehrere Bilder an.
JPEG bearb.	Bearbeiten Sie JPEG-Bilder und speichern Sie die bearbeiteten Versionen im JPEG- Format (P.347).

Bearbeiten von RAW-Bildern (RAW-Daten bearb.)

Die Option **[RAW-Daten bearb.]** kann zum Anpassen der nachfolgend aufgeführten Einstellungen verwendet werden.

- Bildqualität
- Bildmodus
- Farbe/Sättigung (Farbgestalter)
- Farbe (Partielle Farbe)
- Weißabgleich
- Farbtemperatur
- Belichtungskorrektur

- Schatten
- Mitteltöne
- Lichter
- Seitenverhältnis
- Rauschminderung hohe ISO-Werte
- Farbraum
- Keystone-Korrektur
- ⑦ [Farbraum] ist fest auf die Option [sRGB] eingestellt, wenn ein Art Filter als Bildmodus ausgewählt ist.
- ②RAW-Aufnahmen können nicht bearbeitet werden, wenn:
 - auf der Karte nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist oder die Aufnahmen mit einer anderen Kamera oder im $\mathbb{P}/S\&Q$ -Modus gemacht wurden.

MIN

 Zeigen Sie ein Foto an, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die OK-Taste.

- Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- Markieren Sie die Option [RAW-Daten bearb.] mit den Pfeiltasten △∇ und drücken Sie die OK-Taste.

- Das Bearbeitungsmenü wird angezeigt.
- **3.** Markieren Sie Elemente mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$.
 - Markieren Sie zum Anwenden der aktuellen Kameraeinstellungen die Option **[Aktuell]** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die aktuellen Einstellungen werden angewendet.

② Die aktuellen Einstellungen werden nicht f
ür die Belichtungskorrektur angewendet.

- Markieren Sie die Option [Ja] mit $\Delta \nabla$ und drücken Sie die **OK**-Taste, um eine Kopie unter Verwendung der ausgewählten Einstellungen zu erstellen.
- Markieren Sie f
 ür [Anwender 1] oder [Anwender 2] die gew
 ünschte Option und dr
 ücken Sie die Pfeiltaste ▷; bearbeiten Sie die Einstellungen anschlie
 ßend wie folgt:
 - Es werden Bearbeitungsoptionen angezeigt. Markieren Sie Elemente mit den Pfeiltasten △∇ und wählen Sie mit den Pfeiltasten ⊲▷ Einstellungen aus. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle gewünschten Einstellungen ausgewählt sind. Drücken Sie die ●-Taste, um die Ergebnisse als Vorschau anzuzeigen.
 - Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen. Die Bearbeitung wird auf das Bild angewendet.

573

WB Auto

Hi

- Markieren Sie die Option **[Ja]** mit $\Delta \nabla$ und drücken Sie die **OK**-Taste, um eine Kopie unter Verwendung der ausgewählten Einstellungen zu erstellen.





- Markieren Sie die Option [ART BKT] und drücken Sie die Pfeiltaste ▷, damit eine Liste von Art Filtern angezeigt wird. Markieren Sie Art Filter und drücken Sie die OK-Taste, um Filter auszuwählen oder eine entsprechende Auswahl aufzuheben. Ausgewählte Filter werden mit einem ✓ gekennzeichnet. Drücken Sie die MENU-Taste, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, wenn alle gewünschten Filter ausgewählt wurden.
 - Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Bild nach der Bearbeitung mit dem ausgewählten Art Filter zu speichern.
- 4. Markieren Sie zum Erstellen zusätzlicher Versionen desselben Originals die Option
 [Zurücksetzen] und drücken Sie die OK-Taste. Markieren Sie die Option [Nein] und drücken Sie die OK-Taste, um das Menü zu verlassen, ohne weitere Versionen zu erstellen.
 - Durch Auswählen der Option **[Zurücksetzen]** werden die Bearbeitungsoptionen angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.

Bearbeiten von JPEG-Bildern (JPEG bearb.)

Die Option **[JPEG bearb.]** kann zum Anpassen der nachfolgend aufgeführten Einstellungen verwendet werden.

Gegenl.Kor Motive mit Gegenlicht werden aufgehellt.		
Rote Augen	Rote Augen Der Rote-Augen-Effekt in mit Blitz aufgenommenen Bildern wird reduziert.	
4	Schneiden Sie Bilder zu. Wählen Sie die Größe des Ausschnitts mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad aus und positionieren Sie ihn mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$.	
Seitenverhältnis	Ändern Sie das Bildseitenverhältnis von der 4:3-Standardeinstellung auf [3:2] , [16:9] , [1:1] oder [3:4] . Nachdem Sie das Bildseitenverhältnis festgelegt haben, können Sie den Ausschnitt mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ positionieren.	
S/W-Modus Erstellen Sie eine Schwarzweißversion des aktuellen Bildes.		
Sepia Erstellen Sie eine Sepiaversion des aktuellen Bildes.		
Sättigung	Passen Sie die Lebendigkeit der Farben an. Die Ergebnisse können in der Vorschau angezeigt werden.	



Erstellen Sie eine Version in einer anderen Größe; diese kann bei 1280 \times 960, 640 \times 480 oder 320 \times 240 Pixeln liegen.

Bilder mit einem anderen Bildseitenverhältnis als der 4:3-Standardeinstellung werden so in einer neuen Größe gespeichert, dass die Abmessungen der ausgewählten Option möglichst nahe kommen.

⑦ Für einige Bilder ist die nachträgliche Rote-Augen-Effekt-Reduzierung nicht wirksam.

- () JPEG-Aufnahmen können nicht bearbeitet werden, wenn:
 - ein Bild auf einem PC bearbeitet wird, wenn nicht genug Platz auf der Speicherkarte vorhanden ist oder wenn das Bild mit einer anderen Kamera aufgezeichnet wurde.
- ② Einige Bilder können nicht in der Größe angepasst werden.
- ⑦ [↓] und [Seitenverhältnis] können nur zum Bearbeiten von Bildern mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 (Standard) verwendet werden.
 - **1.** Zeigen Sie ein Foto an, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste.



- Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- Markieren Sie mit △▽ [JPEG bearb.] und drücken Sie die OK-Taste.



• Das Bearbeitungsmenü wird angezeigt.

- **3.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Der Effekt kann in der Vorschau angezeigt werden. Wenn für das ausgewählte Element mehrere Optionen aufgeführt werden, wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ aus.
 - Bei Auswahl von [中] können Sie die Größe des Ausschnitts mithilfe des Einstellrads anpassen und ihn mithilfe der Pfeiltasten ムマ
 Ppositionieren.
 - Bei Auswahl von **[Seitenverhältnis]** können Sie mithilfe der Pfeiltasten $\Delta \nabla$, eine Option auswählen und dann mit $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ den Ausschnitt positionieren.



- **4.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ **[Ja]** und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Die neue Version wird unter Verwendung der ausgewählten Einstellungen gespeichert und die Kamera kehrt zur Wiedergabeanzeige zurück.

Kombinieren von Bildern (Überlagerung)

Überlagern Sie vorhandene RAW-Fotos, um ein neues Bild zu erstellen. Die Überlagerung kann bis zu 3 Bilder umfassen.

Die Ergebnisse können verändert werden, indem die Helligkeit (Verstärkung) separat für jedes Bild angepasst wird.

 Die Überlagerung wird im aktuell als Bildqualität ausgewählten Format gespeichert. Bei Auswahl von [RAW] als Bildqualität erstellte Überlagerungen werden im RAW-Format und unter Verwendung der unter [<:2] (P.222) für die Bildqualität ausgewählten Option im JPEG-Format gespeichert.
 Im RAW-Format gespeicherte Überlagerungen können wiederum mit anderen RAW-Bildern kombiniert werden, sodass Sie Überlagerungen mit 4 oder mehr Bildern erstellen können.

O Die Überlagerung ist im O/S&Q-Modus nicht verfügbar.

- 1. Zeigen Sie ein Foto an, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- **2.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ **[Überlagerung]** und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 3. Wählen Sie die Anzahl der zu überlagernden Bilder aus und drücken Sie die OK-Taste.
- Markieren Sie mit den Pfeiltasten △∇
 ein RAW-Bild, das überlagert werden soll, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das Symbol ✓ wird auf dem ausgewählten Bild angezeigt. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Symbol ✓ zu entfernen.
 - Das überlagerte Bild wird angezeigt, wenn die Anzahl der in Schritt 3 angegebenen Bilder ausgewählt wurde.
- **5.** Passen Sie die Verstärkung für jedes der Bilder in der Überlagerung an.
 - Markieren Sie Bilder mit den ⊲▷-Tasten und stellen Sie mit den Δ∇-Tasten die Verstärkung ein.
 - Die Verstärkung kann im Bereich 0,1 2,0 angepasst werden. Überprüfen Sie das Ergebnis auf dem Monitor.
- 6. Drücken Sie die OK-Taste. Es wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.
 - Markieren Sie die Option [Ja] und drücken Sie die OK-Taste.





Schneiden von Videos (Video schneiden)

Schneiden Sie ausgewählte Szenen aus Videos heraus. Videos können wiederholt geschnitten werden, bis Dateien nur noch die gewünschten Szenen enthalten.

j-Diese Option steht nur bei Videos zur Verfügung, die mit der Kamera aufgenommen wurden.

- 1. Zeigen Sie ein Video an, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die Option [Video bearbeiten] aus und drücken Sie die OK-Taste.
- **3.** Wählen Sie die Option [**Video schneiden**] mithilfe von $\Delta \nabla$ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Sie werden aufgefordert, festzulegen, wie das bearbeitete Video gespeichert werden soll. [Neue Datei]: Speichern Sie das geschnittene Video in einer neuen Datei. [Überschreiben]: Überschreiben Sie das vorhandene Video. [Nein]: Verlassen Sie das Menü, ohne das Video zu schneiden.
 - Wenn das Video geschützt ist, können Sie [Überschreiben] nicht auswählen.
- **4.** Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Es wird eine Bearbeitungsanzeige aufgerufen.
- **5.** Schneiden Sie das Video.
 - Verwenden Sie die Pfeiltaste Δ , um zum ersten Einzelbild zu springen, und die Pfeiltaste ∇ , um zum letzten Einzelbild zu springen.
 - Markieren Sie mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder mit der ⊲-Taste das erste Einzelbild des Videomaterials, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Markieren Sie mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder mit der ▷-Taste das letzte Einzelbild des Videomaterials, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste.
- 6. Markieren Sie die Option [Ja] und drücken Sie die OK-Taste.
 - Das bearbeitete Video wird gespeichert.
 - Markieren Sie zum Auswählen eines anderen Teils des Videomaterials die Option [Nein] und drücken Sie die OK-Taste.
 - Bei Auswahl von [Überschreiben] werden Sie aufgefordert, anzugeben, ob weiteres Videomaterial aus dem Video herausgeschnitten werden soll. Markieren Sie die Option [Fortsetzen] und drücken Sie die OK-Taste, um weiteres Videomaterial herauszuschneiden.

Erstellen von Videostandbildern (Bild aus Video)

Speichern Sie eine Standbildversion von einem ausgewählten Einzelbild.

j Diese Option steht nur bei [4K] Videos zur Verfügung, die mit der Kamera aufgenommen wurden.

- 1. Zeigen Sie ein Video an, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Das direkte Wiedergabemenü wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie die Option [Video bearbeiten] aus und drücken Sie die OK-Taste.
- **3.** Wählen Sie die Option **[Bild aus Video]** mithilfe von $\Delta \nabla$ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
- **4.** Wählen Sie mit den Pfeiltasten ⊲▷ ein Einzelbild aus, das als Foto gespeichert werden soll, und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Die Kamera speichert eine Standbildversion des ausgewählten Einzelbildes.
 - Verwenden Sie die Pfeiltaste Δ , um zurückzuspringen, und die Pfeiltaste ∇ , um vorzuspringen. Wie weit zurück- oder vorgesprungen wird, hängt von der Länge des Videos ab.

Ändern der Funktion der ⁽) ()-Taste während der Wiedergabe (▶) Funktion)

Wählen Sie die Funktion, die von der 💿 (🗹)-Taste während der Wiedergabe ausgeführt werden soll.

Menü • MENU → \blacktriangleright → 2. Betrieb → \blacktriangleright • Funktion		
►	[<]: Erstellen oder ändern Sie einen "Auftrag freigeben", indem Sie Bilder zum	
● Funktion	Hochladen auf ein Smartphone markieren.	

[☑]: Wählen Sie mehrere Bilder aus.

Ändern der Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads während der Wiedergabe (> Einstellfunktion)

Legen Sie die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads fest.

Menü • MENU → \triangleright → 2. Betrieb → \triangleright Einstellfunktion		
Vergrößern)	Vergrößern oder verkleinern Sie während der Wiedergabe die Ansicht oder wechseln Sie zur Indexwiedergabe.	
Zurück/Weiter	Zeigen Sie während der Wiedergabe des vorherige oder das nächste Bild an.	

354

Legen Sie das Start-Zoomverhältnis für den Wiedergabe-Zoom fest (Ausschnittsvergrößerung).

Menü • MENU → \blacktriangleright → 2. Betrieb → \blacktriangleright Q Standardwert		
Vorherige	Verwenden Sie beim Zoom das zuletzt ausgewählte Zoomverhältnis.	
Gleicher Wert	Bilder werden in einem Zoomverhältnis von 1:1 angezeigt. Das Symbol 🖬 wird auf dem Monitor angezeigt.	
×2 / ×3 / ×5 / ×7 / ×10 / ×14	Legen Sie das Start-Zoomverhältnis fest.	

Automatisches Drehen von Bildern im Hochformat für die Wiedergabe (أ

Legen Sie fest, ob im Hochformat aufgenommene Bilder für die Anzeige auf der Kamera automatisch gedreht werden sollen.

Menü • MENU ➡ ► ➡ 3. Anzeige ➡ f		
An	Bilder werden für die Anzeige während der Wiedergabe automatisch gedreht.	

Aus Bilder werden für die Anzeige während der Wiedergabe nicht automatisch gedreht.

Auswählen der während der Wiedergabe angezeigten Informationen (▶-Info-Einstellungen)

Wählen Sie die Informationen aus, die während der Wiedergabe angezeigt werden sollen. Durch Drücken der **INFO**-Taste während der Wiedergabe wechseln Sie zwischen den ausgewählten Anzeigen.

Menü	
• MENU \Rightarrow \blacktriangleright \Rightarrow 3. Anzeige \Rightarrow \triangleright -Info-Einstellungen	

- **1.** Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart aus und versehen Sie sie mit einem Häkchen (\checkmark).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Nur Bild	Nur das Bild wird angezeigt.	
Basisinformationen	Standardinformationen werden eingeblendet. Drücke Sie \triangleright , um [ﷺ] und [Lichter & Schatten] anzuzeigen oder zu verbergen.	
Vollständig	Die vollständigen Informationen einschließlich der Aufnahmebedingungen und eines Histogramms werden eingeblendet (P.318).	

② Das aktuell verwendete Einstellungsset kann nicht deaktiviert werden, jedoch können die anzuzeigenden Elemente konfiguriert werden.

357

Auswählen der während der vergrößerten Wiedergabe angezeigten Informationen (Q Info-Einstellungen)

Wählen Sie Anzeige bei der vergrößerten Wiedergabe eines Bildes aus, die Sie durch Drücken von S oder einer Taste aufrufen, der die Funktion [**Q**] (Vergrößern) zugewiesen wurde (P.360).



- MENU \Rightarrow \triangleright \Rightarrow 3. Anzeige \Rightarrow \triangleright \bigcirc Info-Einstellungen
- **1.** Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart aus und versehen Sie sie mit einem Häkchen (\checkmark).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Vergrößern Rahmen	Der Zoomrahmen wird angezeigt.		
Vergrößern Bildlauf	Während der vergrößerten Wiedergabe können Sie in der Anzeige scrollen.		

 Wenn Sie die Häkchen bei allen Optionen entfernen, können Sie die vergrößerte Wiedergabe nicht durch Drücken einer Taste aufrufen, der die Funktion [
 Q] (Vergrößern) zugewiesen wurde.

Konfiguration der Indexanzeige (EIII Einstellung.)

Sie können die Anzahl der in der Indexanzeige anzuzeigenden Einzelbilder ändern und festlegen, ob die Kalenderanzeige verwendet werden soll.



- **1.** Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart aus und versehen Sie sie mit einem Häkchen (\checkmark).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

⊞4/⊞9/⊞25/	Legen Sie die Anzahl der in der Indexanzeige anzuzeigenden
∭100	Einzelbilder fest.
Kalender	Die Bilder werden in einem Kalender angezeigt.

Funktionen zur Konfiguration der Bedienelemente der Kamera

Ändern der Funktionen von Tasten (Tasten Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Anstelle ihrer bestehenden Funktionen können Tasten andere Rollen zugewiesen werden. Die über [Datenfunktion] zugewiesenen Funktionen werden im D-Modus wirksam. Die über [Pastenfunktion] zugewiesenen Funktionen werden im P/S&Q-Modus wirksam.

Anpassbare Bedienelemente

Symbol	Tasta	Standardfunktion		
	laste	Ď	ĝ	
Fn	Fn -Taste	(Belichtungskorrektur)		
۲	●-Taste	●REC (Videoaufnahme)		
	IOI-Taste	OI (Monitor/Sucher)	[Auto Umschalten EVF], indem Sie die Taste gedrückt halten.	
CP	CP-Taste	Rechnerische Modi	AEL	
AF-ON	AF-ON-Taste	AF-ON		
↓	Pfeiltasten	[·:·] (AF-Feld-Auswahl)		
	Pfeiltaste \triangleright (nach rechts) ¹	MF-Umschalten (AF/MF-Umschalten)		
▼	Pfeiltaste $ abla$ (nach unten) ¹	WB (Weißabgleich)		
Symbol	Taste	Standardfunktion		
--------	------------------------------	-------------------	---	
		Ď	ŝ	
L-Fn	Fn -Taste am Objektiv	AF Stop (AF Stop)		

1 Wählen Sie zum Verwenden der Pfeiltasten ▷ und ▽ mit den ihnen zugewiesenen Funktionen die Option **[Direktfunktion]** unter **[**4] (Pfeiltasten) aus.

• OK → D Tastenfunktion / 🍄 Tastenfunktion
Menü • MENU → 3 → 1. Betrieb → Tasten Einst. → 🖸 Tastenfunktion • MENU → 3 → 1. Betrieb → Tasten Einst. → 2 Tastenfunktion

- **1.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla$ eine Taste zur Konfiguration und drücken Sie die **OK**-Taste.
- **2.** Markieren Sie eine Funktion, die zugewiesen werden soll, mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ und drücken Sie die **OK**-Taste.

Verfügbare Funktionen

", nur " \square ": Diese Funktion steht nur im Menü [\square Tastenfunktion] zur Verfügung. ", nur Ω ": Diese Funktion steht nur im Menü [Ω Tastenfunktion] zur Verfügung.

&-Die verfügbaren Funktionen variieren je nach Taste.

Funktion	Verwendungszweck
Anwendermodus 1–5 (C1–C5)	Rufen Sie die Einstellungen für den ausgewählten Anwendermodus erneut auf. Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die gespeicherten Einstellungen aufzurufen, und ein zweites Mal, um die zuvor wirksamen Einstellungen wiederherzustellen (P.86). Das Bedienelement erfüllt diese Funktion auch dann, wenn ein Anwendermodus mit dem Modus-Einstellrad ausgewählt ist.
● REC (Videoaufnahme)	Dieses Bedienelement dient als Videoaufnahmetaste. Drücken Sie es zum Starten und Stoppen der Aufnahme.
RAW €: - (RAW- Bildqualität) (nur ◘)	Ist [D ◀:-] auf JPEG eingestellt, schalten Sie durch Drücken der Taste auf RAW+JPEG um. Ist es auf RAW oder RAW+JPEG eingestellt, ändert sich die Einstellung nicht. Sie können auch eine Bildqualitätseinstellung auswählen, indem Sie die Taste gedrückt halten und ein Einstellrad drehen.
WB (WB) (Weißabgleich)	Passen Sie die Einstellungen unter [WB] an (P.248). Halten Sie das Bedienelement gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad. Alternativ können Sie die Taste drücken, um die entsprechenden Einstellungen zu aktivieren, und dann ein Einstellrad drehen. Markieren Sie Einstellungen mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten ⊲▷.

Funktion	Verwendungszweck
(Sofort-Weißabgleich)	Messen Sie einen Wert für den Sofort-Weißabgleich (P.251). Zum Messen des Weißabgleichs beim Fotografieren positionieren Sie ein Bezugsobjekt (ein Blatt weißes Papier oder dergleichen) im Bildausschnitt, halten Sie dann das Bedienelement gedrückt und drücken Sie den Auslöser. Eine Liste von Optionen für den Sofort- Weißabgleich wird angezeigt, aus der Sie auswählen können, wo der neue Wert gespeichert werden soll. Zum Messen des Weißabgleichs bei Videoaufnahmen positionieren Sie ein Bezugsobjekt (ein Blatt weißes Papier oder dergleichen) im Bildausschnitt und drücken Sie die Taste. Eine Liste von Optionen für den Sofort-Weißabgleich wird angezeigt, aus der Sie auswählen können, wo der neue Wert gespeichert werden soll.
ISO	Passen Sie die Einstellungen unter [ISO] an (P.175). Halten Sie das Bedienelement gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad. Alternativ können Sie die Taste drücken, um die entsprechenden Einstellungen zu aktivieren, und dann ein Einstellrad drehen. Markieren Sie Einstellungen mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$.

Funktion	Verwendungszweck
	Passen Sie die Belichtungseinstellungen an. Halten Sie das Bedienelement gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad. Alternativ können Sie die Taste drücken, um die entsprechenden Einstellungen zu aktivieren, und dann ein Einstellrad drehen. Die verfügbaren Anpassungen hängen vom Aufnahmemodus ab:
	[P] : Verwenden Sie das vordere oder hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ für die Belichtungskorrektur. Verwenden Sie die Pfeiltasten $\bigtriangleup \nabla$ für die Programm-Shift-Funktion.
D-lishtan ala maltan	[A] : Verwenden Sie das vordere oder hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ für die Belichtungskorrektur. Verwenden Sie die Pfeiltasten $\triangle \nabla$ für die Blende.
(2)	[S] : Verwenden Sie das vordere oder hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ für die Belichtungskorrektur. Verwenden Sie die Pfeiltasten $\bigtriangleup \nabla$ für die Verschlusszeit.
	 [M]: Verwenden Sie das hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten △∇ für die Verschlusszeit. Verwenden Sie das vordere Einstellrad oder die Pfeiltasten ⊲▷ für die Blende. ℘-Informationen zum Einstellen der Belichtung, wenn für [ISO] (P.175) die Option [Auto] ausgewählt ist, finden Sie unter "Einstellen der Belichtungskorrektur" (P.162).
	[B] : Verwenden Sie das hintere Einstellrad oder die Pfeiltasten $\Delta \nabla$ zum Umschalten zwischen Bulb/Time- und Live Composite- Aufnahmen. Verwenden Sie das vordere Einstellrad oder die Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ für die Blende.
AEL (AE-Speicher)	Drücken Sie die Taste, um die Belichtung zu speichern. Drücken Sie die Taste erneut, um den Speicher zu deaktivieren.
Flimmer-Scan (Flicker Scan)	Passen Sie die Einstellungen für die Option [Flimmer-Scan] (P.165) an. Drücken Sie das Bedienelement, um [An] zu wählen. Sie können die Verschlusszeit für ein optimales Ergebnis während des Betrachtens von Banding auf dem Display anpassen. Drücken Sie das Bedienelement ein weiteres Mal, um Aufnahmeinformationen anzuzeigen und auf andere Einstellungen zuzugreifen. Halten Sie das Bedienelement gedrückt, um [Aus] für [Flimmer-Scan] auszuwählen.

Funktion	Verwendungszweck
IS-Modus (IS)	Schalten Sie [Bildstabilisation] ein oder aus (P.214). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um [Aus] zu wählen, und ein weiteres Mal, um die Bildstabilisation einzuschalten. Halten Sie das Bedienelement gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um auf die Optionen unter [Bildstabilisation] zuzugreifen.
Rechnerische Modi (💽) (nur 🗅)	Wechseln Sie die Rollen der CP -Taste (Rechnerische Modi) (P.374) Drücken Sie die Taste, um die zuletzt verwendeten Rechnerischen Modi einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die Einstellungen für Rechnerische Modi zu ändern oder um einen anderen Rechnerische Modi zu aktivieren.
Hochaufgel. Aufnahme () (nur 🗅)	Wenn unter [Hochaufgel. Aufnahme] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [Hochaufgel. Aufnahme] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [Hochaufgel. Aufnahme] auszuwählen.
Live ND Aufnahme (ND) (nur 🗅)	Aktivieren Sie den Live ND Filter (P.263). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die Option [Live ND Aufnahme] zu aktivieren. Drücken Sie es ein weiteres Mal, um sie zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die Einstellungen unter [ND Aufnahme] anzupassen.
Live GND Aufnahme (GND) (nur 🖸)	Aktivieren Sie den Live GND Filter (P.267). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die Option [Live GND Aufnahme] zu aktivieren und die Filterposition und die Grenzeinstellungen anzupassen. Drücken Sie das Bedienelement ein weiteres Mal, um Aufnahmeinformationen anzuzeigen und auf andere Einstellungen zuzugreifen. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um [Art Filter Typ] und [GND-Nummer] anzupassen. Halten Sie das Bedienelement gedrückt, um [Aus] für [Live GND Aufnahme] auszuwählen.
Focus Stacking (回) (nur 亡)	Schalten Sie die Funktion [Focus Stacking] [An] oder [Aus] . Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [Focus Stacking] auszuwählen.

Funktion	Verwendungszweck
HDR (nur 🗅)	Aktivieren Sie HDR-Aufnahmen (P.274). Drücken Sie das Bedienelement einmal, um HDR-Aufnahmen zu aktivieren. Drücken Sie es ein weiteres Mal, um sie zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die Einstellungen unter [HDR] anzupassen.
Mehrfachbelichtung (□) (nur □)	Schalten Sie die Funktion [Mehrfachbelichtung] [An] oder [Aus]. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [Mehrfachbelichtung] auszuwählen.
Dig. Tele-Konverter (Schalten Sie den digitalen Tele-Konverter aus oder ein (P.281). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um heranzuzoomen, und ein weiteres Mal, um herauszuzoomen. Sie können die Funktion ein-/ausschalten, auch wenn Sie ein Video aufnehmen. Während Videoaufnahmen wird ein Rahmen um den Bereich eingeblendet, der vom digitalen Tele-Konverter vergrößert wird.
Keystone-Korrektur (₩) (nur 🗅)	Drücken Sie das Bedienelement, um die Einstellungen für die Keystone-Korrektur anzuzeigen (P.287). Drücken Sie das Bedienelement nach dem Anpassen der Einstellungen ein weiteres Mal, um das Menü zu verlassen. Halten Sie das Bedienelement gedrückt, um die Keystone-Korrektur zu deaktivieren.
Fisheye-Komp. (囲) (nur 口)	Aktivieren Sie die Fisheye-Komp. (P289). Drücken Sie das Bedienelement einmal, um die Fisheye-Komp. zu aktivieren. Drücken Sie es ein weiteres Mal, um sie zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine der Optionen 1, 2 und 3 unter [Winkel] auszuwählen.
AE BKT (nur D)	Wenn unter [AE BKT] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [AE BKT] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [AE BKT] auszuwählen.

Funktion	Verwendungszweck
WB BKT (nur 🗅)	Wenn unter [WB BKT] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [WB BKT] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [WB BKT] auszuwählen.
FL BKT (nur D)	Wenn unter [FL BKT] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [FL BKT] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [FL BKT] auszuwählen.
ISO BKT (nur 🗖)	Wenn unter [ISO BKT] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [ISO BKT] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [ISO BKT] auszuwählen.
ART BKT (nur 🖸)	Schalten Sie die Funktion [ART BKT] [An] oder [Aus] . Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [ART BKT] auszuwählen.
Fokus BKT (nur 🗖)	Schalten Sie die Funktion [Fokus BKT] [An] oder [Aus] . Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [Fokus BKT] auszuwählen.
AF-ON	Die Kamera stellt per Autofokus scharf, während die Taste gedrückt gehalten wird (P.122). Die Kamera beendet das Scharfstellen, wenn die Taste losgelassen wird.
MF (MF) (AF/MF- Umschalten)	Schalten Sie zwischen AF und MF um. Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um MF auszuwählen, und ein weiteres Mal, um zum vorherigen Modus zurückzukehren. Sie können den Fokusmodus auch auswählen, indem Sie die Taste gedrückt halten und ein Einstellrad drehen.

Funktion	Verwendungszweck
MF-Voreinstell. (Pre MF)	Stellen Sie [AF-Modus] auf [Pre M3] (P.105). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die MF-Voreinstellung zu aktivieren, und ein weiteres Mal, um den vorherigen Fokusmodus wiederherzustellen. Alternativ können Sie den [AF-Modus] auswählen, indem Sie das Bedienelement gedrückt halten und ein Einstellrad drehen.
Motivauswahl (Das Motiv, das scharfgestellt werden soll, kann mit der Taste gespeichert (fixiert) werden. Wenn mehrere Motive erkannt werden, können Sie durch Drehen des vorderen oder hinteren Einstellrads durch Drücken der Taste das Motiv auswählen, auf das scharf gestellt werden soll. Wenn Augen erkannt werden, während [Mensch] ausgewählt ist, können Sie auswählen, auf welches Auge scharf gestellt werden soll, indem Sie das vordere oder hintere Einstellrad bei gedrückter Taste drehen. Wenn ein Motiv fixiert ist, können Sie ein weiteres Motiv auswählen, indem Sie auf $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ drücken. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Sperre deaktiviert. Diese Möglichkeit steht auch während Videoaufnahmen zur Verfügung.
Motiverkennung (🍄)	Wenn unter [Motiverkennung] die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste die unter [ISO BKT] festgelegte Einstellung ausgewählt. Ist eine andere Option als [Aus] eingestellt, wird durch Drücken der Taste die Option [Aus] gewählt. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine Option für [Motiverkennung] auszuwählen.
AF-Begrenzung (AFLimit) (nur 🗅)	Aktivieren Sie die [AF-Begrenzung] (P.137). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die Option [AF-Begrenzung] zu aktivieren. Drücken Sie es ein weiteres Mal, um sie zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um eine von drei gespeicherten Einstellungen auszuwählen.

Funktion	Verwendungszweck
AF-Feld wählen ([·:·]) (AF Feld wählen)	 Konfigurieren Sie AF-Feldmodus (P.111) und AF-Feldpunkt (P.110). Drücken Sie das Bedienelement zum Anzeigen des Bildschirms für die AF-Feld-Auswahl. Legen Sie den AF-Feldmodus mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad fest und positionieren Sie das AF-Feld mit den Pfeiltasten. Sie können die für diesen Vorgang verwendeten Bedienelemente auswählen. MAF-Feld-Auswahl ([]Bildschirmeinst. auswähl.)" (P.149)
[-::-]Home ([-::-]HP) (AF-Ausgangsposition) (nur 🗅)	Rufen Sie zuvor gespeicherte "Ausgangsposition"-Einstellungen für [AF-Feldmodus] und [AF-Feldpunkt] erneut auf. Einstellungen für die Ausgangsposition werden über [▲ [·:·] Voreinstellung] gespeichert (P.147).
Fokus Peaking (Peak)	Schalten Sie Fokus Peaking aus oder ein. (P.155). Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um Fokus Peaking einzuschalten, und ein weiteres Mal, um es auszuschalten. Wenn Fokus Peaking eingeschaltet ist, können die entsprechenden Optionen (Farbe, Stärke) durch Drücken der INFO -Taste angezeigt werden.
Fokusringsperre (())	Drücken Sie das Bedienelement ein Mal, um die Option zu deaktivieren, und ein weiteres Mal, um den Fokusring am Objektiv zu aktivieren. Diese Option steht zur Verfügung, wenn [S-AF Me] , [C-AF Me] , [Me] , [C-AF+TR Me] , [Pre Me] oder [Me AF Me] als [AF- Modus] ausgewählt ist. Das Symbol Me in der AF-Modus-Anzeige ist ausgegraut, wenn der Fokusring deaktiviert ist. Bei Objektiven mit einem MF-Schalter (manueller Fokus) hat das Drücken dieser Taste keine Auswirkung, wenn sich der Fokusring in der MF-Position (näher am Kameragehäuse) befindet. Die Fokusringsperre wird aufgehoben, wenn Sie die Kamera ausschalten, ein anderes Objektiv anbringen oder einen ähnlichen Vorgang ausführen.

Funktion	Verwendungszweck
Vergrößern (ၛ)	Drücken Sie das Bedienelement einmal, um den Zoomrahmen anzuzeigen, und ein weiteres Mal, um heranzuzoomen (P.116). Drücken Sie das Bedienelement ein drittes Mal, um die Zoomansicht zu verlassen; zum Ausblenden des Zoomrahmens halten Sie das Bedienelement gedrückt. Verwenden Sie die Touchscreen-Bedienung oder die Pfeiltasten $\Delta \nabla \Delta \triangleright$ zum Positionieren des Zoomrahmens.
Vorschau (۞) (nur 🗅)	Blenden Sie bis zum gewählten Wert ab. So können Sie die Schärfentiefe in der Vorschau anzeigen. Es wird bis zum aktuell gewählten Wert abgeblendet, solange die Taste gedrückt wird. Vorschauoptionen können über [[©]Sperren] ausgewählt werden (P.388).
LV-Modus (S-OVF) (nur	Schaltet unter [LV-Modus] (P.390) zwischen [Standard] und [S-OVF] um.
Nachtmodus (Night LV) (nur 🗅)	Wenn unter [Nachtmodus] (P.391) die Option [Aus] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste [An] eingestellt. Wenn die Option [An] gewählt ist, wird durch Drücken der Taste [Aus] eingestellt.
🔲 Wasserw. (^{ຈັນ} ຫມ່ານ ^{ໜັ} ່)	Zeigen Sie die digitale Wasserwaage an. Die im Sucher angezeigte Belichtungsleiste dient als Wasserwaage. Drücken Sie das Bedienelement zum Ausblenden ein weiteres Mal. Diese Funktion wirkt sich aus, wenn [Stil 1] oder [Stil 2] unter [Stil für elektr. Sucher] (P.396) ausgewählt ist.
IOI Ansichtsauswahl (IOI) (Anzeigeauswahl)	Schalten Sie zwischen der Fotografie mit dem Sucher und der Live View-Ansicht um. Bei Auswahl von [Aus] unter [Auto Umschalten EVF] (P.430) schaltet die Anzeige zwischen dem Sucher und dem Monitor um. Halten Sie das Bedienelement gedrückt, um die Optionen unter [Auto Umschalten EVF] anzuzeigen.
Objektiv-Info-Einstell. (EXII Lens)	Rufen Sie zuvor gespeicherte Objektivdaten auf (P.422). Sie können beispielsweise nach einem Objektivwechsel oder dergleichen gespeicherte Daten für das aktuell verwendete Objektiv aufrufen.

Funktion	Verwendungszweck
Multifunktion (Multi-Fn) (Multifunktion)	Konfigurieren Sie das Bedienelement so, dass es als Multifunktionstaste () verwendet werden kann (P.373). Halten Sie das Bedienelement gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die auszuführende Funktion zu wählen. Die ausgewählte Funktion kann durch Drücken des Bedienelements ausgeführt werden.
Testbild (Test) (nur ()	Nehmen Sie ein Testbild auf. So können Sie die Effekte der ausgewählten Einstellungen auf einem tatsächlichen Foto prüfen. Wenn Sie das Bedienelement bei Drücken des Auslösers gedrückt halten, können Sie das Ergebnis prüfen, aber das Bild wird nicht auf der Speicherkarte gespeichert.
Direktfunktion (⊠/[∵]/⊁/▼)	 Weisen Sie den Pfeiltasten (△▽⊲▷) Funktionen zu. Die folgenden Funktionen können zugewiesen werden: ⊲-Taste: [···] (AF-Feld-Auswahl) △-Taste: [2] (Belichtungskorrektur) ▷-Taste: MF-Umschalten (AF/MF-Umschalten) ▽-Taste: WB (Weißabgleich) • Den Tasten ▷ und ▽ können andere Funktionen zugewiesen sein.
Blitzmodus (拳) (nur ✿)	 Passen Sie die Blitzeinstellungen an (P.188). Drücken Sie das Bedienelement einmal, um die Blitzoptionen anzuzeigen, und ein weiteres Mal, um die markierte Option auszuwählen und das Menü zu verlassen. Markieren Sie Einstellungen mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten ⊲▷. ⑦ Diese Funktion kann nur den Tasten ▷ und ▽ zugewiesen werden. Sie müssen zunächst unter [·\$] die Option [Direktfunktion] einstellen.
□/ (Serienaufnahme/ Selbstauslöser) (nur ゐ)	 Wählen Sie einen Auslösermodus (Serienaufnahme/Selbstauslöser) (P.199). Drücken Sie die Taste, um die Optionen des Auslösermodus anzuzeigen, und wählen Sie dann einen Modus mit dem vorderen oder hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten ⊲▷ aus. ⑦ Diese Funktion kann nur den Tasten ▷ und ▽ zugewiesen werden. Sie müssen zunächst unter [⁴\$+] die Option [Direktfunktion] einstellen.

Funktion	Verwendungszweck
Elektr. Zoom (W⇔T)	 Zoomen Sie mit Powerzoom-Objektiven heran oder heraus. Verwenden Sie nach dem Drücken des Bedienelements die Pfeiltasten zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht. Verwenden Sie eine der Pfeiltasten △ oder ▷ zum Heranzoomen und eine der Pfeiltasten ▽ oder ⊲ zum Herauszoomen. ⑦ Diese Funktion kann nur den Tasten ▷ und ▽ zugewiesen werden. Sie müssen zunächst unter [ヘ) die Option [Direktfunktion] einstellen.
Sperren () (Touchscreen-Sperre)	 Sperren Sie die Touchscreen-Bedienung. Halten Sie die Taste einmal gedrückt, um die Touchscreen-Bedienung zu sperren, und ein weiteres Mal, um sie zu entsperren. ⑦ Diese Funktion kann nur den Tasten ▷ und ∇ zugewiesen werden. Sie müssen zunächst unter [⁴♀̀¹] die Option [Direktfunktion] einstellen.
AF Stop (AF Stop)	Unterbrechen Sie den Autofokus. Die Fokuseinstellung wird gespeichert und der Autofokus unterbrochen, solange das Bedienelement gedrückt wird. Dies gilt nur für die Objektiv-
₩B AUTO Sperre (AUTO Sperren) (nur 🍄)	Wenn bei der Aufnahme eines Videos im $\mathscr{L}/S\&Q$ -Modus für den Weißabgleich die Option [WB Auto] eingestellt ist, wird durch Drücken der Taste der Weißabgleich gesperrt. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Sperre deaktiviert.
ੴ Anzeigeassistent (BT.709) (nur ♈)	Schalten Sie die Funktion [Anzeige-Assistent] [An] oder [Aus] . Die Einstellungen können auch während Videoaufnahmen angepasst werden.
Zebramuster Einst. (ℤZebra) (nur ♈)	Schalten Sie die Funktion [Zebramuster Einst.] [An] oder [Aus] . Die Einstellungen können auch während Videoaufnahmen angepasst werden.
C-AF wenn і (() () () () () () () () () () () () ()	Wählen Sie [PC-AF wenn (P.130) [Ja] oder [Nein] . Die Einstellungen können auch während Videoaufnahmen angepasst werden.
Aus	Das Bedienelement wird nicht verwendet.

Verwenden von Multifunktionsoptionen (Multifunktion)

Weisen Sie einer Taste mehrere Rollen zu.

① Um das Multifunktionselement nutzen zu können, müssen Sie zunächst die Option [Multifunktion] einem Kamerabedienelement zuweisen I , Anpassbare Bedienelemente" (P.360)

Auswählen einer Funktion

1. Halten Sie die Taste gedrückt, der **[Multifunktion]** zugewiesen wurde, und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad.



- Drehen Sie das Einstellrad, bis die gewünschte Funktion markiert ist. Lassen Sie die Taste los, um die markierte Funktion auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die Taste, der [Multifunktion] zugewiesen wurde.
- **3.** Passen Sie die Einstellungen an.

Die Taste [Multifunktion] kann für folgende Funktionen verwendet werden:

	Gradationskurven- Korrektur	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren Einstellrad an. Drücken Sie die INFO -Taste, um den zu konfigurierenden Bereich (Lichter-, Schatten-, Mitteltoneinstellung) zu ändern.
ISO	ISO	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren
WB	WB	Einstellrad an.
Q,	Vergrößern	Ein Zoomrahmen wird angezeigt.

9-	Bildverhältnis	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren Einstellrad an.
S-OVF	LV-Modus	Mit jedem Tastendruck wechselt die Einstellung zwischen [Standard] und [S-OVF].
Peak	Fokus Peaking	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet.

Sie können die angezeigten Optionen auswählen. I [Multifunktionseinstellungen] (P.409)
 [Gradationskurven-Korrektur] kann auf die folgende Weise ebenfalls konfiguriert werden.

- Drücken Sie bei der Aufnahme auf **Fn** (Belichtungskorrektur) und dann auf die **INFO**-Taste.
- Nachdem Sie **OK** auf der Aufnahmeanzeige gedrückt haben, wählen Sie

[Belichtungskorrektur/2] auf der Monitor-Funktionsanzeige aus (P.98) und drücken Sie OK.

Verwenden der CP-Taste (Rechnerische Modi)

Drücken Sie die Taste, um die zuletzt verwendeten Rechnerischen Modi einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt und drehen Sie das vordere oder hintere Einstellrad, um die Einstellungen für Rechnerische Modi zu ändern oder um einen anderen Rechnerische Modi zu aktivieren.

 Wenn der CP-Taste eine andere Funktion zugewiesen wurde, müssen Sie die Funktion [Rechnerische Modi] mittels [Tastenfunktion] einem Bedienelement zuweisen.
 "Anpassbare Bedienelemente" (P.360)

Rechnerische Modi / Einstellungen ändern

- **1.** Drücken Sie die **CP**-Taste und drehen Sie das vordere Einstellrad oder das hintere Einstellrad.
 - Drehen Sie das Einstellrad, bis die gewünschten Rechnerischen Modi / Einstellungen markiert sind. Wählen Sie die markierte Funktion aus und lassen Sie die Taste los.
 - Wenn [Live GND Aufnahme] ausgewählt wurde, können Sie nach dem Loslassen der Taste den [Filtertyp] auswählen, indem Sie am vorderen Einstellrad drehen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Filterposition und die Grenzeinstellungen anzupassen.
 - Wählen Sie [Aus], um die Rechnerischen Modi zu verlassen und zurück zum Aufnahmefenster zu gelangen.



2. Sie können nun mit dem ausgewählten Rechnerischen Modus und den vorgenommenen Einstellungen Bilder aufnehmen.

Rechnerische Modi ein- oder ausschalten

Die folgenden Vorgänge werden ausgeführt, wenn die **CP**-Taste gedrückt wurde. Der letzte Rechnerische Modus wird abgerufen.

₩ <u>\$</u> / ₩ ₽	Hochaufgel. Aufnahme	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet.
ND2– ND64	Live ND Aufnahme	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet.
GND2– GND8	Live GND Aufnahme	Die Anzeige wechselt mit jedem Tastendruck zwischen dem Bildschirm zur Anpassung der Filterposition und Grenzeinstellungen sowie dem ursprünglichen Aufnahmebildschirm hin und her. Halten Sie die Taste gedrückt, um [Aus] für [Live GND Aufnahme] auszuwählen.
	Focus Stacking	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [Focus Stacking] auszuwählen.
HDR1/ HDR2	HDR	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet.
▣	Mehrfachbelichtung	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet. Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Option für [Mehrfachbelichtung] auszuwählen.

Sie können die angezeigten Optionen auswählen. Sie "Auswählen der über die CP-Taste verfügbaren Einstellungen (CP Tastenkonfiguration)" (P.408)

Aufnehmen eines Videos durch Drücken des Auslösers (Auslöserfunktion)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Konfigurieren Sie den Auslöser als 🕥 (Videoaufnahme)-Taste.

Menü • MENU → ☆ → 1. Betrieb → Tasten Einst. → 紹Auslöserfunktion			
Aus	Der Auslöser kann nicht zur Aufnahme von Videos verwendet werden.		
◎ REC	Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen.		

Zuweisen von Funktionen an das vordere und hintere Einstellrad (CE Einstellfunktion / Einstellfunktion)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads fest.



- **1.** Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ ein Einstellrad aus und legen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Funktion fest.
 - Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen den Schalterpositionen zu wechseln.
 - Drücken Sie die **OK**-Taste, wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben.

⑦ Wenn unter [Fn-Schalterfunktion] / [Fn-Schalterfunktion] eine andere Einstellung als [Modus 1] ausgewählt ist, wird die an Schalter 1 zugewiesene Funktion aktiviert, auch wenn sich der Schalter in Position 2 befindet.

Nachfolgend finden Sie die Funktionen, die unter [DEInstellfunktion] zugewiesen werden können.

Funktion	Verwendungszweck	Aufnahmemodus				
		Ρ	А	S	М	В
Programm-Shift (Ps)	Konfiguration von Programm-Shift (P.62).	~	_	_	_	_
Verschlusszeit (Shutter)	Auswahl der Verschlusszeit.	_	_	✓	✓	√ 1

377

Funktion	Verwendungszweck	Aufnahmemodus					
FUNKTION		Ρ	А	S	М	В	
Blendenwert (FNo)	Stellen Sie die Blende ein.	_	✓	_	✓	\checkmark	
Belichtungskorrektur (🖄)	Belichtungskorrektur anpassen.	~	✓	✓	✓	\checkmark	
Blitzbelichtungskorr. (🖽)	Blitz-Belichtungskorrektur anpassen.	~	✓	✓	✓	\checkmark	
ISO	Einstellung der ISO-Empfindlichkeit.	~	✓	✓	✓	✓	
WB (WB)	Einstellung des Weißabgleichs.	✓	✓	✓	✓	\checkmark	
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Anpassen der Farbtemperatur, wenn CWB (Anwender-WB) als Weißabgleich gewählt ist.	~	~	~	~	~	
Aus	Keine.	✓	✓	✓	✓	✓	

1 Schalten Sie zwischen Bulb-, Time- und Live Composite-Aufnahmen um.

Nachfolgend finden Sie die Funktionen, die unter [Participation] zugewiesen werden können.

Funktion	Verwendungszweck	Aufnahmemodus				
		Ρ	А	S	М	
Verschlusszeit (Shutter)	Auswahl der Verschlusszeit.	—	—	✓	✓	
Blendenwert (FNo)	Stellen Sie die Blende ein.	_	✓	_	✓	
Belichtungskorrektur (🖄)	Belichtungskorrektur anpassen.	✓	✓	✓	✓	
ISO	Einstellung der ISO-Empfindlichkeit.	✓	✓	✓	✓	
WB (WB)	Einstellung des Weißabgleichs.	✓	✓	✓	✓	

Fundation	Mamura dua samua da	Aufnahmemodus				
FUNKTION	verwendungszweck		А	S	М	
CWB Kelvin (CWB Kelvin)	Anpassen der Farbtemperatur, wenn CWB (Anwender-WB) als Weißabgleich gewählt ist.	~	~	~	~	
Aufnahmepegel ($ table Vol$)	Anpassung des Aufnahmepegels.	~	✓	✓	✓	
Kopfhörerlautstärke (Vol)	Einstellung der Kopfhörerlautstärke.	✓	~	~	✓	
Aus	Keine.	✓	✓	✓	✓	

Ändern der Einstellrichtung (Einstellrichtung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Richtung fest, in die die Einstellräder zum Wählen der Belichtung gedreht werden.

Menü • MENU → ☆ → 1. Betrieb → Dial Settings → Einstellrichtung	

Belichtung	Legen Sie die Richtung fest, in die die Einstellräder in den Modi A , S , M und B zum Wählen der Blende und der Verschlusszeit gedreht werden.
Ps	Legen Sie die Richtung fest, in die die Einstellräder für die Programm-Shift-Funktion (Modus ${f P}$) gedreht werden.

Anpassen des Fn-Schalters (Fn-Schalter Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Menü • MENU → ☆ → 1. Betrieb → Fn-Schalter Einst.

So konfigurieren Sie den Fn-Schalter

Th-Schalterfunktion	Legen Sie die Funktion des Fn -Schalters in den Fotomodi fest. Der Fn-Schalter kann verwendet werden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads auszuwählen oder Fokuseinstellungen erneut aufzurufen. Er kann außerdem zum Auswählen des Videomodus verwendet werden.
∯ Fn-Schalterfunktion	Legen Sie die Funktion des Fn -Schalters im Videomodus fest. Der Fn-Schalter kann verwendet werden, um die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads auszuwählen oder Fokuseinstellungen erneut aufzurufen.
Fn-Schalter/Hauptschalter	Der Fn -Schalter kann als Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten verwendet werden. Diese Funktion eignet sich, wenn Sie während Aufnahmen die rechte Hand zum Ein- und Ausschalten der Kamera verwenden möchten.

Konfiguration von [Fn-Schalterfunktion]

Wählen Sie im Bildschirm [Fn-Schalter Einst.] die Option
 [DFn-Schalterfunktion] aus und drücken Sie die OK-Taste.



Fn-Schalterfunktion-Bildschirm

Aus	Das Ändern der Position des Fn -Schalters wirkt sich nicht aus.
mode1	Wechseln Sie die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads, indem Sie die Position des Fn -Schalters verändern. Die Funktionen für die Positionen 1 und 2 entsprechen der unter [O Einstellfunktion] (P.377) ausgewählten Einstellung.
mode2	 Wechseln Sie zwischen Gruppen von Einstellungen, die zuvor für die Optionen [AF-Modus], [AF-Feldmodus] und [AF-Feldpunkt] festgelegt wurden. Drücken Sie die INFO-Taste und versehen Sie eine Einstellung, die über den Fn-Schalter aufrufbar sein soll, mit einem Häkchen (✓). Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen. [AF-Modus]: S-AF, C-AF usw. [AF-Feldmodus]: [•]Single, [IIII]All usw. [AF-Feldpunkt]: AF-Feld-Position

() Diese Funktion kann unter folgenden Umständen nicht verwendet werden.

- Unter [Fn-Schalter/Hauptschalter] (P.385) ist eine der Optionen [ON/OFF] oder [OFF/ON] eingestellt.

Konfiguration von [Pro-Schalterfunktion]

 Wählen Sie im Bildschirm [Fn-Schalter Einst.] die Option [𝔐 Fn-Schalterfunktion] aus und drücken Sie die OK-Taste.



Fn-Schalterfunktion-Bildschirm

Aus	Das Ändern der Position des Fn -Schalters wirkt sich nicht aus.
mode1	Wechseln Sie die Funktionen des vorderen und hinteren Einstellrads, indem Sie die Position des Fn -Schalters verändern. Die Funktionen für die Positionen 1 und 2 entsprechen der unter [C Einstellfunktion] (P.377) ausgewählten Einstellung.
mode2	 Wechseln Sie zwischen Gruppen von Einstellungen, die zuvor für die Optionen [AF-Modus], [AF-Feldmodus] und [AF-Feldpunkt] festgelegt wurden. Drücken Sie die INFO-Taste und versehen Sie eine Einstellung, die über den Fn-Schalter aufrufbar sein soll, mit einem Häkchen (✓). Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen. [AF-Modus]: S-AF, C-AF usw. [AF-Feldmodus]: [#]Small, [IIII] All usw.
	[AF-Feldpunkt]: AF-Feld-Position

Diese Funktion kann unter folgenden Umständen nicht verwendet werden.

- Unter [Fn-Schalter/Hauptschalter] (P.385) ist eine der Optionen [ON/OFF] oder [OFF/ON] eingestellt.

Bei Auswahl von **[Mode2]** unter **[DFn-Schalterfunktion]** / **[PFn-Schalterfunktion]** speichert die Kamera separate Fokuseinstellungen für die Positionen 1 und 2.

 Drehen Sie den Fn-Schalter auf Position 1 und legen Sie die AF-Einstellungen fest.









- Unter folgenden Optionen kann die Kamera Einstellungen speichern, die mit einem Häkchen (✓) versehen wurden: [AF-Modus]: S-AF, C-AF usw.
 [AF-Feldmodus]: [•]Single, []]]All usw.
 [AF-Feldpunkt]: AF-Feld-Position
- **2.** Drehen Sie den Fn-Schalter auf Position 2 und legen Sie die AF-Einstellungen fest.
- **3.** Drehen Sie den Schalter auf die gewünschte Position, um die gespeicherten Einstellungen erneut aufzurufen.

Konfiguration von [Fn-Schalter/Hauptschalter]

 Wählen Sie im Bildschirm [Fn-Schalter Einst.] die Option [Fn-Schalter/Hauptschalter] aus und drücken Sie die OK-Taste.



Fn	Die Funktionsweise des Schalters entspricht den unter [Dir Fn-Schalterfunktion] und [Pr-Schalterfunktion] (P.384) gewählten Optionen.
ON/OFF	Der Schalter dient als ON/OFF -Schalter. Position 1 dient dem Einschalten und Position 2 dem Ausschalten.
OFF/ON	Der Schalter dient als ON/OFF -Schalter. Position 1 dient dem Ausschalten und Position 2 dem Einschalten.

 Der ON/OFF-Schalter kann nicht zum Ausschalten der Kamera verwendet werden, wenn eine der Optionen [ON/OFF] oder [OFF/ON] eingestellt ist. [CFn-Schalterfunktion] und [CFn-Schalterfunktion] stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Powerzoom-Objektive (Elektronischer Zoom Einst.)

©:PASMB ☎/S&Q:PASM

Legen Sie die Geschwindigkeit fest, in der Powerzoom-Objektive heran- oder herauszoomen, wenn der Zoomring gedreht wird. Passen Sie die Zoomgeschwindigkeit an, wenn sie so hoch ist, dass sich der Bildausschnitt schlecht wählen lässt.

Menü • MENU → ☆ → 1. Betrieb → Elektronischer Zoom Einst.	
Elektr. Zoomgeschw.	 Legen Sie die Zoomgeschwindigkeit für den D-Modus fest. [Niedrig]: Das Zoomen erfolgt langsam. Diese Option eignet sich für präzise Anpassungen. [Normal]: Die Zoomgeschwindigkeit ist normal. [Hoch]: Das Zoomen erfolgt schnell.
윤 Elektr. Zoomgeschw.	 Legen Sie die Zoomgeschwindigkeit für den A/S&Q-Modus fest. [Niedrig]: Das Zoomen erfolgt langsam. Diese Option eignet sich für präzise Anpassungen. [Normal]: Die Zoomgeschwindigkeit ist normal. [Hoch]: Das Zoomen erfolgt schnell.

② Obwohl für den Fotomodus (▲ -Modus) und den Videomodus (♣ /S&Q-Modi) dieselben Optionen angezeigt werden, unterscheiden sich die jeweiligen Zoomgeschwindigkeiten.

Auswählen der Reaktion auf das Herunterdrücken des Auslösers während des Live View-Zooms (LV Makro-Modus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie Anzeigeoptionen für die Fokuszoom-Funktion fest.

Menü • MENU → ☆ → 2. Betrieb → LV Makro-Modus

Informationen zu Live View-Zoom-Optionen finden Sie in der Erläuterung auf "Zoomrahmen-AF/ Zoom-AF (Super-Spot-AF)" (P.116).

	Legen Sie fest, welcher Vorgang ausgeführt werden soll, wenn der Auslöser während des Fokuszooms halb heruntergedrückt wird.
LV Makro-Modus	[mode1]: Der Fokuszoom wird beendet. Sie können die Bildkomposition nach dem Scharfstellen mithilfe der Fokuszoom-Funktion überprüfen.
	[mode2] : Der Fokuszoom bleibt aktiv, während die Kamera scharfstellt. Wählen Sie vor dem Scharfstellen eine Bildkomposition, vergrößern Sie dann zum präzisen Scharfstellen die Ansicht und nehmen Sie ein Bild auf, ohne den Zoom zwischenzeitlich zu beenden.

Auswählen des Verhaltens des Bedienelements für die Schärfentiefe-Vorschau (Sperren)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie das Verhalten des Bedienelements fest, das für die Schärfentiefe-Vorschau verwendet wird.

Menü	
• MENU → ☆ → 2. Betrieb → ۞ Sperren	

② Bevor Sie Super-Spot-AF verwenden, müssen Sie zunächst mittels [Tasten Einst.] (P.360) die Funktion [Vorschau] einem Bedienelement an der Kamera zuweisen.

	Legen Sie das Verhalten des Bedienelements fest, das für die Schärfentiefe-Vorschau verwendet wird.
© Sperren	[Aus]: Es wird abgeblendet, solange das Bedienelement gedrückt wird.
	[An] : Es wird abgeblendet, wenn das Bedienelement gedrückt wird; drücken Sie zum Beenden der Schärfentiefe-Vorschau das Bedienelement ein zweites Mal.

Optionen für das Gedrückthalten von Tasten (Zeit f. Gedrückthalten)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie lange Tasten gedrückt gehalten werden müssen, damit das Zurücksetzen oder ähnliche Vorgänge für verschiedene Funktionen ausgeführt werden. Die Zeiten für das Gedrückthalten von Tasten können für unterschiedliche Funktionen separat eingestellt werden, sodass Sie die jeweilige Dauer an Ihre Anforderungen anpassen können.

Menü

Legen Sie die Zeit für das Gedrückthalten von Tasten für jede Funktion einzeln fest.

[0.5 Sek.] - [3.0 Sek.]

Es folgen die Funktionen, die es ermöglichen, eine Zeitvorgabe für das Gedrückthalten von Tasten einzustellen:

- LV **Q** beenden
- LV**Q** Rahmen zurücks.
- 🔀 zurücksetzen
- 🚧 zurücksetzen
- WBIZ zurücksetzen
- I zurücksetzen
- MONO zurücksetzen
- Ø zurücksetzen
- 🔍 zurücksetzen
- 🖸 zurücksetzen
- 🕲 zurücksetzen
- [····] zurücksetzen

- EVF-Automatik aufruf.
- ₩ beenden
- 🐨 zurücksetzen
- Sperre umschalten
- Flimmer-Scan beenden
- WB BKT-Einst. aufrufen
- ART BKT-Einst. aufrufen
- FokusBKT-Einst. aufrufen
- 🖾 Einst. aufrufen
- GND beenden
- GND zurücksetzen
- 🗇 Einst. aufrufen

Funktionen zur Anpassung der Live View-Anzeige

Ändern des Aussehens der Anzeige(CLV-Modus)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Erhöhen Sie den Dynamikbereich der Sucheranzeige, sodass ähnlich wie bei optischen Suchern mehr Details in den Lichtern und Schatten sichtbar werden. Das Motiv ist selbst bei Gegenlicht gut sichtbar. Diese Einstellung wirkt sich auf den Sucher, den Monitor und die HDMI-Ausgabe aus.

Menü • MENU → ☆ → 3. Live View → DLV-Modus	
Standard	Die Effekte von Belichtung, Farbe und anderen Aufnahmeeinstellungen sind in der Sucheranzeige sichtbar.
	Die Effekte von Belichtung, Weißabgleich, Art Filtern und anderen

Aufnahmeeinstellungen sind nicht in der Anzeige sichtbar.

• Bei Auswahl von [S-OVF] wird "S-OVF" auf dem Display angezeigt.

S-OVF

Optimieren der Displayanzeige für dunkle Umgebungen (CNachtmodus)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Erhöhen Sie die Helligkeit des Displays, damit die Anzeige in dunklen Umgebungen besser erkennbar ist.

<u>Menü</u>

• MENU → 🌣 → 3. Live View → 🖸 Nachtmodus

Aus	Normale Anzeige.
An	Für eine angenehme Betrachtung wird die Helligkeit angepasst. Die Helligkeit und Farben in der Vorschau weichen vom finalen Foto ab.

• Bei Auswahl von [An] wird "Nacht LV" auf dem Display angezeigt.

() Bei Auswahl von [An] wird unter [Bildfolge] die Option [Normal] eingestellt.

Sucher-Anzeigerate (Bildfolge)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie die Bildfolgerate der Sucheranzeige fest.

Menü	
• MENU → ☆ → 3. Live View → Bildfolge	

Normal	Die Standard-Bildfolgerate. Diese Option wird für die meisten Aufnahmesituationen empfohlen.
Hoch	Lassen Sie sich schnell bewegende Motive fließend wirken. Sich schnell bewegende Motive können besser verfolgt werden. Für diese Einstellung wird automatisch wieder die Option [Normal] ausgewählt, wenn sich während der Aufnahme die Innentemperatur der Kamera erhöht.

Art Filter-Vorschau (Art LV-Modus)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Sie können eine Vorschau der Effekte von Art Filtern während der Aufnahme auf dem Monitor oder im Sucher anzeigen. Bei einigen Filtern wirken Motivbewegungen unter Umständen ruckartig, doch diese Wirkung kann minimiert werden, sodass es zu keiner Beeinträchtigung der Aufnahmen kommt.

Menü • MENU → ☆ → 3. Live View → Art LV-Modus	
mode1	Die Effekte von Art Filtern können während der Aufnahme in der Vorschau angezeigt werden.
mode2	Bei halb heruntergedrücktem Auslöser hat das Aufrechterhalten der Bildfolgerate Vorrang und die Kamera reduziert die Effekte von Art Filtern in der angezeigten Vorschau. Bewegungen wirken fließend.

Flimmerreduzierung im Live View-Modus (Antiflimmer-LV)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Reduzieren Sie Flimmern in Aufnahmeumgebungen mit Fluoreszentlampen und dergleichen. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Anzeige aufgrund von Flimmereffekten schwer erkennbar ist.

Menü • MENU → ☆ → 3. Live View → Antiflimmer-LV				
Auto	Die Kamera erkennt und reduziert Flimmern.			
50 Hz	Reduzieren Sie Flimmern bei Arbeitsplatz- oder Außenbeleuchtung, wenn die Wechselstromversorgung mit einer Frequenz von 50 Hz erfolgt.			
60 Hz	Reduzieren Sie Flimmern bei Arbeitsplatz- oder Außenbeleuchtung, wenn die Wechselstromversorgung mit einer Frequenz von 60 Hz erfolgt.			
Aus	Die Flimmerreduzierung ist deaktiviert. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn [An] für [Antiflimmer-Aufnahme] (P.213) ausgewählt ist.			

Selbstporträthilfe (Selbstporträthilfe)

© PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Anzeige verwendet wird, wenn der Monitor für Selbstporträts umgedreht wird.



Menü
• MENU \Rightarrow \Rightarrow 3. Live View \Rightarrow Selbstporträthilfe

Aus	Die Anzeige ändert sich nicht, wenn der Monitor umgedreht wird.
An	Wenn der Monitor für Selbstporträts umgedreht wird, zeigt er ein Abbild der Sicht durch das Objektiv an.

Funktionen zur Konfiguration der Informationsanzeige

Auswählen des Anzeigemodus für den Sucher (Stil für elektr. Sucher)

© PASMB ≌/S&Q:PASM

Menü • MENU → ☆ → 4. Informationen → Stil für elektr. Sucher

Stil 1/	Vergleichbar mit der Sucheranzeige von Filmkameras.	The second seco
Stil 3	Entspricht der Monitoranzeige.	

396
Sucheranzeige beim Aufnehmen unter Verwendung des Suchers (Stil 1/Stil 2)



- (1) Aktive **Bluetooth**[®]-Verbindung (P.456, P.475)
- 2 Fernbedienung (P.475)
- ③Flugmodus (P.451)
- (4) AF-Bestätigung (P.53)
- (5) ♥ → SH2-Blendenwarnung (P.199)
- 6 EINSTELL/AUFRUF-Funktion (P.489)
- (7) Staubschutzfunktion (P.503)
- (8) Blitz (Blinken zeigt laufenden Ladevorgang an, Leuchten zeigt abgeschlossenen Ladevorgang an) (P.184)
- (9) Pro-Aufnahme aktiv (P.210)
- 10 AE-Speicher (P.169)
- (11) Vorschau (P.388)
- (12) AE BKT(P.294)
- (3) LV-Einstellungen (Bei der Einstellung [S-OVF]) (P.390)
- 14 Nachtmodus (P.391)
- (15) ISO BKT (P.299)
- (16) WB BKT (P.296)
- 17 WB Auto Sperren (P.253)
- (18) Kartenschreibanzeige (P.29, P.34)

- (P.567)
- (21) Aufnahmezeit (Anzeige während der Aufnahme) (P.79)
- 22 Akkustand (P.38)
- 23 USB-Stromversorgung (P.473)
- 24 Aufnahmemodus (P.60)")
- 25 Anwendermodus (P.84)
- 26 Verschlusszeit (P.60, P.66)
- 27 Blendenwert (P.60, P.63)
- 28 Belichtungskorrektur (P.161)
- 29 Wasserwaage ¹ (P.403)
- 30 Belichtungskorrekturwert (P.161)
- 31) Gradationskurven-Korrektur (P.373)
- 32 ISO-Empfindlichkeit (P.175)
- 33 Weißabgleich (P.248)
- 34) Anzahl der speicherbaren Fotos (P.564)
- 35 Noch verfügbare Aufnahmezeit (P.567)
- 36 Flimmer-Scan (P.165)
- ③⑦ ₽ HDMI-Ausgabe (P.311)
- 38 Testbild (P.362)
- (1) Maximale Bildanzahl laufende Aufnahme (P.202)
 - 1 Angezeigt, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird. 🏟 [== Wasserwaage] (P.403)

Aufnahmeangaben (CInfo-Einstellungen / 🍄 Info-Einstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Angaben in der Live View-Anzeige aufgelistet werden sollen. Sie können Angaben zu Aufnahmeeinstellungen ein- oder ausblenden. Verwenden Sie diese Option zum Auswählen der Symbole, die auf dem Display angezeigt werden sollen. Sie können drei Einstellungssets für die Anzeige im ▲-Modus und zwei Einstellungssets für die Anzeige im ♀/S&Q-Modus konfigurieren.



Konfiguration der DInfo-Einstellungen

- Wählen Sie eine Angabe aus, die bei Drücken der INFO-Taste eingeblendet werden soll, und versehen Sie die entsprechende Option mit einem Häkchen (✓).
- Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control C

Einstellungsbildschirm

Nur Bild	Es werden keine Informationen eingeblendet.
Information 1	 Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen. Drücken Sie die Pfeiltaste ▷, um die Detaileinstellungen für ein anzuzeigendes Element vorzunehmen. Die folgenden Elemente können konfiguriert werden. [Ima] / [Lichter & Schatten] / [Wasserwaage] / [Lautloser Betrieb]
Information 2	
Information 3	

 Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Das aktuell verwendete Einstellungsset kann nicht deaktiviert werden, jedoch können die anzuzeigenden Elemente konfiguriert werden.

Konfiguration der 🎛 Info-Einstellungen

- Wählen Sie eine Angabe aus, die bei Drücken der INFO-Taste eingeblendet werden soll, und versehen Sie die entsprechende Option mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.



Einstellungsbildschirm

Nur Bild	Es werden keine Informationen eingeblendet.
Information 1	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ΔG eine Option aus und drücken Sie die OK -Taste, um sie mit einem Häkchen (\checkmark) zu versehen.
Information 2	Drücken Sie erneut die OK -Taste, um das Häkchen zu entfernen. Drücken Sie die Pfeiltaste ▷, um die Detaileinstellungen für ein anzuzeigendes Element vorzunehmen. Die folgenden Elemente können konfiguriert werden. [Imi] / [Wasserwaage] / [Bildstabilisation] / [Bildmodus] / [WB] / [AF-Modus] / [Motiverkennung] / [Aufnahmepegelmessung] / Kopfhörerlautstärke] / [Timecode] / [Lautloser TBetrieb] / [Gitterlinien]

Das aktuell verwendete Einstellungsset kann nicht deaktiviert werden, jedoch können die anzuzeigenden Elemente konfiguriert werden.

Auswählen einer Anzeige

Drücken Sie während der Aufnahme die **INFO**-Taste, um durch die ausgewählten Anzeigen zu blättern.

Konfiguration der Anzeige bei halb heruntergedrücktem Auslöser (Info bei halb gedr. —)

©:PASMB ☎/S&Q:PASM

Sie können die Anzeige konfigurieren, die bei halb heruntergedrücktem Auslöser angezeigt wird.

MENU → ☆ → 4. Informationen → Info bei halb gedr. —

Aus	Es werden keine Informationen eingeblendet, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird.
An1	Nur die folgenden belichtungsbezogenen Elemente werden eingeblendet, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird. • Verschlusszeit • Blende • Zurücksetzen der Belichtungskorrektur • Abweichung von der optimalen Belichtung • ISO-Empfindlichkeit
An2	Die Anzeige ändert sich nicht, auch wenn Auslöser halb heruntergedrückt wird.

Optionen für die Informationsanzeige im Sucher (O Info-Einstellungen)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Informationen durch Drücken der **INFO**-Taste in der Sucheranzeige eingeblendet werden können. Durch Drücken der **INFO**-Taste können Sie wie beim Monitor auch im Sucher ein Histogramm oder eine Wasserwaage anzeigen. Diese Funktion wird zum Festlegen der verfügbaren Anzeigetypen verwendet. Diese Funktion wirkt sich aus, wenn im ▲-Modus [▲Stil 1] oder [▲Stil 2] unter [Stil für elektr. Sucher] (P.396) ausgewählt ist. Die unter [▲Info-Einstellungen] (P.399) ausgewählte Option wird im &/S&Q-Modus wirksam.



- Wählen Sie eine Angabe aus, die bei Drücken der INFO-Taste eingeblendet werden soll, und versehen Sie die entsprechende Option mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen.

Drücken Sie erneut die **OK**-Taste, um das Häkchen zu entfernen.



Einstellungsbildschirm

Nur Bild	Es werden keine Informationen eingeblendet.
Information 1	Wählen Sie mit den Pfeiltasten ΔG eine Option aus und drücken Sie die OK -Taste, um sie mit einem Häkchen (\checkmark) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK -Taste, um das Häkchen zu entfernen. Drücken Sie die Pfeiltaste \triangleright , um die Detaileinstellungen für ein
Information 2	
Information 3	konfiguriert werden.
	[Lichter & Schatten]: Über- und unterbelichtete Bereiche werden mit Tönungen gekennzeichnet.
	[Wasserwaage]: Die Wasserwaage wird angezeigt.

Das aktuell verwendete Einstellungsset kann nicht deaktiviert werden, jedoch können die anzuzeigenden Elemente konfiguriert werden.

Anzeigen der Wasserwaage bei halb heruntergedrücktem Auslöser (📟 ᆖ Wasserwaage)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob die Wasserwaage im Sucher angezeigt werden kann, indem der Auslöser bei Auswahl von [**Stil 1**] oder [**Stil 2**] unter [**Stil für elektr. Sucher**] (P.396) halb heruntergedrückt wird.



Anzeigen, wenn Auslöser halb heruntergedrückt wird

Menü	
• MENU 🄿 🌣 🄿 4. Informationen 🔿 🗔 🛲 Wasserwaage	

An	Die Wasserwaage wird im Sucher angezeigt, während der Auslöser halb heruntergedrückt wird. Die Wasserwaage wird anstelle der Belichtungsleiste eingeblendet.
Aus	Die Wasserwaage wird nicht angezeigt.

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

<u>Menü</u>				
• MENU 🔿	⋫	⇒	[,] 5. Raster/Andere Anzeigen 🔿 🗖 Gitterlinien-Einstellunge	en
• MENU 🔿	⋫	⇒	$^{-}$ 5. Raster/Andere Anzeigen 🔿 🍄 Gitterlinien-Einstellunge	en

Anzeigefarbe	Legen Sie die angezeigte Farbe fest. [Einstellung 1]: Die Einstellungen unter [Voreinstellungsfarbe 1] werden verwendet. [Einstellung 2]: Die Einstellungen unter [Voreinstellungsfarbe 2] werden verwendet.
Exklusiv für 쮼 (nur [쮼Gitterlinien- Einstellungen])	 Legen Sie fest, ob bei der Anzeige von Markierungen im X/S&Q-Modus eine ausschließlich für Videos verfügbare Einstellung verwendet werden soll. [Aus]: Verwenden Sie dieselbe Einstellung wie im Fotomodus. [An]: Verwenden Sie die speziell für den Videomodus vorgesehenen Einstellungen.
Gitterlinien	 Legen Sie fest, welche Art von Markierung angezeigt werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: [Aus] / [⊞] / [⊞] / [⊞] / [⊞] / [⊡] / [⊠] / [□] (nur [☐ Gitterlinien-Einstellungen]) Bei Auswahl von [□] werden die Markierungen für ein 16:9-Videobildformat angepasst, wenn Videos in einem Fotomodus aufgenommen werden. Abhängig von der unter [۩ <!--!] und [S&Q <!!] ausgewählten Option werden Markierungen unter Umständen mit einem Seitenverhältnis von 17:9 angezeigt.</li-->

Voreinstellungsfarbe 1	[R]: Erhöhen Sie den Wert, um die rote Tönung hervorzuheben.
	[G]: Erhöhen Sie den Wert, um die grüne Tönung hervorzuheben.
Manain at all was as fault a D	[B]: Erhöhen Sie den Wert, um die blaue Tönung hervorzuheben.
Voreinstellungsfarbe 2	[α] : Erhöhen Sie den Wert, um die Farbsättigung der Markierungen zu steigern.

 ⑦ Die hier konfigurierten Markierungen werden während des Focus Stacking-Vorgangs nicht angezeigt (P.271) oder der Bildschirm zur Filtereinstellung für Live-GND-Aufnahmen (P.268).
 ※ Die hier vorgenommenen Einstellungen werden ebenfalls verwendet, wenn unter [Stil für elektr.

Sucher] die Option [.....Stil 3] ausgewählt ist.

Optionen für die Rastergitteranzeige im Sucher (🔤 🖸 Gitterlinien-Einst.)

D:PASMB ≌/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob ein Rastergitter im Sucher angezeigt werden soll. Sie können auch die Farbe und die Art der Markierungen festlegen. Diese Funktion wirkt sich aus, wenn im D-Modus [\Box Stil 1] oder [\Box Stil 2] unter [Stil für elektr. Sucher] ausgewählt ist. Die unter [Ω Info-Einstellungen] (P.399) ausgewählte Option wird im Ω /S&Q-Modus wirksam.

Menü	
• MENU → ☆ → 5. Raster/Andere Anzeigen → 🖨 🗖 Gitterlinien-Einst.	

Exklusiv für 📟	Legen Sie fest, ob bei der Anzeige von Markierungen im Sucher eine ausschließlich für den Sucher verfügbare Einstellung verwendet werden soll. [Aus]: Verwenden Sie dieselbe Einstellung wie beim Monitor. [An]: Verwenden Sie die speziell für den Sucher vorgesehene Einstellung.
	Legen Sie die angezeigte Farbe fest.
Anzeigefarbe	[Einstellung 1]: Die Einstellungen unter [Voreinstellungsfarbe 1] werden verwendet.
	[Einstellung 2]: Die Einstellungen unter [Voreinstellungsfarbe 2] werden verwendet.
Gitterlinien	 Legen Sie fest, welche Art von Markierung angezeigt werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: [Aus] / [∰] / [∰] / [∰] / [∰] / [∰] / [[]] / [[]] Bei Auswahl von [] werden die Markierungen für ein 16:9-Videobildformat angepasst, wenn Videos in einem Fotomodus aufgenommen werden. Abhängig von der unter [\$ €] = 1 ausgewählten Option werden Markierungen unter Umständen mit einem Seitenverhältnis von 17:9 angezeigt.

Voreinstellungsfarbe 1	[R]: Erhöhen Sie den Wert, um die rote Tönung hervorzuheben.
	[G]: Erhöhen Sie den Wert, um die grüne Tönung hervorzuheben.
Manain stallon aufach a 2	[B]: Erhöhen Sie den Wert, um die blaue Tönung hervorzuheben.
voreinstellungsfarbe 2	[α]: Erhöhen Sie den Wert, um die Farbsättigung der Markierungen zu steigern.

② Die hier konfigurierten Markierungen werden während des Focus Stacking-Vorgangs nicht angezeigt (P.271) oder der Bildschirm zur Filtereinstellung für Live-GND-Aufnahmen (P.268).

Wählen Sie die über die CP-Taste verfügbaren Einstellungen (CP Tastenkonfiguration)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie die über die CP-Taste verfügbaren Einstellungen.

Menü		
• MENU 🔿	\Rightarrow \Rightarrow 5. Raster/Andere Anzeigen \Rightarrow \bigcirc Tastenkonfiguration	

- Wählen Sie eine Angabe aus, die bei Drücken der INFO-Taste eingeblendet werden soll, und versehen Sie die entsprechende Option mit einem Häkchen (✓).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Hochaufgel. Aufnahme Stativ		
Hochaufgel. Aufnahme Freihand		
Live ND Aufnahme: ND2(1EV) – Live ND Aufnahme: ND64(6EV)		
Live GND Aufn.: GND2(1EV) – Live GND Aufn.: GND8(3EV)	Wenn Sie das Häkchen (🖌) aktivieren, wird die Funktio am Auswahlbildschirm angezeigt, wenn die CP -Taste	
Focus Stacking	gedruckt wird.	
HDR HDR1		
HDR HDR2		
Mehrfachbelichtung		

Auswählen der über Multi-Fn verfügbaren Einstellungen (Multifunktionseinstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Einstellungen fest, die über Multifunktionstasten aufgerufen werden können.

• MENU → ☆ → 5. Raster/Andere Anzeigen → Multifunktionseinstellungen

Menü

- **1.** Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart aus und versehen Sie sie mit einem Häkchen (\checkmark).
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △G eine Option aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie mit einem Häkchen (✓) zu versehen. Drücken Sie erneut die OK-Taste, um das Häkchen zu entfernen.

Gradationskurven- Korrektur	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren Einstellrad an. Drücken Sie die INFO -Taste, um den zu konfigurierenden Bereich (Lichter-, Schatten-, Mitteltoneinstellung) zu ändern.
ISO	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren
WB	Einstellrad an.
Vergrößern	Ein Zoomrahmen wird angezeigt.
Bildverhältnis	Passen Sie die Einstellung mit dem vorderen und hinteren Einstellrad an.
LV-Modus	Mit jedem Tastendruck wechselt die Einstellung zwischen [Standard] und [S-OVF].
Fokus Peaking	Mit jedem Tastendruck wird die Funktion ein- oder ausgeschaltet.

Histogramm-Belichtungswarnung (Histogramm-Einstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Helligkeitswerte im Histogramm als überbelichtet (Lichter) oder als unterbelichtet (Schatten) dargestellt werden sollen. Diese Werte werden für Belichtungswarnungen in den Histogrammanzeigen während der Aufnahme und Wiedergabe von Fotos verwendet.

• Die in den Anzeigen für [Lichter & Schatten] auf dem Monitor und im Sucher rot oder blau dargestellten Bereiche werden ebenfalls entsprechend den für diese Option festgelegten Werten ausgewählt.

<u>Menü</u>

• MENU 🔿 🌣 🄿 5. Raster/Andere Anzeigen 🔿 Histogramm-Einstellungen

Überbelichtung	Legen Sie die minimale Helligkeit für die Warnung vor Lichtern fest. [245] – [255]
Schatten	Legen Sie die maximale Helligkeit für die Warnung vor Schatten fest. [0] – [10]

Einstellungen im Zusammenhang mit der Bedienung und Anzeige der Menüs

Konfiguration des Cursors auf dem Menübildschirm (Menü-Cursor Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wo der Cursor angezeigt werden soll, wenn Sie das Menü öffnen oder auf eine andere Seite wechseln.

Menü		
• MENIL 🔿 🎸 🔿	P Funktion 📥 Menü-Cursor Finst	

Seiten-Cursor-Position	[Speichern] : Wenn Sie auf eine andere Seite wechseln, wird der Cursor an der Stelle eingeblendet, an der er sich befand, als die Seite zuletzt geöffnet war.
	[Zurücksetzen] : Bei jedem Wechsel auf eine andere Seite wird der Cursor oben auf der Seite eingeblendet.
	[Vorherige] : Bei Öffnen des Menüs werden das zuletzt verwendete Register sowie die zuletzt verwendete Seite und Cursorposition erneut aufgerufen.
Menüstartposition	$[\begin{tmatrix} $P_1 \end{tmatrix} $P_1 tm$
	[My] : Bei Öffnen des Menüs wird die erste Seite des Register "Mein" angezeigt.

	Sie können die Kamera so konfigurieren, dass das modusspezifische Menü geöffnet wird, wenn Sie im Modus B die MENU -Taste drücken.
Shortcut zu B-Modus Einst.	[Aus]: Das Menü wird entsprechend der Einstellung unter [Menüstartposition] geöffnet.
	 [An]: Abhängig vom ausgewählten Modus wird [Live Bulb], [Live Time], oder [Zusammeng. Aufnahme] geöffnet. ^[CS] "Konfiguration der BULB/TIME/COMP Einstellungen (BULB/ TIME/COMP Einst.)" (P.292)

Festlegen der Navigation zwischen Seiten mit dem hinteren Einstellrad (Menünavigation)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, ob bei Drehen des hinteren Einstellrads nur zwischen Seiten innerhalb desselben Menüregisters gewechselt werden soll.



Die Einstellung wird nur bei Bedienung über das hintere Einstellrad wirksam. Wenn Sie zum Wechseln zwischen Seiten die Pfeiltasten Vorgehensweise bei Auswahl von [Nein] entsprechend.

[Ja]/[Nein] Standard (Prioritätseinstellung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie die Option "standardmäßig markiert", wenn eine [Ja]/[Nein]-Bestätigung angezeigt wird.

Menü • MENU → ☆ → 2. Betrieb → Prioritätseinstellung

Nein	[Nein] ist standardmäßig markiert.
Ja	[Ja] ist standardmäßig markiert.

Einstellungen unter "Mein Menü"

Mein Menü

Sie können die Option "Mein Menü" zum Erstellen eines personalisierten Menüregisters verwenden, die nur von Ihnen ausgewählte Elemente enthält. "Mein Menü" kann bis zu 5 Seiten mit je 7 Elementen umfassen. Sie können Elemente löschen oder die Reihenfolge der Seiten oder Elemente ändern. Beim Kauf sind unter der Option "Mein Menü" keine Elemente vorhanden.

Hinzufügen von Elementen zu "Mein Menü"

- 1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- **2.** Markieren Sie ein Element, das in "Mein Menü" aufgenommen werden soll.
 - Jedes Element aus den Menüs D₁ bis Y kann zu "Mein Menü" hinzugefügt werden, wenn es auf dem Bildschirm mit den angezeigten Registern eingeblendet wird.
 - Auch einige weitere Menüelemente können zu "Mein Menü" hinzugefügt werden. Wenn das Menüelement hinzugefügt werden kann, wird "My" oben rechts auf dem Display angezeigt.

	Ý
BULB/TIME/COMP Einst.	My
Bulb/Time Fokus.	An
Bulb/Time-Einstellung	8Min.
Live Composite-Einst.	3 Std.
Bulb/Time Monitor	
Live Bulb	Aus
Live Time	0.5Sek.
Zusammeng. Aufnahme	1/2Sek.
	OK

 Element kann zu "Mein Menü" hinzugefügt werden

- Sie werden aufgefordert, eine Seite auszuwählen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Seite unter "Mein Menü" aus, zu der das Element hinzugefügt werden soll.
- **4.** Drücken Sie die **OK**-Taste, um das Element zur ausgewählten Seite hinzuzufügen.
 - Die Kamera zeigt eine Meldung mit der Bestätigung an, dass das Element zu "Mein Menü" hinzugefügt wurde.
 - Zu "Mein Menü" hinzugefügte Elemente werden mit der Nummer der "Mein Menü"-Seite gekennzeichnet.
 - Elemente können durch Drücken der ^O-Taste aus "Mein Menü" entfernt werden. Wählen Sie die Option [Ja] aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Unter der Option "Mein Menü" gespeicherte Elemente werden zum Register "My" ("Mein Menü") hinzugefügt.





Mein Menü	zum Hinzufügen My
Bulb/Time Fokus.	An
	My1
	My2
	My3
	My4
	My5
⇒	OK

	My 1
Bulb/Time Fokus.	An
Bulb/ Zu Mein Menü hinzugefügt.	

BULB/TIME/COMP Einst.	My1
Bulb/Time Fokus.	An
Bulb/Time-Einstellung	8Min.
Live Composite-Einst.	3 Std.
Bulb/Time Monitor	
Live Bulb	Aus
Live Time	0.5Sek.
Zusammeng. Aufnahme	1/2Sek.
	OK



Menü")

5. Wählen Sie das Register "My" aus, um auf "Mein Menü" zuzugreifen.

Sie können die Kamera so konfigurieren, dass bei Drücken der MENU-Taste zuerst "Mein Menü" aufgerufen wird. I (Konfiguration des Cursors auf dem Menübildschirm (Menü-Cursor Einst.)" (P.411)

Verwalten von "Mein Menü"

Sie können die Elemente unter "Mein Menü" neu anordnen, auf andere Seiten verschieben oder vollständig aus "Mein Menü" entfernen.

- 1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um die Menüs anzuzeigen.
- Zeigen Sie die Seite unter "Mein Menü" an, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die O-Taste.





Die folgenden Optionen werden angezeigt.
[Reihenfolge ändern]: Ändern Sie die Reihenfolge der Elemente oder Seiten. Verwenden Sie die Pfeiltasten △▽⊲▷, um die neue Position zu wählen.
[Diesen Eintrag entfernen]: Entfernen Sie das markierte Element aus "Mein Menü". Wählen Sie die Option [Ja] aus und drücken Sie die OK-Taste.
[Diese Seite löschen]: Entfernen Sie alle Elemente auf der

aktuellen Seite aus "Mein Menü". Wählen Sie die Option [Ja] aus und drücken Sie die **OK**-Taste.



Einstellungen unter Karte/Ordner/ Datei

Formatieren der Karte (Kartenformatierung)

© PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Karten müssen mit dieser Kamera formatiert werden, bevor sie benutzt werden, wenn sie vorher in einer anderen Kamera oder dem Computer verwendet wurden.

Beim Formatieren werden alle auf der Karte gespeicherten Daten einschließlich der geschützten Bilder entfernt.

Vergewissern Sie sich vor dem Formatieren einer gebrauchten Karte, dass sich keine Bilder darauf befinden, die Sie auf der Karte behalten möchten. 🎲 "Verwendbare Karten" (P.34)

Menü • MENU → Ì → 1. Karte/Ordner/Datei → Kartenformatierung	
Karte formatieren	[Ja]: Die Karte wird formatiert.
Karte formatieren	[Nein]: Die Formatierung wird abgebrochen.

Nein	Die Formatierung wird abgebrochen.
	5 5

Festlegen eines Ordners zum Speichern von Bildern (Speicherordner wählen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Geben Sie einen Ordner auf der Karte an, in dem die Bilder gespeichert werden sollen.

Menü • MENU → ↑ → 1. Karte/Ordner/Datei → Speicherordner wählen

Zuweisen ¹	 [Neuer Ordner]: Geben Sie eine 3-stellige Ordnernummer an. 1. Stelle: [0] – [9] 2. Stelle: [0] – [9] 3. Stelle: [0] – [9] [Vorhandener Ordner]: Wählen Sie mit den Pfeiltasten Δ∇ einen vorhandenen Ordner aus. Die ersten zwei Bilder und das letzte Bild im Ordner werden angezeigt.
Nicht wählen	Es wird kein Ordner festgelegt, in dem die Bilder gespeichert werden sollen. Wurde bereits ein Ordner festgelegt, wird die Auswahl aufgehoben.

1 Wurde bereits ein Ordner angegeben, wird der Name des Ordners angezeigt. Drücken Sie zum Auswählen eines anderen Ordners die Pfeiltaste ▷.

Optionen für die Dateibenennung (Dateiname)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie die Kamera Dateien benennt, wenn Fotos oder Videos auf Speicherkarten gespeichert werden. Dateinamen setzen sich aus einem vier Zeichen langen Präfix und einer vierstelligen Nummer zusammen. Legen Sie mithilfe dieser Option fest, wie die Zuweisung von Dateinummern erfolgt.

Menü • MENU ➡ Y	I. Karte/Ordner/Datei ➡ Dateiname
Auto	Bei Einlegen einer neuen Speicherkarte wird die Nummerierung der Dateien ab der zuletzt verwendeten Nummer fortgesetzt. Befindet sich auf der Karte bereits eine Datei mit derselben oder einer höheren Nummer, wird die Nummerierung ab der höchsten Nummer fortgesetzt.
Zurücksetzen	Bei Einlegen einer neuen Karte wird die Ordnernummerierung auf 100 und die Dateinummerierung auf 0001 zurückgesetzt. Befinden sich bereits Bilder auf der Karte, wird die Nummerierung ab der höchsten Nummer fortgesetzt.

Benennen von Dateien (Dateinamen bearbeiten)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Ändern Sie die Namen, mit denen die Kamera Dateien benennt, wenn Fotos und Videos auf Speicherkarten gespeichert werden.

Menü • MENU → Y → 1. Karte/Ordner/Datei → Dateinamen bearbeiten	
	[Datum (MTT)] : [Datum (MTT)]: Das 2. bis 4. Zeichen entspricht dem Monat und Tag des Aufnahmedatums (A bis C werden für Oktober bis Dezember verwendet). Das 1. Zeichen können Sie frei wählen.
sRGB	[Verzeichnisnummer] : Das 2. bis 4. Zeichen entspricht der Nummer des Zielordners ("100" – "999"). Das 1. Zeichen können Sie frei wählen.
	[Manuell] : Sie können die ersten vier Zeichen unter Verwendung alphanumerischer Zeichen frei wählen.
	[Datum (MTT)] : [Datum (MTT)]: Das 2. bis 4. Zeichen entspricht dem Monat und Tag des Aufnahmedatums (A bis C werden für Oktober bis Dezember verwendet). Das 1. Zeichen lautet "_" und kann nicht geändert werden.
Adobe RGB	[Verzeichnisnummer] : Das 2. bis 4. Zeichen entspricht der Nummer des Zielordners ("100" – "999"). Das 1. Zeichen lautet "_" und kann nicht geändert werden.
	[Manuell] : Sie können das 2. bis 4. Zeichen unter Verwendung alphanumerischer Zeichen frei wählen. Das 1. Zeichen lautet "_" und kann nicht geändert werden.

Benutzerinformationen

Speichern von Objektiv-Informationen (Objektiv-Info-Einstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Kamera kann Informationen für bis zu 10 Objektive speichern, die nicht den Standards der Micro Four Thirds oder Four Thirds Systemen entsprechen. Zu diesen Daten zählt auch die Brennweite, die für die Bildstabilisation und die Keystone-Korrektur verwendet wird. Die Daten werden in Form von Exif-Tags gespeichert.

Menü

• MENU → 1 → 2. Informationen Aufnahme → Objektiv-Info-Einstellungen

	Speichern Sie die Objektivdaten.
Objektiv-Info erstellen	[Objektivname]: Geben Sie den Namen des Objektivs ein.
	[Brennweite] : Geben Sie die Brennweite ein. [0,1]–[1000,0] mm
	[Blendenwert] : Geben Sie den Blendenwert ein. [00,00] – [99,99]
	[Übernehmen]: Speichern Sie die eingegebenen Objektivdaten.
	Bearbeiten Sie die gespeicherten Objektivdaten.
Objektiv 1 (Gespeicherter Name) – Objektiv 10 (Gespeicherter Name)	[Bearb.]: Bearbeiten Sie die gespeicherten Objektivdaten.
	Bearbeiten Sie die Eingaben unter [Objektivname], Brennweite] und
	[Diendenwert].
	[Löschen]: Löschen Sie die gespeicherten Objektivdaten.

Zeicheneingabe

- Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen der Eingabe von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen zu wechseln.
- **2.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ ein Zeichen und drücken Sie die **OK**-Taste zur Eingabe.
 - Das ausgewählte Zeichen wird im Zeicheneingabebereich (**a**) angezeigt.
 - Drücken Sie die 🛍-Taste, um ein Zeichen zu löschen.
- Bewegen Sie zum Löschen eines Zeichens im Zeicheneingabebereich (a) den Cursor mit dem vorderen und hinteren Einstellrad.
 - Wählen Sie ein Zeichen aus und drücken Sie die m-Taste, um es zu löschen.
- **4.** Wählen Sie nach Abschluss der Eingabe die Option **[End]** und drücken Sie die **OK**-Taste.



- **a** Zeicheneingabebereich
- **b** Cursor-Bewegungstasten
- **c** Tastatur
- **d** Bedienungshinweise
- Die Touch-Bedienung kann auch zur Eingabe von Zeichen und zur Bedienung von a bis d verwendet werden.
- Das Objektiv wird zum Menü für Objektivinformationen hinzugefügt.
- Wird ein Objektiv angebracht, dass nicht automatisch Informationen an die Kamera übermittelt, werden die verwendeten Informationen durch Häkchen (✓) markiert. Markieren Sie die Objektive, denen Sie ein Häkchen (✓) hinzufügen möchten, und drücken Sie die OK-Taste.

Ausgabeauflösung (dpi-Einstellungen)

C:PASMB 8/S&Q:PASM

Legen Sie die Informationen zur Ausgabeauflösung (in dpi oder "dots per inch", englisch für "Punkte pro Zoll") fest, die mit Fotodateien gespeichert werden. Die ausgewählte Auflösung wird verwendet, wenn die Bilder gedruckt werden. Die dpi-Einstellung wird in Form eines Exif-Tags gespeichert.

• MENU → Y → 2. Informationen Aufnahme → dpi-Einstellungen

Menü

Hinzufügen von Copyright-Informationen (Copyright-Info.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, welche Copyright-Informationen zusammen mit Fotos gespeichert werden. Copyright-Informationen werden in Form von Exif-Tags gespeichert.



- ② Wir haften nicht für Streitigkeiten oder Schäden, die aus der Verwendung der Option Copyright-Info.] entstehen. Benutzung auf eigene Gefahr.
- ② Um die eingegebenen Copyright-Informationen zu löschen, müssen Sie die Zeichen im Eingabebildschirm des jeweiligen Elements (P.426) löschen.

Aktivieren der Option "Copyright-Info."

1. Markieren Sie die Option [**Copyright-Info.**] mithilfe von $\Delta \nabla$ und drücken Sie die **OK**-Taste.



Copyright-Info.-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.



3. Es wird wieder der Copyright-Info.-Einstellungsbildschirm angezeigt.

Konfiguration von Copyright-Info.

- **1.** Konfigurieren Sie die Optionen.
 - Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
 - Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die **OK**-Taste, um zum Copyright-Info.-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

	Copyright-Info.	
Copyright-Info.	A	
Künstlername		
Copyright-Name		
5 💷	OK	

Künstlername	Geben Sie den Namen des Fotografen ein.
Copyright-Name	Geben Sie den Namen des Copyright-Inhabers ein.

Zeicheneingabe

- Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen der Eingabe von Gro
 ßbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen zu wechseln.
- **2.** Markieren Sie mit $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ ein Zeichen und drücken Sie die **OK**-Taste zur Eingabe.
 - Das ausgewählte Zeichen wird im Zeicheneingabebereich (**a**) angezeigt.
 - Drücken Sie die 🛍-Taste, um ein Zeichen zu löschen.
- Bewegen Sie zum Löschen eines Zeichens im Zeicheneingabebereich (a) den Cursor mit dem vorderen und hinteren Einstellrad.
 - Wählen Sie ein Zeichen aus und drücken Sie die 1 Taste, um es zu löschen.
- **4.** Wählen Sie nach Abschluss der Eingabe die Option **[End]** und drücken Sie die **OK**-Taste.



- **a** Zeicheneingabebereich
- ${\bf b}$ Cursor-Bewegungstasten
- **c** Tastatur
- d Bedienungshinweise
- Die Touch-Bedienung kann auch zur Eingabe von Zeichen und zur Bedienung von a bis d verwendet werden.

Einstellungen unter Monitor/Ton/ Verbindung

Deaktivieren der Touchscreen-Bedienung (Einstell. Touchscreen)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Touchscreen-Bedienung.

Menü • MENU → Y → 3. Monitor/Ton/Verbindung → Einstell. Touchscreen

Aus	Die Touchscreen-Bedienung ist deaktiviert.
An	Die Touchscreen-Bedienung ist aktiviert.

Monitorhelligkeit und -farbton (Monitorkalibrierung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Passen Sie die Farbtemperatur und die Helligkeit des Monitors an. Die Option gilt sowohl in den Fotoals auch in den Videomodi.

Menü	
• MENU \Rightarrow \uparrow \Rightarrow 3. Monitor/Ton/Verbindung \Rightarrow Monitorkalibrierung	

l ^E (Farbtemperatur)	Passen Sie die Farbtemperatur an. Passen Sie die Achse (Gelb bis Blau) mit dem vorderen Einstellrad oder den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ an. Durch Bewegen des Zeigers (- \ddagger -) in Richtung A wird ein roter Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung B ein blauer Farbstich. Passen Sie die Achse (Grün bis Magenta) mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten $\triangle \nabla$ an. Durch Bewegen des Zeigers (- \ddagger -) in Richtung G wird ein grüner Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung M ein magentafarbener Farbstich.
☆ (Helligkeit)	Passen Sie die Helligkeit an. Wählen Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ eine Option aus. [-7] – [±0] – [+7]

- Drücken Sie die **INFO**-Taste, um zwischen Farbtemperatur und Helligkeit zu wechseln und die Elemente einzeln einzustellen.
- Sie können die Einstellung zurücksetzen, indem Sie die **OK**-Taste gedrückt halten.
- Im **B**-Modus verwendet der Monitor die unter [**Bulb/Time Monitor**] gewählte Helligkeit.

Helligkeit und Farbton für den Sucher (EVF-Einstellung)

© PASMB ₽/S&Q:PASM

Einstellung der Helligkeit und des Farbtons für den Sucher. Die Anzeige wird auf den Sucher umgeschaltet, während diese Einstellungen angepasst werden.

Menü • MENU → Y → 3. Monitor/Ton/Verbindung → EVF-Einstellung			
l ^E (Farbtemperatur)	Passen Sie die Farbtemperatur an. Passen Sie die Achse (Gelb bis Blau) mit dem vorderen Einstellrad oder den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ an. Durch Bewegen des Zeigers (- \ddagger -) in Richtung A wird ein roter Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung B ein blauer Farbstich. Passen Sie die Achse (Grün bis Magenta) mit dem hinteren Einstellrad oder den Pfeiltasten $\triangle \nabla$ an. Durch Bewegen des Zeigers (- \ddagger -) in Richtung G wird ein grüner Farbstich hinzugefügt, durch Bewegen in Richtung M ein magentafarbener Farbstich.		
☆ (Helligkeit)	[Autom. Helligkeit für EVF Aus] / [Autom. Helligkeit für EVF An]: Die Helligkeit des Suchers und die Kontraste bei eingeblendeten Angaben werden automatisch an das Umgebungslicht anpasst. Passen Sie die Einstellung mit den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ an. [$\stackrel{*}{\Rightarrow}$]: Passen Sie die Helligkeit an. Wählen Sie mit den Pfeiltasten $\triangle \nabla$ eine Option aus. [-7] – [±0] – [+7]		
	② Bei Auswahl von [Autom. Helligkeit für EVF An] kann die Helligkeit nicht angepasst werden.		

• Drücken Sie die **INFO**-Taste, um zwischen Farbtemperatur und Helligkeit zu wechseln und die Elemente einzeln einzustellen.

429

• Sie können die Einstellung zurücksetzen, indem Sie die **OK**-Taste gedrückt halten.

Konfiguration des Augensensors (Augensensor Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Sie können festlegen, wie die Kamera reagiert, wenn Sie den Sucher an Ihr Auge halten.

Menü • MENU → ↑ → 3. Monitor/Ton/Verbindung → Augensensor Einst.

Auto Umschalten EVF	 [Aus]: Die Anzeige schaltet nicht um, wenn Sie den Sucher an Ihr Auge halten. Drücken Sie die IOI-Taste, um die Anzeige umzuschalten. [An]: Der Sucher schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ihn an Ihr Auge halten.
Verhalten b. Aktivierung	Legen Sie fest, welche Anzeige eingeblendet wird, wenn die Anzeige automatisch auf den Sucher umschaltet. [Anzeige bleibt] : Die bisher auf dem Monitor eingeblendete Anzeige wird im Sucher eingeblendet. [Aufnahme] : Im Sucher wird die Live View-Ansicht eingeblendet, auch wenn auf dem Monitor bisher der Wiedergabebildschirm oder ein Menü eingeblendet wurden.
Öffnen des Monitors	 [Wirksam]: Wenn unter [Auto Umschalten EVF] die Option [An] ausgewählt ist und Sie den Sucher an Ihr Auge halten, schaltet die Anzeige auf den Sucher um, auch wenn der Monitor geöffnet ist. [Unwirksam]: Wenn unter [Auto Umschalten EVF] die Option [An] ausgewählt ist und Sie den Sucher an Ihr Auge halten, schaltet die Anzeige nicht auf den Sucher um, wenn der Monitor geöffnet ist.

Der [Auto Umschalten EVF]-Einstellungsbildschirm wird angezeigt, wenn Sie die IOI-Taste gedrückt halten.

Deaktivieren des Fokus-Signaltons (=))))

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Deaktivieren Sie den Signalton, den die Kamera beim Scharfstellen ausgibt.

Menü • MENU → Ì → 3. Monitor/Ton/Verbindung → •)))		
An	Es wird ein Signalton ausgegeben, nachdem erfolgreich per Autofokus scharfgestellt wurde. Der Signalton wird nur ausgegeben, wenn die Kamera erstmalig unter Verwendung von [C-AF] scharfstellt.	
Aus	Es wird kein Signalton ausgegeben, nachdem erfolgreich per Autofokus scharfgestellt wurde.	

Optionen für die Anzeige auf externen Monitoren (HDMI Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, wie Signale an externe Monitore ausgegeben werden, die über HDMI angeschlossen sind. Passen Sie die Bildfolgerate, die Videobildauflösung und weitere Einstellungen entsprechend der Monitorspezifikationen an.

Menü • MENU → ↑ → 3. Monitor/Ton/Verbindung → HDMI Einst.		
	Legen Sie den Signalausgabetyp für den HDMI-Anschluss fest.	
	[C4K]: Das Signal wird im Format 4K Digital Cinema (4096 × 2160)	

	ausgegeben.
Ausgabe-Bildgroße	[4K]: Wenn möglich wird das Signal in 4K (3840 × 2160) ausgegeben.
	[1080p]: Wenn möglich wird das Signal in Full HD (1080p) ausgegeben.
	[720p]: Wenn möglich wird das Signal in HD (720p) ausgegeben.
	Wählen Sie die Bildfolgerate für das Signal danach aus, ob das Gerät NTSC oder PAL unterstützt.
Ausgabe-Bildfolge	[Priorität 60p]: Bildfolgerate für Bereiche, in denen NTSC unterstützt wird.
	[Priorität 50P]: Bildfolgerate für Bereiche, in denen PAL unterstützt wird.

⑦ Die Einstellung unter [Ausgabe-Bildfolge] kann nicht geändert werden, wenn die Kamera über HDMI an ein Gerät angeschlossen ist.

(2) Ton wird nur wiedergegeben, wenn das angeschlossene Gerät mit dem Tonformat kompatibel ist.

 \wp Sie können detaillierte Optionen für die Ausgabe von Signalen an ein HDMI-Gerät im ${f eta}/{f S} {f Q}$ -

Modus konfigurieren. 🎼 "HDMI-Ausgabe (🍄 HDMI-Ausgabe)" (P.311)
Auswählen eines USB-Verbindungsmodus (USB Einst.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie die Funktionsweise der Kamera bei Anschluss externer Geräte über USB fest.



Stromvers. per USB	Legen Sie fest, ob die Kamera bei Anschluss an einen Computer über USB mit Strom versorgt werden soll.
	[Ja] : Die Kamera wird mit Strom versorgt, wenn die Kamera und der Computer über USB verbunden sind.
	[Nein] : Die Kamera wird nicht mit Strom versorgt, wenn die Kamera und der Computer über USB verbunden sind.

Wenn Sie die Kamera bei Auswahl einer der Optionen [Speicher], [MTP], [Webcam], oder [C r RAW] über USB an einen Computer anschließen, können Sie die Kamera verwenden, während diese mit Strom versorgt wird.

Einstellungen unter Akku/Ruhemodus

Anzeigen des Akkuladezustands (Akkuladezustand)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Zeigen Sie den Ladezustand der in der Kamera eingelegten Akkus an.



② Einige Elemente werden nicht angezeigt, wenn die Kamera über ein USB-Netzteil oder ein USB-PDkonformes USB-Gerät mit Strom versorgt wird.

Ändern der Akkustandanzeige bei Videoaufnahmen (🍄 🗔 Anzeigemuster)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie ein Format für die Akkustandanzeige fest. Der Akkustand kann als Prozentangabe oder in Form der verbleibenden Aufnahmezeit angezeigt werden.

() Die angezeigte Aufnahmezeit ist nur als Richtwert zu verstehen.

Meni • M	ü ENU ➡ î ➡ 5. Akku/Ruhemodus ➡ क्ष (■Anzeigemuster
%	Der Akkustand wird als Prozentangabe angezeigt.
min	Der Akkustand wird in Form der verbleibenden Aufnahmezeit angezeigt. Im 🖸 -Modus wird der Akkustand nur angezeigt, während Videos aufgezeichnet werden.

Dimmen der Hintergrundbeleuchtung (LCD-Beleuchtung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung des Monitors gedimmt wird, wenn keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. Durch Dimmen der Hintergrundbeleuchtung werden die Akkus geschont.

Menü • MENU → Y → 5. Akku/Ruhemodus → LCD-Beleuchtung		
8 Sek. / 30 Sek. / 1 Min	Die Hintergrundbeleuchtung des Monitors wird nach der festgelegten Zeit gedimmt.	
Hold	Die Hintergrundbeleuchtung des Monitors wird nicht gedimmt.	

Einstellen von Optionen für den Ruhemodus (Stromsparmodus) (Ruhemodus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Kamera in den Ruhemodus wechselt, wenn keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. Im Ruhemodus werden die Kamerabedienelemente deaktiviert und der Monitor wird ausgeschaltet.

 Menü MENU → Y → 5. Akku/Ruhemodus → Ruhemodus 		

Die Kamera wechselt nicht in den Ruhemodus.

1 Min. / 3 Min. / 5 Min.	Die Kamera wechselt nach der festgelegten Zeit in den Ruhemodus.

• Sie können zum Normalbetrieb zurückkehren, indem Sie den Auslöser halb herunterdrücken.

② Unter folgenden Umständen wechselt die Kamera nicht in den Ruhemodus.

Aus

 während eine Mehrfachbelichtung läuft, während die Kamera an ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, während die Kamera per Wi-Fi mit einem Smartphone verbunden ist, während die Kamera mit einem Computer verbunden ist, während eine Drahtlosverbindung zu einer Fernbedienung besteht oder während die Kamera über USB mit Strom versorgt wird

Einstellen von Optionen für die Abschaltautomatik (Abschaltautomatik)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie nach dem Wechsel in den Ruhemodus eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird. Diese Option wird zum Festlegen der Zeitspanne verwendet, nach der die Kamera automatisch ausgeschaltet wird.

Menü • MENU → Y → 5. Akku/Ruhemodus → Abschaltautomatik		
Aus	Die Kamera wird nicht automatisch ausgeschaltet.	
5 Min. / 30 Min. / 1 Std. / 4 Std.	Die Kamera wird nach der festgelegten Zeit ausgeschaltet.	

Um die Kamera nach dem automatischen Ausschalten wieder zu aktivieren, schalten Sie sie mithilfe des ON/OFF-Schalters ein.

Reduzieren des Stromverbrauchs (Schneller Ruhemodus)

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Reduzieren Sie bei Aufnahmen mit dem Sucher den Stromverbrauch weiter. Sie können die Zeitspanne verkürzen, nach der die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird oder die Kamera in den Ruhemodus wechselt.

② Der Stromsparmodus steht nicht zur Verfügung:

 während Live View-Aufnahmen, bei eingeschaltetem Sucher, während eine Mehrfachbelichtung oder eine Intervallaufnahme läuft, während die Kamera an ein HDMI-Gerät angeschlossen ist, während die Kamera per Wi-Fi mit einem Smartphone verbunden ist, während die Kamera mit einem Computer verbunden ist oder während Bluetooth aktiviert ist

<u>Menü</u>

• MENU → Y → 5. Akku/Ruhemodus → Schneller Ruhemodus

Aktivieren des schnellen Ruhemodus

1. Verwenden Sie $\Delta \nabla$, um die Option **[Schneller Ruhemodus]** auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste.



Schneller Ruhemodus-Einstellungsbildschirm

2. Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[An]** und drücken Sie die **OK**-Taste.



440

Konfiguration des schnellen Ruhemodus

1. Konfigurieren Sie die Optionen.

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten △∇ ein Element aus und drücken Sie die OK-Taste, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie nach der Konfiguration von Optionen die OK-Taste, um zum Schnellen Ruhemodus-Einstellungsbildschirm zurückzukehren.



LCD- Beleuchtung	Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung des Monitors gedimmt wird, wenn keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. [3 Sek.] / [5 Sek.] / [8 Sek.]
Ruhemodus	Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum die Kamera in den Ruhemodus wechselt, wenn keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. [3 Sek.] / [5 Sek.] / [8 Sek.] / [10 Sek.] / [15 Sek.] / [30 Sek.] / [1 Min.]

• Wenn die Option zum Reduzieren des Stromverbrauchs aktiviert und die Monitor-Funktionsanzeige (P.47) aufgerufen ist, wird "ECO" auf dem Monitor eingeblendet.

Ecol			
2025.01.01	16:30:43		
P	1/250	₅5.6	ISO 200
[I≣]Small	- 1	±0.0⊠	
* 3	WB Auto		*
S-AF	[Ø] Off		E1521±0.3
	E\$	4:3	S-IS Auto
		LF 1023	4K 60p L-8 1:02:03

Einstellungen unter Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige

Wiederherstellen der Standardeinstellungen (Einstellungen zurücks./initial.)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Setzen Sie die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Sie können festlegen, ob nahezu alle Einstellungen oder nur diejenigen im direkten Zusammenhang mit der Aufnahme von Fotos zurückgesetzt werden sollen.

• MENU → Ŷ → 6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige → Einstellungen zurücks./initial.

Menü

Aufnahmeeinstellungen zurücks.	Nur Einstellungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Fotos werden zurückgesetzt.
Alle Einstellungen initialisieren	Alle Einstellungen bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa die Uhr- und Spracheinstellung, werden zurückgesetzt.

Siehe "Standardeinstellungen" (P.518) für Informationen zu den zurückgesetzten Einstellungen.

Einstellungen können unter Verwendung von OM Workspace oder OM Image Share gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

442

Einstellen der Kamerauhr (⁽⁾ Einstellungen)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Einstellen der Kamerauhr.

Menü • MENU → ↑ → 6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige → ④ Einstellungen

٩	Stellen Sie Datum, Zeit und Datumsformat ein. Markieren Sie Elemente mit den Pfeiltasten $\triangleleft \triangleright$ und ändern Sie das jeweils markierte Element mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$.
Zeitzone	Legen Sie die Zeitzone und die Option für die Sommerzeit fest. Ändern Sie die Zeitzone mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$. Durch Drücken der INFO -Taste können Sie die Option für die Sommerzeit einstellen. Bei jedem Drücken der INFO -Taste wird diese ein- oder ausgeschaltet.

Auswählen einer Sprache (🚱)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Wählen Sie eine Sprache für die Kameramenüs und die Kurzinfos aus.



Kalibrieren der Wasserwaage (Justierung)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Korrigieren Sie Abweichungen der Wasserwaage. Kalibrieren Sie die Wasserwaage, wenn Sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr richtig senkrecht oder waagerecht ausgerichtet ist.

Menü • MENU → ↑ → 6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige → Justierung		
Zurücksetzen	Setzen Sie die Wasserwaage auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.	
Justierung	Legen Sie den Bezugspunkt (Nullpunkt) fest. Kalibrieren Sie die Wasserwaage, nachdem Sie die Kamera entsprechend positioniert haben.	

Überprüfen der Bildverarbeitung (Pixelkorr.)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Überprüfen Sie gleichzeitig den Bildsensor und die Bildverarbeitungsfunktionen. Beenden Sie für ein optimales Ergebnis die Aufnahme und Wiedergabe und warten Sie mindestens eine Minute lang, bevor Sie die Pixelkorrektur durchführen.

⑦ Führen Sie die Überprüfung unbedingt erneut durch, wenn Sie die Kamera während der laufenden Überprüfung versehentlich ausschalten.



Anzeigen der Firmware-Version (Firmware-Version)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Zeigen Sie die Versionen der Firmware für die Kamera und für Objektive oder andere derzeit angeschlossene Peripheriegeräte an. Sie benötigen diese Informationen unter Umständen, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden oder Firmware-Aktualisierungen durchführen.

<u>Menü</u>

• MENU → 1 → 6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige → Firmware-Version

Anzeigen von Zertifikaten (Zertifizierung)

©:PASMB ≌/S&Q:PASM

Zeigen Sie die Konformitätszertifikate für bestimmte Standards an, denen die Kamera entspricht.

Menü • MENU → Y → 6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige → Zertifizierung

Anschließen der Kamera an externe Geräte

Anschluss an externe Geräte

Durch Anschließen der Kamera an ein externes Gerät wie einen Computer oder ein Smartphone können Sie eine Reihe von Aufgaben erledigen.

Sicherheitshinweise zur Verwendung von Wi-Fi und Bluetooth[®]

Deaktivieren Sie Wi-Fi und **Bluetooth**[®] in Ländern, Regionen und Umgebungen, in denen die Nutzung solcher Funktionen untersagt ist.

Die Kamera verfügt über Wi-Fi und **Bluetooth**[®]. Die Verwendung dieser Funktionen in Ländern außerhalb der Region des Verkaufs kann gegen lokale Funkvorschriften verstoßen.

In einigen Ländern und Regionen kann die Erfassung von Positionsdaten ohne vorherige behördliche Erlaubnis untersagt werden. In bestimmten Vertriebsgebieten wird die Kamera daher möglicherweise mit deaktivierten Positionsdatenanzeigen ausgeliefert.

In jedem Land und jeder Region gelten spezifische Gesetze und Vorschriften. Überprüfen Sie diese, bevor Sie ins Ausland reisen, und halten Sie sie während Ihrer Reise ein. Unser Unternehmen haftet nicht, wenn der Nutzer gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstößt.

Deaktivieren Sie Wi-Fi an Bord von Flugzeugen und in anderen Umgebungen, in denen die Nutzung dieser Funktion untersagt ist. 🏟 "Deaktivieren der drahtlosen Kommunikation der Kamera (Flugmodus)" (P.451)

- ⑦ Der Wi-Fi-Empfänger und -Sender befindet sich im Kameragriff. Halten Sie diesen so weit wie möglich von Metallobjekten fern. Außerdem kann die Signalstärke verringert werden, wenn der Kameragriff gehalten oder abgedeckt wird.
- Beachten Sie, dass beim Transport der Kamera in einer Tasche oder einem sonstigen Behältnis die entsprechenden Inhalte oder Materialien die drahtlose Übertragung stören können, sodass die Kamera unter Umständen keine Verbindung mit einem Smartphone herstellen kann.
- ② Eine Wi-Fi-Verbindung beansprucht die Akkus stärker. Die Verbindung wird möglicherweise während der Nutzung unterbrochen, wenn die Akkuladung gering ist.
- ⑦ Geräte wie Mikrowellenherde und schnurlose Telefone, die Funkfrequenzemissionen, Magnetfelder oder statische Elektrizität erzeugen, können die drahtlose Datenübertragung verlangsamen oder anderweitig stören.
- ② Einige Wi-Fi-Funktionen stehen nicht zur Verfügung, wenn sich der Kartenschreibschutzschalter der Speicherkarte in der "LOCK"-Position befindet.

450

Deaktivieren der drahtlosen Kommunikation der Kamera (Flugmodus)

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Deaktivieren Sie die drahtlosen (Wi-Fi/Bluetooth®) Funktionen der Kamera.

<u>Meni</u>	Menü	
• M	• MENU → Y → 4. Wi-Fi/Bluetooth → Flugmodus	
Aus	Die drahtlose Kommunikation ist aktiviert.	

An Die drahtlose Kommunikation ist deaktiviert. Sie können sie erst verwenden, wenn Sie die Einstellung zu [Aus] ändern.
 Bei Auswahl von [An]wird das Symbol → eingeblendet.

Die Kommunikation mit einer drahtlosen Funksteuerungseinheit FC-WR ist auch bei Auswahl von [An] möglich.

Anschließen der Kamera an ein Smartphone

Anschließen an Smartphones

Stellen Sie über die Wi-Fi- und **Bluetooth**[®]-Funktionen der Kamera eine Verbindung zu einem Smartphone her, wo Sie mithilfe der entsprechenden App noch mehr Funktionen während und nach der Aufnahme nutzen können. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, können Sie Bilder herunterladen und aus der Ferne aufnehmen sowie Positionsdaten zu Bildern hinzufügen.

• Die Funktionsfähigkeit ist nicht auf allen Smartphones gewährleistet.

Was Sie mit der dedizierten App OM Image Share machen können

- Laden Sie Bilder von der Kamera auf das Smartphone herunter
 Laden Sie die f
 ür die Freigabe markierten Bilder (P.335)) auf Ihr Smartphone herunter.
 Sie k
 önnen auch mit dem Smartphone Bilder ausw
 ählen, die von der Kamera heruntergeladen werden sollen.
- Aufnahmen per Fernbedienung von einem Smartphone
 Sie können die Kamera mit einem Smartphone fernsteuern und Aufnahmen machen.
- Wunderbare Bildverarbeitung

Fügen Sie Bildern, die auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurden, mithilfe intuitiver Bedienelemente beeindruckende Effekte hinzu.

Hinzufügen von GPS-Tags zu Kamerabildern

Mithilfe der GPS-Funktion des Smartphones können Sie Bildern bei der Aufnahme mit der Kamera Positionsdaten hinzufügen.

Details finden Sie auf unserer Website.

Koppeln von Kamera und Smartphone (Geräteverbindung)

Befolgen Sie die folgende schrittweise Anleitung, wenn Sie die Geräte zum ersten Mal verbinden.

- Passen Sie die Einstellungen für die Kopplung über OM Image Share an, nicht über die Einstellungs-App, die Teil des Smartphone-Betriebssystems ist.
 - 1. Starten Sie die zuvor hierfür auf dem Smartphone installierte App OM Image Share.
 - 2. Tippen Sie auf das 📧 -Symbol, das auf dem Aufnahme-Standby-Bildschirm zu sehen ist.

js-Sie können auch die folgenden Vorgänge vornehmen.



- 3. Wählen Sie [Geräteverbindung] und drücken Sie die OK-Taste.
- **4.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Wi-Fi/**Bluetooth**[®]-Einstellungen anzupassen.
 - Der lokale **Bluetooth**-Name und der Passcode, die Wi-Fi-SSID und das Kennwort sowie ein QR-Code werden auf dem Monitor eingeblendet.



 Lokaler Bluetooth-Name Bluetooth-Passcode
 Wi-Fi SSID Wi-Fi Passwort
 QR-Code

- **5.** Tippen Sie auf das Kamerasymbol im unteren Bereich des OM Image Share-Displays.
 - Das Register [Einfache Einrichtung] wird angezeigt.

- **6.** Folgen Sie in OM Image Share den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den QR-Code zu scannen und die Verbindungseinstellungen anzupassen.
 - Wenn Sie den QR-Code nicht scannen können, folgen Sie in OM Image Share den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen manuell anzupassen.
 - Bluetooth[®]: Zur Verbindungsherstellung wählen Sie den lokalen Namen aus und geben in die Bluetooth-Einstellungen von OM Image Share den Passcode ein, der auf dem Kameramonitor angezeigt wird.
 - Wi-Fi: Zur Verbindungsherstellung geben Sie die SSID und das Passwort, die auf dem Kameramonitor angezeigt werden, in die Wi-Fi-Einstellungen von OM Image Share ein.
 - Nach Abschluss der Kopplung wird das Symbol 🗢 auf dem Bildschirm grün.
 - Das **Bluetooth**[®]-Symbol kennzeichnet den Status wie folgt:
 - \$: Die Kamera gibt ein Drahtlossignal aus.
 - 🏶: Die Drahtlosverbindung wurde hergestellt.
- 7. Um die Wi-Fi-Verbindung zu beenden, drücken Sie die MENU-Taste der Kamera oder tippen Sie auf 🛠 MENU auf dem Monitor.
 - Sie können die Kamera auch ausschalten und die Verbindung über OM Image Share beenden.
 - In der Standardeinstellung bleibt die Bluetooth[®]-Verbindung aktiv, selbst wenn die Wi-Fi-Verbindung getrennt wird, sodass Sie weiterhin mit Ihrem Smartphone als Fernbedienung Bilder aufnehmen können. Um die Kamera so einzustellen, dass die Bluetooth[®]-Verbindung beim Beenden der Wi-Fi-Verbindung ebenfalls getrennt wird, stellen Sie für [Bluetooth] die Option [Aus] ein.

Sicherheitseinstellungen für die Smartphone-Verbindung (Verbindungssicherheit)

Sicherheitseinstellungen für die Wi-Fi-Verbindung mit Ihrem Smartphone.



- @Wenn [WPA2/WPA3] eingestellt ist, können Sie möglicherweise keine Wi-Fi-Verbindung mit Ihrem Smartphone herstellen. Wählen Sie in diesem Fall [WPA2] aus.
- ② Stellen Sie die Verbindung zum Smartphone erneut her, nachdem Sie die Passwörter geändert haben. I (Koppeln von Kamera und Smartphone (Geräteverbindung)" (P.453)

Standby-Einstellung für Drahtlosverbindungen bei eingeschalteter Kamera (Bluetooth)

Sie können auswählen, ob die Kamera die Drahtlosverbindung zum Smartphone oder zur optionalen Fernbedienung im Standby-Modus aufrechterhalten soll, wenn sie eingeschaltet ist.

Koppeln Sie die Kamera und das Smartphone oder die optionale Fernbedienung, bevor Sie fortfahren. [Bluetooth] kann erst ausgewählt werden, nachdem die Kopplung abgeschlossen ist.

Menü	
• MENU \Rightarrow \uparrow \Rightarrow 4. Wi-Fi/Bluetooth \Rightarrow Bluetooth	

Aus	Die Kamera befindet sich nicht im Standby-Modus für die Drahtlosverbindung; selbst wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird kein Drahtlossignal ausgegeben.
An∦	Wenn die Kamera eingeschaltet ist, gibt sie ein Drahtlossignal aus und befindet sich im Standby-Modus für die Drahtlosverbindung. Sie können die Kamera und das Smartphone per OM Image Share verbinden und Bilder fernauslösen oder übertragen.
An≹ģ	Wenn die Kamera eingeschaltet wird, beginnt sie mit der Übertragung von Funksignalen. Wenn die Geräte bereits mit einer gekoppelt wurden (P.477), stehen sie für die Verbindung mit der Fernbedienung bereit.

Wenn das GPS-Log in der speziellen OM Image Share-App aktiviert ist, werden die von der App heruntergeladenen Standortdaten zu den Bildern hinzugefügt, die aufgenommen wurden, während [An*] ausgewählt ist.

456

Drahtlos-Einstellungen bei ausgeschalteter Kamera(Ausschalt-Standby)

Sie können wählen, ob die Kamera eine Drahtlosverbindung zum Smartphone aufrechterhalten soll, wenn sie ausgeschaltet wird.

Menü	
• MENU ➡ Ì ➡ 4. Wi-Fi/Bluetooth ➡	🕨 🛛 Einstellungen ➡ Ausschalt-Standby

Auswählen	Wenn Sie die Kamera ausschalten, werden Sie gefragt, ob Sie die drahtlose Verbindung zum Smartphone aufrechterhalten möchten.
Aus	Das Ausschalten der Kamera beendet die drahtlose Verbindung zum Smartphone.
An	Wird die Kamera ausgeschaltet, bleibt die Verbindung zum Smartphone aktiv und das Smartphone kann weiterhin verwendet werden, um Bilder von der Kamera herunterzuladen oder anzuzeigen.

"Auswählen"

Ist für **[Ausschalt-Standby]** die Option **[Auswählen]** gewählt, wird unter den folgenden Bedingungen ein Bestätigungsdialog angezeigt, bevor die Kamera ausgeschaltet wird:

- Unter [Flugmodus] ist die Option [Aus] gewählt
- Die Kamera ist gerade mit einem Smartphone verbunden (P.453)
- Die Speicherkarte ist ordnungsgemäß eingelegt



Ja	Die Kamera ausschalten, die drahtlose Verbindung zum Smartphone jedoch beibehalten.
Nein	Die Kamera ausschalten und die drahtlose Verbindung zum Smartphone beenden.

 Wenn nach der Anzeige des Bestätigungsdialogs circa eine Minute lang keine Bedienvorgänge durchgeführt werden, beendet die Kamera die Drahtlosverbindung mit dem Smartphone und schaltet sich automatisch aus.

- ② Bleibt die Drahtlosverbindung aktiv, wird sie automatisch beendet, wenn: Durch Anschalten der Kamera kann die Verbindung wiederhergestellt werden.
 - die Verbindung 12 Stunden lang inaktiv bleibt
 - die Speicherkarte entfernt wird
 - der Akku ausgetauscht wird
 - ein Ladefehler tritt während des Akkuladevorgangs auf.
- Hinweis: Ist für [Ausschalt-Standby] die Option [An] gewählt, schaltet sich die Kamera möglicherweise nicht sofort ein, wenn der ON/OFF-Schalter in die Position ON gedreht wird.

Übertragung von Fotos an ein Smartphone

Bilder können von der Kamera auf ein Smartphone übertragen werden. Sie können auch im Voraus auf der Kamera die freizugebenden Bilder auswählen. 🎲 "Auswählen von Bildern für die Freigabe (Auftrag freigeben)" (P.335)

- Wenn [Aus] oder [An \$i] für [Bluetooth] (P.456)ausgewählt ist, wählen Sie [An \$].
- Wenn Sie [An *] für [Bluetooth] (P.456) wählen, wird die Kamera in den Standby-Modus versetzt und ist bereit für eine drahtlose Verbindung.
 - 1. Tippen Sie in OM Image Share auf dem Smartphone auf die Option [Fotos importieren].
 - ② Abhängig vom Smartphone wird unter Umständen ein Bestätigungsbildschirm für die Wi-Fi-Verbindung angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Smartphone und die Kamera zu verbinden.
 - Die Fotos der Kamera werden in einer Liste angezeigt.
 - **2.** Wählen Sie die Fotos aus, die Sie übertragen möchten und berühren Sie die Schaltfläche [Speichern].
 - Wenn das Speichern beendet ist, können Sie die Kamera vom Smartphone trennen.
 - Selbst wenn unter [Bluetooth] (P.456) eine der Optionen [Aus] oder [Ein*i] eingestellt ist, können Sie die Option [Fotos importieren] an der Kamera unter [Geräteverbindung] verwenden.

Bilder bei ausgeschalteter Kamera automatisch hochladen

So stellen Sie ein, dass eine Kamera im ausgeschalteten Zustand automatisch Bilder auf ein Smartphone hochlädt:

- Markieren Sie Bilder für die Freigabe (P.335).
- Aktivieren Sie Ausschalt-Standby (P.457).
- Sollten Sie ein iOS-Gerät verwenden, starten Sie OM Image Share.

Wenn Sie ein Bild auf der Kamera für die Freigabe markieren und die Kamera ausschalten, wird eine Benachrichtigung in OM Image Share angezeigt. Wenn Sie auf die Benachrichtigung tippen, werden die Bilder automatisch auf das Smartphone übertragen.

460

Fernbedienung mit einem Smartphone (Live View)

Sie können das Smartphone als Fernbedienung verwenden, um mit der Kamera Aufnahmen zu machen, während Sie den Live View am Smartphone-Bildschirm überprüfen.

- Die Kamera zeigt den Verbindungsbildschirm sowie alle Vorgänge, die am Smartphone ausgeführt werden.
- Wenn [Aus] oder [An \$i] für [Bluetooth] (P.456)ausgewählt ist, wählen Sie [An \$].
- Wenn Sie **[An *]** für **[Bluetooth]** (P.456) wählen, wird die Kamera in den Standby-Modus versetzt und ist bereit für eine drahtlose Verbindung.
 - 1. Starten Sie OM Image Share und tippen Sie auf [Fernbedienung].
 - 2. Tippen Sie auf [Live View].
 - **3.** Tippen Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.
 - Das aufgenommene Bild wird auf der Speicherkarte in der Kamera gespeichert.
- Selbst wenn unter [Bluetooth] (P.456) eine der Optionen [Aus] oder [An^{*}] eingestellt ist, können Sie die Option [Live View] verwenden, indem Sie die entsprechende Funktion an der Kamera unter [Geräteverbindung] starten.
- ② Es stehen nicht alle Aufnahmeoptionen zur Verfügung.

Fernbedienung mit einem Smartphone (Fernauslöser)

Sie können das Smartphone als Fernbedienung verwenden, um die Kamera auszulösen (Fernauslösung).

- Alle Vorgänge sind an der Kamera verfügbar. Zudem können Sie Fotos und Videos aufnehmen, indem Sie den am Smartphone-Bildschirm eingeblendeten Auslöser drücken.
- Wenn [Aus] oder [Ein \$i] für [Bluetooth] (P.456)ausgewählt ist, wählen Sie [Ein \$].
- Wenn Sie **[Ein *]** für **[Bluetooth]** (P.456) wählen, wird die Kamera in den Standby-Modus versetzt und ist bereit für eine drahtlose Verbindung.
 - 1. Starten Sie OM Image Share und tippen Sie auf [Fernbedienung].
 - 2. Tippen Sie auf [Fernauslöser].
 - **3.** Tippen Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.
 - Das aufgenommene Bild wird auf der Speicherkarte in der Kamera gespeichert.
- Selbst wenn unter [Bluetooth] (P.456) eine der Optionen [Aus] oder [An^{*}] eingestellt ist, können Sie die Option [Fernauslösung] verwenden, indem Sie die entsprechende Funktion an der Kamera unter [Geräteverbindung] starten.

Positionsdaten zu Fotos hinzufügen

Mithilfe der GPS-Funktion des Smartphones können Sie Bildern bei der Aufnahme mit der Kamera Positionsdaten hinzufügen.

- Wenn [Aus] oder [An \$1] für [Bluetooth] (P.456)ausgewählt ist, wählen Sie [An \$].
- Wenn Sie **[An ***] für **[Bluetooth]** (P.456) wählen, wird die Kamera in den Standby-Modus versetzt und ist bereit für eine drahtlose Verbindung.
 - **1.** Starten Sie vor der Aufnahme von Bildern mit der Kamera die App OM Image Share und schalten Sie die Funktion zum Hinzufügen von Positionsdaten ein.
 - Wenn Sie zur Synchronisierung der Uhren des Smartphones und der Kamera aufgefordert werden, folgen Sie den in OM Image Share angezeigten Anweisungen.
 - 2. Nehmen Sie Bilder mit der Kamera auf.

 - Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde oder sich im Ruhemodus befand, dauert es unter Umständen länger, bis die Kamera zum Hinzufügen von Positionsdaten bereit ist.

 - Wenn Sie ein Bild anzeigen, das über Positionsdaten verfügt, wird das Symbol <a>0 auf dem Bildschirm eingeblendet.

② Videos werden keine Positionsdaten hinzugefügt.

3. Schalten Sie nach der Aufnahme die Funktion zum Hinzufügen von Positionsdaten in OM Image Share aus.

Zurücksetzen der Einstellungen für Smartphone-Verbindungen(Einst. zurücksetzen)

Sie können die Einstellungen für Smartphone-Verbindungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

Menü • MENU → Y → 4. Wi-Fi/Bluetooth → I Einstellungen → I Einst. zurücksetzen

S-Die folgenden Menüelemente werden zurückgesetzt.

- [**Q** Verbindungssicherheit] (P.455) / [**Q** Verbindungspasswort] (P.465) / [Ausschalt-Standby] (P.457)
- Bevor Sie eine Verbindung mit einem Smartphone herstellen, müssen Sie die Geräte erneut koppeln (P453).

464

Ändern des Passworts (Verbindungspasswort)

So ändern Sie die Passwörter für Wi-Fi/Bluetooth®:



- 1. Drücken Sie die O-Taste, wie in der Bildschirmanweisung angegeben.
 - Es wird ein neues Kennwort festgelegt.
- Sowohl das Wi-Fi-Verbindungspasswort als auch der Bluetooth[®]-Verbindungspasscode können geändert werden.
- Stellen Sie die Verbindung zum Smartphone erneut her, nachdem Sie die Passwörter geändert haben. R (Koppeln von Kamera und Smartphone (Geräteverbindung)" (P.453)

Anschluss an Computer über USB

Software installieren

Installieren Sie folgende Software, um auf die Kamera zuzugreifen, während sie über USB direkt an den Computer angeschlossen ist.

OM Workspace

Diese Computeranwendung wird zum Herunterladen, Anzeigen und Verwalten von mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos verwendet. Während der RAW-Daten-Bearbeitung in OM Workspace wurde die High-Speed-Verarbeitung unter Verwendung des Kameraprozessors aktiviert. Sie kann auch für Aktualisierungen der Kamera-Firmware verwendet werden. Die Software kann von unserer Website heruntergeladen werden. Beachten Sie, dass beim Herunterladen der Software die Seriennummer der Kamera anzugeben ist.

Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Software zu installieren. Auf unserer Website finden Sie auch die Systemvoraussetzungen und Installationsanweisungen.

Kopieren von Bildern auf den Computer (Speicher/MTP)

Wenn die Kamera an einen Computer angeschlossen ist, kann sie ähnlich wie eine Festplatte oder ein anderes externes Speichermedium als externer Speicher verwendet werden. Daten können von der Kamera auf den Computer kopiert werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und schließen Sie sie dann über das USB-Kabel an den Computer an.



1 USB-Anschluss

2 USB-Kabel (mitgeliefert)

③USB-Anschluss

- Die Position der USB-Anschlüsse unterscheidet sich von Computer zu Computer. Informationen zu USB-Anschlüssen finden Sie in der zum Computer gehörigen Benutzerdokumentation.
- Handelt es sich beim USB-Anschluss am Computer um einen Anschluss vom Typ A, verwenden Sie das optionale Kabel CB-USB11.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - In einer von der Kamera angezeigten Meldung werden Sie dazu aufgefordert, das Gerät zu identifizieren, an das das USB-Kabel angeschlossen wurde.
 - Falls die Meldung nicht angezeigt wird, wählen Sie die Option **[Auswählen]** unter **[USB-Modus]** (P.433) aus.
 - Wenn die Akkuladung sehr gering ist, zeigt die Kamera bei Anschluss an einen Computer keine Meldung an. Achten Sie darauf, dass die Akkus geladen sind.

 3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten △ ▽ eine der Optionen [Speicher] oder [MTP] und drücken Sie die OK-Taste.
 [Speicher]: Die Kamera wird als Kartenlesegerät verwendet.
 [MTP]: Die Kamera wird wie ein tragbares Gerät verwendet.

USB
Speicher
MTP
Webcam
₽j ≏ RAW
USB PD
Beenden
loki

- **4.** Die Kamera wird als neues Speichermedium mit dem Computer verbunden.
- ② Die Datenübertragung wird für die folgenden Umgebungen nicht gewährleistet, selbst wenn Ihr Computer mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist.
 - Computer, bei denen der USB-Anschluss durch eine Erweiterungskarte usw. hinzugefügt wurde;
 Computer ohne werksseitig installiertes Betriebssystem oder im Eigenbau zusammengestellte Computer.
- ② Die Kamerafunktionen können nicht verwendet werden, solange die Kamera an den Computer angeschlossen ist.
- Wenn der Computer die Kamera nicht erkennt, trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es dann erneut an.
- ② Bei Auswahl von [MTP] können Videos mit einer Größe von mehr als 4 GB nicht auf den Computer übertragen werden.
Verbinden der Kamera für High-Speed-Verarbeitung von RAW-Daten (______ RAW)

Wenn bei der Bearbeitung von RAW-Daten Kamera und Computer verbunden sind, erfolgt die Verarbeitung schneller als nur über den Computer.

- **1.** Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und schließen Sie sie dann über das USB-Kabel an den Computer an.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - In einer von der Kamera angezeigten Meldung werden Sie dazu aufgefordert, das Gerät zu identifizieren, an das das USB-Kabel angeschlossen wurde.
 - Falls die Meldung nicht angezeigt wird, wählen Sie die Option [Auswählen] unter [USB-Modus] (P.433) aus.
 - Wenn die Akkuladung sehr gering ist, zeigt die Kamera bei Anschluss an einen Computer keine Meldung an. Achten Sie darauf, dass die Akkus geladen sind.
- **3.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option [$\Box_{J} \square RAW$] und drücken Sie die **OK**-Taste.



- 4. Starten Sie die auf dem Computer installierte Version von "OM Workspace".
- 5. Wählen Sie das zu verarbeitende Bild aus.
 - Sie können nur die Bilder auswählen, die mit folgenden Kameras aufgenommen wurden. OM-1 Mark II / OM-1 / OM-3 (Stand: Januar 2025)
 - Sie können keine Bilder auf der SD-Speicherkarte in der verbundenen Kamera auswählen.

- 6. Bearbeiten Sie die RAW-Bilder.
 - Sie können die Aufnahmeeinstellungen an der Kamera und an den bearbeiteten RAW-Bildern anpassen.
 - Die bearbeiteten Kopien werden im JPEG-Format gespeichert.
 - Die USB RAW-Datenbearbeitung ist nicht verfügbar, wenn zwei oder mehr Kameras verbunden sind.
 - Weitere Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Online-Hilfe.

Verwenden der Kamera als Webcam (Webcam)

Die Kamera kann an einen Computer angeschlossen und als Webcam für Online-Meetings und Live-Streaming verwendet werden. Es sind keine zusätzlichen Treiber oder Anwendungen erforderlich. Die von der Kamera aufgenommenen Video- und Audiodaten werden an den Computer gestreamt, indem die beiden Geräte einfach über USB verbunden werden (USB-Streaming).

- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und drehen Sie das D/≌/S&Q-Einstellrad auf ≌.
- **2.** Verbinden Sie die Kamera mit dem Computer.
 - ⑦ Die Position der USB-Anschlüsse unterscheidet sich von Computer zu Computer. Informationen zu USB-Anschlüssen finden Sie in der zum Computer gehörigen Benutzerdokumentation.
- **3.** Schalten Sie die Kamera ein.
 - Falls die Meldung nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie die Option [Auswählen] unter [USB-Modus] (P.433) aus.
 - Wenn die Akkuladung sehr gering ist, zeigt die Kamera bei Anschluss an einen Computer keine Meldung an. Achten Sie darauf, dass die Akkus geladen sind.
- **4.** Markieren Sie mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla$ die Option **[Webcam]** und drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Die Kamera wechselt in den Aufnahmemodus.
 - Das Symbol 🚭 wird angezeigt.
 - Stellen Sie die Helligkeit und die Schärfe ein, indem Sie die Kamera betätigen.
- Starten Sie auf dem PC die gewünschte Anwendung für Webkonferenzen oder Streaming-Dienste. Wählen Sie den Modellnamen der angeschlossenen Kamera in den Geräteeinstellungen der Anwendung aus.
 - Das Video- und Audiostreaming wird gestartet.
 - Das Video wird in der Videoauflösung 1280×720 gestreamt.
 - Wenn die [Bildfolge] für [A ≪] auf [60p], [30p] oder [24p] eingestellt ist, wird das Video mit [30p] gestreamt. Wenn die Bildfolge auf [50p] oder [25p] eingestellt ist, wird das Video mit [25p] gestreamt.

- ے۔ Die Kamera kann als Webcam verwendet werden, auch wenn keine Karte eingesetzt ist.
- & Bei Anschluss eines externen Mikrofons wird der vom Mikrofon aufgenommene Ton gestreamt.
- Wenn [Ja] für die Option [Stromvers. per USB] ausgewählt ist, erfolgt die Stromversorgung der Kamera über USB vom PC aus, während sie als Webcam verwendet wird.
- Ø Video- und Audiodaten können nicht an den Computer übertragen werden, wenn:
 - eine andere Option als
 [∞] mit dem [∞]/[∞]/S&Q-Einstellrad gewählt wurde oder der Wiedergabebildschirm oder der Menübildschirm angezeigt werden.
 - Je nach der von Ihnen verwendeten Anwendung kann die Durchführung dieser Vorgänge die Videound Audioübertragung vorübergehend unterbrechen.
- Während der Übertragung von Video- und Audiodaten an einen Computer gelten die folgenden Einschränkungen.
 - Foto- und Videoaufnahmen sind nicht möglich.

 - Der [Paildmodus] (P.245) ist fest auf [Wie D] eingestellt.
- Die Belichtung und andere Kameraeinstellungen können auf dem Computer nicht geändert werden.

Stromversorgung der Kamera über USB (USB PD)

Tragbare Akkus oder USB-Netzteile, die der Spezifikation USB PD (USB-Stromversorgung) entsprechen, können für die Stromversorgung der Kamera verwendet werden. Die Geräte müssen folgende Anforderungen erfüllen:

Standard: Sie müssen der Spezifikation USB PD (USB-Stromversorgung) entsprechen. Ausgang: Sie müssen auf eine Ausgangsleistung von mind. 27 W (9 V 3 A, 15 V 2 A oder 15 V 3 A) ausgelegt sein.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und schließen Sie sie dann über das USB-Kabel an das Gerät an.



- Das zum Anschließen verwendete Verfahren unterscheidet sich von Gerät zu Gerät. Detaillierte Informationen finden Sie in der zum Gerät gehörigen Benutzerdokumentation.
- Bei einigen USB-Geräten ist die Verwendung der USB-Stromversorgung (USB PD) unter Umständen nicht möglich. Informationen finden Sie in der zum USB-Gerät gehörigen Benutzerdokumentation.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - Die Kamera bezieht Strom vom angeschlossenen USB-Gerät.
 - Zeigt die Kamera eine Meldung mit einer Aufforderung an, das Gerät zu identifizieren, an das das USB-Kabel angeschlossen wurde, wählen Sie die Option **[USB PD]** aus.
 - Wenn die Akkuladung sehr gering ist, wird auf dem Display keine Meldung angezeigt, wenn die Kamera an das USB-Gerät angeschlossen wird. Achten Sie darauf, dass die Akkus geladen sind.
 - USB 🗘 wird angezeigt, während die Kamera Strom vom USB-Gerät bezieht.

Verwendung der Fernbedienung

Bezeichnung der Teile

RM-WR2 (optional)



(Die optionale RM-WR1 Fernbedienung kann mit dieser Kamera nicht verwendet werden.

Verbindung

Verbindung per Wi-Fi

Für eine Verbindung per Wi-Fi müssen Sie die Kamera und die Fernbedienung zunächst koppeln.

Menü	
• MENU → Y → 4. Wi-Fi/Bluetooth → Fernauslöser einstellen	

Pairing starten	Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Nach Abschluss der Kopplung ist unter [Bluetooth] die Option [An % a] eingestellt.
Pairing löschen	Wenn Sie [Ja] auswählen und die OK -Taste drücken, wird das gekoppelte Gerät gelöscht.

- 1. Markieren Sie die Option [Pairing starten] und drücken Sie die OK-Taste.
- Wenn eine Meldung angezeigt wird, die bestätigt, dass eine Kopplung im Gange ist, drehen Sie das Modusrad der Fernbedienung auf CONNECT und behalten Sie diese Position bei.



- Die Kopplung wird gestartet, wenn sich das Modus-Einstellrad seit 3 Sekunden in dieser Position befindet. Behalten Sie die Position **CONNECT** bei, bis die Kopplung abgeschlossen wurde. Wenn Sie das Modusrad vor Abschluss der Kopplung drehen, blinkt die Datenübertragungsanzeige schnell.
- Die Datenübertragungsanzeige leuchtet auf, wenn die Kopplung gestartet wird.

- **3.** Wenn eine Meldung über den Abschluss der Kopplung angezeigt wird, drücken Sie die **OK**-Taste.
 - Die Firmware-Version der Fernbedienung wird angezeigt.



- Die Datenübertragungsanzeige erlischt, wenn die Kopplung abgeschlossen wurde.
- Nach Abschluss der Kopplung ist unter [Bluetooth] (P.456) die Option [An \$ 1] eingestellt.
- Wenn Sie das Modusrad der Fernbedienung drehen oder die MENU-Taste der Kamera drücken, bevor die Meldung über den Abschluss der Kopplung angezeigt wird, wird der Kopplungsvorgang beendet. Die Informationen zur Kopplung von Geräten werden zurückgesetzt. Koppeln Sie die Geräte erneut.
- Wenn Sie das Modus-Einstellrad einer aktuell nicht gekoppelten Fernbedienung auf CONNECT drehen und 3 Sekunden lang in dieser Position halten, oder wenn die Kopplung fehlschlägt, werden die Kopplungsinformationen früherer Verbindungen zurückgesetzt. Koppeln Sie die Geräte erneut.

Löschen einer Kopplung

- 1. Wählen Sie die Option [Pairing löschen] aus und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Wählen Sie die Option [Ja] aus und drücken Sie die OK-Taste.
- Wenn Sie die Kamera mit einer Fernbedienung gekoppelt haben, müssen Sie die Kopplungsinformationen über die Option [Pairing löschen] zurücksetzen, bevor Sie die Kamera mit einer neuen Fernbedienung koppeln können.

Aufnehmen per Fernbedienung

©:PASMB ₽/S&Q:PASM

Bevor Sie eine drahtlose Verbindung zwischen der Kamera und der Fernbedienung herstellen, vergewissern Sie sich, dass **[An^{*}¹**] für **[Bluetooth]** (P.456) ausgewählt ist. Bei der Auswahl von **[An^{*}¹**] wird das Symbol ^{*}¹/₄ eingeblendet und die Kamera befindet sich im Standby-Modus für die drahtlose Kommunikation mit der Fernbedienung, sobald sie eingeschaltet wird.

1. Drehen Sie das Modusrad der Fernbedienung auf \square oder \square .

2. Drücken Sie den Auslöser der Fernbedienung, um Bilder aufzunehmen.







- Wenn das Modusrad der Fernbedienung auf
 ⁽¹⁾ (Videoaufnahmemodus) steht: Wenn Sie den Auslöser der Fernbedienung drücken, beginnt die Videoaufnahme. Drücken Sie den Auslöser der Fernbedienung erneut, um die Videoaufnahme zu beenden.

Datenübertragungsanzeige der Fernbedienung

Leuchtet einmalig	Die Bedienvorgänge per Fernbedienung werden ordnungsgemäß an die
auf	Kamera übertragen.
Blinkt schnell (1 Sekunde)	Die Bedienvorgänge per Fernbedienung werden nicht ordnungsgemäß an die Kamera übertragen. Verringern Sie den Abstand zwischen der Kamera und der Fernbedienung. Lässt sich das Problem hierdurch nicht beheben, überprüfen Sie die Einstellung der Kamera.
Blinkt schnell	Es besteht ein Problem hinsichtlich der Kopplung der Kamera und der
(3 Sekunden)	Fernbedienung. Koppeln Sie die Geräte erneut.
Leuchtet nicht	 Dies kann unter folgenden Umständen der Fall sein: Die Batterie der Fernbedienung ist leer. Das Modusrad der Fernbedienung befindet sich in Position #/OFF. Die Kamera und die Fernbedienung sind per Kabel verbunden.

② Auch wenn unter [Bluetooth] (P.456) die Option [An \$ i] eingestellt ist, können Sie die Kamera mit einem Smartphone verbinden, indem Sie die entsprechende Funktion an der Kamera unter [Geräteverbindung] starten.

Sie können die Kamera jedoch nicht per Fernbedienung steuern, wenn sie mit einem Smartphone verbunden ist.

- ⑦ Die Kopplung von Geräten und das Aufnehmen per Fernbedienung stehen nicht zur Verfügung, wenn unter [Flugmodus] (P.451) die Option [An] eingestellt ist.
- ⑦ Die Kamera wechselt nicht in den Ruhemodus, wenn sie per Wi-Fi mit einer Fernbedienung verbunden ist.
- Wenn Sie das Modus-Einstellrad der Fernbedienung in die Position #/OFF drehen, wechselt die Kamera entsprechend der Einstellung unter [Ruhemodus] (P.438) in den Ruhemodus.
 Die Kamera wechselt nur dann in den Ruhemodus, wenn [An*i] für [Bluetooth] (P.456) ausgewählt ist und das Modusrad der Fernbedienung auf Position #/OFF steht.
- ② Wenn Sie die Fernbedienung betätigen, während sich die Kamera im Ruhemodus befindet, dauert es unter Umständen länger, bis die Kamera den Ruhemodus verlassen hat.
- ⑦ Die Kamera kann nicht über die Fernbedienung gesteuert werden, während Sie den Ruhemodus verlässt. Betätigen Sie die Fernbedienung, nachdem die Kamera den Ruhemodus verlassen hat.
- ⑦ Drehen Sie das Modusrad der Fernbedienung in Position **I/OFF**, wenn Sie die Verwendung der Fernbedienung beenden möchten.

MAC-Adresse der Fernbedienung

Die MAC-Adresse der Fernbedienung befindet sich auf der Garantiekarte, die im Lieferumfang der Fernbedienung enthalten ist.

Sicherheitshinweise zur Verwendung der Fernbedienung

- Ziehen Sie nicht an der Akkufachabdeckung und verwenden Sie diese nicht, um den Akkufachdeckel zu drehen.
- Berühren Sie Batterien nicht mit scharfen Gegenständen.
- Achten Sie darauf, dass der Akkufachdeckel frei von Fremdkörpern ist, bevor Sie ihn schließen.

Anschluss an Fernsehgeräte oder externe Bildschirme über HDMI

Anschluss der Kamera an Fernsehgeräte oder externe Bildschirme (HDMI)

Bilder können auf Fernsehgeräten angezeigt werden, die über HDMI an die Kamera angeschlossen sind. Verwenden Sie das Fernsehgerät, um die Bilder einem Publikum zu präsentieren.



Sie können auch Videos aufnehmen, während die Kamera über HDMI an einen externen Monitor oder Videorecorder angeschlossen ist.

- () HDMI-Kabel sind von Drittanbietern erhältlich. Verwenden Sie ein HDMI-zertifiziertes Kabel.
- () Verwenden Sie bei Auswahl von [4K] als Videoauflösung und [60p] als Wiedergabebildfrequenz im

481

Menü [🍄 4]/[S&Q <---] ein HDMI-Kabel, das mindestens dem Standard HDMI 2.0 entspricht.

Anzeigen von Bildern auf einem Fernsehgerät (HDMI)

Fotos und Videos können auf einem HD-Fernsehgerät angezeigt werden, das über ein HDMI-Kabel direkt an die Kamera angeschlossen ist.

Informationen zur Einstellung für das Ausgangssignal finden Sie unter "Optionen für die Anzeige auf externen Monitoren (HDMI Einst.)" (P.432).

Anschließen der Kamera an ein Fernsehgerät

Schließen Sie die Kamera per HDMI-Kabel an.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist, und schließen Sie sie dann per HDMI-Kabel an das Fernsehgerät an.



- 2. Schalten Sie das Fernsehgerät auf HDMI-Eingangssignale um und schalten Sie die Kamera ein.
 - Am Fernsehgerät werden dieselben Inhalte wie auf dem Kameramonitor angezeigt. Drücken Sie die E-Taste, um Aufnahmen anzuzeigen.
- ② Informationen zum Umschalten auf HDMI-Eingangssignale finden Sie in der zum Fernsehgerät gehörigen Benutzerdokumentation.
- ② Abhängig von den Einstellungen des Fernsehgeräts wird das Bild unter Umständen abgeschnitten und einige Anzeigen sind möglicherweise nicht erkennbar.
- ⑦ Solange die Kamera über USB an einen Computer angeschlossen ist, kann die HDMI-Ausgabe nicht verwendet werden.
- ② Bei Auswahl von [Speicher] unter [ABDMI-Ausgabe] (P.311) > [Ausgabemodus] wird das Signal in der aktuell gewählten Videobildauflösung ausgegeben. Es wird kein Bild angezeigt, wenn das Fernsehgerät die ausgewählte Bildauflösung nicht unterstützt.

() Bei Auswahl von [4K] oder [C4K] wird das Format "Priorität 1080p" für Fotoaufnahmen verwendet.

483

Vorsicht

Informationen zum Schutz gegen Staub und Wasser

- Diese Kamera erfüllt die Anforderungen zum Schutz gegen Sprühwasser der Schutzart IPX3 (bei Verwendung in Kombination mit einem Objektiv der Schutzart IPX3 oder höher unseres Unternehmens).
- Diese Kamera erfüllt die Anforderungen zum Schutz gegen Staub der Schutzart IP5X (unter den Testbedingungen unseres Unternehmens).

Sicherheitshinweise

- Der Schutz gegen Staub und Sprühwasser kann beeinträchtigt werden, wenn die Kamera Stößen ausgesetzt wird.
- Überprüfen Sie die folgenden Teile auf Fremdkörper einschließlich Schmutz, Staub oder Sand: Verpackungsteile der Akkufachabdeckung, Kartenfachabdeckung, Anschlussabdeckungen und Teile, die mit diesen in Kontakt kommen, sowie Teile, mit denen während des Anbringens des Objektivs und der Zubehörteile Kontakt besteht. Wischen Sie Fremdkörper mit einem sauberen Tuch ab, das eine nachhaltige Verwendung und Entsorgung erlaubt.
- Um den Schutz gegen Staub und Sprühwasser zu gewährleisten, müssen Sie vor der Verwendung die Abdeckungen fest schließen und das Objektiv anbringen.
- Im nassen Zustand dürfen Sie nicht die Kamera bedienen, die Abdeckungen öffnen/schließen oder das Objektiv anbringen/abnehmen.
- Der Schutz gegen Wasser kann nur gewährleistet werden, wenn kompatible Objektive/Zubehörteile angebracht sind. Überprüfen Sie die Kompatibilität. Informationen zu kompatiblem Zubehör finden Sie auf unserer Website.

484

Pflege

- Wischen Sie Wasser gründlich mit einem trockenen Tuch ab.
- Entfernen Sie Fremdkörper wie Schmutz, Staub oder Sand gründlich.

Akkus

- Die Kamera wird mit unserem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Verwenden Sie niemals andere Akkus als unsere Originalakkus.
- Der Stromverbrauch der Kamera ist je nach Verwendung und anderen Bedingungen sehr unterschiedlich.
- Die folgenden Funktionen verbrauchen auch ohne Aufnahme viel Strom, wodurch der Akku schnell entleert wird.
 - Wiederholtes Ausführen des Autofokus durch Herunterdrücken des Auslösers zur Hälfte im Aufnahmemodus.
 - Anzeigen von Bildern auf dem Monitor für einen längeren Zeitraum.
 - Wenn die Kamera mit einem Computer verbunden ist (außer bei der Stromversorgung der Kamera über USB).
 - Wenn die Wi-Fi-/Bluetooth®-Verbindung aktiviert bleibt.
- Beim Verwenden eines entleerten Akkus könnte sich die Kamera ausschalten, ohne dass die Warnmeldung über den niedrigen Akkustand angezeigt wird.
- Beim Kauf der Kamera ist der Akku nicht vollständig geladen. Laden Sie den Akku vor Gebrauch auf.
- Entnehmen Sie den Akku, wenn die Kamera über einen Zeitraum von einem Monat oder länger gelagert werden soll. Das Verbleiben der Akkus in der Kamera über längere Zeiträume wirkt sich negativ auf die Akkulaufzeit aus, wodurch die Akkus unbrauchbar werden können.
- Die normale Aufladezeit mit einem USB-Netzteil beträgt ungefähr 2 Stunden 30 Minuten (Schätzung).
- Verwenden Sie keine USB-Netzteile oder Ladegeräte, die nicht speziell für die Verwendung mit Akkus vom mitgelieferten Typ bestimmt sind. Verwenden Sie ein USB-Netzteil umgekehrt nicht mit anderen Akkus (Kameras) als solchen von diesem bestimmten Typ.
- Es besteht das Risiko einer Explosion, wenn Sie den Akku mit einem ungeeigneten Model ersetzen.
- Zum Entsorgen des Akkus folgen Sie den Anweisungen unter " A VORSICHT" (P.579) in der Bedienungsanleitung.

Verwenden des USB-Netzteils im Ausland

- Das USB-Netzteil kann weltweit an Stromquellen angeschlossen werden, die zwischen 100 V und 240 V Wechselspannung (50/60 Hz) führen. In bestimmten Ländern oder Gebieten jedoch kann eine unterschiedliche Ausführung der Netzsteckdose den Gebrauch eines Adapters für das USB-Netzteil erforderlich machen.
- Verwenden Sie keine Reiseadapter von Drittanbietern, da dies zu Fehlfunktionen des USB-Netzteils führen kann.

Information

Wechselobjektive

Wählen Sie ein Objektiv gemäß dem Motiv oder Ihren kreativen Absichten.

Verwenden Sie Objektive, die exklusiv für das Micro Four Thirds System entworfen wurden und mit dem "M. ZUIKO DIGITAL"-Schriftzug versehen oder mit dem dargestellten Symbol gekennzeichnet sind. Mit einem Adapter können Sie auch Four Thirds-Systemobjektive verwenden. Der optionale Adapter ist erforderlich.



- Wenn Sie die Gehäusekappe anbringen oder entfernen und einen Objektivwechsel an der Kamera vornehmen, muss das Objektivbajonett nach unten zeigen. Dadurch wird verhindert, dass Staub oder andere Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangen.
- Niemals die Gehäusekappe abnehmen und/oder einen Objektivwechsel an einem Ort vornehmen, der starker Staubeinwirkung ausgesetzt ist.
- Richten Sie das an der Kamera montierte Objektiv nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen an der Kamera kommen und es besteht Feuergefahr, da die im Objektiv gebündelten Sonnenstrahlen einen Brennglaseffekt verursachen können.
- Gehäusedeckel und hinteren Objektivdeckel sorgfältig aufbewahren.
- Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt den Gehäusedeckel anbringen, um dem Eindringen von Staub und Fremdkörpern usw. vorzubeugen.

Objektiv- und Kamerakombinationen

Objektiv	Kamera	Kompatibilität	AF	Messung
Micro Four Thirds-Objektiv	Micro Four Thirds-	Ja	Ja	Ja
Four Thirds Systemobjektiv	Systemkamera	Mit Adapter möglich	Ja ¹	Ja

1 Nicht verfügbar bei vergrößerter Anzeige, Videoaufnahmen oder Sternenhimmel-AF.

Objektive mit MF-Kupplung

Der Mechanismus "MF-Kupplung" (MF = Manueller Fokus) von Objektiven mit MF-Kupplung kann verwendet werden, um durch einfaches Verschieben des Fokusrings zwischen automatischem und manuellem Fokus umzuschalten.

- Überprüfen Sie vor der Aufnahme die Position der MF-Kupplung.
- Durch Schieben des Fokusrings in die AF/MF-Position am Objektivende wird Autofokus ausgewählt, durch Schieben in die näher am Kameragehäuse gelegene MF-Position wird manueller Fokus ausgewählt; dies erfolgt unabhängig vom bei der Kamera ausgewählten Fokusmodus.



2) Sichtbare Fokusentfernungen

Wenn unter [MF-Kupplung] die Option [Unwirksam] (P.158) ausgewählt ist, steht der manuelle Fokus auch dann nicht zur Verfügung, wenn sich die MF-Kupplung in der Position für den manuellen Fokus befindet.

Monitoranzeige bei Verwendung eines mit der SET/CALL-Funktion ausgestatteten Objektivs

Der Kameramonitor zeigt "• Set" an, wenn die Fokusposition über die EINSTELL-Option gespeichert wird, und "• Call", wenn eine gespeicherte Fokusposition über die AUFRUF-Option erneut eingestellt wird.

Weitere Informationen zu den SET- und CALL-Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.





Optionales Zubehör

Verwenden des Ladegerätes (BCX-1)

Es können zwei Akkus eingelegt werden. Das Ladegerät kann jedoch auch mit nur einem eingelegten Akku verwendet werden.

1. Den Akku aufladen.



• Die Ladezeit liegt bei ca. 2 Stunden 30 Minuten. In der folgenden Tabelle finden Sie Hinweise zum Status der Ladeanzeigen und zur Akkuladung.

Die Ladezeit ändert sich nicht, auch wenn Sie zwei Akkus gleichzeitig aufladen.

Ladeanzeige	Akkuladung
Anzeige 1: Blinkt	Laden (weniger als 50 %)
Anzeige 1: Leuchten, Anzeige 2: Blinkt	Laden (zwischen 50 % und 80 %)
Anzeigen 1 und 2: Leuchten, Anzeige 3: Blinkt	Laden (zwischen 80% und 100%)
Alle Anzeigen: Leuchten nicht	Ladevorgang abgeschlossen

Externe Blitzgeräte für die Verwendung mit dieser Kamera

Wenn ein optionales Blitzgerät zum Einsatz kommt, das für die Verwendung mit der Kamera bestimmt ist, können Sie mithilfe der Bedienelemente der Kamera den Blitzmodus auswählen und Bilder mit Blitz aufnehmen. Informationen zu den Blitzfunktionen und ihrer Verwendung finden Sie in der zum Blitzgerät gehörigen Benutzerdokumentation.

Wählen Sie ein Blitzgerät entsprechend Ihren Anforderungen aus und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie die erforderliche Leistung und ob das Gerät Makroaufnahmen unterstützt. Blitzgeräte, die mit der Kamera kommunizieren können, unterstützen verschiedenste Blitzmodi einschließlich TTL-Auto und Super FP. Die Kamera unterstützt außerdem die folgenden Systeme zur drahtlosen Blitzsteuerung:

Blitzaufnahmen per Funksteuerung: Modi CMD, **\$**CMD, RCV und X-RCV

Die Kamera steuert eines oder mehrere ferngesteuerte Blitzgeräte über Funksignale. So wird der Reichweitenbereich vergrößert, in dem Blitzgeräte positioniert werden können. Blitzgeräte können andere kompatible Geräte steuern oder mit einer Funksteuerungseinheit/Funkempfängern ausgestattet werden, um die Verwendung von Geräten zu ermöglichen, die eine Blitzsteuerung per Funk ansonsten nicht unterstützen.

Drahtlose Blitzfotografie per Fernbedienung: RC-Modus

Die Kamera steuert eines oder mehrere ferngesteuerte Blitzgeräte über optische Signale. Der Blitzmodus kann mithilfe der Bedienelemente der Kamera ausgewählt werden (P.493).

Zur Verfügung stehende Funktionen kompatibler Blitzgeräte

FL-700WR

Blitzsteuermodus	TTL-AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI, RC, SL MANUELL
GN (Leitzahl, ISO 100)	GN 42 (75/150 mm ¹) GN 21 (12/24 mm ¹)
Unterstützte Drahtlossysteme	CMD, &CMD, RCV, X-RCV, RC

FL-900R

Blitzsteuermodus	TTL-AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI, RC, SL AUTO, SL MANUELL
GN (Leitzahl, ISO 100)	GN 58 (100/200 mm ¹) GN 27 (12/24 mm ¹)
Unterstützte Drahtlossysteme	RC

STF-8

Blitzsteuermodus	TTL-AUTO, MANUELL, RC ²
GN (Leitzahl, ISO 100)	GN8.5
Unterstützte Drahtlossysteme	RC ²

FL-LM3

Blitzsteuermodus	Variiert je nach Kameraeinstellungen.
GN (Leitzahl, ISO 100)	GN 9,1 (12/24 mm ¹)
Unterstützte Drahtlossysteme	RC ²

1 Maximale Brennweite des Objektivs, bei der das Gerät eine angemessene Blitzausleuchtung erzielen kann (Zahlen, die Schrägstrichen folgen, sind 35-mm-Format entsprechende Brennweiten).

2 Dient nur als Funksteuerungseinheit (Sender).

Drahtlose Blitzfotografie per Fernbedienung

D:PASMB ₽/S&Q:PASM

Drahtlose Blitzaufnahmen stehen bei Verwendung kompatibler Blitzgeräte zur Verfügung, die eine drahtlose Fernbedienung (RC-Modus) unterstützen. Die ferngesteuerten Blitzgeräte werden über ein am Blitzschuh der Kamera angebrachtes Blitzgerät bedient. Die Einstellungen können für die Blitzgeräte in bis zu drei weiteren Gruppen separat angepasst werden.

Der RC-Modus muss sowohl am Master-Blitz als auch an den ferngesteuerten Blitzgeräten aktiviert sein (P.491).

Konfigurieren des RC-Modus

- 1. Wählen Sie [An] für den [* RC-Modus] (P.194) und drücken Sie die OK-Taste.
 - Die Kamera kehrt zur Aufnahmeanzeige zurück.
 - "RC" wird auf dem Bildschirm eingeblendet.



2. Drücken Sie die OK-Taste.

• Die Monitor-Funktionsanzeige für den RC-Modus wird angezeigt.



• Die Standard-LV-Monitor-Funktionsanzeige kann durch Drücken der **INFO**-Taste aufgerufen werden. Die Anzeige ändert sich bei jedem Drücken der **INFO**-Taste.

- **3.** Passen Sie die Blitzeinstellungen an.
 - Markieren Sie Elemente mit den Pfeiltasten $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ und drehen Sie das vordere Einstellrad, um Einstellungen auszuwählen.



- (1) Gruppe, Blitzsteuermodus
- 2)Blitzkorrektur
- ③Stärke optische Signale
- (4) Kanal
- 5 Blitzmodus

Gruppieren	Wählen Sie eine Gruppe aus. Änderungen von Einstellungen gelten für alle Blitzgeräte in der ausgewählten Gruppe. Das an der Kamera angebrachte Blitzgerät zählt zur Gruppe A.
Blitzsteuermodus	Auswahl des Blitz-Modus.
Blitzkorrektur	Passen Sie die Blitzleistung an. Bei Auswahl von [\$MANUELL] als Blitzmodus können Sie einen Wert für die Blitzleistung im manuellen Modus festlegen.
Stärke optische Signale	Legen Sie die Helligkeit der optischen Steuersignale fest, die von den Blitzgeräten abgegeben werden. Wählen Sie die Option [Hoch] aus, wenn Blitzgeräte nahe der maximalen Entfernung von der Kamera positioniert sind. Diese Einstellung gilt für alle Gruppen.
Blitzmodus/ Blitzleistung	Wählen Sie \$ (Standard) oder FP (Super FP) aus. Wählen Sie Super FP für Verschlusszeiten aus, die kürzer sind als die Blitz- Synchronisationsgeschwindigkeit. Diese Einstellung gilt für alle Gruppen.
Kanal	Wählen Sie den Kanal für die Blitzsteuerung aus. Wechseln Sie den Kanal, wenn Sie feststellen, dass andere Lichtquellen in der Umgebung die Blitzfernsteuerung stören.

- **4.** Stellen Sie das an der Kamera angebrachte Blitzgerät auf **[TTL AUTO]** ein.
 - Blitzsteuereinstellungen für den FL-LM3 können nur über die Kamera angepasst werden.

Einstellen des Blitzes

- 1. Stellen Sie die drahtlosen Blitzgeräte auf den RC-Modus ein.
 - Schalten Sie die externen Blitzgeräte ein, drücken Sie die **MODE**-Taste und wählen Sie den RC-Modus.
 - Richten Sie die Steuerungsgruppe mit dem entsprechenden externen Blitzgerät ein und konfigurieren Sie die Kommunikationskanäle so, dass sie mit den Kameraeinstellungen übereinstimmen.
- 2. Positionieren Sie die Blitzgeräte.
 - Stellen Sie die drahtlosen Blitzgeräte so auf, dass die Sensoren für die Fernsteuerung in Richtung Kamera zeigen.
- **3.** Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Kamera und die Blitzgeräte vollständig geladen sind, nehmen Sie Bilder auf.

Reichweite der drahtlosen Blitzsteuerung

Die Abbildung dient nur als Richtlinie. Die Reichweite der Blitzsteuerung hängt vom Typ des an der Kamera angebrachten Blitzes und den Umgebungsbedingungen ab.

Reichweite der Blitzsteuerung für an der Kamera angebrachte Blitzgeräte vom Typ FL-LM3



• Wir empfehlen, in jeder Gruppe nicht mehr als 3 Blitzgeräte zusammenzufassen.

- Drahtlose Blitzaufnahmen stehen im Anti-Schock-Modus oder im Modus mit Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang bei Auswahl einer Verschlusszeit von mehr als 4 Sek. nicht zur Verfügung.
- Im Anti-Schock-Modus und den Lautlos-Modi können keine Wartezeiten von mehr als 4 Sek. ausgewählt werden.
- Blitzsteuersignale können die Belichtung stören, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet. Derartige Störungen können minimiert werden, indem die Helligkeit des Kamerablitzes reduziert wird, beispielsweise durch Verwendung eines Diffusers.

Andere Zusatzblitzgeräte

Beachten Sie folgendes, wenn Sie ein Blitzgerät eines Fremdanbieters in den Blitzschuh der Kamera stecken:

- Die Nutzung veralteter Blitzgeräte, die dem X-Kontakt des Kamera-Blitzschuhs Ströme von über 250 V zuführen, führt zu einer Beschädigung der Kamera.
- Das Anbringen von Zusatzblitzgeräten mit Signalkontakten, deren technische Daten nicht mit unseren Daten übereinstimmen, kann zur Beschädigung der Kamera führen.
- Wählen Sie den Modus M aus, legen Sie eine Verschlusszeit fest, die nicht kürzer ist als die Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit, und stellen Sie [ISO] auf eine andere Option als [Auto] ein.
- Die Blitzkontrolle kann nur durchgeführt werden, indem Sie den Blitz manuell auf die ISO-Empfindlichkeit und die Blendenwerte einstellen, die mit der Kamera gewählt wurden. Die Blitzhelligkeit kann angepasst werden, indem entweder die ISO-Empfindlichkeit oder die Blende angepasst wird.
- Benutzen Sie einen Blitz, dessen Ausleuchtwinkel dem Objektiv angepasst ist. Der Ausleuchtwinkel wird normalerweise mit den 35-mm-Format äquivalenten Brennweiten ausgedrückt.

Zubehör

Konverter

Die Konverter werden auf dem Kameraobjektiv befestigt und ermöglichen schnelle und einfache Fish-Eye und Makroaufnahmen. Informationen zu den Konvertern, die verwendet werden können, finden Sie auf unserer Website.

Augenmuschel (EP-16)

Sie können alternativ eine größere Augenmuschel verwenden.

Abnehmen



Zubehör

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website.

Stromversorgung





BCX-1



5

Sucher



Augenmuschel EP-16

Fernbedienung/Fernauslöser



RM-WR2

Objektiv

Micro Four Thirds Systemobjektive



Four Thirds Systemobjektive



- Für die Verwendung von Four Thirds Systemobjektiven mit dieser Kamera ist ein MMF-2 oder MMF-3 Four Thirds Adapter erforderlich.
- Es gelten Einschränkungen für die Objektive, die mit dem Adapter verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



Konverter

- MC-20 (Telekonverter)
- MC-14 (Telekonverter)

- FCON-P01 (Fisheye-Konverter)
- MCON-P02 (Makro-Konverter)

Informationen zu kompatiblen Objektiven finden Sie auf unserer Website.

Blitzmodus





Elektronenblitzgerät **FL-700WR**



Drahtlose Funksteuerungseinheit Drahtlose Funkempfangseinheit FC-WR FR-WR

Tasche/Trageriemen

- Kameratasche
- Schulterriemen

Verbindungskabel

- USB-Kabel
- HDMI-Kabel (HDMI-Kabel sind von Drittanbietern erhältlich.)

Speicherkarte

- SD
- SDHC
- SDXC

Speicherkarten sind von Drittanbietern erhältlich.

Kopfhörer/Mikrofon

Kopfhörer und Mikrofone sind von Drittanbietern erhältlich.

Software

Fotoverwaltungs- /-bearbeitungssoftware für Computer

OM Workspace

Smartphone-App

OM Image Share

Reinigung und Pflege der Kamera

Reinigen der Kamera

Vor der Reinigung der Kamera schalten Sie die Kamera aus und entnehmen den Akku.

• Zur Reinigung niemals starke Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol usw. oder chemisch behandelte Tücher verwenden.

Gehäuse:

• Wischen Sie das Display vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzflecken feuchten Sie das Tuch mit einer neutralen Seifenlösung an, und wringen Sie das Tuch gründlich aus. Wischen Sie die Schmutzflecken mit dem feuchten Tuch ab, und reiben Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach. Wurde die Kamera in der Nähe von Salzwasser verwendet, verwenden Sie zur Reinigung ein mit klarem Leitungswasser befeuchtetes und gut ausgewrungenes Tuch.

Monitor:

• Wischen Sie das Display vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

Objektiv:

• Blasen Sie den Staub von den Objektiven herunter, indem Sie einen handelsüblichen Blasebalg verwenden. Die Objektivlinsen reinigen Sie vorsichtig mit Linsenreinigungspapier.

Speicher

- Wenn Sie die Kamera für eine längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku und die Karte. Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen Ort, der gut belüftet ist, auf.
- Legen Sie den Akku von Zeit zu Zeit ein und überprüfen Sie die Kamerafunktionen.
- Entfernen Sie Staub und andere Fremdkörper von dem Gehäusedeckel und den hinteren Objektivdeckeln, bevor Sie sie anbringen.
- Wenn kein Objektiv an der Kamera angebracht ist, unbedingt den Gehäusedeckel anbringen, um dem Eindringen von Staub und Fremdkörpern usw. vorzubeugen. Tauschen Sie unbedingt den vorderen und hinteren Objektivdeckel aus, bevor Sie das Objektiv verstauen.
- Reinigen Sie die Kamera nach der Benutzung.
- Bewahren Sie die Kamera nicht mit Insektenschutzmittel auf.
- Die Kamera sollte nicht zusammen mit chemischen Mitteln aufbewahrt werden. Andernfalls kann es zu Korrosion an der Kamera kommen.

- Bei längerer Verunreinigung der Linsen kann es zu Schimmelbildung kommen.
- Nach längerem Nichtgebrauch sollte die Kamera einer sorgfältigen Funktionsüberprüfung unterzogen werden. Vor wichtigen Aufnahmen, z. B. bei Auslandsreisen, sollten Sie einige Probeaufnahmen durchführen und die Resultate überprüfen.

Prüfen und Reinigen des Bildsensors

Diese Kamera enthält eine Staubschutzfunktion, die mittels Ultraschallvibrationen Staubablagerungen am Bildsensor verhindert oder beseitigt. Die Staubschutzfunktion funktioniert nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Die Staubschutzfunktion arbeitet zur selben Zeit wie die Pixelkorrektur, welche den Bildsensor und zugehörige Schaltkreise überprüft. Da die Staubschutzfunktion jedes Mal nach dem Einschalten der Kamera aktiviert wird, sollte die Kamera zu diesem Zeitpunkt nicht geneigt gehalten werden, um eine effektive Reinigung zu erzielen.

Pixelkorrektur – Überprüfen der Bildverarbeitungsfunktionen

Überprüfen Sie gleichzeitig den Bildsensor und die Bildverarbeitungsfunktionen. Warten Sie für ein optimales Ergebnis nach der Aufnahme und Wiedergabe mindestens eine Minute, bevor Sie die Pixelkorrektur ausführen.

- **1.** Wählen Sie die Option [Pixelkorr.] (P.446) aus.
- 2. Wählen Sie die Option [Ja] aus und drücken Sie die OK-Taste.
 - Während der Pixelkorrektur erscheint eine **[Arbeitet]**-Anzeige. Nach Abschluss der Pixelkorrektur-Funktion öffnet sich erneut das Menü.
- Falls die Kamera bei aktiviertem Pixelkorrekturmodus versehentlich ausgeschaltet wird, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Informationen und Tipps zum Fotografieren

Die Kamera schaltet sich nicht ein, obwohl ein Akku eingesetzt ist

Der Akku ist nicht vollständig aufgeladen

• Akku aufladen. 🕼 "Den Akku aufladen" (P.30)

Der Akku funktioniert vorübergehend nicht, weil die Umgebungstemperatur zu niedrig ist

• Die Leistungsfähigkeit des Akkus sinkt bei niedrigen Temperaturen. Entnehmen Sie den Akku und erhöhen Sie seine Temperatur, indem Sie ihn etwa eine Zeit lang in die Hosentasche stecken.

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Wahl einer Sprache aufgefordert werden

- Das Dialogfeld wird unter folgenden Umständen angezeigt:
 - Die Kamera wird zum ersten Mal eingeschaltet.
 - Sie haben keine Sprache gewählt.

Please select your language. ①X Veuillez choisir votre langue. ①X Bitte wählen Sie Ihre Sprache. ①X Por favor, selecciona tu idioma. ①X 请设置您的语言。①X 言語を選択してください。①X

Informationen zur Auswahl einer Sprache finden Sie unter "Erste Einrichtung" (P.40).
Bei Betätigung des Auslösers wird kein Bild aufgenommen

Die Kamera hat sich automatisch abgeschaltet

- Wenn [An] für [Schneller Ruhemodus] ausgewählt ist, wechselt die Kamera in den Ruhemodus, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienvorgänge durchgeführt werden. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um den Ruhemodus zu verlassen. **[37]** [Schneller Ruhemodus] (P.440)
- Die Kamera wechselt automatisch in den Ruhe-Modus, um die Batterie zu schonen, wenn in einer festgelegten Zeit keine Vorgänge ausgeführt werden. [3] [Ruhe-Modus] (P.438)
- Wenn die Kamera nach dem Wechsel in den Ruhemodus eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, schaltet sie sich automatisch aus. [13] [Abschaltautomatik] (P.439)

Der Blitz wird geladen

• Am Monitor blinkt die 🗲-Markierung auf, wenn der Blitz geladen wird. Warten Sie, bis das Symbol nicht mehr blinkt, und betätigen Sie dann den Auslöser.

Eine Scharfstellung ist nicht möglich

• Die Kamera kann nicht auf Motive scharf stellen, die sich nahe an der Kamera befinden oder die nicht für Autofokus geeignet sind (die AF-Bestätigung blinkt auf dem Monitor). Vergrößern Sie den Abstand zu dem Motiv oder stellen Sie auf ein kontrastreiches Motiv scharf, das denselben Abstand von der Kamera wie Ihr Hauptmotiv hat, richten Sie die Aufnahme ein und machen Sie die Aufnahme

Für den Autofokus problematische Motive

Eine Scharfstellung mit dem Autofokus kann in den folgenden Situationen schwierig sein:

- Die AF-Bestätigung blinkt.

Die Kamera kann in folgenden Fällen nicht scharfstellen.



Motive mit geringem Kontrasteindex



Extrem helle Bildmitte

- Die AF-Bestätigung leuchtet, aber das Motiv wird nicht scharf gestellt.



Motive in unterschiedlichen Entfernungen



Sich schnell bewegende Motive

505



Motive außerhalb des AF-Feldes

Die Rauschminderung ist aktiviert

 Beim Aufnehmen von Nachtaufnahmen sind die Verschlusszeiten länger und es tritt verstärkt Bildrauschen auf. Nach der Anfertigung von Aufnahmen bei langen Verschlusszeiten aktiviert die Kamera die Rauschminderung, während derer Aufnahmen nicht möglich sind. Sie können die Funktion [Rauschminderung] auf [Aus] stellen. ^[C] [Rauschminderung] (P.183)

Die Anzahl der AF-Felder wurde reduziert

Die Größe und Anzahl der verfügbaren AF-Felder ändert sich je nach Gruppenzieleinstellung (P.111) und den für den [Dig. Tele-Konverter] (P.281) gewählten Optionen, [Seitenverhältnis] (P.231), den Einstellungen für Serienaufnahmen (P.199), und [PBildstabilisation] (P.214).

Datum und Zeit sind nicht eingestellt

Die Kamera arbeitet mit den Einstellungen, die zum Zeitpunkt des Kaufs aktuell waren

• Datum und Zeit der Kamera werden beim Kauf nicht eingestellt. Stellen Sie vor Verwendung der Kamera das Datum und die Zeit ein. 🕼 "Erste Einrichtung" (P.40)

Der Akku wurde aus der Kamera entfernt

 Die Einstellungen für Datum und Zeit werden auf ihre jeweilige werkseitige Standardeinstellung zurückgesetzt, wenn in der Kamera für circa einen Tag kein Akku eingelegt ist (interne Messungen).
 Die Einstellungen werden noch schneller gelöscht, wenn sich der Akku nur kurz in der Kamera befunden hat und anschließend gleich wieder entfernt wurde. Prüfen Sie daher vor dem Aufnehmen wichtiger Fotos, ob die Einstellungen für Datum und Zeit noch korrekt sind.

Eingestellte Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt

In den Anwendermodi (C-C5) angepasste Einstellungen werden auf gespeicherte Werte zurückgesetzt, wenn eine Einstellung durch Drehen des Modus-Einstellrads geändert oder die Kamera ausgeschaltet wird. Wenn die Option [Beibehalten] für [Einstellungen speichern] ausgewählt ist und Sie einen Anwendermodus auswählen, wird der ausgewählte Modus automatisch mit den Änderungen an den Einstellungen aktualisiert. IS "Speichern der in Anwendermodi angepassten Einstellungen" (P.88)

506

Bilder wirken "verwaschen"

• Dies kann passieren, wenn das Foto im Gegenlicht oder Halbgegenlicht aufgenommen wird. Ursache ist ein Phänomen namens Flare oder Aura. Wählen Sie, sofern dies möglich ist, eine Komposition, bei der starke Lichtquellen nicht ins Bild gelangen. Flare kann auch dann auftreten, wenn die Lichtquelle selbst nicht im Bild ist. Schirmen Sie das Objektiv mit einer Gegenlichtblende von der Lichtquelle ab. Hat die Verwendung der Gegenlichtblende nicht den gewünschten Effekt, dann schirmen Sie das Objektiv mit der Hand ab.

Helle Bildpunkte erscheinen auf der Aufnahme auf dem Motiv

 Dies kann an falsch zugeordneten Bildpunkten des Bildsensors liegen. Befolgen Sie die Schritte unter [Pixelkorrektur]. Sollte das Problem fortbestehen, so wiederholen Sie die Pixelkorrektur mehrfach. I mehrfach.

Das Drücken einer Taste aktiviert nicht die gewünschte Funktion sondern eine andere

• Anstelle ihrer bestehenden Funktionen könnten Tasten andere Rollen zugewiesen worden sein. Überprüfen Sie die Einstellungen unter **[Tasten Einst.]** (P.360).

Funktionen, die nicht über die Menüs ausgewählt werden können

Bei geöffnetem Menü werden Elemente, die nicht eingestellt werden können, grau angezeigt.
 Wenn Sie bei Markierung eines grauen Elements die OK-Taste drücken, wird der Grund angezeigt, aus dem das Element nicht verfügbar ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und überprüfen Sie die Einstellungen. 3 "Grau angezeigte Elemente" (P.104)

Funktionen in der Monitor-Funktionsanzeige, die nicht eingestellt werden können

• Abhängig von den gewählten Aufnahmeeinstellungen stehen bestimmte Funktionen möglicherweise nicht zur Verfügung. Überprüfen Sie, ob die Funktion auch in den Menüs grau angezeigt wird.

Das Motiv wird verzerrt dargestellt.

- Für die folgenden Funktionen wird ein elektronischer Verschluss verwendet:
 - Videoaufnahmen (P.79) / Lautloser Modus (P.208) / Pro-Aufnahme (P.210) / Hochaufgel.
 Aufnahme (P.259) / Fokus-Belichtungsreihen (P.302) / Focus Stacking (P.271) / Live ND Aufnahme (P.263) / Live GND Aufnahme (P.267) / HDR (P.274)

Wenn sich das Motiv oder die Kamera schnell bewegen, kann es zu Verzerrungen kommen. Vermeiden Sie abrupte Kamerabewegungen während der Aufnahme oder machen Sie normale Serienaufnahmen.

Im Bild sind Linien zu sehen.

- Die folgenden Funktionen verwenden einen elektronischen Verschluss, bei dem es aufgrund von Flimmern oder anderen, mit Fluoreszent- und LED-Lampen verbundenen Phänomenen zu einer Linienbildung im Bild kommen kann:
 - Videoaufnahmen (P.79) / Lautloser Modus (P.208) / Pro-Aufnahme (P.210) / Hochaufgel.
 Aufnahme (P.259) / Fokus-Belichtungsreihen (P.302) / Focus Stacking (P.271) / Live ND Aufnahme (P.263) / Live GND Aufnahme (P.267) / HDR (P.274)

Flimmereffekte können durch Auswahl längerer Verschlusszeiten reduziert werden. Außerdem können Sie den Flimmer-Scan zum Reduzieren von Flimmereffekten verwenden. 🎲 [C Flimmer-Scan] (P.165), [C Flimmer-Scan] (P.165)

Nur das Motiv und keine Informationen werden angezeigt

• Die Anzeige wurde auf "Nur Bild" eingestellt. Drücken Sie die **INFO**-Taste und schalten Sie auf einen anderen Anzeigemodus um. **I** Jumschalten der Informationsanzeige" (P.49)

Der Fokusmodus kann nicht von manuellem Fokus (MF) gewechselt werden

 Das von Ihnen verwendete Objektiv verfügt unter Umständen über den Mechanismus "MF-Kupplung". In diesem Fall wird der manuelle Fokus ausgewählt, wenn der Fokusring in Richtung Kamera geschoben wird. Überprüfen Sie das Objektiv. 1087 "Objektive mit MF-Kupplung" (P.488)

Keine Anzeige auf dem Monitor

• Wenn sich ein Objekt, z. B. Ihr Gesicht, Ihre Hand oder der Trageriemen, nah am Sucher befindet, wird der Monitor aus- und der Sucher eingeschaltet. 🕼 "Umschalten zwischen Anzeigen" (P.47)

509

Fehlercodes

Monitoranzeige	Mögliche Ursache/Abhilfemaßnahme
Keine Karte	Keine oder eine nicht identifizierbare Karte eingelegt. Setzen Sie eine neue Karte ein. Setzen Sie dieselbe Karte alternativ erneut korrekt ein.
Kartenfehler	Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor. Entnehmen Sie die Speicherkarte und legen Sie sie erneut ein. Falls sich das Problem so nicht lösen lässt, muss die Karte formatiert werden. Falls die Formatierung fehlschlägt, kann die Karte nicht verwendet werden.
Schreibschutz	Die Speicherkarte in ist schreibgeschützt ("LOCK"-Einstellung). Der Kartenschreibschutzschalter der Speicherkarte befindet sich in der "LOCK"-Position. Stellen Sie den Schalter wieder auf die entriegelte Position zurück (P.34).
Karte voll	Aufnahmefunktion deaktiviert; die Speicherkarte in ist voll. Legen Sie eine andere Speicherkarte ein oder löschen Sie Aufnahmen. Stellen Sie vor dem Löschen von Aufnahmen sicher, dass alle weiterhin benötigten Bilder auf einen Computer kopiert wurden.
Karte voll	Auf der Karte nicht genügend Speicherplatz vorhanden, um weitere Bilder aufzunehmen. Legen Sie eine andere Speicherkarte ein oder löschen Sie Aufnahmen. Stellen Sie vor dem Löschen von Aufnahmen sicher, dass alle weiterhin benötigten Bilder auf einen Computer kopiert wurden.
Keine Fotos	Keine Wiedergabe möglich; auf der Speicherkarte sind keine Bilder vorhanden. Auf der ausgewählten Speicherkarte sind keine Bilder vorhanden. Nehmen Sie Bilder auf, bevor Sie den Wiedergabemodus auswählen.

Monitoranzeige	Mögliche Ursache/Abhilfemaßnahme
Bildfehler	Die ausgewählte Datei ist beschädigt und kann nicht wiedergegeben werden. Möglicherweise liegt das Foto auch in einem Format vor, das von der Kamera nicht unterstützt wird. Zeigen Sie das Bild mithilfe von Bildbearbeitungssoftware am Computer oder dergleichen an. Wenn das Foto nicht am Computer angezeigt werden kann, ist die Datei möglicherweise beschädigt.
Bild kann nicht bearbeitet werden	Die Bearbeitungsfunktionen der Kamera können nicht auf Fotos angewendet werden, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden. Bearbeiten Sie das Bild am Computer oder auf einem anderen Gerät.
J/M/T	Die Uhr ist nicht eingestellt. Stellen Sie die Uhr ein (P.443).
🚹 Heat	Die Innentemperatur der Kamera hat sich durch die Serienaufnahmen erhöht. Schalten Sie die Kamera aus, und warten Sie, bis sich deren Innentemperatur abgekühlt hat.
Die interne Kameratemperatur ist zu hoch. Warten Sie mit dem Betrieb, bis die Temperatur gesunken ist	Die Innentemperatur der Kamera hat sich durch die Serienaufnahmen erhöht. Warten Sie einen Moment, bis sich die Kamera automatisch ausschaltet. Sie sollten die Kamera erst wieder benutzen, wenn sich die Innentemperatur der Kamera verringert hat.
Akku leer	Der Akku ist leer. Den Akku aufladen.
Keine Verb.	Die Kamera ist nicht richtig mit dem Computer, HDMI-Display oder einem anderen Gerät verbunden. Schließen Sie die Kamera erneut an.

Monitoranzeige	Mögliche Ursache/Abhilfemaßnahme
Das Objektiv ist gesperrt. Das Objektiv ist eingefahren.	Die Linse des einfahrbaren Objektivs bleibt eingefahren. Fahren Sie das Objektiv aus.
Bitte Objektiv prüfen.	Es ist eine Unregelmäßigkeit zwischen der Kamera und dem Objektiv aufgetreten. Schalten Sie die Kamera aus, überprüfen Sie die Verbindung mit dem Objektiv und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Technische Daten

Kamera

Produktausführung				
Produktausführung	Digitalkamera mit Micro Four Thirds Standard Wechselobjektivsystem			
Objektiv	M.ZUIKO DIGITAL, Micro Four Thirds Systemobjektiv			
Objektivbajonett	Micro-Four-Thirds-Bajonett			
Entspricht der Brennweite bei einer 35 mm-Kamera	Etwa doppelte Objektivbrennweite			
Bildsensor				
Produktausführung	4/3"-Live-MOS-Sensor			
Gesamtanzahl Pixel	Ca. 22,93 Millionen Pixel			
Anzahl der effektiven Pixel	Ca. 20,37 Millionen Pixel			
Bildschirmgröße	17,4 mm (H) × 13,0 mm (V)			
Bildseitenverhältnis	1,33 (4:3)			
Sucher				
Тур	Elektronischer Sucher mit Augensensor			
Pixelanzahl	Ca. 2,36 Millionen Punkte			
Vergrößerung	100 %			
Austrittspupille	Ca. 27 mm (-1 m ⁻¹)			

Live View	
Sensor	Verwendet Live-MOS-Sensor
Vergrößerung	100 %
Monitor	
Produktausführung	3,0"-TFT-Farb-LCD, dreh- und schwenkbar, Touchscreen
Gesamtanzahl Pixel	Ca. 1,62 Millionen Punkte (Seitenverhältnis 3:2)
Verschluss	
Produktausführung	Computergesteuerter Schlitzverschluss
Verschlusszeit	1/8000 – 60 Sek., Bulb-, Zeitaufnahmen
Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit	1/250 Sek. oder länger
Autofokus	
Produktausführung	Hi-Speed Imager AF
Scharfstellungspunkte	1053 Punkte
Wahl des Scharfstellungspunktes	automatisch, optional
Belichtungsmessung	
Messsystem	TTL-Messsystem (Sensormessung) Digitale ESP-Messung/Mittengewichtete Integralmessung/Spotmessung
Gemessene Bandbreite	-2 bis 20 EV (f/2,8, ISO 100 entsprechend)
ISO	L80; L100; 200–102400 in Schritten von 1/3 oder 1 EV
Belichtungskorrektur	±5,0 EV (1/3, 1/2, 1 EV-Stufe)

Weißabgleich				
Moduseinstellung	Automatischer/Voreingestellter Weißabgleich (7 Einstellungen)/Benutzerdefinierter Weißabgleich (Kamera kann bis zu 4 Einstellungen speichern)			
Aufzeichnung				
Speicher	SD, SDHC und SDXC UHS-II-kompatibel			
Aufnahmesystem	Digitale Aufnahme, JPEG (DCF2.0), RAW-Daten			
Kompatibler Standard	Exif 3.0, Digital Print Order Format (DPOF)			
Tonaufzeichnung bei Einzelbildern	Wave-Format			
Videoaufnahmemodus	MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)			
Audio	Lineares PCM-Stereoformat, 16 Bit; Abtastfrequenz von 48 kHz (Wave-Format) Lineares PCM-Stereoformat, 24 Bit; Abtastfrequenz von 96 kHz (Wave-Format)			
Wiedergabe				
Anzeigeformat	Einzelbildwiedergabe/Wiedergabe mit Ausschnittsvergrößerung/ Index-Anzeige/ Kalenderanzeige			
Serienaufnahmen				
Betriebsart	Einzelbildaufnahme; Serienaufnahme; Anti-Schock; Lautlos; Pro-Aufnahme; Selbstauslöser			
Serienaufnahme	Bis zu 6 fps () Bis zu 20 fps () Bis zu 50 fps () Bis zu 120 fps () Bis zu 120 fps ()			
Selbstauslöser	12 Sek./2 Sek./Benutzerdefiniert			
Energiesparfunktion	Umschalten auf Ruhemodus: 1 Minute, Ausschalten: 4 Stunden (Diese Funktion kann angepasst werden.)			

Externes Blitzgerät				
Blitzsteuermodus	TTL-AUTO (TTL-Vorblitzmodus)/MANUELL			
X-Synchronisierung	1/250 Sek. oder länger			
Wi-Fi				
Kompatibler Standard	IEEE 802.11b/g/n			
Bluetooth®				
Kompatibler Standard	Bluetooth Version 4.2 BLE			
Anschlüsse				
	USB (Typ C); HDMI (Typ D); Mikrofonbuchse (Stereoklinkenbuchse mit ø3,5 mm); Kopfhörerbuchse (Stereoklinkenbuchse mit ø3,5 mm)			
Stromversorgung				
Akku	Lithiumionenakku ×1			
Abmessungen/Gewicht				
Abmessungen	Ca. 139,3 mm (B) × 88,9 mm (H) × 45,8 mm (T) (ohne hervorstehende Teile)			
Gewicht	Ca. 496 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)			
Betriebssystemumgebung				
Temperatur	-10 °C – 40 °C (Betrieb)/ -20 °C – 60 °C (Lagerung)			
Feuchtigkeit	30 %-90 % (Betrieb)/ 10 %-90 % (Lagerung)			
Wasserfestigkeit	IPX3 nach IEC-Norm 60529 (gilt bei Verwendung der Kamera mit einem wasserfesten Objektiv der Schutzart IPX3 oder höher unseres Unternehmens)			

Lithium-Ionen-Akku

BLX-1
Wiederaufladbarer Lithiumionenakku
DC7.2V
2280mAh
Ca. 500 Mal (abhängig von den Nutzungsbedingungen)
0 °C – 40 °C (Ladevorgang)
Ca. 40 mm (B) × 22 mm (H) × 55 mm (T)
Ca. 86 g

- ÄNDERUNGEN DES DESIGNS UND DER TECHNISCHEN DATEN DIESES PRODUKTS SIND OHNE VORANKÜNDIGUNG UND VERPFLICHTUNG SEITENS DES HERSTELLERS VORBEHALTEN.
- Auf unserer Website finden Sie die aktuellsten technischen Daten.

Die Begriffe HDMI und High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.



Standardeinstellungen

Standardeinstellungen

Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktionsanzeige (P.519)

Register **□**1 (P.525) Register **□**2 (P.534) AF-Register (P.539) Register **□** (P.545) Register **□** (P.550) Register ***** (P.552) Register **1** (P.560)

Monitor-Funktions-/LV-Monitor-Funktionsanzeige

*1: Mit \square werden die Funktionen bezeichnet, die in [\square Anwendermodus] festgelegt werden können. Mit / \square werden die Funktionen bezeichnet, die in [\square Anwendermodus] festgelegt werden können.

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

D-Modus

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Aufnahmemodus		Ó	—	_
Verschlusszeit	1/250 s (im Modus S / M), Bulb (im Modus B)	Ó	✓	~
Blendenwert	F5.6	۵	✓	~
ISO	ISO Auto	۵	✓	~
AF-Feldmodus	【 ■ 】Small	Ď	✓	✓

	Belichtungskorrektur	±0,0	۵	✓	✓
		Alle ±0,0	۵	✓	✓
W	i-Fi/Bluetooth	_	_	_	
C	Bildmodus	3Natural	۵	✓	✓
W	В	WB Auto	۵	✓	✓
Ke	lvin	5400 K (Bei Auswahl von [CWB] unter [CWB])	۵	✓	✓
C	Tastenfunktion	_	۵	✓	_

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
AF-Modus	S-AF	۵	✓	~
Motiverkennung	[D] Off	۵	~	~
Blitzmodus	\$	۵	✓	✓
Blitzbelichtungskorr.	±0,0	۵	✓	~
Manuelle Blitzsteuerung	\$ Voll (Wenn Blitz auf [\$Manuell] eingestellt ist)	Ō	✓	✓
Betriebsart 🎴/ ර		Ō	✓	✓
Messung		Ō	✓	✓
Seitenverhältnis	4:3	Ō	✓	~
Bildstabilisation	S-IS Auto	Ō	✓	~
₫	F (wenn hochaufgel. Aufnahme eingestellt ist auf: F+RAW)	Ô	~	~
≌ €	4K 30p L-8	Ó	✓	\checkmark

B-Modus

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Aufnahmemodus	£ ^C P	œ	✓	—
Verschlusszeit	1/125 Sek.	œ	✓	✓
Blendenwert	F5.6	œ	✓	✓
ISO	ISO Auto	œ	✓	✓
AF-Feldmodus	[I Mid	œ	\checkmark	\checkmark

	Belichtungskorrektur	±0,0	œ	✓	✓
		Alle ±0,0	œ	✓	✓
W	-Fi/Bluetooth	_		_	_
£	Bildmodus	3 Natural	œ	✓	✓
W	В	WB Auto	œ	✓	✓
Ke	lvin	5400 K (Bei Auswahl von [CWB] unter [PWB])	87	✓	✓
£	Tastenfunktion	_	₩ B	✓	_
AF	-Modus	C-AF	œ	✓	✓
M	otiverkennung	②Off	œ	✓	✓
£	Bildstabilisation	M-IS1	œ	✓	✓
£) €	4K 30p L-8	œ	✓	✓
Au	fnahmepegel	±0	œ	✓	✓
Ко	pfhörerlautstärke	8	œ	✓	_

S&Q-Modus

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Aufnahmemodus	SID P	₩ B	✓	_
Verschlusszeit	1/125 Sek.	₿ B	✓	~
Blendenwert	F5.6	œ	✓	~
ISO	ISO Auto	œ	✓	✓
AF-Feldmodus	[I Mid	œ	\checkmark	\checkmark

	Belichtungskorrektur	±0,0	œ	✓	~
		Alle ±0,0	œ	✓	✓
W	-Fi/Bluetooth	_	—	_	_
£	Bildmodus	3 Natural	œ	✓	✓
W	В	WB Auto	₩ B	✓	✓
Ke	lvin	5400 K (Bei Auswahl von [CWB] unter [AWB])	87	✓	✓
ģ	Tastenfunktion	_	æ	✓	—
AF	-Modus	C-AF	œ	✓	✓
M	otiverkennung	②Off	œ	✓	✓
ŝ	Bildstabilisation	M-IS1	œ	✓	✓
Sa	kQ € ∺	4K 30p/60 L-8	œ	✓	✓
Au	fnahmepegel	±0	₩ B	✓	✓
Ко	pfhörerlautstärke	8	£2 €	✓	_

RC-Modus

Funktion	Standardfunktion		*2	*3
Aufnahmemodus	© ₽	۵	_	—
Verschlusszeit	1/250 s (im Modus S/M), Bulb (im Modus B)	۵	✓	~
Blendenwert	F5.6	۵	✓	✓
ISO	ISO Auto	Ô	✓	✓
AF-Feldmodus	[■]Small	۵	✓	✓

	Belichtungskorrektur	±0,0	۵	\checkmark	✓
		Alle ±0,0	۵	✓	✓
Wi-F	Fi/Bluetooth	_	_		_
	Bildmodus	3 Natural	۵	✓	✓
WB		WB Auto	۵	✓	✓
Kelv	in	5400 K (Bei Auswahl von [CWB] unter [DWB])	۵	✓	~
0	astenfunktion	_	۵	✓	_
ΑM	ode	TTL	۵	✓	~
ΒM	ode	Aus	۵	\checkmark	~
СM	ode	Aus	۵	\checkmark	~
Blitz	belichtungskorr.	±0 (bei Auswahl von TTL/Auto)	۵	\checkmark	~
Blitz	leistung	1/1 (im manuellen Modus)	۵	✓	~
Blitz	modus	\$	۵	\checkmark	~
\$ /F	Р	🗲 (Normal)	۵	\checkmark	~

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
🖏 Stärke optische Signale	Niedrig	۵	✓	~
Kanal	Ch1	Ō	✓	~

Register D₁

*1: Mit 🗖 werden die Funktionen bezeichnet, die in [**Anwendermodus**] festgelegt werden

können. Mit / $\overset{\mbox{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \m\!\mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx$

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

1. Grundeinstellungen/Bildqualität

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3

Anwendermodus

	Abrufen	_		_	_
C1	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Bildqualität: E F+RAW	_	_	_
	Einstellungen speichern	Verwerfen	—	✓	—
	Name Anwmodus	_	—	✓	—
	Abrufen	—	—	—	
C2	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Bildqualität: E F+RAW	—	_	_
	Einstellungen speichern	Verwerfen	_	✓	
	Name Anwmodus	_		✓	_

		Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
		Abrufen	_	_	—	—
	C3	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Bildqualität: E F+RAW	_	_	_
		Einstellungen speichern	Verwerfen		~	
		Name Anwmodus	—	_	✓	
	C4	Abrufen	_	_	_	
		Zuweisen	Aufnahmemodus: P Bildqualität: E F+RAW	_	_	_
		Einstellungen speichern	Verwerfen	_	✓	
		Name Anwmodus	—	_	✓	
		Abrufen	_	_	_	
	C5	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Bildqualität: E F+RAW	_	_	_
		Einstellungen speichern	Verwerfen	_	✓	
		Name Anwmodus	_		✓	
₫			O F	Ô	✓	\checkmark

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3	
Ď	Detaillierte Einst.					
	€ -1	Bildgröße: 🖪 Komprimierung: SF	Ô	~	_	
	€ •2	Bildgröße: 🖪 Komprimierung: F	Ď	~	_	
	€ -3	Bildgröße: 🗖 Komprimierung: N	Ô	~	_	
	€ :-4	Bildgröße: M1 Komprimierung: N	Ô	~	_	
Bil	dverhältnis	4:3	Ō	✓	\checkmark	
Bil	drückschau	Aus	Ó	~	_	
Ra	ndschatten-Komp.	Aus	D /#	✓	\checkmark	

2. Bildmodus/WB

Fu	unktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Bildmodus		≩∵3 Natural		✓	\checkmark
Bildmodus-Ei	nstellungen	Alle Elemente: 🗸		~	—
W B		WB Auto		~	\checkmark
	A-B	0		~	
	G-M	0		~	
AUTO Warme Farben		An		~	
Verknüpf. 🗲 + Weißabgl.		Aus	Ō	~	_
Farbraum		sRGB	Ō	✓	\checkmark

3. ISO/Rauschminderung

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3			
	SO-A Max./Std.							
	Maximalwert	25600		✓	✓			
	Standard	200	D /#2	~	✓			

ISO-A Min. S/S	Auto	Ó	~	\checkmark
ISO-Auto	P/A/S/M		~	—
ISO-Stufe	1/3EV		✓	_
Rauschfilter	Standard	Ď	✓	\checkmark
Niedr. ISO-Verarb.	Serienaufn. Prio.	Ô	✓	\checkmark

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Rauschminderung	Auto	Ď	~	\checkmark

4. Belichtung

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Flimmerscan	Aus	Ď	~	~
EV-Stufe	1/3EV	D /#	~	_

Belichtungsjustage

$\mathbf{\overline{\mathbf{A}}}$	±0	~	
0	±0	~	_
•	±0	✓	

5. Messung

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Messung		Ó	✓	~
Messung bei AEL	Auto	Ô	✓	~
ALL Auto zurücksetzen	Nein	Ô	✓	~
AEL bei halb gedr. 💻	Nur S-AF	Ô	✓	~
Messung bei 🖵	Ja	Ô	✓	~
[····]-Spotmessung	Alle Elemente: 🗸	Ô	✓	✓

6. Blitz

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
\$ RC-Modus	Aus	Ô	✓	✓

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
\$ X-Synchron.	1/250 Sek.	Ô	✓	✓
\$ Zeit Limit	1/60 Sek.	Ō	✓	✓
92 + Z	Aus	Ō	✓	✓
Blitzausgleichsmessung	Aus	Ô	✓	✓

Blitzmodus-Einstellungen

Rote Augen reduzieren	Nein	Ô	\checkmark	\checkmark
Synchronisation	Erster Vorhang	Ō	✓	\checkmark

7. Betriebsart

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Betriebsart 🖳 / ů		Ô	✓	\checkmark
Antiflimmer-Aufnahme	Aus	Ô	✓	\checkmark

Serienaufnahme Einst.

Ð		\checkmark	Ď	✓	—
	Max. Bilder p. S.	6fps	Ô	✓	✓
	Bildzahl-Begrenzung	Aus	Ô	✓	✓
*_	<u>b</u>	✓	Ô	✓	_
	Max. Bilder p. S.	20fps	Ô	✓	✓
	Bildzahl-Begrenzung	Aus	Ō	✓	✓

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
♥⊒uSH1	✓	Ō	✓	—
Max. Bilder p. S.	120fps	Ō	✓	\checkmark
Bildzahl-Begrenzung	Aus	Ō	✓	\checkmark
♥⊒JSH2	✓	Ō	✓	_
Max. Bilder p. S.	50fps	Ō	✓	\checkmark
Bildzahl-Begrenzung	Aus	Ó	✓	\checkmark
ProCap	✓	Ó	✓	_
Max. Bilder p. S.	20fps	Ō	✓	\checkmark
Bilder vor Auslösen	10	Ō	✓	\checkmark
Bildzahl-Begrenzung	50	Ō	✓	\checkmark
ProCap SH1	✓	Ō	✓	_
Max. Bilder p. S.	120fps	Ô	✓	\checkmark
Bilder vor Auslösen	48	Ô	✓	\checkmark
Bildzahl-Begrenzung	70	۵	✓	\checkmark
ProCap SH2	✓	Ô	✓	_
Max. Bilder p. S.	50fps	Ô	✓	\checkmark
Bilder vor Auslösen	20	Ô	✓	\checkmark
Bildzahl-Begrenzung	50	Ó	✓	\checkmark

Selbstauslöser Einst.

৩12	✓	Ô	✓	—
₹ن12	🗌 (ohne 🖌)	Ō	✓	_
లే2	✓	Ō	✓	_
ڻ℃2	✓	Ō	✓	_
ల ం	✓	Ō	✓	_
Anzahl Einzelbilder	3f	Ō	✓	✓
ပ် Wartezeit	1 Sek.	Ō	✓	✓
Intervallzeit	0,5s	Ō	✓	✓
Jede Aufnahme AF	Aus	Ō	✓	✓
* ৩c	🗌 (ohne 🖌)	Ō	✓	_
Anzahl Einzelbilder	3f	Ō	✓	✓
ပ် Wartezeit	1 Sek.	Ō	✓	✓
Intervallzeit	0,5s	Ō	✓	✓
Jede Aufnahme AF	Aus	Ō	✓	\checkmark

Anti-Schock [] Einst.

Anti-Schock [�]	Aus	Ô	✓	✓
Wartezeit	0 Sek.	Ô	✓	—

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3

Lautlos [♥] Einst.

Wartezeit	0 Sek.	Ó	✓	
Rauschminderung	Aus	Ô	✓	_
∍)))	Nicht zulassen	Ō	✓	_
AF-Hilfslicht	Nicht zulassen	Ō	✓	_
Blitzmodus	Nicht zulassen	Ó	\checkmark	_

8. Bildstabilisation

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Bildstabilisation	S-IS Auto	Ô	✓	✓
Bildstabilisation	Priorität fps	Ô	✓	\checkmark
Bildstabilisation	An		✓	\checkmark
Freihand-Assistent	Aus	Ô	✓	\checkmark
Objektiv-I.S. Priorität	Aus		~	\checkmark

Register D₂

*1: Mit 🖸 werden die Funktionen bezeichnet, die in [CAnwendermodus] festgelegt werden

können. Mit / $^{\mbox{\ensuremath{\Omega}}}$ werden die Funktionen bezeichnet, die in [$^{\mbox{\ensuremath{\Omega}}}$ Anwendermodus] festgelegt werden können.

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

1. Rechnerische Modi

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3

Hochaufgel. Aufnahme

Hochaufgel. Aufnahme	Aus	Ō	\checkmark	\checkmark
	80m F+RAW	Ō	~	\checkmark
I RAW-Aufnahmebit	12bit	Ō	✓	_
Wartezeit	0 Sek.	Ō	✓	_
\$ Ladezeit	0 Sek.	Ō	✓	

Live ND Aufnahme

Live ND Aufnahme	Aus	Ô	✓	\checkmark
ND-Nummer	ND8(3EV)	Ô	✓	—
LV-Simulation	An	Ô	\checkmark	

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Live	GND Aufnahme				
	Live GND Aufnahme	Aus	Ō	✓	\checkmark
	GND-Nummer	GND8(3EV)	Ô	~	—
	Filtertyp	Soft	Ô	✓	_
	Filter autom. Drehen	An	Ô	✓	

Focus Stacking

	Focus Stacking	Aus	Ō	✓	✓
	Anzahl der Aufnahmen	8	Ō	✓	_
	Fokusunterschied	5	Ō	✓	_
	↓ Ladezeit	0 Sek.	Ō	✓	_
HDR		Aus	Ó	✓	✓

Mehrfachbelichtung

Mehrfachbelichtung	Aus	_	✓	\checkmark
Auto-Verstärkung	Aus		✓	_
Überlagern	Aus	_	✓	

2. Andere Aufnahmefunktionen

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Dig. Tele-Konverter	Aus	Ô	✓	\checkmark

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Inte	rvallaufnahmen				
	Intervallaufnahmen	Aus	_	✓	\checkmark
	Anzahl Einzelbilder	100	Ô	✓	_
	Start Wartezeit	00:00:01	Ô	✓	_
	Intervallzeit	00:00:01	Ô	✓	_
	Intervallaufnahme	Zeitpriorität	Ô	✓	_
	Belichtungsoptimierung	An	Ô	✓	_
	Zeitraffer-Video	Aus	Ô	✓	_
	Videoeinstellungen				
	Video Auflösung	4 K	Ó	✓	_
	Bildfolge	10 fps	Ó	✓	_
Key	stone-Korrektur	Aus	Ô	\checkmark	_
Fish	eye-Komp.				

Fisheye-Komp.	Aus	Ô	✓	\checkmark
Winkel	1	Ô	✓	—
★/▲Korrektur	Aus	Ô	✓	_

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
BU	LB/TIME/COMP Einst.				
	Bulb/Time Fokus.	An	Ō	~	\checkmark
	Bulb/Time-Einstellung	8 Min.	Ď	✓	✓
	Live Composite-Einst.	3 Std.	Ô	✓	\checkmark
	Bulb/Time Monitor	-7	Ô	✓	_
	Live Bulb	Aus	Ô	✓	—
	Live Time	0.5 Sek.	Ô	✓	_
	Zusammeng. Aufnahme	1/2 Sek.	۵	✓	\checkmark

3. Belichtungsreihe

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
AE BKT	Aus	۵	✓	✓

WB BKT

	A-B	Aus	۵	✓	✓
	G-M	Aus	۵	✓	✓
FL	ВКТ	Aus	۵	✓	✓
IS	Э ВКТ	Aus	Ô	✓	✓

ART BKT

ART BKT	Aus	۵	✓	\checkmark
ART BKT-Einst.	Nur ART: 🗸 (ART mit mehreren Typen: Nur der Typ 🚺 ist mit 🖌 versehen.)	۵	~	_

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Fc	kus BKT				
	Fokus BKT	Aus	۵	✓	✓
	Anzahl der Aufnahmen	99	Ď	~	_
	Fokusunterschied	5	Ď	~	_
	\$ Ladezeit	0 Sek.	۵	\checkmark	_

AF-Register

*1: Mit **D** werden die Funktionen bezeichnet, die in **[D**Anwendermodus] festgelegt werden können. Mit / **P** werden die Funktionen bezeichnet, die in **[P**Anwendermodus] festgelegt werden können.

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von [Aufnahmeeinstellungen zurücks.] wieder eingestellt werden.

1. AF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
AF-Modus	S-AF	D /🍄	✓	✓
AF+MF	Aus		✓	✓

Sternenhimmel-AF-Einst

AF-Priorität	Geschwindigkeit	Ď	~	\checkmark
AF-Betrieb	AF-ON Start/Stop	Ô	~	\checkmark
Auslösepriorität	Aus	Ô	✓	\checkmark

🗖 AF bei halb gedr. 💻

	S-AF	Ja	Ô	~	✓
	C-AF/C-AF+TR	Ja	Ô	✓	✓
AF-ON	im MF-Modus	Nein		✓	~

Auslösepriorität

S-AF	Aus	Ô	✓	\checkmark
C-AF/C-AF+TR	An	Ô	✓	\checkmark

2. AF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Motiverkennung	Aus		✓	\checkmark

♦C-AF-Einstellung

C-AF-Feld	Alle	Ō	✓	_
留輦C-AF-Feld	Alle		✓	_
留C-AF wenn 🕅	Ja	D /#	✓	_

AF-Taste

	-	🕅 Priorität	Ď	✓	✓
	AF-ON	🕄 Priorität	Ó	✓	✓
Augenerkennungsrahmen		An	D /22	\checkmark	_

3. AF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
AF-Hilfslicht	An		✓	✓
AF-Messfeld	An1		✓	_

4. AF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3	
C-AF-Empfindlichkeit	±0	Ô	✓	✓	
	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
---	----------------------	------------------	----	--------------	--------------
Ó	C-AF Mitte Priorität				
	[#]Cross	✓	۵	✓	✓
	[III]Mid	✓	۵	~	✓
	[] Large	✓	۵	~	✓
	[Ⅲ]C1	□ (ohne 🖌)	Ô	~	✓
	[Ⅲ] C2	□ (ohne 🖌)	Ď	~	✓
	[Ⅲ] C3	□ (ohne 🖌)	Ď	~	✓
	[Ⅲ]C4	□ (ohne 🗸)	Ď	~	✓
Ó	AF-Begrenzung				
	AF-Begrenzung	Aus	Ô	\checkmark	\checkmark
	Abstand für An1	5.0 - 999.9m	Ď	\checkmark	_
	Abstand für An2	10.0 - 999.9m	Ô	~	_

	Abstand für An2	10.0 - 999.9m	Ď	\checkmark
	Abstand für An3	50.0 - 999.9m	Ō	\checkmark
	Auslösepriorität	An	Ō	\checkmark
٥	AF-Scanner	An	Ô	\checkmark

Autofokus-Justierung

Autofokus-Justierung	Aus	۵	\checkmark	—
Wert justieren	±0	—	\checkmark	—

_

_

 \checkmark

5. Video AF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
留AF-Modus	C-AF	D /22	✓	\checkmark
C-AF-Geschw.	±0	D /22	✓	\checkmark
C-AF Empfindlichkeit	±0		~	\checkmark

6. AF-Messfeld Einstellung & Funktion

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
۵	AF-Feldmodus Einst.				
		✓	Ó	✓	_
	[·]Single	✓	Ó	~	_
	[#]Cross	✓	Ó	✓	_
	[🎟]Mid	✓	Ó	~	_
	[] Large	✓	Ó	✓	—
	[Ⅲ]C1	🗌 (ohne 🖌)	Ó	✓	—
	[Ⅲ] C2	🗌 (ohne 🗸)	Ó	✓	_
	[≡≡] C3	🗌 (ohne 🖌)	Ó	~	_
	[≡≡] C4	🗌 (ohne 🖌)	Ô	✓	—

Orientierung verknüpft […]

AF-Feldmodus	🗌 (ohne 🖌)	Ó	✓	
AF-Feldpunkt	□ (ohne ✓)	Ó	✓	—

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3	
٥	[····] Voreinstellung					
	AF-Feldmodus	✓ ([]]]AII)	Ó	✓	_	
	AF-Feldpunkt	✓	Ō	✓	_	
[+]	Fiildschirmeinst auswähl					

€Einstellrad	[·:·]Mode	\checkmark	_
 ↓ Taste 	• ‡ ≻ Pos	\checkmark	—

[....] Durchlauf-Einstellungen

	[·:·] Durchlauf-Einstellungen	Aus		✓	
	Über 🛲 All	Nein	D /#	✓	_
AF-	Sucherfeld	Aus	D /#	✓	_

7. MF

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3

MF-Assistent

Vergrößern	Aus		\checkmark	—
Fokus Peaking	Aus	D /#	✓	_
Fokusanzeige	Aus	D /#	✓	_

Fokus Peaking-Einstell.

Peaking Farbe	Rot	✓	_
Intensität Hervorheb.	Normal	✓	_
Bildhelligkeit anpassen	Aus	✓	_

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Eingestellt. MF-Abstand	999,9 m		✓	_
MF-Kupplung	Wirksam		✓	\checkmark
Fokusring	ç		✓	
Objektiv zurücksetzen	Aus		✓	

Register 🎛

*1: Mit 🖸 werden die Funktionen bezeichnet, die in [CAnwendermodus] festgelegt werden

können. Mit / Ω werden die Funktionen bezeichnet, die in [Ω Anwendermodus] festgelegt werden können.

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

1. Grundeinstellungen/Bildqualität

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
----------	------------------	----	----	----

Anwendermodus

	Abrufen	_	_	-	-
C1	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Yideoqualität: 4K 24p L-8 S&QVideoqualität: 4K 24p/50 L-8 Bildmodus: OM-Cinema1			
	Einstellungen speichern	Verwerfen	—	✓	-
	Name Anwmodus	OM-Cinema1		✓	-
	Abrufen	_	_	-	-
C2	Zuweisen	Aufnahmemodus: P Yideoqualität: 4K 24p L-8 S&QVideoqualität: 4K 24p/50 L-8 Bildmodus: OM-Cinema2			
	Einstellungen speichern	Verwerfen	_	~	-
	Name Anwmodus	OM-Cinema2		~	-

Funktion		Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
		Abrufen	_	_	_	_
	C 2	Zuweisen	Aufnahmemodus: P		_	_
	CS	Einstellungen speichern	Verwerfen	_	✓	—
		Name Anwmodus	_		~	_
		Abrufen	_	_	_	_
	CA.	Zuweisen	Aufnahmemodus: P	_	—	_
	04	Einstellungen speichern	Verwerfen		✓	_
		Name Anwmodus	_		✓	_
		Abrufen	_	_	_	_
	C 5	Zuweisen	Aufnahmemodus: P	_	-	_
	CJ	Einstellungen speichern	Verwerfen		~	_
		Name Anwmodus	_	—	✓	—
C)∕≌	Versch. Einstell.	✓ für Blendenwert, Verschlusszeit, ISO, AF-Modus	\$ /\$	~	_
ĝ	Vide	o-Codec	H.264	D /#	✓	✓
ĝ	? €⊷		4K 30p L-8	D /#	✓	✓
Sa ₽	&Q∢	ŀ	4K 30p/60 L-8	ŝ	~	~
	Flim	mer-Scan	Aus	ŝ	~	~
🛱 Dig. Tele-Kon		Tele-Konverter	Aus	ŝ	~	~

2. Bildmodus/WB

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Hereit Bildmodus	Wie 🗖	D /🍄	✓	\checkmark
Anzeigeassistent	Aus		~	—
₩B	WB Auto		✓	✓

Alle WBZ

	A-B	0		~	—
	G-M	0	D /22	✓	—
🛱 📲 Warme	e Farben	An		✓	_

3. ISO/Rauschminderung

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3			
Вм	≌mISO-A Max./Std.							
	Maximalwert	12800	ĝ	✓	✓			
	Standard	200	ĝ	~	~			
Вм	ISO-Auto	An	ĝ	~	_			
Rauschfilter		Standard	□ /₩	~	~			

4. Bildstabilisation

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Bildstabilisation	M-IS1	D /22	✓	\checkmark
🛱 Bildstabilisierungsni.	±0	D /82	✓	\checkmark

5. Tonaufnahme/Verbindung

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Tonaufnahme Einst.				

	Aufnah	melautstärke				
		Eingebautes 🖢	±0	В.	✓	\checkmark
		MIC 🖞	±0	8 B	~	\checkmark
	⊈Lauts	tärke-Limit	An	β	✓	_
	Windge	eräusche reduz.	Aus	₩ B	✓	_
	Aufnah	merate	48kHz/16bit	œ	✓	—
	∳ -Stro	mvers.anschluss	An	₩ B	✓	—
	Kamera	a-Aufnahmelaut.	Wirksam	₩ B	✓	_
Кор	fhörerlau	ıtstärke	8	œ	✓	_

Timecode-Einstellungen

Timecode-Modus	DF	_	✓	_
Vorwärts zählen	RR	_	✓	—
Startzeit	_	_	✓	_

HDMI-Ausgabe

Ausgabemodus	Monitor	₿ B	\checkmark	
Aufnahme-Bit	Aus	₿ B	\checkmark	—
Timecode	An	₿ B	\checkmark	_

6. Aufnahmeassistent

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Mittenmarkierung		Aus	£2 €	✓	—
Zebramuster Einst.					
	Zebramuster Einst.	Aus	£2 €	✓	
	💹 Stufe 1	80	££	~	_
	Stufe 2	Aus	œ	~	_
Roter Rahmen f. OREC		An	æ	✓	_
Anzeigeleuchte		Niedrig	СД СД	\checkmark	_

Register 🕨

*1: Mit 🖸 werden die Funktionen bezeichnet, die in [CAnwendermodus] festgelegt werden

können. Mit / $\overset{\mbox{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \m\!\!\m\!\mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \m\!\mbx{\tiny \mm$

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

1. Datei

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Ъ	_	_	—	—
Alle Bilder zurücksetzen	—	—	—	—
Alle löschen	_	_	\checkmark	

2. Betrieb

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
▶	\checkmark	_	✓	—
► Einstellfunktion	▲ ♥/ ▼ ■Q	—	✓	
Standardeinstellung	Vorheriger Wert	—	\checkmark	—
Schnelles Löschen	Aus	—	\checkmark	—
RAW+JPEG löschen	RAW+JPEG	—	✓	—
RAW+JPEG <	JPEG	_	\checkmark	

3. Anzeige

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
۲ ۲	An	—	✓	—
► -Info-Einstellungen	Alle Elemente: 🗸	_	✓	_
▶ Q Info-Einstellungen	Alle Elemente: 🗸	_	✓	_
Einstellung.	[Ⅲ 25] und [Kalender] : ✓	_	✓	_
Bewertung Einst.	Alle Elemente: 🗸	_	✓	_

Register 🌣

*1: Mit 🗖 werden die Funktionen bezeichnet, die in [CAnwendermodus] festgelegt werden

können. Mit / $\overset{\mbox{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbox{\tiny \mbx{\tiny \m\!\!\m\!\mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx{\tiny\m}\mbx{\tiny \mbx{\tiny \mbx$

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von [Aufnahmeeinstellungen zurücks.] wieder eingestellt werden.

1. Betrieb

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
----------	------------------	----	----	----

Tasten Einst.

D Ta	astenfunktion					
	Fn	Belichtungskorrektur	Ó	\checkmark	_	
	۲	●REC	Ď	~	_	
		OI Ansichtsauswahl	Ó	✓	_	
	CP	Rechnerische Modi	Ó	~	_	
	AF-ON	AF-ON	Ď	✓	_	
	¢	[•:•] (AF-Feld-Auswahl)	Ó	✓	_	
	•	Aus	Ó	✓	_	
	•	Aus	Ó	✓	_	
	L-Fn	AF Stop	Ó	~	_	
🛱 Ta	₽ Tastenfunktion					
	Fn	Belichtungskorrektur	₿ B	✓	_	
	•	©REC	æ	\checkmark	_	

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
			ĝ	~	_
	CP	AEL	ĝ	~	_
	AF-ON	AF-ON	œ	~	_
	ф .	[-:-] (AF-Feld-Auswahl)	œ	~	_
	•	Aus	œ	~	_
	▼	Aus	ĝ	~	_
	Lefn	AF Stop	ŝ	\checkmark	_
۲A	uslöserfunktion	Aus	œ	\checkmark	_

Einstellrad Einst.

C Einstellfunktion						
	D	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Ps 	Ô	~	_
		Schalter 2	iso S: WB	Ď	~	_
	۵	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Blendenwert 	Ď	~	—
	A	Schalter 2	iso S: WB	Ô	~	_
	S	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Verschlusszeit 	Ô	~	_
	S	Schalter 2	iso S: WB	Ô	~	_

	Funktion		on	Standardfunktion	*1	*2	*3
		M/B	Schalter 1	BlendenwertVerschlusszeit	Ď	~	_
		IVI/ D	Schalter 2	➢ : Belichtungskorrektur➢ : ISO	Ď	~	
	🛱 Ei	nstellfunktio	on				
		D	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Belichtungskorrektur 	œ	~	—
		1	Schalter 2	Sector Secto	œ	~	_
	A	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Blendenwert 	æ	~	_	
		Schalter 2	<pre></pre>	æ	~	_	
		s	Schalter 1	 Belichtungskorrektur Verschlusszeit 	ß	~	_
			Schalter 2	<pre></pre>	ß	~	_
		М	Schalter 1	BlendenwertVerschlusszeit	æ	~	_
			Schalter 2	Sector Secto	æ	~	_
	Menünavigation		tion	Nein	_	✓	_
	Einste	ellrichtung					
		Belichtun	g	Einstellrad 1		~	_
		Ps		Einstellrad 1	\$ /\$	\checkmark	—

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Fn-Schalter Einst.				

Fn-Schalterfunktion	mode2	—	✓	—
Pr-Schalterfunktion	mode2	—	✓	-
Fn-Schalter/Hauptschalter	Fn	_	~	_

Elektronischer Zoom Einst.

Elektr. Zoomgeschw.	Normal	Ó	✓	—
Elektr. Zoomgeschw.	Normal	D /#	\checkmark	_

2. Betrieb

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
LV Makro-Modus	mode2	D /82	✓	_
© Sperren	Aus	Ó	✓	_
Prioritätseinstellung	Nein	_	\checkmark	_

Menü-Cursor Einst.

Seiten-Cursor-Position	Zurücksetzen	_	✓	
Menüstartposition	Vorherige	—	✓	
Shortcut zu B-Modus Einst.	An	Ó	✓	_

Zeit f. Gedrückthalten

LV Q beenden	0.7Sek.	_	✓	
LV Q - Rahmen zurücks.	0.7Sek.	_	✓	—
Zurücksetzen	0.7Sek.	_	✓	

Funkt	tion	Standardfunktion	*1	*2	*3
5월 zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	—
WBHZ zurücksetzer	n	0.7Sek.	_	✓	_
I zurücksetzen	1	0.7Sek.	_	✓	
COLOR MONO zurücksetzer	n	0.7Sek.	_	✓	_
🛈 zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	
zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	
Zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	_
la zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	_
[·:··] zurücksetzer	ı	0.7Sek.	_	✓	_
EVF-Automatik au	ufruf.	0.7Sek.	_	✓	_
₩ beenden		0.7Sek.	_	✓	_
₩ zurücksetzen		0.7Sek.	_	✓	_
-Sperre umsch	alten	0.7Sek.	_	✓	_
Flimmer-Scan bee	enden	0.7Sek.	_	✓	_
WB BKT-Einst. au	frufen	0.7Sek.	_	✓	_
ART BKT-Einst. au	ıfrufen	0.7Sek.	_	✓	_
Fokus BKT-Einst.	aufrufen	0.7Sek.	_	✓	_
🖾 Einst. aufrufe	n	0.7Sek.	—	✓	—
GND beenden		1.0Sek.	—	~	—
GND zurücksetze	n	0.7Sek.	_	✓	—
Einst. aufrufe	n	1.0Sek.	_	✓	

3. Live View

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
LV-Modus	Standard	Ō	✓	—
Nachtmodus	Aus	Ō	~	—
Bildfolge	Normal	Ō	~	—
Art LV-Modus	mode1	Ō	~	—
Antiflimmer-LV	Aus	Ō	~	—
Selbstporträthilfe	An	_	~	—

4. Information

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Stil für elektr. Sucher	🖬 Stil 3	_	~	-
Info-Einstellungen	[Nur Bild], [Information 1] und [Information 2]:	Ô	~	_
Info bei halb gedr. 💻	An2	Ō	~	-
🔲 🗖 Info-Einstellungen	[Nur Bild], [Information 1] und [Information 2]:	Ô	~	_
🔲 💻 Wasserwaage	An	Ō	~	-
🖀 -Info-Einstellungen	[Nur Bild], [Information 1]: ✓		~	_

5. Raster/Andere Anzeigen

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
----------	------------------	----	----	----

Gitterlinien-Einstellungen

Anzeigefarbe	Einstellung 1	Ó	~	—
Gitterlinien	Aus	Ō	✓	—
Voreinstellungsfarbe 1	R/G/B: 38 α: 75 %	Ď	~	_
Voreinstellungsfarbe 2	R: 180 G/B: 0 α: 75 %	۵	~	_

Gitterlinien-Einst.

	Exklusiv für 📟	Aus	Ō	~	—
	Anzeigefarbe	Einstellung 1	Ó	~	_
	Gitterlinien	Aus	Ō	~	_
	Voreinstellungsfarbe 1	R/G/B: 38 α: 75 %	Ó	~	
	Voreinstellungsfarbe 2	R: 180 G/B: 0 α: 75 %	Ô	~	

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3

$\mathbf{Gitterlinien} - Einstellungen$

	Exklusiv für 🍄	Aus	D /#	~	_
	Anzeigefarbe	Einstellung 1	D /#	✓	—
	Gitterlinien	Aus	D /#	✓	-
	Voreinstellungsfarbe 1	R/G/B: 38 α: 75 %	□ /₩	~	_
	Voreinstellungsfarbe 2	R: 180 G/B: 0 α: 75 %	◘ /≌	~	_
CP	Taste Einst.	Alle Elemente: 🗸	Ō	✓	_
Mul	tifunktionseinstellungen	Alle Elemente außer ISO: 🗸	∎/₩	\checkmark	_

Histogramm-Einstellungen

Überbelichtung	255	D /#	~	_
Gegenlicht	0		✓	—

Register **ì**

*1: Mit 🗖 werden die Funktionen bezeichnet, die in [CAnwendermodus] festgelegt werden

können. Mit / Ω werden die Funktionen bezeichnet, die in [Ω Anwendermodus] festgelegt werden können.

*2: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Alle Einstellungen initialisieren]** wieder eingestellt werden.

*3: Der Standardwert kann durch die Auswahl von **[Aufnahmeeinstellungen zurücks.]** wieder eingestellt werden.

1. Karte/Ordner/Datei

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Kartenformatierung	_	—	—	_
Speicherordner wählen	Nicht wählen	_	✓	_
Dateiname	Zurücksetzen	_	\checkmark	_

Dateinamen bearbeiten

sRGB	MDD	_	✓	_
Adobe RGB	MDD	_	~	_

2. Informationen Aufnahme

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Objektiv-Info-Einstellungen	Aus	_	\checkmark	—
dpi-Einstellungen	350 dpi		\checkmark	—

Copyright-Info.

Copyright-Info.	Aus		~	—
Künstlername	—	_	—	—
Copyright-Name	—	—	_	—

3. Monitor/Ton/Verbindung

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3		
Eins	stell. Touchscreen	An	_	✓	—		
Мо	Monitorkalibrierung						
	🔅 (Helligkeit)	±0		✓	—		
	I [™] (Farbtemperatur)	A0, G0		✓	_		
E\/E	EVE Einstellung						

EVF-Einstellung

🔅 (Helligkeit)	Auto	✓	—
J [™] (Farbtemperatur)	A0, G0	✓	—

Augensensor Einst.

■1))		An	✓	_
	Öffnen des Monitors	Unwirksam	 ✓	—
	Verhalten b. Aktivierung	Anzeige bleibt	 ✓	—
	Auto Umschalten EVF	An	 ✓	—

HDMI Einst.

Ausgabe-Bildgröße	4 К	_	✓	
Ausgabe-Bildfolge	Priorität 60p		—	—

USB Einst.

USB-Modus	Auswählen	—	✓	—
Stromvers. per USB	Ja	—	\checkmark	—

4. Wi-Fi/Bluetooth

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Flugmodus	Aus	—	\checkmark	
Bluetooth	Aus	_	\checkmark	
Fernauslöser einstellen	_	_	_	
Geräteverbindung	—	—	—	_

L Einstellungen

Ausschalt-Standby	Aus	_	\checkmark	_
Uverbindungssicherheit	WPA2/WPA3	_	—	_
Uverbindungspasswort	_	_	_	_
Einst. zurücksetzen	_	—	—	—

5. Akku/Ruhemodus

Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3
Akkuladezustand	—	—	—	
🖀 💷 Anzeigemuster	min	—	~	—
LCD-Beleuchtung	Hold	D /22	✓	—
Ruhemodus	1 Min.	D /22	✓	
Abschaltautomatik	4 Std.	D /22	✓	

Schneller Ruhemodus

Schneller Ruhemodus	Aus	D /22	✓	—
LCD-Beleuchtung	8 Sek.	D /🍄	✓	_
Ruhemodus	10 Sek.		✓	_

6. Zurücksetzen/Uhr/Sprache/Sonstige

	Funktion	Standardfunktion	*1	*2	*3		
Ein	stellungen zurücks./initial.						
	Aufnahmeeinstellungen zurücks.		_	_	_		
	Alle Einstellungen initialisieren	_	_	—	—		
0	●-Einstellungen						
	٥	_	_		_		
	Zeitzone	_	_	_	_		
¢.	1	_	_	_	_		
Justierung		_	_	✓	_		
Pixelkorr.		_	_	_	_		
Firmware-Version			_		_		
Zertifizierung		_	_		_		

Speicherkartenkapazität

Speicherkartenkapazität: Fotos

Es handelt sich um Werte für eine SDXC-Speicherkarte mit einer Größe von 64 GB, auf der Fotos mit einem Seitenverhältnis von 4:3 gespeichert werden.

Speicher- modus	Bildgröße (Bildgröße)	Komprimierungs- verhältnis	Dateiformat	Dateigröße (MB) (ca.)	Anzahl der speicherbaren Fotos
80 =	(Stativ) 10368 × 7776	Verlustfreie Komprimierung	ORF		
+RAW	10368 × 7776	1/4	JPEG	(Stativ) 183,7	(Stativ) 323
(12 DIL)	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		
	(Stativ) 10368 × 7776	Verlustfreie	ORF	(Stativ) 170,5 (Freihand) 123,0	(Stativ) 350 (Freihand) 483
50 ∞ F + RAW	(Freihand) 8160 × 6120	Komprimierung			
(12 Bit)	8160 × 6120	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		
	(Stativ) 10368 × 7776	Verlustfreie	ORF	(Stativ) 159,8	
25∭ F +RAW	(Freihand) 8160 × 6120	Komprimierung			(Stativ) 376
(12 Bit)	5760 × 4320	1/4	JPEG	(Freihand) 112,3	(Freihand) 533
	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		

Speicher- modus	Bildgröße (Bildgröße)	Komprimierungs- verhältnis	Dateiformat	Dateigröße (MB) (ca.)	Anzahl der speicherbaren Fotos
80.0	(Stativ) 10368 × 7776	Verlustfreie Komprimierung	ORF		
+RAW	10368 × 7776	1/4	JPEG	(Stativ) 197,0	(Stativ) 303
(14 Bit)	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		
	(Stativ) 10368 × 7776	Verlustfreie	ORE		
50 F +RAW	(Freihand) 8160 × 6120	Komprimierung		(Stativ) 183,8 (Freihand) 132,0	(Stativ) 327 (Freihand) 451
(14 Bit)	8160 × 6120	1/4	JPEG		
	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		
	(Stativ) 10368 × 7776	Stativ) 10368 × 7776 Freihand) 8160 × 6120	ORF	(Stativ) 173,1	(Stativ) 348
25∭ F +RAW	(Freihand) 8160 × 6120				
(14 Bit)	5760 × 4320	1/4	JPEG	(Freihand) 121,2	(Freihand) 494
	5184 × 3888	Verlustfreie Komprimierung	ORI		
80m F	10368 × 7776	1/4	JPEG	34,9	1564
50m F	8160 × 6120	1/4	JPEG	21,7	2503
25m F	5760 × 4320	1/4	JPEG	10,9	4882

Speicher- modus	Bildgröße (Bildgröße)	Komprimierungs- verhältnis	Dateiformat	Dateigröße (MB) (ca.)	Anzahl der speicherbaren Fotos
RAW		Verlustfreie Komprimierung	ORF	21,7	2727
SF	5184 × 3888	1/2,7		13,1	4103
ĒF		1/4	JPEG	8,9	5954
D N		1/8		4,6	11355
M1 SF	3200 × 2400	1/2,7		5,1	10172
M1 F		1/4	JPEG	3,6	14360
M1 N		1/8		1,9	24413
M2 SF		1/2,7	JPEG	2,0	24413
M2 F	1920 × 1440	1/4		1,4	32551
M2 N		1/8		0,9	48827
S1 SF		1/2,7		1,0	40689
S1 F	1280 × 960	1/4	JPEG	0,8	48827
S1 N		1/8		0,5	122067
S2 SF	1024 × 768	1/2,7		0,8	54252
S2 F		1/4	JPEG	0,6	122067
S2 N		1/8		0,3	162756

- Die Angabe zur Anzahl der speicherbaren Einzelbilder ist vom Motiv einschließlich der Druckvorauswahldaten und anderen Faktoren abhängig. Es kann unter Umständen möglich sein, dass die Zahlenangabe für die Anzahl der speicherbaren Einzelbilder unverändert bleibt, selbst wenn eine Aufnahme hinzugefügt oder gelöscht wird.
- Die tatsächliche Dateigröße schwankt je nach Bildinformation.
- Es können nicht mehr als 9999 gespeicherte Bilder auf dem Monitor angezeigt werden.

Speicherkartenkapazität: Videos

Es handelt sich um Werte für eine SDXC-Speicherkarte mit einer Größe von 64 GB.

☆ ([Aufnahmerate]: eingestellt auf [48kHz/16bit]

			Kapazit	ität (ca.)	
Video Auflösung	Bewegungs- kompens.	Wiedergabe- bildfrequenz	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
C4K	L-GOP	59.94p	41 Minuten	54 Minuten	
		50,00p	41 Minuten	54 Minuten	
		29.97p	81 Minuten	108 Minuten	
		25.00p	81 Minuten	108 Minuten	
		24.00p	81 Minuten	108 Minuten	
		23.98p	81 Minuten	108 Minuten	
4 K	L-GOP	59.94p	41 Minuten	54 Minuten	
		50,00p	41 Minuten	54 Minuten	
		29.97p	81 Minuten	108 Minuten	
		25.00p	81 Minuten	108 Minuten	
		23.98p	81 Minuten	108 Minuten	

	Bewegungs- kompens.	Wiedergabe- bildfrequenz	Kapazität (ca.)		
Video Auflösung			[跲 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
FHD	A-I	59.94p	—	51 Minuten	
		50,00p	—	51 Minuten	
		29.97p	41 Minuten	101 Minuten	
		25.00p	41 Minuten	101 Minuten	
		23.98p	41 Minuten	101 Minuten	
	L-GOP	59.94p	160 Minuten	199 Minuten	
		50,00p	160 Minuten	199 Minuten	
		29.97p	312 Minuten	385 Minuten	
		25.00p	312 Minuten	385 Minuten	
		23.98p	312 Minuten	385 Minuten	

♀ ([Aufnahmerate]: eingestellt auf [96kHz/24bit]

			Kapazit	ität (ca.)	
Video Auflösung	Bewegungs- kompens.	Wiedergabe- bildfrequenz	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
C4K	L-GOP	59.94p	40 Minuten	53 Minuten	
		50,00p	40 Minuten	53 Minuten	
		29.97p	79 Minuten	104 Minuten	
		25.00p	79 Minuten	104 Minuten	
		24.00p	79 Minuten	104 Minuten	
		23.98p	79 Minuten	104 Minuten	
4 K	L-GOP	59.94p	40 Minuten	53 Minuten	
		50,00p	40 Minuten	53 Minuten	
		29.97p	79 Minuten	104 Minuten	
		25.00p	79 Minuten	104 Minuten	
		23.98p	79 Minuten	104 Minuten	
FHD	A-I	59.94p		50 Minuten	
		50,00p	_	50 Minuten	
		29.97p	40 Minuten	97 Minuten	
		25.00p	40 Minuten	97 Minuten	
		23.98p	40 Minuten	97 Minuten	

	Bewegungs- kompens.	Wiedergabe- bildfrequenz	Kapazität (ca.)		
Video Auflösung			[跲 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
	L-GOP	59.94p	151 Minuten	186 Minuten	
		50,00p	151 Minuten	186 Minuten	
		29.97p	280 Minuten	338 Minuten	
		25.00p	280 Minuten	338 Minuten	
		23.98p	280 Minuten	338 Minuten	

S&Q

Videoauflösung C4K

	Wiedergabe- bildfrequenz		Kapazität (ca.)		
Bewegungs- kompens.		Sensorbildfrequenz	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₽ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
L-GOP	59.94p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	54 Minuten	
	50,00p	30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	54 Minuten	
	29.97p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	
	25.00p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	
	24.00p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	
	23.98p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	

Videoauflösung 4 K

	Wiedergabe- bildfrequenz		Kapazität (ca.)		
Bewegungs- kompens.		Sensorbildfrequenz	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
L-GOP	59.94p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	54 Minuten	
	50,00p	30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	54 Minuten	
	29.97p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	
	25.00p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	
	23.98p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	81 Minuten	108 Minuten	

Videoauflösung FHD

	Wiedergabe- bildfrequenz		Kapazität (ca.)		
Bewegungs- kompens.		Sensorbildfrequenz	[윤 Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]	
A-I	59.94p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	—	51 Minuten	
	50,00p	30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	_	51 Minuten	
	29.97p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	101 Minuten	
	25.00p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	101 Minuten	
	23.98p	50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	41 Minuten	101 Minuten	
L-GOP	59.94p	240fps ¹ / 120fps	153 Minuten	183 Minuten	
		50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	160 Minuten	199 Minuten	
	50,00p	200fps / 100fps	153 Minuten	183 Minuten	
		30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	160 Minuten	199 Minuten	

Bewegungs- kompens.	Wiedergabe- bildfrequenz	Sensorbildfrequenz	Kapazität (ca.)	
			[မှာ Video- Codec]: eingestellt auf [H.264]	[₩ Video- Codec]: eingestellt auf [H.265]
	29.97p	240fps 1/ 120fps	306 Minuten	344 Minuten
		50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	312 Minuten	385 Minuten
	25.00p	200fps / 100fps	306 Minuten	344 Minuten
		50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	312 Minuten	385 Minuten
	23.98p	240fps ¹ / 120fps	394 Minuten	344 Minuten
		50fps / 30fps / 25fps / 24fps / 15fps / 12fps / 8fps / 6fps / 3fps / 2fps / 1fps	312 Minuten	385 Minuten

- 1 240 fps können nur ausgewählt werden, wenn unter [P Video-Codec] (P.230) die Option [H.264] ausgewählt ist.
- Es handelt sich um Werte für Videos, die mit der maximalen Bildfolgerate aufgenommen werden. Die tatsächliche Bitrate hängt von der Bildfolgerate und vom Aufnahmemotiv ab.
- Bei Verwendung einer SDXC-Speicherkarte können Videos mit einer Länge von bis zu 3 Stunden aufgenommen werden. Videos mit einer Länge von mehr als 3 Stunden werden auf mehrere Dateien verteilt gespeichert (jedoch speichert die Kamera je nach Aufnahmebedingungen unter Umständen bereits vor dem Erreichen der maximalen Länge von 3 Stunden in einer neuen Datei).
- Bei Verwendung einer SD/SDHC-Speicherkarte werden Videos mit einer Größe von mehr als 4 GB auf mehrere Dateien verteilt gespeichert (jedoch speichert die Kamera je nach Aufnahmebedingungen unter Umständen bereits vor dem Erreichen der maximalen Größe von 4 GB in einer neuen Datei).

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

	<u> </u>	7	ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN				
	VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN NIEMALS DAS GEHÄUSE (ODER DIE GEHÄUSERÜCKSEITE) ENTFERNEN. DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINERLEI BENUTZERSEITIG ZU WARTENDE TEILE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN UNSEREM QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.						
<u>/</u> ?	▲ Das Ausrufezeichen im Dreieck verweist auf wichtige Handhabungs- und Wartungsanweisungen in der zu diesem Produkt gehörigen Benutzerdokumentation.						
<u>/</u> ?	WARNUNG Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann schwere Verletzungen mit Todesgefahr zur Folge haben!						
∕!	ACHTUNG Die Nichtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann Verletzungen zur Folge haben!						
<u>/</u> ?	▲ HINWEIS Die Ni Besch		chtbeachtung der zu diesem Warnsymbol gehörigen Informationen kann eine ädigung des Geräts zur Folge haben!				
	VARNUNG!)IESES PRODUKT NIEMALS NÄSSE AUSSETZEN, AUSEINANDERNEHMEN ODER BEI HOHER EUCHTE BETREIBEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- UND STROMSCHLAGGEFAHR.						

Allgemeine Vorsichtsmaßregeln

Die Benutzerdokumentation sorgfältig lesen — Vor dem Gebrauch dieses Produktes erst die Bedienungsanleitung lesen. Bewahren Sie alle Benutzerhandbücher und Dokumentationen zum späteren Nachschlagen auf.

Stromversorgung – Es dürfen ausschließlich geeignete Stromquellen entsprechend dem am Produkt angebrachten Typenschild verwendet werden.

Fremdkörper – Es dürfen keine metallischen Gegenstände in das Produktinnere gelangen. Anderenfalls kann es zu Verletzungen kommen.

Reinigung – Vor der Reinigung dieses Produktes das Netzteil abtrennen. Zur Reinigung ein befeuchtetes Tuch verwenden. Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden.

Hitze – Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitze abstrahlenden Vorrichtungen (wie Heizkörper, Ofen, Belüftungsöffnungen usw.) und Geräten (z. B. Hochleistungsverstärker usw.) betreiben oder aufbewahren.

Blitzschlag – Bei Netzbetrieb mit einem USB-Netzteil muss dieses sofort von der Netzsteckdose abgetrennt werden, wenn ein Gewitter auftritt.

Zubehör – Ausschließlich von unserem Unternehmen empfohlenes Zubehör verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden. **Standort** – Um Schäden an der Kamera zu vermeiden, sollten Sie die Kamera fest auf einem stabilen Stativ, Gestell oder auf einer Halterung befestigen.

- Die Kamera niemals in der Nähe von entflammbaren oder explosiven Gasen verwenden.
- Gönnen Sie Ihren Augen regelmäßig eine Pause, wenn Sie den Sucher verwenden.
 Bei Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann es zur Überanstrengung der Augen,
 Schwindel oder ähnlichen Symptomen wie bei Seekrankheit kommen. Dauer und Häufigkeit der benötigten Pausen sind bei jedem Menschen unterschiedlich; entscheiden Sie nach eigenem
 Ermessen. Wenn Sie sich müde oder unwohl fühlen, sollten Sie den Sucher nicht verwenden und falls nötig einen Arzt konsultieren.
- Verwenden Sie den Blitz und die LED (einschließlich AF-Hilfslicht) nicht auf nahe Entfernung, wenn Sie Menschen (Babys, Kleinkinder usw.) aufnehmen.
 - Sie müssen mindestens 1 m vom Gesicht einer Person entfernt sein. Andernfalls kann die Blitzabgabe eine vorübergehende Einschränkung der Sehfähigkeit verursachen.
- Verletzungen durch bewegliche Teile der Kamera.
- Halten Sie Babys und Kleinkinder von der Kamera fern.
 - Die Kamera stets so verwenden und aufbewahren, dass Kinder keinen Zugriff haben können. In den folgenden Fällen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen:
 - Strangulierungs- und Erstickungsgefahr durch den Trageriemen der Kamera.
 - Versehentliches Verschlucken von Akkus, Speicherkarten oder sonstigen kleinen Teilen.
 - Versehentliches Auslösen des Blitzes bei zu geringem Augenabstand.
 - Verletzungen durch sich bewegende Teile der Kamera.
- Wird das USB-Netzteil oder das Ladegerät extrem heiß oder stellen Sie ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung fest, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Netzsteckdose und verwenden Sie das Netzteil nicht mehr. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Kundendienst.
- Die Kamera niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt werden.
 - Die Akkus niemals mit bloßen Händen entfernen.

 Die Kamera niemals mit nassen Händen halten oder bedienen.
 Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung, Explosion, einem Brand, Stromschlägen oder Funktionsstörungen kommen.
• Die Kamera niemals an Orten aufbewahren, an denen hohe Temperaturen auftreten können.

- Andernfalls kann es zu ernsthaften Schäden an der Kamera kommen und die Kamera kann in Einzelfällen Feuer fangen. Niemals das Ladegerät oder ein USB-Netzteil (separat erhältlich) betreiben, wenn dieses abgedeckt ist (z. B. durch eine Stoffdecke). Andernfalls kann Überhitzung mit Feuergefahr auftreten.
- Die Kamera stets vorsichtig handhaben, um leichte Hautverbrennungen zu vermeiden.
 - Falls die Kamera Metallteile enthält, kann es bei Überhitzung zu leichten Hautverbrennungen kommen. Achten Sie bitte auf die folgenden Punkte:
 - Die Kamera erwärmt sich bei längerem Gebrauch. Wenn Sie die Kamera in diesem Zustand berühren, kann es zu leichten Hautverbrennungen kommen.
 - Bei der Einwirkung extrem niedriger Temperaturen kann die Temperatur des Kameragehäuses unterhalb der Umgebungstemperatur liegen. Bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen sollten daher Handschuhe getragen werden, wenn die Kamera gehandhabt wird.
- Diese Kamera enthält Hochpräzisionstechnologie und sollte daher weder bei Gebrauch noch bei Aufbewahrung für längere Zeit den nachfolgend genannten Umwelteinwirkungen ausgesetzt werden. Vermeiden Sie:
 - Orte mit hohen/er Temperaturen/Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturschwankungen. Direktes Sonnenlicht, Strände, verschlossene Autos oder die Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Radiator usw.) oder die Nähe von Luftbefeuchtern.
 - Orte, die starker Schmutz- oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind.
 - Orte, an denen sich leicht entflammbare Materialien oder Sprengkörper befinden.
 - Orte, die hoher Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt sind (Badezimmer, Regen).
 - Orte mit starken Erschütterungen.
- Die Kamera arbeitet mit einem von unserem Unternehmen spezifizierten Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem dafür vorgeschriebenen USB-Netzteil oder Ladegerät. Verwenden Sie auf keinen Fall irgendwelche anderen USB- Netzteile oder Ladegeräte.
- Verbrennen Sie Akkus nicht und erwärmen Sie sie nicht in Mikrowellen, auf Kochplatten oder in Druckbehältern usw.
- Bewahren Sie die Kamera nicht auf oder in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Strahlen aussenden, auf.
 - Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung, Verbrennungen oder einer Explosion kommen.
- Schließen Sie die Anschlüsse nicht an Metallgegenstände an.
- Akkus stets so transportieren oder aufbewahren, dass sie nicht in Berührung mit metallischen Gegenständen, wie Schmuck, Büroklammern, Nägeln, Schlüsseln usw. kommen.
 Ein Kurzschluss kann eine Überhitzung, eine Explosion oder einen Brand verursachen, bei denen Sie sich verbrennen oder verletzen können.
- Sorgfältig alle Vorschriften zur Akkuhandhabung beachten. Andernfalls kann es zum Auslaufen von Batterieflüssigkeit oder zu Schäden an den Batteriepolen kommen. Niemals Batterien zerlegen, umbauen oder die Batteriepole verlöten.
- Falls Batterieflüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, die Augen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.

- Können Sie den Akku nicht aus der Kamera nehmen, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder Kundendienst. Versuchen Sie nicht, den Akku mit Gewalt zu entfernen.
 Bei einer Beschädigung des Äußeren des Akkus (Kratzer usw.) besteht die Gefahr von übermäßiger Wärmeentwicklung und Explosion.
- Akkus stets so aufbewahren, dass Kleinkinder und Haustiere keinen Zugang haben können. Falls ein Kind versehentlich einen Akku verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Ausschließlich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlene Akkus verwenden. Andernfalls kann Batterieflüssigkeit austreten oder der Akku kann sich überhitzen, entzünden oder explodieren.
- Falls die Akkus nicht innerhalb der zulässigen Zeitspanne aufgeladen werden können, den Ladevorgang abbrechen und diese Akkus nicht verwenden.
- Verwenden Sie keine Akkus mit Kratzern oder anderen Schäden, kratzen Sie nicht auf der Oberfläche des Akkus.
- Akkus niemals heftigen Erschütterungen oder lang dauernden Vibrationen durch einen Fall oder Schlägen aussetzen.
- Anderenfalls kann es zu einer Explosion, Überhitzung oder einem Brand kommen.
- Falls während des Gebrauchs an Akkus ungewöhnliche Gerüche, Farb-, Form- oder sonstige Veränderungen festgestellt werden, die Kamera nicht weiter verwenden und sofort von offenen Flammen fernhalten.
- Falls Batterieflüssigkeit an der Haut oder Kleidung haften bleibt, die Kleidung entfernen und die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser reinigen. Falls Hautverbrennungen auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Lithium-Ionen-Akkus niemals in einer Umgebung mit niedriger Temperatur verwenden. Anderenfalls kann es zu Überhitzung, Funkenbildung oder Explosion kommen.
- Der Lithium-Ionen-Akku ist ausschließlich für den Gebrauch in der Digitalkamera vorgesehen. Verwenden Sie den Akku nicht in anderen Geräten.
- Kinder oder Tiere dürfen Akkus weder handhaben noch transportieren (verhindern Sie gefährliche Verhaltensweisen wie daran lecken, in den Mund nehmen oder darauf kauen).

Nur geeignete Akkus und USB-Netzteile verwenden

Es wird ausdrücklich empfohlen, ausschließlich einen Akku, ein Ladegerät und ein USB-Netzteil zu verwenden, welche als Originalzubehör erhältlich sind und von unserem Unternehmen spezifisch für diese Kamera hergestellt wurden. Falls ein Akku, ein Ladegerät und/oder ein USB-Netzteil einer anderen Ausführung als das Originalzubehör verwendet werden, kann es infolge von auslaufender Akkuflüssigkeit, Überhitzung sowie Funkenbildung zu Schäden am Akku, sonstigen Schäden und Verletzungen kommen, und es besteht Feuergefahr. Unser Unternehmen haftet nicht für Unfälle und Schäden, welche auf die Verwendung von Akkus, Ladegeräten und/oder USB-Netzteilen einer anderen Ausführung als das angegebene Originalzubehör zurückzuführen sind.

- Den Blitz bei der Blitzabgabe nicht berühren oder verdecken.
- Akkus niemals an Orten aufbewahren, die direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Aufheizung durch Sonneneinstrahlung (z. B. im Inneren eines Fahrzeugs) oder durch eine Heizquelle usw. ausgesetzt sind.
- Akkus stets trocken halten.
- Der Akku kann sich bei längerem Gebrauch stark erwärmen. Um leichte Verbrennungen zu vermeiden, entfernen Sie den Akku nicht unmittelbar nach dem Gebrauch aus der Kamera.
- Diese Kamera wird mit einem unserer Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Verwenden Sie nur den angegebenen Originalakku. Es besteht das Risiko einer Explosion, wenn Sie den Akku mit einem ungeeigneten Model ersetzen.
- Bitte achten Sie auf eine ordnungsgemäße Recycling-Entsorgung von Akkus. Ehe Sie verbrauchte Akkus entsorgen, decken Sie die Akkukontakte bitte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die jeweils gültigen Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

- Niemals die Kamera auf extrem helle Lichtquellen (Sonne, Scheinwerfer usw.) richten.
- Verwenden Sie ausschlie
 ßlich SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten. Verwenden Sie keine anderen Kartensorten.

Wenn Sie versehentlich eine andere Kartensorte in die Kamera einsetzen, kontaktieren Sie einen autorisierten Händler oder ein Servicezentrum. Versuchen Sie nicht, die Karte mit Gewalt zu entfernen.

- Sichern Sie wichtige Daten regelmäßig auf einem Computer oder einem anderen Speichermedium, um unerwünschte Datenverluste zu vermeiden.
- Unser Unternehmen haftet nicht für Datenverluste im Zusammenhang mit diesem Gerät.
- Handhaben Sie den Trageriemen vorsichtig, wenn Sie die Kamera tragen. Er kann sich an hervorstehenden Gegenständen verfangen und dadurch schwere Schäden verursachen.
- Entfernen Sie vor dem Transport der Kamera das Stativ und alle anderen Zubehörteile, die von anderen Herstellern stammen.
- Die Kamera niemals fallen lassen oder sonstigen heftigen Erschütterungen aussetzen.
- Bei Aufsetzen oder Entfernen der Kamera auf ein/von einem Stativ sollten Sie an der Stativschraube und nicht die Kamera drehen.
- Berühren Sie niemals die elektrischen Kontakte der Kamera.

- Richten Sie die Kamera nicht direkt auf die Sonne. Andernfalls können Schäden am Objektiv und/ oder Verschlussvorhang, Verfärbungen, Einbrenneffekte an der Bildaufnahmeeinheit auftreten und es besteht Brandgefahr.
- Setzen Sie den Sucher nicht einer starken Lichtquelle oder dem direktem Sonnenlicht aus. Die Hitze könnte den Sucher beschädigen.
- Niemals das Objektiv starker Druck- oder Zugbelastung aussetzen.
- Entfernen Sie Wassertropfen oder andere Feuchtigkeit von dem Produkt, bevor Sie den Akku wechseln oder eine der Abdeckungen öffnen und schließen.
- Bei Verwendung der Kamera an Orten, an denen sie einem magnetischen oder elektromagnetischen Feld, Funkwellen oder einer hohen Spannung ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe von Fernsehgeräten, Mikrowellenherden, Videospielkonsolen, Lautsprechern, großen Monitoren, Fernseh- bzw.
 Rundfunk-Sendemasten oder Übertragungsmasten kann eine Funktionsstörung auftreten. In einem solchen Fall schalten Sie die Kamera einmal aus und dann wieder ein, bevor Sie sie weiter benutzen.
- Beachten Sie stets die in der Bedienungsanleitung der Kamera enthaltenen Angaben bezüglich der Eignungseinschränkungen in bestimmten Anwendungssituationen und -umgebungen.
- Die Batterie vorsichtig, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einlegen.
- Den Akku vor dem Einlegen stets auf Lecks, Verfärbungen, Verformungen oder sonstige Beeinträchtigungen überprüfen.
- Wenn die Kamera für längere Zeit gelagert werden soll, unbedingt erst den Akku entnehmen.
- Wenn Sie den Akku über einen längeren Zeitraum lagern, wählen Sie einen kühlen Ort aus.
- Die Leistungsaufnahme der Kamera hängt von den benutzten Funktionen ab.
- In den unten genannten Fällen wird durchgehend Strom verbraucht, so dass die Leistung des Akkus sehr schnell erschöpft ist.
 - Drücken Sie den Auslöser im Aufnahmemodus halb herunter, um den Autofokus wiederholt zu aktivieren.
 - Anzeigen eines Bildes auf dem Monitor für einen längeren Zeitraum.
 - Wenn die Kamera mit einem Computer verbunden ist (außer beim Aufladen über USB).
 - Aktivieren der Wi-Fi-/**Bluetooth**[®]-Verbindung.
- Wenn Sie einen erschöpften Akku verwenden, kann es vorkommen, dass sich die Kamera mangels ausreichender Stromversorgung abschaltet, ohne zuvor den Warnhinweis für die niedrige Akkuleistung anzuzeigen.
- Falls an den Akkupolen Wasser, Öl oder Fett anhaftet, können Kontaktunterbrechungen auftreten. Akku vor dem Gebrauch mit einem trockenen und fusselfreien Tuch abwischen.
- Akkus müssen vor dem ersten Gebrauch oder nach längerer Lagerung vollständig aufgeladen werden.
- Wenn die Kamera bei niedrigen Umgebungstemperaturen verwendet wird, sollten die Kamera und Ersatzakkus stets nach Möglichkeit warm gehalten werden. Akku-Leistungseinbußen, die auf die Einwirkung niedriger Temperaturen zurückzuführen sind, treten nicht mehr auf, wenn der Akku erneut normale Temperaturen erreicht.

• Bei längeren Reisen, insbesondere in entlegene Regionen und Länder, sollten ausreichend Ersatzbatterien mitgeführt werden. Die erforderlichen Batterien können ggf. nur schwer oder nicht erhältlich sein.

Verwendung der Wi-Fi-/Bluetooth[®]-Funktionen

- Schalten Sie die Kamera in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen aus. Die Funkwellen der Kamera können medizinische Geräte beeinträchtigen und eine Fehlfunktion verursachen, die einen Unfall zur Folge haben kann. Deaktivieren Sie in der Nähe von medizinischen Geräten unbedingt die Wi-Fi/Bluetooth[®]-Funktionen (P.451).
- Schalten Sie die Kamera an Bord von Flugzeugen aus.
 Die Verwendung von drahtlosen Geräten an Bord könnte die sichere Steuerung des Flugzeugs beeinträchtigen. Deaktivieren Sie an Bord von Flugzeugen unbedingt die Wi-Fi/Bluetooth[®]-Funktionen (P.451).

Monitor

- Bei Gewalteinwirkung kann der LCD-Monitor beschädigt werden und/oder es kann im Wiedergabemodus zu Bildbeeinträchtigungen oder -ausfall kommen.
- Am oberen/unteren LCD-Monitorbereich kann ein Lichtstreifen auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn der LCD-Monitor schräg gehalten wird, können an den Motivkonturen Treppenmuster auftreten. Dies ist keine Fehlfunktion. Dieser Treppenmustereffekt ist bei Wiedergabe weniger deutlich bemerkbar.
- Bei der Einwirkung niedriger Temperaturen kann sich das Einschalten des Monitors verzögern oder es können kurzzeitig Farbverschiebungen auftreten.

Wenn Sie die Kamera an sehr kalten Orten verwenden, ist es nützlich, sie gelegentlich an einen warmen Ort zu bringen. Sollte der Monitor aufgrund der niedrigen Temperaturen schlecht funktionieren, erholt er sich bei normalen Temperaturen wieder.

 Der Monitor der Kamera wurde mit großer Herstellungsgenauigkeit und Präzision gefertigt. Trotzdem können auf dem Monitor Pixel vorhanden sein, die immer dunkel oder hell sind. Diese Pixel beeinträchtigen nicht das zu speichernde Bild. Je nach Blickwinkel können diese Punkte auf Grund des Monitoraufbaus unterschiedliche Farben und Helligkeiten aufweisen. Dies stellt keine Funktionsstörung dar.

Rechtshinweise

- Unser Unternehmen leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus dem sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren, oder für Forderungen Dritter, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch dieses Geräts herrühren.
- Unser Unternehmen leistet keine Gewähr für erwarteten Nutzen durch den sachgemäßen Gebrauch dieses Geräts und haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die aus der Löschung von Bilddaten herrühren.

Haftungsausschluss

- Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für den Inhalt oder die Bezugnahme auf den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software, und übernimmt keinerlei Haftung für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen besonderen Zweck oder für etwaige Folgeschäden, Begleitschäden oder indirekte Schäden (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schäden durch Gewinnausfall, Geschäftsausfall oder Verlust von Geschäftsinformationen), die aus dem Gebrauch oder der Unfähigkeit zum Gebrauch dieses Textmaterials, der Software oder des Geräts herrühren. In einigen Ländern sind die Haftungsbeschränkung oder der Haftungsausschluss für Folge- und Begleitschäden oder die Beschränkung der gesetzlichen Gewährleistung nicht zulässig. In diesem Fall gelten die diesbezüglichen obigen Beschränkungen nicht.
- Unser Unternehmen behält sich alle Rechte an diesem Handbuch vor.

Zu Ihrer Beachtung

Das unbefugte Fotografieren sowie der unbefugte Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material kann gegen geltendes Urheberrecht verstoßen. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Urheberrechtsverletzungen, die aus dem unbefugten Fotografieren oder Gebrauch oder aus jedweder sonstigen unbefugten Handhabung von urheberrechtlich geschütztem Material herrühren.

Urheberrechtshinweis

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial oder die Software dürfen nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektromagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und -abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung unseres Unternehmens verwendet werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial oder der Software enthaltenen Informationen herrühren. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, die Ausführung und den Inhalt dieses Textmaterials oder der Software ohne Vorankündigung zu ändern.

Warenzeichen

- Das SDXC Logo ist eine Marke der SD-3C, LLC.
- Das Apical Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apical Limited.



 Micro Four Thirds, Four Thirds sowie die Micro Four Thirds- und Four Thirds-Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der OM Digital Solutions Corporation in Japan, den Vereinigten Staaten, den Staaten der Europäischen Union und anderen Ländern.

- "Wi-Fi" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
- Die **Bluetooth**[®] Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und werden von OM Digital Solutions Corporation unter Lizenz verwendet.
- "QR Code" ist ein Warenzeichen von Denso Wave Inc.
- Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstützt die DCF-Norm "Design Rule for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken der jeweiligen Eigentümer. Die Symbole "™" und "®" werden manchmal weggelassen.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Die Software in dieser Kamera enthält möglicherweise Software von Drittanbietern. Jede Software von Drittanbietern beinhaltet Nutzungsbedingungen, die von den Besitzern oder Lizenznehmern dieser Software gestellt werden, und unter denen die Software Ihnen zur Verfügung gestellt wird. Diese Bedingungen und andere Hinweise zu Software von Drittanbietern, sofern vorhanden, finden Sie in der PDF-Datei mit Software-Hinweisen unter

https://support.jp.omsystem.com/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.html

Veröffentlichung 01.2025



https://www.om-digitalsolutions.com/

© 2025 OM Digital Solutions Corporation

WD947901