

OLYMPUS[®]

FR-WR

SL NAVODILA

CE

Št. modela: IM013

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Olympus.


Za zagotovitev lastne varnosti vas prosimo, da pred uporabo preberete ta navodila za uporabo.

Navodila shranite za kasnejšo uporabo.

Preberite tudi navodila za uporabo bliskavice in brezžičnega krmilnika.

Če izdelek uporabljate izven države ali območja nakupa, se lahko zgodi, da kršite krajevne predpise. Podjetje Olympus v tem primeru ne prevzema nobene odgovornosti.


Pregled vsebine paketa



- Brezžični sprejemnik radijskih valov: FR-WR

- Torbica
- Navodila (ta priročnik)
- Garancijski list

Imena delov



- | | |
|---|---|
| ① Vrtljivi gumb za skupino (A/B/C) str. 7 | ⑦ Lučka/gumb X-RCV str. 7 |
| ② Vrtljivi gumb za kanal (1-15) str. 7 | ⑧ Lučka/gumb BEEP str. 8 |
| ③ Prikluček za zunanjo bliskavico* | ⑨ Pokrov predalčka za baterijo str. 3 |
| ④ Zatič str. 4 | ⑩ Lučka/gumb ON/OFF str. 5 |
| ⑤ Gumb za sprostitve zatiča str. 4 | ⑪ Prikluček za trinožno stojalo |
| ⑥ Nastavek za bliskavico str. 5 | |

* Prikluček za zunanjo bliskavico uporabite, ko povežete komercialno bliskavico prek kabla za sinhronizacijo. Kadar priklučka za zunanjo bliskavico ne uporabljate, ga vedno prekrijte s kapico.

- ❗ Če priključite starejšo vrsto komercialne bliskavice s pribl. 350 V napetosti ali več, bo prišlo do okvare brezžičnega sprejemnika.
- ❗ Če priključite bliskavico s komunikacijskim priključkom, ki ne ustreza standardu podjetja Olympus, lahko pride do okvare brezžičnega sprejemnika.

Priprava sprejemnika

Vstavljanje baterij (kupite posebej)


Ustrezne baterije

Uporabite ene od naslednjih baterij.

- baterije AAA NiMH (x 2)
- suhe alkalne baterije AAA (x 2)
- ❗ Manganskih baterij AAA ne uporabljajte.

Vstavljanje baterije


- 1** Odprite pokrov predalčka za baterijo.



- 2** Vstavite baterije.
- Zagotovite, da je polariteta (+/-) pravilna.



- 3** Zaprite pokrov predalčka za baterijo.




Pritrditev brezžičnega sprejemnika

Ta postopek opisuje, kako pritrditi brezžični sprejemnik na ločeno stojalo za bliskavico (FLST-1).

Če poskusite pritrditi brezžični sprejemnik na komercialni adapter, glejte navodila za uporabo adapterja.


- 1** Pritiskajte na gumb za sprostitev zatiča (①) in potisnite zatič v smeri puščice (②).



- 2** Sprejemnik potisnite do konca v stojalo za bliskavico.



- 3** Potisnite zatič v smeri puščice.



Odstranjevanje sprejemnika

Izvedite postopek, opisan v 1. koraku, in snemite sprejemnik s stojala za bliskavico.

Namestitev bliskavice na brezžični sprejemnik


Če želite namestiti komercialno bliskavico na brezžični sprejemnik, glejte navodila za uporabo bliskavice.

- 1 Prepričajte se, da sta sprejemnik in bliskavica izklopljena.
- 2 Umazanija ali vlaga na električnih kontaktih lahko povzročita okvaro. Odstranite umazanijo ali vlago, preden namestite bliskavico na sprejemnik.

- 1 Bliskavico potisnite do konca v nastavek za bliskavico.



Vklop



- 1 Pritisnite gumb ON/OFF.
- 1 Če lučka ON/OFF utripa, to pomeni, da so baterije skoraj prazne. Baterije čim prej zamenjajte.

Izklop

Pritisnite gumb ON/OFF.

Samodejni izklop

Če približno 60 minut ne izvedete nobenega postopka, se bliskavica samodejno izključi. Pritisnite gumb ON/OFF, ko želite bliskavico ponovno uporabiti.


Daljinsko brezžično fotografiranje

Na fotoaparatu lahko namestite krmilnik ter s krmilnikom in bliskavico, ki podpirata brezžično daljinsko funkcijo, nadzirate ta brezžični sprejemnik prek daljinske komunikacije. Ta funkcija deluje samo z izdelki Olympus, ki podpirajo brezžično daljinsko funkcijo.

Za informacije o izdelkih, ki podpirajo daljinsko brezžično funkcijo, obiščite spletno stran podjetja Olympus.

Skupinski nadzor

Nadzirate lahko do tri skupine sprejemnikov. Znotraj vsake skupine se bodo bliskavice sprožile z istimi nastavitvami. Ta funkcija vam omogoča uporabljati bliskavico Olympus, ki ne podpira daljinske komunikacije kot del daljinskega komunikacijskega sistema.



Komunikacijska razdalja


Največja razdalja za brezžične daljinske komunikacije s tem brezžičnim sprejemnikom je pribl. 30 metrov (pri merilnih pogojih podjetja Olympus).

- Pri tej razdalji se predvideva, da ni nobenih ovir, zaščitnih materialov ali daljinskih motenj od drugih naprav.
- Komunikacijska razdalja je lahko tudi krajša odvisno od položajev naprav, okolice, vremenskih pogojev in drugih dejavnikov.

Frekvenca

Ta izdelek za brezžične komunikacije uporablja 2,4-gigaherčni pas. Upoštevati je treba, da lahko tudi druge brezžične naprave uporabljajo enako frekvenco.

Nastavitev



- 1** Vključite bliskavico.
 - Za podrobnosti glejte navodila za bliskavico.
- 2** Pritisnite gumb ON/OFF, da vključite brezžični sprejemnik.
 - Lučka ON/OFF bo zasvetila.
- 3** Pritisnite in zadržite gumb X-RCV, da izberete način delovanja.
 - Lučka X-RCV ne sveti: način RCV (na brezžičnem krmilniku lahko nastavite način za nadzor bliskavice in intenzivnost bliskavice. Ta brezžični sprejemnik prejme informacije o nastavitvi in signal za sproženje od brezžičnega krmilnika. Nato se sproži bliskavica, povezana s tem brezžičnim sprejemnikom.)
 - Lučka X-RCV sveti: način X-RCV (način za nadzor bliskavice in intenzivnost bliskavice nastavite na bliskavici, povezani s tem brezžičnim sprejemnikom. Ta brezžični sprejemnik prejme signal za sproženje od brezžičnega krmilnika. Nato se bliskavica, povezana s tem brezžičnim sprejemnikom, sproži z nastavitvami tega brezžičnega sprejemnika.)
- 4** Zavrtite vrtljivi gumb za skupino, da izberete komunikacijsko skupino.
- 5** Nastavite način za nadzor bliskavice in intenzivnost bliskavice.
 - Način RCV: Na brezžičnem krmilniku nastavite način za nadzor bliskavice in intenzivnost bliskavice.
 - Način X-RCV: Način za nadzor bliskavice in intenzivnost bliskavice nastavite na bliskavici, povezani s tem brezžičnim sprejemnikom.
- 6** Zavrtite vrtljivi gumb za kanal, da izberete komunikacijski kanal.
 - Izberite enak kanal, kot ste ga nastavili na brezžičnem krmilniku.

Druge nastavitve

Nastavitev zvoka piskanja za pripravljenost bliskavice

- 1 Pritisnite in zadržite gumb BEEP, dokler ne zasveti lučka BEEP.
 - Da onemogočite piskanje, pritisnite in zadržite gumb BEEP, dokler lučka BEEP ne ugasne.

Varnostni ukrepi

Pozorno preberite OPOZORILA in SVARILA, da zagotovite varno uporabo. Ti varnostni ukrepi ščitijo uporabnike in ostale osebe ter preprečujejo materialno škodo.



OPOZORILO

Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do poškodb ali smrti.

- Bliskavice ne uporabljajte na območjih, kjer je lahko izpostavljena vnetljivim ali eksplozivnim plinom. Lahko pride do požara ali eksplozije.
- Izdelka ne popravljajte, ne spreminjajte, ne preoblikujte in ne razstavljajte.
- Svetilnega območja bliskavice ne prekrivajte z roko in se ga ne dotikajte po neprekinjenem fotografiranju. Lahko pride do opeklin kože.
- Voda in tujki znotraj naprave lahko povzročijo požar ali električni udar. Če napravo potopite ali izpostavite vodi, oziroma če v napravi najdete tujke, jo takoj izključite in previdno odstranite baterije. Obrnite se na svojega prodajalca ali pooblaščen servis družbe Olympus.
- Da bi preprečili prometno nesrečo, bliskavice ne usmerjajte v osebo, ki upravlja motorno vozilo.
- Bliskavice ali pomožne luči za samodejno ostrenje (AF) ne uporabljajte v bližini drugih oseb (predvsem otrok). Bliskavico hranite zunaj dosega otrok. Svetloba bliskavice lahko poškoduje vid.
- Da preprečite kratki stik, ne uporabljajte baterij s poškodovanim zunanjim tesnilom (izolacijski premaz).
- Ne uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih proizvajalcev.
- Snovi, kot je kovina, ne povezuje s poloma (+) ali (-) baterij.



POZOR

Neupoštevanje ukrepov, označenih s tem simbolom, lahko privede do poškodb ali materialne škode.

- Če opazite kakršne koli nepravilnosti, kot so nenavaden vonj, hrup ali dim, to napravo prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali opeklin. Previdno odstranite baterije, da se ne opečete, in se obrnite na svojega prodajalca ali pooblaščen servis družbe Olympus.

- Če baterijo zamenjate z napačno vrsto baterije, obstaja tveganje eksplozije.
- Ne uporabljajte z mokrimi rokami. To lahko povzroči okvaro ali električni udar.
- Ne uporabljajte ali shranjujte baterij na mestih, kjer so izpostavljene zelo visokim temperaturam, na primer na neposredni sončni svetlobi ali v zaprtem vozilu na sončen dan ali poleg grelca.
- Neprekinjeno večkratno proženje ima lahko škodljive vplive na zdravje.
- Voda ali umazanija na kontaktih lahko povzročita okvaro. Odstranite umazanijo, vodo in druge tujke, preden namestite enoto na fotoaparata.

Uporaba brezžične daljinske funkcije

- Pri uporabi funkcije za brezžično daljinsko komunikacijo upoštevajte vse krajevne zakone in predpise.
- Če izdelek uporabljate izven območja nakupa, se lahko zgodi, da kršite krajevne predpise za radijske valove. Podjetje Olympus v tem primeru ne prevzema nobene odgovornosti.
- V bolnišnicah ali na drugih mestih, kjer je prisotna medicinska oprema, je treba izdelek izključiti.
Radijski valovi, ki jih oddaja izdelek, lahko negativno vplivajo na medicinsko opremo ter povzročijo okvare, zaradi katerih lahko pride do nesreče.
- Kadar ste na letalu, izdelek izključite.
Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko prepreči varno delovanje letala.

Preprosta izjava o skladnosti

Družba OLYMPUS CORPORATION izjavlja, da je radijska oprema vrste IM013 v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Polno besedilo Izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.olympus-europa.com/>



Ta simbol [prečrtani smetnjak na kolesih, WEEE priloga IV] nakazuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme v državah EU.

Opreme ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

Za odstranjevanje tega izdelka uporabite sisteme za vračanje in zbiranje odpadkov, ki so na voljo v vaši državi.

Funkcija za brezžično daljinsko komunikacijo	
Združljiv standard	IEEE 802.15.4 2405 - 2480 MHz
Strojna programska oprema	Različica 1.0 ali novejša

Specifikacije

Vrsta izdelka	Brezžični sprejemnik radijskih valov
Največja komunikacijska razdalja* ¹	Pribl. 30 m
Frekvenca	2,4-gigaherčni pas
Število kanalov	15
Število skupin	3
Način nadzora	RCV (upravljanje nadzorne bliskavice)/X-RCV (povezan krmilnik bliskavice)
Prikaz konca polnjenja	Piskanje
Zunanji priključek	Priključek za sinhronizacijo (izhod)
Električno napajanje	Suhe alkalne baterije AAA x 2/baterije AAA NiMH x 2
Zaščita pred vdorom tekočine (vrsta)	Razred 1 (IPX1)
Čas delovanja* ¹	Pribl. 6,4 ure (pri uporabi suhih alkalnih baterij AAA)
Delovna temperatura/vlaga* ²	Od -10 do 40 °C/od 30 do 90 %
Temperatura/vlaga skladiščenja	Od -20 do 60 °C/od 10 do 90 %
Mere	Pribl. 59,1 (Š) x 46,1 (V) x 51,0 (G) mm [brez štrlečih delov]
Teža	75 g [brez baterij]

Specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

*¹ Vrednosti so nastale pod testnimi pogoji družbe Olympus in se lahko razlikujejo glede na dejanske pogoje fotografiranja. Vrednosti so bile pridobljene z novimi baterijami ali povsem napolnjenimi baterijami za večkratno polnjenje.

*² Pri nizkih temperaturah je treba baterije pred uporabo segreti. Lahko jih daste npr. v svoj žep.

Evropski oddelek za tehnično podporo strankam

Obiščite našo spletno stran

<http://www.olympus-europa.com>

ali pokličite: tel. 00800 - 67 10 83 00 (brezplačno)

+49 40 - 237 73 899 (proti plačilu)

datum izdaje 2018.10.

OLYMPUS®

The following importer description applies to products imported into the EU directly by OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG only.
OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Manufactured by OLYMPUS CORPORATION
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan

