

OLYMPUS®

FR-WR

LV NORĀDĪJUMI

CE

Modeļa Nr.: IM013

Paldies, ka iegādājāties šo Olympus ierīci.


Drošības nolūkā pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

Saglabājiet šo rokasgrāmatu ērti pieejamā vietā turpmākām uzziņām.

Izlasiet arī zibspuldzes un tālvadības palaidēja lietošanas rokasgrāmatu.

Ja šo ierīci lietojat ārpus valsts vai reģiona, kurā to iegādājāties, Jūs varat pārkāpt vietējos normatīvos aktus. Šajā gadījumā Olympus neuzņemas nekādu atbildību.


Iepakojuma satura pārbaude



● Radioviļņu tālvadības uztvērējs: FR-WR

- Maciņš
- Norādījumi (šī rokasgrāmata)
- Garantijas karte

Daļu nosaukumi



- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| ① Grupu ripa (A/B/C)..... | 7. lpp. | ⑦ X-RCV indikators/taustiņš..... | 7. lpp. |
| ② Kanālu ripa (1–15)..... | 7. lpp. | ⑧ BEEP indikators/taustiņš..... | 8. lpp. |
| ③ Ārējās zibspuldzes galiekārta* | | ⑨ Akumulatoru nodalījuma vāciņš | |
| ④ Aizbīdnis..... | 4. lpp. | | 3. lpp. |
| ⑤ Aizbīdņa atbrīvošanas taustiņš | | ⑩ ON/OFF indikators/taustiņš..... | 5. lpp. |
| | 4. lpp. | ⑪ Trijkāja ligzda | |
| ⑥ Pieslēgvietā..... | 5. lpp. | | |

* Lietojiet ārējās zibspuldzes galiekārta, lai ar sinhronizācijas vadu pievienotu standarta zibspuldzi. Ja ārējās zibspuldzes galiekārta netiek izmantota, tā jānosedz ar uzgali.

- ❗ Lietojot senāk ražotu standarta zibspuldzi ar 350 V vai lielāku spriegumu, tālvadības uztvērējam var rasties darbības traucējumus.
- ❗ Pievienojot zibspuldzi ar tādu sakaru galiekārta, kas neatbilst Olympus standartiem, tālvadības uztvērējam var rasties darbības traucējumus.

Uztvērēja sagatavošana

Bateriju sagatavošana (nav iekļautas komplektā)


Lietošanai derīgās baterijas

Var izmantot šādas baterijas:

- AAA NiMH baterijas (2 gab.)
 - AAA sauso elementu sārma baterijas (2 gab.)
- ❗ Nedrīkst izmantot AAA mangāna baterijas.

Bateriju ievietošana

1 Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu.




2 Ievietojiet baterijas.

- Pārbaudiet, vai ir pareiza polaritāte (+/-).



3 Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.




Tālvadības uztvērēja piestiprināšana

Šeit aprakstīts, kā piestiprināt tālvadības uztvērēju pie atsevišķas zibspuldzes pamatnes (FLST-1).

Ja tālvadības uztvērējs tiek piestiprināts pie standarta pieslēgvietas adaptera, skatiet pieslēgvietas adaptera lietošanas rokasgrāmatu.


- 1 Turiet nospiestu aizbīdņa atbrīvošanas taustiņu (1) un stumiet aizbīdni bultiņas (2) virzienā.



- 2 Ievietojiet uztvērēju zibspuldzes pamatnē līdz galam.



- 3 Stumiet aizbīdni bultiņas virzienā.




Uztvērēja noņemšana

Veiciet iepriekš minēto 1. darbību un noņemiet uztvērēju no zibspuldzes pamatnes.


Zibspuldzes pievienošana tālvadības uztvērējam

Ja standarta zibspuldze tiek piestiprināta pie tālvadības uztvērēja, skatiet zibspuldzes lietošanas rokasgrāmatu.

- 1 Uztvērējam un zibspuldzei jābūt izslēgtiem.
 - 1 Netīrumi vai ūdens, nokļūstot uz elektriskajiem kontaktiem, var izraisīt darbības traucējumus. Pirms zibspuldzes pievienošanas uztvērējam notīriet netīrumus vai mitrumu.
- 1** Ievietojiet zibspuldzi uztvērēja pieslēgvietā līdz galam.



Fotokameras ieslēgšana



- 1 Nospiediet ON/OFF taustiņu.
- 1 Ja mirgo ON/OFF indikators, baterijas ir gandrīz tukšas. Pēc iespējas ātrāk nomainiet baterijas.

Instrumenta izslēgšana

Nospiediet ON/OFF taustiņu.

Automātiska izslēgšanās

Ja aptuveni 60 minūšu laikā netiek veikta darbība, barošana automātiski izslēdzas. Lai uztvērēju atkal ieslēgtu, nospiediet ON/OFF taustiņu.


Fotografēšana ar radio tālvadību

Fotokamerai var piestiprināt palaidēju, lai ar šo palaidēju un zibspuldzi, kura atbalsta radio tālvadības funkciju, vadītu šo tālvadības uztvērēju, izmantojot radio sakarus. Šī funkcija darbojas tikai ar Olympus ierīcēm, kas atbalsta radio tālvadības funkciju.

Skatiet Olympus tīmekļa vietni, kur sniegta informācija par ierīcēm, kas atbalsta radio tālvadības funkciju.

Grupu vadība

Ar šo palaidēju var vadīt maksimāli trīs uztvērēju grupas. Katrai grupai ir atsevišķi zibspuldžu zibšņu iestatījumi. Ar šo funkciju radio sakaru sistēmā var lietot tādu Olympus zibspuldzi, kas neatbalsta radio sakarus.



Sakaru attālums


Maksimālais radio tālvadības sakaru attālums ar šo tālvadības uztvērēju ir aptuveni 30 metri (saskaņā ar Olympus mērījumu nosacījumiem).

- Mērot attālumu, tiek pieņemts, ka nav šķēršļu, aizsedzošu materiālu vai citu ierīču radītu radio traucējumu.
- Sakaru attālums var būt īsāks atkarībā no ierīču izvietojuma, apkārtējās vides, laikapstākļiem un citiem faktoriem.

Frekvence

Šīs ierīces tālvadības sakariem tiek izmantota 2,4 GHz frekvenču josla. Taču jāņem vērā, ka šo frekvenci var izmantot arī citas bezvadu ierīces.

Uzstādīšana



1 Ieslēdziet zibspuldzi.

- Sīkāku informāciju skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā.

2 Nospiediet ON/OFF taustiņu, lai ieslēgtu tālvadības uztvērēju.

- Iedegas ON/OFF indikators.

3 Turiet nospiestu X-RCV taustiņu, lai atlasītu darbības režīmu.

- X-RCV indikators ir izslēgts:

RCV režīms (tālvadības palaidējam iestatiet zibspuldzes vadības režīmu un zibspuldzes intensitāti. Šis tālvadības uztvērējs uztver informāciju par iestatījumiem un zibšņu signālu no tālvadības palaidēja. Pēc tam šim tālvadības uztvērējam pievienotajai zibspuldzei tiek aktivizēts zibsnis.)

- X-RCV indikators ir ieslēgts:

X-RCV režīms (šim tālvadības uztvērējam pievienotajai zibspuldzei iestatiet zibspuldzes vadības režīmu un zibspuldzes intensitāti. Šis tālvadības uztvērējs uztver zibšņu signālu no tālvadības palaidēja. Pēc tam šim tālvadības uztvērējam pievienotajai zibspuldzei tiek aktivizēts zibsnis, izmantojot šī tālvadības uztvērēja iestatījumus.)

4 Pagrieziet grupu ripu, lai atlasītu sakaru grupu.

5 Iestatiet zibspuldzes vadības režīmu un intensitāti.

- RCV režīms: tālvadības palaidējam iestatiet zibspuldzes vadības režīmu un zibspuldzes intensitāti.
- X-RCV režīms: šim tālvadības uztvērējam pievienotajai zibspuldzei iestatiet zibspuldzes vadības režīmu un zibspuldzes intensitāti.

6 Pagrieziet kanālu ripu, lai atlasītu sakaru kanālu.

- Atlasiet to pašu kanālu, ko iestatījāt tālvadības palaidējam.

Citi iestatījumi

Skaņas signāla iestatīšana, lai signalizētu, ka zibspuldze ir gatava zibsnīt

- 1** Turiet nospiestu BEEP taustiņu, līdz iedegas BEEP indikators.
- Lai atspējotu skaņas signālu, turiet nospiestu BEEP taustiņu, līdz izdziest BEEP indikators.

Drošības profilakse

Uzmanīgi izlasiet BRĪDINĀJUMUS, lai nodrošinātu drošu lietošanu. Šie drošības brīdinājumi ir domāti lietotāju un citu personu aizsargāšanai no briesmām un, lai nepieļautu īpašuma bojāšanu.



BRĪDINĀJUMS

Ar šo simbolu apzīmēto piesardzības līdzekļu neievērošana var izraisīt traumu vai nāvi.

- Zibspuldzi nelietojiet vietās, kur uz to var iedarboties uzliesmojoša vai sprādzienbīstama gāze. Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks vai sprādziens.
- Nelodējiet, neizmainiet un nepārveidojiet izstrādājumu, kā arī neizjauciet to.
- Neaizsedziet zibspuldzes gaismas izstarošanas zonu ar plaukstu un nepieskarieties tai pēc daudzkārtējas uzplaiksnīšanas. Tā var apdedzināt ādu.
- Ierīcē nokļuvis ūdens vai svešķermenis var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīce ir bijusi iegremdēta ūdenī vai ir bijusi pakļauta tā iedarbībai, vai arī ierīces iekšpusē tiek atrasts svešķermenis, nekavējoties izslēdziet strāvu un uzmanīgi izņemiet baterijas. Sazinieties ar izplatītāju vai Olympus pilnvarotu servisa centru.
- Lai neizraisītu ceļu satiksmes negadījumu, nevērsiet zibspuldzi pret cilvēku, kas vada transportlīdzekli.
- Neizmantojiet zibspuldzi vai AF apgaismotāju pārāk tuvu citiem cilvēkiem (it īpaši zīdaiņiem). Zibspuldzi uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Zibspuldzes gaisma var izraisīt redzes pasliktināšanos.
- Lai neizraisītu īssavienojumu, nelietojiet baterijas ar bojātu ārējo izolāciju (izolējošo pārklājumu).
- Neizmantojiet kopā vecas un jaunas, kā arī dažādu ražotāju baterijas.
- Neskarieties bateriju (+) un (-) kontaktu virsmām ar metāla priekšmetiem.

**UZMANĪBU!**

Ar šo simbolu apzīmēto piesardzības līdzekļu neievērošana var izraisīt traumu vai īpašuma bojājumus.

- Ja pamanāt ko neparastu, piemēram, smaku, troksni vai dūmus, pārtrauciet šīs ierīces lietošanu. Citādi pastāv aizdegšanās un apdegumu risks. Uzmanīgi, lai neapdedzinātos, izņemiet baterijas un sazinieties ar tirgotāju vai konsultējieties ar Olympus pilnvarotu apkopes staciju.
- Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Nedarbiniet ierīci, ja rokas ir mitras. Tas var būt darbības traucējumu vai elektriskās strāvas trieciena iemesls.
- Nelietojiet un neuzglabājiet akumulatorus un baterijas vietās, kas pakļautas ļoti augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešā saules gaismā vai aizslēgtā automobilī saulainā dienā, vai sildītāja tuvumā.
- Nepārtraukta atkārtota zibspuldzes lietošana var kaitīgi ietekmēt veselību.
- Netīrumi vai ūdens, nokļūstot uz kontaktiem, var izraisīt darbības traucējumus. Notīriet netīrumus, ūdeni un citus svešķermeņus, iekams pievienot ierīci kamerai.

Radio tālvadības funkcijas lietošana

- Lietojot radio tālvadības sakaru funkciju, jāievēro visi vietējie normatīvie akti.
- Ja šo ierīci lietojat ārpus reģiona, kurā to iegādājāties, varat pārkāpt vietējos normatīvos aktus par radioviļņiem. Šajā gadījumā Olympus neuzņemas nekādu atbildību.
- Izslēdziet ierīci slimnīcās un citviet, kur tiek lietotas medicīniskās iekārtas. Ierīces raidītie radioviļņi var neatgriezeniski kaitēt medicīniskajām iekārtām, izraisot darbības traucējumus, kā dēļ var notikt negadījumi.
- Izslēdziet ierīci, atrodoties lidmašīnā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var traucēt lidmašīnas drošu darbību.

Vienkāršā atbilstības deklarācija

Ar šo OLYMPUS CORPORATION deklarē, ka radioaparātūras tips IM013 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šajā interneta adresē:
<http://www.olympus-europa.com/>



Šis simbols [pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem, WEEE IV pielikums] nozīmē atsevišķu elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu savākšanu ES valstīs.

Lūdzam neizmest šādu aprīkojumu mājsaimniecības atkritumu tvertnēs.

Ja šis izstrādājums ir jāizmet, lūdzam izmantot jūsu valstī pieejamās atkritumu apsaimniekošanas un savākšanas sistēmas.

Radio tālvadības sakaru funkcija	
Saderīgs standarts	IEEE 802.15.4 2405–2480 MHz
Aparātprogrammatūra	1.0 vai jaunāka versija

Tehniskie dati

Izstrādājuma veids	Radioviļņu tālvadības uztvērējs
Maksimālais sakaru attālums*1	Aptuveni 30 m
Frekvence	2,4 GHz frekvenču josla
Kanālu skaits	15
Grupu skaits	3
Vadības režīmi	RCV (palaidēja zibspuldzes vadība), X-RCV (pievienotās zibspuldzes vadība)
Uzlādes pabeigšanas indikators	Skaņas signāls
Ārējā galiekārta	Sinhronizācijas galiekārta (izeja)
Barošanas avots	AAA sauso elementu sārma baterijas (2 gab.) / AAA NiMH baterijas (2 gab.)
Šļakatdroša ierīce (veids)	1. klase (IPX1)
Darbības ilgums*1	Aptuveni 6,4 h (izmantojot AAA sauso elementu sārma baterijas)
Darba temperatūra/ mitrums*2	No -10 līdz 40 °C / no 30 līdz 90 %
Atmiņas ierīču temperatūra/mitrums	No -20 līdz 60 °C / no 10 līdz 90 %
Izmēri	Aptuveni 59,1 (P) x 46,1 (A) x 51,0 (G) mm [bez izvirkājumiem]
Svars	75 g [bez baterijām]

Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

*1 Mērījumu vērtības iegūtas Olympus veiktajās pārbaudēs un var mainīties atkarībā no fotografēšanas apstākļiem. Vērtības ir spēkā ar nosacījumu, ka tiek lietotas jaunas baterijas vai pilnībā uzlādētas vairākkārt izmantojamas baterijas.

*2 Ja gaisa temperatūra ir zema, pirms lietošanas sasildiet baterijas. Piemēram, paturiet baterijas kabatā.

Tehniskā palīdzība klientiem Eiropā

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni

<http://www.olympus-europa.com>

vai zvaniet uz tālruna numuru 00800 - 67 10 83 00 (bezmaksas)

+49 40 - 237 73 899 (maksas)

Izdošanas datums 2018.10.

OLYMPUS[®]

The following importer description applies to products imported into the EU directly by OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG only.
OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG
Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Manufactured by OLYMPUS CORPORATION
2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan

